



INDEX

数字

4GE SSM [1-54 ~ 1-64](#)

A

AAA

サーバ [1-31, 1-32, 1-42, 1-191, 1-261, 1-287, 1-432, 1-433](#)

認可 [1-31](#)

認証 [1-40, 1-41, 1-42, 1-433](#)

メッセージ [1-29, 1-30, 1-32, 1-39, 1-40, 1-41, 1-42, 1-43, 1-191, 1-192, 1-204, 1-261, 1-287](#)

ABR

バックボーン エリアのない [1-124](#)

access-list deny-flow-max コマンド [1-21](#)

access-list コマンド [1-15, 1-21, 1-106, 1-423](#)

deny-flow-max オプション [1-21](#)

interval オプション [1-21](#)

UDP ポート 53 のトラフィックの許可 [1-15, 1-21, 1-106, 1-423](#)

省略 [1-29](#)

ACL

ACL_ID [1-379](#)

ACL が設定されていない [1-334](#)

deny [1-106](#)

deny-flow [1-21](#)

SoftNP エラー [1-426](#)

WebVPN

ACL ID が見つからない [1-432](#)

解析エラー [1-370, 1-371, 1-432](#)

ユーザ認可の失敗 [1-432](#)

解析エラー [1-30](#)

拒否されたパケット [1-19](#)

クリプト マップ [1-303](#)

コンフィギュレーション エラー [1-30](#)

サポートされていないフォーマット [1-43](#)

失敗したチェック [1-31](#)

スプリット トンネル ポリシー [1-316](#)

空の ACL ダウンロード [1-29](#)

ピア IP アドレスが設定されていない [1-423](#)

ピアのコンテキスト ID [1-423](#)

プロキシ ID の不一致 [1-334](#)

メモリ不足のコンパイル [1-19](#)

ロギングの一致 [1-20](#)

ActiveX オブジェクト、フィルタリング [1-246, 1-247](#)

ALLOW モードのまま、URL サーバ [1-109](#)

ARP スプーフィング攻撃 [1-129](#)

ARP パケットの不一致 [1-195](#)

ARP ポイズニング攻撃 [1-195](#)

Auto Update URL 到達不能 [1-280](#)

C

clear コマンド

local-host オプション [1-199](#)

conduit コマンド

permit ICMP オプション [1-16](#)

configure コマンド [1-37](#)

config コマンド [1-37](#)

CTIQBE

サポートされていないバージョン [1-284](#)

接続オブジェクト割り当て済み [1-283](#)

D

deny

IP スプーフィング **1-17**
 TCP (接続なし) **1-17**
 アドレスからアドレスまでの IP **1-16**
 外部からの着信 **1-15**
 クエリーまたは応答による着信 UDP **1-15**
 セルフ ルート **1-16**
 着信 ICMP **1-16**
 着信 UDP **1-15**

DNS HINFO Request 攻撃 **1-180**
 DNS Request for All Records 攻撃、すべての記録の **1-180**
 DNS Zone Transfer from High Port 攻撃 **1-180**
 DNS Zone Transfer 攻撃 **1-180**
 DNS クエリーまたは応答が拒否される **1-15**
 DoS 攻撃 **1-21, 1-80, 1-200**

E

Easy VPN リモート
 SUA
 イネーブル化 **1-277**
 ディセーブル化 **1-277, 1-278**
 XAUTH イネーブル化 **1-278**
 スプリット ネットワーク エントリ重複 **1-278**
 デバイス パススルー
 イネーブル化 **1-278**
 ディセーブル化 **1-278**
 バックアップ サーバリスト
 エラー **1-276**
 ダウンロード **1-276**
 ユーザ認証
 イネーブル化 **1-277**
 ディセーブル化 **1-277**
 ロード バランシング クラスタ
 切断 **1-276**
 リダイレクト **1-276**

F

filter allow コマンド **1-109**
 filter コマンド
 activex オプション **1-246**
 allow オプション **1-109**
 Flood Defender **1-287**
 floodguard コマンド **1-27**
 Fragmented ICMP Traffic 攻撃 **1-180**
 FTP
 データ接続失敗 **1-76**

H

H.225 **1-197**
 H.245 **1-98**
 H.245 接続
 外部アドレス **1-98**
 H.323 **1-98**
 サポートされていないパケット バージョン **1-288**
 バック接続、事前割り当て済み **1-98**
 H323 UDP バック接続の事前割り当て **1-98**
 HTTPS プロセス制限 **1-30**

I

ICMP
 拒否されたパケット **1-16**
 変換作成の失敗 **1-111**
 IDB 初期設定 **1-125**
 inspect ESMTP コマンド **1-23**
 IP fragments overlap 攻撃 **1-179**
 IP Fragment 攻撃 **1-179**
 IP Impossible Packet 攻撃 **1-179**
 IPSec
 cTCP トンネル **1-450**
 IKE を起動したパケット **1-301**
 over TCP **1-362**
 over UDP **1-320, 1-363**

SA [1-302](#), [1-307](#), [1-308](#), [1-311](#), [1-355](#), [1-357](#), [1-365](#)

- プロポーザル [1-366](#)

暗号化 [1-355](#)

キー再生成の時間 [1-305](#)

拒否された要求 [1-311](#)

接続 [1-39](#), [1-40](#), [1-41](#), [1-42](#), [1-43](#), [1-395](#)

- 失敗 [1-394](#)

接続エントリ [1-310](#)

トンネル [1-39](#), [1-121](#), [1-301](#), [1-302](#), [1-324](#), [1-394](#), [1-395](#), [1-417](#), [1-418](#)

ネゴシエーション [1-303](#)

フラグメンテーション ポリシーは無視される [1-325](#)

プロキシのミスマッチ [1-106](#)

プロトコル [1-296](#)

プロポーザル

- SA [1-366](#)
- サポートされていない [1-366](#)

ip verify reverse-path コマンド [1-18](#), [1-19](#)

IP アドレス

- DHCP クライアント [1-263](#)
- DHCP サーバ [1-263](#)

IP アドレス / ポートから IP アドレス / ポートへの Auth が失敗 [1-26](#)

IP ルーティング テーブル

- OSPF 不整合 [1-124](#)
- 警告制限 [1-123](#)
- 攻撃 [1-22](#), [1-23](#)
- 作成エラー [1-123](#)
- 制限超過 [1-123](#)

IP ルート カウンタの減少の失敗 [1-200](#)

L

L2TP

- トンネル [1-262](#)

Land 攻撃 [1-17](#)

Large ICMP Traffic 攻撃 [1-180](#)

LSA

誤りのあるマスクのデフォルト [1-203](#)

検出されない [1-124](#)

無効なタイプ [1-202](#)

M

MAC アドレスの不一致 [1-195](#)

Microsoft Point-to-Point Encryption

- 「MPPE」を参照

MPPE

- 暗号化ポリシーの設定 [1-192](#)

MS-CHAP [1-190](#)

- 認証 [1-190](#)

N

nat コマンド [1-110](#)

O

OSPF

- IDB の初期化中 [1-125](#)
- IP ルーティング テーブルの不整合 [1-124](#)

LSA

- 誤りのあるマスクのデフォルト [1-203](#)
- 検出されない [1-124](#)
- 無効なタイプ [1-202](#)

router-id リセット [1-125](#)

エリアが変更されたネットワーク範囲 [1-280](#)

仮想リンク [1-125](#)

コンフィギュレーションの変更 [1-280](#)

重複ルータ ID を持つ hello パケット [1-204](#)

チェックサム エラー [1-280](#)

バックボーン エリアのない ABR [1-124](#)

プロセス リセット [1-125](#)

未知の隣接からの hello [1-202](#)

未知の隣接からのデータベース記述 [1-202](#)

未知の隣接からのデータベース要求 [1-202](#)

無効な長さのパケット [1-202](#)
 無効なパケット [1-202](#)
 隣接状態が変更された [1-250](#)
 ルータ ID の割り当ての失敗 [1-203](#)

outbound deny コマンド [1-15](#)
 out of address translation slots! [1-79](#)

P

PAT

アドレス [1-79](#), [1-195](#), [1-196](#)
 グローバル アドレス [1-16](#)
 指定されていないホスト [1-16](#)

PAT ホストを指定できない [1-16](#)

pdb インデックス エラー [1-123](#)

ping of Death 攻撃 [1-180](#)

PPP 仮想インターフェイス [1-91](#)

PPTP

XGRE パケット [1-190](#)
 トンネル [1-91](#), [1-262](#)
 間違った順番のパケット [1-261](#)

Proxied RPC Request 攻撃 [1-180](#)

R

RADIUS 認証 [1-191](#)

RCMD、バック接続失敗 [1-76](#)

reload コマンド [1-37](#), [1-71](#)

router-ID リセット [1-125](#)

rsh コマンド [1-76](#)

S

SETUP メッセージ [1-197](#)

show static コマンド [1-75](#)

show コマンド

blocks オプション [1-9](#)
 failover オプション [1-85](#), [1-447](#)

local-host オプション [1-199](#)

outbound オプション [1-15](#)

static オプション [1-75](#)

version オプション [1-199](#)

SIP 接続 [1-266](#)

skinny 接続 [1-268](#)

SMTP [1-23](#)

SSH [1-121](#)

SSM 4GE [1-54 ~ 1-64](#)

statd Buffer Overflow 攻撃 [1-180](#)

SUA

イネーブル化 [1-277](#)

ディセーブル化 [1-277](#)

SYN [1-17](#)

攻撃 [1-75](#)

フラグ [1-17](#)

T

TCP

アクセスの許可 [1-291](#)

アクセスの要求 [1-290](#)

接続 [1-291](#)

接続制限の超過 [1-291](#), [A-56](#)

テーブル内に関連する接続がない [1-17](#)

変換作成の失敗 [1-111](#)

要求の廃棄 [1-292](#)

TCP FIN only flags 攻撃 [1-180](#)

TCP NULL flags 攻撃 [1-180](#)

TCP SYN+FIN flags 攻撃 [1-180](#)

TCP 状態バイパスの接続の作成 [1-106](#)

TCP 状態バイパスの接続の切断 [1-106](#)

timeout uauth コマンド [1-28](#)

U

UDP

Bomb attack [1-180](#)

Chargen DoS attack [1-180](#)

Snork attack **1-180**
 アクセスの許可 **1-291**
 接続 **1-291**
 パケット **1-15**
 変換作成の失敗 **1-111**
 メッセージ **1-110**
 要求の廃棄 **1-292**

URL

サーバ **1-108**
 バッファ ブロック領域 **1-110**
 フィルタリング、ディセーブル **1-109**

V

vpdn group コマンド **1-190**

VPN

トンネル **1-121**
 ピアの上限 **1-121**

VPN フェールオーバー

CTCP フロー処理のエラー **1-444**
 SDI ノード シークレット ファイルの同期に失敗した **1-448**
 状態アップデート メッセージの失敗 **1-445**
 初期化の失敗 **1-435**
 スタンバイ装置が、アクティブ装置から破損したメッセージを受信した **1-445**
 タイマー エラー **1-439**
 チャンクの割り当ての失敗 **1-436**
 ディセーブルになっているクライアント **1-437**
 登録の失敗 **1-436**
 トラストポイントが見つからない **1-441**
 トラストポイント証明書の失敗 **1-438**
 バージョン コントロール ブロックの失敗 **1-437**
 ブロックされていないメッセージが送信されない **1-440**
 メッセージ キューに追加できない **1-444**
 メモリ割り当てのエラー **1-437**

W

Websense サーバ **1-108, 1-109**
 Web 要求、フィルタリングされずに **1-109**
 write erase コマンド **1-37**
 write コマンド **1-37**
 erase オプション **1-37**
 standby オプション **1-83**
 standby コマンド **1-84**

X

XAUTH イネーブル化 **1-278**
 XGRE、プロトコル フィールドが無効なパケット **1-190**

あ

相手装置とのフェールオーバー通信障害 **1-8**
 アクセスの許可 **1-291**
 アクセスの要求 **1-290**
 アクセス リスト
 「ACL」を参照
 アドレス変換スロット **1-196**
 利用できない **1-79, 1-195, 1-196**
 アドレス変換スロット、利用できない **1-79**

い

インターフェイス
 PPP 仮想 **1-91**
 仮想 **1-91**
 ゼロ帯域幅 **1-280**
 インターネット電話、使用の検出 **1-98**

え

エコー要求の廃棄 **1-16**
 エリア境界ルータ

「ABR」を参照

お

遅すぎる DNS サーバ [1-15](#)

か

確立された H245 接続 [1-98](#)

仮想インターフェイス [1-91](#)

仮想リンク [1-125](#)

き

拒否されたアクセス

URL [1-108](#)

拒否された着信 TCP 接続 [1-14](#)

く

クラス、ロギング

タイプ [1-1](#)

メッセージクラス変数 [1-1](#)

け

検出、インターネット電話の使用を [1-98](#)

こ

攻撃

ARP スプーフィング [1-129](#)

ARP ポイズニング [1-195](#)

DNS HINFO 要求 [1-180](#)

DNS Request for All Records [1-180](#)

DNS Zone Transfer [1-180](#)

DNS Zone Transfer from High Port [1-180](#)

DoS [1-21, 1-29, 1-80, 1-200](#)

Fragmented ICMP Traffic [1-180](#)

IP Fragment [1-179](#)

IP fragments overlap [1-179](#)

IP Impossible Packet [1-179](#)

IP ルーティング テーブル [1-22, 1-23](#)

Land [1-17](#)

Large ICMP Traffic [1-180](#)

ping of Death [1-180](#)

Proxied RPC Request [1-180](#)

statd Buffer Overflow [1-180](#)

SYN [1-75](#)

TCP FIN only flags [1-180](#)

TCP NULL flags [1-180](#)

TCP SYN+FIN flags [1-180](#)

UDP Bomb [1-180](#)

UDP chargen DoS [1-180](#)

UDP Snork [1-180](#)

スプーフィング [1-17, 1-18, 1-19, 1-129, 1-195](#)

中間者 [1-127](#)

不審な電子メール アドレスのパターン [1-23](#)

コンフィギュレーション

消去 [1-37](#)

ステータスの変化 [1-207](#)

複製

開始 [1-289](#)

失敗 [1-289](#)

さ

サポートされていないアプリケーション [1-210](#)

し

システム ログ メッセージ

クラス [1-1](#)

重複ルータ ID を持つ hello パケット [1-204](#)

重要度 4

ASA-4-447001 [1-245](#)

証明書データを検証できなかった [1-396](#)

初期接続の制限を超えた [1-75](#)

す

スタティックの接続が多すぎる [1-75](#)
 ステートフル フェールオーバー [1-82, 1-83, 1-85](#)
 スプーフィング攻撃 [1-17, 1-18, 1-19, 1-195](#)
 スプリット ネットワーク エントリ重複 [1-278](#)

せ

セキュリティ
 コンテキスト
 削除 [1-250](#)
 追加 [1-250](#)
 判定できないコンテキスト [1-20](#)
 侵犯 [1-16](#)
 接続制限の超過 [1-75, 1-77, 1-84, 1-291, A-56](#)
 接続テーブル内に関連する接続がない [1-17](#)
 セルフ ルート [1-16](#)

そ

ソフトウェア バージョンのミスマッチ [1-210](#)

た

帯域幅
 ゼロと報告 [1-280](#)
 タイムアウト、推奨値 [1-199](#)

ち

中間者攻撃 [1-127](#)

て

敵対イベント [1-18, 1-191](#)

欺かれたファイアウォール [1-18](#)

テスト

 インターフェイス [1-8](#)

デバイス パススルー

 イネーブル化 [1-278](#)

 ディセーブル化 [1-278](#)

電源障害、フェールオーバー [1-3](#)

電子メールアドレスの置き換えられた無効な文字 [1-23](#)

と

特権レベル、変更された [1-248, 1-249](#)
 トンネル、PPTP [1-91](#)

に

認可

 コマンド [1-272](#)

 ユーザ [1-272](#)

 ユーザ拒否 [1-27](#)

認証

 応答 [1-261](#)

 失敗 [1-27](#)

 要求 [1-261](#)

 要求の成功 [1-26](#)

認証セッションの終了 [1-28](#)

は

排除 [1-181](#)

パケット

 一致する発信 NAT 規則なし [1-110](#)

 拒否された [1-15, 1-16, 1-19](#)

バックアップ サーバリスト

 エラー [1-276](#)

 ダウンロード [1-276](#)

ハンドルが割り当てられていない [1-157](#)

ひ

非対称ルーティング [1-18](#)

ふ

フィルタリング、ActiveX オブジェクトの [1-246, 1-247](#)

フェールオーバー

LAN インターフェイスのダウン [1-10](#)

show failover コマンド [1-447](#)

VPN フェールオーバー

CTCP フロー処理のエラー [1-444](#)

SDI ノード シークレット ファイルの同期に失敗した [1-448](#)

状態アップデート メッセージの失敗 [1-445](#)

初期化の失敗 [1-435](#)

スタンバイ装置が、アクティブ装置から破損したメッセージを受信した [1-445](#)

タイマー エラー [1-439](#)

チャンクの割り当ての失敗 [1-436](#)

ディセーブルになっているクライアント [1-437](#)

登録の失敗 [1-436](#)

トラストポイントが見つからない [1-441](#)

トラストポイント証明書の失敗 [1-438](#)

バージョン コントロール ブロックの失敗 [1-437](#)

バッファ エラー [1-440](#)

ブロックされていないメッセージが送信されない [1-440](#)

メッセージ キューに追加できない [1-444](#)

メモリ割り当てのエラー [1-437](#)

相手装置が異なるシャーンシを持つ [1-13](#)

相手装置がディセーブルの可能性 [1-12](#)

相手装置との通信障害 [1-8](#)

相手装置との動作モードのミスマッチ [1-13](#)

相手装置とのライセンスのミスマッチ [1-13](#)

相手装置に互換性のないソフトウェア [1-12](#)

相手装置のカード コンフィギュレーションのミスマッチ [1-14](#)

インターフェイス リンクのダウン [1-13](#)

継続するフェールオーバー [1-11](#)

ケーブルが接続されていない [1-3](#)

ケーブル ステータス [1-3](#)

ケーブル通信失敗 [1-9](#)

コンフィギュレーションの複製 [1-9](#)

コンフィギュレーションの複製に失敗 [1-290](#)

スタンバイ装置が同期化できない [1-10](#)

ステートフル エラー [1-81](#)

ステートフル フェールオーバー [1-82, 1-83, 1-84, 1-85](#)

電源障害 [1-3](#)

廃棄されたフェールオーバー コマンド [1-11](#)

ピア LAN リンクのダウン [1-11](#)

フェールオーバー アクティブ コマンド [1-442](#)

複製が中断 [1-11](#)

不良ケーブル [1-2](#)

ブロック割り当て失敗 [1-9](#)

フェールオーバー コマンド [1-7, 1-11](#)

active オプション [1-6, 1-442](#)

フェールオーバー メッセージ [1-2, 1-4, 1-8, 1-289](#)

不足したメモリ [1-79](#)

エラーの発生 [1-79, 1-195](#)

負のアンカー カウント [1-158](#)

ブリッジテーブル

いっぱい [1-208](#)

フロー制御エラー [1-157](#)

ブロードキャスト、無効な送信元アドレス [1-17](#)

へ

変換グループが見つからない [1-110](#)

変数

メッセージ内 [A-63](#)

リスト [A-63](#)

ほ

ホスト移動 [1-208](#)

ホスト制限 [1-199](#)

む

無効な送信元アドレス [1-17](#)

め

メッセージ

Mail Guard [1-23](#)

SSH [1-121](#)

使用されている変数 [A-63](#)

ステートフル フェールオーバー [1-82, 1-83, 1-84, 1-85](#)

メッセージ ブロック 割り当て失敗 [1-9](#)

メッセージ、ロギング

クラス

リスト [1-1](#)

メモリ

破損 [1-280](#)

不足 [1-122](#)

不足した [1-79](#)

ブロックの枯渇 [1-9](#)

リーク [1-124](#)

メモリ不足 [1-122](#)

失敗した動作 [1-122](#)

ゆ

ユーザ認証

イネーブル化 [1-277](#)

エラー [1-30](#)

ディセーブル化 [1-277](#)

ユーザの Auth 開始 [1-26](#)

ユーザ名

削除 [1-249](#)

作成 [1-249](#)

よ

要求の廃棄 [1-292](#)

り

リンク ステータス アップまたはダウン [1-8](#)

リンクステート アドバタイズメント

「LSA」を参照

る

ルータ ID の割り当ての失敗 [1-203](#)

ループバック ネットワーク、無効な送信元アドレス [1-17](#)

ろ

ロード バランシング クラスタ

切断 [1-276](#)

リダイレクト [1-276](#)

ロギング

クラス

タイプ [1-1](#)

ログアウトされたユーザ [1-272](#)

