



# CHAPTER 12

## EnergyWise の設定

EnergyWise は、Cisco スイッチおよび接続されたデバイスで消費される電力について、設定、レポート、および管理を行う共通のアプローチを提供するシスコのエネルギー管理アーキテクチャです。Cisco EnergyWise では、ネットワーク レベル、サブネットワーク レベル、またはネットワーク エlement レベルで電力を管理できます。

リリース	機能の変更内容
12.2(33)SX14	Catalyst 6500 シリーズ スイッチで導入された EnergyWise Phase2
15.0(1)SY1	Catalyst 6500 シリーズ スイッチで導入された EnergyWise Phase 2.6
15.1(1)SY1	Catalyst 6500 シリーズ スイッチで導入された EnergyWise Phase 2.7

ハードウェア互換性マトリクス、新機能の情報、および EnergyWise のリリース番号の詳細については、Cisco EnergyWise リリース ノート

([http://www.cisco.com/en/US/products/ps10195/prod\\_release\\_notes\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps10195/prod_release_notes_list.html)) を参照してください。

EnergyWise コンフィギュレーション ガイドおよび EnergyWise Orchestrator コンフィギュレーション ガイドは、次の URL にあります。

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps10195/products\\_installation\\_and\\_configuration\\_guides\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps10195/products_installation_and_configuration_guides_list.html)

その他の Cisco EnergyWise のドキュメント（ホワイト ペーパー、データ シート、FAQ など）については、次の URL を参照してください。

<http://www.cisco.com/en/US/products/ps10195/>

