



## G コマンド

---

この章では、G で始まる Cisco NX-OS の仮想ポート チャンネル (vPC) コマンドについて説明します。

# graceful consistency-check

仮想ポート チャンネル (vPC) ドメインでグレースフル タイプ 1 整合性検査をイネーブルにするには、**graceful consistency-check** コマンドを使用します。グレースフル タイプ 1 一貫性検査機能をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

**graceful consistency-check**

**no graceful consistency-check**

## 構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

## コマンド デフォルト

イネーブル

## コマンド モード

vPC ドメイン コンフィギュレーション モード

## コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(2)N2(1)	このコマンドが追加されました。

## 例

次に、vPC ドメイン 100 でグレースフル タイプ 1 一貫性検査機能をイネーブルにする例を示します。

```
switch# configuration terminal
switch(config)# vpc domain 100
switch(config-vpc-domain)# graceful consistency-check
switch(config-vpc-domain)#
```

## 関連コマンド

コマンド	説明
<b>vpc domain</b>	vPC ドメインを設定します。
<b>show vpc brief</b>	vPC の情報を表示します。vPC 機能がイネーブルになっていない状態でこのコマンドを入力すると、システムはエラーを表示します。