



C コマンド

この章では、C で始まる Cisco NX-OS 仮想ルータ冗長プロトコル (VRRP) コマンドについて説明します。

clear ip interface statistics

IP インターフェイス統計情報を消去するには、**clear ip interface statistics** コマンドを使用します。

clear ip interface statistics

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

コマンド デフォルト

なし

コマンド モード

任意のコマンド モード

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(3)N1(1)	このコマンドが追加されました。

例

次に、IP インターフェイス統計情報をクリアする例を示します。

```
switch# clear ip interface statistics
```

関連コマンド

コマンド	説明
show ip interface	IP インターフェイス情報を表示します。

clear vrrp

Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) 統計情報を消去するには、**clear vrrp** コマンドを使用します。

```
clear vrrp vr id interface {ethernet slot/port | port-channel number[.sub_if_number]}
```

構文の説明

vr id	インターフェイス上の VRRP グループ内の VRRP 統計情報をクリアします。指定できる範囲は 1 ~ 255 です。
interface	イーサネットまたは EthreChannel のインターフェイスまたはサブインターフェイスを指定します。
ethernet slot/port	イーサネット インターフェイス上の VRRP 統計情報をクリアします。スロット番号は 1 ~ 255、ポート番号は 1 ~ 128 です。
port-channel number	EtherChannel インターフェイス上の VRRP 統計情報をクリアします。EtherChannel 番号の範囲は 1 ~ 4096 です。
.sub_if_number	(任意) サブインターフェイス番号。有効な範囲は 1 ~ 4093 です。

コマンド デフォルト

なし

コマンド モード

任意のコマンド モード

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.0(3)N1(1)	このコマンドが追加されました。

例

次に、特定のイーサネット インターフェイスから VRRP 統計情報をクリアする例を示します。

```
switch(config)# clear vrrp vr 1 interface ethernet 1/5
switch(config)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
feature vrrp	VRRP 機能をイネーブルにします。

■ clear vrrp