



はじめに

対象読者

このマニュアルを使用するには、IP およびルーティングのテクノロジーに関する詳しい知識が必要です。コマンドの説明では、次の表記法を使用しています。

表記法	説明
太字	コマンドおよびキーワードは太字で示しています。
イタリック体	ユーザが値を指定する引数は、イタリック体で示しています。
[]	角カッコの中の要素は、省略可能です。
[x y z]	どれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。
string	引用符を付けない一組の文字。string の前後には引用符を使用しないでください。引用符を使用すると、その引用符も含めて string と見なされます。

出力例では、次の表記法を使用しています。

screen フォント	デバイスに表示される端末セッションおよび情報は、screen フォントで示しています。
太字の screen フォント	ユーザが入力しなければならない情報は、太字の screen フォントで示しています。
イタリック体の screen フォント	ユーザが値を指定する引数は、イタリック体の screen フォントで示しています。
< >	パスワードのように出力されない文字は、山カッコ (<>) で囲んで示しています。
[]	システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで示しています。
!, #	コードの先頭に感嘆符 (!) またはポンド記号 (#) がある場合には、コメント行であることを示します。

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。



(注)

注釈を意味します。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。



「*要注意*」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。

関連資料

次に、Cisco Nexus 5000 シリーズおよび Cisco Nexus 2000 シリーズ Fabric Extender に関連するマニュアルを示します。

Cisco Nexus 5000 シリーズに関するマニュアルは、次の URL から入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9670/tsd_products_support_series_home.html

Cisco Nexus 2000 シリーズ Fabric Extender に関するマニュアルは、次の URL から入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10110/tsd_products_support_series_home.html

リリース ノート

『*Cisco Nexus 5000 Series and Cisco Nexus 2000 Series Release Notes*』

『*Cisco Nexus 5000 Series Switch Release Notes*』

コンフィギュレーション ガイド

『*Cisco Nexus 5000 Series Configuration Limits for Cisco NX-OS Release 5.0(3)N1(1)*』

『*Cisco Nexus 5000 Series NX-OS Fibre Channel over Ethernet Configuration Guide*』

『*Cisco Nexus 5000 Series NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide*』

『*Cisco Nexus 5000 Series NX-OS Multicast Routing Configuration Guide*』

『*Cisco Nexus 5000 Series NX-OS Quality of Service Configuration Guide*』

『*Cisco Nexus 5000 Series NX-OS SAN Switching Configuration Guide*』

『*Cisco Nexus 5000 Series NX-OS Security Configuration Guide*』

『*Cisco Nexus 5000 Series NX-OS System Management Configuration Guide*』

『*Cisco Nexus 5000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide*』

『*Cisco Nexus 5000 Series Switch NX-OS Software Configuration Guide*』

『*Cisco Nexus 5000 Series Fabric Manager Configuration Guide*』

『*Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Fundamentals Configuration Guide*』

『*Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extender Software Configuration Guide*』

メンテナンスおよび操作ガイド

『*Cisco Nexus 5000 シリーズ NX-OS オペレーション ガイド*』

インストールガイドおよびアップグレードガイド

『Cisco Nexus 5000 Series and Cisco Nexus 5500 Platform Hardware Installation Guide』

『Cisco Nexus 2000 Series Hardware Installation Guide』

『Cisco Nexus 5000 Series NX-OS Software Upgrade and Downgrade Guide, Release 4.2(1)N1(1)』

『Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco Nexus 5000 Series Switches and Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extenders』

ライセンスガイド

『Cisco NX-OS Licensing Guide』

コマンドリファレンス

『Cisco Nexus 5000 Series Command Reference』

テクニカルリファレンス

『Cisco Nexus 5000 Series and Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extender MIBs Reference』

エラーメッセージおよびシステムメッセージ

『Cisco NX-OS System Messages Reference』

トラブルシューティングガイド

『Cisco Nexus 5000 Troubleshooting Guide』

マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート

マニュアルの入手方法、テクニカルサポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『What's New in Cisco Product Documentation』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。

