



はじめに

ここでは、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS ユニキャスト ルーティング コンフィギュレーション ガイド』の対象読者、構成、および表記法について説明します。関連情報の取得方法も紹介します。

この前書きは、次の項で構成されています。

- 「対象読者」 (P.xix)
- 「表記法」 (P.xix)
- 「関連資料」 (P.xx)
- 「マニュアルに関するフィードバック」 (P.xxi)
- 「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」 (P.xxi)

対象読者

このマニュアルを使用するには、IP およびルーティングのテクノロジーに関する詳しい知識が必要です。

表記法

コマンドの説明では、次の表記法を使用しています。

表記法	説明
太字フォント	コマンドおよびキーワードは太字で示しています。
イタリック体	ユーザが値を指定する引数は、イタリック体で表記されています。
[]	角カッコの中の要素は、省略可能です。
[x y z]	どれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。
string	引用符を付けない一組の文字。string の前後には引用符を使用しません。引用符を使用すると、その引用符も含めて string とみなされます。

出力例では、次の表記法を使用しています。

screen フォント	スイッチに表示される端末セッションおよび情報は、screen フォントで示しています。
太字の screen フォント	ユーザが入力しなければならない情報は、太字の screen フォントで示しています。
イタリック体の screen フォント	ユーザが値を指定する引数は、イタリック体の screen フォントで示しています。
< >	パスワードのように出力されない文字は、山カッコ (<>) で囲んで示しています。
[]	システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで示しています。
!, #	コードの先頭に感嘆符 (!) またはポンド記号 (#) がある場合には、コメント行であることを示します。

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。



(注) 「注釈」です。役立つ情報やこのマニュアルに記載されていない参照資料を紹介しています。



注意

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。

関連資料

[Cisco NX-OS](#) には、次の資料が含まれます。

リリース ノート

『[Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Release Notes](#)』

Cisco NX-OS コンフィギュレーション ガイド

『[Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Fundamentals Configuration Guide](#)』

『[Cisco Nexus 9000 Series NX-OS High Availability and Redundancy Guide](#)』

『[Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide](#)』

『[Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Multicast Routing Configuration Guide](#)』

『[Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Quality of Service Configuration Guide](#)』

『[Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Security Configuration Guide](#)』

『[Cisco Nexus 9000 Series NX-OS System Management Configuration Guide](#)』

『[Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide](#)』

『[Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Verified Scalability Guide](#)』

その他のソフトウェアのマニュアル

『[Cisco NX-OS Licensing Guide](#)』

Cisco Nexus 7000 Series and 9000 Series NX-OS MIB Quick Reference

『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Programmability Guide』

Cisco Nexus 9000 Series NX-OS System Messages Reference

『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Troubleshooting Guide』

『Cisco NX-OS XML Interface User Guide』

マニュアルに関するフィードバック

このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づきの点がございましたら、HTML ドキュメント内のフィードバック フォームよりご連絡ください。ご協力をよろしくお願いたします。

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新される『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『*What's New in Cisco Product Documentation*』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。RSS フィードは無料のサービスです。

