



はじめに

目的

このマニュアルでは、Catalyst 3850 スイッチのハードウェア機能について説明します。各スイッチの物理特性およびパフォーマンス特性を紹介するとともに、スイッチの設置方法およびトラブルシューティングについて説明します。

このマニュアルには、表示されるシステム メッセージの説明およびスイッチの設定手順は記載されていません。スイッチのソフトウェア コンフィギュレーション ガイド、コマンド リファレンス、およびシステム メッセージ ガイドを次の URL で参照してください。

http://www.cisco.com/go/cat3850_docs

表記法

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。



(注)

「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。



注意

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。



警告

安全上の重要事項

「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。機器の取り扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してください。警告の各国語版については、各警告文の末尾に提示されている番号をもとに、この機器に付属している各国語で記述された安全上の警告を参照してください。ステートメント 1071

これらの注意事項を保存しておいてください。

この製品の安全上の警告は数カ国語に翻訳され、Cisco.com で入手可能な『*Regulatory Compliance and Safety Information for the Catalyst 3850 Switch*』に記載されています。このガイドには、EMC 規制事項も記載されています。

関連資料



(注)

スイッチの設置またはアップグレードを実施する前に、スイッチのリリース ノートを参照してください。

- Catalyst 3850 スイッチのマニュアル
http://www.cisco.com/go/cat3850_docs
- Cisco SFP および SFP+ モジュールのマニュアル（互換性マトリクスなど）
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps5455/tsd_products_support_series_home.html
- Cisco Validated Design のドキュメント
<http://www.cisco.com/go/designzone>

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報については、次の URL で、毎月更新される『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『*What's New in Cisco Product Documentation*』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。