



EnergyWise の設定

EnergyWise は、Cisco スイッチおよび接続されたデバイスで消費される電力について、設定、レポート、および管理を行う共通のアプローチを提供するシスコのエネルギー管理アーキテクチャです。EnergyWise では、ネットワーク レベル、サブネットワーク レベル、またはネットワーク エlement レベルで電力を管理できます。

リリース	機能の変更内容
12.2(33)SX14	Catalyst 6500 シリーズで導入された EnergyWise Phase2

Catalyst 6500 シリーズの EnergyWise の設定手順については、次の URL にある『*Cisco EnergyWise Configuration Guide, EnergyWise Phase 2*』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/energywise/phase2/ios/configuration/guide/ew_v2.html

その他の EnergyWise のドキュメント（ホワイトペーパー、データシート、および FAQ など）については、次の URL を参照してください。

<http://www.cisco.com/en/US/products/ps10195/>

