

基本的な電話操作

電話をかける	番号をダイヤルする前または後にオフフックにします。
番号のリダイヤル	[リダイヤル]を押します。
コール中のハンドセットへの切り替え	ハンドセットを取り上げます。
コール中のスピーカーまたはヘッドセットへの切り替え	◀ または Ⓚ を押し、ハンドセットを受け台に戻します。
コールのミュートおよびミュート解除	🔇 を押します。
通話履歴の表示	⚙️ を押し、[通話履歴]を押します。
コールの保留および再開	コールを保留するには ▶ を押します。保留したコールを再開するには、同じボタンをもう一度押します。
別の番号へのコールの転送	👤 を押し、番号を入力して、同じボタンを再び押します。
インターコム コールの発信	[インターコム] ボタンを押し、必要に応じて番号を入力します。トーンが聞こえたら話します。
通常の会議コールの開始	👤 を押し、参加者の番号をダイヤルして、同じボタンを再び押します。
着信呼出音の消音	ボリュームの [-] ボタンを 1 回押します。

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco, Cisco Systems, および Cisco Systems ロゴは、Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
本書類またはウェブサイトに掲載されているその他の商標はそれぞれの権利者の財産です。

「パートナー」または「partner」という用語の使用は Cisco と他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(0809R)
この資料の記載内容は 2008 年 10 月現在のものです。
この資料に記載された仕様は予告なく変更する場合があります。



シスコシステムズ合同会社

〒 107-6227 東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー
http://www.cisco.com/jp

お問い合わせ先：シスコ コンタクトセンター
0120-092-255 (フリーコール、携帯・PHS 含む)

電話受付時間：平日 10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00
http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/



クイック リファレンス



Cisco Unified Communications Manager 10.0 (SIP) 対応 Cisco IP Phone 7821/7841/7861

「ソフトキー」

「電話スクリーンのアイコン」

「ボタン」

「基本的な電話操作」

【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意 (www.cisco.com/jp/go/safety_warning/) をご確認ください。



本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。

あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。

また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

ソフトキー

[全コール]	不在着信、発信、着信の全コールを一覧表示します。
[応答]	コールに応答します。
[適用]	呼出音の選択を確定します。
[コール]	コールを開始します。
[折返し]	話中の内線番号が応答可能になったときに通知を受け取ります。
[キャンセル]	操作をキャンセルします。または、変更を適用せずに画面を終了します。
[クリア]	すべての値をクリアします。
[削除]	通話履歴からエントリを削除します。
[削除]	通話履歴からコールを削除します。
[詳細]	不在着信、発信、および着信の履歴にあるマルチパーティ コールの詳細を開きます。
[ダイヤル]	選択した番号をダイヤルします。
[即転送]	ボイスメールまたは所定の電話番号にコールを転送またはリダイレクトします。
[編集]	名前または電子メール アドレスを変更します。
[編集]	番号を変更します。
[終了]	前の画面に戻ります。
[不在 / 不在オフ]	不在転送を設定またはキャンセルします。
[G ビック]	別のグループや回線で呼び出し中のコールに応答します。
[ログアウト]	パーソナル ディレクトリからログアウトします。
[ミーティング]	ミーティング会議コールを開催します。
[不在着信]	不在履歴を開きます。
[次へ]	他のソフトキーを表示します。
[発信]	新しいコールを発信します。
[OK]	選択を確定します。
[他 Grp]	関連付けられているグループで呼び出し中のコールに応答します。
[パーク]	コールを保存します。
[再生]	呼出音を再生します。
[ビック]	グループ内の他の電話で呼び出し中のコールに応答します。








[リダイヤル]	最後にダイヤルした番号を再びダイヤルします。
[削除]	会議参加者またはエントリを削除します。
[保存]	選択した設定を保存します。
[検索]	ディレクトリ リストを検索します。
[選択]	強調表示したオプションを選択します。
[設定]	呼出音を設定します。
[送信]	ユーザ情報を入力します。
[切替]	接続済みの2つのコールを切り替えます。
[更新]	パーソナル ディレクトリのエントリを更新します。
[>>]	入力文字間を移動します。
	戻って文字を削除します。
	前に戻ります。

電話スクリーンのアイコン


	オフフック
	オンフック
	接続済みコール
	着信中着信コール
	不在着信
	着信履歴
	発信履歴
	コール保留中 / コールの復帰

機能アイコン

(お使いの電話機で使用可能な場合)

	メッセージ受信
	共有回線が使用中
	短縮ダイヤル回線
	回線ステータス インジケータ：監視対象の回線が使用中
	回線ステータス インジケータ：監視対象の回線がアイドル状態
	回線ステータス インジケータ：監視対象の回線が呼出中
	回線ステータス インジケータ：監視対象の回線が Do Not Disturb (DND; サイレント) 状態

ボタン

	アプリケーション
	連絡先
	メッセージ
	転送
	保留 / 復帰
	会議
	ボリューム
	スピーカフォン
	ミュート
	ヘッドセット
	選択ボタン

Cisco IP Phone のクイック スタート ガイドは、次の URL から入手できます。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps13220/products_user_guide_list.html