



## ネットワーク トポロジを表示

- [トポロジについて \(1 ページ\)](#)
- [エリア、サイト、ビルディング、フロアのトポロジを表示 \(2 ページ\)](#)
- [トポロジマップでデバイスをフィルタリング \(3 ページ\)](#)
- [デバイス情報の表示 \(4 ページ\)](#)
- [リンク情報の表示 \(5 ページ\)](#)
- [トポロジマップにデバイスをピン留めする \(5 ページ\)](#)
- [サイトへのデバイスの割り当て \(6 ページ\)](#)
- [トポロジマップ レイアウトの保存 \(6 ページ\)](#)
- [トポロジマップ レイアウトを開く \(7 ページ\)](#)
- [トポロジのレイアウトをエクスポート \(7 ページ\)](#)

### トポロジについて

[Topology] ウィンドウはネットワークのグラフィック ビューを表示します。Cisco DNA Center は、ユーザが設定したディスカバリ設定を使用してネットワーク内のデバイスを検出して、デバイス ロールを割り当てます。検出中に割り当てられた（またはデバイス インベントリ内で変更された）デバイス ロールに基づいて、Cisco DNA Center は詳細なデバイス レベルのデータを使用して物理トポロジマップを作成します。

トポロジマップを使用すると、次のことができます。

- 選択したエリア、サイト、ビルディング、またはフロアのトポロジを表示する。
- 詳細なデバイス情報を表示する。
- 詳細なリンク情報を表示する。
- 特定のレイヤ 2 VLAN に基づいてデバイスをフィルタ処理する。
- レイヤ 3 プロトコル（Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS)、Open Shortest Path First (OSPF)、Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)、スタティックルーティング）に基づいてデバイスをフィルタ処理する。
- Virtual Routing and Forwarding (VRF) 機能を使用してデバイスをフィルタ処理する。

- トポロジマップにデバイスをピン留めする
- トポロジマップ レイアウトの保存
- トポロジマップ レイアウトを開く
- トポロジレイアウト全体のスクリーンショットを PNG 形式でエクスポートする。

## エリア、サイト、ビルディング、フロアのトポロジを表示

エリア、サイト、ビルディングまたはフロアのトポロジを表示できます。

### 始める前に

- インベントリにデバイスがあることを確認します。デバイスがない場合は、ディスカバリ機能を使用して検出します。
- ネットワーク階層を定義し、ビルディングまたはその内部のフロアにデバイスをプロビジョニングしている必要があります。

**ステップ 1** Cisco DNA Centerのホームページで、[トポロジ (Topology) ]をクリックします。

**ステップ 2** [Tree View] メニューで、興味のあるエリア、サイト、ビルディング、またはフロアを選択します。




**ステップ 3** トグルボタン  を使用して、地理的マップビューとレイヤ2マップビューを切り替えます。

地理的マップビューにサイトが表示されます。近いサイトがグループ化され、グループ内のサイト数とともに示されます。デバイスの正常性は異なる色で示されます。サイトの上にカーソルを移動すると、デバイスの正常性の詳細が表示されます。

右上隅の [Search] フィールドを使用して、地理的マップビューのビルディング、およびレイヤ2 マップビューのデバイスを検索できます。

(注)

- 右下隅にあるアイコン  をクリックすると凡例が開き、トポロジマップで利用可能なショートカットキーが表示されます。
- [Toggle Annotate] アイコンをクリックして、レイヤ2 マップに注釈を描画します。[export] アイコンをクリックして、トポロジマップを注釈とともにエクスポートできます。

**ステップ 4** [Take a Tour] をクリックすると、[Topology] ページで使用できるさまざまなオプションの詳細を確認できます。

# トポロジ マップでデバイスをフィルタリング

次のいずれかの属性に基づいてデバイスをフィルタ処理できます。

- VLAN
- Routing
- VRF
- Tagging

## 始める前に

インベントリにデバイスがあることを確認します。デバイスがない場合は、ディスカバリ機能を使用して検出します。

---

**ステップ 1** Cisco DNA Centerのホームページで、[トポロジ (Topology)] をクリックします。

**ステップ 2** [Filter] をクリックします。

(注) [Filter] を表示できない場合は、左側のツリービューメニューでサイトをクリックします。

**ステップ 3** 次のいずれかを実行します。

- [VLAN] ドロップダウンリストから表示する VLAN を選択します。
- [ルーティング (Routing)] ドロップダウンリストから目的のプロトコルを選択します。
- [VRF] ドロップダウンリストから表示する VRF を選択します。
- [View All Tags] をクリックして、表示するタグを選択します。選択したタグに関連付けられているデバイスが強調表示されます。新しいタグを作成するには、次の手順を実行します。
  - a) [Create New Tag] をクリックします。
  - b) [Tag Name] にタグ名を入力します。
  - c) [保存 (Save)] をクリックします。

また、次の手順を実行して、デバイスをタグに関連付けることもできます。

- a) デバイスをクリックします。
  - b) [Tag Device] をクリックします。
  - c) デバイスを関連付けるタグを選択します。
  - d) [Apply] をクリックします。
-

## デバイス情報の表示

デバイス名、IP アドレス、およびデバイスのソフトウェア バージョンを表示することができます。



- (注) [トポロジ (Topology)] ウィンドウでアクセス可能なデバイス情報には、[デバイス インベントリ (Device Inventory)] ウィンドウでもアクセス可能です。

### 始める前に

インベントリにデバイスがあることを確認します。デバイスがない場合は、ディスカバリ機能を使用して検出します。

**ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、[トポロジ (Topology)] をクリックします。

**ステップ 2** [ツリー ビュー (Tree View)] メニューで、興味のあるエリア、サイト、ビルディング、またはフロアを選択します。

**ステップ 3** トポロジ エリアで、興味のあるデバイスまたはデバイス グループにマウス オーバーします。

- (注) デバイス グループには、含まれているデバイスの数と種類がラベル付けされています。スイッチにホストがある場合、青い矢印がスイッチの下に表示されます。青い矢印をクリックすると、ホストが表示されます。

**ステップ 4** [Display] をクリックして以下の項目を有効にすると、デバイスの詳細が表示されます。項目の横にある ⓘ アイコンにカーソルを合わせると、詳細情報を確認できます。

- [Device Health] : デバイスの正常性が表示されます。
- [Link Health] : デバイス間のリンクの正常性が表示されます。
- [License status] : デバイスのライセンスステータスが表示されます。デバイスのライセンスが期限切れに近づくと、強調表示され、デバイスの横に警告アイコンが表示されます。強調表示されたデバイスをクリックすると、そのライセンスの詳細が表示されます。
- [Device IP] : デバイスラベルの下にデバイスの IP アドレスが表示されます。
- [Device Suffixes] : デバイスのフルネームが、サフィックスと一緒に表示されます。

## リンク情報の表示

トポロジマップ内のリンクに関する情報を表示できます。単純なリンクの場合は、1つのリンクの情報が表示されます。集約されたリンクの場合は、基本となるすべてのリンクのリストが表示されます。情報には、インターフェイス名、その速度、およびその IP アドレスが含まれます。

### 始める前に

インベントリにデバイスがあることを確認します。デバイスがない場合は、ディスカバリ機能を使用して検出します。

---

**ステップ 1** Cisco DNA Centerのホームページで、[トポロジ (Topology)] をクリックします。

**ステップ 2** [ツリー ビュー (Tree View)] メニューで、興味のあるエリア、サイト、ビルディング、またはフロアを選択します。

**ステップ 3** 興味のあるリンクにカーソルを合わせます。

**ステップ 4** [Display] をクリックして、[Link Health] を有効にします。

ダウンリンクは赤色で表示されます。リンクを削除する場合は、削除するリンクを選択して [Delete] をクリックします。次の手順を実行して、リンクをアップさせることができます。

- a) デバイスにログインします。
- b) インターフェイスをイネーブルにします。
- c) [Inventory] ページでデバイスを再同期します。

---

## トポロジマップにデバイスをピン留めする

デバイスをグループ化または集約して、マップ上に表示するスペースを削減できます。ただし、グループからデバイスを区別する必要がある場合があります。これは、デバイスをマップにピン留めすることで可能になります。

### 始める前に

インベントリにデバイスがあることを確認します。デバイスがない場合は、ディスカバリ機能を使用して検出します。

---

**ステップ 1** Cisco DNA Centerのホームページで、[トポロジ (Topology)] をクリックします。

**ステップ 2** 次のいずれかを実行します。

- デバイスをピン留めするには、デバイス グループをクリックして、デバイス名の左にあるピンのアイコンをクリックします。

- すべてのデバイスをピン留めするには、デバイスグループをクリックして、ダイアログボックスで、[すべてピン留め (Pin All)] をクリックします。

(注) グループをダブルクリックすると、グループ内のデバイスのピン留めが解除されます。

---

## サイトへのデバイスの割り当て

デバイスは、トポロジマップを使用して、特定のサイトに割り当てることができます。

### 始める前に

インベントリにデバイスがあることを確認します。デバイスがない場合は、ディスカバリ機能を使用して検出します。

---

**ステップ 1** Cisco DNA Centerのホームページで、[トポロジ (Topology)] をクリックします。

**ステップ 2** 左側のペインの[未割り当てのデバイス (Unassigned Devices)] をクリックします。未割り当てのデバイスはすべて、トポロジ領域に表示されます。

**ステップ 3** サイトの割り当て先となるデバイスをクリックします。デバイスの詳細がポップアップに表示されます。[デバイスの割り当て先: (Assign devices to:)] セクションで、[場所の選択 (choose the location)] ドロップダウンリストをクリックして場所を選択します。

**ステップ 4** (オプション) サイトを選択したデバイスにのみ割り当てを行い、接続済みの (ダウンストリーム) デバイスには割り当てない場合、[自動割り当て要求元不明のダウンストリームデバイス (Auto-assign unclaimed downstream devices)] チェックボックスのチェックを外します。

**ステップ 5** [Assign] をクリックします。

---

## トポロジマップ レイアウトの保存

Cisco DNA Center には Cisco 推奨のトポロジレイアウトがあり、トポロジツールを開いたときにこれがデフォルトで表示されます。複数のレイアウトをカスタマイズし、後で確認するために保存できます。またレイアウトの1つを、トポロジマップを開いたときに表示されるデフォルトとして設定することもできます。

### 始める前に

インベントリにデバイスがあることを確認します。デバイスがない場合は、ディスカバリ機能を使用して検出します。

---

**ステップ 1** Cisco DNA Centerのホームページで、[トポロジ (Topology)] をクリックします。

ステップ2 [Custom View] をクリックします。

ステップ3 [表示タイトルの入力 (Enter View Title) ] フィールドに、カスタマイズしたマップの名前を入力します。

ステップ4 [保存 (Save)] をクリックします。

ステップ5 (任意) カスタマイズしたマップをデフォルトとして設定するには、[デフォルトにする (MakeDefault) ] をクリックします。

---

## トポロジ マップ レイアウトを開く

以前に保存したトポロジ マップを開くことができます。

### 始める前に

トポロジ マップ レイアウトが保存済みである必要があります。

---

ステップ1 Cisco DNA Centerのホームページで、[トポロジ (Topology) ] をクリックします。

ステップ2 [Custom View] をクリックします。

ステップ3 表示するマップの名前をクリックします。

---

## トポロジのレイアウトをエクスポート

完全なトポロジレイアウトのスナップショットをエクスポートできます。スナップショットは、SVG、PDF、PNG ファイルとしてローカルマシンにダウンロードされます。

### 始める前に

インベントリにデバイスがあることを確認します。デバイスがない場合は、ディスカバリ機能を使用して検出します。

---

ステップ1 Cisco DNA Centerのホームページで、[トポロジ (Topology) ] をクリックします。

ステップ2  (このアイコンは [トポロジのエクスポート (Export Topology) ] ) をクリックします。

ステップ3 ファイル形式を選択し、[エクスポート (Export) ] をクリックします。

