¿Por qué VCS no responde a un mensaje de solicitud de ancho de banda (BRQ) H.323 RAS de un vecino?

Contenido

[Introducción](#)
[¿Por qué VCS no responde a un mensaje de solicitud de ancho de banda (BRQ) H.323 RAS de un vecino?](#)
[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway.

P. ¿Por qué VCS no responde a un mensaje de solicitud de ancho de banda (BRQ) H.323 RAS de un vecino?

A. Los BRQ H.323 informan a los gatekeepers del ancho de banda que está utilizando un terminal para una llamada. Los BRQ sólo deben enviarse desde un punto final al gatekeeper al que están registrados (la BRQ incluye un ID de punto final que está asignado al punto final por el proceso de registro del gatekeeper). Los BRQ no se utilizan para compartir información de ancho de banda entre dos vecinos.

Si tiene un sistema vecino al VCS y desea que pueda proporcionar información sobre el ancho de banda al VCS, esto se puede lograr de las siguientes maneras:

- (opcionalmente) en mensajes LRQ (ancho de banda 10240 = 1 Mbps)
- incluidos en los mensajes SETUP como la *velocidad de transferencia de información:* en la *capacidad portadora*. La velocidad representa un multiplicador de 64 kbps, por lo que, por ejemplo, una velocidad de 136 equivaldrá a un ancho de banda de 8704 kbps (136*64 kbps = 8704 kbps)
- incluidos en la tabla de capacidad *terminalCapabilitySet* y los elementos de capacidad como *maxBitRate*. Nota: a maxBitRate de 5120 = 512 kbps

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems