Informações de Mailstore Suplementar do Unity Connection

Contents

[Introduction](#)
[Minutos de mensagens para cada servidor](#)
[Adição de lojas de e-mail em UC](#)

Introduction

Este documento descreve as informações suplementares em relação às lojas de correio no Cisco Unity Connection (UC) e faz referência à documentação atual quando possível.

Minutos de mensagens para cada servidor

Talvez você queira saber a quantidade de mensagens que o servidor UC pode conter. Muitos clientes decidem migrar para plataformas virtuais. Para obter mais informações sobre o armazenamento aproximado de mensagens para codecs G-711 (em minutos), consulte a seção Especificações para Sobreposições de Plataformas Virtuais para Servidores de Conexão 9.x de Envio Atual da Lista de Plataformas Suportadas do Cisco Unity Connection 9.x.

Se você executar um Media Convergence Server (MCS) e desejar informações semelhantes, consulte as seções **Currently Shipping Platform Overlay <x> Servers** ou **Previamente Shipped Platform Overlay <x> Servers** do artigo Cisco Unity Connection 9.x Supported Platforms List da Cisco e localize seu hardware específico.

> **Note**: Os documentos descritos nesta seção incluem dados de tabela rotulados **Armazenamento aproximado de mensagens, codec G-711, minutos**, que lista o armazenamento aproximado de mensagens em minutos.

Adição de lojas de e-mail em UC

Você pode ter até cinco lojas de correio em UC; há um por padrão e você pode somar mais quatro. Outras lojas de correio são criadas para otimizar o desempenho.

> **Note**: É importante entender que você não cria mais espaço para mensagens quando adiciona mais lojas de correio, apenas otimiza o desempenho de um servidor que tem um grande número de caixas de correio.

A Cisco recomenda que você não tenha mais de 5.000 usuários em uma mailstore. Esta recomendação está documentada na seção Criação de um Repositório de Caixa de Correio no Cisco Unity Connection 9.x do artigo Gerenciando Repositórios de Caixa de Correio no Cisco Unity Connection 9.x Cisco. O artigo também descreve como criar uma mailstore adicional.

Para obter mais informações sobre várias lojas de correio no UC, consulte Como as Lojas de Várias Caixas de Correio Funcionam no Cisco Unity Connection 9.x. do artigo Gerenciando lojas de caixa de correio no Cisco Unity Connection 9.x Cisco. Observe que houve dúvidas em relação a este trecho do artigo:

Outro banco de dados de armazenamento de caixa de correio para informações sobre mensagens de voz que são salvas nesse armazenamento de caixa de correio. O banco de dados é pré-dimensionado para uma média de aproximadamente 40 mensagens cada para 10.000 usuários, ou aproximadamente 1,25 GB. (O aplicativo de banco de dados que está sendo usado no Connection não pode redimensionar dinamicamente um banco de dados após sua criação.)

Os *1,25 GB* mencionados no excerto são usados para linhas de tabela a fim de armazenar mapas para as mensagens de usuário armazenadas em outro local na UC; ele não se refere ao tamanho do banco de dados usado para armazenar mensagens de usuário.