¿Cómo puedo actualizar el software del códec TANDBERG?

Contenido

[Introducción](#)
[¿Cómo puedo actualizar el software del códec TANDBERG?](#)
[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con los productos Cisco TelePresence System Codec C90, Cisco TelePresence System Codec C60, Cisco TelePresence System Codec C40 y Cisco TelePresence System EX90.

P. ¿Cómo puedo actualizar el software del códec TANDBERG?

A. Esta respuesta es válida para los siguientes productos:

TANDBERG EX90

Códec TANDBERG C20

Códec TANDBERG C40

Códec TANDBERG C60

Códec TANDBERG C90

Puede actualizar el códec TANDBERG desde su interfaz web.

Para ello, siga estos pasos:

1. Abra un explorador web e introduzca la dirección IP para conectarse al producto TelePresence mediante HTTP.
2. Seleccione la pestaña **Upgrade**, haga clic en **Browse...** y busque el archivo de actualización (**.PKG**).
3. Haga clic en el botón **Install software** para iniciar la instalación.
4. Deje el sistema durante unos minutos para que el proceso de instalación se complete. El proceso de actualización tarda entre 4 y 5 minutos.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems