¿Cómo puedo especificar qué MCU TMS utiliza al reservar una llamada?

Contenido

[Introducción](#)
[¿Cómo puedo especificar qué MCU TMS utiliza al reservar una llamada?](#)
[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con Cisco TelePresence Management Suite.

P. ¿Cómo puedo especificar qué MCU TMS utiliza al reservar una llamada?

A. La asignación de MCU es automática en la programación de TMS en función de las capacidades, la disponibilidad y la localidad (en función de ISDN o zonas IP).

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems