¿Por qué TMS aún realiza llamadas desde otro sistema cuando he seleccionado la mía para ser el VC Master?

Contenido

[Introducción](#)
[¿Por qué TMS aún realiza llamadas desde otro sistema cuando he seleccionado la mía para ser el VC Master?](#)
[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con Cisco TelePresence Management Suite.

P. ¿Por qué TMS aún realiza llamadas desde otro sistema cuando he seleccionado la mía para ser el VC Master?

A. El VC Master no es el sistema que coloca todas las llamadas en una conferencia programada. TMS siempre establecerá de forma predeterminada el participante principal o "hub" más adecuado para una conferencia, en función de las capacidades, el estado y las definiciones de zona IP e ISDN de TMS.

Cambiar quién es el participante principal es posible en la programación. En TMS:

1. Vaya a **Booking > New Conference** para agregar participantes.
2. Abra la pestaña **Configuración de conexión** para cambiar el participante principal.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems