Configuración del protocolo de transporte en SPA525G y SPA525G2

Objetivos

El protocolo de transporte es un protocolo de comunicaciones utilizado para establecer una conexión y garantizar que todos los datos han llegado de forma segura.

Este documento explica cómo cambiar el tono de llamada en los teléfonos IP SPA525G/SPA525G2.

Dispositivos aplicables

Teléfono IP · SPA525
Teléfono IP · SPA 525G2

Procedimiento Paso a Paso

Configuración del protocolo de transporte en el teléfono IP

Paso 1. Pulse el botón **Setup** del teléfono IP para que aparezca el menú *Information and Settings*.

Paso 2. Desplácese hacia arriba y hacia abajo con las teclas de navegación para seleccionar Network Configuration (Configuración de red). Presione **Select** para que aparezca el menú *Network Configuration*.



Paso 3. Utilice las teclas de navegación para desplazarse hacia arriba y hacia abajo y localizar la opción **Transport Protocol**.



Paso 4. Utilice la clave de navegación correcta para elegir la configuración que desea para el protocolo de transporte. (HTTP, HTTPS, TFTP, NONE)

Nota: HTTP significa protocolo de transferencia de hipertexto (o transporte), el protocolo de transferencia de datos que se utiliza en la web de todo el mundo. HTTPS significa protocolo de transferencia de hipertexto que transfiere solicitudes de hipertexto e información entre servidores y exploradores. TFTP significa Protocolo trivial de transferencia de archivos que es un protocolo de transferencia de archivos con la funcionalidad de una forma básica de transferencia de archivos. Además, una vez que haya elegido la configuración que le gustaría que permaneciera así, no hay opción de guardar ni opción de seleccionar.