TMSにログインすると「Access to TMS Denied」というメッセージが表示されるのはなぜですか。

内容

[概要](#)
[TMSにログインすると「Access to TMS Denied」というメッセージが表示されるのはなぜですか。](#)
[関連情報](#)

概要

この記事は Cisco TelePresence Management Suite に関連しています。

Q. TMSにログインすると、「Access to TMS Denied」というメッセージが表示されるのはなぜですか。

A. このメッセージは、ログインしたユーザがTMSで権限を持っていない場合に表示されます。ユーザがメンバーになっているTMSユーザグループを確認し、グループの権限を修正するか、目的のTMS権限を持つグループにユーザを追加します。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。