Cisco Firepower Classic Device 互換性ガイド

最終更新：2025 年 8 月 19 日

Cisco Firepower Classic Device 互換性ガイド

このガイドでは、クラシックおよびレガシー Firepower デバイスのソフトウェアとハードウェアの互換性について説明します。関連する互換性ガイドについては、次の表を参照してください。

（注） すべてのソフトウェアバージョン、特にパッチがすべてのプラットフォームに適用されるわけではありません。バージョンがサポートされているか確認するには、そのバージョンのアップグレードまたはインストールパッケージが シスコ サポートおよびダウンロード サイト に掲載されているか確認するのが簡単な方法です。サイトにアップグレードまたはインストールパッケージが「見つからない」場合、そのバージョンはサポートされていません。リリースノートとサポート終了の通知 （13 ページ）を確認することもできます。バージョンが見つからないのは変だと思う場合は、Cisco TAC にお問い合わせください。

表 *1*：関連リソース

説明	リソース
持続性に関する速報には、管理プラットフォームやオペレーティングシステムなど、シスコ□次世代ファイアウォール製品ラインに関するサポートタイムラインが記載されています。	Cisco NGFW 製品ラインのソフトウェアリリースおよび持続性に関する速報
互換性ガイドには、バンドルコンポーネントや統合製品など、サポートされているハードウェアモデルとソフトウェアバージョンに関する詳細な互換性情報が記載されています。	Cisco Secure Firewall Management Center 互換性ガイド Cisco Secure Firewall ASA の互換性
リリースノートには、アップグレードの警告や動作の変更など、リリース固有の情報が記載されています。 リリースノートには、アップグレードおよびインストール手順へのクイックリンクも含まれています。	Cisco Firepower リリースノート Cisco Secure Firewall ASA リリースノート

説明	リソース
新機能ガイドには、リリースごとの新機能および廃止された機能が記載されています。	Cisco Secure Firewall Management Center の新機能（リリース別） Cisco Secure Firewall ASA の新機能（リリース別）
ドキュメントロードマップには、現在使用可能なドキュメントおよび従来のドキュメントへのリンクがあります。 探している内容が上記にない場合は、ロードマップを試してください。	Cisco Secure Firewall Threat Defense ドキュメント一覧 Cisco Secure Firewall ASA シリーズ ドキュメント一覧

ASA 5500-X シリーズおよび ISA 3000 with FirePOWER サービス

ASA FirePOWER モジュールは、個別にアップグレードされる ASA オペレーティングシステム上で動作します。ASA と ASA FirePOWER のバージョンには幅広い互換性があります。ただし、アップグレードすると、新機能を利用でき、問題も解決されます。たとえば、Firepower のキャプティブポータル機能には、ASA FirePOWER バージョン 6.0.0 と ASA 9.5(2) 以降が必要であることに注意してください。

バージョン 7.0.0 は、ASA FirePOWER をサポートする最後のメジャーリリースです。

次の表に ASA、ASDM、および ASA FirePOWER のサポートを示します。FMC を使用して ASA FirePOWER を管理している場合は、ASDM の要件を無視できます。

次の点に注意してください。

- ASA 9.14/ASDM 7.14/Firepower 6.6 は ASA 5525-X、5545-X、および 5555-X 上の ASA FirePOWER モジュールの最終バージョンです。
- ASA 9.12/ASDM 7.12/Firepower 6.4.0 は、ASA 5515-X および 5585-X 上の ASA FirePOWER モジュールの最終バージョンです。
- ASA 9.9/ASDM 7.9(2)/Firepower 6.2.3 は、ASA 5506-X シリーズおよび 5512-X 上のASA FirePOWER モジュールの最終バージョンです。

（注）

- 特に明記されていない限り、ASDM のバージョンは以前のすべての ASA のバージョンと下位互換性があります。たとえば、ASDM 7.13(1) は ASA 9.10(1) で ASA 5516-X を管理できます。
- ASDM は、ASA 9.8(4.45)+、9.12(4.50)+、9.14(4.14)+、および 9.16(3.19)+ による FirePOWER モジュール管理ではサポートされません。これらのリリースでモジュールを管理するには、FMC を使用する必要があります。これらの ASA リリースには ASDM 7.18(1.152) 以降が必要ですが、ASA FirePOWER モジュールの ASDM サポートは 7.16 で終了しました。
- ASDM 7.13(1) と 7.14(1) は、ASA 5512-X、5515-X、5585-X、および ASASM をサポートしていませんでした。そのため、ASDM 7.13(1.101) または 7.14(1.48) にアップグレードして ASDM のサポートを復元する必要があります。

表 *2 : ASA* と *ASA FirePOWER* の互換性

ASA FirePOWER のバージョン	ASDM のバージョン（ローカル管理用）	ASA のバージョン	ASA モデル						
			5506-X シリーズ	5508-X 5516-X	5512-X	5515-X	5525-X 5545-X 5555-X	5585-X	ISA 3000
7.0	ASDM 7.16	ASA 9.5(2) ～ 9.16	—	**YES**	—	—	—	—	**YES**
6.7	ASDM 7.15 以降	ASA 9.5(2) ～ 9.16	—	**YES**	—	—	—	—	**YES**
6.6	ASDM 7.14 以降	ASA 9.15、9.16（5525-X、5545-X、5555-X 以外） ASA 9.5(2) ～ 9.14	—	**YES**	—	—	**YES**	—	**YES**
6.5.0	ASDM 7.13 以降	ASA 9.15、9.16（5525-X、5545-X、5555-X 以外） ASA 9.5(2) ～ 9.14	—	**YES**	—	—	**YES**	—	**YES**

ASA FirePOWER のバージョン	ASDM のバージョン（ローカル管理用）	ASA のバージョン	ASA モデル						
			5506-X シリーズ	5508-X 5516-X	5512-X	5515-X	5525-X 5545-X 5555-X	5585-X	ISA 3000
6.4.0	ASDM 7.12 以降	ASA 9.15、9.16（5515-X、5525-X、5545-X、5555-X、5585-X 以外） ASA 9.13、 9.14（5515-X、5585-X 以外） ASA 9.5(2) ～ 9.12	—	**YES**	—	**YES**	**YES**	**YES**	**YES**
6.3.0	ASDM 7.10 以降	ASA 9.15、9.16（5515-X、5525-X、5545-X、5555-X、5585-X 以外） ASA 9.13、 9.14（5515-X、5585-X 以外） ASA 9.5(2) ～ 9.12	—	**YES**	—	**YES**	**YES**	**YES**	**YES**
6.2.3	ASDM 7.9(2) 以降	ASA 9.15、9.16（5506-X、5512-X、5515-X、5525-X、5545-X、5555-X、5585-X 以外） ASA 9.13、9.14（5506-X、5512-X、5515-X、5585-X 以外） ASA 9.10、9.12（5506-X、5512-X 以外） ASA 9.6 ～ 9.9 ASA 9.5(2)、9.5(3)（5506-X 以外）	**YES**	**YES**	**YES**	**YES**	**YES**	**YES**	—

ASA FirePOWER のバージョン	ASDM のバージョン（ローカル管理用）	ASA のバージョン	ASA モデル						
			5506-X シリーズ	5508-X 5516-X	5512-X	5515-X	5525-X 5545-X 5555-X	5585-X	ISA 3000
6.2.2	ASDM 7.8(2) 以降	ASA 9.15、9.16（5506-X、5512-X、5515-X、5525-X、5545-X、5555-X、5585-X 以外） ASA 9.13、9.14（5506-X、5512-X、5515-X、5585-X 以外） ASA 9.10、9.12（5506-X、5512-X 以外） ASA 9.6 ～ 9.9 ASA 9.5(2)、9.5(3)（5506-X 以外）	**YES**	**YES**	**YES**	**YES**	**YES**	**YES**	—
6.2.0	ASDM 7.7 以降	ASA 9.15、9.16（5506-X、5512-X、5515-X、5525-X、5545-X、5555-X、5585-X 以外） ASA 9.13、9.14（5506-X、5512-X、5515-X、5585-X 以外） ASA 9.10、9.12（5506-X、5512-X 以外） ASA 9.6 ～ 9.9 ASA 9.5(2)、9.5(3)（5506-X 以外）	**YES**	**YES**	**YES**	**YES**	**YES**	**YES**	—

ASA FirePOWER のバージョン	ASDM のバージョン（ローカル管理用）	ASA のバージョン	ASA モデル						
			5506-X シリーズ	5508-X 5516-X	5512-X	5515-X	5525-X 5545-X 5555-X	5585-X	ISA 3000
6.1.0	ASDM 7.6(2) 以降	ASA 9.15、9.16（5506-X、5512-X、5515-X、5525-X、5545-X、5555-X、5585-X 以外） ASA 9.13、9.14（5506-X、5512-X、5515-X、5585-X 以外） ASA 9.10、9.12（5506-X、5512-X 以外） ASA 9.6 ～ 9.9 ASA 9.5(2)、9.5(3)（5506-X 以外）	**YES**	**YES**	**YES**	**YES**	**YES**	**YES**	—
6.0.1	ASDM 7.6 以降（ASDM では ASA 9.4 のサポートなし、FMC のみ）	ASA 9.6 ASA 9.5(1.5)、9.5(2)、9.5(3) ASA 9.4 CSCuv91730 を考慮して、9.4(2) 以降にアップグレードすることをお勧めします。	**YES**	**YES**	**YES**	**YES**	**YES**	**YES**	—
6.0.0	ASDM 7.5(1.112) 以降（ASDM では ASA 9.4 のサポートなし、FMC のみ）	ASA 9.6 ASA 9.5(1.5)、9.5(2)、9.5(3) ASA 9.4 CSCuv91730 を考慮して、9.4(2) 以降にアップグレードすることをお勧めします。	**YES**	**YES**	**YES**	**YES**	**YES**	**YES**	—

ASA FirePOWER のバージョン	ASDM のバージョン（ローカル管理用）	ASA のバージョン	ASA モデル						
			5506-X シリーズ	5508-X 5516-X	5512-X	5515-X	5525-X 5545-X 5555-X	5585-X	ISA 3000
5.4.1.7	ASDM 7.5(1.112) 以降（ASDM では ASA 9.4 のサポートなし、FMC のみ）	ASA 9.15、9.16（5506-X、5512-X、5515-X、5525-X、5545-X、5555-X、5585-X 以外） ASA 9.10 ～ 9.14（5506-X 以外） ASA 9.5(2) ～ 9.9 ASA 9.4 ASA 9.4(1.225)（ISA 3000 のみ） ASA 9.3(2)、9.3(3)（5508-X または 5516-X 以外） CSCuv91730 を考慮して、9.3(3.8) または 9.4(2) 以降にアップグレードすることをお勧めします。	**YES**	**YES**	—	—	—	—	**YES**

ASA FirePOWER のバージョン	ASDM のバージョン（ローカル管理用）	ASA のバージョン	ASA モデル						
			5506-X シリーズ	5508-X 5516-X	5512-X	5515-X	5525-X 5545-X 5555-X	5585-X	ISA 3000
5.4.1	ASDM 7.3(3) 以降	ASA 9.10 ～ 9.16（5506-X 以外） ASA 9.6 ～ 9.9 ASA 9.5(1.5)、9.5(2)、9.5(3) ASA 9.4 ASA 9.3(2)、9.3(3)（5506-X のみ） CSCuv91730 を考慮して、9.3(3.8) または 9.4(2) 以降にアップグレードすることをお勧めします。	**YES**	**YES**	—	—	—	—	—
5.4.0.2	—	ASA 9.13、9.14（5512-X、5515-X、5585-X 以外） ASA 9.6 ～ 9.12 ASA 9.5(1.5)、9.5(2)、9.5(3) ASA 9.4 ASA 9.3(2)、9.3(3) CSCuv91730 を考慮して、9.3(3.8) または 9.4(2) 以降にアップグレードすることをお勧めします。	—	—	**YES**	**YES**	**YES**	**YES**	—

ASA FirePOWER のバージョン	ASDM のバージョン（ローカル管理用）	ASA のバージョン	ASA モデル						
			5506-X シリーズ	5508-X 5516-X	5512-X	5515-X	5525-X 5545-X 5555-X	5585-X	ISA 3000
5.4.0.1	—	ASA 9.2(2.4)、9.2(3)、9.2(4) CSCuv91730 を考慮して、9.2(4.5) 以降にアップグレードすることをお勧めします。	—	—	**YES**	**YES**	**YES**	**YES**	—
5.3.1	—	ASA 9.2(2.4)、9.2(3)、9.2(4) CSCuv91730 を考慮して、9.2(4.5) 以降にアップグレードすることをお勧めします。	—	—	**YES**	**YES**	**YES**	**YES**	—

Firepower 7000/8000 シリーズおよびレガシーデバイス

次の表に、7000/8000 シリーズ デバイス、AMP モデル、およびレガシー デバイス プラットフォームとの互換性を示します。バージョン 6.4.0 は、Firepower 7000/8000 シリーズ デバイスをサポートする最後のメジャーリリースです。

表 *3 : Firepower 7000/8000* シリーズとの互換性

デバイスバージョン	7000/8000 シリーズ（AMP を含む）	シリーズ 2（レガシー）	Blue Coat X-Series 向け Cisco NGIPS（レガシー）
6.4	**YES**	—	—
6.3	**YES**	—	—
6.2.3	**YES**	—	—
6.2.2	**YES**	—	—
6.2.1	—	—	—
6.2.0	**YES**	—	—
6.1.0	**YES**	—	—

デバイスバージョン	7000/8000 シリーズ（AMP を含む）	シリーズ 2（レガシー）	Blue Coat X-Series 向け Cisco NGIPS（レガシー）
6.0.0	**YES**	—	—
5.4.	**YES**	**YES**	5.4.0 および 5.4.0.2 - 5.4.0.5 のみ XOS 9.7.2 または 10.x が必要です

NGIPSv

バージョン 7.0 は、NGIPSv（VMware で実行される仮想 NGIPS デバイス）でサポートされる最後のメジャーバージョンです。

表 *4 : NGIPSv* との互換性

デバイスバージョン	VMware vSphere/VMware ESXi							VMware vCloud Director
	7.0	6.7	6.5	6.0	5.5	5.1	5.0	5.1
7.0	**YES**	**YES**	**YES**	—	—	—	—	—
6.7	—	**YES**	**YES**	**YES**	—	—	—	—
6.6	—	**YES**	**YES**	**YES**	—	—	—	—
6.5	—	**YES**	**YES**	**YES**	—	—	—	—
6.4	—	—	**YES**	**YES**	—	—	—	—
6.3	—	—	**YES**	**YES**	—	—	—	—
6.2.3	—	—	**YES**	**YES**	**YES**	—	—	—
6.2.2	—	—	—	**YES**	**YES**	—	—	—
6.2.1	—	—	—	—	—	—	—	—
6.2.0	—	—	—	**YES**	**YES**	—	—	—
6.1	—	—	—	**YES**	**YES**	—	—	—
6.0.1	—	—	—	—	**YES**	**YES**	—	—
6.0.0	—	—	—	—	**YES**	**YES**	—	—
5.4	—	—	—	—	**YES**	**YES**	**YES**	**YES**

Classic Device 管理

次の表に、Classic Device のサポート対象デバイスと管理方式をバージョン別に示します。

FMC では、ASA FirePOWER モジュールを含む複数の Firepower デバイスをリモートで管理できます（ASA ファイアウォール機能は除く）。FMC では、その管理対象デバイスと同じまたはより新しいバージョンを実行する必要があります。

ASDM を使用して、1 つの ASA FirePOWER モジュールを管理します。ASA FirePOWER は、ASA デバイスに個別にインストールされるモジュールです。ASA ファイアウォールポリシーが適用された後に、トラフィックがモジュールに送信されます。新しいバージョンの ASDM では、新しいバージョンの ASA FirePOWER モジュールを管理できます。

表 *5*：マネージャおよびバージョン別の ***ASA FirePOWER***

デバイスのプラットフォーム	デバイスバージョン：**FMC** 管理対象	デバイスバージョン：**ASDM** 管理対象
ISA 3000	6.3 ～ 7.0 5.4.1	6.3 ～ 7.0 5.4.1
ASA 5506-X、5506H-X、5506W-X	5.4.1 ～ 6.2.3	5.4.1 ～ 6.2.3
ASA 5508-X、5516-X	5.4.1 ～ 7.0	5.4.1 ～ 7.0
ASA 5525-X、5545-X、5555-X	5.3.1 ～ 6.6	6.0 ～ 6.6
ASA 5512-X	5.3.1 ～ 6.2.3	6.0 ～ 6.2.3
ASA 5515-X	5.3.1 ～ 6.4	6.0 ～ 6.4
ASA 5585-X-SSP-10、-20、-40、-60	5.3.1 ～ 6.4	6.0 ～ 6.4

表 *6*：マネージャおよびバージョン別の ***NGIPSv***

デバイスのプラットフォーム	デバイスバージョン：**FMC** 管理対象
VMware 向け NGIPSv	5.3 ～ 7.0

表 *7*：マネージャおよびバージョン別の *Firepower 7000/8000* シリーズ

デバイスのプラットフォーム	デバイスバージョン：FMC 管理対象
Firepower 8120、8130、8140 Firepower 8250、8260、8270、8290 Firepower 8350、8360、8370、8390 AMP 8050	5.3 ～ 6.4
AMP 8150、8350、8360、8370、8390	5.4 ～ 6.4
Firepower 7010、7020、7030 Firepower 7110、7115、7120、7125 AMP 7150	5.3 ～ 6.4
Firepower 7050	5.4 ～ 6.4
3D500、1000、2000 3D2100、2500、3500、4500、6500 3D9900	5.3 ～ 5.4

表 *8*：マネージャおよびバージョン別の *Blue Coat X-Series* 向け *Cisco NGIPS*

デバイスのプラットフォーム	デバイスバージョン：FMC 管理対象
Blue Coat X-Series 向け Cisco NGIPS	5.3 ～ 5.4

Firepower バージョン 5.4 リリースシーケンスについて

バージョン 5.4 シーケンスでは、さまざまな NGIPS アプライアンスモデルとデバイス管理方法がサポートされています。

表 *9*：バージョン *5.4* リリースシーケンスのプラットフォームサポート

デバイスバージョン	サポートされるデバイス	管理方式
5.4.1	ASA FirePOWER： • ASA 5506-X シリーズ、5508-X、5516-X • ISA 3000（5.4.1.7 以降）	バージョン 5.4.1 の Defense Center を使用して、バージョン 5.4.1 のデバイスを管理できます。 ASDM もサポートされています。
5.4.0	7000/8000 シリーズ、NGIPSv、およびレガシー デバイス ASA FirePOWER： • ASA 5512-X、5515-X、5525-X、5545-X、5555-X • ASA 5585-X シリーズ	バージョン 5.4.0 の Defense Center 用のパッチはありません。バージョン 5.4.0 のデバイスを管理するには、バージョン 5.4.1 の Defense Center を使用することを推奨します。 ASDM はバージョン 5.4.0 ではサポートされていません。

バージョン 5.4.0.2/5.4.1.1 は、バージョン 6.0.0 に直接アップグレードできる最小バージョンであることに注意してください。また、バージョン 6.0.0、6.0.1、および 6.1.0 の Defense Center または FMC で管理できる最小デバイスバージョンです。

並行リリースシーケンス

バージョン 5.4.0.1/5.4.1.0 以降のバージョン 5.4.x は、並行リリースされます。バージョン 5.4.0.x リリースでは、ペアごとに、バージョン 5.4.1.x リリースの最後の桁よりも 1 つ多い最後の桁が使用されます。

- 5.4.0.1（サポート対象外）および 5.4.1.0
- 5.4.0.2 および 5.4.1.1
- 5.4.0.3 および 5.4.1.2
- … など

サポート終了の通知

次の表に、サポート終了の詳細を示します。過去の日付は太字で示されています。

Snort 2

Threat Defense でまだ Snort 2 検査エンジンを使用している場合は、検出とパフォーマンスを向上させるために、今すぐ Snort 3 に切り替えてください。Threat Defenseバージョン 7.0 以降（Management Center を使用）で使用できます。Snort 2 はバージョン 7.7 以降で廃止されるため、Threat Defense のアップグレードの妨げとなります。

Management Center の展開では、Threat Defense バージョン 7.2 ～ 7.6 にアップグレードすると、対象の Snort 2 デバイスも Snort 3 にアップグレードされます。カスタム侵入またはネットワーク分析ポリシーを使用しているために不適格なデバイスの場合、手動で Snort をアップグレードします。Firepower Management Center Snort 3 Configuration Guideで、「*Migrate from Snort 2 to Snort 3*」を参照してください。

ソフトウェア

これらの主要なソフトウェアバージョンは、販売終了またはサポート終了になりました。サポートが終了したバージョンは、シスコ サポートおよびダウンロード サイトから削除されます。

表 *10*：ソフトウェアサポート終了の通知

バージョン	販売終了	更新終了	サポート終了	通知
7.0	2025年11月18日	2026年11月18日	2027年11月30日	Cisco Firepower Threat Defense（FTD/FTDv）7.0(x)、Firepower Management Center（FMC/FTDv）7.0(x)、および Firepower eXtensible Operating System（FXOS）2.10(x) の販売終了およびサポート終了の通知
6.7	**2021 年 7 月 9 日**	**2022 年 7 月 9 日**	**2024 年 7 月 31 日**	Cisco Firepower Threat Defense（FTD）6.7、Firepower Management Center（FMC）6.7、および Firepower eXtensible Operating System（FXOS）2.9(x) の販売終了およびサポート終了の通知
6.6	**2022 年 3 月 2 日**	**2023 年 3 月 2 日**	**2025 年 3 月 31 日**	Cisco Firepower Threat Defense（FTD/FTDv）6.6(x)、Firepower Management Center（FMC/FTDv）6.6(x)、および Firepower eXtensible Operating System（FXOS）2.8(x) の販売終了およびサポート終了の通知
6.5	**2020 年 6 月 22 日**	**2021 年 6 月 22 日**	**2023 年 6 月 30 日**	Cisco Firepower Threat Defense（FTD）6.5(x)、Firepower Management Center（FMC）6.5(x)、および Firepower eXtensible Operating System（FXOS）2.7(x) の販売終了およびサポート終了の通知
6.4	**2023 年 2 月 27 日**	**2024 年 2 月 27 日**	2026 年 2 月 28 日	Cisco Firepower Threat Defense（FTD）6.4(X)、Firepower Management Center（FMC）6.4(X)、および Firepower eXtensible Operating System（FXOS）2.6(x) の販売終了およびサポート終了の通知

バージョン	販売終了	更新終了	サポート終了	通知
6.3	**2020 年 4 月 30 日**	**2021 年 4 月 30 日**	**2023 年 4 月 30 日**	Cisco Firepower Threat Defense（FTD）6.2.2、6.3(x)、Firepower eXtensible Operating System（FXOS）2.4.1、および Firepower Management Center（FMC）6.2.2 と 6.3(x) の販売終了およびサポート終了の通知
6.2.3	**2022 年 2 月 4 日**	**2023 年 2 月 4 日**	**2025 年 2 月 28 日**	Cisco Firepower Threat Defense（FTD）6.2.3、Firepower Management Center（FMC）6.2.3、および Firepower eXtensible Operating System（FXOS）2.2(x) の販売終了およびサポート終了の通知
6.2.2	**2020 年 4 月 30 日**	**2021 年 4 月 30 日**	**2023 年 4 月 30 日**	Cisco Firepower Threat Defense（FTD）6.2.2、6.3(x)、Firepower eXtensible Operating System（FXOS）2.4.1、および Firepower Management Center（FMC）6.2.2 と 6.3(x) の販売終了およびサポート終了の通知
6.2.1	**2019 年 3 月 5 日**	**2020 年 3 月 4 日**	**2022 年 3 月 31 日**	Cisco Firepower Threat Defense バージョン 6.2.0 および6.2.1 の販売終了およびサポート終了の通知
6.2	**2019 年 3 月 5 日**	**2020 年 3 月 4 日**	**2022 年 3 月 31 日**	Cisco Firepower Threat Defense バージョン 6.2.0 および6.2.1 の販売終了およびサポート終了の通知
6.1	**2019 年 11 月 22 日**	**2021 年 5 月 22 日**	**2023 年 5 月 31 日**	Cisco Firepower Threat Defense バージョン 6.1、NGIPSv および NGFWv バージョン 6.1、Firepower Management Center 6.1、および Firepower eXtensible Operating System（FXOS）2.0(x) の販売終了およびサポート終了の通知
6.0.1	**2017 年 11 月 10 日**	**2018 年 11 月 10 日**	**2020 年 11 月 30 日**	Cisco Firepower ソフトウェアリリース 5.4、6.0、6.0.1 および Firepower Management Center ソフトウェアリリース 5.4、6.0、6.0.1 の販売終了およびサポート終了の通知
6.0.0	**2017 年 11 月 10 日**	**2018 年 11 月 10 日**	**2020 年 11 月 30 日**	Cisco Firepower ソフトウェアリリース 5.4、6.0、6.0.1 および Firepower Management Center ソフトウェアリリース 5.4、6.0、6.0.1 の販売終了およびサポート終了の通知

バージョン	販売終了	更新終了	サポート終了	通知
5.4	**2017 年 11 月 10 日**	**2018 年 11 月 10 日**	**2020 年 11 月 30 日**	Cisco Firepower ソフトウェアリリース 5.4、6.0、6.0.1 および Firepower Management Center ソフトウェアリリース 5.4、6.0、6.0.1 の販売終了およびサポート終了の通知
5.3	**2016 年 1 月 29 日**	**2016 年 7 月 30 日**	**2018 年 7 月 31 日**	Cisco FirePOWER ソフトウェア v5.3 と v5.3.1 および FireSIGHT Management Center ソフトウェア v5.3 と v5.3.1 の販売終了およびサポート終了の通知

まだサポートされているブランチのこれらのソフトウェアバージョンは シスコ サポートおよびダウンロード サイトから削除されました。

表 *11*：ソフトウェアで削除されたバージョン

バージョン	削除日	関連バグと追加情報
6.4.0.6	**2019 年 12 月 19 日**	CSCvr52109：複数デバイスへの展開後、FTD が正しいアクセスコントロールルールに一致しないことがある

ハードウェアおよび仮想プラットフォーム

これらのプラットフォームは、販売終了またはサポート終了になりました。

表 *12*：従来のデバイス ハードウェア サポート終了の通知

プラットフォーム	最後のデバイスバージョン	管理する最後の管理センター	販売終了	サポート終了	通知
ASA 5508-X、5516-X	7.0	7.4	**2021 年 8 月 2 日**	2026 年 8 月 31 日	Cisco ASA5508 と ASA5516 シリーズ セキュリティ アプライアンスおよび 5 年間サブスクリプションの販売終了およびサポート終了の通知
ASA 5525-X、5545-X、5555-X	6.6	7.2	**2020 年 9 月 4 日**	2025 年 9 月 30 日	Cisco ASA5525、ASA5545、ASA5555 シリーズセキュリティ アプライアンスおよび 5 年間サブスクリプションの販売終了およびサポート終了の通知
Firepower 8120、8130、8140	6.4	7.0	**2017 年 12 月 15 日**	**2022 年 12 月 31 日**	Cisco FirePOWER 8100 シリーズ アプライアンスの販売終了およびサポート終了の通知

プラットフォーム	最後のデバイスバージョン	管理する最後の管理センター	販売終了	サポート終了	通知
Firepower 7010、7020、7030	6.4	7.0	**2017 年 12 月 15 日**	**2022 年 12 月 31 日**	Cisco FirePOWER アプライアンス 7000 シリーズ アプライアンス（7010、7020、7030）の販売終了およびサポート終了の通知
AMP 8050、8150	6.4	7.0	**2017 年 12 月 15 日**	**2022 年 12 月 31 日**	Cisco AMP for Networks 8150 および 8050 の販売終了およびサポート終了の通知
ASA 5515-X	6.4	7.0	**2017 年 8 月 25 日**	**2022 年 8 月 31 日**	Cisco ASA 5512-X および ASA 5515-X の販売終了およびサポート終了の通知
ASA 5585-X-SSP-10、-20、-40、-60	6.4	7.0	**2017 年 8 月 25 日**	**2022 年 8 月 31 日**	FirePOWER サービスモジュールおよびサブスクリプションを備えた Cisco ASA 5585-X の販売終了およびサポート終了の通知
Firepower 8250、8260、8270、8290	6.4	7.0	**2015 年 10 月 3 日**	**2020 年 10 月 31 日**	Cisco FirePOWER 8200 シリーズ アプライアンスの販売終了およびサポート終了の通知 Cisco FirePOWER 8200 シリーズ アプライアンスの販売終了およびサポート終了の通知：3 年間サブスクリプション
ASA 5506-X、5506H-X、5506W-X	6.2.3	6.6	**2021 年 8 月 2 日**	2026 年 8 月 31 日	ASA ソフトウェアを搭載した Cisco ASA5506 シリーズセキュリティ アプライアンスの販売終了およびサポート終了の通知
			2021 年 7 月 31 日	**2022 年 7 月 31 日**	Cisco ASA5506 シリーズ セキュリティ アプライアンスに関する 1 年間サブスクリプションの販売終了およびサポート終了の通知
			2020 年 5 月 5 日	**2022 年 7 月 31 日**	Cisco ASA5506 シリーズ セキュリティ アプライアンスに関する 3 年間サブスクリプションの販売終了およびサポート終了の通知
			2018 年 9 月 30 日	**2022 年 7 月 31 日**	Cisco ASA5506 シリーズ セキュリティ アプライアンスに関する 5 年間サブスクリプションの販売終了およびサポート終了の通知
ASA 5512-X	6.2.3	6.6	**2017 年 8 月 25 日**	**2022 年 8 月 31 日**	Cisco ASA 5512-X および ASA 5515-X の販売終了およびサポート終了の通知
3D500、1000、2000	5.4	6.1	**2013 年 6 月 12 日**	**2016 年 12 月 12 日**	—

プラットフォーム	最後のデバイスバージョン	管理する最後の管理センター	販売終了	サポート終了	通知
3D9900	5.4	6.1	**2011 年 10 月 17 日**	**2015 年 4 月 17 日**	—
3D2100、2500、3500、4500、6500	5.4	6.1	**2012 年 4 月 9 日**	**2015 年 10 月 9 日**	—

表 *13 :* 仮想プラットフォームサポート終了の通知

プラットフォーム	最後のバージョン	管理する最後の管理センター	販売終了	サポート終了	通知
クラシックライセンスの FMCv	7.4	—	**2023 年 4 月 19 日**	**2025 年 4 月 30 日**	仮想 Cisco Secure Firewall Management Center クラシックライセンスの販売終了およびサポート終了の通知
VMware 向け NGIPSv	7.0	7.4	**2024 年 7 月 26 日**	2027 年 1 月 31 日	VMware 向け Cisco NGIPSv 3 年間サブスクリプションの販売終了およびサポート終了の通知
			2022 年 1 月 31 日	2027 年 1 月 31 日	VMware 向け Cisco NGIPSv の販売終了およびサポート終了のお知らせ

【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意（ **www.cisco.com/jp/go/safety_warning/** ）をご確認ください。本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED “AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

All printed copies and duplicate soft copies of this document are considered uncontrolled. See the current online version for the latest version.

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses and phone numbers are listed on the Cisco website at www.cisco.com/go/offices.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)

© 2022–2024 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

翻訳について
このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。