概要

Cisco Business Edition 6000（BE 6000）は、最大 1000 人の従業員の組織向けに設計されています。このソリューションでは、優れた音声、ビデオ、モビリティ、メッセージング、会議、インスタント メッセージおよび可用性が提供され、単一の統合型プラットフォーム上でコンタクト センター機能が実装されます。 このソリューションでは、中堅企業がバリュー チェーン全体の改善されたコラボレーションに必要なコア コミュニケーション機能が提供されます。

このマニュアルでは、BE 6000 サーバを設定する方法およびとコラボレーション アプリケーションの選択肢をインストールする方法を手順に沿って説明します。

BE 6000 は次のコンポーネントで構成されます。

- Cisco Unified Computing System C220 M3 ラックマウント サーバ
- VMware Hypervisor、ESXi（BE 6000 用にカスタマイズ済み）
- Cisco Prime Collaboration Provisioning
- Cisco Unified Communications Manager
- Cisco Unity Connection
- Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service
- Cisco Unified Contact Center Express
- Cisco Emergency Responder
- DMZ 内の Video Communication
- Cisco Unified Attendant Consoles
- Cisco Paging Server

設計と仮想化の詳細については、『*Cisco Unified Communications for Midsize Businesses: Virtualization Options Solution Overview*』および『*Cisco Business Edition 6000 Co-Residency Policy Requirements Overview*』を参照してください。 このドキュメントは http://www.cisco.com/go/be6000 から入手できます。