Status operacional do alerta por e-mail em pontos de acesso WAP121 e WAP321

Objetivo

O status operacional do alerta por e-mail fornece informações sobre os alertas por e-mail enviados com base nas mensagens de syslog geradas no ponto de acesso. Com essas informações, você pode saber quantos e-mails foram enviados e quantos e-mails não foram enviados. Você também pode saber a hora em que o último e-mail foi enviado.

Este artigo explica o status do alerta por e-mail nos pontos de acesso WAP121 e WAP321.

Note: Para configurar o alerta por e-mail, consulte o artigo *Configuração de alerta por e-mail em Pontos de acesso WAP121 e WAP321*.

Dispositivos aplicáveis

WAP121
WAP321

Versão de software

•1.0.3.4

Status do alerta por e-mail

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha **Status e Statistics > Email Alert Status**. A página *Status do alerta por e-mail* é aberta:



As seguintes informações são exibidas na página de status do alerta por e-mail:

Status do alerta por e-mail — O status operacional do alerta por e-mail.

Número de emails enviados — O número de emails enviados até o momento. O intervalo é um inteiro não assinado de 32 bits.

Número de emails com falha — O número de falhas de email até o momento. O intervalo é um inteiro não assinado de 32 bits.

Hora desde o último e-mail enviado — A hora desde que o último e-mail foi enviado.

Etapa 2. (Opcional) Para obter o status de alerta por email recente, clique em **Atualizar**.