CVR100W VPN路由器上的固件升级

目标

下载到设备的固件充当设备的特定指令。它主要告诉设备要执行什么操作、如何执行以及如何与其他设备通信。升级固件时，它会使设备保持最新。固件升级还可以修复设备中的错误，并添加以前可能不可用的新选项。本文说明如何升级CVR100W路由器上的固件。

适用设备

- CVR100W

软件下载URL

CVR100W VPN路由器

固件升级

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Administration > Firmware Upgrade。将打*开“固件*升级”页：



该页面显示以下信息：

- 设备型号 — 显示设备型号，在本例中为CVR100W。
- PID VID — 显示设备的产品ID(PID)和版本ID(VID)。
- 当前固件版本 — 显示设备上的当前固件。

步骤2.（可选）如果所需的固件文件尚未下载到计算机，请单击此链接下载最新固件：

步骤3.在Locate & Select the Upgrade File字段**中单击**Browse以选择之前下载的固件。

步骤4.（可选）要在固件升级后将所有设置恢复为出厂默认设置，请选中**将所有配置设置重置为出厂默认**设置复选框。固件升级完成后，此操作将自动将设备重置为出厂默认设置。

步骤5.单击“**开始升**级”以升级固件。完成该过程大约需要一分钟。

警告：请勿尝试关闭、重新启动或关闭路由器，或在路由器升级时中断进程，因为这可能会导

致一些严重问题并导致路由器不可用。