在SPA 300和500 IP电话上配置网络启动延迟

目标

网络启动延迟使电话在连接到网络之前可以等待很短的时间。这允许计算机和其他设备在电话可以发出或接受呼叫之前连接到网络。 网络启动延迟的默认值为3秒。

本文档旨在向您展示如何在SPA 300和500系列IP电话上启用网络启动延迟。

适用设备

·SPA 300系列
· SPA 500系列

配置网络启动延迟

步骤1.按“设**置**”图标。

步骤2.导航至“**设置**”，然**后按**软键选择。



步骤3.导航至“网**络配置**”。



步骤4.导航至“启**用网络启动延迟**”。



注意：按****#**解锁或锁定电话上的某些编辑选项。

步骤5.按**Edit**更改“Network Startup Delay time”。



步骤6.按“清**除”**清除当前设置并输入新的等待时间。按**<<**一次清除一个号码。

步骤7.按“**确定**”保存更改。