在无线接入点(WAP)上启用无线组播转发(WMF)

目标

无线组播转发(WMF)是在无线网络上转发流量的有效方式。它通过仅将流量传输到组播的目标成员来克服传输问题。WMF使用互联网组管理协议(IGMP)来跟踪组的参与者。当只有感兴趣的主机需要接收组播时，通常启用此功能。启用此功能对于改善网络中的无线连接非常有用。

本文旨在展示如何在无线接入点(WAP)上启用无线组播转发。

适用设备

- WAP500系列
- WAP300系列

软件版本

- 1.0.0.15 — WAP571、WAP571E
- 1.0.1.7 — WAP361

启用无线组播转发

步骤1:访问接入点基于网络的实用程序，并选择Wireless > Wireless Multicast Forwarding。

注意：选项可能会因WAP型号而异。本例中使用的是WAP571。


Getting Started
Run Setup Wizard
Status and Statistics
Administration
LAN
Wireless
Radio
Rogue AP Detection
Networks
Wireless Multicast Forwarding
Scheduler
Scheduler Association
MAC Filtering
Bridge
QoS

第二步：选中Wireless Multicast Forwarding Enable复选框。



第三步：Click Save.



现在，您应该已经在WAP上成功启用了无线组播转发。

观看与本文相关的视频...

点击此处查看思科的其他技术讲座

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。