Contenu

[Introduction](#)
[Mon moniteur connecté aux codecs TANDBERG n'entrera jamais dans le standby, pourquoi ?](#)
[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe aux codecs C90 de système de TelePresence Cisco, aux codecs C60 de système de TelePresence Cisco et aux Produits des codecs C40 de système de TelePresence Cisco.

Q. Mon moniteur connecté aux codecs TANDBERG n'entrera jamais dans le standby, pourquoi ?

A. Cette réponse est valide pour les Produits suivants :

Codecs C20 TANDBERG

Codecs C40 TANDBERG

Codecs C60 TANDBERG

Codecs C90 TANDBERG

Quand une série C de codecs TANDBERG va au standby, toutes les sorties moniteur sont désactivées. Quelques moniteurs du consommateur n'entreront cependant pas dans le standby s'ils ne reçoivent aucun vidéo sur l'entrée HDMI. TANDBERG examinera mettre en application CEC (contrôle d'électronique grand public) dans une version ultérieure. Ceci permettra alors aux codecs pour signaler le standby à un moniteur.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems