

Configuración de fecha y hora en el auricular SPA302D

Objetivo

Los datos y la hora del SPA302D se sincronizan con la base del SPA232D. Sin embargo, también puede editarlo manualmente si la sincronización no es correcta.

En este artículo se explica cómo editar la configuración de fecha y hora en el auricular mejorado para movilidad SPA302D.

Dispositivo aplicable

Terminal · SPA302D

Versión del software

·v2.31

Configuración de tono

Paso 1. En la pantalla de inicio, presione el botón **Select** para elegir el icono **Settings**. La selección se resaltará con un contorno negro como se muestra en la imagen anterior.

Paso 2. En el menú Settings, elija **Date/time** con el uso de **los botones de navegación** arriba y abajo y presione el **botón Select**.

Paso 3. Utilice los botones de navegación **izquierda** y **derecha** para cambiar el valor de cada campo.

Mes ·

Día ·

·año

Hora ·

·Minuto

·AM/PM

•Formato

Paso 4. Pulse la tecla programada **Guardar** para guardar la selección.