Impostazioni di data e ora sul ricevitore SPA302D

Obiettivo

I dati e l'ora in SPA302D sono sincronizzati con la base SPA232D. SPA232D ottiene l'ora sincronizzata dai server Network Time Protocol (NTP). Tuttavia, è anche possibile modificarla manualmente se la sincronizzazione non è corretta. Ad esempio, se l'NTP non viene utilizzato sull'SPA232D, sarà necessario configurare manualmente l'ora in SPA232D e verificare che sia sincronizzata correttamente con tutti i telefoni SPA302D collegati.

L'obiettivo di questo articolo è mostrare come modificare manualmente le impostazioni di data e ora su SPA302D mobility enhanced handset.

Nota: Per ulteriori informazioni su come configurare l'ora sul dispositivo di base SPA232D, consultare l'articolo *Time Settings on SPA232D VoIP ATA*.

Dispositivo applicabile

·SPA302D Handset

Versione del software

·v2.31

Impostazioni tono



Back

Settings (Impostazioni). La selezione verrà evidenziata con un contorno nero come illustrato nell'immagine precedente.

| 12:08a | .ill 📖 | |
|--------------------|---------|--|
| Settings | | |
| Handset Regist | tration | |
| Network Settings | | |
| SIP Setting | | |
| Ringtones | | |
| Tones | | |
| Backlight Settings | | |
| Date/time | | |
| Handset Settings | | |
| Update Software | | |
| Factory Reset | | |
| | Back | |

Passaggio 2. Nel menu Settings, scegliere **Date/time** con i pulsanti di navigazione **up** e **down** e premere il **pulsante Select**.

| 12:08a | |
|-----------|-----------------|
| Date/time | |
| Month | |
| Jan | \bullet |
| Day | |
| 1 | \blacklozenge |
| Year | |
| 2012 | • |
| Hour | • |
| 12 | \bullet |
| Minute | |
| 8 | \bullet |
| AM/PM | |
| AM | |
| Save | Back |

Passaggio 3. Utilizzare i pulsanti di spostamento **sinistro** e **destro** per modificare il valore di ogni campo.

| 12:08a | |
|-----------|-----------------|
| Date/time | |
| Day | |
| 1 | \blacklozenge |
| Year | |
| 2012 | \blacklozenge |
| Hour | |
| 12 | \bullet |
| Minute | |
| 8 | \bullet |
| AM/PM | |
| AM | \blacklozenge |
| Format | |
| 12 hr | \bullet |
| Save | Back |
| | |

Passaggio 4. Premere il tasto software **Save** per salvare la selezione.