

目次

[概要](#)

[TANDBERG ConferenceMe を TANDBERG PrecisionHD USB カメラと使用するとき制限とは何か。](#)

[関連情報](#)

概要

この技術情報は Cisco TelePresence PrecisionHD USB カメラに関連しています。

Q. TANDBERG ConferenceMe を TANDBERG PrecisionHD USB カメラと使用するとき制限とは何か。

A. 以下は TANDBERG PrecisionHD USB カメラを ConferenceMe と使用するとき既知の制限です。

- ConferenceMe は可聴周波デバイスとして自動的に PrecisionHD カメラを選択しないかもしれません。この問題を解決するため **Start メニュー > TANDBERG に > 設定します ConferenceMe を行って下さい。** 可聴周波入力に関しては、TANDBERG オーディオを選択して下さい。
- コンピュータが接続される複数のウェブ画像を備えている場合 ConferenceMe はあらゆる状況の PrecisionHD USB カメラを選択できません従って上記のステップははたきません。この問題は CC1.1.0 および ConferenceMe 1.0(1.2) 以前でソフトウェア バージョンにあります。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)