



Cisco DNA Center 1.3.3.9 へのアップグレード

この章で説明されているアップグレード手順のいずれかを完了するには、関連する Cisco DNA Center リリースのシステムパッケージの最新バージョンを知っている必要があります。最新バージョンを確認するには、次の手順を実行します。

1. [リリースノートのランディングページ](#)から、該当する Cisco DNA Center リリースのリリースノートを開きます。
2. 「Updated Packages and Versions in Cisco DNA Center *release*」の表を参照し、リリースにリストされているシステムパッケージのバージョンをメモします。



重要 次のアップグレード手順のいずれかを実行する前に、アップグレード前に準備が必要な Cisco ISE 要件について [Cisco DNA Center 1.3.1.0 以降には Cisco ISE が必要です](#) を参照してください。

- [リリース 1.3.3.0 ~ 1.3.3.8 からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード \(2 ページ\)](#)
- [リリース 1.3.1.0 ~ 1.3.1.7 からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード \(2 ページ\)](#)
- [リリース 1.3.0.x からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード \(3 ページ\)](#)
- [リリース 1.2.12.x からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード \(5 ページ\)](#)
- [リリース 1.2.10.x からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード \(6 ページ\)](#)
- [リリース 1.2.8 からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード \(7 ページ\)](#)
- [リリース 1.2.6 からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード \(8 ページ\)](#)
- [リリース 1.2.5 からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード \(9 ページ\)](#)
- [リリース 1.2 ~ 1.2.4 からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード \(10 ページ\)](#)


リリース 1.3.3.0 ~ 1.3.3.8 からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード

この手順を完了して、Cisco DNA Center の次のリリースから 1.3.3.9 に直接アップグレードできます。

- 1.3.3.0
- 1.3.3.1
- 1.3.3.3
- 1.3.3.4
- 1.3.3.5
- 1.3.3.6
- 1.3.3.7
- 1.3.3.8

1.3.3.9 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

手順

-
- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[Software Updates]** を選択します。
 - ステップ 2** **[Software Updates]** ページにシステム更新が表示されます。 **[Update]** をクリックします。
 - ステップ 3** システムの更新が完了したら、 **[Application Updates]** フィールドの上部にある **[Download All]** をクリックします。
パッケージのダウンロードが開始されます。
 - ステップ 4** パッケージをダウンロードしたら、 **[Application Updates]** フィールドの上部にある **[Update All]** をクリックします。
パッケージの更新が開始されます。
 - ステップ 5** **[Installed Apps]** ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
-


リリース 1.3.1.0 ~ 1.3.1.7 からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード

次の手順を完了して、Cisco DNA Center の次のリリースから 1.3.3.9 に直接アップグレードできます。

- 1.3.1.0
- 1.3.1.1
- 1.3.1.2
- 1.3.1.3
- 1.3.1.4
- 1.3.1.5
- 1.3.1.6
- 1.3.1.7

1.3.3.9 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

手順

-
- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[Software Updates]** を選択します。
[Cisco DNA Center 1.3.3.9 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。
パッケージの更新が開始されます。
- ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
-


リリース 1.3.0.x からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード

次の手順を完了して、Cisco DNA Center の次のリリースから 1.3.3.9 に直接アップグレードできます。

- 1.3.0
- 1.3.0.2
- 1.3.0.3
- 1.3.0.4
- 1.3.0.5
- 1.3.0.6
- 1.3.0.7

1.3.3.9 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[Software Updates]** を選択します。
- [Cisco DNA Center 1.3.1.7 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで、[OK] をクリックして続行しますが、1.3.1.7 システムとアプリケーションパッケージのダウンロード、更新、およびインストールは行わないでください。
- 進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 4** [Cisco DNA Center 1.3.3.9 is Here!] バナーが表示されるので、バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 5** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。
- 進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 6** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 7** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。
- パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 8** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。
- パッケージの更新が開始されます。


- ステップ 9** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。

リリース 1.2.12.x からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.12.x から 1.3.3.9 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.3.1.x にアップグレードする必要があります。そこから直接 1.3.3.9 にアップグレードできません。

1.3.3.9 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[Software Updates]** を選択します。
[Cisco DNA Center 1.3.0.7 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで、[OK] をクリックして続行しますが、1.3.0.7 システムとアプリケーションパッケージのダウンロード、更新、およびインストールは行わないでください。
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 4** [Cisco DNA Center 1.3.1.7 is Here!] バナーが表示されるので、バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 5** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 6** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 7** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 8** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。
パッケージの更新が開始されます。
- ステップ 9** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。


- ステップ 10** 1.3.1.7 へのアップグレードが完了したら、[リリース 1.3.1.0 ~ 1.3.1.7 からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード \(2 ページ\)](#) を参照してください。

リリース 1.2.10.x からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.10.x から 1.3.3.9 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.12.x にアップグレードし、次に 1.3.1.7 にアップグレードする必要があります。そこから直接 1.3.3.9 にアップグレードできます。

1.3.3.9 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[Software Updates]** を選択します。
- ステップ 2** ページの上部に表示されるパッケージをダウンロード、更新、およびインストールします。
- [Cisco DNA Center 1.2.12 is Here!] バナーが、**[Switch Now]** ボタンと共にページ上部に表示されます。**[Switch Now]** には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 3** バナーの **[Switch Now]** をクリックします。
- ステップ 4** プロンプトで **[OK]** をクリックして、アップグレードに進みます。
- 進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 5** **[Software Updates]** ページにシステム更新が表示されます。**[Update]** をクリックします。
- ステップ 6** システムの更新が完了したら、**[Application Updates]** フィールドの上部にある **[Download All]** をクリックします。
- パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 7** パッケージをダウンロードしたら、**[Application Updates]** フィールドの上部にある **[Update All]** をクリックします。
- パッケージの更新が開始されます。
- 重要** Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。
- ステップ 8** **[Installed Apps]** ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。


- ステップ 9** 1.2.12.x へのアップグレードが完了したら、[リリース 1.2.12.x からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード \(5 ページ\)](#) を参照してください。

リリース 1.2.8 からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.8 から 1.3.3.9 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.10.x にアップグレードし、次に 1.3.1.x にアップグレードする必要があります。そこから直接 1.3.3.9 にアップグレードできます。

1.3.3.9 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[Software Updates]** を選択します。
- [Cisco DNA Center 1.2.10 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。
- 進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- 手順のこの時点では、ページの上部に表示される [Cisco DNA Center 1.2.12 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックしないでください。
- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。
- パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。
- パッケージの更新が開始されます。
- Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。
- ステップ 7** 1.2.10.x へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.10.x からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード \(6 ページ\)](#)」を参照してください。


リリース 1.2.6 からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.6 から 1.3.3.9 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.8 にアップグレードしてから、1.2.10.x にアップグレードし、次に 1.3.1.x にアップグレードする必要があります。そこから直接 1.3.3.9 にアップグレードできます。

1.3.3.9 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

手順

ステップ 1 次のいずれかを実行します。

- Cisco DNA Center 1.2.6 を新規にインストールした場合は、システム更新パッチ (1.1.0.659.1) を適用してから 1.2.8 にアップグレードする必要があります。Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[Software Updates]** を選択します。

システム更新パッチの適用後に、**[Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!]** バナーが、**[Switch Now]** ボタンと共にページ上部に表示されます。**[Switch Now]** には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。**[Switch Now]** および **[OK]** をクリックします。

- Cisco DNA Center のリリースから 1.2.6 (システム更新 1.1.0.659.1) にアップグレードした場合は、**[Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!]** バナーが表示されます。**[Switch Now]** および **[OK]** をクリックします。

ステップ 2 プロンプトで **[OK]** をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

手順のこの時点では、ページの上部に表示される **[Cisco DNA Center 1.2.10 is Here!]** バナーで **[Switch Now]** をクリックしないでください。

ステップ 3 **[Software Updates]** ページにシステム更新が表示されます。**[Update]** をクリックします。

ステップ 4 システムの更新が完了したら、**[Application Updates]** フィールドの上部にある **[Download All]** をクリックします。

パッケージのダウンロードが開始されます。

ステップ 5 パッケージをダウンロードしたら、**[Application Updates]** フィールドの上部にある **[Update All]** をクリックします。

パッケージの更新が開始されます。

Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。

ステップ 6 **[Installed Apps]** ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。


- ステップ 7** 1.2.8 へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.8 からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード \(7 ページ\)](#)」を参照してください。

リリース 1.2.5 からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.5 から 1.3.3.9 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.6 にアップグレードし、次に 1.2.8 にアップグレードしてから、1.2.10.x、1.3.1.x の順にアップグレードする必要があります。そこから直接 1.3.3.9 にアップグレードできます。

1.3.3.9 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

手順


- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[Software Updates]** を選択します。
[Cisco DNA Center 1.2.6 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
手順のこの時点では、ページ上部に表示される [Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックしないでください。
- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。
パッケージの更新が開始されます。
Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。
- ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 8** 1.2.8 へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.8 からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード \(7 ページ\)](#)」を参照してください。

リリース 1.2 ~ 1.2.4 からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2 ~ 1.2.4 から 1.3.3.9 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.6 にアップグレードし、次に 1.2.8 にアップグレードしてから、1.2.10.x、1.3.1.x の順にアップグレードする必要があります。そこから直接 1.3.3.9 にアップグレードできます。

1.3.3.9 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

手順

-
- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[Software Updates]** を選択します。
- [Cisco DNA Center 1.2.6 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。
- 進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- 手順のこの時点では、ページの上部に表示される [Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックしないでください。
- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。
- パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。
- パッケージの更新が開始されます。
- Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。
- ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 8** 1.2.6 へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.6 からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード \(8 ページ\)](#)」を参照してください。
-

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。