Cisco DNA Center 업그레이드 준비 상태 검증

목차

소개

이 문서에서는 Cisco DNA Center 2.3.5.x에서 업그레이드 준비도 검증을 실행하는 방법에 대해 설 명합니다.

배경

Cisco DNA Center 2.3.5.x 이전에는 AURA 툴을 사용하여 클러스터의 업그레이드 준비도를 평가했 습니다. Restricted Shell이 2.3.5.x에 완전히 구현됨에 따라 이제 대부분의 AURA 업그레이드 검사 가 Cisco DNA Center에서 구현됩니다. 이 문서에서는 클러스터의 업그레이드 준비 상태를 확인하 는 방법에 대한 단계별 지침을 제공합니다.

업그레이드 준비도 실행 방법

업그레이드 준비도는 System Health(시스템 상태) 페이지의 여러 새 검증 툴에 포함되어 있습니다.

1. Cisco DNA Center GUI의 햄버거 메뉴에서 System(시스템) > System Health(시스템 상태)를 클 릭합니다.

Cisco DNA Center



2. System Health(시스템 상태) 페이지의 오른쪽 상단 모서리에서 Tools(툴)를 클릭하고 Validation Tool(검증 툴)을 선택합니다.

=	Cisco DNA Center	System / System Health	୦ ୦ ୦
	Cisco DNA Center Enterprise VIP stato-100-7-7-105 remova fios (2) Management VIP 16.201.167.29 10.20.2.27 IIII Sector	PAGNA V REDUK-01	Last Updated: 12.01;01 PM Tools A Network Ping Validation Tool System Analyzer

3. 검증 툴을 처음 실행하는 경우 "신규 검증 실행"을 클릭한 다음 단계 5로 이동합니다.



4. 이전에 검증을 실행한 경우 추가를 누릅니다.

E Cisco DNA Center							
System Health / Validation Tool							
Validation Runs (1)							
Q Search Table							
Add 🕘 Delete 0 Selected							
Name Description	Selected Set(s)	Status	Start Time 💌	Duration	Actions		
UpgradeValidation	Upgrade Readiness Status	(i) Information	Jul 20, 2023 1:35 PM	18 s	View Status		
1 Records					Show Records: 10 V		

5. New Validation Run 페이지에서 이름을 입력하고 Upgrade Readiness Status 상자를 선택한 다음 Run을 클릭합니다.

E Cisco DNA Center	Q (9 (5 (4)
E Cisco DNA Center System Health / Yulidation Tool No Validation Runs Available Use the "New Validation Run" button below to schedule a new Validation Run Ne Validation Run"	O O O O O O O O O O O O O O O O O
	Gancel Run

6. 검증 실행은 일반적으로 1분 이내에 완료됩니다. 브라우저를 새로 고쳐 최신 상태를 표시합니다. 여기에는 완료된 검증 실행이 표시됩니다.

E Cisco DNA Center						Q	004
System Health / Validation Tool							
Validation Runs (1)						As of: Jul 20, 2023 1:3	16 PM 🖁
Q Search Table							
Add Delete 0 Selected							
Name Description	Selected Set(s)	Status	Start Time 👻	Duration	Actions		
UpgradeValidation	Upgrade Readiness Status	() Information	Jul 20, 2023 1:35 PM	18 s	View Status		
1 Records					Show Records: 10 🗸	1 - 1	< 0 >

7. 상태 열은 오류, 경고 또는 기타 정보가 있는지 여부를 나타냅니다. View Status(상태 보기)를 클 릭합니다.

E Cisco DNA Center				Q () 🔿 🗘	
System Health / Validation Tool	Validation Run Details			×	
Q Search Table	Name UpgradeValidation Description				
Add	Status Info Result			(1) Export	
Name Description	✓ ① UPGRADE READINESS STATUS				
UpgradeValidation	All 🕚 Information 🔺 Warning 🤤 Critical 😌 In Progress				
	Q Search Table			V	
da	Validation	Status	Duration	Message	
	System software update mode (online/offline)	Information	9 ms	System software update mode is online (Cisco Connected DNA Cloud)	
	Catalog server settings	Information	0 ms	Catalog server setting is https://www.ciscoconnectdna.com:443	
	Catalog server repository settings	Information	0 ms	Catalog server repository is cisco-235x	
	Catalog override default repository settings	Information	1 ms	Catalog override default repository setting is set to False. The server's default repository settings are configured	
	Catalog server connectivity status	Information	12 s	Catalog server https://www.ciscoconnectdna.com:443 is reachable	

8. 각 검증 테스트의 상태가 "정보"인 경우 클러스터 업그레이드를 진행하십시오. 오류가 있는 경우

업그레이드 전에 오류를 수정하십시오. 오른쪽 상단 모서리에서 Export(내보내기)를 클릭하여 이 보고서를 내보낼 수 있습니다. 보고서는 PDF 파일로 다운로드되며 필요한 경우 TAC에서 검토할 수 있습니다. 이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번 역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.