LLDP-MED inschakelen op SPA300 en SPA500 Series IP-telefoons

Doelstellingen

LLDP-MED lijkt erg op het Cisco Discovery Protocol (CDP). Het heeft fundamentele ontdekkingsmogelijkheden die het in staat stellen om informatie te zien over apparaten waarmee het verbonden is. LLDP-MED laat het apparaat toe om de mogelijkheden te bepalen die het aangesloten apparaat ondersteunt, zoals LAN snelheid, netwerkbeleid, locatieidentificatie, power, inventaris en vertrouwensuitbreidingen.

Dit document legt uit hoe de LLDP-MED op de SPA 300 en 500-serie kan worden ingeschakeld.

Toepasselijke apparaten

- · SPA300-serie
- · SPA500-serie

LLDP-MED inschakelen

Stap 1. Druk op het pictogram Setup.

Settings	2
 Call History Directory Settings 	
DND Select	Cancel

Stap 2. Navigeer naar instellingen en druk op Selecteren met behulp van de zachte toets.



Stap 3. Navigeer naar Network Configuration en druk op Selecteren met de zachte toets.

Network Configuration	n	2
12 Enable LLDP-MED Yes		
13 Network Startup Del	ay	
DND		
Save	Edit	Cancel

Stap 4. Navigeer om LLDP-MED in te schakelen en druk op Selecteren met behulp van de zachte toets.

Opmerking: Druk op ****#** om bepaalde bewerkingsopties aan de telefoon te ontgrendelen of te vergrendelen.

Network	Configuratio	n 🔒	1
Enable LLI	DP-MED		1
Yes_			
DND			
ок	Y/N		Cancel

Stap 5. Druk op **Bewerken** om de status van LLDP-MED te wijzigen.

Stap 6. Druk op **Y/N** om tussen Ja en Nee te schakelen om de LLDP-MED in te schakelen of uit te schakelen.

Stap 7. Druk op **OK** om de wijzigingen op te slaan.