在SPA300和SPA500系列IP電話上啟用LLDP-MED

目標

LLDP-MED非常類似思科發現協定(CDP)。 它具有基本發現功能,可用於檢視與其連線的裝置的資訊。LLDP-MED允許裝置確定所連線裝置支援的功能,例如LAN速度、網路策略、位置 標識、電源、庫存和信任擴展。

本文說明如何在SPA 300和500系列上啟用LLDP-MED。

適用裝置

·SPA 300系列

·SPA 500系列

啟用LLDP-MED

步驟1.按Setup圖示。

Settings	1
 Call History Directory Settings 	
DND Select	Cancel

步驟2.導航到「設定」,然後使用軟鍵按選擇。



步驟3.導航到Network Configuration,然後使用軟鍵按選擇。

Network Configuration	n	~
12 Enable LLDP-MED Yes		
13 Network Startup Del	ay	
DND		
Save	Edit	Cancel

步驟4.導航至Enable LLDP-MED,然後使用軟鍵按選擇。

附註:按**#解鎖或鎖定電話上的某些編輯選項。

Netwo	ork Configuration	Ē	2
Enable L	LDP-MED		1
Yes_			
DND			
ок	Y/N		Cancel

步驟5.按Edit更改LLDP-MED的狀態。

步驟6.按Y/N在「是」和「否」之間切換以啟用或禁用LLDP-MED。

步驟7.按OK以儲存變更。