

# SPA302D聽筒上的日期和時間設定

## 目標

SPA302D中的資料和時間與SPA232D基本同步。但是，如果同步不正確，也可以手動對其進行編輯。

本文說明如何編輯SPA302D移動增強型聽筒上的日期和時間設定。

## 適用的裝置

- SPA302D話筒

## 軟體版本

- v2.31

## 音調設定

步驟1. 在主螢幕上，按**Select**按鈕選擇**Settings**圖示。所選內容將以黑色輪廓加亮顯示，如上圖所示。

步驟2. 在「設定」功能表上，使用**up** 和**down** 導覽按鈕選擇**日期/時間**，然後按**Select**按鈕。

步驟3. 使用左和右**導航**按鈕更改每個欄位的值。

- 月

- 日

- 年

- 小時

- 分鐘

- 上午/下午

- 格式

步驟4. 按**Save**軟鍵儲存選擇。