



## Cisco DNA Center アップグレードガイド

初版：2019年2月20日

最終更新：2023年4月18日

### シスコシステムズ合同会社

〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー

<http://www.cisco.com/jp>

お問い合わせ先：シスコ コンタクトセンター

0120-092-255（フリーコール、携帯・PHS含む）

電話受付時間：平日 10:00～12:00、13:00～17:00

<http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/>



## 目次

第 1 章	<b>前提条件</b>	<b>1</b>
	アップグレードの前提条件	1
	Cisco IMC ファームウェアの更新	3
第 1 部 :	<b>Cisco DNA Center のアップグレード</b>	<b>5</b>
第 2 章	<b>Cisco DNA Center 2.3.5.0 へのアップグレード</b>	<b>7</b>
	NIC ボンディングのセットアップ	8
	44 または 56 コアアプライアンスでの NIC ボンディングの有効化	9
	NIC ボンディングを今すぐ有効にする	9
	NIC ボンディングを後で有効にする	10
	112 コアアプライアンスでの NIC ボンディングの有効化	11
	リリース 2.3.4.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード	11
	リリース 2.3.3.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード	12
	リリース 2.3.3.1 からリリース 2.3.3.6 へのアップグレード	14
	リリース 2.3.2.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード	14
	リリース 2.2.3.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード	16
	リリース 2.2.2.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード	17
	リリース 2.2.1.0 または 2.2.1.3 からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード	18
	リリース 2.1.2.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード	19
	リリース 2.1.1.0 または 2.1.1.3 からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード	20
	リリース 1.3.3.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード	22
	リリース 1.3.1.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード	23

リリース 1.3.0.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード	24
リリース 1.2.12.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード	25
リリース 1.2.10.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード	26
リリース 1.2.8 からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード	27
リリース 1.2.6 からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード	28
リリース 1.2.5 からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード	29
リリース 1.2–1.2.4 からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード	30
リリース 1.1.7 または 1.1.8 からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード	31

## 第 3 章

**Cisco DNA Center 2.3.4.3 へのアップグレード 35**

NIC ボンディングのセットアップ	36
44 または 56 コアアプライアンスでの NIC ボンディングの有効化	37
NIC ボンディングを今すぐ有効にする	37
NIC ボンディングを後で有効にする	38
112 コアアプライアンスでの NIC ボンディングの有効化	39
リリース 2.3.4.0 からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード	39
リリース 2.3.3.x からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード	40
リリース 2.3.2.x からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード	41
リリース 2.2.3.x からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード	43
リリース 2.2.2.x からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード	44
リリース 2.2.1.0 または 2.2.1.3 からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード	45
リリース 2.1.2.x からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード	46
リリース 2.1.1.0 または 2.1.1.3 からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード	47
リリース 1.3.3.x からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード	49
リリース 1.3.1.x からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード	50
リリース 1.3.0.x からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード	51
リリース 1.2.12.x からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード	52
リリース 1.2.10.x からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード	53
リリース 1.2.8 からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード	54
リリース 1.2.6 からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード	55
リリース 1.2.5 からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード	56

リリース 1.2–1.2.4 からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード	57
リリース 1.1.7 または 1.1.8 からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード	58

## 第 4 章

**Cisco DNA Center 2.3.3.7 へのアップグレード 61**

NIC ボンディングのセットアップ	62
44 または 56 コアアプライアンスでの NIC ボンディングの有効化	63
NIC ボンディングを今すぐ有効にする	63
NIC ボンディングを後で有効にする	64
112 コアアプライアンスでの NIC ボンディングの有効化	65
リリース 2.3.3.x からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード	65
リリース 2.3.2.x からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード	67
リリース 2.2.3.x からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード	69
リリース 2.2.2.x からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード	70
リリース 2.2.1.0 または 2.2.1.3 からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード	72
リリース 2.1.2.x からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード	72
リリース 2.1.1.0 または 2.1.1.3 からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード	74
リリース 1.3.3.x からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード	75
リリース 1.3.1.x からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード	76
リリース 1.3.0.x からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード	77
リリース 1.2.12.x からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード	78
リリース 1.2.10.x からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード	79
リリース 1.2.8 からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード	80
リリース 1.2.6 からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード	81
リリース 1.2.5 からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード	82
リリース 1.2–1.2.4 からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード	83
リリース 1.1.7 または 1.1.8 からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード	84

## 第 5 章

**Cisco DNA Center 2.2.3.6 へのアップグレード 87**

NIC ボンディングのセットアップ	88
44 または 56 コアアプライアンスでの NIC ボンディングの有効化	88
NIC ボンディングを今すぐ有効にする	89

NIC ボンディングを後で有効にする	90
112 コアアプライアンスでの NIC ボンディングの有効化	90
リリース 2.2.3.x からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード	91
リリース 2.2.2.x からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード	92
リリース 2.2.1.0 または 2.2.1.3 からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード	93
リリース 2.1.2.x からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード	94
リリース 2.1.1.0 または 2.1.1.3 からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード	95
リリース 1.3.3.x からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード	96
リリース 1.3.1.x からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード	97
リリース 1.3.0.x からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード	98
リリース 1.2.12.x からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード	99
リリース 1.2.10.x からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード	100
リリース 1.2.8 からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード	101
リリース 1.2.6 からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード	102
リリース 1.2.5 からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード	103
リリース 1.2 ~ 1.2.4 からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード	104
第 6 章	<b>Cisco DNA Center 2.2.2.9 へのアップグレード 107</b>
NIC ボンディングのセットアップ	108
44 または 56 コアアプライアンスでの NIC ボンディングの有効化	108
NIC ボンディングを今すぐ有効にする	109
NIC ボンディングを後で有効にする	110
112 コアアプライアンスでの NIC ボンディングの有効化	110
リリース 2.2.2.8 からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード	111
リリース 2.2.2.0 ~ 2.2.2.6 からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード	112
リリース 2.2.1.0 または 2.2.1.3 からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード	113
リリース 2.1.2.x からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード	113
リリース 2.1.1.0 または 2.1.1.3 からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード	114
リリース 1.3.3.x からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード	116
リリース 1.3.1.x からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード	117
リリース 1.3.0.x からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード	118

リリース 1.2.12.x からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード	119
リリース 1.2.10.x からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード	120
リリース 1.2.8 からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード	121
リリース 1.2.6 からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード	122
リリース 1.2.5 からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード	123
リリース 1.2 ~ 1.2.4 からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード	124

## 第 7 章

**Cisco DNA Center 2.2.1.3 へのアップグレード 127**

NIC ボンディングのセットアップ	128
44 または 56 コアアプライアンスでの NIC ボンディングの有効化	128
NIC ボンディングを今すぐ有効にする	129
NIC ボンディングを後で有効にする	130
112 コアアプライアンスでの NIC ボンディングの有効化	130
リリース 2.2.1.0 からリリース 2.2.1.3 へのアップグレード	131
リリース 2.1.2.x からリリース 2.2.1.3 へのアップグレード	132
リリース 2.1.1.0 または 2.1.1.3 からリリース 2.2.1.3 へのアップグレード	133
リリース 1.3.3.x からリリース 2.2.1.3 へのアップグレード	134
リリース 1.3.1.x からリリース 2.2.1.3 へのアップグレード	135
リリース 1.3.0.x からリリース 2.2.1.3 へのアップグレード	136
リリース 1.2.12.x からリリース 2.2.1.3 へのアップグレード	137
リリース 1.2.10.x からリリース 2.2.1.3 へのアップグレード	138
リリース 1.2.8 からリリース 2.2.1.3 へのアップグレード	139
リリース 1.2.6 からリリース 2.2.1.3 へのアップグレード	140
リリース 1.2.5 からリリース 2.2.1.3 へのアップグレード	141
リリース 1.2 ~ 1.2.4 からリリース 2.2.1.3 へのアップグレード	142

## 第 8 章

**Cisco DNA Center 2.1.2.8 へのアップグレード 145**

リリース 2.1.2.x からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード	146
リリース 2.1.1.0 または 2.1.1.3 からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード	146
リリース 1.3.3.x からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード	148
リリース 1.3.1.x からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード	149

リリース 1.3.0.x からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード	150
リリース 1.2.12.x からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード	151
リリース 1.2.10.x からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード	152
リリース 1.2.8 からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード	153
リリース 1.2.6 からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード	154
リリース 1.2.5 からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード	155
リリース 1.2 ~ 1.2.4 からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード	156

---

**第 9 章**
**Cisco DNA Center 1.3.3.9 へのアップグレード 159**

リリース 1.3.3.0 ~ 1.3.3.8 からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード	160
リリース 1.3.1.0 ~ 1.3.1.7 からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード	160
リリース 1.3.0.x からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード	161
リリース 1.2.12.x からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード	163
リリース 1.2.10.x からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード	164
リリース 1.2.8 からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード	165
リリース 1.2.6 からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード	166
リリース 1.2.5 からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード	167
リリース 1.2 ~ 1.2.4 からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード	168

---

**第 10 章**
**Cisco DNA Center 1.3.1.7 へのアップグレード 169**

Cisco DNA Center 1.3.1.0 以降には Cisco ISE が必要です	169
リリース 1.3.1.6 からリリース 1.3.1.7 へのアップグレード	170
リリース 1.3.1.0 ~ 1.3.1.5 からリリース 1.3.1.7 へのアップグレード	170
リリース 1.3.0.x からリリース 1.3.1.7 へのアップグレード	171
リリース 1.2.12.x からリリース 1.3.1.7 へのアップグレード	172
リリース 1.2.10.x からリリース 1.3.1.7 へのアップグレード	173
リリース 1.2.8 からリリース 1.3.1.7 へのアップグレード	174
リリース 1.2.6 からリリース 1.3.1.7 へのアップグレード	175
リリース 1.2.5 からリリース 1.3.1.7 へのアップグレード	176
リリース 1.2 ~ 1.2.4 からリリース 1.3.1.7 へのアップグレード	177

---

第 11 章	<b>Cisco DNA Center 1.3.0.7 へのアップグレード</b>	<b>179</b>
	リリース 1.3 ～ 1.3.0.6 からリリース 1.3.0.7 へのアップグレード	179
	リリース 1.2.12.x からリリース 1.3.0.7 へのアップグレード	180
	リリース 1.2.10.x からリリース 1.3.0.7 へのアップグレード	181
	Cisco SD-Access を実行していない展開のアップグレード手順	181
	CiscoSD-Access を実行している展開のアップグレード手順	182
	リリース 1.2.8 からリリース 1.3.0.7 へのアップグレード	183
	リリース 1.2.6 からリリース 1.3.0.7 へのアップグレード	184
	リリース 1.2.5 からリリース 1.3.0.7 へのアップグレード	185
	リリース 1.2～1.2.4 からリリース 1.3.0.7 へのアップグレード	186

---

第 12 章	<b>Cisco DNA Center 1.2.12.x へのアップグレード</b>	<b>189</b>
	リリース 1.2.10.x からリリース 1.2.12.x へのアップグレード	189
	リリース 1.2.8 からリリース 1.2.12.x へのアップグレード	190
	リリース 1.2.6 からリリース 1.2.12.x へのアップグレード	191
	リリース 1.2.5 からリリース 1.2.12.x へのアップグレード	192
	リリース 1.2～1.2.4 からリリース 1.2.12.x へのアップグレード	193

---

第 13 章	<b>Cisco DNA Center 1.2.10.x へのアップグレード</b>	<b>195</b>
	リリース 1.2.8 からリリース 1.2.10.x へのアップグレード	195
	リリース 1.2.6 からリリース 1.2.10.x へのアップグレード	196
	リリース 1.2.5 からリリース 1.2.10.x へのアップグレード	197
	リリース 1.2～1.2.4 からリリース 1.2.10.x へのアップグレード	198





# 第 1 章

## 前提条件

- [アップグレードの前提条件 \(1 ページ\)](#)
- [Cisco IMC ファームウェアの更新 \(3 ページ\)](#)

## アップグレードの前提条件

パッケージを更新する前に、システムの更新を完了する必要があります。システム更新がすべてインストールされるまで、パッケージの更新のダウンロードもインストールも行わないでください。



**重要** マルチホップアップグレードでは、次のシステム更新を開始する前に、アプリケーションが正常にアップデートされたことを確認する必要があります。最初にアプリケーションを更新せずに次のシステム更新に進む場合は、Cisco DNA Center アプライアンスのイメージを再作成する必要があります。

次の点に注意してください。

- パッケージを個別にアップグレードすることはできません。このガイドに記載されているすべての手順に従う必要があります。
- アップグレードする前に、クラスタリンクのインターフェイスがスイッチポートに接続され、アップ状態にあることを確認します。インターフェイスがアップ状態であることを確認するには、次の手順を実行します。
  1. SSH クライアントで、アプライアンスの Cisco DNA Center にログインします。
  2. `ifconfig interface-name` コマンドを実行します。
    - 44 コアの第 1 世代アプライアンス (シスコ製品番号 DN1-HW-APL) の場合、インターフェイス名として [enp10s0] を指定します。
    - 44 または 56 コアの第 2 世代アプライアンス (シスコ製品番号 DN2-HW-APL または DN2-HW-APL-L) の場合、インターフェイス名として [enp94s0f1] を指定します。

- 112 コアの第2世代アプライアンス（シスコ製品番号 DN2-HW-APL-XL）の場合、インターフェイス名として [enp69s0f1] を指定します。
3. 結果の出力で、最後の行を確認し、データが送受信されたことを確認します。ゼロ以外の値は、インターフェイスがアップ状態で稼働中であることを示します。

インストール済みの Cisco DNA Center のインスタンスをアップグレードする前に、次の前提条件リストを確認します。

- SUPER-ADMIN-ROLE 権限を持つユーザーのみがこの手順を実行することができます。詳細については、『[Cisco DNA Center Administrator Guide](#)』を参照してください。
  - Cisco DNA Center データベースのバックアップを作成します。詳細については、『[Cisco DNA Center Administrator Guide](#)』を参照してください。
  - ファイアウォールがある場合は、すべてのシステムおよびパッケージをダウンロードするために、クラスタの各ノードにある次の場所に Cisco DNA Center がアクセスできるようにします。<https://www.ciscoconnectdna.com:443>。AWS へのクラウド接続を確保するには、クラスタにログインして、次の CLI コマンドを実行します。**maglev catalog settings validate**。詳細については、『[Cisco DNA Center Second-Generation Appliance Installation Guide](#)』の表「Internet Connectivity Traffic」を参照してください。
  - Cisco DNA Center GUI は次の HTTPS 対応ブラウザと互換性がありますが、アップグレード中は Firefox ではなく Chrome の使用を推奨します。
    - Google Chrome : バージョン 93 以降（アップグレードに推奨）
    - Mozilla Firefox : バージョン 92 以降（アップグレードには非推奨）
  - アップグレード中に使用可能な cisco.com ユーザーアカウントのユーザー名とパスワードがあること。パッケージのインストール時にアカウントクレデンシャルの入力を求められる場合があります。有効な cisco.com ユーザーアカウントを使用できます。
  - アップグレードプロセスにはかなりの時間が必要です。アップグレードの完了までに6時間以上かかる場合があります。
  - アップグレードプロセス中は、Cisco DNA Center またはそのアプリケーションやツールの使用はできるだけ避けてください。
  - ディスクについて次の最小要件が満たされていることを確認します。
    - /パーティションに空き領域が 2 GB 以上あること。
    - /data パーティションに空き領域が 35 GB 以上あり、使用率が 70% 以下であること。
- storage validations failed エラーが発生した場合は、Cisco TAC にお問い合わせください。
- Cisco DNA Center のダウンロード、更新、またはインストール手順が何らかの理由で失敗した場合は、GUI を使用して、手順を必ず再試行してください。

- ご利用の環境で Cisco DNA Center のディザスタリカバリ実装を使用している場合は、ディザスタリカバリ設定に固有のアップグレード情報について、『Cisco DNA Center Administrator Guide』の「Implement Disaster Recovery」の章を参照してください。

3 ノードクラスタでは、Cisco DNA Center GUI からクラスタ全体のアップグレードをトリガーできます (GUI は単一ホストだけでなくクラスタ全体を表します)。GUI からトリガーされたアップグレードでは、クラスタ内のすべてのホストが自動的にアップグレードされます。



(注) 3 ノードクラスタをアップグレードするには、サービス配信 (またはハイアベイラビリティ) を有効にする必要があります。

## Cisco IMC ファームウェアの更新

Cisco IMC ファームウェアを更新する必要がある場合は、まず、インストールしている Cisco DNA Center のリリースのリリースノートを参照してください。 <https://www.cisco.com/c/en/us/support/cloud-systems-management/dna-center/products-release-notes-list.html> リリースノートの「サポートされているファームウェア」セクションに、ご使用の Cisco DNA Center リリースの Cisco IMC ファームウェアバージョンが記載されています。

次に、『Cisco Host Upgrade Utility User Guide』のファームウェアの更新手順をご覧ください。 <https://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/products-user-guide-list.html>

3 ノードクラスタ構成では、クラスタ内の3つのノードをすべてシャットダウンしてから Cisco IMC ファームウェアを更新することをお勧めします。ただし、必要に応じて、クラスタノードを個別にアップグレードすることもできます。『Cisco DNA Center High Availability Guide』の「Typical Cluster Node Operations」を参照し、手順に従って1つまたはすべてのノードをシャットダウンしてからメンテナンスを実施します。





## 第 1 部

# Cisco DNA Center のアップグレード

- [Cisco DNA Center 2.3.5.0 へのアップグレード \(7 ページ\)](#)
- [Cisco DNA Center 2.3.4.3 へのアップグレード \(35 ページ\)](#)
- [Cisco DNA Center 2.3.3.7 へのアップグレード \(61 ページ\)](#)
- [Cisco DNA Center 2.2.3.6 へのアップグレード \(87 ページ\)](#)
- [Cisco DNA Center 2.2.2.9 へのアップグレード \(107 ページ\)](#)
- [Cisco DNA Center 2.2.1.3 へのアップグレード \(127 ページ\)](#)
- [Cisco DNA Center 2.1.2.8 へのアップグレード \(145 ページ\)](#)
- [Cisco DNA Center 1.3.3.9 へのアップグレード \(159 ページ\)](#)
- [Cisco DNA Center 1.3.1.7 へのアップグレード \(169 ページ\)](#)
- [Cisco DNA Center 1.3.0.7 へのアップグレード \(179 ページ\)](#)
- [Cisco DNA Center 1.2.12.x へのアップグレード \(189 ページ\)](#)
- [Cisco DNA Center 1.2.10.x へのアップグレード \(195 ページ\)](#)





## 第 2 章

# Cisco DNA Center 2.3.5.0 へのアップグレード

この章で説明されているアップグレード手順のいずれかを完了するには、関連する Cisco DNA Center リリースのシステムパッケージの最新バージョンを知っている必要があります。最新バージョンを確認するには、次の手順を実行します。

1. [リリースノートのランディングページ](#)から、該当する Cisco DNA Center リリースのリリースノートを開きます。
2. 「Updated Packages and Versions in Cisco DNA Center *release*」の表を参照し、リリースにリストされているシステムパッケージのバージョンをメモします。



### 重要

- 次のアップグレード手順のいずれかを実行する前に、アップグレード前に準備が必要な Cisco ISE 要件について [Cisco DNA Center 1.3.1.0 以降には Cisco ISE が必要です \(169 ページ\)](#) を参照してください。
- デフォルトでは、制限付きシェル（基盤となるオペレーティングシステムとファイルシステムへのアクセスを制限する）は、Cisco DNA Center 2.3.5.0 で有効になっています。制限付きシェルは、セキュリティ上の理由から有効になっています。ただし、ルートシェルに一時的にアクセスする場合は、Cisco TAC に連絡して問い合わせる必要があります。詳細については、『[Cisco DNA Center Administrator Guide](#)』の「About Restricted Shell」セクションを参照してください。

- [NIC ボンディングのセットアップ \(8 ページ\)](#)
- [リリース 2.3.4.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード \(11 ページ\)](#)
- [リリース 2.3.3.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード \(12 ページ\)](#)
- [リリース 2.3.2.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード \(14 ページ\)](#)
- [リリース 2.2.3.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード \(16 ページ\)](#)
- [リリース 2.2.2.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード \(17 ページ\)](#)
- [リリース 2.2.1.0 または 2.2.1.3 からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード \(18 ページ\)](#)
- [リリース 2.1.2.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード \(19 ページ\)](#)

- リリース 2.1.1.0 または 2.1.1.3 からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード (20 ページ)
- リリース 1.3.3.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード (22 ページ)
- リリース 1.3.1.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード (23 ページ)
- リリース 1.3.0.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード (24 ページ)
- リリース 1.2.12.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード (25 ページ)
- リリース 1.2.10.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード (26 ページ)
- リリース 1.2.8 からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード (27 ページ)
- リリース 1.2.6 からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード (28 ページ)
- リリース 1.2.5 からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード (29 ページ)
- リリース 1.2-1.2.4 からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード (30 ページ)
- リリース 1.1.7 または 1.1.8 からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード (31 ページ)

## NIC ボンディングのセットアップ

Cisco DNA Center 2.3.5.0 は、ネットワーク インターフェイス コントローラ (NIC) ボンディングをサポートします。アプライアンスでこの機能を有効にして使用する場合は、次の手順を実行します。

1. 次の第 2 世代 Cisco DNA Center アプライアンスのいずれかがあることを確認します。
  - 44 コアアプライアンス : シスコ製品番号 DN2-HW-APL
  - 44 コア プロモーション アプライアンス : シスコ製品番号 DN2-HW-APL-U
  - 56 コアアプライアンス : シスコ製品番号 DN2-HW-APL-L
  - 56 コア プロモーション アプライアンス : シスコ製品番号 DN2-HW-APL-L-U
  - 112 コアアプライアンス : シスコ製品番号 DN2-HW-APL-XL
  - 112 コア プロモーション アプライアンス : シスコ製品番号 DN2-HW-APL-XL-U
2. アプライアンスに接続するスイッチで、次の手順を実行します。
  - ダイナミック インターフェイス集約をサポートしていることを確認します。
  - スイッチで LACP を有効にし、次の設定を指定します。
    - LACP モード : [active]—アプライアンスに接続されているスイッチポートをアクティブ ネゴシエーション ステートにします。これによりポートは LACP パケットを送信し、リモートポートとのネゴシエーションを開始します。
    - LACP レート : [fast]—LACP がサポートされているインターフェイスに LACP 制御パケットを送信する際のレートを変更します。デフォルトの 30 秒ごとではなく、1 秒ごとに制御パケットが送信されます。
3. アプライアンスに固有の手順を実行します。
  - 44 または 56 コアアプライアンスでの NIC ボンディングの有効化 (9 ページ)



- [112 コアアプライアンスでの NIC ボンディングの有効化 \(11 ページ\)](#)

## 44 または 56 コアアプライアンスでの NIC ボンディングの有効化

44 または 56 コアアプライアンスを Cisco DNA Center 2.3.5.0 にアップグレードする場合は、NIC ボンディングに関して次の 2 つのオプションが用意されています。

- アプライアンスで NIC ボンディングを有効にする場合は、[NIC ボンディングを今すぐ有効にする \(9 ページ\)](#) で説明されている手順を実行します。このオプションの利点は、ダウンタイムが短縮されることです。
- NIC ボンディングの有効化について未定の場合は、[NIC ボンディングを後で有効にする \(10 ページ\)](#) のステップ 1 を実行します。将来のある時点で NIC ボンディングを有効にする場合は、ステップ 2 から始め、この手順の残りを実行します。

### NIC ボンディングを今すぐ有効にする

#### 手順

**ステップ 1** Cisco IMC 4.1(3d) にアップグレードします。

**ステップ 2** アプライアンスの Intel X710-DA4 NIC を有効にします。

[「Enable NIC on an Upgraded Appliance」](#) で説明されている手順を実行します。

**ステップ 3** 現在のバージョンに固有の手順を実行して、Cisco DNA Center 2.3.5.0 にアップグレードします。

- [リリース 2.1.2.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード \(19 ページ\)](#)
- [リリース 2.1.1.0 または 2.1.1.3 からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード \(20 ページ\)](#)

**ステップ 4** 設定と使用のために、アプライアンスの Intel X710-DA4 NIC にあるインターフェイスを有効にします。

[「Reconfigure the Appliance Using the Configuration Wizard」](#) で説明されている手順を実行します。

次の点に注意してください。

- ウィザードの完了時に入力する必要がある情報は、[User Account Settings] 画面の maglev ユーザーの Linux パスワードだけです。[Next] を選択して、各種ウィザード画面をスキップします。

ウィザードを完了すると、アプライアンスのインターフェイスのプライマリインスタンスとセカンダリインスタンスが適切にボンディングされます。

- デフォルトでは、NIC ボンディングを有効にすると、アプライアンスのインターフェイスはアクティブ バックアップ モードに設定されます。必要に応じて、企業およびクラスタ

内インターフェイスの LACP モードを設定できます。インターネットおよび管理インターフェイスは、このモードをサポートしていません。

アクティブバックアップおよび LACP モードの説明は、「[NIC Bonding Overview](#)」を参照してください。

---

## NIC ボンディングを後で有効にする

### 手順

---

**ステップ 1** 現在のバージョンに固有の手順を実行して、Cisco DNA Center 2.3.5.0 にアップグレードします。

- [リリース 2.1.2.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード \(19 ページ\)](#)
- [リリース 2.1.1.0 または 2.1.1.3 からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード \(20 ページ\)](#)

**ステップ 2** Cisco IMC 4.1(3d) にアップグレードします。

**ステップ 3** アプライアンスの Intel X710-DA4 NIC を有効にします。

「[Enable NIC on an Upgraded Appliance](#)」で説明されている手順を実行します。

**ステップ 4** [アプライアンスの電源を切って再度入れます。](#)

**ステップ 5** 設定と使用のために、アプライアンスの Intel X710-DA4 NIC にあるインターフェイスを有効にします。

「[Reconfigure the Appliance Using the Configuration Wizard](#)」で説明されている手順を実行します。

次の点に注意してください。

- ウィザードの完了時に入力する必要がある情報は、[User Account Settings] 画面の maglev ユーザーの Linux パスワードだけです。[Next] を選択して、各種ウィザード画面をスキップします。

ウィザードを完了すると、アプライアンスのインターフェイスのプライマリインスタンスとセカンダリインスタンスが適切にボンディングされます。

- デフォルトでは、NIC ボンディングを有効にすると、アプライアンスのインターフェイスはアクティブバックアップモードに設定されます。必要に応じて、企業およびクラスター内インターフェイスの LACP モードを設定できます。インターネットおよび管理インターフェイスは、このモードをサポートしていません。

アクティブバックアップおよび LACP モードの説明は、「[NIC Bonding Overview](#)」を参照してください。

---

## 112 コアアプライアンスでの NIC ボンディングの有効化

### 手順

**ステップ 1** 現在のバージョンに固有の手順を実行して、Cisco DNA Center 2.3.5.0 にアップグレードします。

- [リリース 2.1.2.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード \(19 ページ\)](#)
- [リリース 2.1.1.0 または 2.1.1.3 からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード \(20 ページ\)](#)

**ステップ 2** Cisco IMC 4.1(3d) にアップグレードします。

**ステップ 3** アプライアンスの Intel X710-DA4 NIC を有効にします。

「[Enable NIC on an Upgraded Appliance](#)」で説明されている手順を実行します。

**ステップ 4** アプライアンスの電源を切って再度入れます。

**ステップ 5** 設定と使用のために、アプライアンスの Intel X710-DA4 NIC にあるインターフェイスを有効にします。

「[Reconfigure the Appliance Using the Configuration Wizard](#)」で説明されている手順を実行します。

次の点に注意してください。

- ウィザードの完了時に入力する必要がある情報は、[User Account Settings] 画面の maglev ユーザーの Linux パスワードだけです。[Next] を選択して、各種ウィザード画面をスキップします。

ウィザードを完了すると、アプライアンスのインターフェイスのプライマリインスタンスとセカンダリインスタンスが適切にボンディングされます。

- デフォルトでは、NIC ボンディングを有効にすると、アプライアンスのインターフェイスはアクティブ バックアップ モードに設定されます。必要に応じて、企業およびクラスター内インターフェイスの LACP モードを設定できます。インターネットおよび管理インターフェイスは、このモードをサポートしていません。

アクティブバックアップおよび LACP モードの説明は、「[NIC Bonding Overview](#)」を参照してください。

## リリース 2.3.4.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード

アップグレードプロセスは以前のリリースで使用されていたプロセスとは異なります。新しい [Software Management] ページに移動して、アップグレードを開始し、適切な Cisco DNA Center アプリケーション パッケージをインストールします。

この手順を完了して、Cisco DNA Center 2.3.4.0 および 2.3.4.3 から 2.3.5.0 に直接アップグレードできます。

2.3.5.0 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

## 手順

- ステップ 1 メニューアイコン (☰) をクリックして、**[System] > [Software Management]** の順に選択します。
- ステップ 2 次を確認します。
  - **[Installed Version]** フィールドは、アプライアンスに現在インストールされている Cisco DNA Center のバージョンを示します。
  - **[Software Management]** ウィンドウに、Cisco DNA Center 2.3.5.0.70586 が使用可能であることが表示されます。
- ステップ 3 **[Download now]** をクリックします。
- ステップ 4 Cisco DNA Center の事前チェック完了後、**[Download]** をクリックします。
- ステップ 5 (オプション) **[More details]** リンクをクリックして、ダウンロード中のすべてのアプリケーションパッケージを一覧表示するスライドインペインを開き、進捗状況を表示します。
- ステップ 6 パッケージのダウンロード完了後、**[Install now]** をクリックします。
- ステップ 7 Cisco DNA Center の事前チェック完了後、**[Install]** をクリックします。
- ステップ 8 (オプション) **[More details]** リンクをクリックして、インストール中のアプリケーションパッケージを一覧表示するスライドインペインを開き、進捗状況を表示します。
- ステップ 9 **[Currently Installed Applications]** リンクをクリックし、各アプリケーションが更新されたことを確認します。

(注) アップグレードした Cisco DNA Center リリース向けのダウンロード可能な新しいパッケージまたはオプションのパッケージは、**[Software Management]** ページの下部に表示されます。ダウンロードするパッケージを選択します。

## リリース 2.3.3.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード

アップグレードプロセスは以前のリリースで使用されていたプロセスとは異なります。新しい **[Software Management]** ページに移動して、アップグレードを開始し、適切な Cisco DNA Center アプリケーションパッケージをインストールします。

この手順を完了して、Cisco DNA Center の次のバージョンから 2.3.5.0 に直接アップグレードできます。

- 2.3.3.0

- 2.3.3.3
- 2.3.3.4
- 2.3.3.5
- 2.3.3.6



(注) 2.3.3.1 から 2.3.5.0 にアップグレードする場合は、最初に 2.3.3.6 にアップグレードする必要があります。詳細については、次の説明を参照してください。

- [リリース 2.3.3.1 からリリース 2.3.3.6 へのアップグレード \(14 ページ\)](#)
- [CSCwc24780](#)

2.3.5.0 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

#### 手順

- ステップ 1** メニューアイコン (☰) をクリックして、**[System] > [Software Management]** の順に選択します。
- ステップ 2** 次を確認します。
  - **[Installed Version]** フィールドは、アプライアンスに現在インストールされている Cisco DNA Center のバージョンを示します。
  - **[Software Management]** ウィンドウに、Cisco DNA Center 2.3.5.0.70586 が使用可能であることが表示されます。
- ステップ 3** **[Download now]** をクリックします。
- ステップ 4** Cisco DNA Center の事前チェック完了後、**[Download]** をクリックします。
- ステップ 5** (オプション) **[More details]** リンクをクリックして、ダウンロード中のすべてのアプリケーションパッケージを一覧表示するスライドインペインを開き、進捗状況を表示します。
- ステップ 6** パッケージのダウンロード完了後、**[Install now]** をクリックします。
- ステップ 7** Cisco DNA Center の事前チェック完了後、**[Install]** をクリックします。
- ステップ 8** (オプション) **[More details]** リンクをクリックして、インストール中のアプリケーションパッケージを一覧表示するスライドインペインを開き、進捗状況を表示します。
- ステップ 9** **[Currently Installed Applications]** リンクをクリックし、各アプリケーションが更新されたことを確認します。

(注) アップグレードした Cisco DNA Center リリース向けのダウンロード可能な新しいパッケージまたはオプションのパッケージは、**[Software Management]** ページの下部に表示されます。ダウンロードするパッケージを選択します。

## リリース 2.3.3.1 からリリース 2.3.3.6 へのアップグレード

Cisco DNA Center 2.3.3.1 から 2.3.5.0 に直接アップグレードすることはできません。次の手順を実行して、最初に 2.3.3.6 にアップグレードする必要があります。

アップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

- ステップ 1 メニューアイコン (☰) をクリックして、**[System] > [Software Management]** の順に選択します。
- ステップ 2 次を確認します。
  - **[Installed Version]** フィールドは、アプライアンスに現在インストールされている Cisco DNA Center のバージョンを示します。
  - **[Software Management]** ウィンドウに、Cisco DNA Center 2.3.3.6.70045 が使用可能であることが表示されます。
- ステップ 3 **[Download now]** をクリックします。
- ステップ 4 Cisco DNA Center の事前チェック完了後、**[Download]** をクリックします。
- ステップ 5 (オプション) **[More details]** リンクをクリックして、ダウンロード中のパッケージを一覧表示するスライドインペインを開き、進捗状況を表示します。
- ステップ 6 パッケージのダウンロード完了後、**[Install now]** をクリックします。
- ステップ 7 Cisco DNA Center の事前チェック完了後、**[Install]** をクリックします。
- ステップ 8 (オプション) **[More details]** リンクをクリックして、インストール中のアプリケーションパッケージを一覧表示するスライドインペインを開き、進捗状況を表示します。
- ステップ 9 **[Currently Installed Applications]** リンクをクリックし、各アプリケーションが更新されたことを確認します。

(注) アップグレードした Cisco DNA Center リリース向けのダウンロード可能な新しいパッケージまたはオプションのパッケージは、**[Software Management]** ページの下部に表示されます。ダウンロードするパッケージを選択します。

## リリース 2.3.2.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード

アップグレードプロセスは以前のリリースで使用されていたプロセスとは異なります。新しい **[Software Management]** ページに移動して、アップグレードを開始し、適切な Cisco DNA Center アプリケーションパッケージをインストールします。

次の手順を完了して、2.3.2.0、2.3.2.1、または 2.3.2.3 から Cisco DNA Center 2.3.5.0 に直接アップグレードできます。

2.3.5.0 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

## 手順

**ステップ 1** アップグレードのためにシステムを準備します。

**重要** この手順は、リリース 2.3.2.0 または 2.3.2.1 からアップグレードする場合にのみ有効です。2.3.2.3 からアップグレードする場合は、この手順のステップ 2 から始めてください。

- a) 次の URL から CSCwb00526.sh.zip のローカルコピーをダウンロードします。  
<https://software.cisco.com/download/specialrelease/46a2ecbbe1219e5184d0094771637b2a>
- b) zip ファイルを解凍します。
- c) CSCwb00526.sh ファイルを Cisco DNA Center クラスタにコピーします。ssh  
**maglev@cluster's-IP-address:/data/tmp**
- d) 次のコマンドを実行します。
  - **sudo chmod 777 CSCwb00526.sh**
  - **sudo bash CSCwb00526.sh**
- e) カタログサービスが実行されていることを確認します。 **magctl appstack status | grep catalogs**  
出力は次の例のようになります。

```
$ magctl appstack status | grep catalogs  
maglev-system catalogserver 1/1 Running
```

**ステップ 2** Cisco DNA Center GUI から メニューアイコン (☰) をクリックして、**[System] > [Software Management]** を選択します。

**ステップ 3** [Software Management] ウィンドウに、Cisco DNA Center 2.3.5.0.70586 が使用可能であることが表示されることを確認します。[Download now] をクリックします。

**ステップ 4** Cisco DNA Center の事前チェック完了後、[Download] をクリックします。

**ステップ 5** (オプション) [More details] リンクをクリックして、ダウンロード中のすべてのアプリケーションパッケージを一覧表示するスライドインペインを開き、進捗状況を表示します。

**ステップ 6** パッケージのダウンロード完了後、[Install now] をクリックします。

**ステップ 7** Cisco DNA Center の事前チェック完了後、[Install] をクリックします。

**ステップ 8** (オプション) [More details] リンクをクリックして、インストール中のアプリケーションパッケージを一覧表示するスライドインペインを開き、進捗状況を表示します。

**ステップ 9** [Currently Installed Applications] リンクをクリックし、各アプリケーションが更新されたことを確認します。

(注) アップグレードした Cisco DNA Center リリース向けのダウンロード可能な新しいパッケージまたはオプションのパッケージは、[Software Management] ページの下部に表示されます。ダウンロードするパッケージを選択します。

# リリース 2.2.3.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード

Cisco DNA Center 2.3.5.0 の [Software Updates] ページが変更されました。そのため、アップグレードプロセスは以前のリリースで使用されていたプロセスとは異なります。以前と同様に、[Software Updates] ページからアップグレードを開始します。更新の完了後、新しい [Software Management] ページに移動し、Cisco DNA Center 2.3.5.0 アプリケーションパッケージをインストールします。

次の手順を完了して、次の各バージョンから Cisco DNA Center 2.3.5.0 に直接アップグレードできます。

- 2.2.3.0
- 2.2.3.3
- 2.2.3.4
- 2.2.3.5
- 2.2.3.6

2.3.5.0 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

## 手順

**ステップ 1** メニューアイコン (☰) をクリックして、[System] > [Software Updates]。

[Cisco DNA Center is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。

**ステップ 2** [Switch Now] をクリックします。

**ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

[Cisco DNA Center 2.3.5.0 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。

**ステップ 4** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

**ステップ 5** [Software Updates] ページにシステム更新 (バージョン 1.7.832) が表示されます。[更新 (Update)] をクリックします。



- ステップ 6** システム更新の完了後、Cisco DNA Center 2.3.5.0 アプリケーションパッケージをインストールします
- メニューアイコン (☰) をクリックして、**[System] > [Software Management]** の順に選択します。
  - [Software Management]** ウィンドウに、Cisco DNA Center 2.3.5.0.70586が使用可能であることが表示されます。**[Download now]** をクリックします。
  - Cisco DNA Center の事前チェック完了後、**[Download]** をクリックします。
  - (オプション) **[More details]** リンクをクリックして、ダウンロード中のすべてのアプリケーションパッケージを一覧表示するスライドインペインを開き、進捗状況を表示します。
  - パッケージのダウンロード完了後、**[Install now]** をクリックします。
  - Cisco DNA Center の事前チェック完了後、**[Install]** をクリックします。
  - (オプション) **[More details]** リンクをクリックして、インストール中のアプリケーションパッケージを一覧表示するスライドインペインを開き、進捗状況を表示します。
  - [Currently Installed Applications]** リンクをクリックし、各アプリケーションが更新されたことを確認します。

(注) アップグレードした Cisco DNA Center リリース向けのダウンロード可能な新しいパッケージまたはオプションのパッケージは、**[Software Management]** ページの下部に表示されます。ダウンロードするパッケージを選択します。

## リリース 2.2.2.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード

Cisco DNA Center 2.3.5.0 の **[Software Updates]** ページが変更されました。そのため、アップグレードプロセスは以前のリリースで使用されていたプロセスとは異なります。以前と同様に、**[Software Updates]** ページからアップグレードを開始します。更新の完了後、新しい **[Software Management]** ページに移動し、Cisco DNA Center 2.3.5.0 アプリケーションパッケージをインストールします。

Cisco DNA Center の次のバージョンから 2.3.5.0 に直接アップグレードすることはできません。

- 2.2.2.0
- 2.2.2.1
- 2.2.2.3
- 2.2.2.4
- 2.2.2.5
- 2.2.2.6
- 2.2.2.8
- 2.2.2.9

最初に 2.2.3.6 にアップグレードする必要があります。そこから、2.3.5.0 に直接アップグレードできます。

2.3.5.0 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

## 手順

**ステップ 1** メニューアイコン (☰) をクリックして、**[System] > [Software Updates]**。

[Cisco DNA Center 2.2.3.6 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。

**ステップ 2** [Switch Now] をクリックします。

**ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

**ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。

**ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。

パッケージのダウンロードが開始されます。

**ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。

パッケージの更新が開始されます。

**ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。

**ステップ 8** 2.2.3.6 へのアップグレードが完了したら、[リリース 2.2.3.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード \(16 ページ\)](#) を参照してください。

# リリース 2.2.1.0 または 2.2.1.3 からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード

バージョン 2.2.1.0 または 2.2.1.3 から Cisco DNA Center 2.3.5.0 に直接アップグレードすることはできません。最初に 2.2.2.9 にアップグレードしてから、2.2.3.6 にアップグレードする必要があります。そこから、2.3.5.0 に直接アップグレードできます。

2.3.5.0 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

## 手順

- ステップ 1** メニューアイコン (☰) をクリックして、**[System] > [Software Updates]**。  
[Cisco DNA Center 2.2.2.9 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。
- ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 8** 2.2.2.9 へのアップグレードが完了したら、[リリース 2.2.2.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード \(17 ページ\)](#) を参照してください。

# リリース 2.1.2.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード

Cisco DNA Center の次のバージョンから 2.3.5.0 に直接アップグレードすることはできません。

- 2.1.2.0
- 2.1.2.3
- 2.1.2.4
- 2.1.2.5
- 2.1.2.6
- 2.1.2.7
- 2.1.2.8

最初に 2.2.2.9 にアップグレードしてから、2.2.3.6 にアップグレードする必要があります。そこから、2.3.5.0 に直接アップグレードできます。

2.3.5.0 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

---

**ステップ 1** メニューアイコン (☰) をクリックして、**[System] > [Software Updates]**。

[Cisco DNA Center 2.2.2.9 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。

**ステップ 2** [Switch Now] をクリックします。

**ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

**ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。

**ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。

パッケージのダウンロードが開始されます。

**ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。

パッケージの更新が開始されます。

**ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。

**ステップ 8** 2.2.2.9 へのアップグレードが完了したら、[リリース 2.2.2.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード \(17 ページ\)](#) を参照してください。

---

## リリース 2.1.1.0 または 2.1.1.3 からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード

Cisco DNA Center バージョン 2.1.1.0 または 2.1.1.3 から 2.3.5.0 に直接アップグレードすることはできません。最初に 2.1.2.8 にアップグレードし、次に 2.2.2.9 にアップグレードしてから、2.2.3.6 にアップグレードする必要があります。そこから、2.3.5.0 に直接アップグレードできます。

2.3.5.0 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

## 手順

**ステップ 1** 現在インストールしている Cisco DNA Center のバージョンに応じて、次のいずれかを実行します。

### Cisco DNA Center 2.1.1.3

Cisco DNA Center UI パッケージの最新のホットフィックスである、**platform-ui:1.5.0.55** をダウンロードして更新します。

### Cisco DNA Center 2.1.1.0

- a) Cisco DNA Center クラスター IP アドレスへの SSH
- b) 次のコマンドを入力します。

- **maglev catalog package pull platform-ui:1.5.0.555**
- **maglev package upgrade platform-ui:1.5.0.555**

**重要** 手順 2 を完了していることを確認してください。それ以外の場合、アップグレードバナーは黒い帯として表示され、そのテキストは判読できません。

**ステップ 2** メニューアイコン (☰) をクリックして、**[System] > [Software Updates]**。

[Cisco DNA Center 2.1.2.8 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。

**ステップ 3** [Switch Now] をクリックします。

**ステップ 4** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

**ステップ 5** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。

**ステップ 6** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。

**ステップ 7** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。

**ステップ 8** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。

**ステップ 9** 2.1.2.8 へのアップグレードが完了したら、[リリース 2.1.2.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード \(19 ページ\)](#) を参照してください。

# リリース 1.3.3.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード


Cisco DNA Center の次のバージョンから 2.3.5.0 に直接アップグレードすることはできません。

- 1.3.3.0
- 1.3.3.1
- 1.3.3.3
- 1.3.3.4
- 1.3.3.5
- 1.3.3.6
- 1.3.3.7
- 1.3.3.8
- 1.3.3.9

最初に 2.1.2.8 にアップグレードし、次に 2.2.2.9 にアップグレードしてから、2.2.3.6 にアップグレードする必要があります。そこから、2.3.5.0 に直接アップグレードできます。

2.3.5.0 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

## 手順

**ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[Software Updates]** を選択します。

[Cisco DNA Center 2.1.2.8 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。

**ステップ 2** [Switch Now] をクリックします。

**ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

**ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。

**ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。

パッケージのダウンロードが開始されます。

**ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。

パッケージの更新が開始されます。

- ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 8** 2.1.2.8 へのアップグレードが完了したら、[リリース 2.1.2.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード \(19 ページ\)](#) を参照してください。

## リリース 1.3.1.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード


Cisco DNA Center の次のバージョンから 2.3.5.0 に直接アップグレードすることはできません。

- 1.3.1.0
- 1.3.1.1
- 1.3.1.2
- 1.3.1.3
- 1.3.1.4
- 1.3.1.5
- 1.3.1.6
- 1.3.1.7

最初に 1.3.3.9 に、次に 2.1.2.8 にアップグレードしてから、2.2.2.9、2.2.3.6 にアップグレードする必要があります。そこから、2.3.5.0 に直接アップグレードできます。

2.3.5.0 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[Software Updates]** を選択します。
- [Cisco DNA Center 1.3.3.9 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。
- 進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。

パッケージのダウンロードが開始されます。

- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。
- ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 8** 1.3.3.9 へのアップグレードが完了したら、[リリース 1.3.3.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード \(22 ページ\)](#) を参照してください。

## リリース 1.3.0.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード


Cisco DNA Center の次のバージョンから 2.3.5.0 に直接アップグレードすることはできません。

- 1.3.0
- 1.3.0.2
- 1.3.0.3
- 1.3.0.4
- 1.3.0.5
- 1.3.0.6
- 1.3.0.7

最初に 1.3.3.9 に、次に 2.1.2.8 にアップグレードしてから、2.2.2.9、2.2.3.6 にアップグレードする必要があります。そこから、2.3.5.0 に直接アップグレードできます。

2.3.5.0 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > [System Settings] > [Software Updates] を選択します。  
[Cisco DNA Center 1.3.1.7 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで、[OK] をクリックして続行しますが、1.3.1.7 システムとアプリケーションパッケージのダウンロード、更新、およびインストールは行わないでください。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。



- ステップ 4** [Cisco DNA Center 1.3.3.9 is Here!] バナーが表示されるので、バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 5** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 6** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 7** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 8** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。
- ステップ 9** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 10** 1.3.3.9 へのアップグレードが完了したら、[リリース 1.3.3.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード \(22 ページ\)](#) を参照してください。

## リリース 1.2.12.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.12.x から 2.3.5.0 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.3.1.x、次に 1.3.3.x、2.1.2.8、2.2.2.9、2.2.3.6 の順にアップグレードする必要があります。そこから、2.3.5.0 に直接アップグレードできます。

2.3.5.0 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、**⚙️ > [System Settings] > [Software Updates]** を選択します。  
[Cisco DNA Center 1 3.0.7 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで、[OK] をクリックして続行しますが、1.3.0.7 システムとアプリケーションパッケージのダウンロード、更新、およびインストールは行わないでください。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

- ステップ 4** [Cisco DNA Center 1.3.1.7 is Here!] バナーが表示されるので、バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 5** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 6** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 7** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 8** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。
- ステップ 9** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 10** 1.3.1.7 へのアップグレードが完了したら、[リリース 1.3.1.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード \(23 ページ\)](#) を参照してください。

## リリース 1.2.10.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.10.x から 2.3.5.0 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.12.x、次に 1.3.1.x、1.3.3.x、2.1.2.8、2.2.2.9、2.2.3.6 の順にアップグレードする必要があります。そこから、2.3.5.0 に直接アップグレードできます。

2.3.5.0 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、**⚙️ > [System Settings] > [Software Updates]** を選択します。
- ステップ 2** ページの上部に表示されるパッケージをダウンロード、更新、およびインストールします。  
[Cisco DNA Center 1.2.12 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 3** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 4** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。


- ステップ 5** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 6** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。
- パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 7** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。
- パッケージの更新が開始されます。
- 重要** Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。
- ステップ 8** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 9** 1.2.12.x へのアップグレードが完了したら、[リリース 1.2.12.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード \(25 ページ\)](#) を参照してください。

## リリース 1.2.8 からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.8 から 2.3.5.0 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.10.x、次に 1.2.12.x、1.3.1.x、1.3.3.x、2.1.2.8、2.2.2.9、2.2.3.6 の順にアップグレードする必要があります。そこから、2.3.5.0 に直接アップグレードできます。

2.3.5.0 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > [System Settings] > [Software Updates] を選択します。
- [Cisco DNA Center 1.2.10 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。
- 進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- 手順のこの時点では、ページ上部に表示される [Cisco DNA Center 1.2.12 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックしないでください。
- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。

- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。  
  
Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。
- ステップ 7** 1.2.10.x へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.10.x からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード \(26 ページ\)](#)」を参照してください。


## リリース 1.2.6 からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.6 から 2.3.5.0 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.8、1.2.10.x、次に 1.2.12.x、1.3.1.x、1.3.3.x、2.1.2.8、2.2.2.9、2.2.3.6 の順にアップグレードする必要があります。そこから、2.3.5.0 に直接アップグレードできます。

2.3.5.0 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

**ステップ 1** 次のいずれかを実行します。

- Cisco DNA Center 1.2.6 を新規にインストールした場合は、システム更新パッチ (1.1.0.659.1) を適用してから 1.2.8 にアップグレードする必要があります。Cisco DNA Center のホームページで、 > [System Settings] > [Software Updates] を選択します。  
  
システム更新パッチの適用後に、[Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。[Switch Now] および [OK] をクリックします。
- Cisco DNA Center のリリースから 1.2.6 (システム更新 1.1.0.659.1) にアップグレードした場合は、[Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!] バナーが表示されます。[Switch Now] および [OK] をクリックします。

**ステップ 2** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

手順のこの時点では、ページの上部に表示される [Cisco DNA Center 1.2.10 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックしないでください。

**ステップ 3** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。


- ステップ 4** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 5** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。  
Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。
- ステップ 6** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 7** 1.2.8 へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.8 からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード \(27 ページ\)](#)」を参照してください。

## リリース 1.2.5 からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.5 から 2.3.5.0 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.6、次に 1.2.8、1.2.10.x、1.2.12.x、1.3.1.x、1.3.3.x、2.1.2.8、2.2.2.9、2.2.3.6 の順にアップグレードする必要があります。そこから、2.3.5.0 に直接アップグレードできます。

2.3.5.0 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > [System Settings] > [Software Updates] を選択します。  
[Cisco DNA Center 1.2.6 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。  
[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。  
更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。  
手順のこの時点では、ページ上部に表示される [Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックしないでください。
- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。  
[Update] をクリックします。
- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。

- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。  
Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。
- ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 8** 1.2.8 へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.8 からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード \(27 ページ\)](#)」を参照してください。
- 


## リリース 1.2–1.2.4 からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2 ~ 1.2.4 から 2.3.5.0 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.6、次に 1.2.8、1.2.10.x、1.2.12.x、1.3.1.x、1.3.3.x、2.1.2.8、2.2.2.9、2.2.3.6 の順にアップグレードする必要があります。そこから、2.3.5.0 に直接アップグレードできます。

2.3.5.0 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

---

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > [System Settings] > [Software Updates] を選択します。  
[Cisco DNA Center 1.2.6 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。  
手順のこの時点では、ページの上に表示される [Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックしないでください。
- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。

Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。

**ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。


**ステップ 8** 1.2.6 へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.6 からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード \(28 ページ\)](#)」を参照してください。

## リリース 1.1.7 または 1.1.8 からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.1.7 または 1.1.8 から 2.3.5.0 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.6、次に 1.2.8、1.2.10.x、1.2.12.x、1.3.1.x、1.3.3.x、2.1.2.8、2.2.2.9、2.2.3.6 の順にアップグレードする必要があります。そこから、2.3.5.0 に直接アップグレードできます。

2.3.5.0 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

**ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > [System Settings] > [App Management] の順に選択します。

[Cisco DNA Center 1.2.6 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。

[App Management] ページには次のサイドタブも表示されます。

- **Packages & Updates** : 現在インストールされているパッケージと Cisco Cloud からインストール可能な更新プログラムを表示。
- **System Updates** : 現在インストールされているシステムの更新と Cisco Cloud からインストール可能な更新プログラムを表示。

**ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。

**ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

[OK] をクリックすると、バックエンドのリリーストレインが変更されます。「Connecting to... cloud catalog」というメッセージと進捗バーが表示されます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

手順のこの時点では、ページ上部に表示される [Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックしないでください。

- ステップ 4** リリーストレインの変更が終了したら、[System Updates] ページを確認します。  
次の情報が表示されます。
- **Package** : システムパッケージ
  - **Status** : Running
  - **Installed Version** : インストールされている現在のシステムパッケージ
  - **Available Update** : インストール可能なシステムパッケージ
- ステップ 5** [Available Update] 列で [Install] をクリックします。  
インストールプロセス中に、Cisco DNA Center GUI の次の変更が行われます。
- [App Management] タブ : [Software Updates] タブに変更
  - [System Updates] サイドパネル : [Updates] サイドパネルに変更
  - [Packages & Updates] サイドパネル : [Installed Apps] サイドパネルに変更
- ステップ 6** システムのインストールが完了し、[Running] ステータスになったら、ページを読み込み直します。  
新しい [Updates] ページに次の情報が表示されます。
- **Platform Update** : 更新されたシステムのバージョンが、最新システムであるというメッセージを添えて表示されます。さらに、緑色のチェックマークでシステムが正常にアップグレードされたことが示されます。
  - **Apps Updates** : アプリケーションのグループ分けが、現在のファイルサイズおよびバージョンと共に表示されます。
- (注) システム更新の実行後、ブラウザのキャッシュをクリアして、Cisco DNA Center に再度ログインします。
- ステップ 7** [Apps Updates] フィールドの上部にある [Download All] ボタンをクリックします。  
このボタンをクリックすると、すべてのアプリケーションアップグレードパッケージがダウンロードされます。
- (注) アプリケーショングループごとに別の [Download All] ボタンがあります ([Automation] ボタンや [Assurance] ボタンなど)。ページの上にある [Download All] ボタンのみをクリックする必要があります。
- ステップ 8** すべてのアプリケーションパッケージがダウンロードされたら、[Apps Updates] フィールドの上部にある [Update All] ボタンをクリックします。  
このボタンをクリックすると、すべてのアプリケーションが更新されます。



(注) アプリケーショングループごとに別の [Update All] ボタンがあります ([Automation] ボタンや [Assurance] ボタンなど)。ページの上部にある [Update All] ボタンのみをクリックする必要があります。

**ステップ 9** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。

アプリケーションのバージョンは、このページで更新されます。

(注) 以前の Cisco DNA Center 構成に含まれていないため、この手順ではインストールされていない新しいアプリケーションパッケージが存在する場合があります。

**ステップ 10** 1.2.6 へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.6 からリリース 2.3.5.0 へのアップグレード \(28 ページ\)](#)」を参照してください。

---





## 第 3 章

# Cisco DNA Center 2.3.4.3 へのアップグレード

この章で説明されているアップグレード手順のいずれかを完了するには、関連する Cisco DNA Center リリースのシステムパッケージの最新バージョンを知っている必要があります。最新バージョンを確認するには、次の手順を実行します。

1. [リリースノートのランディングページ](#)から、該当する Cisco DNA Center リリースのリリースノートを開きます。
2. 「Updated Packages and Versions in Cisco DNA Center *release*」の表を参照し、リリースにリストされているシステムパッケージのバージョンをメモします。



### 重要

- 次のアップグレード手順のいずれかを実行する前に、アップグレード前に準備が必要な Cisco ISE 要件について [Cisco DNA Center 1.3.1.0 以降には Cisco ISE が必要です \(169 ページ\)](#) を参照してください。
- デフォルトでは、制限付きシェル（基盤となるオペレーティングシステムとファイルシステムへのアクセスを制限する）は、Cisco DNA Center 2.3.4 で有効になっています。制限付きシェルは、セキュリティ上の理由から有効になっています。ただし、ルートシェルに一時的にアクセスする場合は、Cisco TAC に連絡して問い合わせる必要があります。詳細については、『[Cisco DNA Center Administrator Guide](#)』の「About Restricted Shell」セクションを参照してください。

- [NIC ボンディングのセットアップ \(36 ページ\)](#)
- [リリース 2.3.4.0 からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード \(39 ページ\)](#)
- [リリース 2.3.3.x からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード \(40 ページ\)](#)
- [リリース 2.3.2.x からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード \(41 ページ\)](#)
- [リリース 2.2.3.x からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード \(43 ページ\)](#)
- [リリース 2.2.2.x からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード \(44 ページ\)](#)
- [リリース 2.2.1.0 または 2.2.1.3 からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード \(45 ページ\)](#)
- [リリース 2.1.2.x からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード \(46 ページ\)](#)

- リリース 2.1.1.0 または 2.1.1.3 からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード (47 ページ)
- リリース 1.3.3.x からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード (49 ページ)
- リリース 1.3.1.x からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード (50 ページ)
- リリース 1.3.0.x からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード (51 ページ)
- リリース 1.2.12.x からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード (52 ページ)
- リリース 1.2.10.x からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード (53 ページ)
- リリース 1.2.8 からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード (54 ページ)
- リリース 1.2.6 からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード (55 ページ)
- リリース 1.2.5 からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード (56 ページ)
- リリース 1.2-1.2.4 からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード (57 ページ)
- リリース 1.1.7 または 1.1.8 からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード (58 ページ)

## NIC ボンディングのセットアップ

Cisco DNA Center 2.3.4.3 は、ネットワーク インターフェイス コントローラ (NIC) ボンディングをサポートします。アプライアンスでこの機能を有効にして使用する場合は、次の手順を実行します。

1. 次の第 2 世代 Cisco DNA Center アプライアンスのいずれかがあることを確認します。
  - 44 コアアプライアンス : シスコ製品番号 DN2-HW-APL
  - 44 コア プロモーション アプライアンス : シスコ製品番号 DN2-HW-APL-U
  - 56 コアアプライアンス : シスコ製品番号 DN2-HW-APL-L
  - 56 コア プロモーション アプライアンス : シスコ製品番号 DN2-HW-APL-L-U
  - 112 コアアプライアンス : シスコ製品番号 DN2-HW-APL-XL
  - 112 コア プロモーション アプライアンス : シスコ製品番号 DN2-HW-APL-XL-U
2. アプライアンスに接続するスイッチで、次の手順を実行します。
  - ダイナミック インターフェイス集約をサポートしていることを確認します。
  - スイッチで LACP を有効にし、次の設定を指定します。
    - LACP モード : [active]—アプライアンスに接続されているスイッチポートをアクティブ ネゴシエーション ステートにします。これによりポートは LACP パケットを送信し、リモートポートとのネゴシエーションを開始します。
    - LACP レート : [fast]—LACP がサポートされているインターフェイスに LACP 制御パケットを送信する際のレートを変更します。デフォルトの 30 秒ごとではなく、1 秒ごとに制御パケットが送信されます。
3. アプライアンスに固有の手順を実行します。
  - 44 または 56 コアアプライアンスでの NIC ボンディングの有効化 (37 ページ)

- [112 コアアプライアンスでの NIC ボンディングの有効化 \(39 ページ\)](#)

## 44 または 56 コアアプライアンスでの NIC ボンディングの有効化

44 または 56 コアアプライアンスを Cisco DNA Center 2.3.4.02.3.4.3 にアップグレードする場合は、NIC ボンディングに関して次の 2 つのオプションを使用できます。

- アプライアンスで NIC ボンディングを有効にする場合は、[NIC ボンディングを今すぐ有効にする \(37 ページ\)](#) で説明されている手順を実行します。このオプションの利点は、ダウンタイムが短縮されることです。
- NIC ボンディングの有効化について未定の場合は、[NIC ボンディングを後で有効にする \(38 ページ\)](#) のステップ 1 を実行します。将来のある時点で NIC ボンディングを有効にする場合は、ステップ 2 から始め、この手順の残りを実行します。

### NIC ボンディングを今すぐ有効にする

#### 手順

**ステップ 1** Cisco IMC 4.1(3d) にアップグレードします。

**ステップ 2** アプライアンスの Intel X710-DA4 NIC を有効にします。

「[Enable NIC on an Upgraded Appliance](#)」で説明されている手順を実行します。

**ステップ 3** 現在のバージョンに固有の手順を実行して、Cisco DNA Center 2.3.4.3 にアップグレードします。

- [リリース 2.1.2.x からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード \(46 ページ\)](#)
- [リリース 2.1.1.0 または 2.1.1.3 からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード \(47 ページ\)](#)

**ステップ 4** 設定と使用のために、アプライアンスの Intel X710-DA4 NIC にあるインターフェイスを有効にします。

「[Reconfigure the Appliance Using the Configuration Wizard](#)」で説明されている手順を実行します。

次の点に注意してください。

- ウィザードの完了時に入力する必要がある情報は、[User Account Settings] 画面の maglev ユーザーの Linux パスワードだけです。[Next] を選択して、各種ウィザード画面をスキップします。

ウィザードを完了すると、アプライアンスのインターフェイスのプライマリインスタンスとセカンダリインスタンスが適切にボンディングされます。

- デフォルトでは、NIC ボンディングを有効にすると、アプライアンスのインターフェイスはアクティブ バックアップ モードに設定されます。必要に応じて、企業およびクラスタ

内インターフェイスの LACP モードを設定できます。インターネットおよび管理インターフェイスは、このモードをサポートしていません。

アクティブバックアップおよび LACP モードの説明は、「[NIC Bonding Overview](#)」を参照してください。

---

## NIC ボンディングを後で有効にする

### 手順

---

**ステップ 1** 現在のバージョンに固有の手順を実行して、Cisco DNA Center 2.3.4.3 にアップグレードします。

- [リリース 2.1.2.x からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード \(46 ページ\)](#)
- [リリース 2.1.1.0 または 2.1.1.3 からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード \(47 ページ\)](#)

**ステップ 2** Cisco IMC 4.1(3d) にアップグレードします。

**ステップ 3** アプライアンスの Intel X710-DA4 NIC を有効にします。

「[Enable NIC on an Upgraded Appliance](#)」で説明されている手順を実行します。

**ステップ 4** [アプライアンスの電源を切って再度入れます。](#)

**ステップ 5** 設定と使用のために、アプライアンスの Intel X710-DA4 NIC にあるインターフェイスを有効にします。

「[Reconfigure the Appliance Using the Configuration Wizard](#)」で説明されている手順を実行します。

次の点に注意してください。

- ウィザードの完了時に入力する必要がある情報は、[User Account Settings] 画面の maglev ユーザーの Linux パスワードだけです。[Next] を選択して、各種ウィザード画面をスキップします。

ウィザードを完了すると、アプライアンスのインターフェイスのプライマリインスタンスとセカンダリインスタンスが適切にボンディングされます。

- デフォルトでは、NIC ボンディングを有効にすると、アプライアンスのインターフェイスはアクティブバックアップモードに設定されます。必要に応じて、企業およびクラスター内インターフェイスの LACP モードを設定できます。インターネットおよび管理インターフェイスは、このモードをサポートしていません。

アクティブバックアップおよび LACP モードの説明は、「[NIC Bonding Overview](#)」を参照してください。

---

## 112 コアアプライアンスでの NIC ボンディングの有効化

### 手順

**ステップ 1** 現在のバージョンに固有の手順を実行して、Cisco DNA Center 2.3.4.3 にアップグレードします。

- [リリース 2.1.2.x からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード \(46 ページ\)](#)
- [リリース 2.1.1.0 または 2.1.1.3 からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード \(47 ページ\)](#)

**ステップ 2** Cisco IMC 4.1(3d) にアップグレードします。

**ステップ 3** アプライアンスの Intel X710-DA4 NIC を有効にします。

「[Enable NIC on an Upgraded Appliance](#)」で説明されている手順を実行します。

**ステップ 4** アプライアンスの電源を切って再度入れます。

**ステップ 5** 設定と使用のために、アプライアンスの Intel X710-DA4 NIC にあるインターフェイスを有効にします。

「[Reconfigure the Appliance Using the Configuration Wizard](#)」で説明されている手順を実行します。

次の点に注意してください。

- ウィザードの完了時に入力する必要がある情報は、[User Account Settings] 画面の maglev ユーザーの Linux パスワードだけです。[Next] を選択して、各種ウィザード画面をスキップします。

ウィザードを完了すると、アプライアンスのインターフェイスのプライマリインスタンスとセカンダリインスタンスが適切にボンディングされます。

- デフォルトでは、NIC ボンディングを有効にすると、アプライアンスのインターフェイスはアクティブ バックアップ モードに設定されます。必要に応じて、企業およびクラスター内インターフェイスの LACP モードを設定できます。インターネットおよび管理インターフェイスは、このモードをサポートしていません。

アクティブバックアップおよび LACP モードの説明は、「[NIC Bonding Overview](#)」を参照してください。

## リリース 2.3.4.0 からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード

アップグレードプロセスは以前のリリースで使用されていたプロセスとは異なります。新しい [Software Management] ページに移動して、アップグレードを開始し、適切な Cisco DNA Center アプリケーション パッケージをインストールします。

この手順を完了して、Cisco DNA Center 2.3.4.0 から 2.3.4.3 に直接アップグレードできます。  
2.3.4.3 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

- 
- ステップ 1** メニューアイコン (☰) をクリックして、**[System] > [Software Management]** の順に選択します。
- ステップ 2** 次を確認します。
- **[Installed Version]** フィールドは、アプライアンスに現在インストールされている Cisco DNA Center のバージョンを示します。
  - **[Software Management]** ウィンドウに、Cisco DNA Center 2.3.4.3.70172 が使用可能であることが表示されます。
- ステップ 3** **[今すぐダウンロード (Download Now)]** をクリックします。
- ステップ 4** Cisco DNA Center の事前チェック完了後、**[Download]** をクリックします。
- ステップ 5** (オプション) **[More details]** リンクをクリックして、ダウンロード中のすべてのアプリケーションパッケージを一覧表示するスライドインペインを開き、進捗状況を表示します。
- ステップ 6** パッケージのダウンロード完了後、**[Install now]** をクリックします。
- ステップ 7** Cisco DNA Center の事前チェック完了後、**[Install]** をクリックします。
- ステップ 8** (オプション) **[More details]** リンクをクリックして、インストール中のアプリケーションパッケージを一覧表示するスライドインペインを開き、進捗状況を表示します。
- ステップ 9** **[Currently Installed Applications]** リンクをクリックし、各アプリケーションが更新されたことを確認します。
- (注) アップグレードした Cisco DNA Center リリース向けのダウンロード可能な新しいパッケージまたはオプションのパッケージは、**[Software Management]** ページの下部に表示されます。ダウンロードするパッケージを選択します。
- 

## リリース 2.3.3.x からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード

アップグレードプロセスは以前のリリースで使用されていたプロセスとは異なります。新しい **[Software Management]** ページに移動して、アップグレードを開始し、適切な Cisco DNA Center アプリケーションパッケージをインストールします。

この手順を完了して、Cisco DNA Center の次のバージョンから 2.3.4.3 に直接アップグレードできます。

- 2.3.3.0
- 2.3.3.3



- 2.3.3.4
- 2.3.3.5

2.3.4.3 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

## 手順

- ステップ 1** メニューアイコン (☰) をクリックして、[System] > [Software Management] の順に選択します。
- ステップ 2** 次を確認します。
  - [Installed Version] フィールドは、アプライアンスに現在インストールされている Cisco DNA Center のバージョンを示します。
  - [Software Management] ウィンドウに、Cisco DNA Center 2.3.4.3.70172 が使用可能であることが表示されます。
- ステップ 3** [今すぐダウンロード (Download Now)] をクリックします。
- ステップ 4** Cisco DNA Center の事前チェック完了後、[Download] をクリックします。
- ステップ 5** (オプション) [More details] リンクをクリックして、ダウンロード中のすべてのアプリケーションパッケージを一覧表示するスライドインペインを開き、進捗状況を表示します。
- ステップ 6** パッケージのダウンロード完了後、[Install now] をクリックします。
- ステップ 7** Cisco DNA Center の事前チェック完了後、[Install] をクリックします。
- ステップ 8** (オプション) [More details] リンクをクリックして、インストール中のアプリケーションパッケージを一覧表示するスライドインペインを開き、進捗状況を表示します。
- ステップ 9** [Currently Installed Applications] リンクをクリックし、各アプリケーションが更新されたことを確認します。

(注) アップグレードした Cisco DNA Center リリース向けのダウンロード可能な新しいパッケージまたはオプションのパッケージは、[Software Management] ページの下部に表示されます。ダウンロードするパッケージを選択します。

# リリース 2.3.2.x からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード

アップグレードプロセスは以前のリリースで使用されていたプロセスとは異なります。新しい [Software Management] ページに移動して、アップグレードを開始し、適切な Cisco DNA Center アプリケーション パッケージをインストールします。

次の手順を完了して、2.3.2.0、2.3.2.1、または 2.3.2.3 から Cisco DNA Center 2.3.4.3 に直接アップグレードできます。

2.3.4.3 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

## 手順

**ステップ 1** アップグレードのためにシステムを準備します。

**重要** この手順は、リリース 2.3.2.0 または 2.3.2.1 からアップグレードする場合にのみ有効です。2.3.2.3 からアップグレードする場合は、この手順のステップ 2 から始めてください。

- a) 次の URL から CSCwb00526.sh.zip のローカルコピーをダウンロードします。  
<https://software.cisco.com/download/specialrelease/46a2ecbbe1219e5184d0094771637b2a>
- b) zip ファイルを解凍します。
- c) CSCwb00526.sh ファイルを Cisco DNA Center クラスタにコピーします。 **ssh maglev@cluster's-IP-address:/data/tmp**
- d) 次のコマンドを実行します。
  - **sudo chmod 777 CSCwb00526.sh**
  - **sudo bash CSCwb00526.sh**
- e) カタログサービスが実行されていることを確認します。 **magctl appstack status | grep catalogs**  
出力は次の例のようになります。

```
$ magctl appstack status | grep catalogs  
maglev-system catalogserver 1/1 Running
```

**ステップ 2** Cisco DNA Center GUI から メニューアイコン (☰) をクリックして、[System] > [Software Management] を選択します。

**ステップ 3** [Software Management] ウィンドウに、Cisco DNA Center 2.3.4.3.70172 が使用可能であることが表示されることを確認します。[Download now] をクリックします。

**ステップ 4** Cisco DNA Center の事前チェック完了後、[Download] をクリックします。

**ステップ 5** (オプション) [More details] リンクをクリックして、ダウンロード中のすべてのアプリケーションパッケージを一覧表示するスライドインペインを開き、進捗状況を表示します。

**ステップ 6** パッケージのダウンロード完了後、[Install now] をクリックします。

**ステップ 7** Cisco DNA Center の事前チェック完了後、[Install] をクリックします。

**ステップ 8** (オプション) [More details] リンクをクリックして、インストール中のアプリケーションパッケージを一覧表示するスライドインペインを開き、進捗状況を表示します。

**ステップ 9** [Currently Installed Applications] リンクをクリックし、各アプリケーションが更新されたことを確認します。

(注) アップグレードした Cisco DNA Center リリース向けのダウンロード可能な新しいパッケージまたはオプションのパッケージは、[Software Management] ページの下部に表示されます。ダウンロードするパッケージを選択します。

# リリース 2.2.3.x からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード

Cisco DNA Center 2.3.4.3 の [Software Updates] ページが変更されました。そのため、アップグレードプロセスは以前のリリースで使用されていたプロセスとは異なります。以前と同様に、[Software Updates] ページからアップグレードを開始します。更新の完了後、新しい [Software Management] ページに移動し、Cisco DNA Center 2.3.4.3 アプリケーションパッケージをインストールします。

次の手順を完了して、次の各バージョンから Cisco DNA Center 2.3.4.3 に直接アップグレードできます。

- 2.2.3.0
- 2.2.3.3
- 2.2.3.4
- 2.2.3.5
- 2.2.3.6

2.3.4.3 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

## 手順

**ステップ 1** メニューアイコン (☰) をクリックして、[System] > [Software Updates]。

[Cisco DNA Center is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。

**ステップ 2** [Switch Now] をクリックします。

**ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

[Cisco DNA Center 2.3.4.3 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。

**ステップ 4** [Switch Now] をクリックします。

**ステップ 5** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

**ステップ 6** [Software Updates] ページにシステム更新 (バージョン 1.7.808) が表示されます。[更新 (Update)] をクリックします。

**ステップ 7** システム更新の完了後、Cisco DNA Center 2.3.4.3 アプリケーションパッケージをインストールします

- a) メニューアイコン (☰) をクリックして、[System] > [Software Management] の順に選択します。
- b) [Software Management] ウィンドウに、Cisco DNA Center 2.3.4.3.70172 が使用可能であることが表示されます。[Download now] をクリックします。
- c) Cisco DNA Center の事前チェック完了後、[Download] をクリックします。
- d) (オプション) [More details] リンクをクリックして、ダウンロード中のすべてのアプリケーションパッケージを一覧表示するスライドインペインを開き、進捗状況を表示します。
- e) パッケージのダウンロード完了後、[Install now] をクリックします。
- f) Cisco DNA Center の事前チェック完了後、[Install] をクリックします。
- g) (オプション) [More details] リンクをクリックして、インストール中のアプリケーションパッケージを一覧表示するスライドインペインを開き、進捗状況を表示します。
- h) [Currently Installed Applications] リンクをクリックし、各アプリケーションが更新されたことを確認します。

(注) アップグレードした Cisco DNA Center リリース向けのダウンロード可能な新しいパッケージまたはオプションのパッケージは、[Software Management] ページの下部に表示されます。ダウンロードするパッケージを選択します。

## リリース 2.2.2.x からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード

Cisco DNA Center 2.3.4.3 の [Software Updates] ページが変更されました。そのため、アップグレードプロセスは以前のリリースで使用されていたプロセスとは異なります。以前と同様に、[Software Updates] ページからアップグレードを開始します。更新の完了後、新しい [Software Management] ページに移動し、Cisco DNA Center 2.3.4.3 アプリケーションパッケージをインストールします。

Cisco DNA Center の次のバージョンから 2.3.4.3 に直接アップグレードすることはできません。

- 2.2.2.0
- 2.2.2.1
- 2.2.2.3
- 2.2.2.4
- 2.2.2.5
- 2.2.2.6
- 2.2.2.8

- 2.2.2.9

最初に 2.2.3.6 にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.3.4.3 にアップグレードできます。

2.3.4.3 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

#### 手順

---

**ステップ 1** メニューアイコン (☰) をクリックして、**[System] > [Software Updates]**。

[Cisco DNA Center 2.2.3.6 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。

**ステップ 2** [Switch Now] をクリックします。

**ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

**ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。

**ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。

パッケージのダウンロードが開始されます。

**ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。

パッケージの更新が開始されます。

**ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。

**ステップ 8** 2.2.3.6 へのアップグレードが完了したら、[リリース 2.2.3.x からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード \(43 ページ\)](#) を参照してください。

---

## リリース 2.2.1.0 または 2.2.1.3 からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード

バージョン 2.2.1.0 または 2.2.1.3 から Cisco DNA Center 2.3.4.3 に直接アップグレードすることはできません。最初に 2.2.2.9 にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.3.4.3 にアップグレードできます。

2.3.4.3 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

## 手順

**ステップ 1** メニューアイコン (☰) をクリックして、**[System] > [Software Updates]**。

[Cisco DNA Center 2.2.3.6 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。

**ステップ 2** [Switch Now] をクリックします。

**ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

**ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。

**ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。

パッケージのダウンロードが開始されます。

**ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。

パッケージの更新が開始されます。

**ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。

**ステップ 8** 2.2.3.6 へのアップグレードが完了したら、[リリース 2.2.3.x からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード \(43 ページ\)](#) を参照してください。

## リリース 2.1.2.x からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード

Cisco DNA Center の次のバージョンから 2.3.4.3 に直接アップグレードすることはできません。

- 2.1.2.0
- 2.1.2.3
- 2.1.2.4
- 2.1.2.5
- 2.1.2.6
- 2.1.2.7

- 2.1.2.8

最初に 2.2.2.9 にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.3.4.3 にアップグレードできます。

2.3.4.3 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

#### 手順

---

**ステップ 1** メニューアイコン (☰) をクリックして、**[System] > [Software Updates]**。

[Cisco DNA Center 2.2.2.9 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。

**ステップ 2** [Switch Now] をクリックします。

**ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

**ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。

**ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。

パッケージのダウンロードが開始されます。

**ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。

パッケージの更新が開始されます。

**ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。

**ステップ 8** 2.2.2.9 へのアップグレードが完了したら、[リリース 2.2.2.x からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード \(44 ページ\)](#) を参照してください。

---

## リリース 2.1.1.0 または 2.1.1.3 からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード

Cisco DNA Center バージョン 2.1.1.0 または 2.1.1.3 から 2.3.4.3 に直接アップグレードすることはできません。最初に 2.1.2.8 にアップグレードし、次に 2.2.2.9 にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.3.4.3 にアップグレードできます。

2.3.4.3 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

## 手順

---

**ステップ 1** 現在インストールしている Cisco DNA Center のバージョンに応じて、次のいずれかを実行します。

### Cisco DNA Center 2.1.1.3

Cisco DNA Center UI パッケージの最新のホットフィックスである、**platform-ui:1.5.0.55** をダウンロードして更新します。

### Cisco DNA Center 2.1.1.0

- a) Cisco DNA Center クラスター IP アドレスへの SSH
- b) 次のコマンドを入力します。

- **maglev catalog package pull platform-ui:1.5.0.555**
- **maglev package upgrade platform-ui:1.5.0.555**

**重要** 手順 2 を完了していることを確認してください。それ以外の場合、アップグレードバナーは黒い帯として表示され、そのテキストは判読できません。

**ステップ 2** メニューアイコン (☰) をクリックして、**[System] > [Software Updates]**。

[Cisco DNA Center 2.1.2.8 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。

**ステップ 3** [Switch Now] をクリックします。

**ステップ 4** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

**ステップ 5** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。

**ステップ 6** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。

パッケージのダウンロードが開始されます。

**ステップ 7** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。

パッケージの更新が開始されます。

**ステップ 8** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。

**ステップ 9** 2.1.2.8 へのアップグレードが完了したら、[リリース 2.1.2.x からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード \(46 ページ\)](#) を参照してください。

---



# リリース 1.3.3.x からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード


Cisco DNA Center の次のバージョンから 2.3.4.3 に直接アップグレードすることはできません。

- 1.3.3.0
- 1.3.3.1
- 1.3.3.3
- 1.3.3.4
- 1.3.3.5
- 1.3.3.6
- 1.3.3.7
- 1.3.3.8
- 1.3.3.9

最初に 2.1.2.8 にアップグレードし、次に 2.2.2.9 にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.3.4.3 にアップグレードできます。

2.3.4.3 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

## 手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[Software Updates]** を選択します。  
[Cisco DNA Center 2.1.2.8 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。

- ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 8** 2.1.2.8 へのアップグレードが完了したら、[リリース 2.1.2.x からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード \(46 ページ\)](#) を参照してください。

## リリース 1.3.1.x からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード

Cisco DNA Center の次のバージョンから 2.3.4.3 に直接アップグレードすることはできません。

- 1.3.1.0
- 1.3.1.1
- 1.3.1.2
- 1.3.1.3
- 1.3.1.4
- 1.3.1.5
- 1.3.1.6
- 1.3.1.7

最初に 1.3.3.9 にアップグレードし、次に 2.1.2.8 にアップグレードしてから、2.2.2.9 にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.3.4.3 にアップグレードできます。

2.3.4.3 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、**⚙ > [System Settings] > [Software Updates]** を選択します。
- [Cisco DNA Center 1.3.3.9 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。
- 進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。

パッケージのダウンロードが開始されます。

- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。
- ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 8** 1.3.3.9 へのアップグレードが完了したら、[リリース 1.3.3.x からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード \(49 ページ\)](#) を参照してください。

## リリース 1.3.0.x からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード


Cisco DNA Center の次のバージョンから 2.3.4.3 に直接アップグレードすることはできません。

- 1.3.0
- 1.3.0.2
- 1.3.0.3
- 1.3.0.4
- 1.3.0.5
- 1.3.0.6
- 1.3.0.7

最初に 1.3.3.9 にアップグレードし、次に 2.1.2.8 にアップグレードしてから、2.2.2.9 にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.3.4.3 にアップグレードできます。

2.3.4.3 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[Software Updates]** を選択します。  
[Cisco DNA Center 1.3.1.7 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで、[OK] をクリックして続行しますが、1.3.1.7 システムとアプリケーションパッケージのダウンロード、更新、およびインストールは行わないでください。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

- ステップ 4** [Cisco DNA Center 1.3.3.9 is Here!] バナーが表示されるので、バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 5** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 6** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 7** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 8** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。
- ステップ 9** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 10** 1.3.3.9 へのアップグレードが完了したら、[リリース 1.3.3.x からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード \(49 ページ\)](#) を参照してください。

## リリース 1.2.12.x からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.12.x から 2.3.4.3 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.3.1.x、次に 1.3.3.x、2.1.2.8、2.2.2.9 の順にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.3.4.3 にアップグレードできます。

2.3.4.3 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、**⚙️ > [System Settings] > [Software Updates]** を選択します。  
[Cisco DNA Center 1.3.0.7 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで、[OK] をクリックして続行しますが、1.3.0.7 システムとアプリケーションパッケージのダウンロード、更新、およびインストールは行わないでください。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

- ステップ 4** [Cisco DNA Center 1.3.1.7 is Here!] バナーが表示されるので、バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 5** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 6** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 7** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 8** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。
- ステップ 9** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 10** 1.3.1.7 へのアップグレードが完了したら、[リリース 1.3.1.x からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード \(50 ページ\)](#) を参照してください。

## リリース 1.2.10.x からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.10.x から 2.3.4.3 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.12.x、次に 1.3.1.x、1.3.3.x、2.1.2.8、2.2.2.9 の順にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.3.4.3 にアップグレードできます。

2.3.4.3 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、**⚙️ > [System Settings] > [Software Updates]** を選択します。
- ステップ 2** ページの上部に表示されるパッケージをダウンロード、更新、およびインストールします。  
[Cisco DNA Center 1.2.12 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 3** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 4** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。


- ステップ 5** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 6** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。
- パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 7** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。
- パッケージの更新が開始されます。
- 重要** Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。
- ステップ 8** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 9** 1.2.12.x へのアップグレードが完了したら、[リリース 1.2.12.x からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード \(52 ページ\)](#) を参照してください。

## リリース 1.2.8 からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.8 から 2.3.4.3 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.10.x、次に 1.2.12.x、1.3.1.x、1.3.3.x、2.1.2.8、2.2.2.9 の順にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.3.4.3 にアップグレードできます。

2.3.4.3 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > [System Settings] > [Software Updates] を選択します。
- [Cisco DNA Center 1.2.10 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。
- 進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- 手順のこの時点では、ページの上部に表示される [Cisco DNA Center 1.2.12 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックしないでください。
- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。

- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。  
Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。
- ステップ 7** 1.2.10.x へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.10.x からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード \(53 ページ\)](#)」を参照してください。

## リリース 1.2.6 からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.6 から 2.3.4.3 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.8、1.2.10.x、次に 1.2.12.x、1.3.1.x、1.3.3.x、2.1.2.8、2.2.2.9 の順にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.3.4.3 にアップグレードできます。

2.3.4.3 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

- ステップ 1** 次のいずれかを実行します。
- Cisco DNA Center 1.2.6 を新規にインストールした場合は、システム更新パッチ (1.1.0.659.1) を適用してから 1.2.8 にアップグレードする必要があります。Cisco DNA Center のホームページで、**⚙ > [System Settings] > [Software Updates]** を選択します。  
システム更新パッチの適用後に、[Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。[Switch Now] および [OK] をクリックします。
  - Cisco DNA Center のリリースから 1.2.6 (システム更新 1.1.0.659.1) にアップグレードした場合は、[Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!] バナーが表示されます。[Switch Now] および [OK] をクリックします。
- ステップ 2** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。  
手順のこの時点では、ページの上に表示される [Cisco DNA Center 1.2.10 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックしないでください。
- ステップ 3** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。

- ステップ 4** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 5** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。  
  
Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。
- ステップ 6** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 7** 1.2.8 へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.8 からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード \(54 ページ\)](#)」を参照してください。
- 


## リリース 1.2.5 からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.5 から 2.3.4.3 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.6、次に 1.2.8、1.2.10.x、1.2.12.x、1.3.1.x、1.3.3.x、2.1.2.8、2.2.2.9 の順にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.3.4.3 にアップグレードできます。

2.3.4.3 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

---

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > [System Settings] > [Software Updates] を選択します。  
[Cisco DNA Center 1.2.6 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。  
  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。  
  
手順のこの時点では、ページの上部に表示される [Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックしないでください。
- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。



- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。  
Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。
- ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 8** 1.2.8 へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.8 からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード \(54 ページ\)](#)」を参照してください。

## リリース 1.2–1.2.4 からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2–1.2.4 から 2.3.4.3 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.6、次に 1.2.8、1.2.10.x、1.2.12.x、1.3.1.x、1.3.3.x、2.1.2.8、2.2.2.9 の順にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.3.4.3 にアップグレードできます。

2.3.4.3 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、**⚙️ > [System Settings] > [Software Updates]** を選択します。  
[Cisco DNA Center 1.2.6 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。  
手順のこの時点では、ページ上部に表示される [Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックしないでください。
- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。

Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。

**ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。


**ステップ 8** 1.2.6 へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.6 からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード \(55 ページ\)](#)」を参照してください。

## リリース 1.1.7 または 1.1.8 からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.1.7 または 1.1.8 から 2.3.4.3 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.6、次に 1.2.8、1.2.10.x、1.2.12.x、1.3.1.x、1.3.3.x、2.1.2.8、2.2.2.9 の順にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.3.4.3 にアップグレードできます。

2.3.4.3 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

**ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[App Management]** の順に選択します。

[Cisco DNA Center 1.2.6 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。

[App Management] ページには次のサイドタブも表示されます。

- **Packages & Updates** : 現在インストールされているパッケージと Cisco Cloud からインストール可能な更新プログラムを表示。
- **System Updates** : 現在インストールされているシステムの更新と Cisco Cloud からインストール可能な更新プログラムを表示。

**ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。

**ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

[OK] をクリックすると、バックエンドのリリーストレインが変更されます。「Connecting to... cloud catalog」というメッセージと進捗バーが表示されます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

手順のこの時点では、ページの上部に表示される [Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックしないでください。

**ステップ 4** リリーストレインの変更が終了したら、[System Updates] ページを確認します。  
次の情報が表示されます。

- **Package** : システムパッケージ
- **Status** : Running
- **Installed Version** : インストールされている現在のシステムパッケージ
- **Available Update** : インストール可能なシステムパッケージ

**ステップ 5** [Available Update] 列で [Install] をクリックします。  
インストールプロセス中に、Cisco DNA Center GUI の次の変更が行われます。

- [App Management] タブ : [Software Updates] タブに変更
- [System Updates] サイドパネル : [Updates] サイドパネルに変更
- [Packages & Updates] サイドパネル : [Installed Apps] サイドパネルに変更

**ステップ 6** システムのインストールが完了し、[Running] ステータスになったら、ページを読み込み直します。

新しい [Updates] ページに次の情報が表示されます。

- **Platform Update** : 更新されたシステムのバージョンが、最新システムであるというメッセージを添えて表示されます。さらに、緑色のチェックマークでシステムが正常にアップグレードされたことが示されます。
- **Apps Updates** : アプリケーションのグループ分けが、現在のファイルサイズおよびバージョンと共に表示されます。

(注) システム更新の実行後、ブラウザのキャッシュをクリアして、Cisco DNA Center に再度ログインします。

**ステップ 7** [Apps Updates] フィールドの上部にある [Download All] ボタンをクリックします。

このボタンをクリックすると、すべてのアプリケーションアップグレードパッケージがダウンロードされます。

(注) アプリケーショングループごとに別の [Download All] ボタンがあります ([Automation] ボタンや [Assurance] ボタンなど)。ページの上にある [Download All] ボタンのみをクリックする必要があります。

**ステップ 8** すべてのアプリケーションパッケージがダウンロードされたら、[Apps Updates] フィールドの上部にある [Update All] ボタンをクリックします。

このボタンをクリックすると、すべてのアプリケーションが更新されます。

(注) アプリケーショングループごとに別の [Update All] ボタンがあります ([Automation] ボタンや [Assurance] ボタンなど)。ページの上にある [Update All] ボタンのみをクリックする必要があります。

**ステップ 9** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。

アプリケーションのバージョンは、このページで更新されます。

(注) 以前の Cisco DNA Center 構成に含まれていないため、この手順ではインストールされていない新しいアプリケーションパッケージが存在する場合があります。

**ステップ 10** 1.2.6 へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.6 からリリース 2.3.4.3 へのアップグレード \(55 ページ\)](#)」を参照してください。

---



## 第 4 章

# Cisco DNA Center 2.3.3.7 へのアップグレード

この章で説明されているアップグレード手順のいずれかを完了するには、関連する Cisco DNA Center リリースのシステムパッケージの最新バージョンを知っている必要があります。最新バージョンを確認するには、次の手順を実行します。

1. リリースノートのランディングページから、該当する Cisco DNA Center リリースのリリースノートを開きます。
2. 「Updated Packages and Versions in Cisco DNA Center *release*」の表を参照し、リリースにリストされているシステムパッケージのバージョンをメモします。



### 重要

- 次のアップグレード手順のいずれかを実行する前に、アップグレード前に準備が必要な Cisco ISE 要件について [Cisco DNA Center 1.3.1.0 以降には Cisco ISE が必要です \(169 ページ\)](#) を参照してください。
- デフォルトでは、制限付きシェル（基盤となるオペレーティングシステムとファイルシステムへのアクセスを制限する）は、Cisco DNA Center 2.3.3 で有効になっています。一時的にルートシェルにアクセスする場合は、『Cisco DNA Center Administrator Guide<https://www.cisco.com/c/en/us/support/cloud-systems-management/dna-center/products-maintenance-guides-list.html>』の「Disable Restricted Shell Temporarily」のセクションで説明されている手順を実行します。

- [NIC ボンディングのセットアップ \(62 ページ\)](#)
- [リリース 2.3.3.x からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード \(65 ページ\)](#)
- [リリース 2.3.2.x からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード \(67 ページ\)](#)
- [リリース 2.2.3.x からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード \(69 ページ\)](#)
- [リリース 2.2.2.x からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード \(70 ページ\)](#)
- [リリース 2.2.1.0 または 2.2.1.3 からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード \(72 ページ\)](#)
- [リリース 2.1.2.x からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード \(72 ページ\)](#)
- [リリース 2.1.1.0 または 2.1.1.3 からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード \(74 ページ\)](#)

- リリース 1.3.3.x からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード (75 ページ)
- リリース 1.3.1.x からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード (76 ページ)
- リリース 1.3.0.x からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード (77 ページ)
- リリース 1.2.12.x からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード (78 ページ)
- リリース 1.2.10.x からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード (79 ページ)
- リリース 1.2.8 からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード (80 ページ)
- リリース 1.2.6 からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード (81 ページ)
- リリース 1.2.5 からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード (82 ページ)
- リリース 1.2-1.2.4 からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード (83 ページ)
- リリース 1.1.7 または 1.1.8 からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード (84 ページ)

## NIC ボンディングのセットアップ

Cisco DNA Center 2.3.3.7 は、ネットワーク インターフェイス コントローラ (NIC) ボンディングをサポートします。アプライアンスでこの機能を有効にして使用する場合は、次の手順を実行します。

1. 次の第 2 世代 Cisco DNA Center アプライアンスのいずれかがあることを確認します。
  - 44 コアアプライアンス : シスコ製品番号 DN2-HW-APL
  - 44 コア プロモーション アプライアンス : シスコ製品番号 DN2-HW-APL-U
  - 56 コアアプライアンス : シスコ製品番号 DN2-HW-APL-L
  - 56 コア プロモーション アプライアンス : シスコ製品番号 DN2-HW-APL-L-U
  - 112 コアアプライアンス : シスコ製品番号 DN2-HW-APL-XL
  - 112 コア プロモーション アプライアンス : シスコ製品番号 DN2-HW-APL-XL-U
2. アプライアンスに接続するスイッチで、次の手順を実行します。
  - ダイナミック インターフェイス集約をサポートしていることを確認します。
  - スイッチで LACP を有効にし、次の設定を指定します。
    - LACP モード : [active]—アプライアンスに接続されているスイッチポートをアクティブ ネゴシエーション ステートにします。これによりポートは LACP パケットを送信し、リモートポートとのネゴシエーションを開始します。
    - LACP レート : [fast]—LACP がサポートされているインターフェイスに LACP 制御パケットを送信する際のレートを変更します。デフォルトの 30 秒ごとではなく、1 秒ごとに制御パケットが送信されます。
3. アプライアンスに固有の手順を実行します。
  - 44 または 56 コアアプライアンスでの NIC ボンディングの有効化 (63 ページ)

- [112 コアアプライアンスでの NIC ボンディングの有効化 \(65 ページ\)](#)

## 44 または 56 コアアプライアンスでの NIC ボンディングの有効化

44 または 56 コアアプライアンスを Cisco DNA Center 2.3.3.7 にアップグレードする場合は、NIC ボンディングに関して次の 2 つのオプションを使用できます。

- アプライアンスで NIC ボンディングを有効にする場合は、[NIC ボンディングを今すぐ有効にする \(63 ページ\)](#) で説明されている手順を実行します。このオプションの利点は、ダウンタイムが短縮されることです。
- NIC ボンディングの有効化について未定の場合は、[NIC ボンディングを後で有効にする \(64 ページ\)](#) のステップ 1 を実行します。将来のある時点で NIC ボンディングを有効にする場合は、ステップ 2 から始め、この手順の残りを実行します。

### NIC ボンディングを今すぐ有効にする

#### 手順

**ステップ 1** Cisco IMC 4.1(3d) にアップグレードします。

**ステップ 2** アプライアンスの Intel X710-DA4 NIC を有効にします。

「[Enable NIC on an Upgraded Appliance](#)」で説明されている手順を実行します。

**ステップ 3** 現在のリリースに固有の手順を実行して、Cisco DNA Center 2.3.3.7 にアップグレードします。

- [リリース 2.1.2.x からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード \(72 ページ\)](#)
- [リリース 2.1.1.0 または 2.1.1.3 からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード \(74 ページ\)](#)

**ステップ 4** 設定と使用のために、アプライアンスの Intel X710-DA4 NIC にあるインターフェイスを有効にします。

「[Reconfigure the Appliance Using the Configuration Wizard](#)」で説明されている手順を実行します。

次の点に注意してください。

- ウィザードの完了時に入力する必要がある情報は、[User Account Settings] 画面の maglev ユーザーの Linux パスワードだけです。[Next] を選択して、各種ウィザード画面をスキップします。

ウィザードを完了すると、アプライアンスのインターフェイスのプライマリインスタンスとセカンダリインスタンスが適切にボンディングされます。

- デフォルトでは、NIC ボンディングを有効にすると、アプライアンスのインターフェイスはアクティブ バックアップ モードに設定されます。必要に応じて、企業およびクラスタ

内インターフェイスのLACPモードを設定できます。インターネットおよび管理インターフェイスは、このモードをサポートしていません。

アクティブバックアップおよびLACPモードの説明は、「[NIC Bonding Overview](#)」を参照してください。

---

## NIC ボンディングを後で有効にする

### 手順

---

**ステップ 1** 現在のリリースに固有の手順を実行して、Cisco DNA Center 2.3.3.7 にアップグレードします。

- [リリース 2.1.2.x からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード \(72 ページ\)](#)
- [リリース 2.1.1.0 または 2.1.1.3 からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード \(74 ページ\)](#)

**ステップ 2** Cisco IMC 4.1(3d) にアップグレードします。

**ステップ 3** アプライアンスの Intel X710-DA4 NIC を有効にします。

「[Enable NIC on an Upgraded Appliance](#)」で説明されている手順を実行します。

**ステップ 4** アプライアンスの電源を再投入します。

**ステップ 5** 設定と使用のために、アプライアンスの Intel X710-DA4 NIC にあるインターフェイスを有効にします。

「[Reconfigure the Appliance Using the Configuration Wizard](#)」で説明されている手順を実行します。

次の点に注意してください。

- ウィザードの完了時に入力する必要がある情報は、[User Account Settings] 画面の maglev ユーザーの Linux パスワードだけです。[Next] を選択して、各種ウィザード画面をスキップします。

ウィザードを完了すると、アプライアンスのインターフェイスのプライマリインスタンスとセカンダリインスタンスが適切にボンディングされます。

- デフォルトでは、NIC ボンディングを有効にすると、アプライアンスのインターフェイスはアクティブバックアップモードに設定されます。必要に応じて、企業およびクラスター内インターフェイスのLACPモードを設定できます。インターネットおよび管理インターフェイスは、このモードをサポートしていません。

アクティブバックアップおよびLACPモードの説明は、「[NIC Bonding Overview](#)」を参照してください。

---



## 112 コアアプライアンスでの NIC ボンディングの有効化

### 手順

- ステップ 1** 現在のリリースに固有の手順を実行して、Cisco DNA Center 2.3.3.7 にアップグレードします。
- [リリース 2.1.2.x からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード \(72 ページ\)](#)
  - [リリース 2.1.1.0 または 2.1.1.3 からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード \(74 ページ\)](#)
- ステップ 2** Cisco IMC 4.1(3d) にアップグレードします。
- ステップ 3** アプライアンスの Intel X710-DA4 NIC を有効にします。

「[Enable NIC on an Upgraded Appliance](#)」で説明されている手順を実行します。

**ステップ 4** アプライアンスの電源を再投入します。

**ステップ 5** 設定と使用のために、アプライアンスの Intel X710-DA4 NIC にあるインターフェイスを有効にします。

「[Reconfigure the Appliance Using the Configuration Wizard](#)」で説明されている手順を実行します。

次の点に注意してください。

- ウィザードの完了時に入力する必要がある情報は、[User Account Settings] 画面の maglev ユーザーの Linux パスワードだけです。[Next] を選択して、各種ウィザード画面をスキップします。

ウィザードを完了すると、アプライアンスのインターフェイスのプライマリインスタンスとセカンダリインスタンスが適切にボンディングされます。

- デフォルトでは、NIC ボンディングを有効にすると、アプライアンスのインターフェイスはアクティブ バックアップ モードに設定されます。必要に応じて、企業およびクラスター内インターフェイスの LACP モードを設定できます。インターネットおよび管理インターフェイスは、このモードをサポートしていません。

アクティブバックアップおよび LACP モードの説明は、「[NIC Bonding Overview](#)」を参照してください。

## リリース 2.3.3.x からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード

アップグレードプロセスは以前のリリースで使用されていたプロセスとは異なります。新しい [Software Management] ページに移動して、アップグレードを開始し、適切な Cisco DNA Center アプリケーション パッケージをインストールします。

この手順を完了して、次のいずれかのバージョンから Cisco DNA Center 2.3.3.7 に直接アップグレードできます。

- 2.3.3.0
- 2.3.3.1
- 2.3.3.3
- 2.3.3.4
- 2.3.3.5
- 2.3.3.6

アップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

## 手順

- 
- ステップ 1** メニューアイコン (☰) をクリックして、**[System] > [Software Management]** の順に選択します。
- ステップ 2** 次を確認します。
- **[Installed Version]** フィールドは、アプライアンスに現在インストールされている Cisco DNA Center のバージョンを示します。
  - **[Software Management]** ウィンドウに、Cisco DNA Center 2.3.3.7.72328 が使用可能であることが表示されます。
- ステップ 3** 次のいずれかを実行します。
- 2.3.3.7 にアップグレードする場合は、手順 4 に進みます。
  - 2.3.3.7 以外の 2.3.3.x バージョンにアップグレードする場合は、次の手順を実行します。
    1. **[Click here]** リンクをクリックします。  
**[Choose your target release version]** ダイアログ ボックスが開きます。
    2. アップグレード先のバージョンのラジオボタンをクリックし、**[Select]** をクリックします。
    3. ステップ 4 に進みます。
- ステップ 4** **[Download now]** をクリックします。
- ステップ 5** Cisco DNA Center の事前チェック完了後、**[Download]** をクリックします。
- ステップ 6** (オプション) **[More details]** リンクをクリックして、ダウンロード中のパッケージを一覧表示するスライドインペインを開き、進捗状況を表示します。
- ステップ 7** パッケージのダウンロード完了後、**[Install now]** をクリックします。
- ステップ 8** Cisco DNA Center の事前チェック完了後、**[Install]** をクリックします。

**ステップ 9** (オプション) [More details] リンクをクリックして、インストール中のアプリケーションパッケージを一覧表示するスライドインペインを開き、進捗状況を表示します。

**ステップ 10** [Currently Installed Applications] リンクをクリックし、各アプリケーションが更新されたことを確認します。

(注) アップグレードした Cisco DNA Center リリース向けのダウンロード可能な新しいパッケージまたはオプションのパッケージは、[Software Management] ページの下部に表示されます。ダウンロードするパッケージを選択します。

## リリース 2.3.2.x からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード

アップグレードプロセスは以前のリリースで使用されていたプロセスとは異なります。新しい [Software Management] ページに移動して、アップグレードを開始し、適切な Cisco DNA Center アプリケーション パッケージをインストールします。

この手順を完了して、2.3.2.1 または 2.3.2.3 から Cisco DNA Center 2.3.3.7 に直接アップグレードできます。

2.3.3.7 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

**ステップ 1** アップグレードのためにシステムを準備します。

**重要** この手順は、2.3.2.1 からアップグレードする場合にのみ有効です。2.3.2.3 からアップグレードする場合は、この手順のステップ 2 から始めてください。

- a) 次の URL から CSCwb00526.sh.zip のローカルコピーをダウンロードします。  
<https://software.cisco.com/download/specialrelease/46a2ecbbe1219e5184d0094771637b2a>
- b) zip ファイルを解凍します。
- c) CSCwb00526.sh ファイルを Cisco DNA Center クラスタにコピーします。ssh **maglev@cluster's-IP-address:/data/tmp**
- d) 制限付きシェルを有効にしている場合は、次のコマンドを実行して完全なシェルアクセスを取得します。  

```
_shell
```
- e) 次のコマンドを実行します。
  - **sudo chmod 777 CSCwb00526.sh**
  - **sudo bash CSCwb00526.sh**
- f) カタログサービスが実行されていることを確認します。 **magctl appstack status | grep catalogs**  
出力は次の例のようになります。

```
$ magctl appstack status | grep catalogs
maglev-system catalogserver 1/1 Running
```

- ステップ 2** メニューアイコン (☰) をクリックして、**[System] > [Software Management]** の順に選択します。
- ステップ 3** 次を確認します。
- **[Installed Version]** フィールドは、アプライアンスに現在インストールされている Cisco DNA Center のバージョンを示します。
  - **[Software Management]** ウィンドウに、Cisco DNA Center 2.3.3.7.72328 が使用可能であることが表示されます。
- ステップ 4** 次のいずれかを実行します。
- 2.3.3.7 にアップグレードする場合は、手順 5 に進みます。
  - 2.3.3.7 以外の 2.3.3.x バージョンにアップグレードする場合は、次の手順を実行します。
    1. **[Click here]** リンクをクリックします。  
**[Choose your target release version]** ダイアログ ボックスが開きます。
    2. アップグレード先のバージョンのラジオボタンをクリックし、**[Select]** をクリックします。
    3. ステップ 5 に進みます。
- ステップ 5** **[Download now]** をクリックします。
- ステップ 6** Cisco DNA Center の事前チェック完了後、**[Download]** をクリックします。
- ステップ 7** (オプション) **[More details]** リンクをクリックして、ダウンロード中のパッケージを一覧表示するスライドインペインを開き、進捗状況を表示します。
- ステップ 8** パッケージのダウンロード完了後、**[Install now]** をクリックします。
- ステップ 9** Cisco DNA Center の事前チェック完了後、**[Install]** をクリックします。
- ステップ 10** (オプション) **[More details]** リンクをクリックして、インストール中のアプリケーションパッケージを一覧表示するスライドインペインを開き、進捗状況を表示します。
- ステップ 11** **[Currently Installed Applications]** リンクをクリックし、各アプリケーションが更新されたことを確認します。
- (注) アップグレードした Cisco DNA Center リリース向けのダウンロード可能な新しいパッケージまたはオプションのパッケージは、**[Software Management]** ページの下部に表示されます。ダウンロードするパッケージを選択します。

# リリース 2.2.3.x からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード

Cisco DNA Center 2.3.3.7 の [Software Updates] ページが変更されました。そのため、アップグレードプロセスは以前のリリースで使用されていたプロセスとは異なります。以前と同様に、[Software Updates] ページからアップグレードを開始します。更新の完了後、新しい [Software Management] ページに移動し、Cisco DNA Center 2.3.3.7 アプリケーションパッケージをインストールします。

この手順を完了して、Cisco DNA Center の次のリリースから 2.3.3.7 に直接アップグレードできます。

- 2.2.3.0
- 2.2.3.3
- 2.2.3.4
- 2.2.3.5
- 2.2.3.6

2.3.3.7 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

## 手順

**ステップ 1** メニューアイコン (☰) をクリックして、[System] > [Software Updates]。

[Cisco DNA Center 2.3.3.7 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。

**ステップ 2** [Switch Now] をクリックします。

**ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

**ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新 (バージョン 1.7.858) が表示されます。[更新 (Update)] をクリックします。

**ステップ 5** システム更新の完了後、Cisco DNA Center 2.3.3.7 アプリケーションパッケージをインストールします

- a) メニューアイコン (☰) をクリックして、[System] > [Software Management] の順に選択します。
- b) [Software Management] ウィンドウに、Cisco DNA Center 2.3.3.7.72328 が使用可能であることが表示されます。[Download now] をクリックします。
- c) Cisco DNA Center の事前チェック完了後、[Download] をクリックします。

- d) (オプション) [More details] リンクをクリックして、ダウンロード中のアプリケーションパッケージを一覧表示するスライドインペインを開き、進捗状況を表示します。
- e) パッケージのダウンロード完了後、[Install now] をクリックします。
- f) Cisco DNA Center の事前チェック完了後、[Install] をクリックします。
- g) (オプション) [More details] リンクをクリックして、インストール中のアプリケーションパッケージを一覧表示するスライドインペインを開き、進捗状況を表示します。
- h) [Currently Installed Applications] リンクをクリックし、各アプリケーションが更新されたことを確認します。

(注) アップグレードした Cisco DNA Center リリース向けのダウンロード可能な新しいパッケージまたはオプションのパッケージは、[Software Management] ページの下部に表示されます。ダウンロードするパッケージを選択します。

---

## リリース 2.2.2.x からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード

Cisco DNA Center 2.3.3.7 の [Software Updates] ページが変更されました。そのため、アップグレードプロセスは以前のリリースで使用されていたプロセスとは異なります。以前と同様に、[Software Updates] ページからアップグレードを開始します。更新の完了後、新しい [Software Management] ページに移動し、Cisco DNA Center 2.3.3.7 アプリケーションパッケージをインストールします。

この手順を完了して、Cisco DNA Center の次のリリースから 2.3.3.7 に直接アップグレードできます。

- 2.2.2.0
- 2.2.2.1
- 2.2.2.3
- 2.2.2.4
- 2.2.2.5
- 2.2.2.6
- 2.2.2.8
- 2.2.2.9

2.3.3.7 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

---

**ステップ 1** メニューアイコン (☰) をクリックして、[System] > [Software Updates]。

[Cisco DNA Center 2.2.3.6 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。

**ステップ 2** [Switch Now] をクリックします。

**ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

[Cisco DNA Center 2.3.3.7 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。

**ステップ 4** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

**ステップ 5** [Software Updates] ページにシステム更新（バージョン 1.7.858）が表示されます。[更新 (Update)] をクリックします。

**ステップ 6** システム更新の完了後、Cisco DNA Center 2.3.3.7 アプリケーションパッケージをインストールします

- a) メニューアイコン (☰) をクリックして、[System] > [Software Management] の順に選択します。
- b) [Software Management] ウィンドウに、Cisco DNA Center 2.3.3.7.72328 が使用可能であることが表示されます。[Download now] をクリックします。
- c) Cisco DNA Center の事前チェック完了後、[Download] をクリックします。
- d) (オプション) [More details] リンクをクリックして、ダウンロード中のアプリケーションパッケージを一覧表示するスライドインペインを開き、進捗状況を表示します。
- e) パッケージのダウンロード完了後、[Install now] をクリックします。
- f) Cisco DNA Center の事前チェック完了後、[Install] をクリックします。
- g) (オプション) [More details] リンクをクリックして、インストール中のアプリケーションパッケージを一覧表示するスライドインペインを開き、進捗状況を表示します。
- h) [Currently Installed Applications] リンクをクリックし、各アプリケーションが更新されたことを確認します。

(注) アップグレードした Cisco DNA Center リリース向けのダウンロード可能な新しいパッケージまたはオプションのパッケージは、[Software Management] ページの下部に表示されます。ダウンロードするパッケージを選択します。

# リリース 2.2.1.0 または 2.2.1.3 からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード

2.2.1.0 または 2.2.1.3 から Cisco DNA Center 2.3.3.7 に直接アップグレードすることはできません。最初に 2.2.2.9 にアップグレードする必要があります。そこから、2.3.3.7 に直接アップグレードできます。

2.3.3.7 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

## 手順

**ステップ 1** メニューアイコン (☰) をクリックして、[System] > [Software Updates]。

[Cisco DNA Center 2.2.3.7 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。

**ステップ 2** [Switch Now] をクリックします。

**ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

**ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。

**ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。

パッケージのダウンロードが開始されます。

**ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。

パッケージの更新が開始されます。

**ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。

**ステップ 8** 2.3.3.7 へのアップグレードが完了したら、[リリース 2.2.3.x からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード \(69 ページ\)](#) を参照してください。

# リリース 2.1.2.x からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード

次の Cisco DNA Center リリースから 2.3.3.7 に直接アップグレードすることはできません。

- 2.1.2.0



- 2.1.2.3
- 2.1.2.4
- 2.1.2.5
- 2.1.2.6
- 2.1.2.7
- 2.1.2.8

最初に 2.2.2.9 にアップグレードする必要があります。そこから、2.3.3.7 に直接アップグレードできます。

2.3.3.7 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

## 手順

---

**ステップ 1** メニューアイコン (☰) をクリックして、**[System] > [Software Updates]**。

[Cisco DNA Center 2.2.2.9 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。

**ステップ 2** [Switch Now] をクリックします。

**ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

**ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。

**ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。

パッケージのダウンロードが開始されます。

**ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。

パッケージの更新が開始されます。

**ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。

**ステップ 8** 2.2.2.9 へのアップグレードが完了したら、[リリース 2.2.2.x からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード \(70 ページ\)](#) を参照してください。

---

# リリース 2.1.1.0 または 2.1.1.3 からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード

Cisco DNA Center 2.1.1.0 または 2.1.1.3 から 2.3.3.7 に直接アップグレードすることはできません。最初に 2.1.2.8 にアップグレードし、次に 2.2.2.9 にアップグレードする必要があります。そこから、2.3.3.7 に直接アップグレードできます。

2.3.3.7 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

## 手順

**ステップ 1** 現在インストールしている Cisco DNA Center リリースに応じて、次のいずれかを実行します。

### Cisco DNA Center 2.1.1.3

Cisco DNA Center UI パッケージの最新のホットフィックスである、**platform-ui:1.5.0.55** をダウンロードして更新します。

### Cisco DNA Center 2.1.1.0

- Cisco DNA Center クラスタ IP アドレスへの SSH
- 次のコマンドを入力します。

- **maglev catalog package pull platform-ui:1.5.0.555**
- **maglev package upgrade platform-ui:1.5.0.555**

**重要**      手順2を完了していることを確認してください。それ以外の場合、アップグレードバナーは黒い帯として表示され、そのテキストは判読できません。

**ステップ 2** メニューアイコン (☰) をクリックして、**[System] > [Software Updates]**。

[Cisco DNA Center 2.1.2.8 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。

**ステップ 3** [Switch Now] をクリックします。

**ステップ 4** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

**ステップ 5** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。

**ステップ 6** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。

- ステップ 7** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。
- ステップ 8** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 9** 2.1.2.8 へのアップグレードが完了したら、[リリース 2.1.2.x からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード \(72 ページ\)](#) を参照してください。
- 

## リリース 1.3.3.x からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード

次の Cisco DNA Center リリースから 2.3.3.7 に直接アップグレードすることはできません。


- 1.3.3.0
- 1.3.3.1
- 1.3.3.3
- 1.3.3.4
- 1.3.3.5
- 1.3.3.6
- 1.3.3.7
- 1.3.3.8
- 1.3.3.9

最初に 2.1.2.8 にアップグレードし、次に 2.2.2.9 にアップグレードする必要があります。そこから、2.3.3.7 に直接アップグレードできます。

2.3.3.7 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

---

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > [System Settings] > [Software Updates] を選択します。  
[Cisco DNA Center 2.1.2.8 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。
- ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 8** 2.1.2.8 へのアップグレードが完了したら、[リリース 2.1.2.x からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード \(72 ページ\)](#) を参照してください。

## リリース 1.3.1.x からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード


次の Cisco DNA Center リリースから 2.3.3.7 に直接アップグレードすることはできません。

- 1.3.1.0
- 1.3.1.1
- 1.3.1.2
- 1.3.1.3
- 1.3.1.4
- 1.3.1.5
- 1.3.1.6
- 1.3.1.7

最初に 1.3.3.9 にアップグレードし、次に 2.1.2.8 にアップグレードしてから、2.2.2.9 にアップグレードする必要があります。そこから、2.3.3.7 に直接アップグレードできます。

2.3.3.7 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > [System Settings] > [Software Updates] を選択します。

[Cisco DNA Center 1.3.3.9 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。

**ステップ 2** [Switch Now] をクリックします。

**ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

**ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。

**ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。

パッケージのダウンロードが開始されます。

**ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。

パッケージの更新が開始されます。

**ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。

**ステップ 8** 1.3.3.9 へのアップグレードが完了したら、[リリース 1.3.3.x からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード \(75 ページ\)](#) を参照してください。

---

## リリース 1.3.0.x からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード

次のリリースから Cisco DNA Center 2.3.3.7 に直接アップグレードすることはできません。

- 1.3.0
- 1.3.0.2
- 1.3.0.3
- 1.3.0.4
- 1.3.0.5
- 1.3.0.6
- 1.3.0.7

最初に 1.3.3.9 にアップグレードし、次に 2.1.2.8 にアップグレードしてから、2.2.2.9 にアップグレードする必要があります。そこから、2.3.3.7 に直接アップグレードできます。

2.3.3.7 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

## 手順

- 
- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[Software Updates]** を選択します。
- [Cisco DNA Center 1.3.1.7 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで、[OK] をクリックして続行しますが、1.3.1.7 システムとアプリケーションパッケージのダウンロード、更新、およびインストールは行わないでください。
- 進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 4** [Cisco DNA Center 1.3.3.9 is Here!] バナーが表示されるので、バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 5** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。
- 進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 6** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 7** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。
- パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 8** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。
- パッケージの更新が開始されます。
- ステップ 9** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 10** 1.3.3.9 へのアップグレードが完了したら、[リリース 1.3.3.x からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード \(75 ページ\)](#) を参照してください。
- 

## リリース 1.2.12.x からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.12.x から 2.3.3.7 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.3.1.x、次に 1.3.3.x、2.1.2.8、2.2.2.9 の順にアップグレードする必要があります。そこから、2.3.3.7 に直接アップグレードできます。

2.3.3.7 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

## 手順

- 
- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、**⚙️ > [System Settings] > [Software Updates]** を選択します。  
[Cisco DNA Center 1 3.0.7 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで、[OK] をクリックして続行しますが、1.3.0.7 システムとアプリケーションパッケージのダウンロード、更新、およびインストールは行わないでください。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 4** [Cisco DNA Center 1.3.1.7 is Here!] バナーが表示されるので、バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 5** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 6** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 7** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 8** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。
- ステップ 9** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 10** 1.3.1.7 へのアップグレードが完了したら、[リリース 1.3.1.x からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード \(76 ページ\)](#) を参照してください。
- 


## リリース 1.2.10.x からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.10.x から 2.3.3.7 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.12.x、次に 1.3.1.x、1.3.3.x、2.1.2.8、2.2.2.9 の順にアップグレードする必要があります。ここから、2.3.3.7 に直接アップグレードできます。

2.3.3.7 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

## 手順

---

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[Software Updates]** を選択します。
- ステップ 2** ページの上部に表示されるパッケージをダウンロード、更新、およびインストールします。
- [Cisco DNA Center 1.2.12 is Here!] バナーが、**[Switch Now]** ボタンと共にページ上部に表示されます。**[Switch Now]** には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 3** バナーの **[Switch Now]** をクリックします。
- ステップ 4** プロンプトで **[OK]** をクリックして、アップグレードに進みます。
- 進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 5** **[Software Updates]** ページにシステム更新が表示されます。**[Update]** をクリックします。
- ステップ 6** システムの更新が完了したら、**[Application Updates]** フィールドの上部にある **[Download All]** をクリックします。
- パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 7** パッケージをダウンロードしたら、**[Application Updates]** フィールドの上部にある **[Update All]** をクリックします。
- パッケージの更新が開始されます。
- 重要** Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。
- ステップ 8** **[Installed Apps]** ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 9** 1.2.12.x へのアップグレードが完了したら、[リリース 1.2.12.x からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード \(78 ページ\)](#) を参照してください。
- 

# リリース 1.2.8 からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード


Cisco DNA Center 1.2.8 から 2.3.3.7 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.10.x、次に 1.2.12.x、1.3.1.x、1.3.3.x、2.1.2.8、2.2.2.9 の順にアップグレードする必要があります。そこから、2.3.3.7 に直接アップグレードできます。

2.3.3.7 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。



## 手順

---

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[Software Updates]** を選択します。
- [Cisco DNA Center 1.2.10 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。
- 進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- 手順のこの時点では、ページ上部に表示される [Cisco DNA Center 1.2.12 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックしないでください。
- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。
- パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。
- パッケージの更新が開始されます。
- Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。
- ステップ 7** 1.2.10.x へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.10.x からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード \(79 ページ\)](#)」を参照してください。
- 

# リリース 1.2.6 からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード


Cisco DNA Center 1.2.6 から 2.3.3.7 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.8、1.2.10.x、次に 1.2.12.x、1.3.1.x、1.3.3.x、2.1.2.8、2.2.2.9 の順にアップグレードする必要があります。そこから、2.3.3.7 に直接アップグレードできます。

2.3.3.7 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

## 手順

---

- ステップ 1** 次のいずれかを実行します。

- Cisco DNA Center 1.2.6 を新規にインストールした場合は、システム更新パッチ (1.1.0.659.1) を適用してから 1.2.8 にアップグレードする必要があります。Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[Software Updates]** を選択します。  
システム更新パッチの適用後に、**[Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!]** バナーが、**[Switch Now]** ボタンと共にページ上部に表示されます。**[Switch Now]** には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。**[Switch Now]** および **[OK]** をクリックします。
- Cisco DNA Center のリリースから 1.2.6 (システム更新 1.1.0.659.1) にアップグレードした場合は、**[Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!]** バナーが表示されます。**[Switch Now]** および **[OK]** をクリックします。

**ステップ 2** プロンプトで **[OK]** をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

手順のこの時点では、ページの上部に表示される **[Cisco DNA Center 1.2.10 is Here!]** バナーで **[Switch Now]** をクリックしないでください。

**ステップ 3** **[Software Updates]** ページにシステム更新が表示されます。**[Update]** をクリックします。

**ステップ 4** システムの更新が完了したら、**[Application Updates]** フィールドの上部にある **[Download All]** をクリックします。

パッケージのダウンロードが開始されます。

**ステップ 5** パッケージをダウンロードしたら、**[Application Updates]** フィールドの上部にある **[Update All]** をクリックします。

パッケージの更新が開始されます。

Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。

**ステップ 6** **[Installed Apps]** ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。

**ステップ 7** 1.2.8 へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.8 からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード \(80 ページ\)](#)」を参照してください。


---

## リリース 1.2.5 からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.5 から 2.3.3.7 に直接アップグレードすることはできません最初に 1.2.6、次に 1.2.8、1.2.10.x、1.2.12.x、1.3.1.x、1.3.3.x、2.1.2.8、2.2.2.9 の順にアップグレードする必要があります。そこから、2.3.3.7 に直接アップグレードできます。

2.3.3.7 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

## 手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[Software Updates]** を選択します。  
[Cisco DNA Center 1.2.6 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されません。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。  
手順のこの時点では、ページ上部に表示される [Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックしないでください。
- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。  
Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。
- ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 8** 1.2.8 へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.8 からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード \(80 ページ\)](#)」を参照してください。


# リリース 1.2–1.2.4 からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2 ~ 1.2.4 から 2.3.3.7 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.6、次に 1.2.8、1.2.10.x、1.2.12.x、1.3.1.x、1.3.3.x、2.1.2.8、2.2.2.9 の順にアップグレードする必要があります。そこから、2.3.3.7 に直接アップグレードできます。

2.3.3.7 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

## 手順

---


- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[Software Updates]** を選択します。  
[Cisco DNA Center 1.2.6 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。  
手順のこの時点では、ページの上部に表示される [Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックしないでください。
- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。  
Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。
- ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 8** 1.2.6 へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.6 からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード \(81 ページ\)](#)」を参照してください。
- 

# リリース 1.1.7 または 1.1.8 からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.1.7 または 1.1.8 から 2.3.3.7 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.6、次に 1.2.8、1.2.10.x、1.2.12.x、1.3.1.x、1.3.3.x、2.1.2.8、2.2.2.9 の順にアップグレードする必要があります。そこから、2.3.3.7 に直接アップグレードできます。

2.3.3.7 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

## 手順

**ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[App Management]** の順に選択します。

[Cisco DNA Center 1.2.6 is Here!] バナーが、**[Switch Now]** ボタンと共にページ上部に表示されます。**[Switch Now]** には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。

**[App Management]** ページには次のサイドタブも表示されます。

- **Packages & Updates** : 現在インストールされているパッケージと Cisco Cloud からインストール可能な更新プログラムを表示。
- **System Updates** : 現在インストールされているシステムの更新と Cisco Cloud からインストール可能な更新プログラムを表示。

**ステップ 2** バナーの **[Switch Now]** をクリックします。

**ステップ 3** プロンプトで **[OK]** をクリックして、アップグレードに進みます。

**[OK]** をクリックすると、バックエンドのリリーストレインが変更されます。「Connecting to... cloud catalog」というメッセージと進捗バーが表示されます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

手順のこの時点では、ページの上部に表示される **[Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!]** バナーで **[Switch Now]** をクリックしないでください。

**ステップ 4** リリーストレインの変更が終了したら、**[System Updates]** ページを確認します。

次の情報が表示されます。

- **Package** : システムパッケージ
- **Status** : Running
- **Installed Version** : インストールされている現在のシステムパッケージ
- **Available Update** : インストール可能なシステムパッケージ

**ステップ 5** **[Available Update]** 列で **[Install]** をクリックします。

インストールプロセス中に、Cisco DNA Center GUI の次の変更が行われます。

- **[App Management]** タブ : **[Software Updates]** タブに変更
- **[System Updates]** サイドパネル : **[Updates]** サイドパネルに変更
- **[Packages & Updates]** サイドパネル : **[Installed Apps]** サイドパネルに変更

- ステップ 6** システムのインストールが完了し、[Running] ステータスになったら、ページを読み込み直します。
- 新しい [Updates] ページに次の情報が表示されます。
- **Platform Update** : 更新されたシステムのバージョンが、最新システムであるというメッセージを添えて表示されます。さらに、緑色のチェックマークでシステムが正常にアップグレードされたことが示されます。
  - **Apps Updates** : アプリケーションのグループ分けが、現在のファイルサイズおよびバージョンと共に表示されます。
- (注) システム更新の実行後、ブラウザのキャッシュをクリアして、Cisco DNA Center に再度ログインします。
- ステップ 7** [Apps Updates] フィールドの上部にある [Download All] ボタンをクリックします。
- このボタンをクリックすると、すべてのアプリケーションアップグレードパッケージがダウンロードされます。
- (注) アプリケーショングループごとに別の [Download All] ボタンがあります ([Automation] ボタンや [Assurance] ボタンなど)。ページの上にある [Download All] ボタンのみをクリックする必要があります。
- ステップ 8** すべてのアプリケーションパッケージがダウンロードされたら、[Apps Updates] フィールドの上部にある [Update All] ボタンをクリックします。
- このボタンをクリックすると、すべてのアプリケーションが更新されます。
- (注) アプリケーショングループごとに別の [Update All] ボタンがあります ([Automation] ボタンや [Assurance] ボタンなど)。ページの上にある [Update All] ボタンのみをクリックする必要があります。
- ステップ 9** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- アプリケーションのバージョンは、このページで更新されます。
- (注) 以前の Cisco DNA Center 構成に含まれていないため、この手順ではインストールされていない新しいアプリケーションパッケージが存在する場合があります。
- ステップ 10** 1.2.6 へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.6 からリリース 2.3.3.7 へのアップグレード \(81 ページ\)](#)」を参照してください。
-



## 第 5 章

# Cisco DNA Center 2.2.3.6 へのアップグレード

この章で説明されているアップグレード手順のいずれかを完了するには、関連する Cisco DNA Center リリースのシステムパッケージの最新バージョンを知っている必要があります。最新バージョンを確認するには、次の手順を実行します。

1. [リリースノートのランディングページ](#)から、該当する Cisco DNA Center リリースのリリースノートを開きます。
2. 「Updated Packages and Versions in Cisco DNA Center *release*」の表を参照し、リリースにリストされているシステムパッケージのバージョンをメモします。



**重要** 次のアップグレード手順のいずれかを実行する前に、アップグレード前に準備が必要な Cisco ISE 要件について [Cisco DNA Center 1.3.1.0 以降には Cisco ISE が必要です \(169 ページ\)](#) を参照してください。

- [NIC ボンディングのセットアップ \(88 ページ\)](#)
- [リリース 2.2.3.x からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード \(91 ページ\)](#)
- [リリース 2.2.2.x からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード \(92 ページ\)](#)
- [リリース 2.2.1.0 または 2.2.1.3 からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード \(93 ページ\)](#)
- [リリース 2.1.2.x からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード \(94 ページ\)](#)
- [リリース 2.1.1.0 または 2.1.1.3 からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード \(95 ページ\)](#)
- [リリース 1.3.3.x からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード \(96 ページ\)](#)
- [リリース 1.3.1.x からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード \(97 ページ\)](#)
- [リリース 1.3.0.x からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード \(98 ページ\)](#)
- [リリース 1.2.12.x からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード \(99 ページ\)](#)
- [リリース 1.2.10.x からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード \(100 ページ\)](#)
- [リリース 1.2.8 からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード \(101 ページ\)](#)
- [リリース 1.2.6 からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード \(102 ページ\)](#)
- [リリース 1.2.5 からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード \(103 ページ\)](#)

- [リリース 1.2 ~ 1.2.4 からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード \(104 ページ\)](#)

## NIC ボンディングのセットアップ

Cisco DNA Center 2.2.3.6 は、ネットワーク インターフェイス コントローラ (NIC) ボンディングをサポートします。アプライアンスでこの機能を有効にして使用する場合は、次の手順を実行します。

1. 次の第 2 世代 Cisco DNA Center アプライアンスのいずれかがあることを確認します。
  - 44 コアアプライアンス : シスコ製品番号 DN2-HW-APL
  - 44 コア プロモーション アプライアンス : シスコ製品番号 DN2-HW-APL-U
  - 56 コアアプライアンス : シスコ製品番号 DN2-HW-APL-L
  - 56 コア プロモーション アプライアンス : シスコ製品番号 DN2-HW-APL-L-U
  - 112 コアアプライアンス : シスコ製品番号 DN2-HW-APL-XL
  - 112 コア プロモーション アプライアンス : シスコ製品番号 DN2-HW-APL-XL-U
2. アプライアンスに接続するスイッチで、次の手順を実行します。
  - ダイナミック インターフェイス集約をサポートしていることを確認します。
  - スイッチで LACP を有効にし、次の設定を指定します。
    - LACP モード : [active]—アプライアンスに接続されているスイッチポートをアクティブ ネゴシエーション ステートにします。これによりポートは LACP パケットを送信し、リモートポートとのネゴシエーションを開始します。
    - LACP レート : [fast]—LACP がサポートされているインターフェイスに LACP 制御パケットを送信する際のレートを変更します。デフォルトの 30 秒ごとではなく、1 秒ごとに制御パケットが送信されます。
3. アプライアンスに固有の手順を実行します。
  - [44 または 56 コアアプライアンスでの NIC ボンディングの有効化 \(88 ページ\)](#)
  - [112 コアアプライアンスでの NIC ボンディングの有効化 \(90 ページ\)](#)

## 44 または 56 コアアプライアンスでの NIC ボンディングの有効化

44 または 56 コアアプライアンスを Cisco DNA Center 2.2.3.6 にアップグレードする場合は、NIC ボンディングに関して次の 2 つのオプションを使用できます。

- アプライアンスで NIC ボンディングを有効にする場合は、[NIC ボンディングを今すぐ有効にする \(89 ページ\)](#) で説明されている手順を実行します。このオプションの利点は、ダウンタイムが短縮されることです。



- NIC ボンディングの有効化について未定の場合は、[NIC ボンディングを後で有効にする \(90 ページ\)](#) のステップ 1 を実行します。将来のある時点で NIC ボンディングを有効にする場合は、ステップ 2 から始め、この手順の残りを実行します。

## NIC ボンディングを今すぐ有効にする

### 手順

---

**ステップ 1** Cisco IMC 4.1(1h) にアップグレードします。

**ステップ 2** アプライアンスの Intel X710-DA4 NIC を有効にします。

「[Enable NIC on an Upgraded Appliance](#)」で説明されている手順を実行します。

**ステップ 3** 現在のリリースに固有の手順を実行して、Cisco DNA Center 2.2.3.6 にアップグレードします。

- [リリース 2.1.2.x からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード \(94 ページ\)](#)
- [リリース 2.1.1.0 または 2.1.1.3 からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード \(95 ページ\)](#)

**ステップ 4** 設定と使用のために、アプライアンスの Intel X710-DA4 NIC にあるインターフェイスを有効にします。

「[Reconfigure the Appliance Using the Configuration Wizard](#)」で説明されている手順を実行します。

次の点に注意してください。

- ウィザードの完了時に入力する必要がある情報は、[User Account Settings] 画面の maglev ユーザーの Linux パスワードだけです。[Next] を選択して、各種ウィザード画面をスキップします。

ウィザードを完了すると、アプライアンスのインターフェイスのプライマリインスタンスとセカンダリインスタンスが適切にボンディングされます。

- デフォルトでは、NIC ボンディングを有効にすると、アプライアンスのインターフェイスはアクティブ バックアップ モードに設定されます。必要に応じて、企業およびクラスター内インターフェイスの LACP モードを設定できます。インターネットおよび管理インターフェイスは、このモードをサポートしていません。

アクティブバックアップおよび LACP モードの説明は、「[NIC Bonding Overview](#)」を参照してください。

---

## NIC ボンディングを後で有効にする

### 手順

**ステップ 1** 現在のリリースに固有の手順を実行して、Cisco DNA Center 2.2.3.6 にアップグレードします。

- [リリース 2.1.2.x からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード \(94 ページ\)](#)
- [リリース 2.1.1.0 または 2.1.1.3 からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード \(95 ページ\)](#)

**ステップ 2** Cisco IMC 4.1(1h) にアップグレードします。

**ステップ 3** アプライアンスの Intel X710-DA4 NIC を有効にします。

[「Enable NIC on an Upgraded Appliance」](#) で説明されている手順を実行します。

**ステップ 4** アプライアンスの電源を再投入します。

**ステップ 5** 設定と使用のために、アプライアンスの Intel X710-DA4 NIC にあるインターフェイスを有効にします。

[「Reconfigure the Appliance Using the Configuration Wizard」](#) で説明されている手順を実行します。

次の点に注意してください。

- ウィザードの完了時に入力する必要がある情報は、[User Account Settings] 画面の maglev ユーザーの Linux パスワードだけです。[Next] を選択して、各種ウィザード画面をスキップします。

ウィザードを完了すると、アプライアンスのインターフェイスのプライマリインスタンスとセカンダリインスタンスが適切にボンディングされます。

- デフォルトでは、NIC ボンディングを有効にすると、アプライアンスのインターフェイスはアクティブ バックアップ モードに設定されます。必要に応じて、企業およびクラスタ内インターフェイスの LACP モードを設定できます。インターネットおよび管理インターフェイスは、このモードをサポートしていません。

アクティブバックアップおよび LACP モードの説明は、[「NIC Bonding Overview」](#) を参照してください。

## 112 コアアプライアンスでの NIC ボンディングの有効化

### 手順

**ステップ 1** 現在のリリースに固有の手順を実行して、Cisco DNA Center 2.2.3.6 にアップグレードします。

- [リリース 2.1.2.x からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード \(94 ページ\)](#)
- [リリース 2.1.1.0 または 2.1.1.3 からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード \(95 ページ\)](#)

**ステップ 2** Cisco IMC 4.1(1h) にアップグレードします。

**ステップ 3** アプライアンスの Intel X710-DA4 NIC を有効にします。

「[Enable NIC on an Upgraded Appliance](#)」で説明されている手順を実行します。

**ステップ 4** アプライアンスの電源を再投入します。

**ステップ 5** 設定と使用のために、アプライアンスの Intel X710-DA4 NIC にあるインターフェイスを有効にします。

「[Reconfigure the Appliance Using the Configuration Wizard](#)」で説明されている手順を実行します。

次の点に注意してください。

- ウィザードの完了時に入力する必要がある情報は、[User Account Settings] 画面の maglev ユーザーの Linux パスワードだけです。[Next] を選択して、各種ウィザード画面をスキップします。

ウィザードを完了すると、アプライアンスのインターフェイスのプライマリインスタンスとセカンダリインスタンスが適切にボンディングされます。

- デフォルトでは、NIC ボンディングを有効にすると、アプライアンスのインターフェイスはアクティブ バックアップ モードに設定されます。必要に応じて、企業およびクラスター内インターフェイスの LACP モードを設定できます。インターネットおよび管理インターフェイスは、このモードをサポートしていません。

アクティブバックアップおよび LACP モードの説明は、「[NIC Bonding Overview](#)」を参照してください。

---

## リリース 2.2.3.x からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード

この手順を完了して、Cisco DNA Center の次のリリースから 2.2.3.6 に直接アップグレードできます。

- 2.2.3.0
- 2.2.3.3
- 2.2.3.4
- 2.2.3.5

2.2.3.6 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

## 手順

---

- ステップ 1** メニューアイコン (☰) をクリックして、[System] > [Software Updates]。
- ステップ 2** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 3** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 4** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。
- ステップ 5** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- 

# リリース 2.2.2.x からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード

この手順を完了して、Cisco DNA Center の次のリリースから 2.2.3.6 に直接アップグレードできます。

- 2.2.2.0
- 2.2.2.1
- 2.2.2.3
- 2.2.2.4
- 2.2.2.5
- 2.2.2.6
- 2.2.2.8
- 2.2.2.9

2.2.3.6 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

## 手順

---

- ステップ 1** メニューアイコン (☰) をクリックして、[System] > [Software Updates]。  
[Cisco DNA Center 2.2.3.6 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。
- ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。

---

## リリース 2.2.1.0 または 2.2.1.3 からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード

次の手順を完了して、2.2.1.0 または 2.2.1.3 から Cisco DNA Center 2.2.3.6 に直接アップグレードできます。

2.2.3.6 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

---

- ステップ 1** メニューアイコン (☰) をクリックして、[System] > [Software Updates]。  
[Cisco DNA Center 2.2.3.6 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。

- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。
- ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。

---

## リリース 2.1.2.x からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード

次の Cisco DNA Center リリースから 2.2.3.6 に直接アップグレードすることはできません。

- 2.1.2.0
- 2.1.2.3
- 2.1.2.4
- 2.1.2.5
- 2.1.2.6
- 2.1.2.7
- 2.1.2.8

最初に 2.2.2.9 にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.2.3.6 にアップグレードできます。

2.2.3.6 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

- ステップ 1** メニューアイコン (☰) をクリックして、[System] > [Software Updates]。  
[Cisco DNA Center 2.2.2.9 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。

- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。
- ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 8** 2.2.2.9 へのアップグレードが完了したら、[リリース 2.2.2.x からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード \(92 ページ\)](#) を参照してください。

## リリース 2.1.1.0 または 2.1.1.3 からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード

Cisco DNA Center 2.1.1.0 または 2.1.1.3 から 2.2.3.6 に直接アップグレードすることはできません。最初に 2.1.2.8 にアップグレードし、次に 2.2.2.9 にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.2.3.6 にアップグレードできます。

2.2.3.6 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

- ステップ 1** 現在インストールしている Cisco DNA Center リリースに応じて、次のいずれかを実行します。
- Cisco DNA Center 2.1.1.3**
- Cisco DNA Center UI パッケージの最新のホットフィックスである、**platform-ui:1.5.0.555** をダウンロードして更新します。
- Cisco DNA Center 2.1.1.0**
- Cisco DNA Center クラスター IP アドレスへの SSH
  - 次のコマンドを入力します。
    - **maglev catalog package pull platform-ui:1.5.0.555**
    - **maglev package upgrade platform-ui:1.5.0.555**

**重要** 手順 2 を完了していることを確認してください。それ以外の場合、アップグレードバナーは黒い帯として表示され、そのテキストは判読できません。

- ステップ 2** メニューアイコン (☰) をクリックして、[System] > [Software Updates]。  
[Cisco DNA Center 2.1.2.8 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 3** [Switch Now] をクリックします。

**ステップ 4** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

**ステップ 5** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。

**ステップ 6** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。

パッケージのダウンロードが開始されます。

**ステップ 7** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。

パッケージの更新が開始されます。

**ステップ 8** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。

**ステップ 9** 2.1.2.8 へのアップグレードが完了したら、[リリース 2.1.2.x からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード \(94 ページ\)](#) を参照してください。

---

## リリース 1.3.3.x からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード

次の Cisco DNA Center リリースから 2.2.3.6 に直接アップグレードすることはできません。


- 1.3.3.0
- 1.3.3.1
- 1.3.3.3
- 1.3.3.4
- 1.3.3.5
- 1.3.3.6
- 1.3.3.7
- 1.3.3.8
- 1.3.3.9

最初に 2.1.2.8 にアップグレードし、次に 2.2.2.9 にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.2.3.6 にアップグレードできます。

2.2.3.6 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

---

**ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > [System Settings] > [Software Updates] を選択します。



[Cisco DNA Center 2.1.2.8 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。

**ステップ 2** [Switch Now] をクリックします。

**ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

**ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。

**ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。

パッケージのダウンロードが開始されます。

**ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。

パッケージの更新が開始されます。

**ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。

**ステップ 8** 2.1.2.8 へのアップグレードが完了したら、[リリース 2.1.2.x からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード \(94 ページ\)](#) を参照してください。

---

## リリース 1.3.1.x からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード

次の Cisco DNA Center リリースから 2.2.3.6 に直接アップグレードすることはできません。


- 1.3.1.0
- 1.3.1.1
- 1.3.1.2
- 1.3.1.3
- 1.3.1.4
- 1.3.1.5
- 1.3.1.6
- 1.3.1.7

最初に 1.3.3.9 にアップグレードし、次に 2.1.2.8 にアップグレードしてから、2.2.2.9 にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.2.3.6 にアップグレードできます。

2.2.3.6 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

## 手順

---

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[Software Updates]** を選択します。
- [Cisco DNA Center 1.3.3.9 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。
- 進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。
- パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。
- パッケージの更新が開始されます。
- ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 8** 1.3.3.9 へのアップグレードが完了したら、[リリース 1.3.3.x からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード \(96 ページ\)](#) を参照してください。
- 

# リリース 1.3.0.x からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード


次のリリースから Cisco DNA Center 2.2.3.6 に直接アップグレードすることはできません。

- 1.3.0
- 1.3.0.2
- 1.3.0.3
- 1.3.0.4
- 1.3.0.5
- 1.3.0.6
- 1.3.0.7

最初に 1.3.3.9 にアップグレードし、次に 2.1.2.8 にアップグレードしてから、2.2.2.9 にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.2.3.6 にアップグレードできます。

2.2.3.6 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

#### 手順

- 
- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[Software Updates]** を選択します。  
[Cisco DNA Center 1.3.1.7 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されません。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで、[OK] をクリックして続行しますが、1.3.1.7 システムとアプリケーションパッケージのダウンロード、更新、およびインストールは行わないでください。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 4** [Cisco DNA Center 1.3.3.9 is Here!] バナーが表示されるので、バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 5** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 6** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 7** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 8** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。
- ステップ 9** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 10** 1.3.3.9 へのアップグレードが完了したら、[リリース 1.3.3.x からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード \(96 ページ\)](#) を参照してください。
- 

## リリース 1.2.12.x からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.12.x から 2.2.3.6 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.3.1.x、次に 1.3.3.x、2.1.2.8、2.2.2.9 の順にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.2.3.6 にアップグレードできます。

2.2.3.6 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

## 手順

- 
- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、**⚙️ > [System Settings] > [Software Updates]** を選択します。  
[Cisco DNA Center 1.3.0.7 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで、[OK] をクリックして続行しますが、1.3.0.7 システムとアプリケーションパッケージのダウンロード、更新、およびインストールは行わないでください。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 4** [Cisco DNA Center 1.3.1.7 is Here!] バナーが表示されるので、バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 5** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 6** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 7** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 8** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。
- ステップ 9** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 10** 1.3.1.7 へのアップグレードが完了したら、[リリース 1.3.1.x からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード \(97 ページ\)](#) を参照してください。
- 

# リリース 1.2.10.x からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.10.x から 2.2.3.6 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.12.x、次に 1.3.1.x、1.3.3.x、2.1.2.8、2.2.2.9 の順にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.2.3.6 にアップグレードできます。

2.2.3.6 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

#### 手順

- 
- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、**⚙️ > [System Settings] > [Software Updates]** を選択します。
- ステップ 2** ページの上部に表示されるパッケージをダウンロード、更新、およびインストールします。
- [Cisco DNA Center 1.2.12 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 3** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 4** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。
- 進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 5** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 6** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。
- パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 7** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。
- パッケージの更新が開始されます。
- 重要** Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。
- ステップ 8** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 9** 1.2.12.x へのアップグレードが完了したら、[リリース 1.2.12.x からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード \(99 ページ\)](#) を参照してください。
- 


## リリース 1.2.8 からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.8 から 2.2.3.6 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.10.x、次に 1.2.12.x、1.3.1.x、1.3.3.x、2.1.2.8、2.2.2.9 の順にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.2.3.6 にアップグレードできます。

2.2.3.6 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

## 手順

---

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[Software Updates]** を選択します。
- [Cisco DNA Center 1.2.10 is Here!] バナーが、**[Switch Now]** ボタンと共にページ上部に表示されます。**[Switch Now]** には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの **[Switch Now]** をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで **[OK]** をクリックして、アップグレードに進みます。
- 進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- 手順のこの時点では、ページの上部に表示される **[Cisco DNA Center 1.2.12 is Here!]** バナーで **[Switch Now]** をクリックしないでください。
- ステップ 4** **[Software Updates]** ページにシステム更新が表示されます。**[Update]** をクリックします。
- ステップ 5** システムの更新が完了したら、**[Application Updates]** フィールドの上部にある **[Download All]** をクリックします。
- パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、**[Application Updates]** フィールドの上部にある **[Update All]** をクリックします。
- パッケージの更新が開始されます。
- Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。
- ステップ 7** 1.2.10.x へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.10.x からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード \(100 ページ\)](#)」を参照してください。
- 

# リリース 1.2.6 からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.6 から 2.2.3.6 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.8、1.2.10.x、次に 1.2.12.x、1.3.1.x、1.3.3.x、2.1.2.8、2.2.2.9 の順にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.2.3.6 にアップグレードできます。

2.2.3.6 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

## 手順

---

- ステップ 1** 次のいずれかを実行します。

- Cisco DNA Center 1.2.6 を新規にインストールした場合は、システム更新パッチ (1.1.0.659.1) を適用してから 1.2.8 にアップグレードする必要があります。Cisco DNA Center のホームページで、**⚙ > [System Settings] > [Software Updates]** を選択します。  
システム更新パッチの適用後に、[Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。[Switch Now] および [OK] をクリックします。
- Cisco DNA Center のリリースから 1.2.6 (システム更新 1.1.0.659.1) にアップグレードした場合は、[Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!] バナーが表示されます。[Switch Now] および [OK] をクリックします。

**ステップ 2** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

手順のこの時点では、ページの上に表示される [Cisco DNA Center 1.2.10 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックしないでください。

**ステップ 3** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。

**ステップ 4** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。

パッケージのダウンロードが開始されます。

**ステップ 5** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。

パッケージの更新が開始されます。

Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。

**ステップ 6** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。

**ステップ 7** 1.2.8 へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.8 からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード \(101 ページ\)](#)」を参照してください。

---


## リリース 1.2.5 からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.5 から 2.2.3.6 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.6、次に 1.2.8、1.2.10.x、1.2.12.x、1.3.1.x、1.3.3.x、2.1.2.8、2.2.2.9 の順にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.2.3.6 にアップグレードできます。

2.2.3.6 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

## 手順

---

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[Software Updates]** を選択します。  
[Cisco DNA Center 1.2.6 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。  
手順のこの時点では、ページの上部に表示される [Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックしないでください。
- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。  
Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。
- ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 8** 1.2.8 へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.8 からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード \(101 ページ\)](#)」を参照してください。
- 

# リリース 1.2 ~ 1.2.4 からリリース 2.2.3.6 へのアップグレード


Cisco DNA Center 1.2 ~ 1.2.4 から 2.2.3.6 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.6、次に 1.2.8、1.2.10.x、1.2.12.x、1.3.1.x、1.3.3.x、2.1.2.8、2.2.2.9 の順にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.2.3.6 にアップグレードできます。

2.2.3.6 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。



## 手順

---

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[Software Updates]** を選択します。  
[Cisco DNA Center 1.2.6 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されま  
す。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機  
します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み  
込み直します。  
手順のこの時点では、ページ上部に表示される [Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!] バナーで  
[Switch Now] をクリックしないでください。
- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] を  
クリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All]  
をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。  
Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。
- ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがす  
べて更新されていることを確認します。
- ステップ 8** 1.2.6 へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.6 からリリース 2.2.3.6 へのアップグ  
レード \(102 ページ\)](#)」を参照してください。
-





## 第 6 章

# Cisco DNA Center 2.2.2.9 へのアップグレード

この章で説明されているアップグレード手順のいずれかを完了するには、関連する Cisco DNA Center リリースのシステムパッケージの最新バージョンを知っている必要があります。最新バージョンを確認するには、次の手順を実行します。

1. [リリースノートのランディングページ](#)から、該当する Cisco DNA Center リリースのリリースノートを開きます。
2. 「Updated Packages and Versions in Cisco DNA Center *release*」の表を参照し、リリースにリストされているシステムパッケージのバージョンをメモします。



**重要** 次のアップグレード手順のいずれかを実行する前に、アップグレード前に準備が必要な Cisco ISE 要件について [Cisco DNA Center 1.3.1.0 以降には Cisco ISE が必要です \(169 ページ\)](#) を参照してください。

- [NIC ボンディングのセットアップ \(108 ページ\)](#)
- [リリース 2.2.2.8 からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード \(111 ページ\)](#)
- [リリース 2.2.2.0 ~ 2.2.2.6 からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード \(112 ページ\)](#)
- [リリース 2.2.1.0 または 2.2.1.3 からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード \(113 ページ\)](#)
- [リリース 2.1.2.x からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード \(113 ページ\)](#)
- [リリース 2.1.1.0 または 2.1.1.3 からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード \(114 ページ\)](#)
- [リリース 1.3.3.x からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード \(116 ページ\)](#)
- [リリース 1.3.1.x からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード \(117 ページ\)](#)
- [リリース 1.3.0.x からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード \(118 ページ\)](#)
- [リリース 1.2.12.x からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード \(119 ページ\)](#)
- [リリース 1.2.10.x からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード \(120 ページ\)](#)
- [リリース 1.2.8 からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード \(121 ページ\)](#)
- [リリース 1.2.6 からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード \(122 ページ\)](#)
- [リリース 1.2.5 からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード \(123 ページ\)](#)

- [リリース 1.2 ~ 1.2.4 からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード \(124 ページ\)](#)

## NIC ボンディングのセットアップ

Cisco DNA Center 2.2.2.9 は、ネットワーク インターフェイス コントローラ (NIC) ボンディングをサポートします。アプライアンスでこの機能を有効にして使用する場合は、次の手順を実行します。

1. 次の第 2 世代 Cisco DNA Center アプライアンスのいずれかがあることを確認します。
  - 44 コアアプライアンス : シスコ製品番号 DN2-HW-APL
  - 44 コア プロモーション アプライアンス : シスコ製品番号 DN2-HW-APL-U
  - 56 コアアプライアンス : シスコ製品番号 DN2-HW-APL-L
  - 56 コア プロモーション アプライアンス : シスコ製品番号 DN2-HW-APL-L-U
  - 112 コアアプライアンス : シスコ製品番号 DN2-HW-APL-XL
  - 112 コア プロモーション アプライアンス : シスコ製品番号 DN2-HW-APL-XL-U
2. アプライアンスに接続するスイッチで、次の手順を実行します。
  - ダイナミック インターフェイス集約をサポートしていることを確認します。
  - スイッチで LACP を有効にし、次の設定を指定します。
    - LACP モード : [active]—アプライアンスに接続されているスイッチポートをアクティブ ネゴシエーション ステートにします。これによりポートは LACP パケットを送信し、リモートポートとのネゴシエーションを開始します。
    - LACP レート : [fast]—LACP がサポートされているインターフェイスに LACP 制御パケットを送信する際のレートを変更します。デフォルトの 30 秒ごとではなく、1 秒ごとに制御パケットが送信されます。
3. アプライアンスに固有の手順を実行します。
  - [44 または 56 コアアプライアンスでの NIC ボンディングの有効化 \(108 ページ\)](#)
  - [112 コアアプライアンスでの NIC ボンディングの有効化 \(110 ページ\)](#)

## 44 または 56 コアアプライアンスでの NIC ボンディングの有効化

44 または 56 コアアプライアンスを Cisco DNA Center 2.2.2.9 にアップグレードする場合は、NIC ボンディングに関して次の 2 つのオプションを使用できます。

- アプライアンスで NIC ボンディングを有効にする場合は、[NIC ボンディングを今すぐ有効にする \(109 ページ\)](#) で説明されている手順を実行します。このオプションの利点は、ダウンタイムが短縮されることです。

- NIC ボンディングの有効化について未定の場合は、[NIC ボンディングを後で有効にする \(110 ページ\)](#) のステップ 1 を実行します。将来のある時点で NIC ボンディングを有効にする場合は、ステップ 2 から始め、この手順の残りを実行します。

## NIC ボンディングを今すぐ有効にする

### 手順

**ステップ 1** Cisco IMC 4.1(1h) にアップグレードします。

**ステップ 2** アプライアンスの Intel X710-DA4 NIC を有効にします。

「[Enable NIC on an Upgraded Appliance](#)」で説明されている手順を実行します。

**ステップ 3** 現在のリリースに固有の手順を実行して、Cisco DNA Center 2.2.2.9 にアップグレードします。

- [リリース 2.1.2.x からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード \(113 ページ\)](#)
- [リリース 2.1.1.0 または 2.1.1.3 からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード \(114 ページ\)](#)

**ステップ 4** 設定と使用のために、アプライアンスの Intel X710-DA4 NIC にあるインターフェイスを有効にします。

「[Reconfigure the Appliance Using the Configuration Wizard](#)」で説明されている手順を実行します。

次の点に注意してください。

- ウィザードの完了時に入力する必要がある情報は、[User Account Settings] 画面の maglev ユーザーの Linux パスワードだけです。[Next] を選択して、各種ウィザード画面をスキップします。

ウィザードを完了すると、アプライアンスのインターフェイスのプライマリインスタンスとセカンダリインスタンスが適切にボンディングされます。

- デフォルトでは、NIC ボンディングを有効にすると、アプライアンスのインターフェイスはアクティブ バックアップ モードに設定されます。必要に応じて、企業およびクラスター内インターフェイスの LACP モードを設定できます。インターネットおよび管理インターフェイスは、このモードをサポートしていません。

アクティブバックアップおよび LACP モードの説明は、「[NIC Bonding Overview](#)」を参照してください。

## NIC ボンディングを後で有効にする

### 手順

**ステップ 1** 現在のリリースに固有の手順を実行して、Cisco DNA Center 2.2.2.9 にアップグレードします。

- [リリース 2.1.2.x からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード](#) (113 ページ)
- [リリース 2.1.1.0 または 2.1.1.3 からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード](#) (114 ページ)

**ステップ 2** Cisco IMC 4.1(1h) にアップグレードします。

**ステップ 3** アプライアンスの Intel X710-DA4 NIC を有効にします。

[「Enable NIC on an Upgraded Appliance」](#) で説明されている手順を実行します。

**ステップ 4** アプライアンスの電源を再投入します。

**ステップ 5** 設定と使用のために、アプライアンスの Intel X710-DA4 NIC にあるインターフェイスを有効にします。

[「Reconfigure the Appliance Using the Configuration Wizard」](#) で説明されている手順を実行します。

次の点に注意してください。

- ウィザードの完了時に入力する必要がある情報は、[User Account Settings] 画面の maglev ユーザーの Linux パスワードだけです。[Next] を選択して、各種ウィザード画面をスキップします。

ウィザードを完了すると、アプライアンスのインターフェイスのプライマリインスタンスとセカンダリインスタンスが適切にボンディングされます。

- デフォルトでは、NIC ボンディングを有効にすると、アプライアンスのインターフェイスはアクティブ バックアップ モードに設定されます。必要に応じて、企業およびクラスタ内インターフェイスの LACP モードを設定できます。インターネットおよび管理インターフェイスは、このモードをサポートしていません。

アクティブバックアップおよび LACP モードの説明は、[「NIC Bonding Overview」](#) を参照してください。

## 112 コアアプライアンスでの NIC ボンディングの有効化

### 手順

**ステップ 1** 現在のリリースに固有の手順を実行して、Cisco DNA Center 2.2.2.9 にアップグレードします。

- [リリース 2.1.2.x からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード \(113 ページ\)](#)
- [リリース 2.1.1.0 または 2.1.1.3 からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード \(114 ページ\)](#)

**ステップ 2** Cisco IMC 4.1(1h) にアップグレードします。

**ステップ 3** アプライアンスの Intel X710-DA4 NIC を有効にします。

「[Enable NIC on an Upgraded Appliance](#)」で説明されている手順を実行します。

**ステップ 4** アプライアンスの電源を再投入します。

**ステップ 5** 設定と使用のために、アプライアンスの Intel X710-DA4 NIC にあるインターフェイスを有効にします。

「[Reconfigure the Appliance Using the Configuration Wizard](#)」で説明されている手順を実行します。

次の点に注意してください。

- ウィザードの完了時に入力する必要がある情報は、[User Account Settings] 画面の maglev ユーザーの Linux パスワードだけです。[Next] を選択して、各種ウィザード画面をスキップします。

ウィザードを完了すると、アプライアンスのインターフェイスのプライマリインスタンスとセカンダリインスタンスが適切にボンディングされます。

- デフォルトでは、NIC ボンディングを有効にすると、アプライアンスのインターフェイスはアクティブ バックアップ モードに設定されます。必要に応じて、企業およびクラスター内インターフェイスの LACP モードを設定できます。インターネットおよび管理インターフェイスは、このモードをサポートしていません。

アクティブバックアップおよび LACP モードの説明は、「[NIC Bonding Overview](#)」を参照してください。

---

## リリース 2.2.2.8 からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード

次の手順を完了して、Cisco DNA Center 2.2.2.8 から 2.2.2.9 に直接アップグレードできます。

2.2.2.9 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

**ステップ 1** メニューアイコン (☰) をクリックして、[System] > [Software Updates]。

**ステップ 2** [Application Updates] フィールドの上部で、[Download All] をクリックします。

パッケージのダウンロードが開始されます。

- ステップ 3** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。
- ステップ 4** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- 

## リリース 2.2.2.0 ~ 2.2.2.6 からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード

この手順を完了して、Cisco DNA Center の次のリリースから 2.2.2.9 に直接アップグレードできます。

- 2.2.2.0
- 2.2.2.1
- 2.2.2.3
- 2.2.2.4
- 2.2.2.5
- 2.2.2.6

2.2.2.9 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

---

- ステップ 1** メニューアイコン (☰) をクリックして、[System] > [Software Updates]。
- ステップ 2** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 3** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 4** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。
- ステップ 5** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
-



# リリース 2.2.1.0 または 2.2.1.3 からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード

次の手順を完了して、2.2.1.0 または 2.2.1.3 から Cisco DNA Center 2.2.2.9 に直接アップグレードできます。

2.2.2.9 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

## 手順

**ステップ 1** メニューアイコン (☰) をクリックして、**[System] > [Software Updates]**。

[Cisco DNA Center 2.2.2.9 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。

**ステップ 2** [Switch Now] をクリックします。

**ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

**ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。

**ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。

**ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。

**ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。

# リリース 2.1.2.x からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード

この手順を完了して、Cisco DNA Center の次のリリースから 2.2.2.9 に直接アップグレードできます。

- 2.1.2.0
- 2.1.2.3
- 2.1.2.4

- 2.1.2.5
- 2.1.2.6
- 2.1.2.7
- 2.1.2.8

2.2.2.9 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

#### 手順

**ステップ 1** メニューアイコン (☰) をクリックして、**[System] > [Software Updates]**。

[Cisco DNA Center 2.2.2.9 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。

**ステップ 2** [Switch Now] をクリックします。

**ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

**ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。

**ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。

パッケージのダウンロードが開始されます。

**ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。

パッケージの更新が開始されます。

**ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。

## リリース 2.1.1.0 または 2.1.1.3 からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード

Cisco DNA Center 2.1.1.0 または 2.1.1.3 から 2.2.2.9 に直接アップグレードすることはできません。最初に 2.1.2.8 にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.2.2.9 にアップグレードできます。

2.2.2.9 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

## 手順

**ステップ 1** 現在インストールしている Cisco DNA Center リリースに応じて、次のいずれかを実行します。

### Cisco DNA Center 2.1.1.3

Cisco DNA Center UI パッケージの最新のホットフィックスである、**platform-ui:1.5.0.55** をダウンロードして更新します。

### Cisco DNA Center 2.1.1.0

a) Cisco DNA Center クラスター IP アドレスへの SSH

b) 次のコマンドを入力します。

- **maglev catalog package pull platform-ui:1.5.0.555**

- **maglev package upgrade platform-ui:1.5.0.555**

**重要** 手順 2 を完了していることを確認してください。それ以外の場合、アップグレードバナーは黒い帯として表示され、そのテキストは判読できません。

**ステップ 2** メニューアイコン (☰) をクリックして、**[System] > [Software Updates]**。

[Cisco DNA Center 2.1.2.8 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。

**ステップ 3** [Switch Now] をクリックします。

**ステップ 4** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

**ステップ 5** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。

**ステップ 6** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。

パッケージのダウンロードが開始されます。

**ステップ 7** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。

パッケージの更新が開始されます。

**ステップ 8** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。

**ステップ 9** 2.1.2.8 へのアップグレードが完了したら、[リリース 2.1.2.x からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード \(113 ページ\)](#) を参照してください。

# リリース 1.3.3.x からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード


次の Cisco DNA Center リリースから 2.2.2.9 に直接アップグレードすることはできません。

- 1.3.3.0
- 1.3.3.1
- 1.3.3.3
- 1.3.3.4
- 1.3.3.5
- 1.3.3.6
- 1.3.3.7
- 1.3.3.8
- 1.3.3.9

最初に 2.1.2.8 にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.2.2.9 にアップグレードできます。

2.2.2.9 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

## 手順

**ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[Software Updates]** を選択します。

[Cisco DNA Center 2.1.2.8 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。

**ステップ 2** [Switch Now] をクリックします。

**ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

**ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。

**ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。

パッケージのダウンロードが開始されます。

**ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。

パッケージの更新が開始されます。

- ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 8** 2.1.2.8 へのアップグレードが完了したら、[リリース 2.1.2.x からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード \(113 ページ\)](#) を参照してください。

## リリース 1.3.1.x からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード

次の Cisco DNA Center リリースから 2.2.2.9 に直接アップグレードすることはできません。

- 1.3.1.0
- 1.3.1.1
- 1.3.1.2
- 1.3.1.3
- 1.3.1.4
- 1.3.1.5
- 1.3.1.6
- 1.3.1.7

最初に 1.3.3.9 にアップグレードし、次に 2.1.2.8 にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.2.2.9 にアップグレードできます。

2.2.2.9 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、**⚙️ > [System Settings] > [Software Updates]** を選択します。
- [Cisco DNA Center 1.3.3.9 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。
- 進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。

パッケージのダウンロードが開始されます。

- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。
- ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 8** 1.3.3.9 へのアップグレードが完了したら、[リリース 1.3.3.x からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード \(116 ページ\)](#) を参照してください。

## リリース 1.3.0.x からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード


次のリリースから Cisco DNA Center 2.2.2.9 に直接アップグレードすることはできません。

- 1.3.0
- 1.3.0.2
- 1.3.0.3
- 1.3.0.4
- 1.3.0.5
- 1.3.0.6
- 1.3.0.7

最初に 1.3.3.9 にアップグレードし、次に 2.1.2.8 にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.2.2.9 にアップグレードできます。

2.2.2.9 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > [System Settings] > [Software Updates] を選択します。  
[Cisco DNA Center 1.3.1.7 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで、[OK] をクリックして続行しますが、1.3.1.7 システムとアプリケーションパッケージのダウンロード、更新、およびインストールは行わないでください。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。


- ステップ 4** [Cisco DNA Center 1.3.3.9 is Here!] バナーが表示されるので、バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 5** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 6** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 7** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 8** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。
- ステップ 9** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 10** 1.3.3.9 へのアップグレードが完了したら、[リリース 1.3.3.x からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード \(116 ページ\)](#) を参照してください。

## リリース 1.2.12.x からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.12.x から 2.2.2.9 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.3.1.x にアップグレードし、次に 1.3.3.x にアップグレードしてから、2.1.2.8 にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.2.2.9 にアップグレードできます。

2.2.2.9 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > [System Settings] > [Software Updates] を選択します。  
[Cisco DNA Center 1 3.0.7 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで、[OK] をクリックして続行しますが、1.3.0.7 システムとアプリケーションパッケージのダウンロード、更新、およびインストールは行わないでください。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

- ステップ 4** [Cisco DNA Center 1.3.1.7 is Here!] バナーが表示されるので、バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 5** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 6** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 7** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 8** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。
- ステップ 9** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 10** 1.3.1.7 へのアップグレードが完了したら、[リリース 1.3.1.x からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード \(117 ページ\)](#) を参照してください。

## リリース 1.2.10.x からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.10.x から 2.2.2.9 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.12.x、次に 1.3.1.x、1.3.3.x、2.1.2.8 の順にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.2.2.9 にアップグレードできます。

2.2.2.9 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、**⚙️ > [System Settings] > [Software Updates]** を選択します。
- ステップ 2** ページの上部に表示されるパッケージをダウンロード、更新、およびインストールします。  
[Cisco DNA Center 1.2.12 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 3** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 4** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。




- ステップ 5** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 6** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。
- パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 7** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。
- パッケージの更新が開始されます。
- 重要** Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。
- ステップ 8** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 9** 1.2.12.x へのアップグレードが完了したら、[リリース 1.2.12.x からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード \(119 ページ\)](#) を参照してください。

## リリース 1.2.8 からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.8 から 2.2.2.9 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.10.x、次に 1.2.12.x、1.3.1.x、1.3.3.x、2.1.2.8 の順にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.2.2.9 にアップグレードできます。

2.2.2.9 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > [System Settings] > [Software Updates] を選択します。
- [Cisco DNA Center 1.2.10 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。
- 進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- 手順のこの時点では、ページ上部に表示される [Cisco DNA Center 1.2.12 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックしないでください。
- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。

- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。  
Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。
- ステップ 7** 1.2.10.x へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.10.x からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード \(120 ページ\)](#)」を参照してください。


## リリース 1.2.6 からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.6 から 2.2.2.9 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.8、1.2.10.x、次に 1.2.12.x、1.3.1.x、1.3.3.x、2.1.2.8 の順にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.2.2.9 にアップグレードできます。

2.2.2.9 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

**ステップ 1** 次のいずれかを実行します。

- Cisco DNA Center 1.2.6 を新規にインストールした場合は、システム更新パッチ (1.1.0.659.1) を適用してから 1.2.8 にアップグレードする必要があります。Cisco DNA Center のホームページで、 > [System Settings] > [Software Updates] を選択します。

システム更新パッチの適用後に、[Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。[Switch Now] および [OK] をクリックします。

- Cisco DNA Center のリリースから 1.2.6 (システム更新 1.1.0.659.1) にアップグレードした場合は、[Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!] バナーが表示されます。[Switch Now] および [OK] をクリックします。

**ステップ 2** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

手順のこの時点では、ページの上部に表示される [Cisco DNA Center 1.2.10 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックしないでください。

**ステップ 3** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。


- ステップ 4** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 5** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。  
Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。
- ステップ 6** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 7** 1.2.8 へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.8 からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード \(121 ページ\)](#)」を参照してください。

## リリース 1.2.5 からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.5 から 2.2.2.9 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.6、次に 1.2.8、1.2.10.x、1.2.12.x、1.3.1.x、1.3.3.x、2.1.2.8 の順にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.2.2.9 にアップグレードできます。

2.2.2.9 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > [System Settings] > [Software Updates] を選択します。  
[Cisco DNA Center 1.2.6 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。  
手順のこの時点では、ページ上部に表示される [Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックしないでください。
- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。

- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。  
Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。
- ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 8** 1.2.8 へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.8 からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード \(121 ページ\)](#)」を参照してください。
- 


## リリース 1.2 ~ 1.2.4 からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2 ~ 1.2.4 から 2.2.2.9 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.6、次に 1.2.8、1.2.10.x、1.2.12.x、1.3.1.x、1.3.3.x、2.1.2.8 の順にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.2.2.9 にアップグレードできます。

2.2.2.9 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

---

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > [System Settings] > [Software Updates] を選択します。  
[Cisco DNA Center 1.2.6 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。  
手順のこの時点では、ページの上部に表示される [Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックしないでください。
- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。

Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。

- ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 8** 1.2.6 へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.6 からリリース 2.2.2.9 へのアップグレード \(122 ページ\)](#)」を参照してください。
-





## 第 7 章

# Cisco DNA Center 2.2.1.3 へのアップグレード

この章で説明されているアップグレード手順のいずれかを完了するには、関連する Cisco DNA Center リリースのシステムパッケージの最新バージョンを知っている必要があります。最新バージョンを確認するには、次の手順を実行します。

1. [リリースノートのランディングページ](#)から、該当する Cisco DNA Center リリースのリリースノートを開きます。
2. 「Updated Packages and Versions in Cisco DNA Center *release*」の表を参照し、リリースにリストされているシステムパッケージのバージョンをメモします。



**重要** 次のアップグレード手順のいずれかを実行する前に、アップグレード前に準備が必要な Cisco ISE 要件について [Cisco DNA Center 1.3.1.0 以降には Cisco ISE が必要です \(169 ページ\)](#) を参照してください。

- [NIC ボンディングのセットアップ \(128 ページ\)](#)
- [リリース 2.2.1.0 からリリース 2.2.1.3 へのアップグレード \(131 ページ\)](#)
- [リリース 2.1.2.x からリリース 2.2.1.3 へのアップグレード \(132 ページ\)](#)
- [リリース 2.1.1.0 または 2.1.1.3 からリリース 2.2.1.3 へのアップグレード \(133 ページ\)](#)
- [リリース 1.3.3.x からリリース 2.2.1.3 へのアップグレード \(134 ページ\)](#)
- [リリース 1.3.1.x からリリース 2.2.1.3 へのアップグレード \(135 ページ\)](#)
- [リリース 1.3.0.x からリリース 2.2.1.3 へのアップグレード \(136 ページ\)](#)
- [リリース 1.2.12.x からリリース 2.2.1.3 へのアップグレード \(137 ページ\)](#)
- [リリース 1.2.10.x からリリース 2.2.1.3 へのアップグレード \(138 ページ\)](#)
- [リリース 1.2.8 からリリース 2.2.1.3 へのアップグレード \(139 ページ\)](#)
- [リリース 1.2.6 からリリース 2.2.1.3 へのアップグレード \(140 ページ\)](#)
- [リリース 1.2.5 からリリース 2.2.1.3 へのアップグレード \(141 ページ\)](#)
- [リリース 1.2 ~ 1.2.4 からリリース 2.2.1.3 へのアップグレード \(142 ページ\)](#)

## NIC ボンディングのセットアップ

Cisco DNA Center 2.2.1.3 は、ネットワーク インターフェイス コントローラ (NIC) ボンディングをサポートします。アプライアンスでこの機能を有効にして使用する場合は、次の手順を実行します。

1. 次の第 2 世代 Cisco DNA Center アプライアンスのいずれかがあることを確認します。
  - 44 コアアプライアンス : シスコ製品番号 DN2-HW-APL
  - 44 コア プロモーション アプライアンス : シスコ製品番号 DN2-HW-APL-U
  - 56 コアアプライアンス : シスコ製品番号 DN2-HW-APL-L
  - 56 コア プロモーション アプライアンス : シスコ製品番号 DN2-HW-APL-L-U
  - 112 コアアプライアンス : シスコ製品番号 DN2-HW-APL-XL
  - 112 コア プロモーション アプライアンス : シスコ製品番号 DN2-HW-APL-XL-U
2. アプライアンスに接続するスイッチで、次の手順を実行します。
  - ダイナミック インターフェイス集約をサポートしていることを確認します。
  - スイッチで LACP を有効にし、次の設定を指定します。
    - LACP モード : [active]—アプライアンスに接続されているスイッチポートをアクティブ ネゴシエーション ステートにします。これによりポートは LACP パケットを送信し、リモートポートとのネゴシエーションを開始します。
    - LACP レート : [fast]—LACP がサポートされているインターフェイスに LACP 制御パケットを送信する際のレートを変更します。デフォルトの 30 秒ごとではなく、1 秒ごとに制御パケットが送信されます。
3. アプライアンスに固有の手順を実行します。
  - [44 または 56 コアアプライアンスでの NIC ボンディングの有効化 \(128 ページ\)](#)
  - [112 コアアプライアンスでの NIC ボンディングの有効化 \(130 ページ\)](#)

### 44 または 56 コアアプライアンスでの NIC ボンディングの有効化

44 または 56 コアアプライアンスを Cisco DNA Center 2.2.1.3 にアップグレードする場合は、NIC ボンディングに関して次の 2 つのオプションを使用できます。

- アプライアンスで NIC ボンディングを有効にする場合は、[NIC ボンディングを今すぐ有効にする \(129 ページ\)](#) で説明されている手順を実行します。このオプションの利点は、ダウンタイムが短縮されることです。



- NIC ボンディングの有効化について未定の場合は、[NIC ボンディングを後で有効にする \(130 ページ\)](#) のステップ 1 を実行します。将来のある時点で NIC ボンディングを有効にする場合は、ステップ 2 から始め、この手順の残りを実行します。

## NIC ボンディングを今すぐ有効にする

### 手順

**ステップ 1** Cisco IMC 4.1(1h) にアップグレードします。

**ステップ 2** アプライアンスの Intel X710-DA4 NIC を有効にします。

「[Enable NIC on an Upgraded Appliance](#)」で説明されている手順を実行します。

**ステップ 3** 現在のリリースに固有の手順を実行して、Cisco DNA Center 2.2.1.3 にアップグレードします。

- [リリース 2.1.2.x からリリース 2.2.1.3 へのアップグレード \(132 ページ\)](#)
- [リリース 2.1.1.0 または 2.1.1.3 からリリース 2.2.1.3 へのアップグレード \(133 ページ\)](#)

**ステップ 4** 設定と使用のために、アプライアンスの Intel X710-DA4 NIC にあるインターフェイスを有効にします。

「[Reconfigure the Appliance Using the Configuration Wizard](#)」で説明されている手順を実行します。

次の点に注意してください。

- ウィザードの完了時に入力する必要がある情報は、[User Account Settings] 画面の maglev ユーザーの Linux パスワードだけです。[Next] を選択して、各種ウィザード画面をスキップします。

ウィザードを完了すると、アプライアンスのインターフェイスのプライマリインスタンスとセカンダリインスタンスが適切にボンディングされます。

- デフォルトでは、NIC ボンディングを有効にすると、アプライアンスのインターフェイスはアクティブ バックアップ モードに設定されます。必要に応じて、企業およびクラスター内インターフェイスの LACP モードを設定できます。インターネットおよび管理インターフェイスは、このモードをサポートしていません。

アクティブバックアップおよび LACP モードの説明は、「[NIC Bonding Overview](#)」を参照してください。

## NIC ボンディングを後で有効にする

### 手順

**ステップ 1** 現在のリリースに固有の手順を実行して、Cisco DNA Center 2.2.1.3 にアップグレードします。

- [リリース 2.1.2.x からリリース 2.2.1.3 へのアップグレード \(132 ページ\)](#)
- [リリース 2.1.1.0 または 2.1.1.3 からリリース 2.2.1.3 へのアップグレード \(133 ページ\)](#)

**ステップ 2** Cisco IMC 4.1(1h) にアップグレードします。

**ステップ 3** アプライアンスの Intel X710-DA4 NIC を有効にします。

[「Enable NIC on an Upgraded Appliance」](#) で説明されている手順を実行します。

**ステップ 4** アプライアンスの電源を再投入します。

**ステップ 5** 設定と使用のために、アプライアンスの Intel X710-DA4 NIC にあるインターフェイスを有効にします。

[「Reconfigure the Appliance Using the Configuration Wizard」](#) で説明されている手順を実行します。

次の点に注意してください。

- ウィザードの完了時に入力する必要がある情報は、[User Account Settings] 画面の maglev ユーザーの Linux パスワードだけです。[Next] を選択して、各種ウィザード画面をスキップします。

ウィザードを完了すると、アプライアンスのインターフェイスのプライマリインスタンスとセカンダリインスタンスが適切にボンディングされます。

- デフォルトでは、NIC ボンディングを有効にすると、アプライアンスのインターフェイスはアクティブ バックアップ モードに設定されます。必要に応じて、企業およびクラスタ内インターフェイスの LACP モードを設定できます。インターネットおよび管理インターフェイスは、このモードをサポートしていません。

アクティブバックアップおよび LACP モードの説明は、[「NIC Bonding Overview」](#) を参照してください。

## 112 コアアプライアンスでの NIC ボンディングの有効化

### 手順

**ステップ 1** 現在のリリースに固有の手順を実行して、Cisco DNA Center 2.2.1.3 にアップグレードします。

- [リリース 2.1.2.x からリリース 2.2.1.3 へのアップグレード \(132 ページ\)](#)
- [リリース 2.1.1.0 または 2.1.1.3 からリリース 2.2.1.3 へのアップグレード \(133 ページ\)](#)

**ステップ 2** Cisco IMC 4.1(1h) にアップグレードします。

**ステップ 3** アプライアンスの Intel X710-DA4 NIC を有効にします。

「[Enable NIC on an Upgraded Appliance](#)」で説明されている手順を実行します。

**ステップ 4** アプライアンスの電源を再投入します。

**ステップ 5** 設定と使用のために、アプライアンスの Intel X710-DA4 NIC にあるインターフェイスを有効にします。

「[Reconfigure the Appliance Using the Configuration Wizard](#)」で説明されている手順を実行します。

次の点に注意してください。

- ウィザードの完了時に入力する必要がある情報は、[User Account Settings] 画面の maglev ユーザーの Linux パスワードだけです。[Next] を選択して、各種ウィザード画面をスキップします。

ウィザードを完了すると、アプライアンスのインターフェイスのプライマリインスタンスとセカンダリインスタンスが適切にボンディングされます。

- デフォルトでは、NIC ボンディングを有効にすると、アプライアンスのインターフェイスはアクティブ バックアップ モードに設定されます。必要に応じて、企業およびクラスター内インターフェイスの LACP モードを設定できます。インターネットおよび管理インターフェイスは、このモードをサポートしていません。

アクティブバックアップおよび LACP モードの説明は、「[NIC Bonding Overview](#)」を参照してください。

---

## リリース 2.2.1.0 からリリース 2.2.1.3 へのアップグレード

次の手順を完了して、2.2.1.0 から Cisco DNA Center 2.2.1.3 に直接アップグレードできます。

2.2.1.3 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

**ステップ 1** メニューアイコン (☰) をクリックして、[System] > [Software Updates]。

**ステップ 2** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。

**ステップ 3** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。

パッケージのダウンロードが開始されます。

- ステップ 4** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。
- ステップ 5** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。

---

## リリース 2.1.2.x からリリース 2.2.1.3 へのアップグレード

この手順を完了して、Cisco DNA Center の次のリリースから 2.2.1.3 に直接アップグレードできます。

- 2.1.2.0
- 2.1.2.3
- 2.1.2.4
- 2.1.2.5
- 2.1.2.6
- 2.1.2.7
- 2.1.2.8

2.2.1.3 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

- 
- ステップ 1** メニューアイコン (☰) をクリックして、[System] > [Software Updates]。

[Cisco DNA Center 2.2.1.3 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されません。

- ステップ 2** [Switch Now] をクリックします。

- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。

- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。

- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。
- ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。

## リリース 2.1.1.0 または 2.1.1.3 からリリース 2.2.1.3 へのアップグレード

Cisco DNA Center 2.1.1.0 または 2.1.1.3 から 2.2.1.3 に直接アップグレードすることはできません。最初に 2.1.2.8 にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.2.1.3 にアップグレードできます。

2.2.1.3 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

- ステップ 1** 現在インストールしている Cisco DNA Center リリースに応じて、次のいずれかを実行します。

#### Cisco DNA Center 2.1.1.3

Cisco DNA Center UI パッケージの最新のホットフィックスである、**platform-ui:1.5.0.55** をダウンロードして更新します。

#### Cisco DNA Center 2.1.1.0

- Cisco DNA Center クラスタ IP アドレスへの SSH
- 次のコマンドを入力します。

- **maglev catalog package pull platform-ui:1.5.0.555**
- **maglev package upgrade platform-ui:1.5.0.555**

**重要** 手順 2 を完了していることを確認してください。それ以外の場合、アップグレードバナーは黒い帯として表示され、そのテキストは判読できません。

- ステップ 2** メニューアイコン (☰) をクリックして、[System] > [Software Updates]。

[Cisco DNA Center 2.1.2.8 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。

- ステップ 3** [Switch Now] をクリックします。

- ステップ 4** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

- ステップ 5 [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 6 システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 7 パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。
- ステップ 8 [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 9 2.1.2.8 へのアップグレードが完了したら、[リリース 2.1.2.x からリリース 2.2.1.3 へのアップグレード \(132 ページ\)](#) を参照してください。

## リリース 1.3.3.x からリリース 2.2.1.3 へのアップグレード


次の Cisco DNA Center リリースから 2.2.1.3 に直接アップグレードすることはできません。

- 1.3.3.0
- 1.3.3.1
- 1.3.3.3
- 1.3.3.4
- 1.3.3.5
- 1.3.3.6
- 1.3.3.7
- 1.3.3.8
- 1.3.3.9

最初に 2.1.2.8 にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.2.1.3 にアップグレードできます。

2.2.1.3 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

- ステップ 1 Cisco DNA Center のホームページで、 > [System Settings] > [Software Updates] を選択します。

[Cisco DNA Center 2.1.2.8 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。

**ステップ 2** [Switch Now] をクリックします。

**ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

**ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。

**ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。

パッケージのダウンロードが開始されます。

**ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。

パッケージの更新が開始されます。

**ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。

**ステップ 8** 2.1.2.8 へのアップグレードが完了したら、[リリース 2.1.2.x からリリース 2.2.1.3 へのアップグレード \(132 ページ\)](#) を参照してください。

---

## リリース 1.3.1.x からリリース 2.2.1.3 へのアップグレード

次の Cisco DNA Center リリースから 2.2.1.3 に直接アップグレードすることはできません。


- 1.3.1.0
- 1.3.1.1
- 1.3.1.2
- 1.3.1.3
- 1.3.1.4
- 1.3.1.5
- 1.3.1.6
- 1.3.1.7

最初に 1.3.3.9 にアップグレードし、次に 2.1.2.8 にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.2.1.3 にアップグレードできます。

2.2.1.3 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

## 手順

---

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[Software Updates]** を選択します。
- [Cisco DNA Center 1.3.3.9 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。
- 進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。
- パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。
- パッケージの更新が開始されます。
- ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 8** 1.3.3.9 へのアップグレードが完了したら、[リリース 1.3.3.x からリリース 2.2.1.3 へのアップグレード \(134 ページ\)](#) を参照してください。
- 

# リリース 1.3.0.x からリリース 2.2.1.3 へのアップグレード

次のリリースから Cisco DNA Center 2.2.1.3 に直接アップグレードすることはできません。

- 1.3.0
- 1.3.0.2
- 1.3.0.3
- 1.3.0.4
- 1.3.0.5
- 1.3.0.6
- 1.3.0.7

最初に 1.3.3.9 にアップグレードし、次に 2.1.2.8 にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.2.1.3 にアップグレードできます。



2.2.1.3 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

#### 手順

- 
- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[Software Updates]** を選択します。  
[Cisco DNA Center 1.3.1.7 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されません。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで、[OK] をクリックして続行しますが、1.3.1.7 システムとアプリケーションパッケージのダウンロード、更新、およびインストールは行わないでください。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 4** [Cisco DNA Center 1.3.3.9 is Here!] バナーが表示されるので、バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 5** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 6** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 7** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 8** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。
- ステップ 9** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 10** 1.3.3.9 へのアップグレードが完了したら、[リリース 1.3.3.x からリリース 2.2.1.3 へのアップグレード \(134 ページ\)](#) を参照してください。
- 

## リリース 1.2.12.x からリリース 2.2.1.3 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.12.x から 2.2.1.3 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.3.1.x にアップグレードし、次に 1.3.3.x にアップグレードしてから、2.1.2.8 にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.2.1.3 にアップグレードできます。

2.2.1.3 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

#### 手順

- 
- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、**⚙️ > [System Settings] > [Software Updates]** を選択します。  
[Cisco DNA Center 1.3.0.7 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで、[OK] をクリックして続行しますが、1.3.0.7 システムとアプリケーションパッケージのダウンロード、更新、およびインストールは行わないでください。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 4** [Cisco DNA Center 1.3.1.7 is Here!] バナーが表示されるので、バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 5** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 6** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 7** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 8** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。
- ステップ 9** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 10** 1.3.1.7 へのアップグレードが完了したら、[リリース 1.3.1.x からリリース 2.2.1.3 へのアップグレード \(135 ページ\)](#) を参照してください。
- 

## リリース 1.2.10.x からリリース 2.2.1.3 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.10.x から 2.2.1.3 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.12.x、次に 1.3.1.x、1.3.3.x、2.1.2.8 の順にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.2.1.3 にアップグレードできます。

2.2.1.3 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

#### 手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、**⚙️ > [System Settings] > [Software Updates]** を選択します。
- ステップ 2** ページの上部に表示されるパッケージをダウンロード、更新、およびインストールします。  
[Cisco DNA Center 1.2.12 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 3** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 4** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 5** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 6** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 7** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。  
**重要** Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。
- ステップ 8** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 9** 1.2.12.x へのアップグレードが完了したら、[リリース 1.2.12.x からリリース 2.2.1.3 へのアップグレード \(137 ページ\)](#) を参照してください。


## リリース 1.2.8 からリリース 2.2.1.3 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.8 から 2.2.1.3 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.10.x、次に 1.2.12.x、1.3.1.x、1.3.3.x、2.1.2.8 の順にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.2.1.3 にアップグレードできます。

2.2.1.3 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

## 手順

---

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[Software Updates]** を選択します。
- [Cisco DNA Center 1.2.10 is Here!] バナーが、**[Switch Now]** ボタンと共にページ上部に表示されます。**[Switch Now]** には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されません。
- ステップ 2** バナーの **[Switch Now]** をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで **[OK]** をクリックして、アップグレードに進みます。
- 進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- 手順のこの時点では、ページの上部に表示される **[Cisco DNA Center 1.2.12 is Here!]** バナーで **[Switch Now]** をクリックしないでください。
- ステップ 4** **[Software Updates]** ページにシステム更新が表示されます。**[Update]** をクリックします。
- ステップ 5** システムの更新が完了したら、**[Application Updates]** フィールドの上部にある **[Download All]** をクリックします。
- パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、**[Application Updates]** フィールドの上部にある **[Update All]** をクリックします。
- パッケージの更新が開始されます。
- Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。
- ステップ 7** 1.2.10.x へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.10.x からリリース 2.2.1.3 へのアップグレード \(138 ページ\)](#)」を参照してください。
- 

# リリース 1.2.6 からリリース 2.2.1.3 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.6 から 2.2.1.3 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.8、1.2.10.x、次に 1.2.12.x、1.3.1.x、1.3.3.x、2.1.2.8 の順にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.2.1.3 にアップグレードできます。

2.2.1.3 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

## 手順

---

- ステップ 1** 次のいずれかを実行します。

- Cisco DNA Center 1.2.6 を新規にインストールした場合は、システム更新パッチ (1.1.0.659.1) を適用してから 1.2.8 にアップグレードする必要があります。Cisco DNA Center のホームページで、**⚙ > [System Settings] > [Software Updates]** を選択します。  
システム更新パッチの適用後に、[Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。[Switch Now] および [OK] をクリックします。
- Cisco DNA Center のリリースから 1.2.6 (システム更新 1.1.0.659.1) にアップグレードした場合は、[Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!] バナーが表示されます。[Switch Now] および [OK] をクリックします。

**ステップ 2** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

手順のこの時点では、ページの上部に表示される [Cisco DNA Center 1.2.10 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックしないでください。

**ステップ 3** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。

**ステップ 4** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。

パッケージのダウンロードが開始されます。

**ステップ 5** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。

パッケージの更新が開始されます。

Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。

**ステップ 6** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。

**ステップ 7** 1.2.8 へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.8 からリリース 2.2.1.3 へのアップグレード \(139 ページ\)](#)」を参照してください。

---


## リリース 1.2.5 からリリース 2.2.1.3 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.5 から 2.2.1.3 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.6、次に 1.2.8、1.2.10.x、1.2.12.x、1.3.1.x、1.3.3.x、2.1.2.8 の順にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.2.1.3 にアップグレードできます。

2.2.1.3 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

## 手順

---

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[Software Updates]** を選択します。  
[Cisco DNA Center 1.2.6 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。  
手順のこの時点では、ページの上部に表示される [Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックしないでください。
- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。  
Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。
- ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 8** 1.2.8 へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.8 からリリース 2.2.1.3 へのアップグレード \(139 ページ\)](#)」を参照してください。
- 


# リリース 1.2 ~ 1.2.4 からリリース 2.2.1.3 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2 ~ 1.2.4 から 2.2.1.3 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.6、次に 1.2.8、1.2.10.x、1.2.12.x、1.3.1.x、1.3.3.x、2.1.2.8 の順にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.2.1.3 にアップグレードできます。

2.2.1.3 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

## 手順

---

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[Software Updates]** を選択します。  
[Cisco DNA Center 1.2.6 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されま  
す。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機  
します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み  
込み直します。  
手順のこの時点では、ページ上部に表示される [Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!] バナーで  
[Switch Now] をクリックしないでください。
- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] を  
クリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All]  
をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。  
Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。
- ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがす  
べて更新されていることを確認します。
- ステップ 8** 1.2.6 へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.6 からリリース 2.2.1.3 へのアップグ  
レード \(140 ページ\)](#)」を参照してください。
-







## 第 8 章

# Cisco DNA Center 2.1.2.8 へのアップグレード

この章で説明されているアップグレード手順のいずれかを完了するには、関連する Cisco DNA Center リリースのシステムパッケージの最新バージョンを知っている必要があります。最新バージョンを確認するには、次の手順を実行します。

1. [リリースノートのランディングページ](#)から、該当する Cisco DNA Center リリースのリリースノートを開きます。
2. 「Updated Packages and Versions in Cisco DNA Center *release*」の表を参照し、リリースにリストされているシステムパッケージのバージョンをメモします。



**重要** 次のアップグレード手順のいずれかを実行する前に、アップグレード前に準備が必要な Cisco ISE 要件について [Cisco DNA Center 1.3.1.0 以降には Cisco ISE が必要です \(169 ページ\)](#) を参照してください。

- [リリース 2.1.2.x からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード \(146 ページ\)](#)
- [リリース 2.1.1.0 または 2.1.1.3 からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード \(146 ページ\)](#)
- [リリース 1.3.3.x からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード \(148 ページ\)](#)
- [リリース 1.3.1.x からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード \(149 ページ\)](#)
- [リリース 1.3.0.x からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード \(150 ページ\)](#)
- [リリース 1.2.12.x からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード \(151 ページ\)](#)
- [リリース 1.2.10.x からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード \(152 ページ\)](#)
- [リリース 1.2.8 からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード \(153 ページ\)](#)
- [リリース 1.2.6 からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード \(154 ページ\)](#)
- [リリース 1.2.5 からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード \(155 ページ\)](#)
- [リリース 1.2 ~ 1.2.4 からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード \(156 ページ\)](#)

## リリース 2.1.2.x からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード

この手順を完了して、Cisco DNA Center の次のリリースから 2.1.2.8 に直接アップグレードできます。

- 2.1.2.0
- 2.1.2.3
- 2.1.2.4
- 2.1.2.5
- 2.1.2.6
- 2.1.2.7

2.1.2.8 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

- 
- ステップ 1** メニューアイコン (☰) をクリックして、**[System] > [Software Updates]**。
  - ステップ 2** **[Software Updates]** ページにシステム更新が表示されます。**[Update]** をクリックします。
  - ステップ 3** システムの更新が完了したら、**[Application Updates]** フィールドの上部にある **[Download All]** をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
  - ステップ 4** パッケージをダウンロードしたら、**[Application Updates]** フィールドの上部にある **[Update All]** をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。
  - ステップ 5** **[Installed Apps]** ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- 

## リリース 2.1.1.0 または 2.1.1.3 からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード

次の手順を完了して、2.1.1.0 または 2.1.1.3 から Cisco DNA Center 2.1.2.8 に直接アップグレードできます。

2.1.2.8 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

## 手順

---

**ステップ 1** 現在インストールしている Cisco DNA Center リリースに応じて、次のいずれかを実行します。

### Cisco DNA Center 2.1.1.3

Cisco DNA Center UI パッケージの最新のホットフィックスである、**platform-ui:1.5.0.55** をダウンロードして更新します。

### Cisco DNA Center 2.1.1.0

a) Cisco DNA Center クラスター IP アドレスへの SSH

b) 次のコマンドを入力します。

- **maglev catalog package pull platform-ui:1.5.0.555**

- **maglev package upgrade platform-ui:1.5.0.555**

**重要** 手順 1 を完了していることを確認してください。それ以外の場合、アップグレードバナーは黒い帯として表示され、そのテキストは判読できません。

**ステップ 2** メニューアイコン (☰) をクリックして、**[System] > [Software Updates]**。

[Cisco DNA Center 2.1.2.8 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。

**ステップ 3** [Switch Now] をクリックします。

**ステップ 4** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

**ステップ 5** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。

**ステップ 6** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。

パッケージのダウンロードが開始されます。

**ステップ 7** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。

パッケージの更新が開始されます。

**ステップ 8** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。

---


# リリース 1.3.3.x からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード

次の手順を完了して、Cisco DNA Center の次のリリースから 2.1.2.8 に直接アップグレードできます。

- 1.3.3.0
- 1.3.3.1
- 1.3.3.3
- 1.3.3.4
- 1.3.3.5
- 1.3.3.6
- 1.3.3.7
- 1.3.3.8
- 1.3.3.9

2.1.2.8 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

## 手順

- 
- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[Software Updates]** を選択します。
- [Cisco DNA Center 2.1.2.8 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。
- 進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。
- パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。
- パッケージの更新が開始されます。

**ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。

## リリース 1.3.1.x からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード


次の Cisco DNA Center リリースから 2.1.2.8 に直接アップグレードすることはできません。

- 1.3.1.0
- 1.3.1.1
- 1.3.1.2
- 1.3.1.3
- 1.3.1.4
- 1.3.1.5
- 1.3.1.6
- 1.3.1.7

最初に 1.3.3.9 にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.1.2.8 にアップグレードできます。

2.1.2.8 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

**ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[Software Updates]** を選択します。

[Cisco DNA Center 1.3.3.9 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。

**ステップ 2** [Switch Now] をクリックします。

**ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

**ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。

**ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。

- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。
- ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 8** 1.3.3.9 へのアップグレードが完了したら、[リリース 1.3.3.x からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード \(148 ページ\)](#) を参照してください。

## リリース 1.3.0.x からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード


次のリリースから Cisco DNA Center 2.1.2.8 に直接アップグレードすることはできません。

- 1.3.0
- 1.3.0.2
- 1.3.0.3
- 1.3.0.4
- 1.3.0.5
- 1.3.0.6
- 1.3.0.7

最初に 1.3.3.9 にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.1.2.8 にアップグレードできます。

2.1.2.8 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > [System Settings] > [Software Updates] を選択します。  
[Cisco DNA Center 1.3.1.7 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで、[OK] をクリックして続行しますが、1.3.1.7 システムとアプリケーションパッケージのダウンロード、更新、およびインストールは行わないでください。
- 進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。


- ステップ 4** [Cisco DNA Center 1.3.3.9 is Here!] バナーが表示されるので、バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 5** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 6** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 7** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 8** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。
- ステップ 9** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 10** 1.3.3.9 へのアップグレードが完了したら、[リリース 1.3.3.x からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード \(148 ページ\)](#) を参照してください。

## リリース 1.2.12.x からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.12.x から 2.1.2.8 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.3.1.x にアップグレードし、次に 1.3.3.x にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.1.2.8 にアップグレードできます。

2.1.2.8 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > [System Settings] > [Software Updates] を選択します。  
[Cisco DNA Center 1 3.0.7 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで、[OK] をクリックして続行しますが、1.3.0.7 システムとアプリケーションパッケージのダウンロード、更新、およびインストールは行わないでください。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

- ステップ 4** [Cisco DNA Center 1.3.1.7 is Here!] バナーが表示されるので、バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 5** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 6** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 7** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 8** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。
- ステップ 9** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 10** 1.3.1.7 へのアップグレードが完了したら、[リリース 1.3.1.x からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード \(149 ページ\)](#) を参照してください。

## リリース 1.2.10.x からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.10.x から 2.1.2.8 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.12.x にアップグレードし、次に 1.3.1.x にアップグレードしてから、1.3.3.x の順にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.1.2.8 にアップグレードできます。

2.1.2.8 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、**⚙️ > [System Settings] > [Software Updates]** を選択します。
- ステップ 2** ページの上部に表示されるパッケージをダウンロード、更新、およびインストールします。  
[Cisco DNA Center 1.2.12 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 3** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 4** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。




- ステップ 5** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 6** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。
- パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 7** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。
- パッケージの更新が開始されます。
- 重要** Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。
- ステップ 8** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 9** 1.2.12.x へのアップグレードが完了したら、[リリース 1.2.12.x からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード \(151 ページ\)](#) を参照してください。

## リリース 1.2.8 からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.8 から 2.1.2.8 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.10.x にアップグレードし、次に 1.2.12.x にアップグレードしてから、1.3.1.x、1.3.3.x の順にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.1.2.8 にアップグレードできます。

2.1.2.8 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > [System Settings] > [Software Updates] を選択します。
- [Cisco DNA Center 1.2.10 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。
- 進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- 手順のこの時点では、ページ上部に表示される [Cisco DNA Center 1.2.12 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックしないでください。
- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。

- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。  
  
Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。
- ステップ 7** 1.2.10.x へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.10.x からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード \(152 ページ\)](#)」を参照してください。


## リリース 1.2.6 からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.6 から 2.1.2.8 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.8、1.2.10.x、次に 1.2.12.x、1.3.1.x、1.3.3.x の順にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.1.2.8 にアップグレードできます。

2.1.2.8 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

**ステップ 1** 次のいずれかを実行します。

- Cisco DNA Center 1.2.6 を新規にインストールした場合は、システム更新パッチ (1.1.0.659.1) を適用してから 1.2.8 にアップグレードする必要があります。Cisco DNA Center のホームページで、 > [System Settings] > [Software Updates] を選択します。

システム更新パッチの適用後に、[Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。[Switch Now] および [OK] をクリックします。

- Cisco DNA Center のリリースから 1.2.6 (システム更新 1.1.0.659.1) にアップグレードした場合は、[Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!] バナーが表示されます。[Switch Now] および [OK] をクリックします。

**ステップ 2** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

手順のこの時点では、ページの上部に表示される [Cisco DNA Center 1.2.10 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックしないでください。

**ステップ 3** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。


- ステップ 4** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 5** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。  
  
Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。
- ステップ 6** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 7** 1.2.8 へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.8 からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード \(153 ページ\)](#)」を参照してください。

## リリース 1.2.5 からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.5 から 2.1.2.8 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.6、次に 1.2.8、1.2.10.x、1.2.12.x、1.3.1.x、1.3.3.x の順にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.1.2.8 にアップグレードできます。

2.1.2.8 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > [System Settings] > [Software Updates] を選択します。  
[Cisco DNA Center 1.2.6 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。  
  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。  
  
手順のこの時点では、ページ上部に表示される [Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックしないでください。
- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。

- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。  
Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。
- ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 8** 1.2.8 へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.8 からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード \(153 ページ\)](#)」を参照してください。
- 


## リリース 1.2 ~ 1.2.4 からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2 ~ 1.2.4 から 2.1.2.8 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.6、次に 1.2.8、1.2.10.x、1.2.12.x、1.3.1.x、1.3.3.x の順にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.1.2.8 にアップグレードできます。

2.1.2.8 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

---

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > [System Settings] > [Software Updates] を選択します。  
[Cisco DNA Center 1.2.6 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。  
手順のこの時点では、ページの上部に表示される [Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックしないでください。
- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。

Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。

- ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 8** 1.2.6 へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.6 からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード \(154 ページ\)](#)」を参照してください。
-





## 第 9 章

# Cisco DNA Center 1.3.3.9 へのアップグレード

この章で説明されているアップグレード手順のいずれかを完了するには、関連する Cisco DNA Center リリースのシステムパッケージの最新バージョンを知っている必要があります。最新バージョンを確認するには、次の手順を実行します。

1. [リリースノートのランディングページ](#)から、該当する Cisco DNA Center リリースのリリースノートを開きます。
2. 「Updated Packages and Versions in Cisco DNA Center *release*」の表を参照し、リリースにリストされているシステムパッケージのバージョンをメモします。



**重要** 次のアップグレード手順のいずれかを実行する前に、アップグレード前に準備が必要な Cisco ISE 要件について [Cisco DNA Center 1.3.1.0 以降には Cisco ISE が必要です \(169 ページ\)](#) を参照してください。

- [リリース 1.3.3.0 ~ 1.3.3.8 からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード \(160 ページ\)](#)
- [リリース 1.3.1.0 ~ 1.3.1.7 からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード \(160 ページ\)](#)
- [リリース 1.3.0.x からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード \(161 ページ\)](#)
- [リリース 1.2.12.x からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード \(163 ページ\)](#)
- [リリース 1.2.10.x からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード \(164 ページ\)](#)
- [リリース 1.2.8 からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード \(165 ページ\)](#)
- [リリース 1.2.6 からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード \(166 ページ\)](#)
- [リリース 1.2.5 からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード \(167 ページ\)](#)
- [リリース 1.2 ~ 1.2.4 からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード \(168 ページ\)](#)


## リリース 1.3.3.0 ～ 1.3.3.8 からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード

この手順を完了して、Cisco DNA Center の次のリリースから 1.3.3.9 に直接アップグレードできます。

- 1.3.3.0
- 1.3.3.1
- 1.3.3.3
- 1.3.3.4
- 1.3.3.5
- 1.3.3.6
- 1.3.3.7
- 1.3.3.8

1.3.3.9 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

- 
- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[Software Updates]** を選択します。
  - ステップ 2** **[Software Updates]** ページにシステム更新が表示されます。 **[Update]** をクリックします。
  - ステップ 3** システムの更新が完了したら、 **[Application Updates]** フィールドの上部にある **[Download All]** をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
  - ステップ 4** パッケージをダウンロードしたら、 **[Application Updates]** フィールドの上部にある **[Update All]** をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。
  - ステップ 5** **[Installed Apps]** ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- 

## リリース 1.3.1.0 ～ 1.3.1.7 からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード


次の手順を完了して、Cisco DNA Center の次のリリースから 1.3.3.9 に直接アップグレードできます。



- 1.3.1.0
- 1.3.1.1
- 1.3.1.2
- 1.3.1.3
- 1.3.1.4
- 1.3.1.5
- 1.3.1.6
- 1.3.1.7

1.3.3.9 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

#### 手順

- 
- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[Software Updates]** を選択します。
- [Cisco DNA Center 1.3.3.9 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。
- 進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。
- パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。
- パッケージの更新が開始されます。
- ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- 


## リリース 1.3.0.x からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード

次の手順を完了して、Cisco DNA Center の次のリリースから 1.3.3.9 に直接アップグレードできます。

- 1.3.0
- 1.3.0.2
- 1.3.0.3
- 1.3.0.4
- 1.3.0.5
- 1.3.0.6
- 1.3.0.7

1.3.3.9 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

## 手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[Software Updates]** を選択します。
- [Cisco DNA Center 1.3.1.7 is Here!] バナーが、**[Switch Now]** ボタンと共にページ上部に表示されます。**[Switch Now]** には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの **[Switch Now]** をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで、**[OK]** をクリックして続行しますが、1.3.1.7 システムとアプリケーションパッケージのダウンロード、更新、およびインストールは行わないでください。
- 進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 4** [Cisco DNA Center 1.3.3.9 is Here!] バナーが表示されるので、バナーの **[Switch Now]** をクリックします。
- ステップ 5** プロンプトで **[OK]** をクリックして、アップグレードに進みます。
- 進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 6** **[Software Updates]** ページにシステム更新が表示されます。**[Update]** をクリックします。
- ステップ 7** システムの更新が完了したら、**[Application Updates]** フィールドの上部にある **[Download All]** をクリックします。
- パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 8** パッケージをダウンロードしたら、**[Application Updates]** フィールドの上部にある **[Update All]** をクリックします。
- パッケージの更新が開始されます。


- ステップ 9** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。

## リリース 1.2.12.x からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.12.x から 1.3.3.9 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.3.1.x にアップグレードする必要があります。そこから直接 1.3.3.9 にアップグレードできません。

1.3.3.9 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[Software Updates]** を選択します。  
[Cisco DNA Center 1.3.0.7 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで、[OK] をクリックして続行しますが、1.3.0.7 システムとアプリケーションパッケージのダウンロード、更新、およびインストールは行わないでください。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 4** [Cisco DNA Center 1.3.1.7 is Here!] バナーが表示されるので、バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 5** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 6** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 7** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 8** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。
- ステップ 9** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。


- ステップ 10** 1.3.1.7 へのアップグレードが完了したら、[リリース 1.3.1.0 ~ 1.3.1.7 からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード \(160 ページ\)](#) を参照してください。

## リリース 1.2.10.x からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.10.x から 1.3.3.9 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.12.x にアップグレードし、次に 1.3.1.7 にアップグレードする必要があります。そこから直接 1.3.3.9 にアップグレードできます。

1.3.3.9 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

**ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[Software Updates]** を選択します。

**ステップ 2** ページの上部に表示されるパッケージをダウンロード、更新、およびインストールします。

[Cisco DNA Center 1.2.12 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。

**ステップ 3** バナーの [Switch Now] をクリックします。

**ステップ 4** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

**ステップ 5** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。

**ステップ 6** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。

パッケージのダウンロードが開始されます。

**ステップ 7** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。

パッケージの更新が開始されます。

**重要** Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。

**ステップ 8** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。


- ステップ 9** 1.2.12.x へのアップグレードが完了したら、[リリース 1.2.12.x からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード \(163 ページ\)](#) を参照してください。

## リリース 1.2.8 からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.8 から 1.3.3.9 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.10.x にアップグレードし、次に 1.3.1.x にアップグレードする必要があります。そこから直接 1.3.3.9 にアップグレードできます。

1.3.3.9 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[Software Updates]** を選択します。
- [Cisco DNA Center 1.2.10 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。
- 進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- 手順のこの時点では、ページの上部に表示される [Cisco DNA Center 1.2.12 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックしないでください。
- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。
- パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。
- パッケージの更新が開始されます。
- Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。
- ステップ 7** 1.2.10.x へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.10.x からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード \(164 ページ\)](#)」を参照してください。


# リリース 1.2.6 からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.6 から 1.3.3.9 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.8 にアップグレードしてから、1.2.10.x にアップグレードし、次に 1.3.1.x にアップグレードする必要があります。そこから直接 1.3.3.9 にアップグレードできます。

1.3.3.9 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

## 手順

**ステップ 1** 次のいずれかを実行します。

- Cisco DNA Center 1.2.6 を新規にインストールした場合は、システム更新パッチ (1.1.0.659.1) を適用してから 1.2.8 にアップグレードする必要があります。Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[Software Updates]** を選択します。

システム更新パッチの適用後に、**[Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!]** バナーが、**[Switch Now]** ボタンと共にページ上部に表示されます。**[Switch Now]** には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。**[Switch Now]** および **[OK]** をクリックします。

- Cisco DNA Center のリリースから 1.2.6 (システム更新 1.1.0.659.1) にアップグレードした場合は、**[Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!]** バナーが表示されます。**[Switch Now]** および **[OK]** をクリックします。

**ステップ 2** プロンプトで **[OK]** をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

手順のこの時点では、ページの上部に表示される **[Cisco DNA Center 1.2.10 is Here!]** バナーで **[Switch Now]** をクリックしないでください。

**ステップ 3** **[Software Updates]** ページにシステム更新が表示されます。**[Update]** をクリックします。

**ステップ 4** システムの更新が完了したら、**[Application Updates]** フィールドの上部にある **[Download All]** をクリックします。

パッケージのダウンロードが開始されます。

**ステップ 5** パッケージをダウンロードしたら、**[Application Updates]** フィールドの上部にある **[Update All]** をクリックします。

パッケージの更新が開始されます。

Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。

**ステップ 6** **[Installed Apps]** ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。


- ステップ 7** 1.2.8 へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.8 からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード \(165 ページ\)](#)」を参照してください。

## リリース 1.2.5 からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.5 から 1.3.3.9 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.6 にアップグレードし、次に 1.2.8 にアップグレードしてから、1.2.10.x、1.3.1.x の順にアップグレードする必要があります。そこから直接 1.3.3.9 にアップグレードできます。

1.3.3.9 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順


- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[Software Updates]** を選択します。  
[Cisco DNA Center 1.2.6 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。  
[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。  
手順のこの時点では、ページ上部に表示される [Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックしないでください。
- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。  
Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。
- ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 8** 1.2.8 へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.8 からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード \(165 ページ\)](#)」を参照してください。

# リリース 1.2 ~ 1.2.4 からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2 ~ 1.2.4 から 1.3.3.9 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.6 にアップグレードし、次に 1.2.8 にアップグレードしてから、1.2.10.x、1.3.1.x の順にアップグレードする必要があります。そこから直接 1.3.3.9 にアップグレードできます。

1.3.3.9 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

## 手順

- 
- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[Software Updates]** を選択します。
- [Cisco DNA Center 1.2.6 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。
- 進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- 手順のこの時点では、ページの上に表示される [Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックしないでください。
- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。
- パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。
- パッケージの更新が開始されます。
- Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。
- ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 8** 1.2.6 へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.6 からリリース 1.3.3.9 へのアップグレード \(166 ページ\)](#)」を参照してください。
-





## 第 10 章

# Cisco DNA Center 1.3.1.7 へのアップグレード

この章で説明されているアップグレード手順のいずれかを完了するには、関連する Cisco DNA Center リリースのシステムパッケージの最新バージョンを知っている必要があります。最新バージョンを確認するには、次の手順を実行します。

1. [リリースノートのランディングページ](#)から、該当する Cisco DNA Center リリースのリリースノートを開きます。
2. 「Updated Packages and Versions in Cisco DNA Center *release*」の表を参照し、リリースにリストされているシステムパッケージのバージョンをメモします。
  - [Cisco DNA Center 1.3.1.0 以降には Cisco ISE が必要です \(169 ページ\)](#)
  - [リリース 1.3.1.6 からリリース 1.3.1.7 へのアップグレード \(170 ページ\)](#)
  - [リリース 1.3.1.0 ~ 1.3.1.5 からリリース 1.3.1.7 へのアップグレード \(170 ページ\)](#)
  - [リリース 1.3.0.x からリリース 1.3.1.7 へのアップグレード \(171 ページ\)](#)
  - [リリース 1.2.12.x からリリース 1.3.1.7 へのアップグレード \(172 ページ\)](#)
  - [リリース 1.2.10.x からリリース 1.3.1.7 へのアップグレード \(173 ページ\)](#)
  - [リリース 1.2.8 からリリース 1.3.1.7 へのアップグレード \(174 ページ\)](#)
  - [リリース 1.2.6 からリリース 1.3.1.7 へのアップグレード \(175 ページ\)](#)
  - [リリース 1.2.5 からリリース 1.3.1.7 へのアップグレード \(176 ページ\)](#)
  - [リリース 1.2 ~ 1.2.4 からリリース 1.3.1.7 へのアップグレード \(177 ページ\)](#)

## Cisco DNA Center 1.3.1.0 以降には Cisco ISE が必要です

Cisco DNA Center をインストールするか、または 1.3.1.0 以降にアップグレードして、Cisco ISE が認証およびポリシー (AAA) サーバーとして設定されているかどうかを確認します。正しいバージョンの Cisco ISE がすでに設定されている場合、Cisco ISE から Cisco DNA Center へのグループポリシーデータの移行を開始できます。

Cisco ISE が設定されていない場合または Cisco ISE の必要なバージョンが存在しない場合は、Cisco DNA Center がインストールされますが、グループベースポリシーは有効になりません。

Cisco ISE をインストールまたはアップグレードして、Cisco DNA Center に接続する必要があります。その後はデータ移行を開始できます。

詳細については、次の説明を参照してください。

- Cisco DNA Center と Cisco ISE の統合方法については、『[Cisco DNA Center Second-Generation Appliance Installation Guide](#)』のトピック「Integrate Cisco ISE with Cisco DNA Center」を参照してください。
- Cisco ISE の必要なバージョンを表示するには、『[Release Notes for Cisco DNA Center](#)』を参照してください。
- ポリシーデータの Cisco DNA Center への移行については、『[Cisco DNA Center Second-Generation Appliance Installation Guide](#)』のトピック「Group-Based Access Control: Policy Data Migration」を参照してください。

## リリース 1.3.1.6 からリリース 1.3.1.7 へのアップグレード

この手順を完了して、Cisco DNA Center 1.3.3.7 に直接アップグレードできます。

アップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

- 
- ステップ 1** [Application Updates] フィールドの上部で、[Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
  - ステップ 2** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。
  - ステップ 3** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- 

## リリース 1.3.1.0 ～ 1.3.1.5 からリリース 1.3.1.7 へのアップグレード


この手順を完了して、Cisco DNA Center の次のリリースから 1.3.1.7 に直接アップグレードできます。

- 1.3.1.0
- 1.3.1.1
- 1.3.1.2

- 1.3.1.3
- 1.3.1.4
- 1.3.1.5

1.3.1.7 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

#### 手順

- 
- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[Software Updates]** を選択します。  
[Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。
  - ステップ 2** [Update] をクリックします。
  - ステップ 3** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
  - ステップ 4** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。
  - ステップ 5** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- 

## リリース 1.3.0.x からリリース 1.3.1.7 へのアップグレード


次の手順を完了して、Cisco DNA Center の次のリリースから 1.3.1.7 に直接アップグレードできます。

- 1.3.0
- 1.3.0.2
- 1.3.0.3
- 1.3.0.4
- 1.3.0.5
- 1.3.0.6
- 1.3.0.7

1.3.1.7 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

## 手順

---


- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[Software Updates]** を選択します。
- [Cisco DNA Center 1.3.1.7 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。
- 進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。
- パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。
- パッケージの更新が開始されます。
- ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- 

# リリース 1.2.12.x からリリース 1.3.1.7 へのアップグレード

次の手順を完了して、Cisco DNA Center 1.2.12.x から 1.3.1.7 に直接アップグレードできます。1.3.1.7 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

## 手順

---

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[Software Updates]** を選択します。
- [Cisco DNA Center 1.3.0.7 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで、[OK] をクリックして続行しますが、1.3.0.7 システムとアプリケーションパッケージのダウンロード、更新、およびインストールは行わないでください。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

**ステップ 4** [Cisco DNA Center 1.3.1.7 is Here!] バナーが表示されるので、バナーの [Switch Now] をクリックします。

**ステップ 5** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

**ステップ 6** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。

**ステップ 7** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。

**ステップ 8** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。

**ステップ 9** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。

---


## リリース 1.2.10.x からリリース 1.3.1.7 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.10.x から 1.3.1.7 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.12.x にアップグレードする必要があります。その後、1.3.1.7 に直接アップグレードできます。

1.3.1.7 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

---

**ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > [System Settings] > [Software Updates] を選択します。

[Cisco DNA Center 1.2.12 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。

**ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。

**ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。


- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 5** [Application Updates] フィールドの上部で、[Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。
- 重要** Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。
- ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 8** 1.2.12.x へのアップグレードが完了したら、[リリース 1.2.12.x からリリース 1.3.1.7 へのアップグレード \(172 ページ\)](#) を参照してください。

## リリース 1.2.8 からリリース 1.3.1.7 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.8 から 1.3.1.7 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.10 にアップグレードし、次に 1.2.12.x にアップグレードする必要があります。その後、1.3.1.7 に直接アップグレードできます。

1.3.1.7 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > [System Settings] > [Software Updates] を選択します。  
[Cisco DNA Center 1.2.10 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。  
手順のこの時点では、ページの上部に表示される [Cisco DNA Center 1.2.12 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックしないでください。
- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。

パッケージのダウンロードが開始されます。

**ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。

パッケージの更新が開始されます。

Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。

**ステップ 7** 1.2.10.x へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.10.x からリリース 1.3.1.7 へのアップグレード \(173 ページ\)](#)」を参照してください。


## リリース 1.2.6 からリリース 1.3.1.7 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.6 から 1.3.1.7 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.8 にアップグレードし、次に 1.2.10 にアップグレードする必要があります。その後、1.3.1.7 に直接アップグレードできます。

1.3.1.7 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

**ステップ 1** 次のいずれかを実行します。

- Cisco DNA Center 1.2.6 を新規にインストールした場合は、システム更新パッチ (1.1.0.659.1) を適用してから 1.2.8 にアップグレードする必要があります。Cisco DNA Center のホームページで、 > [System Settings] > [Software Updates] を選択します。

システム更新パッチの適用後に、[Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。[Switch Now] および [OK] をクリックします。

- Cisco DNA Center のリリースから 1.2.6 (システム更新 1.1.0.659.1) にアップグレードした場合は、[Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!] バナーが表示されます。[Switch Now] および [OK] をクリックします。

**ステップ 2** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

手順のこの時点では、ページ上部に表示される [Cisco DNA Center 1.2.10 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックしないでください。

**ステップ 3** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。

**ステップ 4** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。

パッケージのダウンロードが開始されます。

- ステップ 5** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。

Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。


- ステップ 6** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 7** 1.2.8 へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.8 からリリース 1.3.1.7 へのアップグレード \(174 ページ\)](#)」を参照してください。

## リリース 1.2.5 からリリース 1.3.1.7 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.5 から 1.3.1.7 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.6 にアップグレードし、次に 1.2.8 にアップグレードしてから、1.2.10.x にアップグレードする必要があります。その後、1.3.1.7 に直接アップグレードできます。

1.3.1.7 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > [System Settings] > [Software Updates] を選択します。  
[Cisco DNA Center 1.2.6 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。  
手順のこの時点では、ページの上に表示される [Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックしないでください。
- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。



Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。


- ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 8** 1.2.8 へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.8 からリリース 1.3.1.7 へのアップグレード \(174 ページ\)](#)」を参照してください。

## リリース 1.2 ~ 1.2.4 からリリース 1.3.1.7 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2 ~ 1.2.4 から 1.3.1.7 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.6 にアップグレードし、次に 1.2.8 にアップグレードしてから、1.2.10.x にアップグレードする必要があります。その後、1.3.1.7 に直接アップグレードできます。

1.3.1.7 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > [System Settings] > [Software Updates] を選択します。
- [Cisco DNA Center 1.2.6 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。
- 進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- 手順のこの時点では、ページ上部に表示される [Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックしないでください。
- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。
- パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。
- パッケージの更新が開始されます。
- Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。

- ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 8** 1.2.6 へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.6 からリリース 1.3.1.7 へのアップグレード \(175 ページ\)](#)」を参照してください。
-



## 第 11 章

# Cisco DNA Center 1.3.0.7 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.3.0.7 にアップグレードするには、このリリースのシステムパッケージの最新バージョンを把握する必要があります。最新バージョンを確認するには、次の手順を実行します。

1. [リリースノートのランディングページ](#)から、Cisco DNA Center 1.3.0.x のリリースノートを開きます。
2. 「Updated Packages and Versions in Cisco DNA Center *release*」の表を参照し、リリースにリストされているシステムパッケージのバージョンをメモします。
  - [リリース 1.3 ~ 1.3.0.6 からリリース 1.3.0.7 へのアップグレード \(179 ページ\)](#)
  - [リリース 1.2.12.x からリリース 1.3.0.7 へのアップグレード \(180 ページ\)](#)
  - [リリース 1.2.10.x からリリース 1.3.0.7 へのアップグレード \(181 ページ\)](#)
  - [リリース 1.2.8 からリリース 1.3.0.7 へのアップグレード \(183 ページ\)](#)
  - [リリース 1.2.6 からリリース 1.3.0.7 へのアップグレード \(184 ページ\)](#)
  - [リリース 1.2.5 からリリース 1.3.0.7 へのアップグレード \(185 ページ\)](#)
  - [リリース 1.2~1.2.4 からリリース 1.3.0.7 へのアップグレード \(186 ページ\)](#)

## リリース 1.3 ~ 1.3.0.6 からリリース 1.3.0.7 へのアップグレード

次の手順を完了して、Cisco DNA Center の次のリリースから 1.3.0.7 に直接アップグレードできます。


- 1.3
- 1.3.0.2
- 1.3.0.3
- 1.3.0.4

- 1.3.0.5
- 1.3.0.6

1.3.0.7 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

#### 手順

---

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[Software Updates]** を選択します。
- ステップ 2** **[Software Updates]** ページにシステム更新が表示されます。 **[Update]** をクリックします。  
システム更新が表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 3** システムの更新が完了したら、 **[Application Updates]** フィールドの上部にある **[Download All]** をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 4** パッケージをダウンロードしたら、 **[Application Updates]** フィールドの上部にある **[Update All]** をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。  
Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。
- ステップ 5** **[Installed Apps]** ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- 


## リリース 1.2.12.x からリリース 1.3.0.7 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.12.x から 1.3.0.7 に直接アップグレードすることができます。

1.3.0.7 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

#### 手順

---

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[Software Updates]** を選択します。  
**[Cisco DNA Center 1.3.0.7 is Here!]** バナーが、 **[Switch Now]** ボタンと共にページ上部に表示されます。 **[Switch Now]** には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されません。
- ステップ 2** バナーの **[Switch Now]** をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで **[OK]** をクリックして、アップグレードに進みます。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンが表示されるまで約 90 秒待機します。  
更新されたシステムのバージョンが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

- ステップ 4 [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 5 システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 6 パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。
- ステップ 7 [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。

## リリース 1.2.10.x からリリース 1.3.0.7 へのアップグレード


Cisco DNA Center 1.2.10.x から 1.3.0.7 へのアップグレード手順は 2 つあります。1 つは Cisco SD-Access が実行されていないネットワーク用、もう 1 つは実行中のネットワーク用です。ネットワークに適したアップグレード手順を完了します。

### Cisco SD-Access を実行していない展開のアップグレード手順

Cisco SD-Access がネットワークで実行されていない場合、Cisco DNA Center 1.2.10.x から 1.3.0.7 に直接アップグレードすることができます。

1.3.0.7 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

#### 手順

- ステップ 1 Cisco DNA Center のホームページで、 > [System Settings] > [Software Updates] を選択します。
- ステップ 2 ページの上部に表示されるパッケージをダウンロード、更新、およびインストールします。  
[Cisco DNA Center 1.2.12 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 3 プロンプトで、[OK] をクリックして続行しますが、1.2.12.x システムとアプリケーションパッケージのダウンロード、更新、およびインストールは行わないでください。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 4 [Cisco DNA Center 1.3.0.7 is Here!] バナーが表示されるので、バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 5 プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。


- ステップ 6** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 7** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 8** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。
- ステップ 9** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。

## CiscoSD-Access を実行している展開のアップグレード手順

Cisco SD-Access がネットワークで実行されている場合、Cisco DNA Center 1.2.10.x から 1.3.0.7 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.12.x にアップグレードする必要があります。その後、1.3.0.7 に直接アップグレードできます。

1.3.0.7 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > [System Settings] > [Software Updates] を選択します。  
[Cisco DNA Center 1.2.12 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。
- ステップ 2** [Cisco DNA Center 1.2.12 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 5** [Application Updates] フィールドの上部で、[Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。
- 重要** Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。

- ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 8** 1.2.12.x へのアップグレードが完了したら、[リリース 1.2.12.x からリリース 1.3.0.7 へのアップグレード \(180 ページ\)](#) を参照してください。

## リリース 1.2.8 からリリース 1.3.0.7 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.8 から 1.3.0.7 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.10 にアップグレードしてから、1.3.0.7 にアップグレードする必要があります。

1.3.0.7 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、**⚙️ > [System Settings] > [Software Updates]** を選択します。
- [Cisco DNA Center 1.2.10 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。
- 進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- 手順のこの時点では、ページ上部に表示される [Cisco DNA Center 1.2.12 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックしないでください。
- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。
- パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。
- パッケージの更新が開始されます。
- Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。
- ステップ 7** 1.2.10.x へのアップグレードが完了したら、「[Cisco SD-Access を実行していない展開のアップグレード手順 \(181 ページ\)](#)」を参照してください。


# リリース 1.2.6 からリリース 1.3.0.7 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.6 から 1.3.0.7 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.8 にアップグレードし、次に 1.2.10 にアップグレードしてから、1.3.0.7 にアップグレードする必要があります。

1.3.0.7 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

## 手順

**ステップ 1** 次のいずれかを実行します。

- Cisco DNA Center 1.2.6 を新規にインストールした場合は、システム更新パッチ (1.1.0.659.1) を適用してから 1.2.8 にアップグレードする必要があります。Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[Software Updates]** を選択します。

システム更新パッチの適用後に、**[Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!]** バナーが、**[Switch Now]** ボタンと共にページ上部に表示されます。**[Switch Now]** には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。**[Switch Now]** および **[OK]** をクリックします。

- Cisco DNA Center のリリースから 1.2.6 (システム更新 1.1.0.659.1) にアップグレードした場合は、**[Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!]** バナーが表示されます。**[Switch Now]** および **[OK]** をクリックします。

**ステップ 2** プロンプトで **[OK]** をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

手順のこの時点では、ページの上部に表示される **[Cisco DNA Center 1.2.10 is Here!]** バナーで **[Switch Now]** をクリックしないでください。

**ステップ 3** **[Software Updates]** ページにシステム更新が表示されます。**[Update]** をクリックします。

**ステップ 4** システムの更新が完了したら、**[Application Updates]** フィールドの上部にある **[Download All]** をクリックします。

パッケージのダウンロードが開始されます。

**ステップ 5** パッケージをダウンロードしたら、**[Application Updates]** フィールドの上部にある **[Update All]** をクリックします。

パッケージの更新が開始されます。

Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。

**ステップ 6** **[Installed Apps]** ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。




**ステップ 7** 1.2.8 へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.8 からリリース 1.3.0.7 へのアップグレード \(183 ページ\)](#)」を参照してください。

## リリース 1.2.5 からリリース 1.3.0.7 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.5 から 1.3.0.7 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.6 にアップグレードし、次に 1.2.8 にアップグレードしてから、1.2.10、1.3.0.7 の順にアップグレードする必要があります。

1.3.0.7 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[Software Updates]** を選択します。
- 1.2.6 のシステム更新が表示されます。更新を受け入れ、パッケージをダウンロードして、1.2.6 にアップグレードします。
- 1.2.6 へのアップグレードが完了したら、**[Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!]** バナーが、**[Switch Now]** ボタンと共にページ上部に表示されます。**[Switch Now]** には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの **[Switch Now]** をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで **[OK]** をクリックして、アップグレードに進みます。
- 進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- 手順のこの時点では、ページの上部に表示される **[Cisco DNA Center 1.2.10 is Here!]** バナーで **[Switch Now]** をクリックしないでください。
- ステップ 4** **[Software Updates]** ページにシステム更新が表示されます。**[Update]** をクリックします。
- ステップ 5** システムの更新が完了したら、**[Application Updates]** フィールドの上部にある **[Download All]** をクリックします。
- パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、**[Application Updates]** フィールドの上部にある **[Update All]** をクリックします。
- パッケージの更新が開始されます。
- Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。
- ステップ 7** **[Installed Apps]** ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。


**ステップ 8** 1.2.8 へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.8 からリリース 1.3.0.7 へのアップグレード \(183 ページ\)](#)」を参照してください。

## リリース 1.2~1.2.4 からリリース 1.3.0.7 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2 ~ 1.2.4 から 1.3.0.7 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.6 にアップグレードし、次に 1.2.8 にアップグレードしてから、1.2.10、1.3.0.7 の順にアップグレードする必要があります。

1.3.0.7 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

**ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[Software Updates]** を選択します。

[Cisco DNA Center 1.2.6 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。

**ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。

**ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

手順のこの時点では、ページの上部に表示される [Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックしないでください。

**ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。

**ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。

パッケージのダウンロードが開始されます。

**ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。

パッケージの更新が開始されます。

Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。

**ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。

**ステップ 8** 1.2.6 へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.6 からリリース 1.3.0.7 へのアップグレード \(184 ページ\)](#)」を参照してください。

---





## 第 12 章

# Cisco DNA Center 1.2.12.x へのアップグレード


この章で説明されているアップグレード手順のいずれかを完了するには、関連する Cisco DNA Center リリースのシステムパッケージの最新バージョンを知っている必要があります。最新バージョンを確認するには、次の手順を実行します。

1. [リリースノートのランディングページ](#)から、該当する Cisco DNA Center リリースのリリースノートを開きます。
2. 「Updated Packages and Versions in Cisco DNA Center *release*」の表を参照し、リリースにリストされているシステムパッケージのバージョンをメモします。
  - [リリース 1.2.10.x からリリース 1.2.12.x へのアップグレード](#) (189 ページ)
  - [リリース 1.2.8 からリリース 1.2.12.x へのアップグレード](#) (190 ページ)
  - [リリース 1.2.6 からリリース 1.2.12.x へのアップグレード](#) (191 ページ)
  - [リリース 1.2.5 からリリース 1.2.12.x へのアップグレード](#) (192 ページ)
  - [リリース 1.2~1.2.4 からリリース 1.2.12.x へのアップグレード](#) (193 ページ)

## リリース 1.2.10.x からリリース 1.2.12.x へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.10.x から 1.2.12.x に直接アップグレードできます。

### 手順

- ステップ 1 Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[Software Updates]** を選択します。  
[Cisco DNA Center 1.2.12 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。


ダウンロード後にページに表示されるパッケージを更新しない限り、[Switch Now] ボタンはアクティブになりません。

- ステップ 2** [Application Updates] フィールドの上部で、[Download All] をクリックします。パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 3** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。パッケージの更新が開始されます。
- Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。
- ステップ 4** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 5** [Cisco DNA Center 1.2.12 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 6** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。
- 進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 7** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 8** [Application Updates] フィールドの上部で、[Download All] をクリックします。パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 9** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。パッケージの更新が開始されます。
- Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。
- ステップ 10** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。

## リリース 1.2.8 からリリース 1.2.12.x へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.8 から 1.2.12.x に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.10 にアップグレードし、次に 1.2.12.x にアップグレードする必要があります。

### 手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > [System Settings] > [Software Updates] を選択します。
- [Cisco DNA Center 1.2.10 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。

**ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

手順のこの時点では、ページの上部に表示される [Cisco DNA Center 1.2.12 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックしないでください。

**ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。

**ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。

パッケージのダウンロードが開始されます。

**ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。

パッケージの更新が開始されます。

Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。

**ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。


**ステップ 8** 1.2.10.x へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.10.x からリリース 1.2.12.x へのアップグレード \(189 ページ\)](#)」を参照してください。

## リリース 1.2.6 からリリース 1.2.12.x へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.6 から 1.2.12.x に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.8 にアップグレードし、次に 1.2.10.x にアップグレードしてから、1.2.12.x にアップグレードする必要があります。

### 手順

**ステップ 1** 次のいずれかを実行します。

- Cisco DNA Center 1.2.6 を新規にインストールした場合は、システム更新パッチ (1.1.0.659.1) を適用してから 1.2.8 にアップグレードする必要があります。Cisco DNA Center のホームページで、 > [System Settings] > [Software Updates] を選択します。

システム更新パッチの適用後に、[Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] および [OK] をクリックします。

- Cisco DNA Center のリリースから 1.2.6 (システム更新 1.1.0.659.1) にアップグレードした場合は、[Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!] バナーが表示されます。[Switch Now] および [OK] をクリックします。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。


手順のこの時点では、ページの上部に表示される [Cisco DNA Center 1.2.10 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックしないでください。

- ステップ 2 [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 3 システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 4 パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。  
  
Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。
- ステップ 5 [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 6 1.2.8 へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.8 からリリース 1.2.12.x へのアップグレード \(190 ページ\)](#)」を参照してください。

## リリース 1.2.5 からリリース 1.2.12.x へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.5 から 1.2.12.x に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.6 にアップグレードし、次に 1.2.8 にアップグレードしてから、1.2.10.x、1.2.12.x の順にアップグレードする必要があります。

### 手順

- ステップ 1 Cisco DNA Center のホームページで、 > [System Settings] > [Software Updates] を選択します。  
  
1.2.6 のシステム更新が表示されます。更新を受け入れ、パッケージをダウンロードして、1.2.6 にアップグレードします。  
  
1.2.6 へのアップグレードが完了したら、[Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。
- ステップ 2 バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3 プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。  
  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。




手順のこの時点では、ページの上部に表示される [Cisco DNA Center 1.2.10 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックしないでください。

- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。  
  
Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。
- ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 8** 1.2.8 へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.8 からリリース 1.2.12.x へのアップグレード \(190 ページ\)](#)」を参照してください。

## リリース 1.2~1.2.4 からリリース 1.2.12.x へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2 ~ 1.2.4 から 1.2.12.x に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.6 にアップグレードし、次に 1.2.8 にアップグレードしてから、1.2.10.x、1.2.12.x の順にアップグレードする必要があります。

### 手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > [System Settings] > [Software Updates] を選択します。  
[Cisco DNA Center 1.2.6 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。  
  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。  
  
手順のこの時点では、ページの上部に表示される [Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックしないでください。
- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。

- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。  
  
Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。
- ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 8** 1.2.6 へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.6 からリリース 1.2.12.x へのアップグレード \(191 ページ\)](#)」を参照してください。
-



## 第 13 章

# Cisco DNA Center 1.2.10.x へのアップグレード


この章で説明されているアップグレード手順のいずれかを完了するには、関連する Cisco DNA Center リリースのシステムパッケージの最新バージョンを知っている必要があります。最新バージョンを確認するには、次の手順を実行します。

1. [リリースノートのランディングページ](#)から、該当する Cisco DNA Center リリースのリリースノートを開きます。
2. 「Updated Packages and Versions in Cisco DNA Center *release*」の表を参照し、リリースにリストされているシステムパッケージのバージョンをメモします。
  - [リリース 1.2.8 からリリース 1.2.10.x へのアップグレード](#) (195 ページ)
  - [リリース 1.2.6 からリリース 1.2.10.x へのアップグレード](#) (196 ページ)
  - [リリース 1.2.5 からリリース 1.2.10.x へのアップグレード](#) (197 ページ)
  - [リリース 1.2~1.2.4 からリリース 1.2.10.x へのアップグレード](#) (198 ページ)

## リリース 1.2.8 からリリース 1.2.10.x へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.8 から 1.2.10.x に直接アップグレードできます。

### 手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[Software Updates]** を選択します。  
[Cisco DNA Center 1.2.10 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

**ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。

**ステップ 5** [Application Updates] フィールドの上部で、[Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。

**ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。

Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。


**ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。

## リリース 1.2.6 からリリース 1.2.10.x へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.6 から 1.2.10.x に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.8 にアップグレードしてから 1.2.10.x にアップグレードする必要があります。

### 手順

**ステップ 1** 次のいずれかを実行します。

- Cisco DNA Center 1.2.6 を新規にインストールした場合は、システム更新パッチ (1.1.0.659.1) を適用してから 1.2.8 にアップグレードする必要があります。Cisco DNA Center のホームページで、 > [System Settings] > [Software Updates] を選択します。

システム更新パッチの適用後に、[Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] および [OK] をクリックします。

- Cisco DNA Center のリリースから 1.2.6 (システム更新 1.1.0.659.1) にアップグレードした場合は、[Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!] バナーが表示されます。[Switch Now] および [OK] をクリックします。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

手順のこの時点では、ページの上に表示される [Cisco DNA Center 1.2.10 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックしないでください。

**ステップ 2** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。

**ステップ 3** [Application Updates] フィールドの上部で、[Download All] をクリックします。


パッケージのダウンロードが開始されます。

- ステップ 4** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。  
Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。
- ステップ 5** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 6** 1.2.8 へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.8 からリリース 1.2.10.x へのアップグレード \(195 ページ\)](#)」を参照してください。

## リリース 1.2.5 からリリース 1.2.10.x へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.5 から 1.2.10.x に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.6 にアップグレードし、次に 1.2.8 にアップグレードしてから、1.2.10.x にアップグレードする必要があります。

### 手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > [System Settings] > [Software Updates] を選択します。  
1.2.6 のシステム更新が表示されます。更新を受け入れ、パッケージをダウンロードして、1.2.6 にアップグレードします。  
1.2.6 へのアップグレードが完了したら、[Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。  
手順のこの時点では、ページの上に表示される [Cisco DNA Center 1.2.10 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックしないでください。
- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 5** [Application Updates] フィールドの上部で、[Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。


Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。

- ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 8** 1.2.8 へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.8 からリリース 1.2.10.x へのアップグレード \(195 ページ\)](#)」を参照してください。

## リリース 1.2~1.2.4 からリリース 1.2.10.x へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2 ~ 1.2.4 から 1.2.10.x に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.6 にアップグレードし、次に 1.2.8 にアップグレードしてから、1.2.10.x にアップグレードする必要があります。

### 手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > [System Settings] > [Software Updates] を選択します。  
[Cisco DNA Center 1.2.6 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。  
手順のこの時点では、ページの上部に表示される [Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックしないでください。
- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 5** [Application Updates] フィールドの上部で、[Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。  
Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。
- ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。

**ステップ 8** 1.2.6 へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.6 からリリース 1.2.10.x へのアップグレード \(196 ページ\)](#)」を参照してください。

---





【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意（[www.cisco.com/jp/go/safety\\_warning/](http://www.cisco.com/jp/go/safety_warning/)）をご確認ください。本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: [www.cisco.com go trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)

© 2019–2023 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。