



# Cisco DNA Center 2.1.2.8 へのアップグレード

この章で説明されているアップグレード手順のいずれかを完了するには、関連する Cisco DNA Center リリースのシステムパッケージの最新バージョンを知っている必要があります。最新バージョンを確認するには、次の手順を実行します。

1. [リリースノートのランディングページ](#)から、該当する Cisco DNA Center リリースのリリースノートを開きます。
2. 「Updated Packages and Versions in Cisco DNA Center *release*」の表を参照し、リリースにリストされているシステムパッケージのバージョンをメモします。



**重要** 次のアップグレード手順のいずれかを実行する前に、アップグレード前に準備が必要な Cisco ISE 要件について [Cisco DNA Center 1.3.1.0 以降には Cisco ISE が必要です](#) を参照してください。

- [リリース 2.1.2.x からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード \(2 ページ\)](#)
- [リリース 2.1.1.0 または 2.1.1.3 からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード \(2 ページ\)](#)
- [リリース 1.3.3.x からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード \(4 ページ\)](#)
- [リリース 1.3.1.x からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード \(5 ページ\)](#)
- [リリース 1.3.0.x からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード \(6 ページ\)](#)
- [リリース 1.2.12.x からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード \(7 ページ\)](#)
- [リリース 1.2.10.x からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード \(8 ページ\)](#)
- [リリース 1.2.8 からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード \(9 ページ\)](#)
- [リリース 1.2.6 からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード \(10 ページ\)](#)
- [リリース 1.2.5 からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード \(11 ページ\)](#)
- [リリース 1.2 ~ 1.2.4 からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード \(12 ページ\)](#)

## リリース 2.1.2.x からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード

この手順を完了して、Cisco DNA Center の次のリリースから 2.1.2.8 に直接アップグレードできます。

- 2.1.2.0
- 2.1.2.3
- 2.1.2.4
- 2.1.2.5
- 2.1.2.6
- 2.1.2.7

2.1.2.8 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

- 
- ステップ 1** メニューアイコン (☰) をクリックして、**[System] > [Software Updates]**。
  - ステップ 2** **[Software Updates]** ページにシステム更新が表示されます。**[Update]** をクリックします。
  - ステップ 3** システムの更新が完了したら、**[Application Updates]** フィールドの上部にある **[Download All]** をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
  - ステップ 4** パッケージをダウンロードしたら、**[Application Updates]** フィールドの上部にある **[Update All]** をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。
  - ステップ 5** **[Installed Apps]** ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- 

## リリース 2.1.1.0 または 2.1.1.3 からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード

次の手順を完了して、2.1.1.0 または 2.1.1.3 から Cisco DNA Center 2.1.2.8 に直接アップグレードできます。

2.1.2.8 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

## 手順

---

**ステップ 1** 現在インストールしている Cisco DNA Center リリースに応じて、次のいずれかを実行します。

### Cisco DNA Center 2.1.1.3

Cisco DNA Center UI パッケージの最新のホットフィックスである、**platform-ui:1.5.0.55** をダウンロードして更新します。

### Cisco DNA Center 2.1.1.0

a) Cisco DNA Center クラスタ IP アドレスへの SSH

b) 次のコマンドを入力します。

- **maglev catalog package pull platform-ui:1.5.0.555**

- **maglev package upgrade platform-ui:1.5.0.555**

**重要** 手順 1 を完了していることを確認してください。それ以外の場合、アップグレードバナーは黒い帯として表示され、そのテキストは判読できません。

**ステップ 2** メニューアイコン (☰) をクリックして、**[System] > [Software Updates]**。

[Cisco DNA Center 2.1.2.8 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。

**ステップ 3** [Switch Now] をクリックします。

**ステップ 4** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

**ステップ 5** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。

**ステップ 6** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。

パッケージのダウンロードが開始されます。

**ステップ 7** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。

パッケージの更新が開始されます。

**ステップ 8** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。

---

# リリース 1.3.3.x からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード

次の手順を完了して、Cisco DNA Center の次のリリースから 2.1.2.8 に直接アップグレードできます。

- 1.3.3.0
- 1.3.3.1
- 1.3.3.3
- 1.3.3.4
- 1.3.3.5
- 1.3.3.6
- 1.3.3.7
- 1.3.3.8
- 1.3.3.9

2.1.2.8 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

## 手順

- 
- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[Software Updates]** を選択します。
- [Cisco DNA Center 2.1.2.8 is Here!] バナーが、**[Switch Now]** ボタンと共にページ上部に表示されます。**[Switch Now]** には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** **[Switch Now]** をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで **[OK]** をクリックして、アップグレードに進みます。
- 進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 4** **[Software Updates]** ページにシステム更新が表示されます。**[Update]** をクリックします。
- ステップ 5** システムの更新が完了したら、**[Application Updates]** フィールドの上部にある **[Download All]** をクリックします。
- パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、**[Application Updates]** フィールドの上部にある **[Update All]** をクリックします。
- パッケージの更新が開始されます。

**ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。

## リリース 1.3.1.x からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード

次の Cisco DNA Center リリースから 2.1.2.8 に直接アップグレードすることはできません。

- 1.3.1.0
- 1.3.1.1
- 1.3.1.2
- 1.3.1.3
- 1.3.1.4
- 1.3.1.5
- 1.3.1.6
- 1.3.1.7

最初に 1.3.3.9 にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.1.2.8 にアップグレードできます。

2.1.2.8 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

**ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > **[System Settings]** > **[Software Updates]** を選択します。

[Cisco DNA Center 1.3.3.9 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。

**ステップ 2** [Switch Now] をクリックします。

**ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

**ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。

**ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。

- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。
- ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 8** 1.3.3.9 へのアップグレードが完了したら、[リリース 1.3.3.x からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード \(4 ページ\)](#) を参照してください。

## リリース 1.3.0.x からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード

次のリリースから Cisco DNA Center 2.1.2.8 に直接アップグレードすることはできません。

- 1.3.0
- 1.3.0.2
- 1.3.0.3
- 1.3.0.4
- 1.3.0.5
- 1.3.0.6
- 1.3.0.7

最初に 1.3.3.9 にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.1.2.8 にアップグレードできます。

2.1.2.8 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > [System Settings] > [Software Updates] を選択します。  
[Cisco DNA Center 1.3.1.7 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで、[OK] をクリックして続行しますが、1.3.1.7 システムとアプリケーションパッケージのダウンロード、更新、およびインストールは行わないでください。

進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

- ステップ 4** [Cisco DNA Center 1.3.3.9 is Here!] バナーが表示されるので、バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 5** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 6** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 7** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 8** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。
- ステップ 9** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 10** 1.3.3.9 へのアップグレードが完了したら、[リリース 1.3.3.x からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード \(4 ページ\)](#) を参照してください。

## リリース 1.2.12.x からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.12.x から 2.1.2.8 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.3.1.x にアップグレードし、次に 1.3.3.x にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.1.2.8 にアップグレードできます。

2.1.2.8 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、**⚙️ > [System Settings] > [Software Updates]** を選択します。  
[Cisco DNA Center 1 3.0.7 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで、[OK] をクリックして続行しますが、1.3.0.7 システムとアプリケーションパッケージのダウンロード、更新、およびインストールは行わないでください。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

- ステップ 4** [Cisco DNA Center 1.3.1.7 is Here!] バナーが表示されるので、バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 5** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- ステップ 6** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 7** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 8** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。
- ステップ 9** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 10** 1.3.1.7 へのアップグレードが完了したら、[リリース 1.3.1.x からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード \(5 ページ\)](#) を参照してください。

## リリース 1.2.10.x からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.10.x から 2.1.2.8 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.12.x にアップグレードし、次に 1.3.1.x にアップグレードしてから、1.3.3.x の順にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.1.2.8 にアップグレードできます。

2.1.2.8 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、**⚙️ > [System Settings] > [Software Updates]** を選択します。
- ステップ 2** ページの上部に表示されるパッケージをダウンロード、更新、およびインストールします。  
[Cisco DNA Center 1.2.12 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 3** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 4** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。

- ステップ 5** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 6** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。
- パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 7** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。
- パッケージの更新が開始されます。
- 重要** Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。
- ステップ 8** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 9** 1.2.12.x へのアップグレードが完了したら、[リリース 1.2.12.x からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード \(7 ページ\)](#) を参照してください。

## リリース 1.2.8 からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.8 から 2.1.2.8 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.10.x にアップグレードし、次に 1.2.12.x にアップグレードしてから、1.3.1.x、1.3.3.x の順にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.1.2.8 にアップグレードできます。

2.1.2.8 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > [System Settings] > [Software Updates] を選択します。
- [Cisco DNA Center 1.2.10 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。
- 進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。
- 手順のこの時点では、ページ上部に表示される [Cisco DNA Center 1.2.12 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックしないでください。
- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。

- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。  
  
Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。
- ステップ 7** 1.2.10.x へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.10.x からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード \(8 ページ\)](#)」を参照してください。

## リリース 1.2.6 からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.6 から 2.1.2.8 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.8、1.2.10.x、次に 1.2.12.x、1.3.1.x、1.3.3.x の順にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.1.2.8 にアップグレードできます。

2.1.2.8 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

- ステップ 1** 次のいずれかを実行します。
- Cisco DNA Center 1.2.6 を新規にインストールした場合は、システム更新パッチ (1.1.0.659.1) を適用してから 1.2.8 にアップグレードする必要があります。Cisco DNA Center のホームページで、 > [System Settings] > [Software Updates] を選択します。  
  
システム更新パッチの適用後に、[Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。[Switch Now] および [OK] をクリックします。
  - Cisco DNA Center のリリースから 1.2.6 (システム更新 1.1.0.659.1) にアップグレードした場合は、[Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!] バナーが表示されます。[Switch Now] および [OK] をクリックします。
- ステップ 2** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。  
  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。  
  
手順のこの時点では、ページの上部に表示される [Cisco DNA Center 1.2.10 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックしないでください。
- ステップ 3** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。

- ステップ 4** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 5** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。  
Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。
- ステップ 6** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 7** 1.2.8 へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.8 からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード \(9 ページ\)](#)」を参照してください。

## リリース 1.2.5 からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2.5 から 2.1.2.8 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.6、次に 1.2.8、1.2.10.x、1.2.12.x、1.3.1.x、1.3.3.x の順にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.1.2.8 にアップグレードできます。

2.1.2.8 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > [System Settings] > [Software Updates] を選択します。  
[Cisco DNA Center 1.2.6 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。  
[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。  
更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。  
手順のこの時点では、ページ上部に表示される [Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックしないでください。
- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。  
[Update] をクリックします。
- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。

- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。  
Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。
- ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 8** 1.2.8 へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.8 からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード \(9 ページ\)](#)」を参照してください。
- 

## リリース 1.2 ~ 1.2.4 からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード

Cisco DNA Center 1.2 ~ 1.2.4 から 2.1.2.8 に直接アップグレードすることはできません。最初に 1.2.6、次に 1.2.8、1.2.10.x、1.2.12.x、1.3.1.x、1.3.3.x の順にアップグレードする必要があります。そこから直接 2.1.2.8 にアップグレードできます。

2.1.2.8 にアップグレードした後、以前のリリースに戻すことはできません。

### 手順

---

- ステップ 1** Cisco DNA Center のホームページで、 > [System Settings] > [Software Updates] を選択します。  
[Cisco DNA Center 1.2.6 is Here!] バナーが、[Switch Now] ボタンと共にページ上部に表示されます。[Switch Now] には、更新可能なシステムとアプリケーションパッケージが表示されます。
- ステップ 2** バナーの [Switch Now] をクリックします。
- ステップ 3** プロンプトで [OK] をクリックして、アップグレードに進みます。  
進捗バーが終了し、更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されるまで約 90 秒待機します。更新されたシステムのバージョンとバナーが表示されない場合は、ページを数回読み込み直します。  
手順のこの時点では、ページの上に表示される [Cisco DNA Center 1.2.8 is Here!] バナーで [Switch Now] をクリックしないでください。
- ステップ 4** [Software Updates] ページにシステム更新が表示されます。[Update] をクリックします。
- ステップ 5** システムの更新が完了したら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Download All] をクリックします。  
パッケージのダウンロードが開始されます。
- ステップ 6** パッケージをダウンロードしたら、[Application Updates] フィールドの上部にある [Update All] をクリックします。  
パッケージの更新が開始されます。

Cisco TAC からの指示がない限り、個々のアプリケーションを更新しないでください。

- ステップ 7** [Installed Apps] ページで各アプリケーションのバージョンを確認して、アプリケーションがすべて更新されていることを確認します。
- ステップ 8** 1.2.6 へのアップグレードが完了したら、「[リリース 1.2.6 からリリース 2.1.2.8 へのアップグレード \(10 ページ\)](#)」を参照してください。
-



## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。