

PIX/ASA 7.x : インターフェイス間通信の有効化および無効化

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[関連製品](#)

[表記法](#)

[背景説明](#)

[NAT](#)

[セキュリティ レベル](#)

[ACL](#)

[設定](#)

[ネットワーク図](#)

[初期設定](#)

[DMZ から内部へ](#)

[インターネットから DMZ へ](#)

[内部/DMZ からインターネットへ](#)

[同じセキュリティ レベルの通信](#)

[トラブルシューティング](#)

[関連情報](#)

概要

このドキュメントでは、ASA/PIX セキュリティ アプライアンスのインターフェイス間のさまざまな形式の通信の設定例を紹介します。

前提条件

要件

この設定を行う前に、次の要件が満たされていることを確認します。

- IP アドレスとデフォルト ゲートウェイの割り当て
- デバイス間の物理ネットワーク接続
- 実装するサービス用に特定された通信 [ポート番号](#)

[使用するコンポーネント](#)

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

- バージョン 7.x 以降のソフトウェアを実行する適応型セキュリティ アプライアンス
- Windows 2003 Server
- Windows XP ワークステーション

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな (デフォルト) 設定で作業を開始しています。ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

関連製品

この設定は、次のバージョンのハードウェアとソフトウェアにも使用できます。

- 7.x 以降を実行する PIX 500 シリーズ ファイアウォール

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコテクニカルティップスの表記法](#)』を参照してください。

背景説明

このドキュメントは、異なるインターフェイス間の通信フローを確立するために必要な手順についてまとめたものです。次のような通信形式を取り上げています。

1. DMZ にあるリソースへのアクセスが必要な、外部に設置されているホストからの通信
2. DMZ にあるリソースへのアクセスが必要な、内部ネットワークに設置されているホストからの通信
3. 外部にあるリソースへのアクセスが必要な、内部および DMZ ネットワークに設置されているホストからの通信

NAT

この例では、設定でネットワーク アドレス変換 (NAT) とポート アドレス変換 (PAT) を使用します。アドレス変換は、パケット内の実際のアドレス (ローカル) を、宛先ネットワーク上でルーティング可能なマッピングされたアドレス (グローバル) に置き換えます。NAT は、実際のアドレスがマッピングされたアドレスに変換されるプロセスと、戻りのトラフィック用に変換を元に戻すプロセスの 2 つの手順から構成されています。この設定ガイドでは、スタティックとダイナミックの 2 つの形式のアドレス変換を使用します。

ダイナミック変換によって、各ホストは後続の各変換用に、異なるアドレスやポートを使用できるようになります。ダイナミック変換は、ローカル ホストが 1 つ以上の共通グローバル アドレスを共有したり、非表示にしたりする際に使用できます。このモードでは、1 つのローカル アドレスで変換用のグローバル アドレスを永続的に予約することはできません。代わりに、多対一または多対多のアドレス変換が行われ、必要な場合にのみ変換エントリが作成されます。変換エントリは使用されなくなると削除されて、他のローカル ホストで使用可能になります。このタイプの変換は、接続時にのみダイナミック アドレスやポート番号が割り当てられる、内部ホストのアウトバウンド接続に最適です。ダイナミック アドレス変換には、次の 2 つの形式があります。

- ダイナミック NAT : ローカル アドレスが、次に使用可能なプールのグローバル アドレスに変換されます。変換は一対一で行われるため、多数のローカル ホストで同一時間に変換する必要がある場合は、グローバル アドレスのプールが枯渇する可能性があります。
- NAT オーバーロード (PAT) : ローカル アドレスが 1 つのグローバル アドレスに変換されます。各接続は、グローバル アドレスの次に使用可能な上位ポート番号が接続元として割り当てられた場合に、一意で実行されます。多数のローカル ホストが 1 つの共通グローバル アドレスを共有しているため、変換は多対一で行われます。

スタティック変換では、実際のアドレスからマッピング アドレスへの固定変換が作成されます。スタティック NAT 設定では、ホストによって各接続に同じアドレスがマッピングされるため、永続的な変換ルールとなります。スタティック アドレス変換は、内部またはローカルのホストで全接続に同じグローバル アドレスが必要な場合に使用されます。アドレス変換は一対一で行われます。スタティック変換は、単一ホストに、または IP サブネットに含まれるすべてのアドレスに定義できます。

ダイナミック NAT と、スタティック NAT のアドレス範囲との主な違いは、スタティック NAT では、変換されたホストへの接続をリモート ホストが開始できるが (それを許可するアクセス リストがある場合)、ダイナミック NAT ではできないことです。また、スタティック NAT では、同じ数のマップ アドレスが必要です。

セキュリティ アプライアンスは、NAT ルールがトラフィックに一致すると、アドレスを変換します。NAT ルールが一致しなかった場合、パケットの処理が続行されます。ただし、NAT 制御を有効にしている場合は例外です。NAT コントロールを有効にした場合、セキュリティの高いインターフェイス (inside) から低いセキュリティ レベル (outside) に移動するパケットは NAT ルールに一致する必要があり、一致しないとそのパケットの処理は停止します。一般的な設定情報を表示するために、[PIX/ASA 7.x NAT および PAT](#) 資料を参照します。NAT の動作の詳細を理解するには、『[NAT の動作の仕組み](#)』を参照してください。

ヒント : NAT 設定を変更する場合は常に、現在の NAT 変換をクリアすることを推奨します。変換テーブルのクリアは、`clear xlate` コマンドを使用して実行できます。ただし、これを**実行する場合は注意が必要です**。なぜなら、変換テーブルをクリアすると、変換を使用する現在の接続がすべて切断されるからです。変換テーブルをクリアする代わりに、現在の変換がタイムアウトされるのを待機する方法がありますが、これは推奨できません。新たなルールで新しい接続が作成されると、予期せぬ動作が引きこされる可能性があります。

[セキュリティ レベル](#)

セキュリティ レベル値は、さまざまなインターフェイスのホストやデバイスの相互通信方法を制御します。デフォルトでは、インターフェイスに接続されたセキュリティ レベルの高いホストやデバイスから、セキュリティ レベルの低いホストやデバイスに接続し、通信できるようになっています。セキュリティ レベルの低いインターフェイスに接続されたホストやデバイスからは、アクセス リストの許可がないかぎり、セキュリティ レベルの高いインターフェイスに接続されたホストやデバイスへ接続できません。

`security-level` コマンドは、バージョン 7.0 で初めて採用され、インターフェイスのセキュリティ レベルに割り当てられた `nameif` コマンドの一部を代替します。「inside」と「outside」の 2 つのインターフェイスには、デフォルトのセキュリティ レベルが割り当てられていますが、それらは `security-level` コマンドで上書きできます。インターフェイス名を「inside」にすると、デフォルトのセキュリティ レベルは 100 となります。インターフェイス名を「outside」にすると、デフォルトのセキュリティ レベルは 0 となります。他の新たに追加されたインターフェイスはすべて `interface` コマンド モードでインターフェイスに新しいセキュリティ レベルを指定するために 0 のデフォルトのセキュリティ レベルを。使用します**セキュリティ レベル** コマンドを受け取

ります。セキュリティレベルの範囲は 1 ~ 100 です。

注: セキュリティレベルは、ファイアウォールがトラフィックを検査して処理する方法を決定する場合にのみ使用されます。たとえば、セキュリティレベルの高いインターフェイスから低いインターフェイスへと渡されたトラフィックは、セキュリティレベルの低いインターフェイスから高いインターフェイスへ渡されるトラフィックよりも厳しくないデフォルトポリシーで転送されます。セキュリティレベルの詳細については、『[ASA/PIX 7.x コマンドリファレンスガイド](#)』を参照してください。

ASA/PIX 7.x では、同じセキュリティレベルで複数のインターフェイスを設定できます。たとえば、パートナーなどの DMZ に接続されている複数のインターフェイスすべてに、50 のセキュリティレベルを設定できます。デフォルトでは、こうした同じセキュリティレベルのインターフェイスは、相互通信できません。この問題を解決するため、**same-security-traffic permit inter-interface** コマンドが導入されています。このコマンドを使用すると、同じセキュリティレベルのインターフェイス間の通信が可能になります。同じセキュリティレベルのインターフェイスの詳細については、『[コマンドリファレンスガイド](#)』の「[インターフェイスパラメータの設定](#)」と[こちらの例](#)を参照してください。

ACL

アクセスコントロールリストは、通常、リンクされたリストのセキュリティアプライアンスによって内部構成される複数のアクセスコントロールエントリ (ACE) から構成されています。ACE は、ホストやネットワークからの一連のトラフィックについて説明し、そのトラフィックに適用するアクション (通常は許可や拒否) のリストを作成します。パケットがアクセスリストの制御を受ける場合は、Cisco セキュリティアプライアンスが ACE にリンクされたリストを検索し、パケットに一致するものを見つけ出します。**セキュリティアプライアンスに一致する最初の ACE は、パケットに適用される ACE です。**一致する ACE が見つかったら、その ACE のアクション (許可や拒否) がパケットに適用されます。

インターフェイスや方向ごとに 1 つのアクセスリストしか許可されません。つまり、インターフェイスのインバウンドトラフィックに適用されるのは 1 つのアクセスリストのみで、インターフェイスのアウトバウンドトラフィックに適用されるのは 1 つのアクセスリストのみです。インターフェイスに適用されない NAT ACL などのアクセスリストは、無制限となります。

注: デフォルトでは、最後に全トラフィックを拒否する暗黙的な ACE がアクセスリストに設定されています。そのため、アクセスリストに入力されたどの ACE とも一致しないトラフィックはすべて、最後に暗黙的な拒否と一致し、ドロップされます。インターフェイスアクセスリストでは、トラフィックのフローを実現するため、1 つ以上の許可ステートメントを設定する必要があります。許可ステートメントがないと全トラフィックが拒否されます。

注: アクセスリストは、**access-list** コマンドおよび **access-group** コマンドで実装されます。これらのコマンドは、PIX Firewall ソフトウェアの以前のバージョンで使用されていた、**conduit** コマンドおよび **outbound** コマンドの代わりに使用されます。ACL の詳細については、『[IP アクセスリストの設定](#)』を参照してください。

設定

この項では、このドキュメントで説明する機能の設定に必要な情報を提供します。

注: このセクションで使用されているコマンドの詳細を調べるには、[Command Lookup Tool](#) (登録ユーザ専用) を使用してください。

ネットワーク図

このドキュメントでは、次のネットワーク構成を使用しています。

初期設定

このドキュメントでは、次の設定を使用します。

- この基本ファイアウォール設定では、現在、NAT/STATIC ステートメントはありません。
- 適用されている ACL がいないため、deny any any の暗黙的 ACE が使用されています。

デバイス名 1

```
ASA-AIP-CLI(config)#show running-config ASA Version
7.2(2) ! hostname ASA-AIP-CLI domain-name corp.com
enable password WwXYvtKrnjXqGbul encrypted names !
interface Ethernet0/0 nameif Outside security-level 0 ip
address 172.22.1.163 255.255.255.0 ! interface
Ethernet0/1 nameif inside security-level 100 ip address
172.20.1.1 255.255.255.0 ! interface Ethernet0/2 nameif
DMZ security-level 50 ip address 192.168.1.1
255.255.255.0 ! interface Ethernet0/3 nameif DMZ-2-
testing security-level 50 ip address 192.168.10.1
255.255.255.0 ! interface Management0/0 shutdown no
nameif no security-level no ip address ! passwd
2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted ftp mode passive dns server-
group DefaultDNS domain-name corp.com pager lines 24 mtu
inside 1500 mtu Outside 1500 mtu DMZ 1500 no failover
icmp unreachable rate-limit 1 burst-size 1 no asdm
history enable arp timeout 14400 nat-control route
Outside 0.0.0.0 0.0.0.0 172.22.1.1 1 timeout xlate
3:00:00 timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp
0:02:00 icmp 0:00:02 timeout sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00
h225 1:00:00 mgcp 0:05:00 mgcp-pat 0:05:00 timeout sip
0:30:00 sip_media 0:02:00 sip-invite 0:03:00 sip-
disconnect 0:02:00 timeout uauth 0:05:00 absolute no
snmp-server location no snmp-server contact snmp-server
enable traps snmp authentication linkup linkdown
coldstart telnet timeout 5 ssh timeout 5 console timeout
0 ! class-map inspection_default match default-
inspection-traffic !! policy-map type inspect dns
preset_dns_map parameters message-length maximum 512
policy-map global_policy class inspection_default
inspect dns preset_dns_map inspect ftp inspect h323 h225
inspect h323 ras inspect netbios inspect rsh inspect
rtsp inspect skinny inspect esmtp inspect sqlnet inspect
sunrpc inspect tftp inspect sip inspect xdmcp ! service-
policy global_policy global prompt hostname context
Cryptochecksum:4b2f54134e685d11b274ee159e5ed009 : end
ASA-AIP-CLI(config)#
```

DMZ から内部へ

DMZ から内部ネットワーク ホストへの通信を可能にするには、次のコマンドを使用します。この例では、DMZ の Web サーバで内部の AD および DNS サーバにアクセスする必要があります。

1. DMZ 上の AD および DNS サーバに、スタティック NAT エントリを作成します。スタティ

ック NAT では、実際のアドレスからマッピング アドレスへの固定変換が作成されます。マッピングされたこのアドレスは、DMZ ホストがサーバの実際のアドレスを知らなくても内部のサーバに対するアクセスに使用できるアドレスです。このコマンドは、DMZ アドレス 192.168.2.20 から実際の内部アドレス 172.20.1.5 にマッピングします。ASA-AIP-
CLI(config)# static (inside,DMZ) 192.168.2.20 172.20.1.5 netmask 255.255.255.255

2. ACL は、セキュリティ レベルの低いインターフェイスから、セキュリティ レベルの高いインターフェイスにアクセスするために必要です。この例では、DMZ 上にある Web サーバ (セキュリティ 50) から、内部にある AD/DNS サーバ (セキュリティ 100) に、特定のサービスポート (DNS、Kerberos、LDAP) を使用してアクセスしています。ASA-AIP-
CLI(config)# access-list DMZtoInside extended permit udp host 192.168.1.10 host 192.168.2.20 eq domainASA-AIP-CLI(config)# access-list DMZtoInside extended permit tcp host 192.168.1.10 host 192.168.2.20 eq 88ASA-AIP-CLI(config)# access-list DMZtoInside extended permit udp host 192.168.1.10 host 192.168.2.20 eq 389注: ACL は、この例で作成された、実際の内部アドレスではない AD および DNS サーバのマッピングされたアドレスに対するアクセスを許可します。
3. この手順では、次のコマンドを使用して、ACL をインバウンド方向の DMZ インターフェイスに適用しています。ASA-AIP-CLI(config)# access-group DMZtoInside in interface DMZ注: ポート 88 をブロックまたは無効にしたい場合は、DMZ から内部へのトラフィックで、たとえば次のコマンドを使用します。ASA-AIP-CLI(config)# no access-list DMZtoInside extended permit
tcp host 192.168.1.10 host 192.168.2.20 eq 88ヒント: NAT 設定を変更する場合は常に、現在の NAT 変換をクリアすることを推奨します。変換テーブルのクリアは、clear xlate コマンドを使用して実行できます。ただし、これを実行する場合は注意が必要です。なぜなら、変換テーブルをクリアすると、変換を使用する現在の接続がすべて切断されるからです。変換テーブルをクリアする代わりに、現在の変換がタイムアウトされるのを待機する方法がありますが、これは推奨できません。新たなルールで新しい接続が作成されると、予期せぬ動作が引きこされる可能性があります。その他の共通設定には、次のようなものがあります。DMZ の [メール サーバ](#) 内部および外部の [SSH アクセス](#) PIX/ASA デバイス経由の許可された [リモート デスクトップ](#) DMZ で使用されるその他の [DNS ソリューション](#)

[インターネットから DMZ へ](#)

インターネット上のユーザや外部インターフェイス (セキュリティ 0) から DMZ にある Web サーバ (セキュリティ 50) への通信を可能にするには、次のコマンドを使用します。

1. DMZ の Web サーバから外部へのスタティック変換を作成します。スタティック NAT では、実際のアドレスからマッピング アドレスへの固定変換が作成されます。マッピングされたこのアドレスは、インターネット上のホストがサーバの実際のアドレスを知らなくても DMZ 上の Web サーバに対するアクセスに使用できるアドレスです。このコマンドは、外部アドレスの 172.22.1.25 を実際の DMZ アドレス 192.168.1.10 にマッピングします。ASA-AIP-
CLI(config)# static (DMZ,Outside) 172.22.1.25 192.168.1.10 netmask 255.255.255.255
2. ユーザがマッピング アドレスを通じて外部から Web サーバにアクセスできる ACL を作成します。Web サーバもまた、FTP をホストしている点に注意してください。ASA-AIP-
CLI(config)# access-list OutsidetetoDMZ extended permit tcp any host 172.22.1.25 eq wwwASA-AIP-CLI(config)# access-list OutsidetetoDMZ extended permit tcp any host 172.22.1.25 eq ftp
3. この設定の最後の手順は、ACL を外部インターフェイスに適用して、インバウンド方向のトラフィックを実現することです。ASA-AIP-CLI(config)# access-group OutsidetetoDMZ in interface Outside注: インターフェイスや方向ごとに、1つのアクセス リストしか適用できないのでご注意ください。外部インターフェイスにすでにインバウンド ACL を設定している場合は、この例の ACL を適用できません。代わりに、インターフェイスに適用されてい

る現在の ACL に、この例の ACE を追加してください。注: インターネットから DMZ への FTP トラフィックをブロックまたは無効化したい場合は、たとえば次のコマンドを使用してください。

```
ASA-AIP-CLI(config)# no access-list OutsideoDMZ extended permit
```

```
tcp any host 172.22.1.25 eq ftp
```

ヒント: NAT 設定を変更する場合は常に、現在の NAT 変換をクリアすることを推奨します。変換テーブルのクリアは、`clear xlate` コマンドを使用して実行できます。ただし、これを実行する場合は注意が必要です。なぜなら、変換テーブルをクリアすると、変換を使用する現在の接続がすべて切断されるからです。変換テーブルをクリアする代わりに、現在の変換がタイムアウトされるのを待機する方法がありますが、これは推奨できません。新たなルールで新しい接続が作成されると、予期せぬ動作が引きこされる可能性があります。

内部/DMZ からインターネットへ

このシナリオでは、セキュリティ アプライアンスの内部インターフェイス (セキュリティ 100) にあるホストに対し、外部インターフェイス (セキュリティ 0) にあるインターネットへのアクセスが提供されます。これは、PAT、NAT オーバーロード、ダイナミック NAT の形式で実現されます。他のシナリオとは異なり、ACL はこのケースでは不要です。なぜなら、セキュリティ レベルの高いインターフェイスのホストから、セキュリティ レベルの低いインターフェイスのホストにアクセスするためです。

1. 変換が必要なトラフィックのソースを指定します。ここで NAT ルール番号 1 が定義され、内部からの全トラフィックと DMZ ホストが許可されます。ASA AIPCLIconfig# NAT 1 172.20.1.0 255.255.255.0ASA-AIP-CLI(config)# nat (inside) 1 192.168.1.0 255.255.255.0
2. NAT トラフィックが外部インターフェイスへのアクセス時に使用するアドレス、アドレスプール、インターフェイスを指定します。このケースでは、PAT が外部インターフェイスアドレスで実行されています。これは、DHCP 設定など、外部インターフェイスアドレスがあらかじめ分からない場合に特に便利です。ここでは、グローバル コマンドが同じ NAT ID の 1 で発行され、同一 ID の NAT ルールと結び付けられます。ASA-AIP-CLI(config)# global (Outside) 1 interface

ヒント: NAT 設定を変更する場合は常に、現在の NAT 変換をクリアすることを推奨します。変換テーブルのクリアは、`clear xlate` コマンドを使用して実行できます。ただし、これを実行する場合は注意が必要です。なぜなら、変換テーブルをクリアすると、変換を使用する現在の接続がすべて切断されるからです。変換テーブルをクリアする代わりに、現在の変換がタイムアウトされるのを待機する方法がありますが、これは推奨できません。新たなルールで新しい接続が作成されると、予期せぬ動作が引きこされる可能性があります。

注: 高いセキュリティ ゾーン (内部) から低いセキュリティ ゾーン (インターネット/DMZ) へのトラフィックをブロックしたい場合は、ACL を作成して PIX/ASA の内部インターフェイスにインバウンドとして適用してください。

注: 例: インサイド ネットワークのホスト 172.20.1.100 からインターネットへのポート 80 トラフィックをブロックするには、次のコマンドを使用します。

```
ASA-AIP-CLI(config)#access-list InsidetoOutside extended deny tcp host 172.20.1.100 any eq www
ASA-AIP-CLI(config)#access-list InsidetoOutside extended permit tcp any any
ASA-AIP-CLI(config)#access-group InsidetoOutside in interface inside
```

同じセキュリティ レベルの通信

初期設定では、インターフェイスの「DMZ」と「DMZ-2-testing」が、セキュリティ レベル 50 に設定されています。デフォルトでは、この 2 つのインターフェイスは通信できません。このインターフェイスを通信できるようにするには、次のコマンドを使用します。

```
ASA-AIP-CLI(config)# same-security-traffic permit inter-interface
```

注: 同じセキュリティレベルのインターフェイス (「DMZ」と「DMZ-2-testing」) に同じセキュリティのトラフィックを許可した場合でも、変換ルール (スタティック/ダイナミック) を使用してそれらのインターフェイスに配置されたリソースにアクセスする必要があります。

トラブルシューティング

ここでは、設定のトラブルシューティングに役立つ情報について説明します。

- [PIX および ASA を経由した接続のトラブルシューティング](#)
- [NAT の検証とトラブルシューティング](#)に関する NAT 設定

関連情報

- [Cisco ASA コマンド リファレンス](#)
- [Cisco PIX コマンド リファレンス](#)
- [Cisco ASA エラーとシステム メッセージ](#)
- [Cisco PIX エラーとシステム メッセージ](#)
- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)