



CHAPTER 2

ACE へのリモート アクセスのイネーブル化

この章では、Secure Shell (SSH; セキュア シェル) または Telnet プロトコルを使用してリモート接続を確立し、Cisco Application Control Engine (ACE) モジュールへのリモート アクセスを設定する方法について説明します。SSH からユーザコンテキストに直接アクセスできるように、ACE を設定する方法についても説明します。また、ホストからの ICMP メッセージを受信するように ACE を設定する方法についても説明します。

この章の内容は、次のとおりです。

- [リモートアクセス設定のクイック スタート](#)
- [リモートネットワーク管理トラフィック サービスの設定](#)
- [Telnet 管理セッションの設定](#)
- [SSH 管理セッションの設定](#)
- [アクティブなユーザセッションの終了](#)
- [ACE に対する ICMP メッセージのイネーブル化](#)
- [SSH を介したユーザ コンテキストへの直接アクセス](#)
- [リモートアクセスの設定例](#)
- [セッション情報の確認](#)



(注) ACE 前面のコンソール ポートに接続された専用端末を使用して直接接続を行い、端末表示属性を設定し、コンソールまたは仮想端末接続を使用して ACE にアクセスできるように端末回線を設定する方法については、第1章「ACE の設定」を参照してください。

リモート アクセス設定のクイック スタート

表 2-1 に、ACE のリモート ネットワーク管理アクセスを設定するために必要な手順の概要を示します。手順ごとに、タスクを完了するために必要な CLI コマンドが記載されています。

表 2-1 リモート ネットワーク管理設定のクイック スタート

タスクおよびコマンド例

1. 複数のコンテキストで操作している場合は、CLI プロンプトを観察して、目的のコンテキストで操作していることを確認します。必要に応じて、正しいコンテキストに直接ログインするか、または正しいコンテキストに変更してください。

```
host1/Admin# changeto C1
host1/C1#
```

この表の残りの例では、特に指定がないかぎり、Admin コンテキストを使用します。コンテキストの作成方法については、『*Cisco Application Control Engine Module Virtualization Configuration Guide*』を参照してください。

2. コンフィギュレーション モードを開始します。

```
host1/Admin# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
host1/Admin(config)#
```

表 2-1 リモート ネットワーク管理設定のクイック スタート (続き)

タスクおよびコマンド例

3. ネットワーク管理プロトコル (SSH または Telnet) およびクライアント送信元 IP アドレスに基づいて、ACE でネットワーク管理トラフィックを受信できるように許可するクラス マップを作成します。

```
host1/Admin(config)# class-map type management match-all
SSH-ALLOW_CLASS
host1/Admin(config-cmap-mgmt)# match protocol ssh source-address
172.16.10.0 255.255.255.254
host1/Admin(config-cmap-mgmt)# exit
host1/Admin(config)#
host1/Admin(config)# class-map type management match-all
TELNET-ALLOW_CLASS
host1/Admin(config-cmap-mgmt)# match protocol telnet
source-address 172.16.10.0 255.255.255.254
host1/Admin(config-cmap-mgmt)# exit
host1/Admin(config)#
```

-
4. SSH および Telnet 管理プロトコル分類をアクティブにするポリシー マップを設定します。

```
host1/Admin(config)# policy-map type management first-match
REMOTE_MGMT_ALLOW_POLICY
host1/Admin(config-pmap-mgmt)# class SSH-ALLOW_CLASS
host1/Admin(config-pmap-mgmt-c)# permit
host1/Admin(config-pmap-mgmt-c)# exit
host1/Admin(config-pmap-mgmt)# class TELNET-ALLOW_CLASS
host1/Admin(config-pmap-mgmt-c)# permit
host1/Admin(config-pmap-mgmt-c)# exit
host1/Admin(config-pmap-mgmt)# exit
host1/Admin(config)#
```

-
5. トラフィック ポリシーを単一の VLAN (仮想 LAN) インターフェイスに付加するか、同じコンテキスト内のすべての VLAN インターフェイスにグローバルに付加します。たとえば、特定のインターフェイス VLAN を指定し、リモート管理ポリシー マップを適用するには、次のように入力します。

```
host1/Admin(config)# interface vlan 50
host1/Admin(config-if)# ip address 172.16.1.100 255.255.0.0
host1/Admin(config-if)# service-policy input
REMOTE_MGMT_ALLOW_POLICY
host1/Admin(config-if)# exit
```

-
6. (任意) コンテキストごとに許可された Telnet セッションの最大数を設定します。

```
host1/Admin(config)# telnet maxsessions 3
```

表 2-1 リモート ネットワーク管理設定のクイック スタート (続き)

タスクおよびコマンド例

7. (任意) コンテキストごとに許可された SSH セッションの最大数を設定します。

```
host1/Admin(config)# ssh maxsessions 3
```

8. ユーザにグローバル管理権限がある場合は、**ssh key** コマンドを使用して、SSH サーバで使用される SSH 秘密鍵および対応する公開鍵を生成します。ホスト/鍵のペアは1つだけです。たとえば、Admin コンテキストで RSA1 鍵ペアを生成するには、次のように入力します。

```
host1/Admin(config)# ssh key rsa1 1024
generating rsa1 key
.....
generated rsa1 key
```

9. (任意) フラッシュ メモリに設定変更を保存します。

```
host1/Admin(config)# exit
host1/Admin# copy running-config startup-config
```

リモート ネットワーク管理トラフィック サービスの設定

ACE へのリモート アクセスに関する規則を設定するには、クラス マップ、ポリシー マップ、およびサービス ポリシーを使用します。次に、ACE へのリモート ネットワーク管理アクセスを設定する場合の各機能の役割をまとめます。

- クラス マップ — リモート ネットワーク トラフィックの一致基準を提供します。トラフィックを許可する場合の基準は、次のとおりです。
 - リモートアクセス ネットワーク管理プロトコル (SSH、Telnet、または ICMP)
 - クライアント送信元 IP アドレス
- ポリシー マップ — クラス マップで示された基準と一致するトラフィック 分類に関して、リモート ネットワーク管理アクセスをイネーブルにします。
- サービス ポリシー — ポリシー マップをアクティブにし、トラフィック ポリシーを特定のインターフェイスに付加するか、またはすべてのインターフェイスにグローバルに付加します。

ここでは、リモート ネットワーク アクセス用のクラス マップ、ポリシー マップ、およびサービス ポリシーの作成方法について概要を示します。

ACE との Telnet および SSH リモート アクセスセッションは、コンテキスト単位で確立されます。ユーザおよびコンテキストの作成方法については、『*Cisco Application Control Engine Module Virtualization Configuration Guide*』を参照してください。

ここで説明する内容は、次のとおりです。

- [リモート管理クラス マップの作成および設定](#)
- [レイヤ 3 およびレイヤ 4 リモートアクセス ポリシー マップの作成](#)
- [サービス ポリシーの適用](#)

リモート管理クラス マップの作成および設定

レイヤ 3 およびレイヤ 4 クラス マップを作成して、ACE で受信されるリモート ネットワーク管理トラフィックを分類するには、**class-map type management** コンフィギュレーション モード コマンドを使用します。このコマンドを使用すると、一致基準として ACE が受信できる着信 IP プロトコル、およびクライアント送信元 IP アドレスやサブネット マスクを識別して、ACE でネットワーク管理ト

ラフィックを受信できるようになります。**type management** キーワードは、SSH、Telnet、ICMP などのプロトコルのセキュリティを管理するために使用できるネットワーク トラフィックを定義します。

クラス マップには複数の **match** コマンドを含めることができます。クラス マップを設定すると、複数の管理プロトコルおよび送信元 IP アドレスの **match** コマンドを特定のグループ内に定義して、このグループをトラフィック ポリシーに関連付けることができます。**match-all** および **match-any** キーワードは、クラス マップ内に一致基準が複数ある場合に、ACE で複数の **match** 文の動作を評価する方法を定義します。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

```
class-map type management [match-all | match-any] map_name
```

キーワード、引数、およびオプションは次のとおりです。

- **match-all | match-any** — (任意) クラス マップ内に一致基準が複数存在する場合に、ACE でのレイヤ 3 およびレイヤ 4 ネットワーク管理トラフィックの評価方法を定義します。**match** コマンドが次のいずれかの条件を満たす場合、クラス マップは一致するとみなされます。
 - **match-all** — (デフォルト) クラス マップに示されたすべての一致基準が満たされている場合、クラス マップ内のネットワーク トラフィック クラスと一致します (通常は、同じタイプの **match** コマンド)。
 - **match-any** — クラス マップに示された一致基準のいずれか 1 つが満たされている場合、クラス マップ内のネットワーク トラフィック クラスと一致します (通常は、さまざまなタイプの **match** コマンド)。
- **map_name** — クラス マップに割り当てられた名前を指定します。64 文字以内の英数字からなる、スペースを含まないテキスト スtringを、引用符で囲まず入力します。

CLI はクラス マップ管理コンフィギュレーション モードを開始します。ACE で受信されるリモート ネットワーク管理トラフィックを分類するには、**match protocol** コマンドを 1 つまたは複数含めて、クラス マップの一致基準を設定します。

たとえば、IP アドレス 172.16.10.0 から ACE に SSH および Telnet アクセスを許可するには、次のように入力します。

```
host1/Admin(config)# class-map type management match-all
SSH-TELNET_ALLOW_CLASS
host1/Admin(config-cmap-mgmt)# match protocol ssh source-address
172.16.10.0 255.255.255.254
host1/Admin(config-cmap-mgmt)# match protocol telnet source-address
172.16.10.0 255.255.255.254
host1/Admin(config-cmap-mgmt)# exit
host1/Admin(config)#
```

ACE からレイヤ 3 およびレイヤ 4 ネットワーク管理クラス マップを削除するには、次のように入力します。

```
host1/Admin(config)# no class-map type management match-all
SSH-TELNET_ALLOW_CLASS
```

ここで説明する内容は、次のとおりです。

- [クラス マップの説明の定義](#)
- [リモート ネットワーク管理プロトコルの一致基準の定義](#)

クラス マップの説明の定義

レイヤ 3 およびレイヤ 4 リモート管理クラス マップに関する概要を設定するには、クラス マップ コンフィギュレーション モードで **description** コマンドを使用します。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

description *text*

240 文字以内の英数字からなるテキスト スtringを、引用符で囲まず入力するには、*text* 引数を指定します。

たとえば、クラス マップの目的がリモート Telnet アクセスの許可であるという説明を指定するには、次のように入力します。

```
host1/Admin(config)# class-map type management TELNET-ALLOW_CLASS
host1/Admin(config-cmap-mgmt)# description Allow Telnet access to the
ACE
```

■ リモート ネットワーク管理トラフィック サービスの設定

クラス マップから説明を削除するには、次のように入力します。

```
host1/Admin(config-cmap-mgmt)# no description
```

リモート ネットワーク管理プロトコルの一致基準の定義

ACE が受信できるリモート ネットワーク アクセス管理プロトコルを識別するクラス マップを設定するには、クラス マップ管理コンフィギュレーション モードで **match protocol** コマンドを使用します。対応するポリシー マップを設定して、指定された管理プロトコルに ACE へのアクセスを許可します。ネットワーク管理アクセス トラフィックの分類中に、クライアント送信元ホスト IP アドレスおよびサブネット マスクを一致基準として指定するか、または管理トラフィック分類に任意のクライアント送信元アドレスを使用できるように ACE を設定します。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

```
[line_number] match protocol {http | https | icmp | kalap-udp | snmp | ssh | telnet}
{any | source-address ip_address mask}
```

- **line_number** — (任意) 各 **match** コマンドを編集または削除する場合に使用します。行番号として、2 ~ 255 の整数を入力します。**no line_number** を入力すると、行全体を入力しなくても、長い **match** コマンドを削除できます。行番号は、**match** 文のプライオリティまたは順番を示すものではありません。
- **http** — Hypertext Transfer Protocol (HTTP; ハイパーテキスト転送プロトコル) を指定します。HTTP 管理プロトコルの設定については、[第 8 章「XML インターフェイスの設定」](#) を参照してください。
- **https** — セキュア (SSL) HTTP を指定します。HTTPS 管理プロトコルの設定については、[第 8 章「XML インターフェイスの設定」](#) を参照してください。
- **icmp** — ACE への Internet Control Message Protocol (ICMP; インターネット制御メッセージプロトコル) メッセージを指定します。ICMP 管理プロトコルの設定については、[「ACE に対する ICMP メッセージのイネーブル化」](#) を参照してください。
- **kalap-udp** — KAL-AP over UDP を使用した管理アクセスを指定します。KAL-AP 管理アクセスの設定については、『*Cisco Application Control Engine Module Server Load-Balancing Configuration Guide*』の「Configuring Health Monitoring」の章を参照してください。

- **snmp** — SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）を指定します。SNMP 管理プロトコルの設定については、第7章「SNMP の設定」を参照してください。
- **ssh** — ACE との SSH リモート接続を指定します。ACE は、SSH バージョン 1 で提供されている SSH リモート シェル機能、および DES と 3DES 暗号をサポートしています。SSH 管理プロトコルの設定については、「SSH 管理セッションの設定」を参照してください。



(注) SSH v1.x および v2 は完全に別のプロトコルであり、互換性はありません。ACE にアクセスする場合は、必ず SSH v1.x を使用してください。

- **telnet** — ACE との Telnet リモート接続を指定します。Telnet 管理プロトコルの設定については、「Telnet 管理セッションの設定」を参照してください。
- **any** — 管理トラフィック分類に任意のクライアント送信元アドレスを使用するように指定します。
- **source-address** — ネットワーク トラフィック一致基準として、クライアント送信元のホスト IP アドレスおよびサブネット マスクを指定します。ACE は分類中に、ポリシー マップが適用されたインターフェイスから宛先 IP アドレスを暗黙的に取得します。
- **ip_address** — クライアントの送信元 IP アドレス。IP アドレスはドット付き 10 進表記で入力します (192.168.11.1 など)。
- **mask** — ドット付き 10 進表記のクライアントのサブネット マスク (255.255.255.0 など)。

たとえば、送信元 IP アドレス 192.168.10.1 255.255.255.0 から ACE への SSH アクセスをクラス マップで許可するように指定するには、次のように入力します。

```
host1/Admin(config)# class-map type management SSH-ALLOW_CLASS
host1/Admin(config-cmap-mgmt)# match protocol ssh source-address
192.168.10.1 255.255.255.0
```

クラス マップから、指定されたネットワーク管理プロトコルの一致基準を削除するには、次のように入力します。

```
host1/Admin(config-cmap-mgmt)# no match protocol ssh source-address
192.168.10.1 255.255.255.0
```

レイヤ 3 およびレイヤ 4 リモート アクセス ポリシー マップの作成

レイヤ 3 および 4 トラフィック分類では、ACE で受信されるネットワーク管理トラフィックを設定するためのアクションを含む、レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップを作成します。ここでは、レイヤ 3 およびレイヤ 4 ネットワーク トラフィック ポリシーの一般的な設定手順について概要を示します。内容は、次のとおりです。

- ACE で受信されたネットワーク管理トラフィックのレイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップの作成
- レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップの説明の定義
- トラフィック ポリシーを使用したレイヤ 3 およびレイヤ 4 トラフィック クラスの指定
- レイヤ 3 およびレイヤ 4 管理トラフィックのポリシー アクションの定義

ACE で受信されたネットワーク管理トラフィックのレイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップの作成

レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップを設定し、ACE で受信される IP 管理トラフィックに適用されるさまざまなアクションを定義するには、**policy-map type management first-match** コンフィギュレーション コマンドを使用します。ACE は、ポリシー マップと最初に一致した分類を満たすトラフィックにのみ、指定されたアクションを実行します。ACE は、それ以外のアクションを実行しません。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

```
policy-map type management first-match map_name
```

map_name 引数は、レイヤ 3 およびレイヤ 4 ネットワーク管理ポリシー マップに割り当てられた名前を指定します。64 文字以内の英数字からなる、スペースを含まないテキスト スtring を、引用符で囲まず入力します。

このコマンドを使用すると、ポリシー マップ管理コンフィギュレーション モードが開始します。

たとえば、レイヤ 3 およびレイヤ 4 ネットワーク トラフィック管理ポリシー マップを作成するには、次のように入力します。

```
host1/Admin(config) # policy-map type management first-match  
REMOTE_MGMT_ALLOW_POLICY  
host1/Admin(config-pmap-mgmt) #
```

ACE からポリシー マップを削除するには、次のように入力します。

```
host1/Admin(config) # no policy-map type management first-match  
REMOTE_MGMT_ALLOW_POLICY
```

レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップの説明の定義

レイヤ 3 およびレイヤ 4 リモート管理ポリシー マップに関する概要を設定するには、ポリシー マップ コンフィギュレーション モードで **description** コマンドを使用します。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

description *text*

text 引数は、設定する説明を指定します。240 文字以内の英数字からなるテキスト スtring を、引用符で囲まず入力します。

たとえば、ポリシー マップの目的がリモート Telnet アクセスの許可であるという説明を指定するには、次のように入力します。

```
host1/Admin(config-pmap-mgmt)# description Allow Telnet access to the  
ACE
```

ポリシー マップから説明を削除するには、次のように入力します。

```
host1/Admin(config-pmap-mgmt)# no description
```

トラフィック ポリシーを使用したレイヤ 3 およびレイヤ 4 トラフィック クラスの指定

class-map コマンドを使用して作成されたレイヤ 3 およびレイヤ 4 トラフィック クラスを指定して、ネットワーク トラフィックにトラフィック ポリシーを関連付けるには、ポリシー マップ コンフィギュレーション モードで **class** コマンドを使用します。このコマンドを使用すると、ポリシー マップ管理クラス コンフィギュレーション モードが開始します。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

```
class {name1 [insert-before name2] | class-default}
```

引数、キーワード、およびオプションは次のとおりです。

- **name1** — **class-map** コマンドを使用して設定された、定義済みのレイヤ 3 およびレイヤ 4 トラフィック クラスの名前。トラフィックをトラフィック ポリシーに関連付けるために使用されます。64 文字以内の英数字からなる、スペースを含まないテキスト スtringを、引用符で囲まず入力します。
- **insert-before name2** — (任意) ポリシー マップ コンフィギュレーション コマンドの *name2* 引数で指定された既存のクラス マップまたはインライン一致条件の前に、現在のクラス マップを配置します。設定中の順番の並び替えは、保存されません。64 文字以内の英数字からなる、スペースを含まないテキスト スtringを、引用符で囲まず入力します。
- **class-default** — レイヤ 3 およびレイヤ 4 トラフィック ポリシーに対応する **class-default** クラス マップを指定します。このクラス マップは、ACE で作成される専用のクラス マップです。このクラスは削除または変更できません。名前指定されたクラス マップ内のその他の一致基準を満たさなかったネットワーク トラフィックはすべて、デフォルトのトラフィック クラスに属します。指定されたどの分類とも一致しない場合、ACE は **class class-default** コマンドで指定されたアクションと一致させます。**class-default** クラス マップには暗黙的な **match any** 文があり、すべてのトラフィック分類を一致させる場合に使用されます。**class-default** クラス マップ内の暗黙的な **match any** 文は、すべてのトラフィックと一致します。

たとえば、レイヤ 3 およびレイヤ 4 リモートアクセス ポリシー マップ内の既存のクラス マップを指定するには、次のように入力します。

```
host1/Admin(config-pmap-mgmt)# class L4_REMOTE_ACCESS_CLASS  
host1/Admin(config-pmap-mgmt-c)#
```

insert-before コマンドを使用して、ポリシー マップ内の 2 つのクラス マップの順番を定義するには、次のように入力します。

```
host1/Admin(config-pmap-mgmt)# class L4_SSH_CLASS insert-before  
L4_REMOTE_ACCESS_CLASS
```

レイヤ 3 およびレイヤ 4 トラフィック ポリシーに対応する **class-default** クラス マップを指定するには、次のように入力します。

```
host1/Admin(config-pmap-mgmt)# class class-default  
host1/Admin(config-pmap-mgmt-c)#
```

レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップからクラス マップを削除するには、次のように入力します。

```
host1/Admin(config-pmap-mgmt)# no class L4_REMOTE_ACCESS_CLASS
```

レイヤ 3 およびレイヤ 4 管理トラフィックのポリシー アクションの定義

レイヤ 3 およびレイヤ 4 クラス マップで示されたネットワーク管理トラフィックを ACE で受信または拒否できるようにするには、次のように、ポリシー マップクラス コンフィギュレーション モードで **permit** または **deny** コマンドを指定します。

- クラス マップで示されたリモート管理プロトコルを ACE で受信できるようにするには、ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードで **permit** コマンドを使用します。
- クラス マップで示されたリモート管理プロトコルを ACE で受信できないようにするには、ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードで **deny** コマンドを使用します。

■ リモート ネットワーク管理トラフィック サービスの設定

たとえば、SSH、Telnet、および ICMP 接続を ACE で受信できるようにするレイヤ 3 およびレイヤ 4 リモート ネットワーク トラフィック管理ポリシー マップを作成するには、次のように入力します。

```
host1/Admin(config)# policy-map type management first-match
REMOTE_MGMT_ALLOW_POLICY
host1/Admin(config-pmap-mgmt)# class SSH-ALLOW_CLASS
host1/Admin(config-pmap-mgmt-c)# permit
host1/Admin(config-pmap-mgmt-c)# exit
host1/Admin(config-pmap-mgmt)# class TELNET-ALLOW_CLASS
host1/Admin(config-pmap-mgmt-c)# permit
host1/Admin(config-pmap-mgmt-c)# exit
host1/Admin(config-pmap-mgmt)# class ICMP-ALLOW_CLASS
host1/Admin(config-pmap-mgmt-c)# permit
host1/Admin(config-pmap-mgmt-c)# exit
```

たとえば、ACE による ICMP 接続を制限するポリシー マップを作成するには、次のように入力します。

```
host1/Admin(config)# policy-map type management first-action
ICMP_RESTRICT_POLICY
host1/Admin(config-pmap-mgmt)# class ICMP-ALLOW_CLASS
host1/Admin(config-pmap-mgmt-c)# deny
```

サービス ポリシーの適用

次のタスクを実行する場合は、**service-policy** コマンドを使用します。

- 以前に作成されたポリシー マップを適用します。
- トラフィック ポリシーを特定の VLAN インターフェイスに付加するか、同じコンテキスト内のすべての VLAN にグローバルに付加します。
- インターフェイスの入力方向にトラフィック ポリシーを付加するように指定します。

service-policy コマンドは、インターフェイス コンフィギュレーション モードおよびコンフィギュレーション モードで使用できます。インターフェイス コンフィギュレーション モードでポリシー マップを指定すると、ポリシー マップは特定の VLAN インターフェイスに適用されます。コンフィギュレーション モードでポリシー マップを指定すると、ポリシーはコンテキストに関連付けられたすべての VLAN インターフェイスに適用されます。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

```
service-policy input policy_name
```

キーワード、引数、およびオプションは次のとおりです。

- **input** — インターフェイスの入力方向にトラフィック ポリシーを付加するように指定します。トラフィック ポリシーは、このインターフェイスで受信されたすべてのトラフィックを評価します。
- *policy_name* — 以前に作成された **policy-map** コマンドで設定された、定義済みポリシー マップの名前。40 文字以内の英数字を使用できます。

たとえば、特定のインターフェイス VLAN を指定し、リモート アクセス ポリシー マップを適用するには、次のように入力します。

```
host1/Admin(config)# interface vlan 50  
host1/Admin(config-if)# ip address 172.16.1.100 255.255.0.0  
host1/Admin(config-if)# service-policy input REMOTE_MGMT_ALLOW_POLICY
```

たとえば、特定のコンテキストに関連付けられたすべての VLAN にリモート アクセス ポリシー マップをグローバルに適用するには、次のように入力します。

```
host1/Admin(config)# service-policy input REMOTE_MGMT_ALLOW_POLICY
```

特定のインターフェイスからリモート アクセス トラフィック ポリシーを解除するには、次のように入力します。

```
host1/Admin(config-if)# no service-policy input  
REMOTE_MGMT_ALLOW_POLICY
```

特定のコンテキストに関連付けられたすべての VLAN からリモート アクセス トラフィック ポリシーをグローバルに解除するには、次のように入力します。

```
host1/Admin(config)# no service-policy input REMOTE_MGMT_ALLOW_POLICY
```

トラフィック ポリシーを解除するには、次のいずれかの方法を使用します。

- サービス ポリシーが適用された最後の VLAN インターフェイスから個別に解除
- 同じコンテキスト内のすべての VLAN インターフェイスからグローバルに解除

■ リモート ネットワーク管理トラフィック サービスの設定

次回にトラフィック ポリシーが特定の VLAN インターフェイスに付加されるか、または同じコンテキスト内のすべての VLAN インターフェイスにグローバルに付加された場合、ACE は関連付けられたサービス ポリシー統計情報を自動的にリセットして、サービス ポリシー統計情報の新しい開始点を設定します。

サービス ポリシーを作成する場合は、次の注意事項および制限事項に留意してください。

- コンテキスト内でグローバルに適用されるポリシー マップは、コンテキスト内のすべてのインターフェイスに内部的に適用されます。
- 分類およびアクションがオーバーラップする場合、指定されたグローバルポリシーよりも、各インターフェイスでアクティブなポリシーが優先します。
- ACE の場合、指定インターフェイスでアクティブにできる特定の機能タイプのポリシーは、1つのみです。

すべてのポリシー マップ、または特定のレイヤ 3 およびレイヤ 4 リモート ネットワーク トラフィック管理ポリシー マップのサービス ポリシー統計情報を表示するには、EXEC モードで **show service-policy** コマンドを使用します。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

```
show service-policy [policy_name [detail]]
```

キーワード、オプション、および引数は次のとおりです。

- *policy_name* — (任意) 現在処理中の (インターフェイスに適用されている) 既存のポリシー マップ (64 文字以内の英数字からなるテキスト スtring を、引用符で囲まず入力します)。既存のポリシー マップ名を入力しない場合は、すべてのポリシー マップの情報および統計情報が表示されます。
- **detail** — (任意) ポリシー マップ統計情報およびステータス情報の詳細を表示します。



(注)

適用可能な接続が終了すると、**show service-policy** コマンドで表示されるカウンタは更新されます。

たとえば、REMOTE_MGMT_ALLOW_POLICY ポリシー マップのサービス ポリシー統計情報を表示するには、次のように入力します。

```
host1/Admin# show service-policy REMOTE_MGMT_ALLOW_POLICY
Status      : ACTIVE
Description: Allow mgmt protocols
-----
Context Global Policy:
  service-policy: REMOTE_MGMT_ALLOW_POLICY
```

ポリシー マップのサービス ポリシー統計情報を消去するには、**clear service-policy** コマンドを使用します。このコマンドの構文は、次のとおりです。

clear service-policy *policy_name*

policy_name 引数には、現在処理中の（インターフェイスに適用されている）既存のポリシー マップの ID を入力します。

たとえば、現在処理中のポリシー マップ REMOTE_MGMT_ALLOW_POLICY の統計情報を消去するには、次のように入力します。

```
host1/Admin# clear service-policy REMOTE_MGMT_ALLOW_POLICY
```

Telnet 管理セッションの設定

ACE は、Admin コンテキストの同時 Telnet 管理セッションを最大で 16 個、各ユーザ コンテキストの同時 Telnet 管理セッションを最大で 4 個サポートします。

コンテキストごとに許可された Telnet セッションの最大数を制御するには、コンフィギュレーションモードで **telnet maxsessions** コマンドを使用します。ACE は、合計で最大 256 個の同時 Telnet セッションをサポートします。

ACE の Telnet リモートアクセスセッションは、コンテキスト単位で確立されます。コンテキストを作成し、インターフェイスおよび IP アドレスを割り当てて、ACE にログインするには、Telnet を使用して、この IP アドレスに接続します。この機能を使用すると、ACE にアクセスする場合に、特定のコンテキストを指定できます。ユーザおよびコンテキストの作成方法については、『*Cisco Application Control Engine Module Virtualization Configuration Guide*』を参照してください。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

```
telnet maxsessions max_sessions
```

max_sessions 引数は、関連付けられたコンテキストで許可されている同時 Telnet セッションの最大数を設定します。有効範囲は、Admin コンテキストの場合は 1 ~ 16、各ユーザ コンテキストの場合は 1 ~ 4 です。デフォルトは 16 (Admin コンテキスト) および 4 (ユーザ コンテキスト) です。

たとえば、Admin コンテキストの同時 Telnet セッションの最大数を 3 に設定するには、次のように入力します。

```
host1/Admin(config)# telnet maxsessions 3
```

Admin コンテキストの Telnet セッション数をデフォルトの 16 に戻すには、次のように入力します。

```
host1/Admin(config)# no telnet maxsessions
```

SSH 管理セッションの設定

ここで説明する内容は、次のとおりです。

- [SSH 管理セッションの最大数の設定](#)
- [SSH ホスト キー ペアの生成](#)

ACE の SSH リモート アクセス セッションは、コンテキスト単位で確立されます。コンテキストを作成し、インターフェイスおよび IP アドレスを割り当てて、ACE にログインするには、SSH を使用して、この IP アドレスに接続します。この機能を使用すると、ACE にアクセスする場合に、特定のコンテキストを指定できます。ユーザおよびコンテキストの作成方法については、『*Cisco Application Control Engine Module Virtualization Configuration Guide*』を参照してください。

SSH 管理セッションの最大数の設定

ACE は、Admin コンテキストの同時 SSH 管理セッションを最大で 16 個、各ユーザ コンテキストの同時 SSH 管理セッションを最大で 4 個サポートします。

コンテキストごとに許可された SSH セッションの最大数を制御するには、コンフィギュレーション モードで **ssh maxsessions** コマンドを使用します。ACE は、合計で最大 256 個の同時 SSH セッションをサポートします。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

```
ssh maxsessions max_sessions
```

max_sessions 引数は、関連付けられたコンテキストで許可されている同時 SSH セッションの最大数を設定します。有効範囲は、Admin コンテキストの場合は 1 ~ 16、各ユーザ コンテキストの場合は 1 ~ 4 です。デフォルトは 16 (Admin コンテキスト) および 4 (ユーザ コンテキスト) です。

たとえば、Admin コンテキストの同時 SSH セッションの最大数を 3 に設定するには、次のように入力します。

```
host1/Admin(config)# ssh maxsessions 3
```

Admin コンテキストの Telnet セッション数をデフォルトの 16 に戻すには、次のように入力します。

```
host1/Admin(config)# no ssh maxsessions
```

SSH ホスト キー ペアの生成

ACE は、秘密鍵と公開鍵のペアを使用してコンテキストの認証を実行する、SSH セッションを介したリモート ログインをサポートしています。DSA および RSA キーはペアで生成されます（公開鍵と秘密鍵が 1 つずつ）。この方式のリモート接続を使用する場合、生成された秘密鍵と公開鍵のペアを使用して、メッセージを暗号化および復号化することにより、セキュアな通信に参加します。

グローバル管理者は、Admin コンテキストでキー生成を実行します。ACE に関連付けられたすべてのコンテキストで、共通のキーが共有されます。ホスト / 鍵のペアは 1 つのみ存在します。



(注)

管理者、または Admin コンテキストで許可された別のユーザは、EXEC モードで **changeto** コマンドを使用して、Admin コンテキストに移動します。管理者は、Admin コンテキストで許可されたすべての機能を実行できます。

SSH サービスを確立する前に、SSH ホスト キーのペアおよび適切なバージョンが存在することを確認します。SSH サービスでは、SSH バージョン 1 および 2 で使用するキー ペア タイプを 3 つの中から選択できます。使用している SSH クライアント バージョンに従って、SSH ホスト キー ペアを生成してください。各キー ペアに指定されるビット数は、768 ~ 4096 です。

SSH サーバで使用する SSH 秘密鍵および対応する公開鍵を生成するには、コンフィギュレーション モードで **ssh key** コマンドを使用します。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

```
ssh key {dsa | rsa | rsa1} [bits [force]]
```

引数、キーワード、およびオプションは次のとおりです。

- **dsa** — SSH バージョン 2 プロトコルに対応する DSA キー ペアを生成します。
- **rsa** — SSH バージョン 2 プロトコルに対応する RSA キー ペアを生成します。
- **rsa1** — SSH バージョン 1 プロトコルに対応する RSA1 キー ペアを生成します。
- **bits** — (任意) キー ペアのビット数。DSA の有効範囲は 768 ~ 2048、RSA および RSA1 の有効範囲は 768 ~ 4096 です。指定するビット数が大きいほど、キー生成時間は長くなります。デフォルトは 768 です。
- **force** — (任意) 既存のキーが存在する場合も、DSA または RSA キーを強制的に生成します。必要なバージョンに対応した SSH キー ペア オプションがすでに生成されている場合に、前に生成したキー ペアを上書きするには、**force** オプションを使用します。

キーを生成する前に、ホスト名およびドメイン名を設定します。これらの 2 つの設定は、キーで使用されます。ホスト名の設定の詳細については、[第 1 章「ACE の設定」](#)を参照してください。ドメインの設定の詳細については、『*Cisco Application Control Engine Module Virtualization Configuration Guide*』を参照してください。

たとえば、Admin コンテキストで RSA1 キーペアを生成するには、次のように入力します。

```
host1/Admin(config)# ssh key rsa1 1024
generating rsa1 key
.....
generated rsa1 key
```

SSH ホスト キー ペアを削除するには、次のように入力します。

```
host1/Admin(config)# no ssh key rsa1
```

信頼できるすべてのホストの公開鍵を消去するには、**clear ssh hosts Exec** コマンドを使用します。これらのキーは SSH サーバから SSH クライアントに送信されるか、または手動で入力します。ACE からの SSH 接続が確立されると、SSH クライアントは公開鍵を受け取り、ローカルに格納します。これらのキーをすべて消去するには、EXEC モードで **clear ssh hosts** コマンドを使用します。

アクティブなユーザセッションの終了

アクティブ コンテキストのアクティブな SSH または Telnet セッションを終了するには、EXEC モードで次のいずれかのコマンドを使用します。

- **clear ssh** {*session_id* | **hosts**}
- **clear telnet** {*session_id*}

引数、キーワード、およびオプションは次のとおりです。

- *session_id* — 切断する SSH または Telnet セッションの ID を指定します。具体的な *session_id* 値を取得するには、EXEC モードで **show ssh session-info** コマンドまたは **show telnet** コマンドを使用します。詳細については、「[SSH を介したユーザ コンテキストへの直接アクセス](#)」を参照してください。
- **hosts** — ACE のコンフィギュレーションから、信頼できる SSH ホストのリストを消去します。

たとえば、SSH セッションを終了するには、次のように入力します。

```
host1/Admin # clear ssh 345
```

ACE に対する ICMP メッセージのイネーブル化

ACE はデフォルトで、ACE インターフェイスでの ICMP メッセージの受信、または ACE インターフェイスを介した ICMP メッセージの送信を許可していません。ICMP はネットワーク接続をテストするための重要なツールですが、ネットワーク ハッカーが ICMP を使用して ACE またはネットワークを攻撃することもできます。初期テスト中は ICMP を許可し、通常操作中は禁止することを推奨します。

ICMP メッセージがホストから ACE に、または ACE から ICMP の返信先ホストに送信される場合に、アドレスの ACE インターフェイスへの到達を許可または拒否するには、次のいずれかを設定します。

- クラス マップ — ACE の ICMP ネットワーク トラフィック一致基準を提供します。
- ポリシー マップ — ACE に対する ICMP ネットワーク管理アクセスをイネーブルにします。
- サービス ポリシー — ポリシー マップをアクティブにし、トラフィック ポリシーを特定のインターフェイスに付加するか、またはすべてのインターフェイスにグローバルに付加し、ポリシーの適用方向を指定します。

ACE のネットワーク管理クラス マップ、ポリシー マップ、サービス ポリシーの設定方法については、「[リモート ネットワーク管理トラフィック サービスの設定](#)」を参照してください。

ACE を介した ICMP メッセージの送信を許可するには、ICMP タイプ (echo、echo-reply、unreachable など) に基づいてネットワーク接続を許可または拒否するように ICMP ACL (アクセス制御リスト) を設定します。詳細については、『*Cisco Application Control Engine Module Security Configuration Guide*』を参照してください。



(注)

ACE からホストへの ping のみを許可し (インターフェイスへのエコー返信を許可し)、ホストから ACE への ping を許可しない場合は、クラス マップおよびポリシー マップを定義しないで、ICMP アプリケーション プロトコル インスタレーションをイネーブルにします。詳細については、『*Cisco Application Control Engine Module Security Configuration Guide*』を参照してください。

■ ACE に対する ICMP メッセージのイネーブル化

たとえば、ACE の ICMP ping 受信を許可するには、次のように入力します。

```
host1/Admin(config)# class-map type management match-all
ICMP-ALLOW_CLASS
host1/Admin(config-cmap-mgmt)# description Allow ICMP packets
host1/Admin(config-cmap-mgmt)# match protocol icmp source-address
172.16.10.0 255.255.255.254
host1/Admin(config-cmap-mgmt)# exit
host1/Admin(config)# policy-map type management first-action
ICMP_ALLOW_POLICY
host1/Admin(config-pmap-mgmt)# class ICMP-ALLOW_CLASS
host1/Admin(config-pmap-mgmt-c)# permit
host1/Admin(config-pmap-mgmt-c)# exit
host1/Admin(config-pmap-mgmt)# exit
host1/Admin(config)# interface vlan 50
host1/Admin(config-if)# ip address 172.16.1.100 255.255.0.0
host1/Admin(config-if)# service-policy input ICMP_ALLOW_POLICY
```


SSH を介したユーザ コンテキストへの直接アクセス

グローバル管理者は、Admin コンテキストから、ユーザ コンテキストを設定したり、リモート SSH セッションからこのユーザ コンテキストへの直接ログインアクセスをイネーブルにしたりできます。SSH からユーザ コンテキストへの直接アクセスが可能となるように ACE を設定する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 次のコマンドを入力して、ユーザ コンテキストを作成します。

```
host1/Admin(config)# context C1
host1/Admin(config-context)#
```

『*Cisco Application Control Engine Module Virtualization Configuration Guide*』を参照してください。

ステップ 2 既存の VLAN にユーザ コンテキストを関連付けて、コンテキストが自分自身に分類されたトラフィックを受信できるようにするには、次のコマンドを入力します。

```
host1/Admin(config-context)# allocate-interface vlan 100
```

『*Cisco Application Control Engine Module Routing and Bridging Configuration Guide*』を参照してください。

ステップ 3 次のコマンドを入力して、SSH ホスト キー ペアを生成します。

```
host1/Admin(config-context)# ssh key rsa1 1024
generating rsa1 key
.....
generated rsa1 key
```

「[SSH ホスト キー ペアの生成](#)」を参照してください。

■ SSH を介したユーザ コンテキストへの直接アクセス

- ステップ 4** 次のコマンドを入力して、ステップ 1 で作成した C1 コンテキストに変更し、このコンテキストでコンフィギュレーション モードを開始します。

```
host1/Admin(config-context)# do changeto C1
host1/C1(config-context)# exit
host1/C1(config)#
```

changeto コマンドを使用できるのは、Admin コンテキストで認証されたユーザのみです。

- ステップ 5** 次のコマンドを入力して、ステップ 2 のユーザ コンテキストに割り当てられた VLAN インターフェイスを設定します。

```
host1/C1(config)# interface vlan 50
host1/C1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
host1/C1(config-if)# no shutdown
host1/C1(config-if)# exit
host1/C1(config)#
```

たとえば、インターフェイスに IP アドレスを割り当て、**no shutdown** コマンドを使用して、コンテキスト内でインターフェイスを再イネーブルにします。『Cisco Application Control Engine Module Routing and Bridging Configuration Guide』を参照してください。

- ステップ 6** 次のコマンドを入力して、SSH リモート管理ポリシーを作成し、関連付けられたサービス ポリシーをすべての VLAN インターフェイスに適用するか、またはユーザ コンテキストに割り当てられた VLAN インターフェイスにのみ適用します。

```
host1/C1(config)# class-map type management match-all SSH-ALLOW_CLASS
host1/C1(config-cmap-mgmt)# match protocol ssh source-address
172.16.10.0 255.255.255.254
host1/C1(config-cmap-mgmt)# exit
host1/C1(config)#
host1/C1(config)# policy-map type management first-match
REMOTE_MGMT_ALLOW_POLICY
host1/C1(config-pmap-mgmt)# class SSH-ALLOW_CLASS
host1/C1(config-pmap-mgmt-c)# permit
host1/C1(config-pmap-mgmt-c)# exit
host1/C1(config)# interface vlan 50
host1/C1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
host1/C1(config-if)# service-policy input REMOTE_MGMT_ALLOW_POLICY
host1/C1(config-if)# exit
host1/C1(config)#
```

「リモート ネットワーク管理トラフィック サービスの設定」を参照してください。

- ステップ 7** 次のコマンドを入力して、IP ルートを作成します。

```
host1/C1(config)# ip route 0.0.0.0 255.255.255.0 192.168.4.8
```

『Cisco Application Control Engine Module Security Configuration Guide』を参照してください。

SSH クライアントからユーザ コンテキストに直接アクセスする手順は、次のとおりです。

- ステップ 1** SSH クライアントから、ユーザ コンテキスト VLAN インターフェイスの IP アドレスへのリモート SSH セッションを確立します。

■ リモート アクセスの設定例

- ステップ 2** ユーザ コンテキスト VLAN インターフェイスのパスワードを入力します。ユーザ コンテキストの EXEC モードで、ACE CLI プロンプトが表示されます。

```
host1/C1#
```

リモート アクセスの設定例

次に、クラス マップ、ポリシー マップ、およびサービス ポリシーを使用して、ACE へのリモート アクセスに関する規則を定義する実行コンフィギュレーションの例を示します。この例では、リモート アクセスの設定は太字で示されています。

```
telnet maxsessions 3

ssh maxsessions 3

access-list ACL1 line 10 extended permit ip any any

class-map type management match-any L4_REMOTE-MGT_CLASS
  description Allows Telnet, SSH, and ICMP protocols
  2 match protocol telnet any
  3 match protocol ssh any
  4 match protocol icmp any

policy-map type management first-match L4_REMOTE-MGT_POLICY
  class L4_REMOTE-MGT_CLASS
    permit

interface vlan 50
  ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
  access-group input ACL1
  service-policy input L4_REMOTE-MGT_POLICY
  no shutdown

ssh key rsa1 1024 force
```

セッション情報の確認

ここで説明する内容は、次のとおりです。

- [Telnet セッション情報の表示](#)
- [SSH セッション情報の表示](#)

Telnet セッション情報の表示

Telnet セッションの関連情報を表示するには、EXEC モードで **show telnet** コマンドを使用します。特定のコンテキストに関連付けられた Telnet 情報を表示できるのは、コンテキスト管理者のみです。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

```
show telnet [context_name]
```

オプションの *context_name* 引数は、特定の Telnet セッション情報を表示するコンテキストの名前を指定します。*context_name* 引数は、大文字と小文字を区別しません。

たとえば、次のように入力します。

```
host1/Admin# show telnet
```

[表 2-2](#) に、**show telnet** コマンド出力に含まれるフィールドの説明を示します。

表 2-2 show telnet コマンドのフィールドの説明

フィールド	説明
SessionID	Telnet セッションの一意的なセッション ID
Remote Host	リモート Telnet クライアントの IP アドレスおよびポート
Active Time	ACE が Telnet 接続要求を受信してからの経過時間

イネーブル化された Telnet セッションの最大数を表示するには、EXEC モードで **show telnet maxsessions** コマンドを使用します。特定のコンテキストに関連付けられた Telnet セッション情報を表示できるのは、コンテキスト管理者のみです。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

```
show telnet maxsessions [context_name]
```

オプションの *context_name* 引数は、Telnet セッションの最大数を表示するコンテキストの名前を指定します。*context_name* 引数は、大文字と小文字を区別します。

たとえば、次のように入力します。

```
host1/Admin# show telnet maxsessions
```

```
Maximum Sessions Allowed is 4
```

SSH セッション情報の表示

ここで説明する内容は、次のとおりです。

- [SSH セッション情報の表示](#)
- [SSH キーの詳細の表示](#)

SSH セッション情報の表示

SSH セッションの関連情報を表示するには、EXEC モードで **show ssh session-info** コマンドを使用します。特定のコンテキストに関連付けられた SSH セッション情報を表示できるのは、コンテキスト管理者のみです。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

```
show ssh session-info [context_name]
```

オプションの *context_name* 引数は、特定の SSH セッション情報を表示するコンテキストの名前を指定します。*context_name* 引数は、大文字と小文字を区別します。

たとえば、次のように入力します。

```
host1/Admin# show ssh session-info
```

[表 2-3](#) に、**show ssh session-info** コマンド出力に含まれるフィールドの説明を示します。

表 2-3 show ssh session-info コマンドのフィールドの説明

フィールド	説明
SessionID	SSH セッションの一意的なセッション ID
Remote Host	リモート SSH クライアントの IP アドレスおよびポート
Active Time	ACE が SSH 接続要求を受信してからの経過時間

イネーブル化された SSH セッションの最大数を表示するには、EXEC モードで **show ssh maxsessions** コマンドを使用します。特定のコンテキストに関連付けられた SSH セッション情報を表示できるのは、コンテキスト管理者のみです。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

```
show ssh maxsessions [context_name]
```

オプションの *context_name* 引数は、コンテキスト管理者が SSH セッションの最大数を表示するコンテキストの名前を指定します。*context_name* 引数は、大文字と小文字を区別します。

たとえば、次のように入力します。

```
host1/Admin# show ssh maxsessions
Maximum Sessions Allowed is 4(SSH Server is enabled)
```

SSH キーの詳細の表示

指定されたキー、またはすべてのキー（キーを指定しない場合）のホスト キーペアの詳細を表示するには、EXEC モードで **show ssh key** コマンドを使用します。

このコマンドの構文は、次のとおりです。

```
show ssh key [dsa | rsa | rsa1]
```

引数、キーワード、およびオプションは次のとおりです。

- **dsa** — SSH バージョン 2 プロトコルに対応する DSA キー ペアを指定します。
- **rsa** — SSH バージョン 2 プロトコルに対応する RSA キー ペアを指定します。
- **rsa1** — SSH バージョン 1 プロトコルに対応する RSA1 キー ペアを指定します。

たとえば、次のように入力します。

```

host1/Admin # show ssh key
*****
could not retrieve rsa1 key information
*****
rsa Keys generated:Tue Mar 7 19:37:17 2006

ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEA4v4DQ8aN1482qDTRju9G07hEIXCgTWanPm+WOCU1ki
hZ
QNd5ZwA50CBAJSfIIIB4iED6iQbhOkbXSneCvTb5mVoish2wvJrETpIDIEGxxh/jWVsU/M
eBbA/7o5tv
gCeT6p7pGF5oUNYFP0OeZ9BiIWDc4jBmYEQLEqJHPmMhSFE=

bitcount:1024
fingerprint:
f5:55:00:18:bc:af:41:74:b6:bc:aa:8e:46:31:74:4f
*****
dsa Keys generated:Tue Dec 20 19:37:17 2005

ssh-dss
AAAAB3NzaC1kc3MAAACBAPqDdEqU+0gNtKRXM+DQAXnvcB+H89nq8jA4WgJ7uQcuDCLaG7
Lq
jtKTltJjA6aZVYwsQWQ6n4kTlkavZy3cj6PUBSyqvmCTsaYyYo4UQ6CKrK9V+NsfgzTSLW
TH8iDUvYjL
c3nU51QEKjy7mPsQeX31y1M1rhp8qhkBMKxkc49XAAAFQCPM0QJrq6+kkaghJpeNxeXhU
H9HwAAAIEA
keZ1ZJM6sfKqJDYPLHkTro+lpbV9uR4VyYoZmSoehi/LmSaZDq+Mc8UN1LM+i5vkOgnKce
arD9lM4/hK
zZGYx5hJOiYCKj/ny2a5p/8HK152cnsOAg6ebkiTTWAprcWrcHDS/lmcaI5GzLrZCdlXW5
gBFZtMTJGs
tICmVWjibewAAACBAJQ66zdZQqYiCWtZfmakridEGDTLV6ixIDjBNgb84qlj+Y1XMzQLL0
D4oMSb7idE
L3BmhQYQW7hkTK0oS4kVawI1VmW2kvrqoGQnLNQRmvisAXuJWKk1Ln6vWPGZze8KoALv0G
XxsOv2gk/z
TDk01oCaTVw//bXJtoVRgIlWXLIP

bitcount:1024
fingerprint:
8e:13:5c:3e:1a:9c:7a:ed:d0:84:eb:96:12:db:82:be
*****

```