



外部アラートの設定

ASA FirePOWER モジュールではイベントのさまざまなビューをモジュールインターフェイス内で提供されますが、重要なシステムの継続的なモニタリングを容易にするために外部イベント通知を設定することもできます。次のいずれかが生成されたときに、SNMPトラップの使用またはsyslogへの書き込みによって通知するアラートを生成するようにモジュールを設定できます。

- ネットワークベースのマルウェア イベントまたはレトロスペクティブ マルウェア イベント
- 特定のアクセス コントロールルールによってトリガーされる接続イベント

ASA FirePOWER モジュールでこれらのアラートが送信されるようにするには、まずアラート応答を作成する必要があります。アラート応答は、アラートの送信先にする予定の外部システムとモジュールが連携できるようにする一連の設定です。それらの設定では、たとえば、SNMPアラートパラメータまたはsyslogファシリティおよびプライオリティを指定する場合があります。

アラート応答を作成した後、アラートをトリガーとして使用するために使用するイベントに関連付けます。アラート応答とイベントを関連付けるための処理は、次のように、イベントのタイプによって異なることに注意してください。

- アラート応答をマルウェア イベントと関連付ける場合は、独自の設定ページを使用します。
- SNMP および syslog アラート応答を接続のログ記録と関連付ける場合は、アクセス コントロールルールとポリシーを使用します。

ASA FirePOWER モジュールには、実行可能なもう 1 つのタイプのアラートがあります。このアラートでは、個々の侵入イベントに対して、SNMP および syslog による侵入イベント通知を設定します。これらの通知は侵入ポリシーで設定します。[侵入ルールに関する外部アラートの設定](#)および[SNMPアラートの追加](#)を参照してください。次の表では、アラート生成に必要なライセンスについて説明します。

表 1: アラートを生成するためのライセンス要件

アラートを生成する条件	必要なライセンス
侵入イベント	Protection
ネットワークベースのマルウェアイベント	Malware
接続イベント	接続をログに記録するために必要なライセンス

- [アラート応答の使用 \(2 ページ\)](#)

アラート応答の使用

ライセンス：任意

外部アラートを設定する際の最初の手順は、アラート応答を作成することです。アラート応答とは、アラートの送信先とする予定の外部システムと ASA FirePOWER モジュールが連携できるようにする一連の設定です。Syslog への書き込みによって、SNMP トラップを使用してアラートを送信するアラート応答を作成することができます。

アラートで受け取る情報は、アラートをトリガーしたイベントのタイプによって異なります。

作成したアラート応答は自動的に有効になります。有効なアラート応答のみがアラートを生成できます。アラートの生成を停止するには、設定を削除する代わりに、一時的にアラート応答を無効にすることができます。

アラート応答は [Alerts] ページ ([ASA FirePOWER Configuration] > [Policies] > [Actions Alerts]) で管理します。各アラート応答の横のスライダは有効かどうかを示します。有効なアラート応答のみがアラートを生成できます。このページは、たとえば、アクセスコントロールルールの接続をログに記録するための設定でアラート応答が使用されているかどうかを示します。該当する列見出しをクリックして、名前、タイプ、使用中ステータス、および有効または無効のステータスでアラート応答をソートできます。列見出しを再度クリックすると、順序が反転します。

SNMP アラート応答の作成

ライセンス：任意

SNMPv1、SNMPv2、または SNMPv3 を使用して SNMP アラート応答を作成できます。



(注) SNMP で 64 ビット値を監視する場合は、SNMPv2 または SNMPv3 を使用する必要があります。SNMPv1 は 64 ビットのモニタリングをサポートしていません。

SNMP アラート応答を作成する方法：

-
- ステップ 1** [Configuration] > [ASA FirePOWER Configuration] > [Policies] > [Actions Alerts] の順に選択します。
[Alerts] ページが表示されます。
- ステップ 2** [Create Alert] ドロップダウンメニューから、[Create SNMP Alert] を選択します。
[Create SNMP Alert Configuration] ポップアップ ウィンドウが表示されます。
- ステップ 3** [Name] フィールドに、SNMP 応答を識別するために使用する名前を入力します。
- ステップ 4** [Trap Server] フィールドに、英数字を使用して SNMP トラップ サーバのホスト名または IP アドレスを入力します。

このフィールドに無効な IPv4 アドレス（192.169.1.456 など）を入力した場合でも、システムからの警告がないことに注意してください。無効なアドレスはホスト名として扱われます。
- ステップ 5** [Version] ドロップダウン リストから、使用する SNMP バージョンを選択します。
SNMP v3 がデフォルトです。SNMP v1 または SNMP v2 を選択すると、異なるオプションが表示されません。
- ステップ 6** どのバージョンの SNMP を選択したかに応じて、以下のようになります。
- SNMP v1 または SNMP v2 の場合、英数字または特殊文字（* または \$）を使用して、[Community String] フィールドに SNMP コミュニティの名前を入力し、ステップ 12 に進みます。
 - SNMP v3 の場合、[User Name] フィールドに SNMP サーバで認証するユーザの名前を入力し、次のステップに進みます。
- ステップ 7** [Authentication Protocol] ドロップダウン リストから、認証に使用するプロトコルを選択します。
- ステップ 8** [Authentication Password] フィールドに、SNMP サーバの認証に必要なパスワードを入力します。
- ステップ 9** [Privacy Protocol] リストから、[None] を選択してプライバシープロトコルを使用しないか、または [DES] を選択してプライバシープロトコルにデータ暗号規格を使用します。
- ステップ 10** [Privacy Password] フィールドに、SNMP サーバに必要なプライバシー パスワードを入力します。
- ステップ 11** [Engine ID] フィールドに、SNMP エンジンの識別子を偶数桁の 16 進表記で入力します。

SNMPv3 を使用する場合、メッセージの符号化には Engine ID 値が使用されます。SNMP サーバでは、メッセージを復号化するためにこの値が必要です。

ASA FirePOWER モジュールの IP アドレスの 16 進数バージョンを使用することを推奨します。たとえば、ASA FirePOWER モジュールの IP アドレスが 10.1.1.77 の場合は、0a01014D0 を使用します。
- ステップ 12** [Store ASA FirePOWER Changes] をクリックします。
アラート応答が保存され、自動的に有効になります。
-

Syslog アラート応答の作成

ライセンス：任意

syslog アラート応答を設定する際、syslog サーバーで確実に正しく処理されるようにするために、syslog メッセージに関連付けられる重大度とファシリティを指定できます。ファシリティはメッセージを作成するサブシステムを示し、重大度はメッセージの重大度を定義します。ファシリティと重大度は syslog に示される実際のメッセージには表示されませんが、syslog メッセージを受信するシステムに対して、メッセージの分類方法を指示するために使用されます。



ヒント syslog の機能とその設定方法の詳細については、ご使用のシステムのマニュアルを参照してください。UNIX システムでは、syslog および syslog.conf の man ページで概念情報および設定手順が説明されています。

syslog アラート応答の作成時に任意のタイプのファシリティを選択できますが、syslog サーバに基づいて意味のあるものを選択する必要があります。すべての syslog サーバがすべてのファシリティをサポートしているわけではありません。UNIX syslog サーバの場合、syslog.conf ファイルで、どのファシリティがサーバ上のどのログファイルに保存されるかを示す必要があります。

次の表に、選択可能な syslog ファシリティを示します。

表 2: 使用可能な syslog ファシリティ

ファシリティ	説明
ALERT	アラート メッセージ。
AUDIT	監査サブシステムによって生成されるメッセージ。
AUTH	セキュリティと承認に関連するメッセージ。
AUTHPRIV	セキュリティと承認に関連する制限付きアクセスメッセージ。多くのシステムで、これらのメッセージはセキュア ファイルに転送されます。
CLOCK	クロック デーモンによって生成されるメッセージ。 Windows オペレーティングシステムを実行している syslog サーバは CLOCK ファシリティを使用することに注意してください。
CRON	クロック デーモンによって生成されるメッセージ。 Linux オペレーティングシステムを実行している syslog サーバは CRON ファシリティを使用することに注意してください。
DAEMON	システム デーモンによって生成されるメッセージ。
FTP	FTP デーモンによって生成されるメッセージ。

ファシリティ	説明
KERN	カーネルによって生成されるメッセージ。多くのシステムでは、これらのメッセージは表示されるときにコンソールに出力されます。
LOCAL0-LOCAL7	内部プロセスによって生成されるメッセージ。
LPR	印刷サブシステムによって生成されるメッセージ。
MAIL	メールシステムで生成されるメッセージ。
NEWS	ネットワーク ニュース サブシステムによって生成されるメッセージ。
NTP	NTP デーモンによって生成されるメッセージ。
SYSLOG	syslog デーモンによって生成されるメッセージ。
USER	ユーザー レベルのプロセスによって生成されるメッセージ。
UUCP	UUCP サブシステムによって生成されるメッセージ。

次の表に、選択可能な標準の syslog 重大度レベルを示します。

表 3: syslog 重大度レベル

レベル	説明
ALERT	ただちに修正する必要がある状態。
CRIT	クリティカルな状態。
DEBUG	デバッグ情報を含むメッセージ。
EMERG	すべてのユーザに配信されるパニック状態。
ERR	エラー状態。
INFO	情報メッセージです。
NOTICE	エラー状態ではないが、注意が必要な状態。
WARNING	警告メッセージ。

syslog アラートの送信を開始する前に、syslog サーバがリモートメッセージを受信できることを確認してください。

syslog アラートを作成する方法：

ステップ 1 [Configuration] > [ASA FirePOWER Configuration] > [Policies] > [Actions Alerts] の順に選択します。

[Alerts] ページが表示されます。[Create Alert] ドロップダウンメニューから、[Create Syslog Alert] を選択します。

[Create Syslog Alert Configuration] ポップアップ ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 [Name] フィールドに、保存される応答を識別するために使用する名前を入力します。

ステップ 3 [Host] フィールドに、syslog サーバのホスト名または IP アドレスを入力します。

このフィールドに無効な IPv4 アドレス（192.168.1.456 など）を入力した場合でも、システムからの警告がないことに注意してください。無効なアドレスはホスト名として扱われます。

ステップ 4 [Port] フィールドに、サーバが syslog メッセージに使用するポートを入力します。

この値はデフォルトで 514 です。

ステップ 5 [Facility] リストから、ファシリティを選択します。

使用可能なファシリティの一覧については、表「[使用可能な syslog ファシリティ](#)」を参照してください。

ステップ 6 [Severity] リストから、重大度を選択します。

使用可能な重大度の一覧については、表「[Syslog の重大度レベル](#)」を参照してください。

ステップ 7 [Tag] フィールドに、syslog メッセージとともに表示するタグ名を入力します。

タグ名には英数字のみを使用します。スペースまたは下線は使用できません。

たとえば、syslog に送信されるすべてのメッセージの前に From MC を付ける場合は、フィールドに「From MC」と入力します。

ステップ 8 [Store ASA FirePOWER Changes] をクリックします。

アラート応答が保存され、自動的に有効になります。

アラート応答の変更

ライセンス：任意

ほとんどのタイプのアラートについて、アラート応答が有効で使用中の場合、アラート応答への変更はすぐに反映されます。ただし、接続イベントをログに記録するアクセスコントロールルールで使用されるアラート応答の場合、アクセスコントロール ポリシーを再適用するまで変更は有効になりません。

アラート応答を編集する方法：

ステップ 1 [Configuration] > [ASA FirePOWER Configuration] > [Policies] > [Actions Alerts] の順に選択します。

[Alerts] ページが表示されます。

ステップ 2 編集するアラート応答の横にある編集アイコンをクリックします。

そのアラート応答の設定ポップアップ ウィンドウが表示されます。

ステップ3 必要に応じて変更を加えます。

ステップ4 [Store ASA FirePOWER Changes] をクリックします。

アラート応答が保存されます。

アラート応答の削除

ライセンス：任意

使用中でない任意のアラート応答を削除できます。

アラート応答を削除する方法：

ステップ1 [Configuration] > [ASA FirePOWER Configuration] > [Policies] > [Actions Alerts] の順に選択します。
[Alerts] ページが表示されます。

ステップ2 削除するアラート応答の横にある削除アイコンをクリックします。

ステップ3 アラート応答を削除することを確認します。

アラート応答が削除されます。

アラート応答の有効化と無効化

ライセンス：任意

有効なアラート応答のみがアラートを生成できます。アラートの生成を停止するには、設定を削除する代わりに、一時的にアラート応答を無効にすることができます。無効化するときにアラートが使用中の場合は、無効にしても使用中とみなされることに注意してください。

アラート応答を有効または無効にする方法：

ステップ1 [Configuration] > [ASA FirePOWER Configuration] > [Policies] > [Actions Alerts] の順に選択します。
[Alerts] ページが表示されます。

ステップ2 有効または無効にするアラート応答の横にある [enable/disable] スライダをクリックします。

アラート応答が有効だった場合は、無効になります。無効だった場合は、有効になります。

