

# ASA 8.3 e mais atrasado: Ajuste o timeout de conexão SSH/Telnet/HTTP usando o exemplo da configuração MPF

## Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Configurar](#)

[Diagrama de Rede](#)

[Configurações](#)

[Intervalo de Ebrionic](#)

[Troubleshooting](#)

[Informações Relacionadas](#)

## [Introdução](#)

Este documento fornece uma configuração de exemplo para o Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) com versão 8.3(1) ou posterior de um tempo limite que é específico para alguma aplicação em particular, como SSH/Telnet/HTTP, diferente de um que se aplica a toda aplicações. Este exemplo de configuração usa a estrutura de política modular (MPF) que foi introduzida na versão 7.0 adaptável da ferramenta de segurança de Cisco (ASA). Refira a [utilização da estrutura de política modular](#) para mais informação.

Nesta configuração de exemplo, Cisco ASA é configurado para permitir a estação de trabalho (10.77.241.129) a Telnet/SSH/HTTP ao servidor remoto (10.1.1.1) atrás do roteador. Um intervalo de conexão separada ao tráfego Telnet/SSH/HTTP é configurado igualmente. Todo tráfego TCP restante continua a ter o valor de timeout da conexão normal associado com a **conexão 1:00:00 do intervalo**.

Refira [PIX/ASA 7.x e later/FWSM: Ajuste o timeout de conexão SSH/Telnet/HTTP usando o exemplo da configuração MPF](#) para a mesma configuração em Cisco ASA com versões 8.2 e anterior.

## [Pré-requisitos](#)

### [Requisitos](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

## Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada na versão de software da ferramenta de segurança de Cisco ASA 8.3(1) com Security Device Manager adaptável (ASDM) 6.3.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

## Convenções

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.


## Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

**Nota:** Use a [Command Lookup Tool](#) ( [somente clientes registrados](#)) para obter mais informações sobre os comandos usados nesta seção.

## Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:



**Nota:** Os esquemas de endereçamento IP usados nesta configuração não são legalmente roteáveis na Internet. São os endereços do RFC 1918, que foram usados em um ambiente de laboratório.

## Configurações

Este documento utiliza as seguintes configurações:

- [Configuração de CLI](#)
- [Configuração ASDM](#)

**Nota:** Este o CLI e as configurações ASDM são aplicáveis ao módulo firewall service (FWSM).

## [Configuração de CLI](#)

### Configuração ASA 8.3(1)

```
ASA Version 8.3(1)
!
hostname ASA
domain-name nantes-port.fr
enable password S39lgaewi/JM5WyY level 3 encrypted
enable password 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted
passwd lmZfSd48bl0UdPgP encrypted
no names

dns-guard
!
interface Ethernet0/0
 nameif outside
 security-level 0
 ip address 192.168.200.1 255.255.255.0
!
interface Ethernet0/1
 nameif inside
 security-level 100
 ip address 10.77.241.142 255.255.255.0

boot system disk0:/asa831-k8.bin
ftp mode passive
dns domain-lookup outside

!--- Creates an object called DM_INLINE_TCP_1. This
defines the traffic !--- that has to be matched in the
class map. object-group service DM_INLINE_TCP_1 tcp
port-object eq www port-object eq ssh port-object eq
telnet access-list outside_mpc extended permit tcp host
10.77.241.129 any object-group DM_INLINE_TCP_1 pager
lines 24 mtu inside 1500 mtu outside 1500 no failover no
asdm history enable arp timeout 14400 nat (inside) 0
access-list inside_nat0_outbound access-group 101 in
interface outside route outside 0.0.0.0 0.0.0.0
192.168.200.2 1 timeout xlate 3:00:00 !--- The default
connection timeout value of one hour is applicable to !-
-- all other TCP applications. timeout conn 1:00:00
half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 icmp 0:00:02 timeout
sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp 0:05:00
timeout mgcp-pat 0:05:00 sip 0:30:00 sip_media 0:02:00
timeout uauth 0:05:00 absolute timeout tcp-proxy-
reassembly 0:01:00 no snmp-server location no snmp-
server contact snmp-server enable traps snmp
authentication linkup linkdown coldstart telnet timeout
5 ssh timeout 5 console timeout 0 ! !--- Define the
class map Cisco-class in order !--- to classify
Telnet/ssh/http traffic when you use Modular Policy
Framework !--- to configure a security feature. !---
Assign the parameters to be matched by class map. class-
```

```

map Cisco-class match access-list outside_mpc class-map
inspection_default match default-inspection-traffic !!
policy-map global_policy class inspection_default
inspect dns maximum-length 512 inspect ftp inspect h323
h225 inspect h323 ras inspect netbios inspect rsh
inspect rtsp inspect skinny inspect esmtp inspect sqlnet
inspect sunrpc inspect tftp inspect sip inspect xdmcp !-
-- Use the pre-defined class map Cisco-class in the
policy map. policy-map Cisco-policy !--- Set the
connection timeout under the class mode where !--- the
idle TCP (Telnet/ssh/http) connection is disconnected.
!--- There is a set value of ten minutes in this
example. !--- The minimum possible value is five
minutes. class Cisco-class set connection timeout idle
0:10:00 reset !! service-policy global_policy global !-
-- Apply the policy-map Cisco-policy on the interface.
!--- You can apply the service-policy command to any
interface that !--- can be defined by the nameif
command. service-policy Cisco-policy interface outside
end


```

## Configuração ASDM

Termine estas etapas a fim estabelecer o intervalo de conexão de TCP para o telnet, o SSH e o tráfego de HTTP usando o ASDM como mostrado.

**Nota:** Refira [permitir que o acesso HTTPS para o ASDM](#) para configurações básicas a fim alcançar o PIX/ASA com o ASDM.

1. Escolha **regras da configuração > do Firewall > da política de serviços** e clique **adiciona** a fim configurar como mostrado a regra da política de serviços.



2. Do assistente da regra da política de serviços adicionar - O indicador da política de serviços, escolhe o botão de rádio ao lado da **relação** sob a **criação** uma política de serviços e **aplica-se** para seccionar. Agora escolha a interface desejada da lista de drop-down e forneça um **nome da política**. O nome da política usado neste exemplo é **Cisco-política**. Então, clique em **seguida**.

**Add Service Policy Rule Wizard - Service Policy**

Adding a new service policy rule requires three steps:  
Step 1: Configure a service policy.  
Step 2: Configure the traffic classification criteria for the service policy rule.  
Step 3: Configure actions on the traffic classified by the service policy rule.

**Create a Service Policy and Apply To:**


Only one service policy can be configured per interface or at global level. If a service policy already exists, then you can add a new rule into the existing service policy. Otherwise, you can create a new service policy.

**Interface:** outside - (create new service policy) ▾  
Policy Name:   
Description:

**Global - applies to all interfaces**  
Policy Name:   
Description:

< Back **Next >** Cancel Help

3. Crie uma Cisco-classe do nome de mapa da classe e verifique a caixa de verificação do endereço IP de origem e de destino (usos ACL) nos critérios de verificação de repetição de dados do tráfego. Então, clique em seguida.



4. Do assistente da regra da política de serviços adicionar - Fósforo do tráfego - A fonte e a janela de endereço de Destnation, escolhem o botão de rádio ao lado do fósforo e fornecem então a fonte e o endereço de destino como mostrado. Clique o botão da gota-para baixo ao lado do serviço para escolher os serviços requerido.

**Add Service Policy Rule Wizard - Traffic Match - Source and Destination Address**

Action:  Match  Do not match

Source: 10.77.241.129

Destination: any


Service: ip

Description:

More Options

< Back Next > Cancel Help

5. Selecione os serviços requerido tais como o **telnet**, o **ssh** e o **HTTP**. Então, **APROVAÇÃO** do clique.



6. Configurar intervalos. Clique em Next.




The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Add Service Policy Rule Wizard - Traffic Match - Source and Destination Address". The dialog has a blue title bar with a close button in the top right corner. The main content area is light beige and contains the following fields:


- Action:** Two radio buttons are present: "Match" (which is selected) and "Do not match".
- Source:** A text input field containing "10.77.241.129" and a dropdown arrow on the right.
- Destination:** A text input field containing "any" and a dropdown arrow on the right.
- Service:** A text input field containing "tcp/telnet, tcp/ssh, tcp/http," and a dropdown arrow on the right.
- Description:** An empty text input field.

Below these fields is a horizontal bar with the text "More Options" on the left and a downward-pointing arrow on the right. At the bottom right of the dialog, there are four buttons: "< Back", "Next >" (which is highlighted with a red rectangular box), "Cancel", and "Help".

7. Escolha **configurações de conexão** a fim estabelecer o intervalo de conexão de TCP como os minutos 10. Também, verifique a **emissão restaurada aos pontos finais de TCP antes da** caixa de verificação do **intervalo**. Clique em Finish.



8. O clique **aplica-se** a fim aplicar a configuração à ferramenta de segurança. Isto termina a configuração.



## Intervalo de Ebrionic

Uma conexão embriônica é a conexão que é meia abre ou, por exemplo, o cumprimento de três vias não foi terminado para ele. É definido como o Intervalo de SYN no ASA. À revelia, o Intervalo de SYN no ASA é 30 segundos. Isto é como configurar o intervalo embrionário:

```
access-list emb_map extended permit tcp any any
```

```
class-map emb_map
match access-list emb_map
```

```
policy-map global_policy
class emb_map
set connection timeout embryonic 0:02:00
```

```
service-policy global_policy global
```

## Troubleshooting

Se você encontra que o timeout de conexão não trabalha com o MPF, a seguir verifique a conexão da iniciação TCP. A edição pode ser uma reversão do endereço IP de origem e de destino, ou um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT desconfigurado na lista de acessos não combina no MPF para ajustar o valor de timeout novo ou para mudar o timeout padrão para o aplicativo. Crie uma entrada de lista de acesso (fonte e destino) de acordo com a iniciação de conexão a fim ajustar o timeout de conexão com MPF.

## Informações Relacionadas

- [Cisco Adaptive Security Device Manager](#)
- [Cisco ASA 5500 Series Adaptive Security Appliances](#)
- [Solicitações de Comentários \(RFCs\)](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)