



シングルナンバー リーチ (SNR) の設定

この章では、Cisco Unified Communications Manager Express (Cisco Unified CME) 7.1 以降のバージョンのシングルナンバー リーチ (SNR) 機能について説明します。

内容

- 「シングルナンバー リーチについて」 (P.1331)
- 「シングルナンバー リーチの設定方法」 (P.1335)
- 「その他の関連資料」 (P.1350)
- 「シングルナンバー リーチの機能情報」 (P.1351)

シングルナンバー リーチについて

SNR を設定するには、次の概念について理解しておく必要があります。

- 「シングルナンバー リーチ：概要」 (P.1332)
- 「SNR の機能強化」 (P.1333)
- 「Cisco Unified SIP IP Phone のシングルナンバー リーチ」 (P.1334)
- 「Cisco Unified SCCP IP Phone の仮想 SNR DN」 (P.1335)

シングルナンバー リーチ：概要

シングルナンバー リーチ (SNR) 機能では、ユーザがデスクトップ IP Phone または携帯電話などのリモート接続先で自分の内線への着信コールに応答できます。ユーザは接続を維持したまま、デスクトップ電話機またはリモート電話機のアクティブ コールに応答できます。これによって、発信者が 1 つの番号をダイヤルして電話機ユーザに到達できます。応答されなかったコールはボイスメールに転送できます。

リモート接続先としては、次のようなデバイスがあります。

- 携帯 (セルラー) 電話。
- スマートフォン。
- デスクトップ電話機と同じ Cisco Unified CME ルータには属していない IP Phone。
- PSTN 内の自宅の電話番号。サポートされている PSTN インターフェイスには、PRI、BRI、SIP、FXO などがあります。

SNR 内線番号への着信コールの場合、Cisco Unified CME は最初にデスクトップ IP Phone を呼び出します。設定された時間内に IP Phone が応答しない場合、IP Phone の呼び出しを続行しながら、設定されたリモート番号を呼び出します。応答されなかったコールは、設定されたボイスメール番号に送信されます。

IP Phone ユーザには、SNR 内線番号へのコールを処理するために、次のオプションが用意されています。

- リモート電話機からのコールの回収：電話機ユーザは、[復帰 (Resume)] ソフトキーを押すことによって、手動で SNR の内線にコールを回収できます。これによって、リモート電話からのコールが切断されます。
- リモート電話機へのコールの送信：電話機ユーザは [モビリティ (Mobility)] ソフトキーを使用して、リモート電話機にコールを送信できます。コールに接続している電話機ユーザが [モビリティ (Mobility)] ソフトキーを押して [携帯電話にコールを送信 (Send call to mobile)] を選択すると、そのコールがリモート電話機に転送されます。
- シングルナンバー リーチのイネーブル化またはディセーブル化：IP Phone がアイドル状態の間、[モビリティ (Mobility)] ソフトキーを使用してユーザは SNR 機能のオンとオフを切り替えることができます。ユーザが SNR をディセーブルにしている場合、Cisco Unified CME はリモート番号を呼び出しません。

IP Phone ユーザは、電話機からサービス機能のボタンで使用できるメニューを使用して、自分の SNR 設定を直接変更できます。電話機ユーザがユーザ インターフェイスにアクセスできるように、電話機でこの機能をイネーブルにしておく必要があります。

この機能は、ソフトキーがサポートされる SCCP IP Phone の Cisco Unified CME 7.1 以降のバージョンでサポートされます。

SNR の機能強化

Cisco Unified CME 8.5 では、シングルナンバー リーチ (SNR) 機能で次の機能拡張がサポートされます。

ハードウェア会議

Cisco Unified CME 8.5 では、ハードウェア会議に参加した後、携帯電話にコールを送信できます。ハードウェア会議に参加すると、すべての電話会議がハードウェア DN にブラインド転送されます。ephone のコール文字が着信コールから発信コールに変化し、携帯電話にコールを送信できます。

コール パーク、コール ピックアップ、およびコール取得

以前のバージョンの Cisco Unified CME では、コール パーク、コール ピックアップ、およびコール取得の機能が SNR に対してサポートされませんでした。Cisco Unified CME 8.5 以降のバージョンでは、SNR コールのパーク、ピックアップ、または取得が可能です。

Cisco Unified CME 8.5 では、発信者番号の代わりに携帯電話のローカル番号を表示できるように、SNR 機能が拡張されました。ephone-dn コンフィギュレーション モードで **snr calling number local** コマンドを設定して、SNR 電話の発信者 ID を表示することができます。SNR 発信者番号ローカルの設定の詳細については、「[SCCP : シングルナンバー リーチの機能拡張の設定](#)」(P.1340) を参照してください。

呼び出し開始タイマー

非 FXO ポートでは、**snr answer too soon timer** を設定して、携帯電話のボイス メールボックスへのコールのローリングを回避できます。携帯電話が非常に短いタイマーの範囲 (1 ~ 5 秒) 内での応答でボイスメールにローリングされる場合、携帯電話のコール レッグがただちに接続解除されます。

ephone-dn モードで **snr answer too soon** コマンドを設定できます。詳細については、「[SCCP : シングルナンバー リーチの機能拡張の設定](#)」(P.1340) を参照してください。**answer-too soon timer** は、携帯電話にコールを送信する場合には適用できません。

携帯電話で応答後の SNR 電話の呼び出し停止

SNR が非 FXO ポートで展開される場合、携帯電話で SNR コールに応答すると、コールに接続されません。ephone はそれ以降、呼び出しを停止し、保留中になります。ephone-dn コンフィギュレーション モードで **snr ring-stop** コマンドを設定して、ephone での呼び出しを停止し、保留中にすることができます。詳細については、「[SCCP : シングルナンバー リーチの機能拡張の設定](#)」(P.1340) を参照してください。

Cisco Unified SIP IP Phone のシングルナンバー リーチ

Cisco Unified CME 9.0 よりも前のバージョンでは、`ephone` の通常のディレクトリ番号 (DN) と公衆電話交換網 (PSTN) 接続 (PRI/BRI/FXO ポートまたは SIP インターフェイスのいずれか) の 2 つの番号でユーザに到達にできるように、シングルナンバー リーチ (SNR) 機能がイネーブルになっていました。`ephone` への着信コールの場合、Cisco Unified CME は最初に `ephone DN` を呼び出しました。設定された時間内に `ephone DN` が応答しなかった場合、Cisco Unified CME は `ephone DN` の呼び出しを継続しながら、事前設定された PSTN 番号を呼び出しました。

Cisco Unified CME 9.0 以降のバージョンでは、Cisco Unified SIP IP Phone に対して次の SNR 機能がサポートされます。

- Cisco Unified SIP IP Phone でのエクステンション モビリティ (EM) 機能のイネーブル化またはディセーブル化：切り替えとして [モビリティ (Mobility)] ソフトキーまたは PLK を使用するか、または `mobility and no mobility` コマンドを使用して、Cisco Unified SIP IP Phone でエクステンション モビリティ (EM) 機能をイネーブルまたはディセーブルにします。
- 携帯電話でのコールの手動回収：[復帰 (Resume)] ソフトキーを使用して、コールを SNR DN に手動で戻します。
- モバイル PSTN 電話機へのコール送信：Cisco Unified SIP IP Phone が通話中の場合に、[モビリティ (Mobility)] ソフトキーを使用して、モバイル PSTN 電話機にコールを送信します。[携帯電話にコールを送信 (Send call to mobile)] を選択します。コールが携帯電話にハンドオフされます。
- SNR 電話が発信側か着信側かに関係なく、携帯電話にコールを送信：SNR 電話が発信側か着信側かに関係なく、携帯電話にコールを送信するように、`voice register dn` または `ephone-dn` コンフィギュレーションモードで SNR 機能が設定されていることを確認します。[モビリティ (Mobility)] ソフトキーを使用して、[携帯電話にコールを送信 (Send call to mobile)] を選択します。コールが携帯電話にハンドオフされます。

PSTN、ローカル、または VoIP Phone から SNR 電話として設定された Cisco Unified SIP IP Phone へのコールの場合、Cisco Unified CME は SIP SNR または携帯電話の DN を呼び出します。

SIP SNR 電話でコールに応答した場合は、コールを PSTN/BRI/PRI/SIP 電話機に送信できます。

携帯電話でコールに応答した場合は、SIP SNR 電話機に [復帰 (Resume)] ソフトキーが表示され、SIP SNR 電話機にコールを回収できます。PSTN 電話機から SIP SNR 電話機へ、または SIP SNR 電話機から PSTN 電話機へ、コールを繰り返し回収できます。

`cfwd-noan` キーワードが設定され、携帯電話と SIP SNR 電話機の両方が応答しない場合、事前設定された遅延時間の終了に達すると、コールは事前設定された内線番号にリダイレクトされます。

次に、Cisco Unified SIP IP Phone で設定された SNR 電話が、携帯電話にコールを送信する場合に、Cisco Unified SCCP IP Phone で設定されたものとは異なる動作をする例を示します。

- Cisco Unified SCCP IP Phone の場合、コールが携帯電話に送信されると、SCCP SNR 電話機に [復帰 (Resume)] ソフトキーが表示されます。
- Cisco Unified SIP IP Phone の場合、携帯電話がコールに応答すると、SIP SNR 電話機に [復帰 (Resume)] ソフトキーが表示されます。



(注) [復帰 (Resume)] ソフトキーを押すと、コールが SNR 電話機に戻ります。

Cisco Unified CME 9.0 では、Cisco Unified SIP 7906、7911、7941、7942、7945、7961、7962、7965、7970、7971、7975、8961、9951、および 9971 IP Phone で SNR 機能がサポートされます。

Cisco Unified SCCP IP Phone の仮想 SNR DN

仮想 SNR DN は、登録済みの電話機に関連付けられていない DN です。この DN にコールすると、事前設定された携帯電話に転送されるか、または携帯電話がコールに応答したか、遅延時間に達したときに自動保留状態になる可能性があります。自動保留状態の場合、DN が浮動または未登録となっている可能性があります。浮動 DN とは、どの電話機にも設定されていない DN で、未登録の DN とは、Cisco Unified CME システムに登録されていない電話機と関連付けられた DN です。

Cisco Unified CME 9.0 よりも前のバージョンでは、SNR DN がどの登録済み電話機とも関連付けられていない場合、SNR DN 機能が起動しませんでした。**call-forward busy** コマンドを使用してコールを携帯電話に転送することはできましたが、電話機で SNR DN を設定する必要がありました。浮動 DN を割り当てたユーザは、電話機を浮動 DN に割り当てない限り、コールを転送できませんでした。

Cisco Unified CME 9.0 以降のバージョンでは、SNR DN 機能を起動するために、SNR DN を登録済み電話機に割り当てる必要がなくなりました。仮想 SNR DN にコールを発信でき、SNR DN がどの電話機にも関連付けられていない場合でも、SNR 機能を起動できます。事前設定された携帯電話が利用できない状態の場合、仮想 SNR DN へのコールを自動受付サービスに転送でき、ボイス メールボックスに割り当てられた電話機または内線番号を使用して、ボイスメールを取得できます。

仮想 SNR DN 機能は、登録済みの電話機に関連付けられていない SNR DN 用に設計されていますが、電話機の登録またはログインを完了した仮想 SNR DN、および関連付けられたすべての登録済み電話機が登録解除されると仮想になる、登録済み DN もサポートされます。

シングルナンバー リーチの設定方法

ここでは、次の作業について説明します。

- 「SCCP : シングルナンバー リーチの設定」 (P.1336)
- 「SCCP : シングルナンバー リーチの機能拡張の設定」 (P.1340)
- 「SIP : シングルナンバー リーチの設定」 (P.1343)
- 「SCCP: 仮想 SNR DN の設定」 (P.1348)

SCCP : シングルナンバー リーチの設定

SCCP IP Phone でシングルナンバー リーチ (SNR) 機能をイネーブルにするには、次の手順を実行します。

前提条件

- Cisco Unified CME 7.1 以降のバージョン
- Cisco IP Communicator ではバージョン 2.1.4 以降が必要

制約事項

- 各 IP Phone は 1 つの SNR ディレクトリ番号だけをサポートします。
- SNR 機能は次に対してはサポートされません。
 - SCCP 制御のアナログ FXS 電話機
 - MLPP コール
 - 安全なコール
 - ビデオ コール
 - ハント グループのディレクトリ番号 (音声または ephone)
 - MWI ディレクトリ番号
 - トランク ディレクトリ番号
- オーバーレイ セットでは、1 つの SNR ディレクトリ番号だけをサポートでき、そのディレクトリ番号をプライマリ ディレクトリ番号にする必要があります。
- **call-forward noan** コマンドで設定される応答なしのコール転送 (CFNA) は、SNR がディレクトリ番号に対して設定される場合にはディセーブルになります。応答されなかったコールをボイスメールに転送するには、**snr** コマンドで **cfwd-noan** キーワードを使用します。
- **snr** コマンドの **cfwd-noan** キーワードで設定される、応答がなかったコールの転送は、FXO トランクからの PSTN コールに対しては、コールがただちに接続されるためサポートされません。
- 内線電話から話し中の内線番号へのコールは、ディレクトリ番号で **no forward local-calls** を設定していても SNR 先に転送されます。
- コールは常にプライベートに保たれます。リモート電話機でコールが応答された場合、デスクトップ IP Phone はコールを再開しない限り、そのコールを受信できません。
- U.S.SNR コールに対してサポートされるロケールは英語のみです。

手順の概要

1. `enable`
2. `configure terminal`
3. `ephone-dn dn-tag`
4. `number number`
5. `mobility`
6. `snr e164-number delay seconds timeout seconds [cfwd-noan extension-number]`
7. `snr calling-number local`
8. `exit`
9. `ephone-template template-tag`
10. `softkeys connected {[Acct] [ConfList] [Confrn] [Endcall] [Flash] [HLog] [Hold] [Join] [LiveRcd] [Mobility] [Park] [RmLstC] [Select] [TrnsfVM] [Trnsfer]}`
11. `softkeys idle {[Cfwdall] [ConfList] [Dnd] [Gpickup] [HLog] [Join] [Login] [Mobility] [Newcall] [Pickup] [Redial] [RmLstC]}`
12. `exit`
13. `ephone phone-tag`
14. `ephone-template template-tag`
15. 終了

手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	<code>enable</code> 例： Router> enable	特権 EXEC モードをイネーブルにします。 <ul style="list-style-type: none"> • プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。
ステップ2	<code>configure terminal</code> 例： Router# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ3	<code>ephone-dn dn-tag</code> 例： Router(config)# ephone-dn 10	directory number コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ4	<code>number number</code> 例： Router(config-ephone-dn)# number 1001	内線番号をこのディレクトリ番号に関連付けます。 <ul style="list-style-type: none"> • <i>number</i> : 内線または E.164 電話番号を示す最大 16 桁の文字列。
ステップ5	<code>mobility</code> 例： Router(config-ephone-dn)# mobility	ディレクトリ番号でモビリティ機能をイネーブルにします。

コマンドまたはアクション	目的
<p>ステップ 6 <code>snr e164-number delay seconds timeout seconds [cfwd-noan extension-number]</code></p> <p>例 : Router(config-ephone-dn)# snr 4085550133 delay 5 timeout 15 cfwd-noan 2001</p>	<p>内線番号で SNR を有効にします。</p> <ul style="list-style-type: none"> • e164-number : IP Phone 内線で応答がなかった場合に呼び出す E.164 電話番号。 • delay seconds : リモート電話機を呼び出す前に、コールが IP Phone を呼び出す秒数を設定します。範囲は 0 ~ 10 です。デフォルト: デイセーブル。 • timeout seconds : 設定された遅延の経過後に呼び出し音が鳴る秒数を設定します。リモート電話機がコールに応答した場合でも、IP Phone でこの時間の長さだけ呼び出しが継続されます。範囲は 5 ~ 60 です。デフォルト: デイセーブル。 • cfwd-noan extension-number : (任意) delay と timeout の両方の秒数が経過しても電話機が応答しなかった場合、コールをこの番号に転送します。これは通常、ボイスメール番号です。 <p>(注) コールがただちに接続されるため、cfwd-noan オプションは FXO トランクからのコールに対してはサポートされません。</p>
<p>ステップ 7 <code>snr calling-number local</code></p> <p>例 : Router(config-ephone-dn)# snr calling-number local</p>	<p>(任意) 元の発信側の番号を、リモート電話機の発信者 ID の表示で、SNR 内線番号付きの元の発信側番号に置き換えます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • このコマンドは Cisco Unified CME 8.0 以降のバージョンでサポートされます。
<p>ステップ 8 <code>exit</code></p> <p>例 : Router(config-ephone-dn)# exit</p>	<p>ephone-dn コンフィギュレーション モードを終了します。</p>
<p>ステップ 9 <code>ephone-template template-tag</code></p> <p>例 : Router(config)# ephone-template 1</p>	<p>ephone テンプレート コンフィギュレーション モードを開始して、ephone テンプレートを作成します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • template-tag : 作成される ephone テンプレートの固有識別子。範囲は 1 ~ 20 です。
<p>ステップ 10 <code>softkeys connected {[Acct] [ConfList] [Confrn] [Endcall] [Flash] [HLog] [Hold] [Join] [LiveRcd] [Mobility] [Park] [RmLstC] [Select] [TrnsfVM] [Trnsfer]}</code></p> <p>例 : Router(config-ephone-template)# softkeys connected endcall hold livercd mobility</p>	<p>コールが接続されている状態で IP Phone に表示されるソフトキーの順序とタイプを修正します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • コールが接続されている状態で [モビリティ (Mobility)] ソフトキーを押すと、ステップ 6 で定義された PSTN 番号にコールが転送されます。
<p>ステップ 11 <code>softkeys idle {[Cfwdall] [ConfList] [Dnd] [Gpickup] [HLog] [Join] [Login] [Mobility] [Newcall] [Pickup] [Redial] [RmLstC]}</code></p> <p>例 : Router(config-ephone-template)# softkeys idle dnd gpickup pickup mobility</p>	<p>コールがアイドル状態のときに IP Phone に表示されるソフトキーの順序とタイプを修正します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • コールがアイドル状態で [モビリティ (Mobility)] ソフトキーを押すと、SNR 機能がイネーブルになります。このキーはトグル動作となり、2 回めに押すと、SNR 機能がデイセーブルになります。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 12	<code>exit</code> 例： Router(config-ephone-template)# exit	ephone テンプレート コンフィギュレーション モードを終了します。
ステップ 13	<code>ephone phone-tag</code> 例： Router(config)# ephone 21	ephone コンフィギュレーション モードを開始します。 • <i>phone-tag</i> : 設定タスク中にこの ephone を識別する一意の番号。
ステップ 14	<code>ephone-template template-tag</code> 例： Router(config-ephone)# ephone-template 1	ephone テンプレートを電話機に適用します。 • <i>template-tag</i> : ステップ 12 で作成した ephone テンプレートの固有識別子。
ステップ 15	<code>end</code> 例： Router(config-ephone-template)# end	コンフィギュレーション モードを終了します。

例

次に、IP Phone 21 で内線番号 1001 が SNR に対してイネーブルになる例を示します。コールがこの番号を 5 秒間を呼び出した後、リモート番号 4085550133 も呼び出します。このコールは両方の電話機を 15 秒間、呼び出し続けます。合計 20 秒間コールに応答がなかった場合、コールの呼び出しが終了し、ボイスメール番号 2001 に転送されます。

```
ephone-template 1
  softkeys idle Dnd Gpickup Pickup Mobility
  softkeys connected Endcall Hold LiveRcd Mobility
!
ephone-dn 10
  number 1001
  mobility
  snr 4085550133 delay 5 timeout 15 cfwd-noan 2001
  snr calling-number local
!
!
ephone 21
  mac-address 02EA.EAEA.0001
  ephone-template 1
  button 1:10
```

SCCP : シングルナンバー リーチの機能拡張の設定

Cisco IP Phone でシングルナンバー リーチ (SNR) の機能拡張をイネーブルにするには、次の手順を実行します。

前提条件

Cisco Unified CME 8.5 以降のバージョン。

制約事項

- ソフトウェア会議：ソフトウェア会議が開始され、**ephone** でコミットされると、携帯電話へのコールの送信はできなくなります。ソフトウェア会議がコミットされた後は、モビリティのみをイネーブルまたはディセーブルにできます。
- FXO ポートでの SNR コール ピックアップ：FXO ポートを介して PSTN にルーティングされるコールの場合、このコールは FXO ポートでアウトバウンドと捕捉されるとすぐに「接続済み」とシグナリングされます。FXO が接続状態になるとすぐに、携帯電話が FXO インターフェイスに表示され、コール (セッション) が通話中状態になります。**ephone** は呼び出し中状態になりますが、**ephone** コールには応答できません。
- SNR コールが外線側から発信される場合、保留音 (MOH) はサポートされません。SNR コールがトランク側から発信される場合、このコールで MOH がサポートされます。

手順の概要

1. **enable**
2. **configure terminal**
3. **ephone-dn dn-tag**
4. **number number [secondary number] [no-reg [both | primary]]**
5. **mobility**
6. **snr calling number local**
7. **snr answer too soon timer time**
8. **snr ring-stop**
9. 終了

手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable 例： Router> enable	特権 EXEC モードをイネーブルにします。 • プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。
ステップ2	configure terminal 例： Router# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ3	<code>ephone-dn dn-tag</code> 例： Router(config)# ephone-dn 10	directory number コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ4	<code>number number [secondary number] [no-reg [both primary]]</code> 例： Router(config-ephone-dn)# number 1001	内線番号をこのディレクトリ番号に関連付けます。 <ul style="list-style-type: none"> <code>number</code> : 内線または E.164 電話番号を示す最大 16 桁の文字列。
ステップ5	<code>mobility</code> 例： Router(config-ephone-dn)# mobility	ディレクトリ番号でモビリティ機能をイネーブルにします。
ステップ6	<code>snr calling number local</code> 例： Router(config-ephone-dn)#snr calling-number local	SNR 携帯電話で発信者番号としてローカル番号を表示します。
ステップ7	<code>snr answer too soon time</code> 例： Router(config-ephone-dn)#snr answer-too-soon 4	SNR 携帯電話でコールに応答するためのタイマーをイネーブルにします。 <ul style="list-style-type: none"> <code>time</code> : 時間 (秒単位)。範囲は 1 ~ 5 です。
ステップ8	<code>snr ring-stop</code> 例： Router(config-ephone-dn)#snr ring-stop	SNR コールが携帯電話で応答された後、IP Phone の呼び出しを停止できます。
ステップ9	<code>exit</code> 例： Router(config-ephone-dn)# exit	ephone-dn コンフィギュレーション モードを終了します。

例

次の例では、**ephone-dn 10** で設定される SNR 機能拡張を示します。

```
Router#show running config
!
!
telephony-service
sdspfarm units 1
sdspfarm tag 1 confprof1
conference hardware
max-ephones 262
max-dn 720
ip source-address 172.19.153.114 port 2000
service phone thumbButton PTH6
load 7906 SCCP11.8-5-3S.loads
load 7911 SCCP11.8-5-3S.loads

!
ephone-template 6
feature-button 1 Hold
!
!
ephone-dn 10
mobility
snr calling-number local
snr ring-stop
snr answer-too-soon 4
!
```

SIP : シングル ナンバー リーチの設定

Cisco Unified SIP IP Phone で SNR 機能を設定するには、次の手順を実行します。

前提条件

Cisco Unified CME 9.0 以降のバージョン。

制約事項

- Cisco Unified SIP IP Phone のハードウェア会議とプライバシー保留はサポートされません。
- Cisco Unified SIP と SCCP IP Phone の混在する共有回線はサポートされません。
- SIP 共有回線の登録モードと通知モードはサポートされません。
- H323 IP トランクからの着信コールはサポートされません。
- SIP-SIP トランク コールに対するメディア フロー アラウンドはサポートされません。
- ソフトウェア会議がコミットされた後は Cisco Unified SIP IP Phone が保留になるため、ソフトウェア会議を開始した SIP SNR 電話機は携帯電話とのコールの送受信ができません。

手順の概要

1. **enable**
2. **configure terminal**
3. **voice register template** *template-tag*
4. **softkeys idle** {[Cfdall] [DND] [Gpickup] [Newcall] [Pickup] [Redial]}
5. **softkeys connected** {[Confrn] [Endcall] [Hold] [Park] [Trnsfer] [iDivert]}
6. **exit**
7. **voice register pool** *pool-tag*
8. **session-transport** {tcp}
9. **exit**
10. **voice register dn** *dn-tag*
11. **number** *number*
12. **name** *name*
13. **mobility**
14. **snr calling-number local**
15. **snr e164-number delay seconds timeout seconds** [cfwd-noan *extension-number*]
16. **snr ring-stop**
17. **snr answer-too-soon** *time*
18. 終了

手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	<code>enable</code> 例： Router> enable	特権 EXEC モードをイネーブルにします。 • プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。
ステップ2	<code>configure terminal</code> 例： Router# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ3	<code>voice register template template-tag</code> 例： Router(config)# voice register template 1	音声レジスタ テンプレート コンフィギュレーション モードを開始します。 • <code>template-tag</code> : 作成するテンプレートの識別子。範囲 : 1 ~ 10。
ステップ4	<code>softkeys idle {[Cfwdall] [DND] [Gpickup] [Newcall] [Pickup] [Redial]}</code> 例： Router(config-register-temp)# softkeys idle Redial Cfwdall	コールがアイドル状態のときに、Cisco Unified SIP IP Phone でのソフトキーの表示を変更します。 • Cfwdall : (任意) 「すべてのコールの転送」用のソフトキー。すべてのコールを転送します。 • DND : (任意) サイレント機能をイネーブルにするソフトキー。 • Gpickup : (任意) ユーザが別の電話機を呼び出しているコールをピックアップできるようにするソフトキー。 • Newcall : (任意) スピーカーフォンで回線を開き、新しいコールを発信するソフトキー。 • Pickup : (任意) ユーザが同じピックアップ グループのメンバである別の電話機を呼び出しているコールをピックアップできるようにするソフトキー。 • Redial : (任意) 最後にダイヤルした番号をリダイヤルするソフトキー。

コマンドまたはアクション	目的
<p>ステップ5 <code>softkeys connected</code> {[Confrn] [Endcall] [Hold] [Park] [Trnsfer] [iDivert]}</p> <p>例: Router(config-register-temp)# softkeys connected Confrn Hold Endcall</p>	<p>コールが接続状態のときに、Cisco Unified SIP IP Phone でのソフトキーの表示を変更します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Confrn : (任意) 発信者を電話会議に接続するソフトキー。 • Endcall : (任意) 現在のコールを終了するソフトキー。 • Hold : (任意) アクティブなコールを保留中にして、コールを再開するソフトキー。 • Park : (任意) アクティブ コールを保留状態にして、システム内の別の電話機で着信できるようにするソフトキー。 • Trnsfer : (任意) アクティブ コールを別の内線番号に転送するソフトキー。 • iDivert : (任意) 音声メッセージング システムへコールを即転送するソフトキー。
<p>ステップ6 <code>exit</code></p> <p>例: Router(config-register-temp)# exit</p>	<p>音声レジスタ テンプレート コンフィギュレーション モードを終了します。</p>
<p>ステップ7 <code>voice register pool</code> <i>pool-tag</i></p> <p>例: Router(config)# voice register pool 10</p>	<p>音声レジスタ プール コンフィギュレーション モードを開始します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>pool-tag</i> : プールに割り当てる一意の番号。範囲 : 1 ~ 100。 <p>(注) Cisco Unified CME システムの場合、この引数の上限は max-pool コマンドによって定義されます。</p>
<p>ステップ8 <code>session-transport</code> {tcp}</p> <p>例: Router(config-register-pool)# session-transport tcp</p>	<p>Cisco Unified SIP IP Phone が Cisco Unified CME への接続に使用するトランスポート層プロトコルを指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • tcp : 伝送制御プロトコル (TCP) が使用されます。
<p>ステップ9 <code>exit</code></p> <p>例: Router(config-register-pool)# exit</p>	<p>音声レジスタ プール コンフィギュレーション モードを終了します。</p>
<p>ステップ10 <code>voice register dn</code> <i>dn-tag</i></p> <p>例: Router(config)# voice register dn 3</p>	<p>voice register dn コンフィギュレーション モードを開始します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>dn-tag</i> : 設定作業時に特定のディレクトリ番号を識別する一意のシーケンス番号。範囲は 1 ~ 150 または max-dn コマンドで定義された最大値です。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 11	<p><code>number number</code></p> <p>例 : Router(config-register-dn)# number 1004</p>	<p>電話機または内線番号を Cisco Unified CME システム内の Cisco Unified SIP IP Phone に関連付けます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>number</i> : E.164 電話番号を示す最大 16 文字の文字列。通常、この文字列は数字で構成されますが、この番号がルータだけでインターコム番号と同様にダイヤルされる場合、文字列にアルファベット文字が含まれる場合があります。
ステップ 12	<p><code>name name</code></p> <p>例 : Router(config-register-dn)# name John Smith</p>	<p>名前を Cisco Unified CME のディレクトリ番号に関連付けます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>name</i> : 指定された内線番号に関連付けられた個人の名前。名前は、directory (telephony-service) コマンドで指定された順序で、first-name-first または last-name-first に従う必要があります。
ステップ 13	<p><code>mobility</code></p> <p>例 : Router(config-register-dn)# mobility</p>	<p>Cisco Unified SIP IP Phone の内線に対してモビリティ機能をイネーブルにします。</p>
ステップ 14	<p><code>snr calling-number local</code></p> <p>例 : Router(config-register-dn)# snr calling-number local</p>	<p>設定された携帯電話に表示される発信者番号をローカル SNR 番号に置換します。</p>

コマンドまたはアクション	目的
<p>ステップ 15 <code>snr e164-number delay seconds timeout seconds [cfwd-noan extension-number]</code></p> <p>例: Router(config-register-dn)# snr 9900 delay 1 timeout 10</p>	<p>Cisco Unified SIP IP Phone の内線に対して SNR 機能をイネーブルにします。</p> <ul style="list-style-type: none"> • e164-number : Cisco Unified SIP IP Phone 内線が応答しなかった場合にコールする E.164 電話番号。 • delay seconds: コールされたときに Cisco Unified SIP IP Phone の呼出音が鳴る秒数を設定します。遅延時間に達すると、コールが PSTN 電話および SNR ディレクトリ番号に転送されます。範囲：0 ~ 30。デフォルトは 5 です。 • timeout seconds : 設定された遅延時間の経過後に Cisco Unified SIP IP Phone の呼出音が鳴る秒数を設定します。タイムアウト値に達すると、電話機にコールが表示されなくなります。コールを回収するには [復帰 (Resume)] ソフトキーを使用し、コールを携帯電話に送信するには [モビリティ (Mobility)] ソフトキーを使用する必要があります。範囲：30 ~ 60。デフォルト：60。 <p>(注) デフォルトがイネーブルの場合、Cisco Unified SIP IP Phone はリモート電話がコールに回答した場合でも、60 秒間呼び出しを継続します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • cfwd-noan extension-number : (任意) delay と timeout の両方の値に達しても電話機が応答しない場合、コールをこの内線番号に転送します。内線番号は通常、ボイスメール番号です。 <p>(注) コールがただちに接続されるため、このオプションは FXO トランクからのコールに対してはサポートされません。</p>
<p>ステップ 16 <code>snr ring-stop</code></p> <p>例: Router(config-register-dn)# snr ring-stop</p>	<p>設定された携帯電話で SNR コールが応答された後、Cisco Unified SIP IP Phone の呼び出しが終了します。</p>
<p>ステップ 17 <code>snr answer-too-soon time</code></p> <p>例: Router(config-register-dn)# snr answer-too-soon 2</p>	<p>SNR コールが携帯電話のボイス メールボックスに転送されることを防止する時間を設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • time : 時間 (秒単位)。範囲：1 ~ 5。
<p>ステップ 18 <code>end</code></p> <p>例: Router(config-register-dn)# end</p>	<p>voice register dn コンフィギュレーション モードを終了し、特権 EXEC モードを開始します。</p>

SCCP: 仮想 SNR DN の設定

Cisco Unified SCCP IP Phone で仮想 SNR DN 機能を設定するには、次の手順を実行します。

前提条件

Cisco Unified CME 9.0 以降のバージョン。

制約事項

- 仮想 SNR DN は Cisco Unified SCCP IP Phone の DN だけをサポートします。
- 仮想 SNR DN はコール中のサポートを提供しません。
コール中とは次のいずれかです。
 - DN が登録済みの電話機に関連付けられる前に到達し、DN が電話機に関連付けられた後にも存在しているコール。
 - 状態が登録済みから仮想に変化し、登録済みに戻った登録済み DN に到達したコール。
- 通話中のコールは、DN に関連付けられた電話機から回収、応答、または終了することができません。
- 仮想 DN の状態は、呼び出しから保留に移行するか、登録済み DN として保留中のままになります。

手順の概要

- enable
- configure terminal
- ephone-dn *dn-tag*
- number *number*
- mobility
- snr mode [virtual]
- snr *e164-number* delay *seconds* timeout *seconds* [cfwd-noan *extension-number*]
- 終了

手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable 例： Router> enable	特権 EXEC モードをイネーブルにします。 • プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。
ステップ2	configure terminal 例： Router# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

コマンドまたはアクション	目的
<p>ステップ3 <code>ephone-dn dn-tag</code></p> <p>例: Router(config)# ephone-dn 10</p>	<p>ephone-dn コンフィギュレーション モードを開始し、IP Phone 回線のディレクトリ番号を設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <code>dn-tag</code> : 設定タスク中にこの ephone-dn を識別する一意の番号。範囲は 1 から、<code>max-dn</code> コマンドで定義された数値までです。
<p>ステップ4 <code>number number</code></p> <p>例: Router(config-ephone-dn)# number 1001</p>	<p>電話番号または内線番号をこの ephone-dn に関連付けます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <code>number</code> : E.164 電話番号を示す最大 16 文字の文字列。通常、この文字列は数字で構成されますが、この番号がルータだけでインターコム番号と同様にダイヤルされる場合、文字列にアルファベット文字が含まれる場合があります。
<p>ステップ5 <code>mobility</code></p> <p>例: Router(config-ephone-dn)# mobility</p>	<p>Cisco Unified SCCP IP Phone の内線に対してモビリティ機能をイネーブルにします。</p>
<p>ステップ6 <code>snr mode [virtual]</code></p> <p>例: Router(config-ephone-dn)# snr mode virtual</p>	<p>SNR ディレクトリ番号のモードを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <code>virtual</code> : 未登録または浮動の場合の SNR DN に対して仮想モードをイネーブルにします。
<p>ステップ7 <code>snr e164-number delay seconds timeout seconds [cfwd-noan extension-number]</code></p> <p>例: Router(config-ephone-dn)# snr 408550133 delay 5 timeout 15 cfwd-noan 2001</p>	<p>Cisco Unified SCCP IP Phone の内線に対してシングルナンバー リーチ機能をイネーブルにします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <code>e164-number</code> : IP Phone 内線で応答がなかった場合に呼び出す E.164 電話番号。 <code>delay seconds</code> : リモート電話機を呼び出す前に、コールが IP Phone を呼び出す秒数を設定します。範囲 : 0 ~ 10。デフォルト : ディセーブル。 <code>timeout seconds</code> : 設定された遅延の経過後に呼び出し音が鳴る秒数を設定します。リモート電話機がコールに応答した場合でも、IP Phone でこの時間の長さだけ呼び出しが継続されます。範囲 : 5 ~ 60。デフォルト : ディセーブル。 <code>cfwd-noan extension-number</code> : (任意) delay と timeout の両方の秒数が経過しても電話機が応答しなかった場合、コールをこの番号に転送します。これは通常、ボイスメール番号です。
<p>ステップ8 <code>end</code></p> <p>例: Router(config-ephone-dn)# end</p>	<p>特権 EXEC モードに戻ります。</p>

その他の関連資料

次の各項では、Cisco Unified CME 機能に関連するその他の資料について説明します。

関連資料

関連項目	参照先
Cisco Unified CME の設定	<ul style="list-style-type: none"> 『Cisco Unified CME Command Reference』 『Cisco Unified CME Documentation Roadmap』
Cisco IOS コマンド	<ul style="list-style-type: none"> 『Cisco IOS Voice Command Reference』 『Cisco IOS Software Releases 12.4T Command References』
Cisco IOS の設定	<ul style="list-style-type: none"> 『Cisco IOS Voice Configuration Library』 『Cisco IOS Software Releases 12.4T Configuration Guides』
Cisco Unified CME 用の電話機のマニュアル	<ul style="list-style-type: none"> 『User Documentation for Cisco Unified IP Phones』

シスコのテクニカル サポート

説明	リンク
<p>シスコのサポート Web サイトでは、シスコの製品やテクノロジーに関するトラブルシューティングにお役立ていただけるように、マニュアルやツールをはじめとする豊富なオンラインリソースを提供しています。</p> <p>お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を入手するために、Cisco Notification Service (Field Notice からアクセス)、Cisco Technical Services Newsletter、Really Simple Syndication (RSS) フィードなどの各種サービスに加入できます。</p> <p>シスコのサポート Web サイトのツールにアクセスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパスワードが必要です。</p>	http://www.cisco.com/en/US/support/index.html

シングルナンバー リーチの機能情報

表 123 に、このモジュールで説明した機能、およびバージョンごとの拡張機能を示します。

特定の Cisco Unified CME バージョンをサポートするための適切な Cisco IOS リリースを判断するには、http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucme/requirements/guide/33matrix.htm にある『Cisco Unified CME and Cisco IOS Software Version Compatibility Matrix』を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびソフトウェア イメージのサポートに関する情報を検索するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator では、どの Cisco IOS ソフトウェア イメージが特定のソフトウェア リリース、フィーチャ セット、またはプラットフォームをサポートしているかを確認できます。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、<http://www.cisco.com/go/cfn> に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。



(注) 表 123 には、特定の機能に対するサポートを導入した Cisco Unified CME のバージョンが示されています。特に明記されていない限り、Cisco Unified CME ソフトウェアの後続のバージョンでもこの機能をサポートします。

表 123 シングルナンバー リーチの機能情報

機能名	Cisco Unified CME のバージョン	変更箇所
Cisco Unified SIP IP Phone のシングルナンバー リーチ	9.0	Cisco Unified SIP IP Phone の次の SNR 機能がサポートされます。 <ul style="list-style-type: none"> EM 機能をイネーブルまたはディセーブルにします。 携帯電話でのコールを手動で回収します。 モバイル PSTN 電話にコールを発信します。 SNR 電話機が発信側であるか着信側であるかに関係なく、携帯電話にコールを発信します。
Cisco Unified SCCP IP Phone の仮想 SNR DN		仮想 SNR DN にコールを発信でき、SNR DN がどの電話機にも関連付けられていない場合でも、SNR 機能を起動できます。
SNR の機能強化	8.5	次の SNR 機能強化のサポートが追加されました。 <ul style="list-style-type: none"> ハードウェア会議 コール パーク、コール ピックアップ、およびコール取得 呼び出し開始タイマー 携帯電話で応答後の SNR 電話の呼び出し停止
発信者番号ローカル	8.0	発信者 ID 表示で発信者番号を SNR 内線番号に置換する、 snr calling-number local コマンドが追加されました。
シングルナンバー リーチ	7.1	SNR 機能が導入されました。

