## Guide de l'utilisateur BPA Mise à niveau OS v5.1

- Introduction
  - Fonctionnalités clés
  - Flux de bout en bout
  - Proposition de valeur
  - Contrôleurs et plates-formes de périphériques pris en charge
  - Nouvelles fonctionnalités
- · Conditions préalables
- <u>Utilisation de l'application de mise à niveau OS</u>
  - Gestion des images logicielles
    - Images logicielles
    - Synchronisation des images logicielles et des métadonnées
    - Ajout de métadonnées d'image logicielle
    - Téléchargement en masse des métadonnées des images logicielles
    - Modification des métadonnées d'image logicielle existantes
    - Suppression de métadonnées d'image logicielle
  - Gestion du serveur de distribution d'images
    - Serveur de distribution d'images
    - Ajout des détails du serveur d'images
    - Modification des détails du serveur d'images
    - Suppression des détails du serveur d'images
  - Aperçu des logiciels
    - Conditions préalables
    - Récupération des données Software Insights dans BPA
    - Affichage et gestion des avis de sécurité
    - Affichage et gestion des bogues de priorité
    - Affichage des informations logicielles
    - Affichage et sélection des versions logicielles suggérées par le fournisseur
    - Identification des périphériques nécessitant une mise à niveau logicielle
  - Conformité logicielle
    - Conditions préalables
    - <u>Création de données de module EPLD dans l'application de gestion des données</u>
       <u>de référence</u>
    - Affichage et gestion de la conformité des logiciels
    - Création de stratégies de conformité logicielle
    - Exécution de contrôles de conformité logicielle à la demande
    - Planification de l'exécution des contrôles de conformité logicielle
    - Mise à jour des stratégies de conformité logicielle
    - Suppression des stratégies de conformité logicielle
    - Affichage et téléchargement des résultats de conformité
  - Politique de mise à niveau
    - Conditions préalables
    - Affichage et gestion des stratégies de mise à niveau

- Création de stratégies de mise à niveau
- Pont SMU
- Modification des stratégies de mise à niveau
- Affichage des stratégies de mise à niveau
- Suppression des stratégies de mise à niveau
- Contrôle de l'accès aux stratégies de mise à niveau
- Tâches de mise à niveau
  - Conditions préalables
  - Affichage et gestion des travaux de mise à niveau
  - Planification des travaux de mise à niveau
  - Modification d'un lot dans une tâche
    - Exécution des tâches de mise à niveau et surveillance de la progression
  - Téléchargement du rapport de mise à niveau logicielle
  - Archiver des tâches
  - Suppression de travaux
  - Supprimer des lots dans les ordres de fabrication
  - Annulation de travaux
  - Annulation des travaux ou des mises à niveau terminés
- Paramètres
  - Conformité logicielle
  - Restauration
- Configuration du déploiement
- Contrôle d'accès
  - Contrôle d'accès basé sur les rôles
  - Groupes de ressources
    - Paramètre d'indicateur de confiance zéro
- Résolution des problèmes de mise à niveau OS
  - Impossible de voir le modèle de périphérique cible lors de la création d'une stratégie de conformité
  - La conformité du logiciel indique un état de non-fonctionnement
  - L'état du résultat de la conformité logicielle de certains périphériques est inconnu
  - Pourcentage de progression de la tâche de mise à niveau
  - Planification des tâches atteinte, les périphériques sont bloqués dans l'état En attente

## Introduction


L'application de mise à niveau du système d'exploitation Business Process Automation (BPA) fournit une solution d'automatisation complète pour assurer la conformité logicielle et les mises à niveau des périphériques réseau sur différents domaines. Il prend en charge plusieurs contrôleurs de domaine et offre une expérience utilisateur unifiée. Il prend en charge les mises à niveau de base du système d'exploitation et les mises à jour de correctifs SMU (Software Maintenance Update) ou RPM Package Manager (RPM).

### Fonctionnalités clés

L'application Mise à niveau du système d'exploitation offre les fonctionnalités d'automatisation suivantes :

- Gestion des images logicielles : Une liste centralisée des images logicielles et de leurs versions (de tous les fournisseurs) pour le processus de mise à niveau logicielle à utiliser
- Informations sur les logiciels : Identifie les risques et les vulnérabilités des logiciels exposés aux ressources réseau et obtient des informations sur les versions logicielles recommandées par le fournisseur
- Conformité logicielle : Identifie toutes les ressources du réseau dont les images logicielles doivent être mises à niveau
- Méthode de mise à niveau de la procédure (MOP) Définition : Prédéfinit le processus de mise à niveau, ainsi que les vérifications préalables et postérieures pour chaque modèle ou famille de périphériques fournisseur
- Tâches de mise à niveau : Planifie les mises à niveau des ressources non conformes pendant les fenêtres de maintenance dans les différentes zones géographiques, surveille la progression de la mise à niveau et obtient des rapports détaillés

#### Flux de bout en bout



Flux de bout en bout

La figure ci-dessus illustre les flux d'appels de l'application de mise à niveau du système d'exploitation pour deux utilisateurs différents : Administrateur des opérations et Opérateur réseau, qui est prêt à l'emploi (OOB). Référez-vous à Contrôle d'accès pour plus d'informations sur les

Persona	Description	Espace de travail
Administrateur des opérations	Détecte les vulnérabilités logicielles (par exemple, les avis, les bogues, les bulletins de fin de vie) affectant les ressources réseau	BPA: Mise à niveau du système d'exploitation/Gestion des images logicielles/Conseils
Administrateur des opérations	Identifie la version du logiciel et les ressources affectées et détermine la version cible correcte en fonction des suggestions fournies par le fournisseur	BPA: Mise à niveau du SE/Gestion des images logicielles/Informations
Administrateur des opérations	Crée les métadonnées d'image logicielle requises	BPA: Mise à niveau du système d'exploitation/Gestion des images logicielles/Images logicielles
Administrateur des opérations	Crée l'intention pour les modèles de périphériques affectés et exécute la stratégie à la demande ou lors de l'exécution planifiée de la stratégie	BPA: Stratégie de mise à niveau du SE/conformité logicielle
Administrateur des opérations	Identifie les actifs non conformes ou affectés	BPA: Mise à niveau du système d'exploitation/Conformité logicielle/Afficher les résultats
Administrateur des opérations	Crée ou modifie la politique de mise à niveau conformément à la MOP de mise à niveau ; cela inclut la prédéfinition des contrôles préalables et postérieurs, des workflows pour la distribution ou l'activation, le détournement ou l'inversion du trafic et la restauration pour les mises à niveau en une ou plusieurs étapes	BPA: Mise à niveau/Stratégie de mise à niveau
Opérateur de réseau	Planifie une tâche de mise à niveau de tous les périphériques non conformes	BPA: Tâches de mise à niveau/mise à niveau OS
Opérateur de réseau	Surveille la progression du travail de mise à niveau	BPA: Travaux de mise à niveau/de mise à niveau du SE/Détails du travail
Opérateur de réseau	Agit sur les tâches des utilisateurs, le cas échéant, pour résoudre les problèmes et permet au processus	du système d'exploitation

## de passer à l'étape suivante

## Proposition de valeur

Les valeurs ajoutées suivantes sont fournies par l'application de mise à niveau du système d'exploitation :

- Une première approche par API pour faciliter la consommation de services à partir des systèmes OSS (Operations Support Systems) et BSS (Business Support Systems) Northbound
- Validation rapide de la conformité logicielle des périphériques réseau sur les réseaux gérés par divers contrôleurs de domaine
- Les opérateurs contrôlent mieux les tâches de mise à niveau en utilisant des mécanismes de traitement par lots, de mise en file d'attente et de planification
- Les tâches de mise à niveau peuvent être créées tôt pour les révisions et exécutées ultérieurement
- Un mécanisme de mise en file d'attente qui permet un débit plus rapide et amélioré avec des pannes minimales à nulles
- Sauvegardes automatiques de la configuration avant la mise à niveau, permettant des restaurations transparentes en cas de panne
- Exécutions avant et après vérification, garantissant la réussite des mises à niveau sans interruption du service
- Une approche basée sur des politiques qui offre la flexibilité de prédéfinir la MOP de mise à niveau avec des contrôles de pré- et post-validation, la distribution ou l'activation, le détournement ou l'inversion du trafic et les processus de restauration, permettant de les personnaliser selon les besoins

## Contrôleurs et plates-formes de périphériques pris en charge

Les plates-formes suivantes ont été validées en BPA et sont prises en charge en mode hors connexion. Cependant, le cadre est générique et peut être étendu à de nouvelles plates-formes. La prise en charge de plates-formes supplémentaires par OOB sera assurée dans les versions futures en fonction de la priorité.

Contrôleur(s) de domaine

Plates-formes de périphériques

Cisco Catalyst Center v2.3.7.5-70434

- Cisco IOS, Cisco IOS-XE

- Cisco IOS, Cisco IOS-XE

vManage v20.12.4

Contrôleur(s) de domaine	e Plates-formes de périphériques
	Remarque : Les périphériques doivent être v17.9.x ou supérieur pour que la distribution de serveur distant fonctionne
Contrôleur de fabric de tableau d Nexus (NDFC) v12.1.2e et v12.2	- Cisco-NXOS (N9k)
Centre de gestion des pare-feu ( v7.4.1	FMC) - Firepower 3140
Network Services Orchestrator (I	- Cisco-IOSXR (NCS540, NCS560, ASR9K) - Cisco-NXOS (N9K)
v6.3	Remarque : NX-OS NED v5.25.17 ou supérieur est requis
Contrôleur de réseau croisé (CN	C) v6.0 - Cisco-IOSXR (NCS540, ASR9K)
ANSIBLE v2.9.18 (AWX - 17.1.0)	) - Cisco-IOSXR (NCS540, ASR9K)
Direct-to-Device (via Telnet (Tele Network) et SSH (Secure Shell))	- CISCO-IOSXR (NCS540 ASR9K)

## Nouvelles fonctionnalités

Pour connaître les fonctionnalités incrémentielles mises à disposition pour l'exemple d'utilisation Mise à niveau du système d'exploitation pour cette version, reportez-vous aux <u>Notes de version BPA</u>.

## Conditions préalables

Les conditions préalables suivantes doivent être remplies avant d'utiliser l'application Mise à niveau du système d'exploitation :

- Mise à niveau du système d'exploitation, sauvegarde et restauration, services du planificateur et tous les services de plate-forme ou d'agent de contrôleur requis sont opérationnels
- Les artefacts requis (par exemple, les workflows, les modèles de processus, les stratégies de mise à niveau par défaut, etc.) sont chargés
- Les contrôleurs requis sont ajoutés et les périphériques sont correctement synchronisés ;
   référez-vous à <u>Contrôleurs et plates-formes de périphériques pris en charge</u> pour plus d'informations

## Utilisation de l'application de mise à niveau OS

L'application Mise à niveau du système d'exploitation comprend les composants suivants :

- Gestion des images logicielles (SWIM)
- · Gestion du serveur de distribution d'images
- Aperçu des logiciels
- · Conformité logicielle
- · Politique de mise à niveau
- · Tâches de mise à niveau
- Paramètres


## Gestion des images logicielles

Le composant SWIM permet aux utilisateurs Operations de conserver les détails de l'image logicielle pour les contrôleurs tels que NSO, ANSIBLE, CNC, FMC et Direct-to-Device qui ne prennent pas en charge la gestion des images OOB. Il répertorie également les détails de l'image logicielle gérés par des contrôleurs tels que vManage, NDFC et Cisco Catalyst Center, fournissant une liste centralisée des logiciels gérés sur tous les contrôleurs de domaine. Les images logicielles et le serveur de distribution d'images sont les deux principaux sous-composants du module SWIM.

Images logicielles

Pour accéder à la page Images logicielles :

1. Connectez-vous à BPA avec des informations d'identification ayant accès à Software Image Management.



Gestion des images logicielles Navigation

2. Sélectionnez Mise à niveau du SE > Gestion des images logicielles.

La page Gestion des images comporte les onglets suivants : Images logicielles, serveur de distribution d'images, conseils et informations.



Onglet Images logicielles

L'onglet Images logicielles contient les éléments suivants :


- Une section d'analyse, affichée en haut, qui fournit les informations suivantes :
  - Nombre total de modèles de périphériques et d'images logicielles associées
  - Un filtre rapide Images qui permet de filtrer les images en fonction du type (par exemple, base, SMU); le nombre indique le nombre total d'images associées à un type d'image respectif
  - Un filtre rapide de types de contrôleurs qui permet de filtrer les images en fonction du type de contrôleur (par exemple, Cisco Catalyst Center, vManage, NSO ou NDFC, Direct-to-Device, CNC, ANSIBLE, FMC) pour lequel les images sont hébergées ; le nombre indique le nombre total d'images associées à un type de contrôleur respectif
  - Un filtre rapide Fournisseur qui permet de filtrer les images en fonction du fournisseur qui a publié le logiciel
- L'icône Autres options propose les fonctionnalités suivantes :
  - Ajouter des détails d'image : Ajouter de nouvelles métadonnées d'image
  - Téléchargement en masse : Métadonnées d'image de téléchargement en masse au format .csv
  - Synchroniser les images : Synchroniser les métadonnées d'image des contrôleurs (par exemple, Cisco Catalyst Center, vManage, NDFC et FMC)
  - Supprimer tout : Suppression en bloc des images sélectionnées



Remarque : L'ajout, la suppression et le téléchargement en masse des détails de l'image ne sont autorisés que pour les contrôleurs NSO, ANSIBLE, CNC et Direct-to-Device.

- Le filtre Rechercher peut être utilisé pour rechercher des images et inclut les filtres de recherche exclusifs suivants:
  - Tous : Rechercher dans tous les champs
  - Nom de l'image : Rechercher les images avec un nom d'image spécifique
  - Modèle de périphérique : Rechercher les images avec un modèle spécifié
  - Version de l'image : Rechercher des images avec une version logicielle spécifique
  - Serveur d'images logicielles : Rechercher les images associées à un serveur d'images spécifique
- L'icône Actualiser actualise la page et efface les filtres sélectionnés.
- Les images existantes sont affichées dans un tableau de grille avec les colonnes suivantes :
  - Modèle de périphérique : Modèle de périphérique pour lequel les détails de l'image sont applicables
  - Fournisseur : Fournisseur qui publie les images logicielles
  - Nom de l'image : Nom de fichier de l'image
  - Version de l'image : Version logicielle de l'image
  - Type d'image : Détermine le type d'image (p. ex. base, SMU, EPLD (Electronic Programmable Logic Device))

- Serveur d'images logicielles : Serveur d'images où l'image actuelle existe
- Ajouté par : Utilisateur ayant ajouté les métadonnées de l'image
- Dernière modification le : Horodatage de la dernière mise à jour des détails de l'image
- Action : Fournit une icône Plus d'options à partir de laquelle des actions spécifiques à une ligne (par exemple, modifier, supprimer) peuvent être sélectionnées
- Trier les images en cliquant sur un en-tête de colonne respectif



Afficher l'image

· Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fenêtre Afficher l'image

Synchronisation des images logicielles et des métadonnées

Pour effectuer une synchronisation à la demande des images logicielles :



Synchroniser les images

 Cliquez sur l'icône Autres options > Synchroniser les images. Les métadonnées d'image de vManage, Cisco Catalyst Center, NDFC et FMC sont découvertes et conservées dans BPA.



Remarque : Pour les contrôleurs FMC, les données existantes sont conservées chaque fois qu'une synchronisation est exécutée. Seules les nouvelles images sont ajoutées.

2. Si le nom de l'image du contrôleur FMC inclut le mot « FTD » ou « Firepower Threat\_Defense », le deviceModel de cette image est mappé en tant que FTD.

OU

Si le nom de l'image du contrôleur FMC inclut le mot « FMC », « FW Mgmt Center » ou « Firewall\_Management\_Center », le deviceModel de cette image est mappé en tant que FMC.




Remarque : FMC n'associe pas les informations de modèle aux métadonnées d'image. Une fois la synchronisation terminée, modifiez les métadonnées d'image respectives et mettez à jour le modèle si nécessaire. Le processus de mise à niveau FMC ne fonctionne pas comme prévu sans la mise à jour du modèle.

- 3. Les images des serveurs distants vManage ont initialement l'identificateur unique universel (UUID) mappé dans la colonne Version après l'opération de synchronisation. Les opérateurs doivent modifier manuellement les métadonnées de serveur distant requises et les mettre à jour avec la version d'image appropriée. Si ce mappage n'est pas effectué, les autres composants de mise à niveau du système d'exploitation (par exemple, conformité logicielle, stratégies de mise à niveau, tâches de mise à niveau, etc.) ne fonctionnent pas comme prévu.
- 4. Pour planifier la synchronisation automatique des métadonnées SWIM à intervalles réguliers, reportez-vous à Configuration du déploiement.

Ajout de métadonnées d'image logicielle

1. Cliquez sur l'icône Autres options > Ajouter les détails de l'image. La page Add Image Details s'affiche.



Ajouter des détails d'image

- 2. Saisissez les informations dans les champs suivants :
- Type d'image : Type d'image (par exemple, base, SMU, EPLD)
- · Nom de l'image : Nom du fichier image ; les utilisateurs peuvent entrer un chemin d'accès relatif ou absolu de l'image dans le champ Nom. Si les utilisateurs fournissent un chemin absolu, l'image est extraite directement de ce chemin ; si les utilisateurs fournissent un chemin relatif, le système résout le chemin complet en ajoutant le chemin de base défini dans le serveur de référentiel lors de la distribution
- Version de l'image : Version logicielle de l'image
- Modèle de périphérique : Modèle de périphérique pour lequel l'image est marquée




Remarque : Le modèle de périphérique doit correspondre aux informations fournies par le contrôleur CNC, NSO, Direct-To-Device ou ANSIBLE pour les périphériques concernés.

- Fournisseur : Le fournisseur ou le fournisseur qui a publié l'image ; la valeur par défaut est Cisco, mais elle peut être modifiée si nécessaire
- Serveur de distribution d'images : Sélectionnez le serveur de distribution d'images qui héberge le fichier logiciel indiqué dans le champ Nom de l'image. Lors de la sélection d'un serveur de distribution d'images, des images sont générées pour tous les ID de contrôleur associés au type de contrôleur spécifié défini dans le serveur de distribution d'images. Si un utilisateur ajoute ou supprime des instances de contrôleur sous le serveur de distribution d'images, les images logicielles correspondantes sont ajoutées ou supprimées pour ces instances de contrôleur.
- SMU de base : SMU qui sont présents dans l'image dorée de base ; cette option est applicable uniquement si le type d'image est Base
- Somme de contrôle MD5 : Somme de contrôle MD5 de l'image pour vérification
- 3. Cliquez sur Create. La notification Progress s'affiche, suivie d'un message de confirmation.




Remarque : Les métadonnées d'image des SMU Bridge doivent être ajoutées avant de les utiliser dans une stratégie de mise à niveau. Pour ajouter des SMU de pont, sélectionnez SMU dans la liste déroulante Type d'image.



Ajouter des métadonnées d'image SMU Bridge

Téléchargement en masse des métadonnées des images logicielles



Exemple de fichier CSV avec informations sur l'image

- 1. Préparez un fichier .csv avec les détails d'image nécessaires et les noms de colonne suivants:
- · Nom de l'image
- Version
- · Modèle de périphérique
- Fournisseur
- Type d'image



Remarque : Seules les valeurs Base, SMU et EPLD sont prises en charge.

- · Serveur de distribution d'images
- Somme de contrôle MD5

2. Cliquez sur l'icône Autres options > Téléchargement en masse. La fenêtre Téléchargement en masse de l'image s'ouvre.





Image de téléchargement en masse - Téléchargement CSV

3. Sélectionnez un fichier .csv préparé et cliquez sur Upload. Les détails de l'image du fichier

.csv sont validés, puis traités. Une fois le fichier téléchargé, l'état final du téléchargement en masse s'affiche.



État de téléchargement d'image en masse réussi




Remarque : En cas d'erreurs de validation des données (par exemple, enregistrements en double ou paramètres non valides), les messages d'erreur s'affichent sous la forme d'une grille dans la fenêtre Bulk Upload Image. Les utilisateurs peuvent corriger les valeurs du fichier .csv et le télécharger à nouveau.

Modification des métadonnées d'image logicielle existantes




Rechercher dans les métadonnées d'image logicielle

1. Localisez l'image qui doit être mise à jour à l'aide du filtre Rechercher.



Modifier

2. Dans la colonne Action de l'image souhaitée, sélectionnez l'icône More Options > Edit.



Modifier les images logicielles

3. Mettez à jour les paramètres requis et cliquez sur Save pour enregistrer les modifications ou cliquez sur Cancel pour annuler les modifications. La notification de progression s'affiche, suivie d'un message de confirmation pour la mise à jour de l'image.



Remarque : La liste suivante doit être notée.

- L'édition est disponible pour les contrôleurs CNC, NSO, D2D, ANSIBLE, FMC et vManage (applicable uniquement pour les métadonnées d'image de serveur distant)
- La mise à jour du modèle de périphérique est uniquement prise en charge pour les images de serveur distant vManage
- Seul le champ Version du logiciel peut être mis à jour pour les métadonnées d'image du serveur distant vManage
- Pour les images vManage, les utilisateurs peuvent afficher le serveur d'images logicielles à la place des instances de contrôleur

Suppression de métadonnées d'image logicielle

Rechercher dans les métadonnées d'image logicielle

1. Utilisez le champ Rechercher pour localiser une image souhaitée.



### **DELETE**

2. Dans la colonne Action de l'image souhaitée, sélectionnez l'icône Plus d'options > Supprimer pour supprimer une image.

OU



Supprimer tout

Sélectionnez les images souhaitées et sélectionnez l'icône Plus d'options > Supprimer tout pour supprimer plusieurs images.

Une confirmation s'affiche.

## X

# Delete Image

Are you sure you want to delete the selected images?



#### Confirmation

3. Cliquez sur OK. Une notification de progression s'affiche, suivie d'un message de confirmation.



Remarque : La liste suivante doit être notée.

- Les métadonnées d'image ne peuvent être ajoutées que pour les contrôleurs NSO, ANSIBLE, Direct-to-Device et CNC. Pour tous les autres contrôleurs d'entreprise, la fonctionnalité SWIM intégrée est exploitée et des images sont découvertes à partir des contrôleurs respectifs
- · La fonctionnalité de découverte d'images n'est pas prise en charge pour les serveurs d'images des contrôleurs NSO, ANSIBLE, Direct-to-Device et CNC.
- Par défaut, les métadonnées de l'image du serveur distant vManage contiennent l'UUID pour la post-synchronisation du paramètre de version. Les utilisateurs doivent modifier les métadonnées et mettre à jour l'UUID avec la version correspondante. La version d'image correspondante peut être identifiée à partir du contrôleur vManage ou en se connectant au périphérique où l'image existe.


## Gestion du serveur de distribution d'images

Serveur de distribution d'images

Le composant permet aux utilisateurs Operations de conserver les détails du serveur de référentiel d'images pour les contrôleurs CNC, NSO, ANSIBLE, FMC et Direct-To-Device qui ne prennent pas en charge la gestion du référentiel d'images OOB.


Pour accéder à la page Serveur de distribution d'images :

1. Connectez-vous à BPA avec des informations d'identification qui ont un accès géré au serveur de distribution d'images.



Gestion des images logicielles

2. Sélectionnez Mise à niveau du SE > Gestion des images logicielles.



Onglet Serveur de distribution d'images

3. Cliquez sur l'onglet Image Distribution Server.

L'onglet Serveur de distribution d'images contient les éléments suivants :

- Une section d'analyse, affichée en haut, qui fournit les informations suivantes :
  - Nombre total de serveurs d'images intégrés sur cette instance BPA
  - Un filtre rapide de type contrôleur qui permet de filtrer les serveurs d'images en fonction du type de contrôleur (par exemple, NSO, Direct-to-Device, CNC, ANSIBLE, FMC) ; le nombre indique le nombre total de serveurs de distribution d'images associés à ce type de contrôleur
- Une icône Autres options qui fournit les fonctionnalités suivantes :
  - Ajouter un serveur d'images : Ajouter un nouveau serveur de distribution d'images
  - Supprimer tout : Suppression en bloc des serveurs de distribution sélectionnés
- Un filtre de recherche qui peut être utilisé pour rechercher les serveurs de distribution et inclut les filtres de recherche exclusifs suivants :
  - Tous : Recherche dans tous les champs
  - Serveur d'images : Recherche les serveurs portant un nom spécifique
  - ID du contrôleur : Recherche les serveurs associés à un ID de contrôleur spécifique
- Une icône Actualiser qui peut être utilisée pour actualiser la page et effacer les filtres sélectionnés
- Les serveurs de distribution existants sont affichés dans une table de grille avec les colonnes suivantes:
- Serveur d'images : Nom unique du serveur de référentiel
  - Type de contrôleur : Type de contrôleur auquel ce serveur d'images s'applique
  - Protocole : Copier le protocole pris en charge par le serveur de référentiel



Remarque : Seuls FTP, SCP et SFTP (Secure File Transfer Protocol) sont pris en charge


- ID du contrôleur : les instances de contrôleur pour lesquelles le serveur de référentiel actuel est utilisable ou applicable ; instance de contrôleur fait référence aux périphériques gérés via ce contrôleur
- Créé par : Utilisateur qui a intégré le serveur de référentiel
- Dernière modification le : Horodatage de la dernière mise à jour des détails du serveur
- Action : Propose des actions propres aux lignes, telles que Modifier et Supprimer



Panneau Afficher le serveur d'images

• Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fenêtre View Image Server

## Ajout des détails du serveur d'images



Ajouter un serveur d'images

4. Cliquez sur l'icône Autres options > Ajouter un serveur d'images. La page Add Image Server s'affiche.



Ajouter les détails du serveur d'images



Ajouter un serveur d'images avec des exemples de détails

- 5. Saisissez les informations dans les champs suivants :
- Nom de serveur: Nom unique du serveur de référentiel d'images
- Adresse IP du serveur : Adresse IPv4 du serveur de référentiel



Remarque : Assurez-vous que cette adresse IP est accessible à partir des périphériques réseau avant d'ajouter.

• Protocole : Pris en charge par le serveur de référentiel d'images pour la copie d'image



Remarque : Seuls les protocoles FTP, SCP et SFTP sont pris en charge.

• Emplacement de la reprise : Chemin d'accès de base des fichiers image dans le serveur de référentiel



Remarque : Si des fichiers image sont présents à la racine du dossier du référentiel du serveur d'images, « / » fonctionne comme une valeur.

• Type de contrôleur : Type de contrôleur pour lequel le serveur d'images actuel est applicable



Remarque : Seuls NSO, Direct-To-Device, CNC et ANSIBLE sont pris en charge.

- Instances de contrôleur : Une ou plusieurs instances de contrôleur applicables en fonction des périphériques qu'elles gèrent pour lesquels le serveur de référentiel d'images donné doit être utilisé pour copier l'image
- Utilisateur : Identifiants personnalisés à utiliser pour accéder aux fichiers image à partir du référentiel
- 6. Cliquez sur Create. La notification de progression s'affiche, suivie d'un message de confirmation.

## Modification des détails du serveur d'images



### Recherche du serveur d'images

7. A l'aide du champ Search, localisez le serveur de distribution qui doit être mis à jour.



### Modifier le serveur d'images

- 8. Dans la colonne Action, sélectionnez l'icône More Options > Edit.
- 9. Mettez à jour les paramètres requis.
- 10. Cliquez sur Save. La notification de progression s'affiche, suivie d'un message de confirmation.


## Suppression des détails du serveur d'images

1. A l'aide du filtre Search, localisez le ou les serveurs souhaités.



## Supprimer le serveur d'images


2. Dans la colonne Action, sélectionnez l'icône More Options > Delete pour supprimer un serveur de distribution unique.



Suppression de plusieurs serveurs d'images

Sélectionnez les serveurs souhaités et cliquez sur l'icône Plus d'options > Supprimer tout pour supprimer plusieurs serveurs de distribution.

Une confirmation s'affiche.



Confirmation de suppression

3. Cliquez sur OK. Les notifications de progression s'affichent, suivies d'un message de confirmation.

## Aperçu des logiciels

Software Insights détecte toutes les vulnérabilités de sécurité, telles que les avis de sécurité, les bogues et la fin de vie des logiciels exposés par les ressources réseau. Il fournit également des suggestions logicielles pour les modèles de périphériques gérés par Cisco Catalyst Center et les contrôleurs NDFC. Il permet aux administrateurs de sélectionner la version logicielle suggérée pour les ressources réseau et crée une stratégie de conformité pour les modèles de périphériques

si la suggestion est disponible.

## Conditions préalables

- Activez l'adaptateur pour obtenir des informations. L'adaptateur pour le serveur Cisco Insights, appelé « Cisco-Insights-Adapter », est disponible en ligne. Pour intégrer certains serveurs Insights externes tiers, vous devez créer les adaptateurs correspondants. Référezvous à Configuration de l'adaptateur Insights dans le <u>Guide du développeur BPA</u> pour plus d'informations.
- Une connectivité Internet est requise pour que le système BPA puisse se connecter au cloud Cisco.
- Vérifiez que client\_id et client\_secret se trouvent dans la configuration de l'adaptateur avant de poursuivre l'opération de synchronisation.
- Si nécessaire, le proxy pour Internet peut être configuré en suivant les étapes ci-dessous.
- Pour le type de système d'exploitation IOS-XR, le mappage série/modèle personnalisé des périphériques peut être effectué dans la gestion des données de référence (RefD), selon les besoins. Pour plus d'informations sur le mappage série-à-modèle personnalisé, référez-vous au <u>Guide du développeur BPA</u>.
- Les pods BPA Kubernetes nécessitent un accès Internet pour recueillir les conseils, les bogues et les informations de fin de vie de Cisco. Si le réseau BPA n'a pas d'accès direct à Internet, mais est disponible via un proxy, suivez les étapes ci-dessous pour que Kubernetes Pods utilise le proxy pour Internet.
- 1. Mettez à jour le script en remplaçant << http://proxy-domain.com:port>> par l'adresse proxy réelle.
- 2. Configurez les paramètres d'environnement pour chaque pod dans les graphiques YAML ou de barre de déploiement.
- 3. Exécutez le script ci-dessous dans le noeud Kubernetes en ajoutant tous les noms de déploiement dans la configuration NO\_PROXY ou no\_proxy.

```
NO_PROXY="*.svc,localhost,127.0.0.1,192.168.0.0/16,10.0.0.0/8,172.16 .0.0/12,adaptor-builder,agent-mana
no_proxy="*.svc,localhost,127.0.0.1,192.168.0.0/16,10.0.0.0/8,172.16 .0.0/12,adaptor-builder,agent-mana
# Get the list of deployments
deployments=$(kubectl get deployments -n bpa-ns | grep -v NAME | awk '{print $1}')
# Loop through each deployment and set the environment variables
for dp in $deployments;do
         kubectl set env deployment/$dp\
                     HTTP_PROXY=$HTTP_PROXY \
                     HTTPS_PROXY=$HTTPS_PROXY \
                    http_proxy=$http_proxy \
                     https_proxy=$https_proxy \
                     NO_PROXY=$NO_PROXY \
                     no_proxy=$no_proxy \
                    -n bpa-ns
```




done

Remarque : En configurant le proxy comme décrit ci-dessus, l'adaptateur de données peut atteindre le réseau Cisco et télécharger les données Software Insights requises dans le BPA. Pour vous connecter à un autre serveur Insights externe directement sans proxy, veillez à les ajouter à la variable no\_proxy.

Récupération des données Software Insights dans BPA

Pour synchroniser les données d'analyse logicielle dans BPA :

1. Connectez-vous à BPA avec des informations d'identification qui ont accès à la synchronisation des données d'analyse logicielle.



Gestion des images logicielles Navigation

2. Sélectionnez OS Upgrade > Software Image Management dans le panneau latéral.



3. Cliquez sur l'onglet Conseils.

Synchronisation pour récupérer des informations logicielles dans BPA



Synchronisation pour récupérer des informations logicielles dans BPA

4. Cliquez sur Synchroniser.

Cette opération permet de détecter tous les avis de sécurité, les bogues prioritaires, les bulletins

de fin de vie et les suggestions de logiciels associés aux ressources présentes dans l'inventaire. Les avis de sécurité et les dates de fin de vie des logiciels sont déterminés en fonction du type de système d'exploitation et de la version du logiciel. Les bogues prioritaires et les suggestions de logiciels sont déterminés en fonction de l'ID de produit et de la version du logiciel.

Dernière mise à jour indique la date et l'heure de la dernière synchronisation des données d'aperçus et le champ État de synchronisation affiche l'état de la dernière synchronisation.




Remarque : Tous les conseils, bogues, notes de version et suggestions applicables sont extraits du cloud Cisco via le fichier « Cisco-Insights-Adapter ».

Affichage et gestion des avis de sécurité


Pour accéder à la page Avis :

1. Connectez-vous à BPA avec des informations d'identification qui ont un accès géré aux conseils.



Gestion des images logicielles Navigation

2. Sélectionnez Mise à niveau du SE > Gestion des images logicielles.



Bulletins de renseignements de sécurité

3. Cliquez sur l'onglet Conseils. La page Avis de sécurité s'ouvre par défaut.


Les options suivantes s'affichent pour filtrer les données des conseils :

- Les impacts permettent un filtrage basé sur la gravité des avis ; Tout est sélectionné par défaut
- Dernière mise à jour permet un filtrage basé sur la date de la dernière mise à jour de l'avis ;
   Tout est sélectionné par défaut
- Clear All réinitialise les filtres sélectionnés
- Le filtre Rechercher est utilisé pour rechercher les conseils et inclut les filtres de recherche exclusifs suivants :
- Tous : Effectue des recherches dans des colonnes telles que Advisory, CVE et Software Versions
- Avis : Recherche les conseils avec les termes spécifiés dans la recherche
- CVE : Recherche les avis comportant des vulnérabilités et des expositions courantes (CVE) spécifiques
- Versions logicielles: Recherche les conseils associés à des types de système d'exploitation ou à des versions logicielles spécifiques
- L'icône Actualiser est utilisée pour actualiser la page et effacer les filtres sélectionnés
- · Les conseils existants s'affichent dans les colonnes suivantes :
  - Avis : Résumé de l'avis
  - Incidence: Gravité consultative
  - CVE : CVE attribués
  - Versions logicielles : Type de système d'exploitation et versions logicielles concernés
  - Dernière mise à jour Date et heure de la dernière mise à jour de l'avis
  - Version : Version consultative
  - Ressources potentiellement affectées : Nombre de ressources susceptibles d'être affectées par l'avis

Cliquez sur le champ d'en-tête pour trier les conseils




Remarque : Le tri n'est pas une option pour les ressources potentiellement affectées.



Vue détaillée des conseils

- La sélection d'une ligne de conseil ouvre la vue détaillée d'un conseil qui comprend les onglets suivants:
  - Résumé: Affiche un résumé de l'avis sélectionné ; affiche par défaut
  - Ressources affectées : Affiche les détails des ressources potentiellement affectées, tels que le nom de la ressource, le numéro de série, le nom du modèle, la version du logiciel, l'adresse IP et l'ID du contrôleur ; vous pouvez trier et rechercher les ressources dans cet onglet



Afficher les conseils de sécurité


Afficher le lien Security Advisory : Accède à la page de conseil officielle

Affichage et gestion des bogues de priorité



Sélectionner les bogues prioritaires

Après avoir ouvert la page Avis comme décrit dans la section précédente, cliquez sur l'onglet Priorité des bogues. La page Priority Bugs s'affiche.




Bogues prioritaires

Les options suivantes sont disponibles sur la page Priority Bugs :

- Un filtre Severity qui permet le filtrage basé sur la gravité du bogue ; Tout est sélectionné par défaut
- Le filtre Search peut être utilisé pour rechercher les bogues et inclut les filtres de recherche exclusifs suivants :
  - Tous : Recherche dans tous les champs
  - ID de bogue: Recherche les bogues avec un ID de bogue spécifié
  - Résumé: Recherche les bogues avec des mots-clés spécifiques présents dans le résumé
  - Versions du produit : Recherche les bogues associés à un ID de produit ou à une version de logiciel spécifique
- L'icône Actualiser peut être utilisée pour actualiser la page et effacer les filtres sélectionnés
- Les bogues de priorité sont affichés dans le tableau avec les colonnes suivantes :
  - ID de bogue
  - Gravité : Gravité du bogue
  - Résumé: Résumé des détails du bogue
  - Versions du produit : ID de produit et versions logicielles affectés
  - Ressources potentiellement affectées : Nombre de ressources qui pourraient être


affectées par le bogue

 Le tri peut être effectué en cliquant sur un en-tête de colonne, à l'exception des ressources potentiellement affectées




Vue détaillée du bogue

- Cliquer sur un bogue ouvre la vue détaillée du bogue qui comprend les éléments suivants :
  - Onglet Résumé : Affiche la gravité du bogue, la description et les détails de la solution de contournement




Onglet Actifs affectés

 Onglet Actifs affectés: Affiche tous les détails des ressources potentiellement affectées, tels que le nom de la ressource, le numéro de série, le nom du modèle, la version du logiciel, l'adresse IP et l'ID du contrôleur; vous pouvez trier et rechercher les ressources dans cet onglet



Afficher les bogues prioritaires

• Lien Afficher les bogues prioritaires : Accède à l'outil de recherche de bogues officiel



**Actifs** 

Dans le Gestionnaire d'actifs, les utilisateurs peuvent afficher la liste de tous les actifs. Lors de la sélection d'une ressource, un panneau affiche des informations au niveau de la ressource, notamment des détails sur les vulnérabilités logicielles de la ressource, organisés en deux onglets : Avis et EOX.



Avis et EOX


L'onglet Avis contient deux sous-onglets, Avis de sécurité et Bogue de priorité. Vous trouverez plus de détails sur ces onglets dans les sections ci-dessous.

Bulletins de renseignements de sécurité




Avis de sécurité pour les ressources sélectionnées

Dans le sous-onglet Avis de sécurité, les utilisateurs peuvent afficher tous les avis de sécurité ayant un impact sur une ressource sélectionnée. Les colonnes du tableau Avis de sécurité incluent Avis, Impact, CVE, Dernière mise à jour et Version.




Recherche d'avis de sécurité



Recherche d'avis de sécurité - Option Impact


Les utilisateurs peuvent rechercher des conseils en fonction des valeurs des colonnes Conseils, Impact, CVE, Dernière mise à jour et Version. La pagination permet aux utilisateurs de naviguer entre les pages.

## Bogues prioritaires




Bogues prioritaires affectant une ressource sélectionnée

Dans le sous-onglet Priority Bugs, les utilisateurs peuvent accéder à tous les bogues prioritaires affectant une ressource donnée. Les colonnes de cet onglet incluent l'ID de bogue, la gravité et le résumé.




Recherche de bogues prioritaires par résumé



Recherche de bogues prioritaires par gravité

Les utilisateurs peuvent rechercher des bogues prioritaires en fonction des valeurs des colonnes ID de bogue, Gravité et Résumé. La pagination facilite la navigation entre les pages.



Onglet EOX

L'onglet EOX affiche les données de fin de vie des logiciels spécifiques à une ressource, y compris trois dates importantes :


- · Fin de la maintenance logicielle
- · Fin du support de sécurité
- · Dernière date de soutien

### Affichage des informations logicielles

Software Insights fournit des suggestions logicielles pour les modèles de périphériques gérés par Cisco Catalyst Center et les contrôleurs NDFC, ce qui permet aux utilisateurs administrateurs de créer une stratégie de conformité pour les modèles de périphériques si la suggestion est disponible.


Pour accéder à Software Insights :

 Connectez-vous à BPA avec des informations d'identification qui ont un accès géré à Insights.



Gestion des images logicielles

2. Sélectionnez OS Upgrade > Software Image Management dans le panneau latéral.




Onglet Insights

3. Cliquez sur l'onglet Insights.

L'onglet Insights contient les éléments suivants :


- Filtre qui permet aux utilisateurs de filtrer les données en fonction des suggestions. Tout est sélectionné par défaut.
  - Oui filtre les données pour les modèles de périphériques avec des suggestions
  - Aucun filtre les données pour les modèles de périphériques sans suggestions



Exporter au format CSV

- L'icône Plus d'options fournit une option Exporter au format CSV pour exporter les données affichées dans la page
  - L'icône Actualiser actualise la page et efface les filtres sélectionnés
  - Le filtre Rechercher est utilisé pour rechercher les données et inclut les filtres de recherche exclusifs suivants :
- Tous : Recherche dans toutes les colonnes (par exemple, Modèle de périphérique, Gamme de produits et Type de logiciel)
- Modèle de périphérique : Recherche des données avec un nom de modèle de périphérique spécifique
- · Gamme de produits Recherche les données avec le nom de famille de produits spécifique
- Type de logiciel : Recherche des données avec un nom de type de logiciel spécifique

- Les modèles de périphériques existants sont affichés avec les colonnes suivantes :
- Modèle de périphérique : Nom du modèle de périphérique
- Gamme de produits : Nom de la famille de produits à laquelle appartient le modèle de périphérique
- Type de logiciel : Nom du type de logiciel auquel le modèle de périphérique appartient
- Versions actuelles : Liste des versions logicielles uniques actuellement présentes dans l'inventaire pour le modèle de périphérique
- Version sélectionnée : Version de version suggérée qui a été sélectionnée comme version facultative à partir des suggestions fournies par Cisco
- Ressources : Nombre de ressources présentes dans le Gestionnaire d'actifs pour le modèle de périphérique
- Suggestions: Affiche Oui ou Non pour toutes les suggestions disponibles pour le modèle de périphérique




Navigation dans les suggestions

• Action : Fournit des actions spécifiques à une ligne via l'icône Plus d'options (par exemple, Afficher les suggestions et Afficher les ressources)



Remarque : L'option Afficher les suggestions est désactivée si le modèle de périphérique ne comporte aucune suggestion.

Affichage et sélection des versions logicielles suggérées par le fournisseur




**Onglet Suggestion** 

Si vous sélectionnez l'icône Plus d'options > Afficher les suggestions dans la colonne Action, un panneau latéral contenant tous les détails de l'aperçu s'ouvre. L'onglet Suggestions contient les détails de version actuels et suggérés pour le modèle de périphérique sélectionné ; il est possible qu'un modèle d'appareil contienne plusieurs suggestions. Les données suivantes sont disponibles

- · Version et date de publication : La version, la date et les détails des notes s'affichent pour les versions actuelles et suggérées, si elles sont disponibles dans le cloud Cisco ; si les immobilisations du stock appartiennent à plusieurs versions, toutes les versions applicables sont affichées sous forme de valeurs séparées par des virgules dans la colonne Actuel
- Créer une stratégie de conformité : Permet aux administrateurs de créer une stratégie de conformité pour une version spécifique avec le rôle de périphérique Any



Remarque : La création de stratégie de conformité est uniquement prise en charge pour les modèles de périphériques contrôleur NDFC




Supprimer une option de stratégie



Remarque : Si une stratégie existe déjà pour le modèle de périphérique, une erreur s'affiche. S'il n'existe aucune stratégie, une stratégie est créée à l'état Activé. Si une stratégie est créée à partir d'Insights, les utilisateurs ont la possibilité de la supprimer.

- Bogues : Affiche un nombre consolidé de bogues pour chaque version
- Avis de sécurité : Affiche un nombre consolidé de conseils pour chaque version
- EoX : Affiche les dates de fin de maintenance logicielle, de fin de support de sécurité et de fin de support pour chaque version



Onglet Actifs affectés

Si vous sélectionnez l'icône Plus d'options > Afficher les actifs dans la colonne Action, un panneau latéral s'ouvre, où l'onglet Actifs affectés s'affiche par défaut. L'onglet Actifs affectés affiche les détails des actifs potentiellement affectés dans des colonnes telles que le nom de l'actif, le numéro de série, le nom du modèle, la version du logiciel, l'adresse IP et l'ID du contrôleur. Cet onglet permet de trier et de rechercher les ressources.

Identification des périphériques nécessitant une mise à niveau logicielle

Référez-vous à Conformité logicielle pour plus d'informations.

# Conformité logicielle

La conformité logicielle permet d'identifier les ressources d'un réseau qui ne sont pas conformes à la version logicielle cible prévue. La validation est basée sur des politiques et des règles par lesquelles les intentions de conformité logicielle sont définies. Ces politiques peuvent être exécutées sur une base planifiée ou à la demande. Lors de l'exécution réussie de la politique de conformité, le résultat de conformité est obtenu, ce qui fournit l'état des actifs applicables. La portée de la conformité dépend de divers critères, tels que le rôle du périphérique, la gestion de l'instance du contrôleur, etc.

### Conditions préalables


- Les images logicielles des contrôleurs tels que Cisco Catalyst Center, vManage, NDFC et FMC doivent être synchronisées. Référez-vous à <u>Synchronisation des images logicielles et</u> <u>des métadonnées</u> pour plus d'informations.
- Les métadonnées d'image logicielle nécessaires pour les contrôleurs tels que NSO, CNC,
   Direct-to-Device et ANSIBLE doivent être ajoutées. Référez-vous à <u>Ajout de métadonnées</u> <u>d'image logicielle</u> pour plus d'informations.
- Les utilisateurs doivent avoir accès à l'application RefD pour gérer les données du module EPLD.
- Les informations du module EPLD pour les versions requises doivent être préremplies dans l'application RefD
- Les utilisateurs doivent ajouter manuellement les informations du module EPLD dans l'application RefD si elle n'est pas disponible en mode hors connexion

Création de données de module EPLD dans l'application de gestion des données de référence

Avant de créer une stratégie de conformité, créez des données de référence de module EPLD dans l'application RefD. L'application RefD inclut des informations sur le module EPLD pour les versions du logiciel Nexus v10.2(8) et v10.4(5), respectivement. Pour les autres versions de


périphériques, les informations du modèle EPLD doivent être ajoutées manuellement dans l'application RefD.

Procédez comme suit pour ajouter d'autres versions aux métadonnées du module EPLD :



Gestion des données de référence

- 1. Accédez à l'application Reference Data Management et recherchez « EPLD\_Modules ».
- 2. Sélectionnez le fichier « EPLD\_Modules » et cliquez sur l'icône Edit.




Modifier le noeud

3. Ajoutez les métadonnées du module EPLD de la nouvelle version en ajoutant une nouvelle entrée avec la structure suivante :

4. Cliquez sur Save et validez les nouvelles métadonnées du module EPLD qui sont disponibles pour la sélection dans la stratégie de conformité. Les données EPLD des versions prises en charge sont préremplies.

Affichage et gestion de la conformité des logiciels

 Connectez-vous à BPA avec des informations d'identification ayant accès à Software Conformance.



Navigation de conformité logicielle

2. Sélectionnez Mise à niveau du système d'exploitation > Conformité logicielle. La page Conformité logicielle s'affiche.



Conformité logicielle

La page Conformité logicielle contient les éléments suivants :

• Une section d'analyse, affichée en haut, qui fournit les informations suivantes :

- Nombre total de stratégies de conformité existantes dans le système
- Un filtre rapide d'état de stratégie pour filtrer en fonction des critères suivants :
  - Conformité : Tous les périphériques gérés par BPA avec un modèle spécifié se trouvent sur la version logicielle définie
  - Conformité partielle : Certains périphériques gérés par BPA avec un modèle spécifié se trouvent sur la version logicielle définie ; les périphériques restants se trouvent dans des versions logicielles différentes
  - Non conforme : Tous les périphériques gérés par BPA avec un modèle spécifié sont sur des versions logicielles différentes par rapport à une version logicielle donnée
  - Non opérationnel : Aucun périphérique applicable n'a été trouvé en fonction du modèle de périphérique spécifié dans la stratégie
- Date de la dernière exécution planifiée et date de la prochaine exécution planifiée qui indiquent la date et l'heure des contrôles de conformité planifiés précédemment exécutés et la date du prochain contrôle de conformité planifié pour toutes les stratégies
- Un champ de recherche qui est utilisé pour filtrer les politiques en fonction du modèle de périphérique, du nom de la politique ou de tout ; les utilisateurs peuvent sélectionner All pour effectuer une recherche sur tous les paramètres
- Une bascule Actualisation automatique permet l'actualisation automatique de la stratégie de conformité en cours à intervalles définis par l'utilisateur lorsqu'elle est activée. Pour activer la bascule :
  - Accédez à Mise à niveau du système d'exploitation > Paramètres pour modifier l'intervalle d'actualisation
  - Modifier l'intervalle d'actualisation automatique avec une valeur souhaitée
  - Cliquez sur Save (enregistrer)
- Le tableau de bord de stratégie de conformité logicielle est actualisé au nouvel intervalle lorsque l'option Actualisation automatique est activée
- Une icône Actualiser pour actualiser la page et effacer les filtres sélectionnés
- Une icône Autres options qui fournit les options suivantes :
  - Créer une stratégie
  - Exécuter toutes les stratégies
  - Supprimer plusieurs stratégies sélectionnées

Les stratégies sont regroupées en fonction des modèles de périphériques et s'affichent sous forme de panneaux extensibles pour fournir une vue unique sur les modèles de périphériques gérés par différents contrôleurs.



Vue réduite de la stratégie de conformité

Dans la vue réduite, le panneau affiche le modèle de périphérique et des statistiques rapides

telles que Total Assets, Conformant Assets, Non-Conformant Assets et Unknown Assets.



Vue étendue de la politique de conformité

Dans la vue étendue, toutes les politiques liées au modèle de périphérique s'affichent. Pour chaque stratégie, des actions supplémentaires, notamment Exécuter, Modifier la stratégie, Afficher les résultats, etc., peuvent être effectuées en sélectionnant l'icône Autres options dans la colonne Action.


Création de stratégies de conformité logicielle

- 1. Connectez-vous au BPA avec des informations d'identification qui ont un accès géré à la conformité logicielle.
- 2. Sélectionnez Mise à niveau du système d'exploitation > Conformité logicielle. La page Conformité logicielle s'affiche.



Créer une stratégie

3. Cliquez sur l'icône Autres options > Créer une stratégie.




Créer un formulaire de stratégie

4. Saisissez les informations dans les champs Nom de la politique, Modèle(s) de périphérique, Version cible, SMU, EPLD, Rôle du périphérique, Groupes d'actifs et Modèle de vérification de conformité supplémentaire. Les champs SMU, Groupe(s) d'actifs et Modèle supplémentaire de contrôle de conformité sont facultatifs.



Remarque : Les utilisateurs peuvent désormais sélectionner plusieurs modèles de périphériques dans le formulaire Créer une stratégie de conformité.



5. Cliquez sur Create. Une confirmation s'affiche.




Remarque : La liste suivante doit être notée.

- Cas d'utilisation Les administrateurs ont la possibilité de créer plusieurs stratégies avec différents rôles de périphérique pour un modèle de périphérique sélectionné. Il est possible de sélectionner plusieurs rôles dans une même stratégie.
- Si Any est sélectionné dans la liste déroulante Device Role(s), tous les autres rôles de périphériques (par exemple, Access, Core, etc.) sont désactivés. Si un autre rôle de périphérique est sélectionné, alors Any est désactivé.
- Pour les périphériques gérés par des contrôleurs tels que CNC, NSO, ANSIBLE et Direct-to-Device, le rôle Any (sélectionné dans la liste déroulante Device Role(s)) peut être utilisé pour


effectuer la vérification de conformité car les périphériques ne disposent pas d'informations de rôle.

- Si Any est sélectionné dans la liste déroulante Device Role(s) pour FMC, alors la conformité logicielle est exécutée sur tous les périphériques, ce qui inclut les périphériques autonomes, de contrôle et de données.
- La conformité et les mises à niveau SMU sont uniquement prises en charge pour les contrôleurs CNC, NSO, ANSIBLE, FMC, Direct-to-Device et NDFC.
- Seule la liste déroulante Global de la région est prise en charge dans cette version
- Les utilisateurs peuvent sélectionner Groupe(s) d'actifs dans la liste déroulante. Tout est sélectionné par défaut. Les utilisateurs ont la possibilité de sélectionner un ou plusieurs groupes d'actifs. Si un groupe d'actifs spécifique est sélectionné, la stratégie est exécutée uniquement sur les périphériques du groupe d'actifs sélectionné.
- Si les valeurs attendues pour les champs Device Model, Target Version, et SMU(s) ne sont pas affichées, cliquez sur Discover Images et réessayez.
- Les champs Device Model, Asset Group(s) et Role forment ensemble une stratégie unique ; les stratégies en double ne sont pas autorisées.
- Le champ EPLD renseigne les valeurs uniquement lorsque les métadonnées de l'image EPLD sont disponibles pour les modèles de périphériques et la version cible sélectionnés.
- Le nom de la stratégie est unique et les noms de stratégie en double ne sont pas autorisés.




Confirmation de création de stratégie de conformité

 Les modèles de processus balisés pour Mise à niveau du système d'exploitation nouvelle génération (nouvelle génération) s'affichent dans le champ Modèle de contrôle de conformité supplémentaire.



Résultat de la recherche de stratégie de conformité

6. Recherchez la stratégie créée en entrant le modèle de périphérique dans le champ Rechercher.




Afficher la stratégie de conformité

7. Cliquez sur Policy pour afficher la vue détaillée de la stratégie.


Exécution de contrôles de conformité logicielle à la demande

- 1. Connectez-vous à BPA avec des informations d'identification ayant un accès d'exécution.
- 2. Sélectionnez Mise à niveau du système d'exploitation > Conformité logicielle. La page Conformité logicielle s'affiche.




Recherche de stratégie

3. Recherchez la politique à exécuter à la demande à l'aide du champ Rechercher.




Exécutez la commande

4. Dans la colonne Action de la stratégie, sélectionnez More Options > Run. Une confirmation s'affiche pour confirmer si une vérification de l'inventaire en direct doit être effectuée pour les périphériques.



Confirmation de l'exécution de la stratégie de conformité

5. Si une synchronisation d'inventaire en direct est requise avant d'exécuter des vérifications de conformité, désactivez la case à cocher Ignorer la vérification en direct de la version du logiciel de base et utiliser les données hors connexion et cliquez sur Continuer. Dans ce cas, le contrôle de conformité n'est exécuté qu'après la synchronisation. Une notification s'affiche dans l'angle supérieur droit.



Notification d'exécution de stratégie de conformité



Remarque : La liste suivante doit être notée.


- Une vérification de conformité est effectuée par défaut à l'aide des données d'inventaire des ressources.
- Au cours de ce processus, si l'inventaire ou la synchronisation du périphérique échoue, le périphérique de stratégie correspondant est marqué comme Inconnu et la vérification SMU est ignorée.
- Pour les SMU, les données en temps réel sont récupérées du périphérique avant d'effectuer des vérifications de conformité si la case à cocher Ignorer la vérification en direct de la version du logiciel de base et utiliser les données hors connexion est activée ou non.
- Lorsqu'une stratégie inclut plusieurs modèles de périphérique, son exécution pour un modèle de périphérique lance l'exécution de toutes les stratégies associées.

Planification de l'exécution des contrôles de conformité logicielle

Les vérifications de conformité logicielle peuvent être effectuées automatiquement à intervalles réguliers à l'aide du service de planification. Les vérifications de conformité planifiées peuvent être configurées pour s'exécuter :

- Quotidien
- · Deux fois par jour
- Hebdo
- · Une fois

Une fois la planification atteinte, toutes les stratégies à l'état Activé sont exécutées automatiquement et les résultats de conformité sont stockés dans les stratégies respectives.




Exécution planifiée des contrôles de conformité logicielle Flux d'appels

Référez-vous à Conformité logicielle pour plus d'informations.


Mise à jour des stratégies de conformité logicielle

- 1. Connectez-vous au BPA avec des informations d'identification disposant d'un accès de gestion pour la conformité logicielle
- 2. Sélectionnez Mise à niveau du système d'exploitation > Conformité logicielle. La page Conformité logicielle s'affiche.




Conformité logicielle

3. Utilisez le champ Rechercher pour localiser la stratégie souhaitée.




Modifier

4. Dans la colonne Action de la stratégie, sélectionnez l'icône Autres options > Modifier.



Modifier la stratégie de conformité avec les détails remplis

- 5. Modifiez les champs Version cible, SMU, Rôles de périphérique, ID de contrôleur, État de la stratégie et Modèle de vérification de conformité supplémentaire si nécessaire.
- 6. Cliquez sur Save. Une confirmation s'affiche.




Confirmation de la mise à jour réussie



Remarque : Lorsque la stratégie de conformité logicielle est utilisée pour une tâche de mise à niveau en cours, elle ne peut pas être modifiée.


Suppression des stratégies de conformité logicielle

- 1. Connectez-vous à BPA avec des informations d'identification qui ont un accès géré.
- 2. Sélectionnez OS Upgrade > Software Conformance. La page Software Conformance s'affiche.




Résultat de la recherche de stratégie de conformité

3. Utilisez le champ Rechercher pour localiser la stratégie souhaitée.



**DELETE** 

4. Dans la colonne Action de la stratégie, sélectionnez l'icône Autres options > Supprimer. Une fenêtre de confirmation s'ouvre.



Confirmation de suppression

# Delete Policy

Are you sure you want to delete the policy NSO-Test associated across all the device moodels?



Confirmation de suppression de stratégie (si la stratégie est associée à plusieurs modèles)

5. Click OK. La stratégie est supprimée.



Remarque : La liste suivante doit être notée.

- Si une stratégie est associée à plusieurs modèles de périphériques, la suppression d'une stratégie supprime toutes les stratégies associées pour chaque modèle associé.
- Lorsque la stratégie de conformité logicielle est utilisée pour une tâche de mise à niveau en cours, elle ne peut pas être supprimée.


Affichage et téléchargement des résultats de conformité

Une fois qu'une stratégie est exécutée :




# Option Afficher les résultats

1. Sur la page Software Conformance, sélectionnez l'icône More Options > View Results. La page Results s'affiche, où les utilisateurs peuvent afficher l'état de conformité des périphériques.



Afficher les résultats




### Command Output:

```
Label: 7.7.2
Node 0/RP0/CPU0 [RP]
  Boot Partition: xr_lv32
  Active Packages: 11
        ncs540-xr-7.7.2 version=7.7.2 [Boot image]
        ncs540-lictrl-1.0.0.0-r772
        ncs540-mpls-1.0.0.0-r772
        ncs540-li-1.0.0.0-r772
        ncs540-mgbl-1.0.0.0-r772
        ncs540-isis-1.0.0.0-r772
        ncs540-ospf-1.0.0.0-r772
        ncs540-k9sec-1.0.0.0-r772
        ncs540-mcast-1.0.0.0-r772
        ncs540-mpls-te-rsvp-1.0.0.0-r772
        ncs540-eigrp-1.0.0.0-r772
Node 0/0/CPU0 [LC]
  Boot Partition: xr_lcp_lv32
  Active Packages: 11
        ncs540-xr-7.7.2 version=7.7.2 [Boot image]
        ncs540-lictrl-1.0.0.0-r772
        ncs540-mpls-1.0.0.0-r772
        ncs540-li-1.0.0.0-r772
        nce5/0-mahl-1 a a a-n772
```


2. Sélectionnez une ligne pour afficher des détails spécifiques sur les ressources, ainsi que l'état SMU et d'autres critères.

Remarque : Les détails SMU s'affichent uniquement pour les ressources des contrôleurs NSO, CNC, ANSIBLE, Direct-to-Device et NDFC. Les modules EPLD s'affichent uniquement pour les contrôleurs NDFC.



Afficher les résultats

3. Dans la colonne Action d'un périphérique, sélectionnez l'icône More Options > View Results.



Télécharger

4. Sélectionnez l'icône Plus d'options > Télécharger pour télécharger les résultats au format .csv avec l'état de disponibilité SMU.



Affichage Feuille Excel

Remarque : Afficher les résultats affiche uniquement les résultats de la dernière vérification de conformité exécutée. Les utilisateurs peuvent uniquement afficher les ressources auxquelles ils ont accès. Pour les stratégies non opérationnelles, Afficher les résultats est désactivé.

États possibles des périphériques :

- Conformité : Indique que le périphérique est conforme à la stratégie définie
- Non conforme : Indique que le périphérique n'est pas conforme lorsqu'il remplit les conditions suivantes :

Version cible	SMU	Contrôle de conformité	Status (état)
Non Conforme	S. O.	S. O.	Non Conforme
Conforme	Indisponible	Échec des règles	Non Conforme
Conforme	Disponible	Échec des règles	Non Conforme
Conforme	Indisponible	Règles réussies	Non Conforme

 Inconnu : Indique que la vérification de la conformité du logiciel du périphérique n'a pas pu être effectuée car le périphérique ne dispose pas des informations de version du logiciel actuelles.

### Les critères d'état Inconnu sont les suivants :

Version cible	SMU	EPLD	Contrôle de conformité	Status (état)
Non Conforme	S. O.	S. O.	S. O.	Non Conforme
Conforme	Indisponible	Non Conforme	Échec des règles	Non Conforme
Conforme	Indisponible	Conforme	Échec des règles	Non Conforme
Conforme	Disponible	Conforme	Échec des règles	Non Conforme
Conforme	Disponible	Non Conforme	Échec des règles	Non Conforme
Conforme	Indisponible	Conforme	Règles réussies	Non Conforme
Conforme	Indisponible	Conforme	Règles réussies	Non Conforme

# États SMU possibles :

- Disponible : Indique que la SMU est présente dans le périphérique et dans un état actif
- Indisponible : Indique que la SMU n'existe peut-être pas ou qu'elle existe, mais qu'elle est à l'état Inactif

### États possibles du module EPLD :

- Conformité : Indique que le module EPLD est présent dans le périphérique avec la version cible attendue
- Non conforme : Indique que le module EPLD est présent dans le périphérique avec une version cible attendue sans correspondance
- Module manquant : Indique que les modules EPLD ne sont pas configurés ou abonnés dans le périphérique

États possibles du modèle de vérification de conformité :

- Réussite : Indique que le périphérique a correctement exécuté le modèle de processus avec des commandes et des règles valides
- Échec : Indique que le périphérique n'a pas pu exécuter le modèle de processus (par exemple, lorsque les commandes sont incorrectes)
- S. O.: Indique que le périphérique ne peut pas exécuter le modèle de processus (par exemple, lorsqu'il n'est pas conforme à la version cible définie)



Remarque : La liste suivante doit être notée.

- Les contrôles de conformité logicielle fonctionnent uniquement avec les périphériques appartenant au locataire par défaut
- Les contrôles de conformité logicielle s'appuient sur l'inventaire des ressources comme source de vérité pour les versions logicielles actuelles des périphériques. Si les données d'inventaire des ressources sont périmées, les résultats des contrôles de conformité du logiciel le sont également. Pour éviter le problème des données périmées, utilisez la fonction de vérification de l'inventaire en direct lors du démarrage de l'exécution de la stratégie de conformité
- La planification par défaut peut être modifiée dans Mise à niveau du système d'exploitation > Paramètres > Conformité logicielle
- Après la mise à niveau vers BPA 5.1, toutes les politiques préexistantes sont déplacées vers un état désactivé ; les utilisateurs doivent modifier chaque stratégie, sélectionner les valeurs appropriées, l'activer, puis enregistrer les modifications pour une utilisation ultérieure

# Politique de mise à niveau

Le composant de stratégie de mise à niveau prend en charge deux types de stratégies :

- Stratégie en une étape :
  - Any-Any
  - <version source spécifique (7.7.1)> <version cible spécifique (7.7.2)>
- Stratégie en plusieurs étapes :
  - v7.7.1 7.7.2
  - v7.7.2 7.7.8

- La mise à niveau en plusieurs étapes peut inclure des SMU Bridge, comme indiqué dans l'exemple ci-dessous :
  - v7.7.1 v7.7.1[SMU de pont]
  - V7.7.1[SMU de pont] 7.7.8

Le composant de stratégie de mise à niveau offre la flexibilité nécessaire pour prédéfinir les artefacts spécifiques à la plate-forme suivants :

- · Chemins de mise à niveau
- Modèles ou workflows de pré-validation et de post-validation
- · Workflow de distribution
- · Workflow d'activation
- · Workflow de sauvegarde
- · Valeurs de délai
- Workflow de restauration
- · Différences valides avant et après l'achat
- Workflow de réacheminement ou d'inversion du trafic


### Conditions préalables

- Modèles ou workflows de processus requis avant et après validation
- Workflows de sauvegarde, de distribution, d'activation et de restauration requis
- · Métadonnées d'image requises

Affichage et gestion des stratégies de mise à niveau

Pour accéder à la page Stratégie de mise à niveau :

1. Connectez-vous à BPA avec des informations d'identification disposant d'un accès suffisant à la stratégie de mise à niveau.



Mise à niveau de la navigation

2. Sélectionnez Mise à niveau du SE > Stratégie de mise à niveau. La page Stratégie de mise à niveau s'affiche.




Politique de mise à niveau

La page Upgrade Policy contient les éléments suivants :

• Une section d'analyse, affichée en haut, qui fournit les informations suivantes :

- Nombre total de stratégies de mise à niveau dans le système
- Un filtre rapide Types de contrôleurs qui permet de filtrer par type de contrôleur
- Une icône Plus d'options qui permet de créer une stratégie et des actions de traitement en masse telles que Supprimer toutes les stratégies sélectionnées
- Un filtre Rechercher pour rechercher des stratégies qui peuvent être filtrées comme suit :
  - Tous : Rechercher dans tous les champs
  - Modèle de périphérique : Rechercher des stratégies avec un modèle spécifié
  - Name : Rechercher des stratégies avec un nom de stratégie spécifié
  - Créé par : Rechercher des stratégies avec un utilisateur spécifié
- Trier les stratégies en cliquant sur les noms de colonne ou les champs de table correspondants



Vue détaillée des stratégies

• Cliquer sur une stratégie particulière ou afficher la vue détaillée d'une stratégie



Remarque : Le même modèle de périphérique et le même type de contrôleur peuvent avoir un nombre quelconque de stratégies si les noms de stratégie sont uniques.


### Création de stratégies de mise à niveau

- 1. Connectez-vous à BPA avec des informations d'identification qui ont un accès géré pour les stratégies de mise à niveau.
- 2. Sélectionnez Mise à niveau du SE > Stratégie de mise à niveau. La page Stratégie de mise à niveau s'affiche.



Créer une stratégie

3. Sélectionnez Autres options > Créer une stratégie. La page Créer une stratégie de mise à niveau s'affiche.



Créer une stratégie de mise à niveau

### Planification

1. Configurez les paramètres liés à la stratégie globale. Le tableau ci-dessous fournit une brève description de chaque champ.

Champ	Description	
Nom de stratégie	Nom de la stratégie	
Description	Brève description de la politique	
Type de contrôleur	Contrôleur approprié utilisé pour effectuer la mise à niveau du système d'exploitation	
Modèle de périphérique	Modèle de périphérique utilisé pour effectuer la mise à niveau du système d'exploitation	
Délai de distribution (minutes)	Temps d'attente maximal en minutes pour l'activité de	

Champ Description distribution d'image Durée d'attente maximale en minutes pour l'activité Délai de mise à niveau (minutes) d'activation d'image Nombre de lots pouvant être ajoutés à un ordre de Nombre maximal de lots dans une tâche fabrication ; le nombre maximal de lots autorisés est de Activez cette option si une sauvegarde est requise et renseignez les champs suivants dans la fenêtre pour les contrôleurs vManage et Direct-to-Device : - Nom du workflow : Workflow de sauvegarde applicable Remarque: Si les flux de travail sont introuvables, vérifiez qu'ils sont correctement balisés avec la balise NextGen Mise à niveau du système d'exploitation - Utiliser le dernier workflow : Si cette option est sélectionnée, la dernière version du workflow sélectionné est utilisée - Version du workflow : La version personnalisée du workflow; ne peut être sélectionné que si l'option Utiliser le dernier workflow n'est pas sélectionnée. Basculement de sauvegarde de configuration Pour les contrôleurs NDFC, NSO, CNC et Cisco Catalyst Center, la sauvegarde est effectuée via le service de sauvegarde et de restauration. Par conséquent, une stratégie de sauvegarde et de restauration doit être sélectionnée dans la fenêtre Détails de la sauvegarde. Remarque : Les utilisateurs doivent sélectionner la stratégie appropriée pour le type de contrôleur.

Pour activer la sauvegarde des périphériques Nexus, la configuration de la fonction scp-server doit être présente sur les périphériques cibles.

Référez-vous à la section Sauvegarde et restauration

pour plus d'informations sur les politiques de

sauvegarde et de restauration.

Champ Description

> Activez cette option si le détournement de trafic est requis et renseignez les champs suivants dans la fenêtre Traffic Diversion:

 Workflow de déviation du trafic : Workflow de déviation de trafic applicable.

Remarque : Si les flux de travail sont introuvables, vérifiez qu'ils sont correctement balisés avec la balise NextGen Mise à niveau du système d'exploitation

Basculement de déviation du trafic

- Workflow d'inversion du trafic : Workflow d'inversion du trafic applicable.

Remarque: Si les flux de travail sont introuvables, vérifiez qu'ils sont correctement balisés avec la balise NextGen Mise à niveau du système d'exploitation

- Utiliser le dernier workflow : Dernière version du workflow sélectionné ci-dessus
- Version du workflow : La version personnalisée du workflow; ne peut être sélectionné que si Utiliser le dernier workflow n'est pas sélectionné Les chemins de mise à niveau définissent les chemins de mise à niveau d'étape applicables ; il est possible d'ajouter plusieurs versions source et cible dans les champs suivants pour répondre à différentes demandes
- Version source : Version de début du chemin de mise à niveau
- Version cible : Version finale du chemin de mise à
- niveau
- Version source (Any) à Version cible (Any) : Pour ce faire, sélectionnez Any dans les champs Source Version et Target Version, qui est la valeur par défaut pour tous les modèles de périphériques ; dans ce scénario, les pages Distribution et Activation fournissent un processus unifié pour la mise à niveau
- Version source (version spécifique) vers Version cible (version spécifique) : Pour ce faire, il est possible de sélectionner des versions d'image spécifiques disponibles pour le modèle d'appareil; plusieurs

Chemins de mise à niveau


Champ Description

versions source et cible peuvent être ajoutées ; le nombre d'entrées du processus de mise à niveau de distribution et d'activation correspond au nombre de versions source et cible ajoutées, et chacune est présentée sous la forme d'une section réductible étiquetée avec les versions source et cible correspondantes. Un chemin de mise à niveau nécessite que les SMU obligatoires soient appliqués à la version source avant la mise à niveau vers la version cible en les ajoutant comme SMU de pont au chemin de mise à niveau respectif. Pour plus d'informations sur les SMU Bridge, reportez-vous à la section suivante.

#### Pont SMU


Les SMU de pont, également appelés SMU de mise à niveau ou de rétrogradation obligatoires, sont une condition préalable et doivent être installés avant la mise à niveau ou la rétrogradation vers une autre version logicielle de la même plate-forme ou du même modèle.

Ajout de SMU de pont dans un chemin de mise à niveau



Options du chemin de mise à niveau

1. Après avoir ajouté un chemin de mise à niveau, sélectionnez l'icône Autres options. Les options Delete Path et Add Bridge SMU s'affichent.




Ajouter des SMU de pont

2. Sélectionnez Add Bridge SMU. La fenêtre Add Bridge SMUs s'affiche. Tous les SMU de pont disponibles s'affichent pour le chemin de mise à niveau spécifié.



Ajouter des SMU de pont

3. Dans la fenêtre Add Bridge SMUs, activez la ou les cases à cocher appropriées pour ajouter des Bridge SMU ou désactivez les cases à cocher pour les supprimer. Une fois les SMU de pont ajoutés, le chemin de mise à niveau est mis à jour avec les détails SMU de pont sélectionnés.



Chemin de mise à niveau avec Bridge SMU

Remarque : Chaque chemin de mise à niveau incluant des SMU de pont est considéré comme une mise à niveau en deux étapes. Pour le chemin de mise à niveau illustré dans la figure ci-dessus, le chemin de mise à niveau final est le suivant :

• 7.6.2 - 7.6.2 [SMU de pont]

Ce chemin représente la mise à jour du périphérique exécuté sur v7.6.2 avec les SMU Bridge.

7.6.2 [SMU de pont] - 7.7.2


Ce chemin représente la mise à niveau du périphérique de v7.6.2 vers v7.7.2. Dans ce cas, la version source du périphérique est 7.6.2, y compris les SMU de pont qui lui sont appliqués.

### Modification des SMU de pont




Chemin de mise à niveau avec Bridge SMU

1. Dans la section Upgrade Paths, sélectionnez l'icône More Options > Edit Bridge SMUs. La fenêtre Edit Bridge SMUs s'affiche.



Modifier les SMU de pont

- 2. Activez ou désactivez les cases à cocher appropriées pour mettre à jour les SMU de pont.
- 3. Cliquez sur OK. Un résumé des modifications s'affiche.



Résumé des modifications

4. Vérifiez le résumé des modifications et cliquez sur Next.

### Suppression des SMU de pont




Modifier les SMU de pont

 Dans la section Upgrade Paths, sélectionnez l'icône More Options > Edit Bridge SMUs. La fenêtre Edit Bridge SMUs s'affiche.



Modifier les SMU de pont

- 2. Désactivez les cases à cocher appropriées pour supprimer les SMU de pont.
- 3. Cliquez sur OK. Un résumé des modifications s'affiche.




Résumé des modifications

#### Distribution


La distribution prend les paramètres d'entrée liés à la distribution d'image (c'est-à-dire la copie d'image). Les images suivantes sont les paramètres d'entrée requis pour chaque type de chemin de mise à niveau.




Section Distribution d'images - Mise à niveau en une étape



Section de distribution d'images - Mise à niveau en une étape avec activation du workflow pré/post



Section Distribution - Mise à niveau en plusieurs étapes



Section Distribution - Mise à niveau en plusieurs étapes



# Section Distribution - Mise à niveau Bridge SMU

- 1. Configurez les paramètres liés à la distribution d'images.
- 2. Le tableau suivant fournit une brève description de chaque champ.

Champ	Description	
Nom du workflow	Workflow de distribution applicable	
Utiliser le dernier workflow	Sélectionner la dernière version du workflow sélectionné	
Version du workflow	La version personnalisée du workflow ; cette option ne peut être sélectionnée que si la case à cocher Utiliser le dernier workflow n'est pas activée	
	Modèles de processus qui sont exécutés aux deux étapes (cà-d. vérification préalable et vérification postérieure)	
Modèles communs avant/après	Remarque : Les vérifications ne sont spécifiques qu'au jalon de distribution.	
	Référez-vous à <u>Modèles de processus</u> pour plus d'informations	
Basculement pré/post workflow	Permet aux utilisateurs de sélectionner l'exécution de workflows de pré-vérification ou de post-vérification dans le jalon de distribution. Lorsque la bascule est	
Dasculement pre/post worknow	activée, seuls les workflows de pré-vérification ou de post-vérification peuvent être configurés.	
	Inclut les commandes exécutées uniquement au cours de la phase de pré-vérification.	
Vérification préalable du workflow		
	Remarque : Ces vérifications sont spécifiques à l'étape de distribution.	


Champ	Description
Workflow post-contrôle	Le workflow de post-contrôle comprend les commandes exécutées de manière unique au cours de la phase de post-contrôle.
	Remarque : Ces vérifications sont spécifiques à l'étape de distribution.
Modèles de pré-vérification	Les modèles de processus qui contiennent des commandes exclusives de pré-vérification ; les modèles ne sont exécutés qu'au cours de la phase de pré-vérification.
	Remarque : Les vérifications ne sont spécifiques qu'au jalon de distribution.
Modèles de post-vérification	Les modèles de processus qui contiennent des commandes exclusives de post-vérification ; les modèles ne sont exécutés qu'au cours de la phase de post-vérification.
	Remarque : Les vérifications ne sont spécifiques qu'au jalon de distribution.
Utilisez les mêmes propriétés pour tous les chemins de mise à niveau ci-dessous	Des propriétés cohérentes sont appliquées sur tous les chemins de mise à niveau dans des mises à niveau à sélection multiple.
	Remarque : Si cette option est sélectionnée, les mêmes propriétés sont appliquées à tous les chemins de mise à niveau dans la mise à niveau à sélection multiple.




Remarque : Les flux de travail ou les modèles de processus doivent être correctement balisés avec la balise de nouvelle génération Mise à niveau du système d'exploitation.

3. Cliquez sur Next pour passer à la section Activation.

Activation



# Section Activation - Mise à niveau en plusieurs étapes



Section Activation - Mise à niveau Bridge SMU

- 1. Configurez les paramètres liés à l'activation de l'image.
- 2. Le tableau ci-dessous fournit une brève description de chaque champ.


Champ	Description			
Nom du workflow	Workflow d'activation applicable			
Utiliser le dernier workflow	Sélectionner la dernière version du workflow sélectionné			
Version du workflow	La version personnalisée du workflow ; ne peut être sélectionné que si la case Utiliser le dernier workflow n'est pas cochée			
Modèles	Modèles de processus qui sont exécutés aux deux étapes (cà-d. vérification préalable et vérification postérieure).			
communs avant/après	Remarque : Les vérifications ne sont spécifiques qu'au jalon d'activation.			
	Référez-vous à Modèles de processus pour plus d'informations			
Modèles de pré- vérification	Les modèles de processus qui contiennent des commandes exclusives de pré-vérification ; les modèles ne sont exécutés qu'au cours de la phase de pré-vérification.			
	Remarque : Les vérifications ne sont spécifiques qu'au jalon d'activation.			
Modèles de post- contrôle	Les modèles de processus qui contiennent des commandes exclusives de post-vérification ; les modèles ne sont exécutés qu'au cours de la phase de post-vérification.			
	Remarque : Les vérifications ne sont spécifiques qu'au jalon d'activation.			
Différence valide	Modèles de processus sélectionnés pour ignorer les différences.			
avant/après	Remarque : Les vérifications ne sont spécifiques qu'au jalon d'activation.			
	Workflow de restauration applicable.			
Workflow de restauration	Remarque : Si l'un des chemins de mise à niveau avec le workflow de restauration est sélectionné dans la mise à niveau à sélection multiple, toutes les autres étapes de mise à niveau sont sélectionnées avec le workflow de restauration par défaut.			
Vérification préalable du workflow	Ce workflow de pré-vérification personnalisé est constitué de commandes spécifiques dont les résultats d'exécution peuvent être sélectionnés et révisés. Elle n'est effectuée que lors de la phase de contrôle préalable.			
WOTKHOW	Remarque : Ces vérifications sont spécifiques au jalon d'activation.			
Workflow post- contrôle	Ce workflow de post-vérification personnalisé se compose de commandes spécifiques dont les résultats d'exécution peuvent être sélectionnés et révisés. Elle n'est effectuée que lors de la phase de post-contrôle.			
	Remarque : Ces vérifications sont spécifiques au jalon d'activation.			
Utilisez les mêmes propriétés pour tous les chemins de mise	Des propriétés cohérentes sont appliquées sur tous les chemins de mise à niveau dans des mises à niveau à sélection multiple.			
	Remarque : Si cette option est sélectionnée, les mêmes propriétés sont			

Champ Description appliquées à tous les chemins de mise à niveau dans la mise à niveau à à niveau cidessous sélection multiple.




Remarque : Il convient de noter ce qui suit :

- L'algorithme de clé publique requis pour les périphériques Nexus doit être configuré dans NSO.
- · Configurez les fonctionnalités de bgp, bfd et hsrp pour exécuter des modèles de prévérification et de post-vérification dans les périphériques Nexus.
- 3. Cliquez sur Create. Un résumé des champs s'affiche.



Résumé - Politique de mise à niveau en une étape



Résumé - Politique de mise à niveau en plusieurs étapes

4. Vérifiez le résumé des champs et cliquez sur Submit. Une notification de progression s'affiche, suivie d'un message de confirmation. Les stratégies sont visibles sur la page dès leur création.

Des politiques de mise à niveau supplémentaires pour d'autres modèles de périphériques peuvent être créées si nécessaire.

Modification des stratégies de mise à niveau



Résultat de la recherche de stratégie de mise à niveau


1. Dans la page Upgrade Policy, recherchez la stratégie souhaitée à l'aide du champ Search.



Modifier la stratégie de mise à niveau


- 2. Dans la colonne Action de la stratégie, sélectionnez l'icône Autres options > Modifier.
- 3. Mettez à jour les champs appropriés et cliquez sur Update. Un résumé des modifications s'affiche.
- 4. Vérifiez le résumé des modifications et cliquez sur Submit. Les notifications de progression s'affichent, suivies d'un message de confirmation.

Affichage des stratégies de mise à niveau



Politique de mise à niveau

1. Dans la page Stratégie de mise à niveau, sélectionnez la ligne de la stratégie de mise à niveau souhaitée. La vue détaillée de la stratégie s'ouvre.



Vue détaillée des stratégies de mise à niveau

Suppression des stratégies de mise à niveau




Remarque : Les stratégies par défaut ne peuvent pas être supprimées, mais les utilisateurs peuvent modifier les modèles de processus et les workflows.




Politique de mise à niveau

1. Dans la page Upgrade Policies, localisez la stratégie souhaitée à l'aide du champ Search\*\*.



Supprimer la stratégie de mise à niveau

2. Dans la colonne Action de la stratégie, sélectionnez Autres options > Supprimer. Une fenêtre de confirmation s'ouvre



Confirmation de suppression

3. Cliquez sur Yes.

Contrôle de l'accès aux stratégies de mise à niveau

Cette fonctionnalité permet de contrôler l'accès aux stratégies de mise à niveau, ce qui empêche les utilisateurs non autorisés de mettre à jour les stratégies définies dans l'application Mise à niveau du système d'exploitation. Les administrateurs peuvent restreindre l'accès en définissant un groupe de ressources avec des stratégies accessibles.

Pour créer un groupe de ressources :

- 1. Accédez à Paramètres > Groupes de ressources.
- 2. Créez un groupe de ressources avec des stratégies auxquelles les utilisateurs non administrateurs peuvent accéder. Les utilisateurs non administrateurs appartenant à ce groupe d'utilisateurs ont désormais uniquement accès aux stratégies disponibles dans ce groupe de ressources.
- 3. Créez une stratégie d'accès pour associer le groupe de ressources à un groupe d'utilisateurs.

Référez-vous à Contrôle d'accès pour plus d'informations.



Remarque : Il convient de noter ce qui suit.

- Les utilisateurs peuvent sélectionner les flux de travail incorrects pour la distribution et l'activation, ce qui entraîne un comportement involontaire. Il incombe à l'utilisateur de mapper correctement le workflow et de vérifier l'applicabilité des jalons tels que la distribution, l'activation, la restauration et les modèles de périphériques.
- Les flux de travail et les modèles de processus doivent être mappés avec la balise de nouvelle génération Mise à niveau du système d'exploitation pour pouvoir être sélectionnés lors de la création ou de la mise à jour des stratégies.
- Les stratégies OOB par défaut créées par l'utilisateur système ne peuvent pas être supprimées, mais les utilisateurs peuvent modifier les modèles de processus et les flux de travail.

#### Tâches de mise à niveau

Les mises à niveau logicielles sont gérées à l'aide de l'application Travail de mise à niveau, qui est composée d'un ou de plusieurs lots, chaque lot comportant un ou plusieurs périphériques réseau. Une tâche peut être créée en mode brouillon et enregistrée plusieurs fois. Les mises à niveau ne peuvent commencer qu'une fois le travail validé, ce qui permet aux opérateurs de planifier les

modifications à l'avance.

#### Conditions préalables

- Fenêtre Maintenance réservée pour les mises à niveau
- Pré-approbations pour demande de modification de mise à niveau
- Le service de sauvegarde et de restauration de la configuration doit être actif et opérationnel
- Le service de planification doit être opérationnel
- Les adaptateurs BPA pour les systèmes externes (par exemple, un système de billetterie), le cas échéant, doivent être intégrés

# Affichage et gestion des travaux de mise à niveau

- 1. Connectez-vous à BPA avec des informations d'identification ayant accès aux travaux de mise à niveau.
- 2. Sélectionnez Mise à niveau du SE > Tâches de mise à niveau. La page Travail de mise à niveau s'affiche.



Tâche de mise à niveau

La page Travail de mise à niveau contient les éléments suivants :



Remarque : Par défaut, dix tâches s'affichent. Les numéros de page peuvent être utilisés pour accéder à d'autres pages de travail.

- Une bascule Tâches actives et Tâches archivées qui peut être utilisée pour basculer entre les tâches actives et archivées
- Une section d'analyse, affichée en haut, qui fournit les informations suivantes :

- Total des tâches et des actifs associés aux tâches
- Graphique des étapes avec les filtres suivants :
  - Brouillon : Le travail est en phase de rédaction et n'est pas encore validé
  - Valider : Le travail est validé avec tous les périphériques, lots ou plannings nécessaires jusqu'à ce que le planning soit atteint
  - Déploiement: L'activité de mise à niveau a démarré pour un ou plusieurs lots
  - Terminé : La mise à niveau est terminée pour tous les périphériques appartenant à tous les lots
- Graphique Type de contrôleur : Filtrage des tâches par type de contrôleur Cisco
   Catalyst Center, vManage, NSO, NDFC, Direct-to-Device, CNC, ANSIBLE et FMC
- Graphique Types de travaux avec les filtres suivants :
  - Distribution : Tâches qui effectuent le transfert ou la copie d'images d'un contrôleur vers des périphériques
  - Activation : Tâches qui effectuent l'activation ou la mise à niveau du logiciel d'un périphérique
  - Distribution et activation : Tâches qui effectuent à la fois le transfert ou la copie et l'activation ou la mise à niveau du logiciel d'un périphérique
- Le champ Rechercher qui peut être utilisé pour effectuer une recherche générique sur toutes les métadonnées ou par les champs Nom du travail et Créé par
- L'icône Actualiser qui peut être utilisée pour actualiser le résumé du travail et effacer les filtres de graphique ou toute recherche personnalisée dans le champ Rechercher
- L'icône Plus d'options qui fournit des options pour Créer un nouveau travail de mise à niveau et pour Archiver ou Supprimer les travaux sélectionnés; Les utilisateurs peuvent sélectionner ou désélectionner Tout
- Les tâches s'affichent sous forme de panneaux et fournissent un aperçu rapide des informations suivantes :
  - L'icône Tâche utilisateur s'affiche avec le nombre de tâches utilisateur si des tâches utilisateur sont disponibles
  - L'utilisateur qui a créé le travail
  - Date de création de la tâche
  - Nombre de lots et d'immobilisations
  - Le type de contrôleur (par exemple, Cisco Catalyst Center, vManage, NDFC, Direct-to-Device, CNC, ANSIBLE ou FMC)
  - La version cible
  - Le modèle de périphérique applicable
  - Une vue jalon des étapes du travail (c'est-à-dire Brouillon, Valider, Déployer et Terminer) avec une légende de couleur pour chaque jalon :

Gris : Le jalon n'a pas commencé

Bleu : L'étape est en coursRouge : Problème majeur

Vert: Jalon terminé

Une légende de couleur à la fin des jalons qui affiche le statut de la tâche :

Vert: Le travail est terminé

Rouge : Le travail présente des problèmes

Bleu : La tâche est en cours


Planification des travaux de mise à niveau

#### Pour créer une tâche :



Créer une option de travail de mise à niveau

1. Sur la page Mettre à niveau le travail, sélectionnez l'icône Autres options > Créer un travail. La page Créer un travail de mise à niveau s'affiche.



Créer un travail de mise à niveau

- 2. Saisissez un nom de tâche dans le champ Nom.
- 3. Sélectionnez le type de contrôleur (par exemple, Cisco Catalyst Center, vManage, NDFC, Direct-to-Device, CNC, FMC, ANSIBLE ou NSO).
- 4. Sélectionnez une politique de conformité comportant des périphériques non conformes.

Remarque : Seules les politiques de conformité qui sont exécutées au moins une fois et ont au moins un dispositif non conforme sont disponibles dans la liste, identifiant automatiquement la politique de mise à niveau applicable à utiliser une fois qu'une politique est sélectionnée.

Les détails suivants s'affichent sur le côté gauche du formulaire Créer un travail sous Résumé du travail:

Modèle(s) de périphérique affecté(s)



Remarque : Plusieurs modèles de périphériques sont affichés lorsque la stratégie de conformité sélectionnée comporte plusieurs modèles de périphériques associés.

- Version cible
- Agrégation des versions existantes et de leur nombre correspondant
- · Nombre maximal de lots autorisé
- · Nombre total d'actifs non conformes



Remarque : Si la stratégie de conformité sélectionnée est associée à plusieurs modèles de périphériques, elle affiche l'ensemble des actifs non conformes pour tous les modèles associés.

- · Option d'ajout de lot
- 5. Sélectionnez l'un des types de travaux de mise à niveau suivants :
- Distribution : Les tâches de distribution uniquement sont utiles lorsque la préparation de l'image logicielle se produit avant l'activation réelle
- Activation : Les tâches d'activation uniquement sont utiles pour effectuer les mises à niveau des périphériques pour lesquels la distribution est déjà effectuée via une tâche de distribution uniquement
- Distribution et activation : La distribution ou la préparation et l'activation des images se font au sein du même travail, ce qui est utile dans les scénarios où une fenêtre de maintenance étendue est disponible pour couvrir à la fois la copie d'images sur un périphérique et la mise à niveau
- 6. Sélectionnez la commande de mise à niveau. Plusieurs périphériques sont traités en même temps en mode parallèle tandis que les périphériques sont traités un par un en mode séquentiel.




Remarque : Le nombre maximal de périphériques pouvant être traités en mode parallèle dépend de la configuration du déploiement. L'ordre de mise à niveau sélectionné s'applique à l'ensemble du travail, mais peut être remplacé dans un lot particulier en fonction des besoins.


- 7. Ajoutez le numéro de demande de modification dans le champ Numéro de ticket ITSM (IT Service Management).
- 8. Sélectionnez le nom de la stratégie de mise à niveau. Seules les stratégies de mise à niveau applicables s'affichent en fonction du type de contrôleur et du modèle de périphérique de stratégie de conformité ; les utilisateurs peuvent sélectionner l'une des stratégies de mise à niveau. Si plusieurs modèles sont associés à la stratégie de conformité logicielle, toutes les stratégies de mise à niveau associées à chaque modèle sont affichées. Les utilisateurs doivent sélectionner avec soin la stratégie de mise à niveau qui fonctionne pour tous les modèles.
- 9. Sélectionnez le serveur d'images logicielles pour spécifier le référentiel d'images vManage (par exemple, local ou distant) à utiliser.



Remarque : Cette entrée s'applique uniquement au type de contrôleur vManage.




Créer un travail de mise à niveau avec des détails remplis (la stratégie de conformité a un modèle)




Créer un travail de mise à niveau avec des détails remplis (la stratégie de conformité a plusieurs modèles)

10. Cliquez sur Save Job pour enregistrer le brouillon jusqu'à ce que le travail soit prêt à être validé.



Ajouter un lot et Ajouter un nouveau lot

11. Pour ajouter un lot, cliquez sur le lien Ajouter un lot ou sur Ajouter un nouveau lot. La fenêtre Création de lot s'ouvre.




Création de lots

12. Saisissez un nom de lot approprié et sélectionnez l'ordre de déploiement.



13. Sélectionnez le serveur d'images logicielles pour spécifier le référentiel vManage (par exemple, local ou distant) à utiliser.



14. Ajoutez des immobilisations aux lots. Les immobilisations peuvent être ajoutées aux lots de deux manières :



Télécharger des ressources


#### Option 1:

- a. Cliquez sur Upload Assets. La fenêtre Charger des immobilisations s'affiche.
- b. Sélectionnez un fichier .csv à télécharger.



Remarque : Le fichier .csv doit comporter les informations suivantes :


- Nom du périphérique: Nom du périphérique ou de la ressource
- Numéro de série: Numéro de série du périphérique
- ID du contrôleur : Nom du contrôleur qui gère le périphérique
- ID du sous-contrôleur : Nom de l'ID du sous-contrôleur gérant le périphérique
- c. Cliquez sur Upload (charger). Les données du fichier .csv sont validées et les données valides et non valides s'affichent. L'option Show Invalid Only peut être utilisée pour filtrer les périphériques non valides à partir des détails des ressources téléchargées.



Exemples de ressources téléchargées via un fichier CSV

d. Si le fichier téléchargé contient des erreurs, corrigez-les et téléchargez-le à nouveau.

Remarque : Les utilisateurs peuvent uniquement poursuivre la sélection des ressources si tous les périphériques téléchargés sont valides.



Ajouter un lot - Ressources sélectionnées


## Option 2:

a. Cliquez sur Ajouter des ressources. La fenêtre Sélection des équipements s'ouvre.



Remarque : Télécharger des ressources et Ajouter des ressources ne peuvent pas être utilisés simultanément.

- b. Pour le type de contrôleur FMC uniquement, sélectionnez le noeud de contrôle ou le noeud autonome pour effectuer la mise à niveau.
- Remarque : Les périphériques de données ne sont pas autorisés dans le travail de mise à niveau car la mise à niveau des noeuds de données est gérée par son noeud de contrôle.



Sélection du périphérique

c. Sélectionnez le ou les périphériques appropriés à inclure dans le lot en cours.

Le filtre Rechercher peut être utilisé pour filtrer les périphériques en fonction de différents attributs et tous les périphériques correspondant aux critères de filtrage peuvent être sélectionnés en bloc en cochant la case dans l'en-tête de la colonne Nom du périphérique. Les utilisateurs ont également la possibilité de filtrer par groupes d'actifs.


L'option Afficher la sélection peut être activée pour afficher uniquement les ressources sélectionnées.



Remarque : Lorsque la bascule Afficher la sélection est activée, le filtre Groupes d'actifs est désactivé.


d. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Cliquez sur Réinitialiser pour annuler les sélections et conserver l'état d'origine de la sélection d'actifs.




reset

e. Si la sélection d'actifs doit être modifiée, cliquez sur Modifier les actifs.



## Modifier les ressources par lots

f. Sélectionnez ou effacez les ressources pour effectuer les modifications nécessaires et cliquez sur Enregistrer et fermer. Lors de la modification des actifs du lot, les actifs actuellement sélectionnés qui font partie d'un ordre de fabrication et d'un lot différents peuvent être identifiés à l'aide de coches et le nom du lot s'affiche dans la colonne Nom du lot.



Planificateur de travaux de mise à niveau

15. Sélectionnez une date dans le sélecteur de dates et une heure dans le sélecteur de temps pour planifier une heure de déclenchement du type de mise à niveau sélectionné pour le lot actuel.




Remarque : Le type de tâche sélectionné change le type de plannings disponibles.


Les scénarios possibles sont les suivants :

Type de tâche	Bascule Distribuer maintenant	Date et heure de planification	Détails de distribution
Distribution	Désactivé par défaut	Actif	La distribution a lieu à la date et à l'heure planifiées spécifiées
Distribution	Activée	Désactivé	La distribution a lieu après validation du travail
Activation	S/O	Actif	L'activation a lieu à la date et à l'heure


Type de tâche	Bascule Distribuer maintenant	Date et heure de planification	Détails de distribution
Distribution et activation	Désactivé par défaut	Actif	spécifiées La distribution et l'activation ont lieu à la date et à l'heure spécifiées
Distribution et activation	Activée	Actif	La distribution a lieu après la validation du travail et les déclencheurs d'activation à la date et l'heure planifiées spécifiées




Options de planification du type de tâche de distribution



Options de planification du type de tâche Activation



Options de planification du type de tâche Distribution et activation



Options de planification des types de tâche de distribution et d'activation avec l'option Distribuer maintenant et activer plus tard activée




Remarque : La liste suivante doit être notée.

- Lorsque vous planifiez plusieurs lots, prévoyez un intervalle de temps entre les deux lots afin d'éviter une surcharge du système. Si plusieurs lots se chevauchent, pensez à les ajouter à un seul lot.
- Lorsque l'option Distribuer maintenant et activer plus tard est activée, fournissez un intervalle de temps entre l'heure de validation du travail et la planification d'activation. Dans le cas contraire, les workflows d'activation peuvent créer des tâches utilisateur nécessitant une intervention manuelle (c'est-à-dire que les utilisateurs doivent attendre la fin de la distribution

et réessayer).

16. Cliquez sur Créer un lot. Le lot peut être affiché sur le côté gauche de la page.



Créer un travail - Valider le travail

Créez autant de lots que nécessaire. Un travail peut être à l'état Brouillon jusqu'à ce que toutes les informations requises soient disponibles.



Remarque : Pour éviter la perte de données de tâche, cliquez sur Save Job pour enregistrer le brouillon.

17. Cliquez sur Valider le travail pour finaliser la création du travail. Le travail passe à l'état Déployer lorsque la planification est déclenchée pour l'un des lots.




Remarque : Le seuil du nombre maximal de lots peut être étendu ou mis à jour sur la page Stratégie de mise à niveau.

Modification d'un lot dans une tâche



Remarque : Les lots ne peuvent être mis à jour que lorsque le travail est en phase Brouillon.

1. Sélectionnez le lot souhaité dans le panneau de gauche.




Modifier les ressources

- 2. Cliquez sur Modifier les ressources.
- 3. Apportez les modifications nécessaires en sélectionnant ou en effaçant des immobilisations dans Ajouter des immobilisations ou Charger des immobilisations ou en modifiant le programme de lots en modifiant la date ou l'heure de début.
- 4. Cliquez sur Mettre à jour le lot.

Exécution des tâches de mise à niveau et surveillance de la progression

- 1. Connectez-vous à BPA avec des informations d'identification ayant accès aux travaux de mise à niveau.
- Sélectionnez Mise à niveau du SE > Tâches de mise à niveau. La page Travail de mise à niveau s'affiche.



Tâche de mise à niveau

- 3. Utilisez le filtre Rechercher en combinaison avec les filtres de graphique disponibles pour filtrer rapidement la tâche.
- 4. Cliquez sur la tâche souhaitée. La page Récapitulatif des tâches s'affiche.



# Mise à niveau pas à pas



Mise à niveau en plusieurs étapes

Le panneau de gauche fournit les informations suivantes :

# All > N9K-Multi-Step-Upgrade





Récapitulatif des tâches

· Synthèse rapide des lots et des immobilisations respectives



Détails de la stratégie de conformité (si la stratégie a un modèle)



Détails de la stratégie de conformité (si la stratégie comporte plusieurs modèles)

- Le modèle de périphérique affecté par la tâche, la version du logiciel cible et la version existante
- · Liste des lots faisant partie de cette tâche



Détails du lot

· Détails du lot :

All > vmanage\_1\_2\_e2e

- La bordure supérieure grise indique que le lot est en attente de planification
- La bordure supérieure bleue indique que le déploiement par lots est en cours
- La bordure supérieure verte indique que le déploiement par lots est terminé

Les informations suivantes s'affichent en haut de la page Récapitulatif des tâches :

- La navigation dans le plan du pain de la tâche en cours (par exemple, Tous > vmanage\_1\_2\_e2e). L'option Tous bascule vers Tableau de bord des tâches
- Type de travail
- Le type de contrôleur
- Statut du travail avec pourcentage de réalisation :

Réussite : Le travail de mise à niveau a réussi

Échec : La mise à niveau a échoué pour une raison quelconque

En cours : Tâche de mise à niveau en cours



Remarque : L'état du travail est déplacé vers En cours même si la planification d'un lot est atteinte

• En attente : Le travail est validé mais en attente d'un ou plusieurs planifications de lots



Récapitulatif des tâches

Les options suivantes sont disponibles sur la page Résumé du travail :

- L'icône Actualiser permet aux utilisateurs de récupérer des mises à jour à la demande
- Annuler permet d'annuler les tâches aux étapes Brouillon et Valider, sauf si la planification de l'un des lots est atteinte
- L'option Activer crée un travail d'activation à l'état Provisoire avec les lots et les immobilisations qui faisaient partie du travail précédemment terminé
  - L'activation est disponible uniquement si le type de travail est Distribution et s'il est terminé avec succès
  - Si le travail d'activation est déjà créé et que l'on clique sur Activate, un message s'affiche avec le statut du travail précédemment créé et fournit une option pour rediriger le travail déjà créé ; dans le travail nouvellement créé, les utilisateurs ont la possibilité de modifier ou de supprimer les lots ou les ressources, mais le type de travail, le type de contrôleur et la stratégie de conformité ne sont pas modifiables.
- Une liste paginée des ressources s'affiche sous la section Analytics
- Le champ Rechercher permet d'effectuer des recherches générales et spécifiques aux

champs pour des colonnes telles que :

- Nom du périphérique
- ID contrôleur
- Numéro de série



Télécharger le rapport par lots

 L'option de télécharger le rapport au niveau du lot en sélectionnant l'icône Plus d'options >
 Télécharger ; le rapport comprend les détails au niveau du lot et les détails sur le périphérique



Trier - Mise à niveau en une étape



Trier - Mise à niveau en plusieurs étapes




Tri - Mise à niveau Bridge SMU

- Vous pouvez effectuer le tri en cliquant sur les noms des colonnes
- Les jalons de mise à niveau suivants sont affichés pour chaque périphérique avec Nom, ID de contrôleur, Versions et % Terminé :
  - Distribution
  - Sauvegarde
  - Contrôle Préalable
  - Dérivation Du Trafic
  - Activation
  - Contrôle A Posteriori
  - Inversion De Trafic
  - Restauration
  - Terminer




Remarque : % terminé affiche la progression en fonction du nombre d'étapes terminées pour un périphérique. Tous les pourcentages de fin de traitement au niveau du périphérique dans un lot sont agrégés pour calculer le pourcentage de fin de traitement du lot. A son tour, tous les pourcentages de fin de traitement par lots sont consolidés pour calculer le pourcentage de fin de traitement au niveau OF.

Les sous-jalons, également appelés jalons personnalisés, sont les étapes intermédiaires importantes exécutées et affichées sous le jalon standard lorsqu'elles sont ajoutées. Pour plus d'informations sur l'ajout de jalons personnalisés, référez-vous au Guide du développeur BPA.



Vue des sous-jalons (si des sous-jalons sont ajoutés sous un nom de jalon standard)



Vue des sous-jalons (si les sous-jalons ne sont pas ajoutés sous le nom de jalon standard)



Remarque : Les jalons varient en fonction du type de tâche sélectionné. Le jalon TrafficReversal n'est pas disponible pour les tâches de distribution.

Le détournement et l'inversion du trafic sont déplacés sous le jalon d'activation.


• Une légende de couleur de jalon qui se compose des éléments suivants :

Coche grise : En attente Vérification bleue : En cours Indicateur vert : Ignoré

Coche verte : Terminé


Chèque orange : Tâche utilisateur

Vérification rouge : Échec




#### Vue Jalons avant et après vérification

Pour les jalons avec une exécution de pré- ou post-vérification, les utilisateurs peuvent afficher le résultat complet de la commande ainsi que les règles de validation et leur état pour toutes les commandes configurées dans le modèle de processus respectif.




Vue Jalon de distribution avec sortie de la commande de pré-vérification

1. Pour afficher le résultat de la commande et les règles associées aux commandes de prévérification et de post-vérification, cliquez sur le lien Afficher le résultat de la commande.




Sortie des commandes de pré-vérification et de post-vérification et règles associées

2. Cliquez sur l'icône Développer pour afficher tous les détails de chaque règle.



Sortie des commandes de pré-vérification et de post-vérification avec règles de validation



Vue Jalon d'activation avec journaux en direct

La figure ci-dessus fournit des détails sur le jalon d'activation, qui inclut des journaux en direct pour vous aider à surveiller la progression de l'activation logicielle d'un périphérique particulier.

Lorsqu'un jalon démarre ou se termine, cliquez sur le jalon pour afficher plus d'informations.




Section Analytique

Une section d'analyse, affichée en haut de la page Résumé du travail, affiche les informations suivantes relatives au travail actuellement sélectionné :

- Nom du lot (par exemple, Asie)
- Filtres ^ réduit et développe la section d'analyse
- Les détails de lot suivants sont affichés dans l'ordre :
  - Ressources : Nombre total d'actifs

- Tâches utilisateur : Nombre total de tâches utilisateur en attente de l'entrée de l'utilisateur ou de l'administrateur Operations
- État des ressources : Filtre les périphériques par lots en fonction de leur état. Le filtre de restauration a été ajouté pour aider à identifier les périphériques qui ont été restaurés avec succès.
- ID du contrôleur : Filtre les périphériques par lots appartenant à l'ID de contrôleur sélectionné
- Terminé : Pourcentage global d'achèvement du lot

Pour effectuer des tâches utilisateur, cliquez sur le nombre de tâches utilisateur. La fenêtre Détails de la tâche utilisateur s'ouvre et affiche les informations suivantes :



Détails des tâches utilisateur

- Liste de tâches utilisateur correspondant aux dispositifs respectifs nécessitant une attention particulière
- Les icônes suivantes pour les options des tâches utilisateur :
  - Afficher et demander : Afficher les détails des tâches utilisateur
  - Lancement croisé : Afficher les tâches de workflow BPA dans l'interface utilisateur classique
  - Annuler la demande : Supprimer l'affectation de tâche utilisateur
  - Afficher la tâche utilisateur : Afficher les détails des tâches utilisateur



Tâche utilisateur


### Afficher l'option de tâche utilisateur

- Les options suivantes s'affichent en fonction du contexte de la tâche :
  - Réessayer : Réexécute la tâche.
  - Réessayer tout : Réexécute toutes les vérifications avant et après l'exécution
  - Continuer : Passe à la tâche suivante
  - Restauration : Revient à la version précédente ; Cette option est disponible en cas d'échec de l'activation ou de la post-vérification, ou lorsque des différences non valides sont trouvées entre les pré-vérifications et les post-vérifications
  - Annuler : Annule la tâche en cours
  - Fermer : Ferme la fenêtre Tâche utilisateur.
- · Agissez sur les tâches utilisateur, le cas échéant, et sélectionnez l'icône Actualiser pour actualiser le nombre total de tâches utilisateur
- · Pourcentage total de fin du lot
- Graphique cliquable pour filtrer par ID de contrôleur



Remarque : Le nombre avant l'ID du contrôleur indique le nombre total de périphériques gérés par le contrôleur respectif.


### Téléchargement du rapport de mise à niveau logicielle



Télécharger le PDF

Le nom du périphérique s'affiche, suivi de Download PDF dans l'en-tête de la vue détaillée. Les utilisateurs peuvent générer et télécharger le rapport de mise à niveau au format PDF pour le périphérique actuellement sélectionné. Pour télécharger le rapport de mise à niveau au format PDF:

1. Cliquez sur Download PDF. La fenêtre Download Report Option s'affiche.



Option Télécharger le rapport

- 2. Activez les bascules Include Logs et Include Command Outputs.
  - Inclure les journaux : Inclut les journaux actifs, le cas échéant, dans le rapport
  - Inclure le résultat de la commande : Inclut dans le rapport le résultat de la commande des vérifications préalables et postérieures ; Dans ce cas, les règles sont suivies par le résultat de la commande
- 3. Cliquez sur Download. La génération du rapport commence.



Remarque : L'activation des bascules Include Logs et Include Command Output augmente le temps de traitement pour la génération et la taille du rapport. N'utilisez ces bascules que lorsqu'un rapport détaillé est nécessaire. Les règles de commande sont incluses dans le rapport, que le basculement de sortie de commande soit activé ou désactivé.

# Device Report

Device Name asr-147

Controller ID D2D-OSUpgrade

Serial Number

Current Version 7.8.2 Target Version 7.7.2

### Software Upgrade Version: 7.8.2 - 7.7.2

### Milestone: Distribution

Milestone Distribution

 Execution Start Time
 Fri, 29 Nov 2024 05:45:45 GMT

 Execution End Time
 Fri, 29 Nov 2024 06:24:53 GMT

Overall Status Completed

#### Pre-Check

#### Process Template precheck\_passfailrules

Command		Exec	cution Time	Result		
admin show running-config		Wed	, 21 Jan 1970 01:20:59 GMT	Failed		
Rules :						
Rule	View Rules	Operation	Result			
#Rule1	Invalid input detected	!Contains	Passed			
#Rule2	asdf	Contains	Failed			
#Rule3	qwerty	!Contains	Passed			

### Rapport de périphérique

### Archiver des tâches

- 1. Connectez-vous à BPA avec des informations d'identification disposant d'un accès suffisant aux travaux de mise à niveau.
- Sélectionnez Mise à niveau du SE > Tâches de mise à niveau. La page Travail de mise à niveau s'affiche.
- 3. Utilisez le filtre Rechercher en combinaison avec les filtres de graphique disponibles pour filtrer le ou les travaux.
- 4. Sélectionnez une ou plusieurs tâches.



Travail d'archivage


5. Cliquez sur l'icône Autres options > Archiver.



Remarque : Seules les tâches terminées peuvent être archivées.

### Suppression de travaux

- 1. Connectez-vous à BPA avec des informations d'identification disposant d'un accès suffisant aux travaux de mise à niveau.
- 2. Sélectionnez Mise à niveau du SE > Tâches de mise à niveau. La page Travail de mise à niveau s'affiche.
- 3. Utilisez le filtre Rechercher en combinaison avec les filtres de graphique disponibles pour filtrer le ou les travaux.
- 4. Sélectionnez une ou plusieurs tâches.




Supprimer le travail

5. Cliquez sur l'icône Autres options > Supprimer le travail.




Remarque : Les tâches ne peuvent être supprimées que lorsqu'elles sont à l'étape Brouillon.

Supprimer des lots dans les ordres de fabrication



Supprimer un lot dans une tâche

1. Sélectionnez l'icône Supprimer du lot souhaité dans le panneau latéral. Une fenêtre de confirmation s'ouvre.



Confirmation de suppression de lot

### 2. Cliquez sur OK.

Les immobilisations associées au lot supprimé retournent dans le pool d'immobilisations en attente et peuvent être sélectionnées dans des lots nouveaux ou existants.


### Annulation de travaux

- 1. Connectez-vous à BPA avec des informations d'identification disposant d'un accès suffisant aux travaux de mise à niveau.
- 2. Sélectionnez Mise à niveau du SE > Tâches de mise à niveau. La page Travail de mise à niveau s'affiche.



Tâche de mise à niveau

- 3. Utilisez le filtre Rechercher en combinaison avec les filtres de graphique disponibles pour filtrer la tâche souhaitée.
- 4. Cliquez sur la tâche souhaitée. La page Récapitulatif des tâches s'affiche.



Annuler

5. Cliquez sur Annuler.


Annulation des travaux ou des mises à niveau terminés

- 1. Connectez-vous à BPA avec des informations d'identification disposant d'un accès suffisant aux travaux de mise à niveau.
- 2. Sélectionnez Mise à niveau du SE > Tâches de mise à niveau. La page Travail de mise à niveau s'affiche.



Tâche de mise à niveau

- 3. Utilisez le filtre Rechercher en combinaison avec les filtres de graphique disponibles pour filtrer la tâche souhaitée.
- 4. Cliquez sur la tâche souhaitée. La page Récapitulatif des tâches s'affiche. Sélectionnez le lot requis dans le volet de gauche et sélectionnez les périphériques souhaités qui nécessitent une confirmation complète/restauration dans le volet de droite
- 5. Sélectionnez l'icône Plus d'options et cliquez sur Restaurer ou Terminer les actions de menu selon le besoin.



#### Restauration



Remarque : Les périphériques ne peuvent être sélectionnés que si les conditions suivantes sont remplies:


- Les paramètres doivent être configurés pour activer l'option de restauration d'une tâche de mise à niveau terminée ; référez-vous à Paramètres pour plus d'informations.
- Si aucune action n'est entreprise dans le délai imparti, les périphériques passent automatiquement à l'état Terminé
- Les périphériques sont disponibles pour l'action de restauration à la demande si la restauration a déjà été effectuée ou si le jalon de restauration est à l'état En attente

## **Paramètres**

Les paramètres de mise à niveau du système d'exploitation fournissent un espace réservé pour contenir les paramètres communs utilisés dans d'autres composants de l'application de mise à niveau du système d'exploitation.

Pour accéder à la page Paramètres :

1. Connectez-vous à BPA avec des informations d'identification qui ont un accès géré aux paramètres.




2. Sélectionnez Mise à niveau du SE > Paramètres. La page Paramètres s'ouvre.

La page Paramètres comporte les deux onglets suivants :

- Conformité logicielle : Les configurations qui autorisent les programmes d'exécution de conformité automatique peuvent être mises à jour dans cet onglet
- Restauration : Les configurations qui permettent la restauration d'une mise à niveau complète d'un périphérique peuvent être mises à jour dans cet onglet

## Conformité logicielle



Onglet Conformité logicielle

L'onglet Conformité logicielle fournit les éléments suivants :

- Vérification de la conformité planifiée : Activer ou désactiver la planification
- Date de début : Sélectionnez le MM/JJ/AAAA



Remarque : La date de début doit être une date ultérieure.

- Modèle cron : Fournissez les informations suivantes :
  - Minutes (0-59)
  - Heure (0-23)
  - Jour (Mois) (1-31)
  - Mois (1-12)
  - Jour (Semaine) (1-7)
- Ajouter un intervalle d'actualisation automatique : La valeur par défaut est de 30 secondes
- Enregistrer : Sauvegardez les modifications

### Restauration



**Onglet Restauration** 

L'onglet Rollback fournit les éléments suivants :

- Bascule de vérification utilisateur : Activer ou désactiver la vérification utilisateur
  - État activé : Les périphériques dans la tâche de mise à niveau attendent la confirmation de l'utilisateur pour revenir en arrière ou terminer la mise à niveau jusqu'à ce que le délai de seuil configuré dans Configuration Threshold Time (hrs) soit atteint ; une fois atteints, les périphériques passent automatiquement à l'état Terminé
  - État désactivé : Les périphériques dans la tâche de mise à niveau terminent automatiquement la mise à niveau sans attendre la confirmation de l'utilisateur
- Durée du seuil de confirmation : Ajouter un délai d'attente de seuil en heures
- Enregistrer : Sauvegardez les modifications

# Configuration du déploiement

- Les plannings par défaut pour la vérification de la stratégie de conformité et les métadonnées SWIM sont configurés quotidiennement à 7h25 heure locale.
- Pour modifier les planifications par défaut de la synchronisation des métadonnées de l'image SWIM, accédez au répertoire installé BPA « <répertoire d'installation BPA>/conf/@ciscobpa-platform/mw-osupgrade-nxtgen/config.json » et mettez à jour la propriété schedule.swimSchedule avec l'expression Cron. Les planifications peuvent être mises à jour après le déploiement. Référez-vous à Conformité logicielle pour plus d'informations.
- Pour augmenter ou diminuer le nombre maximal de périphériques traités en mode parallèle pour différents types de contrôleurs :
- 1. Mettez à jour les fichiers suivants :
  - Fichier Cisco Catalyst Center: « <RÉPERTOIRE INSTALLATION BPA>/conf/@ciscobpa-platform/mw-dnac-agent/config.json »
  - Fichier vManage: « <RÉPERTOIRE INSTALLATION BPA>/conf/@cisco-bpaplatform/mw-vmanage-agent/config.json »
  - Fichier NDFC: « <RÉPERTOIRE\_INSTALLATION\_BPA>/conf/@cisco-bpaplatform/mw-ndfc-agent/config.json »
  - Fichier FMC: « <RÉPERTOIRE\_INSTALLATION\_BPA>/conf/@cisco-bpaplatform/mw-fmc-agent/config ison »
- 2. Accédez à Update throttling > capabilities > image-activation, image-distribute pour augmenter la limite d'activation ou de distribution simultanée.



Remarque : Référez-vous à Contrôleurs et plates-formes de périphériques pris en charge avant de mettre à jour ces limites.

# Contrôle d'accès

### Contrôle d'accès basé sur les rôles


BPA prend en charge le contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC). Dans le modèle RBAC, un rôle encapsule un ensemble d'autorisations (c'est-à-dire des actions) qu'un utilisateur peut effectuer. Pour le contrôle d'accès, les administrateurs peuvent attribuer des rôles prédéfinis ou des rôles nouvellement créés avec des autorisations sur des groupes d'utilisateurs. Un utilisateur peut appartenir à un ou plusieurs groupes d'utilisateurs et chaque groupe d'utilisateurs peut être affecté à un ou plusieurs rôles qui donnent aux utilisateurs de ce groupe certaines autorisations d'accès.

Le tableau ci-dessous présente les rôles OOB OS Upgrade et les autorisations associées.

Service	Groupe	Intention	Super admin	d'utilication	Utilisateur en lecture seule (exemple d'utilisation Mise à niveau du SE Utilisateur en lecture seule)	Opérat
ServiceMiseÀNiveauOSI	J ui_app	Afficher ou masquer l'application Tâches de mise à niveau	Oui	Oui	Oui	Oui
ServiceMiseÀNiveauOSI	J ui_app	Afficher ou masquer l'application Conformité logicielle	Oui	Oui	Oui	Oui
ServiceMiseÀNiveauOSI	J ui_app	Afficher ou masquer l'application SWIM	Oui	Oui	Oui	Oui
ServiceMiseÀNiveauOSI	J ui_app	Afficher ou masquer l'application Stratégies de mise à niveau	Oui	Oui	Oui	Oui

Service	Groupe	Intention	Super admin	dutilisation	Utilisateur en lecture seule (exemple d'utilisation Mise à niveau du SE Utilisateur en lecture seule)	Opérat
ServiceMiseÀNiveauOSU	ui_app	logicielle Afficher ou masquer les paramètres de mise à niveau logicielle	Oui	Oui	Oui	Oui
ServiceMiseÀNiveauOSU	Tâches de mise à niveau	Gérer les tâches de mise à niveau (par exemple, créer, mettre à jour, supprimer et valider)	Oui	Oui	Non	Oui
ServiceMiseÀNiveauOSU	Tâches de mise à niveau	Annuler les travaux de mise à niveau	Oui	Oui	Non	Oui
ServiceMiseÀNiveauOSU	Tâches de mise à niveau	Archivage à la demande des travaux	Oui	Oui	Non	Oui
ServiceMiseÀNiveauOSU	Tâches de mise à niveau	Approbation manuelle Afficher les	Oui	Oui	Non	Oui
ServiceMiseÀNiveauOSU	Politique de conformité logicielle	stratégies de conformité logicielle et les résultats d'exécution	Oui	Oui	Oui	Oui
ServiceMiseÀNiveauOSU	logicielle	Créer, mettre à jour et supprimer des stratégies de conformité logicielle	Oui	Oui	Non	Non
ServiceMiseÀNiveauOSU	Politique de conformité logicielle	Exécution à la demande de politiques de	Oui	Oui	Non	Oui

Service	Groupe	Intention	Super admin	Exemple d'utilisation Administrateur	Utilisateur en lecture seule (exemple d'utilisation Mise à niveau du SE Utilisateur en lecture seule)	Opérato
		conformité				
ServiceMiseÀNiveauOSU	Politique de mise à niveau	logicielle Afficher les stratégies de mise à niveau OS	Oui	Oui	Oui	Oui
ServiceMiseÀNiveauOSU	Politique de mise à niveau	Gérer les stratégies de mise à niveau OS	Oui	Oui	Non	Non
ServiceMiseÀNiveauOSU	Gestion des images de natation	Créer, mettre à jour et supprimer des images logicielles	Oui	Oui	Non	Oui
ServiceMiseÀNiveauOSU	Gestion des images de natation	Afficher SWIM	Oui	Oui	Oui	Oui
ServiceMiseÀNiveauOSU	Gestion des images de natation	Synchroniser les images logicielles	Oui	Oui	Non	Oui
ServiceMiseÀNiveauOSU	Recommandations logicielles	Synchroniser les métadonnées des recommandations logicielles	Oui	Oui	Non	Non
ServiceMiseÀNiveauOSU	Recommandations logicielles	Afficher les conseils ou les aperçus	Oui	Oui	Oui	Oui
ServiceMiseÀNiveauOSU	Recommandations logicielles	de conformité	Oui	Oui	Non	Non
ServiceMiseÀNiveauOSU	Configuration de la conformité logicielle	Afficher les paramètres de conformité logicielle	Oui	Oui	Oui	Oui
ServiceMiseÀNiveauOSU	Configuration de la conformité	Gérer les paramètres de	Oui	Oui	Non	Non






Remarque : Les rôles personnalisés et le mappage des autorisations peuvent être effectués selon les besoins. Reportez-vous à Groupes de ressources.

## Groupes de ressources

Cette fonctionnalité fournit un contrôle d'accès à grain fin pour les ressources BPA, telles que les politiques de mise à niveau, empêchant les utilisateurs non autorisés de mettre à jour les politiques définies dans l'application de mise à niveau du système d'exploitation. Les administrateurs peuvent restreindre l'accès en définissant un groupe de ressources avec des stratégies accessibles.

Pour créer un groupe de ressources :


1. Accédez à Paramètres > Groupes de ressources.



Ajouter un groupe de ressources

- 2. Créez un groupe de ressources avec des stratégies auxquelles les utilisateurs non administrateurs peuvent accéder.
- 3. Sélectionnez os-upgrade-policy comme type de ressource. Les ressources correspondantes s'affichent.
- 4. Sélectionnez les stratégies de mise à niveau requises.
- 5. Cliquez sur Submit. Les utilisateurs non administrateurs appartenant à ce groupe d'utilisateurs ont désormais accès aux stratégies disponibles dans le groupe de ressources sélectionné uniquement.

Pour associer le groupe de ressources à un groupe d'utilisateurs, créez une stratégie d'accès.




Ajouter une stratégie d'accès



Remarque : Une fois le groupe de ressources créé, il doit être associé à un groupe d'utilisateurs via des stratégies d'accès. Référez-vous à Contrôle d'accès pour plus d'informations sur les éléments suivants :

- Utilisateurs
- Rôles
- · Groupes d'utilisateurs
- · Politiques d'accès
- Groupes de ressources
- · Groupes de ressources

Voici un exemple d'utilisateur non administrateur ayant accès à des ressources restreintes :



Utilisateur Non Administrateur Ayant Des Restrictions De Ressources

### Paramètre d'indicateur de confiance zéro

Les ressources accessibles par un utilisateur peuvent varier en fonction du paramètre de l'indicateur d'approbation zéro. L'indicateur d'approbation zéro peut être défini sur true ou false. Le tableau suivant récapitule les possibilités d'accès aux ressources en fonction du paramètre d'indicateur d'approbation zéro.

Utilisateur	Groupe d'utilisateurs	Politique d'accès		Groupe de ressources	Ressources	Confiance Nulle	Activée
Utilisateur	UG1	AP1	RG	1	2	2	2
1	001	AL I	1.01		ressources	ressources ressources	
Utilisateur	UG1	AP2	DC	2	0 recesures	0	0
1	UGI	AFZ	RG2		0 ressource	ressource	ressource
Utilisateur	UG1	AP3	Nul			0	Toutes les
1						ressource	ressources
Utilisateur	UG1	Nul	Nul			0	Toutes les
1	UGI	INUI				ressource	ressources

Pour activer ou désactiver l'indicateur de confiance zéro :

1. Accédez au chemin de configuration suivant :

cd /opt/bpa/bpa-helm-chart-

- 2. Modifiez la valeur zeroTrustPolicies.
- 3. Accédez à l'offre groupée principale suivante :

```
cd /opt/bpa/bpa-helm-chart-
```

4. Exécutez la commande suivante pour supprimer la barre principale :

```
helm delete bpa-rel -n bpa-ns
```

5. Exécutez la commande suivante pour vérifier l'état des pods

```
kubectl get pods -n bpa-ns
```

6. Exécutez la commande suivante pour installer la barre principale une fois que tous les pods sont terminés :

```
helm install bpa-rel --create-namespace --namespace bpa-ns
```

7. Exécutez la commande suivante pour vérifier l'état des pods qui s'affichent :

```
kubectl get pods -n bpa-ns
```

# Résolution des problèmes de mise à niveau OS

Cette section fournit des conseils de dépannage relatifs aux problèmes observés avec l'application Mise à niveau du système d'exploitation dans BPA.

Impossible de voir le modèle de périphérique cible lors de la création d'une stratégie de conformité

Assurez-vous que les métadonnées d'image correspondantes sont disponibles dans Images logicielles sous SWIM. Si cette option est introuvable, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Synchroniser des images pour récupérer des métadonnées d'image à partir de contrôleurs tels que Cisco Catalyst Center, NDFC, vManage et FMC
- Créer les métadonnées d'image requises pour les contrôleurs tels que NSO, CNC, Direct-to-Device et ANSIBLE

## La conformité du logiciel indique un état de non-fonctionnement

Cela peut être dû aux raisons suivantes :

- Aucune ressource n'a été trouvée avec le modèle sélectionné lors de la création de la stratégie de conformité logicielle
- Le nom du modèle dans SWIM ne correspond pas au modèle de périphérique conforme dans l'inventaire des périphériques pour tous les périphériques
- Si le SMU a été choisi dans le cadre de la création de la conformité logicielle et que la détection SMU a échoué pour tous les périphériques
- Le modèle de processus sélectionné pour l'exécution du modèle de contrôle de conformité a échoué ou est introuvable
- Le numéro de série ou la version actuelle n'est pas disponible pour tous les périphériques sous le modèle sélectionné lors de la création de la conformité logicielle

L'état du résultat de la conformité logicielle de certains périphériques est inconnu

Cela peut être dû aux raisons suivantes :

- Le nom du modèle dans SWIM ne correspond pas au modèle de périphérique conforme dans l'inventaire des périphériques
- Si le SMU a été choisi dans le cadre de la création de la conformité logicielle et que la détection SMU a échoué pour un périphérique
- Le modèle de processus sélectionné pour l'exécution du modèle de contrôle de conformité a échoué ou est introuvable
- Le numéro de série ou la version actuelle n'est pas disponible pour les périphériques

## Pourcentage de progression de la tâche de mise à niveau

Si le pourcentage de progression de l'achèvement de la tâche de mise à niveau est inférieur à 100, même si la mise à niveau est terminée, vérifiez que les paramètres d'attente de restauration sont activés sous Mise à niveau du système d'exploitation > Paramètres > Restauration et que

l'option Vérification de l'utilisateur est activée. Si le pourcentage d'achèvement global reste inférieur à 100, sélectionnez Rollback ou Complete.

Planification des tâches atteinte, les périphériques sont bloqués dans l'état En attente

Si les périphériques sont bloqués dans un état En attente après le lancement du travail planifié, essayez de redémarrer les microservices Kafka, Camunda, Scheduler et Mise à niveau du système d'exploitation.

## À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.