

# CatOS ソフトウェアが稼働する Catalyst 6500/6000 での IEEE 802.1x 認証の設定例

## 目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[背景説明](#)

[設定](#)

[ネットワーク図](#)

[Catalyst スイッチでの 802.1x 認証の設定](#)

[RADIUS サーバの設定](#)

[802.1x 認証を使用するための PC クライアントの設定](#)

[確認](#)

[PC クライアント](#)

[Catalyst 6500](#)

[トラブルシューティング](#)

[関連情報](#)

## 概要

このドキュメントでは、ハイブリッドモード ( スーパーバイザ エンジン上の CatOS と MSFC 上の Cisco IOS® ソフトウェア ) で稼働する Catalyst 6500/6000 および Remote Authentication Dial-In User Service ( RADIUS ) サーバ上で、認証および VLAN 割り当てのために IEEE 802.1x を設定する方法について説明します。

## 前提条件

### 要件

このドキュメントの読者は次のトピックについて理解している必要があります。

- [Cisco Secure ACS for Windows 4.1 インストール ガイド](#)
- [Cisco Secure Access Control Server 4.1 ユーザ ガイド](#)
- [RADIUS はどのように動作しますか。](#)
- [Catalyst スイッチングおよび ACS 導入ガイド](#)

### 使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

- Catalyst 6500 : スーパーバイザ エンジン上で CatOS ソフトウェア リリース 8.5(6)、MSFC 上で Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2(18)SXF を稼働させる注: 802.1x ポートベースの認証をサポートするには、CatOS リリース 6.2 以降が必要です。注: ソフトウェア リリース 7.2(2) より前の場合は、802.1x ホストがいったん認証されると、NVRAM 構成の VLAN が加入されました。ソフトウェア リリース 7.2(2) 以降の場合は、認証後、802.1x ホストは RADIUS サーバからその VLAN 割り当てを受信できます。
- この例では、RADIUS サーバとして Cisco Secure Access Control Server ( ACS ) 4.1 を使用します。注: スイッチで 802.1x を有効にする前に、RADIUS サーバを指定する必要があります。
- 802.1x 認証をサポートする PC クライアント注: Microsoft Windows XP

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな (デフォルト) 設定で作業を開始しています。ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

## 表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコ テクニカル ティップスの表記法](#)』を参照してください。

## 背景説明

IEEE 802.1x 標準では、認証されていないデバイスが一般的にアクセス可能なポートを介して LAN に接続することを制限する、クライアントサーバベースのアクセス制御と認証プロトコルが定義されています。802.1x では、バーチャル アクセス ポイントを各ポートに 2 つ作成することで、ネットワーク アクセスが制御されます。片方のアクセス ポイントは制御されないポートであり、もう片方のアクセス ポイントは制御されたポートです。単一のポートを通過するすべてのトラフィックは、どちらのアクセス ポイントでも使用できます。802.1x では、スイッチ ポートに接続された各ユーザ デバイスが認証され、スイッチまたは LAN によって提供されるサービスが使用可能になる前にそのポートが VLAN に割り当てられます。802.1x アクセス制御では、デバイスが認証されるまで、そのデバイスが接続されているポートを通過する Extensible Authentication Protocol ( EAP ) over LAN ( EAPOL ) トラフィックのみが許可されます。認証に成功すると、通常のトラフィックはポートを通過できるようになります。

## 設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する 802.1x 機能を設定するための情報を提供します。

注: このセクションで使用されているコマンドの詳細を調べるには、[Command Lookup Tool](#) ( [登録ユーザ専用](#) ) を使用してください。

設定には次の手順が必要です。

- [Catalyst スイッチでの 802.1x 認証の設定](#)
- [RADIUS サーバの設定](#)
- [802.1x 認証を使用するための PC クライアントの設定](#)

## ネットワーク図

このドキュメントでは、次のネットワーク構成を使用しています。

- RADIUS サーバ：クライアントの実際の認証を実行します。RADIUS サーバは、クライアントの ID を検証し、クライアントが LAN およびスイッチ サービスにアクセスすることを承認されているかどうかをスイッチに通知します。ここで、RADIUS サーバの認証および VLAN 割り当ての設定が実行されます。
- スイッチ：クライアントの認証ステータスに基づいて、ネットワークへの物理的なアクセスを制御します。スイッチは、クライアントと RADIUS サーバ間の中継要素（プロキシ）として動作し、クライアントに ID 情報を要求し、該当する情報を RADIUS サーバで確認し、応答をクライアントに返します。Catalyst 6500 スイッチは DHCP サーバとしても設定されます。802.1x 認証で Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) がサポートされているので、DHCP サーバは、認証済みユーザ ID を DHCP ディスカバリ プロセスに追加することにより、さまざまなクラスのエンド ユーザに IP アドレスを割り当てることができます。
- クライアント：LAN およびスイッチのサービスに対するアクセスを要求し、スイッチからの要求に応答するデバイス（ワークステーション）。ここで、1～4 の PC は、認証済みネットワーク アクセスを要求するクライアントです。PC 1 および 2 は、VLAN 2 内にある同じログオン クレデンシャルを使用します。同様に、PC 3 および 4 は VLAN 3. PC クライアントのためにログオン クレデンシャルを DHCPサーバからの IP アドレスを達成するために設定されます使用します。注: この設定の場合、認証に失敗したクライアントや、スイッチに接続されている非 802.1x 対応クライアントは、認証失敗およびゲスト VLAN 機能を使用して未使用の VLAN (VLAN 4 または 5) に移され、ネットワーク アクセスが拒否されます。

## Catalyst スイッチでの 802.1x 認証の設定

このスイッチ設定のサンプルには次のものが含まれます。

- ファストイーサネット ポート上での 802.1x 認証および関連機能の有効化
- ファストイーサネット ポート 3/1 の背後にある VLAN 10 への RADIUS サーバの接続
- 2 つの IP プール（一方は VLAN 2 内のクライアント用、他方は VLAN 3 内のクライアント用）に対する DHCP サーバの設定
- 認証後にクライアント間で接続を確立するためのインター VLAN ルーティング

802.1x 認証の設定方法に関するガイドラインについては、『[認証の設定に関するガイドライン](#)』を参照してください。

注: RADIUS サーバは常に認証済みポートの背後に接続してください。

### Catalyst 6500

```
Console (enable) set system name Cat6K System name set.
!--- Sets the hostname for the switch. Cat6K> (enable)
set localuser user admin password cisco Added local user
admin. Cat6K> (enable) set localuser authentication
enable LocalUser authentication enabled !--- Uses local
user authentication to access the switch. Cat6K>
(enable) set vtp domain cisco VTP domain cisco modified
!--- Domain name must be configured for VLAN
configuration. Cat6K> (enable) set vlan 2 name VLAN2 VTP
advertisements transmitting temporarily stopped, and
will resume after the command finishes. Vlan 2
configuration successful !--- VLAN should be existing in
```

```
the switch !--- for a successssful authentication. Cat6K>
(enable) set vlan 3 name VLAN3 VTP advertisements
transmitting temporarily stopped, and will resume after
the command finishes. Vlan 3 configuration successful !-
-- VLAN names will be used in RADIUS server for VLAN
assignment. Cat6K> (enable) set vlan 4 name
AUTHFAIL_VLAN VTP advertisements transmitting
temporarily stopped, and will resume after the command
finishes. Vlan 4 configuration successful !--- A VLAN
for non-802.1x capable hosts. Cat6K> (enable) set vlan 5
name GUEST_VLAN VTP advertisements transmitting
temporarily stopped, and will resume after the command
finishes. Vlan 4 configuration successful !--- A VLAN
for failed authentication hosts. Cat6K> (enable) set
vlan 10 name RADIUS_SERVER VTP advertisements
transmitting temporarily stopped, and will resume after
the command finishes. Vlan 10 configuration successful
!--- This is a dedicated VLAN for the RADIUS Server.
Cat6K> (enable) set interface sc0 10 172.16.1.2
255.255.255.0 Interface sc0 vlan set, IP address and
netmask set. !--- Note: 802.1x authentication always
uses the !--- sc0 interface as the identifier for the
authenticator !--- when communicating with the RADIUS
server. Cat6K> (enable) set vlan 10 3/1 VLAN 10
modified. VLAN 1 modified. VLAN Mod/Ports ----
-----
----- 10 3/1 !--- Assigns port connecting to
RADIUS server to VLAN 10. Cat6K> (enable) set radius
server 172.16.1.1 primary 172.16.1.1 with auth-port 1812
acct-port 1813 added to radius server table as primary
server. !--- Sets the IP address of the RADIUS server.
Cat6K> (enable) set radius key cisco Radius key set to
cisco !--- The key must match the key used on the RADIUS
server. Cat6K> (enable) set dot1x system-auth-control
enable dot1x system-auth-control enabled. Configured
RADIUS servers will be used for dot1x authentication. !-
-- Globally enables 802.1x. !--- You must specify at
least one RADIUS server before !--- you can enable
802.1x authentication on the switch. Cat6K> (enable) set
port dot1x 3/2-48 port-control auto Port 3/2-48 dot1x
port-control is set to auto. Trunking disabled for port
3/2-48 due to Dot1x feature. Spantree port fast start
option enabled for port 3/2-48. !--- Enables 802.1x on
all FastEthernet ports. !--- This disables trunking and
enables portfast automatically. Cat6K> (enable) set port
dot1x 3/2-48 auth-fail-vlan 4 Port 3/2-48 Auth Fail Vlan
is set to 4 !--- Ports will be put in VLAN 4 after three
!--- failed authentication attempts. Cat6K> (enable) set
port dot1x 3/2-48 guest-vlan 5 Ports 3/2-48 Guest Vlan
is set to 5 !--- Any non-802.1x capable host connecting
or 802.1x !--- capable host failing to respond to the
username and password !--- authentication requests from
the Authenticator is placed in the !--- guest VLAN after
60 seconds. !--- Note: An authentication failure VLAN is
independent !--- of the guest VLAN. However, the guest
VLAN can be the same !--- VLAN as the authentication
failure VLAN. If you do not want to !--- differentiate
between the non-802.1x capable hosts and the !---
authentication failed hosts, you can configure both
hosts to !--- the same VLAN (either a guest VLAN or an
authentication failure VLAN). !--- For more information,
refer to !--- Understanding How 802.1x Authentication
for the Guest VLAN Works. Cat6K> (enable) switch console
Trying Router-16... Connected to Router-16. Type ^C^C^C
to switch back... !--- Transfers control to the routing
```

```

module (MSFC). Router>enable Router#conf t Enter
configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface vlan 10 Router(config-if)#ip
address 172.16.1.3 255.255.255.0 !--- This is used as
the gateway address in RADIUS server. Router(config-
if)#no shut Router(config-if)#interface vlan 2
Router(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shut !--- This is the gateway
address for clients in VLAN 2. Router(config-
if)#interface vlan 3 Router(config-if)#ip address
172.16.3.1 255.255.255.0 Router(config-if)#no shut !---
This is the gateway address for clients in VLAN 3.
Router(config-if)#exit Router(config)#ip dhcp pool
vlan2_clients Router(dhcp-config)#network 172.16.2.0
255.255.255.0 Router(dhcp-config)#default-router
172.16.2.1 !--- This pool assigns ip address for clients
in VLAN 2. Router(dhcp-config)#ip dhcp pool
vlan3_clients Router(dhcp-config)#network 172.16.3.0
255.255.255.0 Router(dhcp-config)#default-router
172.16.3.1 !--- This pool assigns ip address for clients
in VLAN 3. Router(dhcp-config)#exit Router(config)#ip
dhcp excluded-address 172.16.2.1 Router(config)#ip dhcp
excluded-address 172.16.3.1 !--- In order to go back to
the Switching module, !--- enter Ctrl-C three times.
Router# Router#^C Cat6K> (enable) Cat6K> (enable) show
vlan VLAN Name Status IfIndex Mod/Ports, Vlans ---- ----
-----
- 1 default active 6 2/1-2 3/2-48 2 VLAN2 active 83 3
VLAN3 active 84 4 AUTHFAIL_VLAN active 85 5 GUEST_VLAN
active 86 10 RADIUS_SERVER active 87 3/1 1002 fddi-
default active 78 1003 token-ring-default active 81 1004
fddinet-default active 79 1005 trnet-default active 80
!--- Output suppressed. !--- All active ports will be in
VLAN 1 (except 3/1) before authentication. Cat6K>
(enable) show dot1x PAE Capability Authenticator Only
Protocol Version 1 system-auth-control enabled max-req 2
quiet-period 60 seconds re-authperiod 3600 seconds
server-timeout 30 seconds shutdown-timeout 300 seconds
supp-timeout 30 seconds tx-period 30 seconds !---
Verifies dot1x status before authentication. Cat6K>
(enable)

```

## RADIUS サーバの設定

RADIUS サーバには、172.16.1.1/24 という固定 IP アドレスが割り当てられています。AAA クライアントに RADIUS サーバを設定するには、次のステップを実行します。

1. AAA クライアントを設定するために、ACS 管理ウィンドウで **Network Configuration** をクリックします。
2. AAA クライアントのセクションの下部にある [Add Entry] をクリックします。
3. 次のように、AAA クライアント ホスト名、IP アドレス、共有秘密鍵、および認証タイプを設定します。AAA クライアント ホスト名 = スイッチ ホスト名 ( Cat6K ) AAA クライアントの IP アドレス = スイッチの管理インターフェイス ( sc0 ) の IP アドレス ( 172.16.1.2 ) 共有秘密鍵 = スイッチで設定されている Radius キー ( cisco ) Authenticate Using = **RADIUS IETF注**: AAA ACS キーの大文字と小文字は区別されます。
4. これらの変更を有効にするには、次の例に示すように **Submit + Apply** をクリックします。

RADIUS サーバの認証、VLAN、および IP アドレスの割り当てを設定するには、後述のステップを実行します。

VLAN 2 および VLAN 3 に接続されるクライアント用に、2 つのユーザ名を別々に作成する必要があります。ここでは、VLAN 2 に接続するクライアント用にユーザ `user_vlan2` を、VLAN 3 に接続するクライアント用にユーザ `user_vlan3` を作成します。

**注:** ここでは、VLAN 2 に接続するクライアント用のユーザ設定のみを示します。VLAN 3 に接続するユーザの場合も、同じ手順を実行してください。

1. ユーザを追加し、設定するために **User Setup** をクリックし、ユーザ名とパスワードを定義します。
2. **Assigned by AAA client pool** としてクライアント IP アドレス割り当てを定義します。VLAN 2 クライアントのスイッチ上で設定された IP アドレスプールの名前を入力します。**注:** AAA クライアント上で設定された IP アドレスプールによって割り当てられた IP アドレスがユーザに提供される場合にだけ、このオプションを選択して AAA クライアント IP プール名を入力します。
3. Internet Engineering Task Force ( IETF ) の属性 64 および 65 を定義します。この例のように、値のタグには 1 を設定してください。Catalyst は 1.以外仕様 VLAN にユーザを割り当てるためにタグをまた対応する VLAN 名前のアトリビュート 81 を定義する必要がありますが無視します。**注:** VLAN 名は、スイッチで設定したものとまったく同じでなければなりません。**注:** VLAN 番号に基づく VLAN 割り当ては、CatOS でサポートされていません。これらの IETF 属性の詳細については、『[RFC 2868](#)』これらの IETF 属性に関する 詳細については [トンネルプロトコル サポートのための RADIUS特性](#)。**注:** ACS サーバの初期設定では、IETF RADIUS 属性が **User Setup** に表示されない場合があります。IETF 属性を有効にするために、ユーザ設定画面で **Interface configuration > RADIUS (IETF)** の順に選択します。次に、[User and Group] 列で属性 64、65、および 81 にチェックを付けます。

## 802.1x 認証を使用するための PC クライアントの設定

この設定例は、Microsoft Windows XP の Extensible Authentication Protocol ( EAP ) over LAN ( EAPOL ) クライアント固有のものです。次の手順を実行します。

1. [スタート] > [コントロールパネル] > [ネットワーク接続] の順にクリックし、[ローカルエリア接続] を右クリックして [プロパティ] を選択します。
2. General タブで、**Show icon in notification area when connected** にチェックを付けます。
3. [Authentication] タブで、[Enable IEEE 802.1x authentication for this network] にチェックを付けます。
4. 次の例のように、EAP の種類に [MD5-Challenge] を選択します。

次の手順に従って、クライアントが DHCP サーバから IP アドレスを取得できるように設定します。

1. [スタート] > [コントロールパネル] > [ネットワーク接続] の順にクリックし、[ローカルエリア接続] を右クリックして [プロパティ] を選択します。
2. [General] タブで、[Internet Protocol (TCP/IP)] をクリックし、[Properties] をクリックします。
3. [Obtain an IP address automatically] を選択します。

## 確認

ここでは、設定が正常に動作していることを確認します。

[Output Interpreter Tool](#) ( OIT ) ( [登録ユーザ専用](#) ) では、特定の **show** コマンドがサポートされています。OIT を使用して、**show** コマンド出力の解析を表示できます。

## [PC クライアント](#)

正しく設定が行われると、PC クライアントにポップアップが表示され、ユーザ名とパスワードの入力をユーザに要求します。

1. 次の例で示すプロンプトをクリックします。ユーザ名とパスワードを入力するウィンドウが表示されます。
2. ユーザ名とパスワードを入力します。注: PC 1 と 2 で、VLAN 2 ユーザのクレデンシャルを入力します。PC 3 と 4 で、VLAN 3 ユーザのクレデンシャルを入力します。
3. エラーメッセージが表示されなければ、ネットワークリソースにアクセスしたり、ping コマンドを発行したりするなど、通常の方法で接続を確認します。次の図は PC 1 からの出力であり、PC 4 に対する ping が成功したことを示しています。次のエラーが表示された場合は、ユーザ名とパスワードが正しく入力されているかどうかを確認します。

## [Catalyst 6500](#)

パスワードとユーザ名が正しく入力されている場合は、スイッチの 802.1x ポートの状態を確認します。

1. **authorized** を示すポート状態を探します。Cat6K> (enable) **show port dot1x 3/1-5** Port Auth-State BEnd-State Port-Control Port-Status -----  
-----  
----- 3/1 **force-authorized** idle force-authorized **authorized** !--- *This is the port to which RADIUS server is connected.* 3/2 **authenticated** idle auto **authorized** 3/3 **authenticated** idle auto **authorized** 3/4 **authenticated** idle auto **authorized** 3/5 **authenticated** idle auto **authorized** Port Port-Mode Re-authentication Shutdown-timeout -----  
-----  
----- 3/1 SingleAuth disabled disabled 3/2 SingleAuth disabled disabled 3/3 SingleAuth disabled disabled 3/4 SingleAuth disabled disabled 3/5 SingleAuth disabled disabled 認証に成功した後、VLAN ステータスを確認します。Cat6K> (enable) **show vlan** VLAN Name Status IfIndex Mod/Ports, Vlans ----  
-----  
----- 1 default active 6 2/1-2 3/6-48 2 **VLAN2 active 83** 3/2-3 3 **VLAN3 active 84** 3/4-5 4 AUTHFAIL\_VLAN active 85 5 GUEST\_VLAN active 86 10 RADIUS\_SERVER active 87 3/1 1002 fddi-default active 78 1003 token-ring-default active 81 1004 fddinet-default active 79 1005 trnet-default active 80 !--- *Output suppressed.*
2. 認証に成功した後のルーティング モジュール ( MSFC ) からの DHCP バインディング ステータスを確認します。Router#**show ip dhcp binding** IP address Hardware address Lease expiration Type 172.16.2.2 0100.1636.3333.9c Feb 14 2007 03:00 AM Automatic 172.16.2.3 0100.166F.3CA3.42 Feb 14 2007 03:03 AM Automatic 172.16.3.2 0100.145e.945f.99 Feb 14 2007 03:05 AM Automatic 172.16.3.3 0100.1185.8D9A.F9 Feb 14 2007 03:07 AM Automatic

## [トラブルシューティング](#)

現在のところ、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

## [関連情報](#)

- [Cisco IOS ソフトウェアが稼動する Catalyst 6500/6000 での IEEE 802.1x 認証の設定例](#)
- [Catalyst スイッチングおよび ACS 導入ガイド](#)
- [RFC 2868: RADIUS Attributes for Tunnel Protocol Support](#)

- [802.1x 認証の設定](#)
- [LAN 製品に関するサポート ページ](#)
- [LAN スイッチングに関するサポート ページ](#)
- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)