



Detector モジュールの診断 ツールの使用

この章では、Cisco Traffic Anomaly Detector Module (Detector モジュール) に関する統計情報や診断を表示する方法について説明します。この章は、次の項で構成されています。

- [Detector モジュールの設定の表示](#)
- [Detector モジュールのゾーンの表示](#)
- [カウンタを使用したトラフィックの分析](#)
- [ゾーンのステータスの表示](#)
- [Detector モジュールのログ管理](#)
- [ネットワーク トラフィックの監視と攻撃シグニチャの抽出](#)
- [一般的な診断データの表示](#)
- [フラッシュ メモリの使用率の表示](#)
- [メモリ消費量の表示](#)
- [CPU 使用率の表示](#)
- [システム リソースの監視](#)
- [ARP キャッシュの管理](#)
- [ネットワーク統計情報の表示](#)
- [traceroute の使用](#)
- [接続の確認](#)
- [デバッグ情報の取得](#)

Detector モジュールの設定の表示

Detector モジュールの設定ファイルを表示できます。このファイルには、インターフェイスの IP アドレス、デフォルト ゲートウェイ アドレス、および設定されたゾーンなど、Detector モジュールの設定に関する情報が含まれています。

Detector モジュールの設定ファイルを表示するには、次のコマンドを使用します。

```
show running-config [all | Detector module | interfaces interface-name |
self-protection | zones]
```

表 12-1 に、`show running-config` コマンドの引数とキーワードを示します。

表 12-1 show running-config コマンドの引数とキーワード

パラメータ	説明
all	Detector モジュールのすべての機能 (Detector モジュール、ゾーン、インターフェイス、および自己保護) の設定ファイルを表示します。
Detector module	Detector モジュールの設定ファイルを表示します。
interfaces interface-name	Detector モジュールのインターフェイスの設定ファイルを表示します。インターフェイス名を入力します。
zones	すべてのゾーンの設定ファイルを表示します。

次の例は、Detector モジュールの設定ファイルを表示する方法を示しています。

```
user@DETECTOR# show running-config detector
```

設定ファイルは、Detector モジュールを現在の設定値で設定するために入力するコマンドで構成されています。Detector モジュールの設定ファイルをリモート FTP サーバにエクスポートして、バックアップ用にしたたり、別の Detector モジュールにその Detector モジュールの設定パラメータを実装できるようにすることができます。詳細については、P.12-3 の「Detector モジュールのゾーンの表示」を参照してください。

Detector モジュールのゾーンの表示

グローバルモードで **show** コマンドを入力することにより、ゾーンの概要を表示して、アクティブなゾーンやゾーンの現在のステータスを確認できます。

表 12-2 に、各種のゾーン ステータスを示します。

表 12-2 ゾーンの状態

ステータス	説明
Auto detect mode	ゾーン異常検出がイネーブルで、動的フィルタはユーザの操作なしでアクティブになります。 Detector モジュールで、ゾーン異常検出がイネーブルで、Detector モジュールがポリシーのしきい値調整のためにゾーンのトラフィック特性をラーニングしている場合、ゾーン名の隣には (+learning) と表示されます。
Interactive detect mode	ゾーンはインタラクティブ検出モードです。動的フィルタは手動でアクティブになります。
Threshold Tuning phase	ゾーンはしきい値調整フェーズです。Detector は、ゾーンのトラフィックを分析して、ラーニングプロセスのポリシー構築フェーズ中に構築されたポリシーのしきい値を定義します。
Policy Construction phase	ゾーンはポリシー構築フェーズです。ゾーンのポリシーが作成されます。
Standby	ゾーンはアクティブではありません。

次の例は、Detector モジュールのゾーンの概要を表示する方法を示しています。

```
user@DETECTOR# show
```

カウンタを使用したトラフィックの分析

Detector モジュールおよびゾーン カウンタを表示することで、Detector モジュールが処理している現在のトラフィック上の情報を表示したり、ゾーン トラフィックを分析したり、監視タスクを実行することができます。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

- [カウンタおよびトラフィック レートの平均の表示](#)
- [Detector モジュールおよびゾーンのカウンタのクリア](#)

カウンタおよびトラフィック レートの平均の表示

ゾーン カウンタを表示するには、次のコマンドのいずれかを入力します。

- **show [zone zone-name]rates** : 受信カウンタの平均トラフィック レートを表示します。
- **show [zone zone-name] rates details** : 受信カウンタの平均トラフィック レートを表示します。
- **show [zone zone-name] rates history** : 過去 24 時間における 1 分ごとの受信カウンタの平均トラフィック レートを表示します。
- **show [zone zone-name] counters** : 受信カウンタを表示します。
- **show [zone zone-name] counters details** : 受信カウンタを表示します。
- **show [zone zone-name] counters history** : 過去 1 時間の受信カウンタの値を 1 分ごとに表示します。

Detector モジュール カウンタを表示するには、グローバル モードまたは設定モードでこのコマンドを使用します。

ゾーン カウンタを表示するには、次のコマンド モードのいずれかでコマンドを使用します。

- ゾーン設定モード : **zone zone-name** キーワードおよび引数を使用しないでください。
- グローバル モードまたは設定モード : **zone** キーワードおよび *zone-name* 引数を入力してゾーン名を指定します。

レート単位は、ビット / 秒 (bps) およびパケット / 秒 (pps) で表されます。



(注)

ゾーンのリートは、ゾーン異常検出をイネーブルにしている場合、またはラーニングプロセスをアクティブにしている場合にだけ使用できます。

カウンタの単位はパケットおよびキロビットです。カウンタは、ゾーン検出をアクティブにしたときにゼロにリセットされます。

表 12-3 に、Detector モジュールのカウンタを示します。

表 12-3 Detector モジュール カウンタ

カウンタ	説明
Received	Detector モジュールが処理した、そのゾーンを宛先としたパケットの合計。
Invalid zone	異常検出がイネーブルになっているいずれのゾーンにも宛先変更されなかったトラフィック。この情報は、Detector モジュールのカウンタに限り使用可能です (zone キーワードを使用せずにグローバル モードまたは設定モードでコマンドを入力した場合)。

次の例は、Detector モジュールの平均トラフィック レートを表示する方法を示しています。

```
admin@GUARD-conf-zone-scannet# show rates
```

Detector モジュールおよびゾーンのカウンタのクリア

テストを行う予定で、カウンタにテストセッションからの情報だけを含める場合は、Detector モジュールまたはゾーンカウンタをクリアできます。Detector モジュールはカウンタおよび平均トラフィック レートをクリアします。

Detector モジュールのカウンタをクリアするには、グローバル モードまたは設定モードでこのコマンドを使用します。

clear counters

次の例は、Detector モジュールのカウンタをクリアする方法を示しています。

```
user@DETECTOR-conf# clear counters
```

ゾーンカウンタをクリアするには、次のコマンドのいずれかを入力します。

- **clear counters** : ゾーン設定モード。
- **clear zone zone-name counters** : グローバル モードまたは設定モード。
zone-name 引数には、ゾーンの名前を指定します。

次の例は、ゾーンカウンタをクリアする方法を示しています。

```
user@DETECTOR-conf-zone-scannet# clear counters
```

ゾーンの状態の表示

ゾーンの概要とその状態を表示するには、ゾーン設定モードで **show** コマンドを使用します。概要には、次の情報が含まれます。

- ゾーンの状態：動作状態を示します。動作状態は、保護モード、保護およびラーニングのモード、しきい値調整モード、ポリシー構築モード、または非アクティブのいずれかです。
- ゾーンの基本設定：検出モード（自動またはインタラクティブ）、しきい値、タイマー、および IP アドレスなど、ゾーンの基本的な設定を示します。

詳細については、[P.5-10](#) の「[ゾーンのアトリビュートの設定](#)」を参照してください。

- ゾーン フィルタ：フレックスコンテンツ フィルタの設定、およびアクティブな動的フィルタの数を示します。ゾーンがインタラクティブ検出モードの場合、概要には推奨事項の数が表示されます。

詳細については、[P.6-4](#) の「[フレックスコンテンツ フィルタの設定](#)」および [P.6-22](#) の「[動的フィルタの設定](#)」を参照してください。

- ゾーンのトラフィック レート：ゾーンの正当なトラフィックと悪意あるトラフィックのレートを表示します。

詳細については、[P.12-4](#) の「[カウンタを使用したトラフィックの分析](#)」を参照してください。

次の例は、ゾーン状態を表示する方法を示しています。

```
user@DETECTOR-conf-zone-scannet# show
```

Detector モジュールのログ管理

Detector モジュールは、システムのアクティビティおよびイベントを自動的にログに記録します。Detector モジュールのログを表示して、Detector モジュールのアクティビティを確認および追跡できます。

表 12-4 に、イベント ログのレベルを示します。

表 12-4 イベント ログのレベル

イベント レベル	数値コード	説明
Emergencies	0	システムが使用不能
Alerts	1	ただちに対処が必要
Critical	2	深刻な状態
Errors	3	エラー状態
Warnings	4	警告状態
Notifications	5	通常、ただし注意が必要
Informational	6	情報メッセージ
Debugging	7	デバッグ メッセージ

ログ ファイルには、すべてのログ レベル (emergencies、alerts、critical、errors、warnings、notification、informational、および debugging) が表示されます。Detector モジュールのログ ファイルには、emergencies、critical、errors、warnings、および notification という重大度を持つゾーン イベントが含まれます。

イベント ログは、ローカルで表示することも、リモート サーバから表示することもできます。この項では、次のトピックについて取り上げます。

- [オンライン イベント ログの表示](#)
- [ログ ファイルの管理](#)

オンライン イベント ログの管理

この項では、Detector モジュールのイベントのリアルタイム ロギングを管理する方法について説明します。この項では、次のトピックについて取り上げます。

- [オンライン イベント ログの表示](#)
- [オンライン イベント ログのエクスポート](#)

オンライン イベント ログの表示

Detector モジュールの監視機能をアクティブにして、リアルタイム イベント ログを表示すると、Detector モジュール イベントのオンライン ロギングを表示できます。オンライン イベント ログを表示するには、次のコマンドを使用します。

event monitor

次の例は、モニタリングをアクティブにする方法を示しています。

```
user@DETECTOR# event monitor
```

画面は新しいイベントを表示するために、定期的にアップデートされます。



(注)

モニタリングを非アクティブにするには、**no event monitor** コマンドを使用してください。

オンライン イベント ログのエクスポート

Detector モジュールのオンライン イベント ログをエクスポートして、ログファイルに登録された Detector モジュールの動作を表示できます。また、Detector モジュールのログ ファイルに登録されている Detector モジュールのイベントをリモート ホストから表示できます。Detector モジュールのログ ファイルは、syslog メカニズムを使用してエクスポートされます。Detector モジュールのログ ファイルを複数の syslog サーバにエクスポートし、追加サーバを指定できるため、1 つのサーバがオフラインになっても、他のサーバがメッセージを受信できます。

Detector モジュールのオンライン ログのエクスポートは、リモート syslog サーバだけに適用できます。リモート syslog サーバが使用できない場合は、**copy log** コマンドを使用して、Detector モジュールのログ情報をファイルにエクスポートしてください。

次に、イベント ログの例を示します。

```
Sep 11 16:34:40 10.4.4.4 cm: scannet, 5 threshold-tuning-start: Zone activation completed successfully.
```

システム ログ メッセージの構文は、次のとおりです。

```
event-date event-time Detector-IP-address detection-level zone-name event-severity-level event-type event-description
```

オンライン イベント ログをエクスポートするには、次の手順を実行します。

- ステップ 1** (オプション) 設定モードで次のコマンドを入力して、ロギング パラメータを設定します。

```
logging {facility | trap}
```

表 12-5 に、**logging** コマンドのキーワードを示します。

表 12-5 logging コマンドのキーワード

パラメータ	説明
facility	<p>エクスポート syslog ファシリティ。リモート syslog サーバは、ロギング ファシリティを使用してイベントをフィルタリングします。たとえば、ロギング ファシリティを使用すると、リモートユーザは、Detector モジュール イベントを 1 つのファイルで受信し、他のネットワーク デバイスからのイベントを別のファイルで受信できます。</p> <p>使用できるファシリティは、local0 ~ local7 です。デフォルトは local4 です。</p>
trap	<p>リモート syslog に送信する syslog トラップの重大度。重大度のトラップ レベルには、それより高い重大度のレベルが含まれます。たとえば、トラップ レベルを warning に設定すると、error、critical、alerts、および emergencies も送信されます。指定できるトラップ レベルは、高い方から順に emergencies、alerts、critical、errors、warnings、notification、informational、および debugging です。デフォルトは notification です。</p>



(注) 動的フィルタの追加および削除に関するイベントを受信するには、トラップ レベルを informational に変更してください。

ステップ 2 次のコマンドを入力して、リモート syslog サーバの IP アドレスを設定します。

logging host remote-syslog-server-ip

remote-syslog-server-ip 引数には、リモート syslog サーバの IP アドレスを指定します。

ロギング メッセージを受信する syslog サーバのリストを作成するには、**logging host** コマンドを複数回入力してください。

次の例は、重大度レベルが `notification` より高いトラップを送信するように Detector モジュールを設定する方法を示しています。Detector モジュールは、ファシリティ `local3` を使用して、IP アドレス `10.0.0.191` の `syslog` サーバにトラップを送信します。

```
user@DETECTOR-conf# logging facility local3
user@DETECTOR-conf# logging trap notifications
user@DETECTOR-conf# logging host 10.0.0.191
```

Detector モジュールがオンライン イベント ログのエクスポートに使用する設定を表示するには、`show logging` コマンドまたは `show log export-ip` コマンドを使用します。

ログ ファイルの管理

この項では、Detector モジュールのログ ファイルを管理する方法について説明します。この項では、次のトピックについて取り上げます。

- [ログ ファイルの表示](#)
- [ログ ファイルのエクスポート](#)
- [ログ ファイルのクリア](#)

ログ ファイルの表示

診断または監視のために Detector モジュールのログを表示できます。Detector モジュールのログ ファイルには、`emergencies`、`alerts`、`critical`、`errors`、`warnings`、および `notification` という重大度を持つゾーン イベントが含まれます。

Detector モジュールのログを表示するには、グローバル モードで次のコマンドを使用します。

```
show log
```

次の例は、Detector モジュールのログを表示する方法を示しています。

```
user@DETECTOR# show log
```

ゾーンのログを表示して、指定したゾーンだけに関連するイベントを確認できます。

ゾーンのログを表示するには、ゾーン設定モードで **show log** コマンドを使用します。

ログ ファイルのエクスポート

グローバル モードで次のいずれかのコマンドを入力することにより、監視または診断を行うために、Detector モジュールのログ ファイルをネットワーク サーバにエクスポートできます。

- **copy [zone zone-name] log ftp server full-file-name [login [password]]**
- **copy [zone zone-name] log {sftp | scp} server full-file-name login**



(注)

logging host コマンドを使用すると、イベント ログを自動的にエクスポートするように Detector モジュールを設定できます。詳細については、[P.12-10](#) の「[オンラインイベント ログのエクスポート](#)」を参照してください。

SFTP および SCP は、セキュアな通信では Secure Shell (SSH; セキュア シェル) を使用するため、**sftp** オプションまたは **scp** オプションを使用して **copy** コマンドを入力する前に Detector モジュールが使用する鍵が設定されていない場合、Detector モジュールはパスワードの入力を要求します。Detector モジュールがセキュアな通信のために使用する鍵を設定する方法の詳細については、[P.4-40](#) の「[SFTP 接続および SCP 接続用の鍵の設定](#)」を参照してください。

[表 12-6](#) に、**copy log ftp** コマンドの引数とキーワードを示します。

表 12-6 copy log ftp コマンドの引数とキーワード

パラメータ	説明
zone zone-name	(オプション) ゾーン名。ゾーンのログ ファイルをエクスポートします。デフォルトでは、Detector モジュールのログ ファイルがエクスポートされます。
log	ログ ファイルをエクスポートします。
ftp	ログを FTP ネットワーク サーバにエクスポートします。

表 12-6 copy log ftp コマンドの引数とキーワード（続き）

パラメータ	説明
sftp	ログを SFTP ネットワーク サーバにエクスポートします。
scp	ログを SCP ネットワーク サーバにエクスポートします。
<i>server</i>	ネットワーク サーバの IP アドレス。IP アドレスをドット区切り 10 進表記で入力します（たとえば 192.168.10.2）。
<i>remote-path</i>	ファイルの完全な名前。パスを指定しない場合、サーバはユーザのホーム ディレクトリにファイルを保存します。
<i>login</i>	サーバのログイン名。 <i>login</i> 引数は、FTP サーバを定義するときは省略可能です。ログイン名を入力しなかった場合、FTP サーバは匿名ログインであると想定し、パスワードを要求しません。
<i>password</i>	(オプション) リモート FTP サーバのパスワード。パスワードを入力しない場合、Detector モジュールによってパスワードを要求されます。

次の例は、Detector モジュールのログ ファイルを FTP サーバにエクスポートする方法を示しています。

```
user@DETECTOR# copy log ftp 10.0.0.191 log.txt <user> <password>
```

ログ ファイルのクリア

Detector モジュールまたはゾーンのログ ファイルが大きい場合、またはテストを行う予定で、ログ ファイルにテスト セッションからの情報だけが含まれるようにする場合は、ログ ファイルをクリアすることができます。

Detector モジュールまたはゾーンのログ ファイルのエントリをすべてクリアするには、設定モードまたはゾーン設定モードで次のコマンドを使用します。

```
clear [zone zone-name] log
```

zone-name 引数には、ゾーン名を指定します。デフォルトでは、Detector モジュールのログ ファイルがクリアされます。**clear log** コマンドをゾーン設定モードで入力する場合、**zone zone-name** キーワードと引数は使用できません。現在のゾーン ログの全エントリをクリアするには、ゾーン設定モードで **clear log** コマンドを使用します。

次の例は、Detector モジュール ログをクリアする方法を示しています。

```
user@DETECTOR-conf# clear log
```

ネットワーク トラフィックの監視と攻撃シグニチャの抽出

ネットワークの動作を阻害しないタップを使用して、ネットワークから直接トラフィックを記録するように Detector モジュールを設定できます。記録されたトラフィックからデータベースを作成できます。記録されたトラフィックのデータベースのクエリーによって、過去のイベントの分析、攻撃シグニチャの生成、ネットワークの現在のトラフィック パターンと Detector モジュールで以前に正常のトラフィック状態で記録されたトラフィック パターンとの比較などを行うことができます。

フィルタを設定すると、特定の基準を満たすトラフィックだけを Detector モジュールで記録することや、すべてのトラフィック データを記録して、Detector モジュールに表示するトラフィックをフィルタリングするように指定できます。

Detector モジュールは、トラフィックを gzip (GNU zip) プログラムで圧縮された PCAP 形式で保存し、記録されたデータを説明する Extensible Markup Language (XML) 形式のファイルを添付します。

記録されたトラフィックの重要な用途は、記録された攻撃パケットのペイロードに共通のパターンまたはシグニチャが見られるかどうかを判断するというものです。Detector モジュールには、記録されたトラフィックを分析して、シグニチャを抽出する機能が備わっています。シグニチャを使用すると、そのシグニチャと一致するパケット ペイロードを含むすべてのトラフィックをブロックするようにフレックスコンテンツ フィルタを設定できます。

Detector モジュールは、次の 2 つの方法でトラフィックを記録できます。

- 自動：トラフィック データは持続的にパケットダンプ キャプチャ ファイルに記録されます。

新しいパケットダンプ キャプチャ ファイルによって、以前のファイルは置き換えられます。以前のパケットダンプ キャプチャ ファイルを保存するには、それらをネットワーク サーバにエクスポートする必要があります。

- 手動：ユーザがアクティブにしている場合に、トラフィックがパケットダンプ キャプチャ ファイルに記録されます。

以前のパケットダンプ キャプチャ ファイルは新しいファイルに置き換えられます。記録されたトラフィックを保存するには、Detector モジュールでトラフィックの記録を再開する前に、パケットダンプ キャプチャ ファイルをネットワーク サーバにエクスポートします。

1つのゾーンに対し、手動パケットダンプ キャプチャは一度に1つずつしかアクティブにできませんが、手動パケットダンプ キャプチャと自動パケットダンプ キャプチャを同時にアクティブにすることはできます。手動の場合、Detector モジュールは最大4つのゾーンのトラフィックを同時に記録できます。

デフォルトでは、Detector モジュールは、すべてのゾーンの手動パケットダンプ キャプチャ ファイル用に 20 MB のディスク スペースを割り当てています。すべてのゾーンで最大 80 MB の手動および自動によるパケットダンプ キャプチャ ファイルを保存できます。将来のパケットダンプ キャプチャ ファイル用にディスク スペースを開放するため、古いファイルを削除する必要があります。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

- [Detector モジュールの自動トラフィック記録の設定](#)
- [Detector モジュールの手動トラフィック記録のアクティブ化](#)
- [Detector モジュールの手動トラフィック記録の停止](#)
- [手動パケットダンプ設定の表示](#)
- [パケットダンプ キャプチャ ファイルの自動エクスポート](#)
- [パケットダンプ キャプチャ ファイルの手動エクスポート](#)
- [パケットダンプ キャプチャ ファイルのインポート](#)
- [パケットダンプ キャプチャ ファイルの表示](#)
- [パケットダンプ キャプチャ ファイルからの攻撃シグニチャの生成](#)
- [パケットダンプ キャプチャ ファイルのコピー](#)
- [パケットダンプ キャプチャ ファイルの削除](#)

Detector モジュールの自動トラフィック記録の設定

Detector モジュールは、自動的にネットワーク トラフィックを記録するようにアクティブにすることができます。これにより、ネットワークに問題や攻撃が発生したときに、分析または比較に使用できるトラフィックの記録を入手できます。パケットダンプ キャプチャ フィルタを使用して、指定した基準を満たすトラフィックだけが記録されるように Detector モジュールを設定できます。また、すべてのトラフィックを記録し、その記録済みのトラフィックを表示するときにパケットダンプ キャプチャ フィルタを適用することもできます。

■ ネットワーク トラフィックの監視と攻撃シグニチャの抽出

Detector モジュールでは、トラフィックがキャプチャ バッファに記録されます。キャプチャ バッファのサイズが 50MB に到達するか、または 10 分が経過すると、Detector モジュールはバッファを圧縮形式のローカル ファイルに保存し、バッファをクリアしてから、トラフィックの記録を継続します。

Detector モジュールは、複数の自動パケットダンプ キャプチャ ファイルを保存します。Detector モジュールによって記録されたトラフィックは、トラフィックの処理方法に基づいて分割されるため、複数の自動パケットダンプ キャプチャ ファイルを 1 つの時間枠から取得できます。自動パケットダンプ キャプチャ ファイルの名前には、Detector モジュールでトラフィックが記録された日時およびトラフィックの処理方法に関する情報が含まれます。

表 12-7 に、自動パケットダンプ キャプチャ ファイルの名前セクションを示します。

表 12-7 自動パケットダンプ キャプチャ ファイルの名前のセクション

セクション	説明
機能	パケットダンプ キャプチャの際に実行される Detector モジュールの機能のタイプ。 <ul style="list-style-type: none"> • protect : Detector モジュールはゾーン異常検出中にトラフィックを記録。 • learn : Detector モジュールはゾーンのラーニングプロセス中または検出およびラーニング プロセス中にトラフィックを記録。
キャプチャ開始時刻	Detector モジュールでトラフィックの記録が開始した時刻。
キャプチャ終了時刻	(オプション) Detector モジュールでトラフィックの記録が終了した時刻。現在 Detector モジュールがファイルにトラフィックを記録している場合、終了時刻は表示されません。

表 12-7 自動パケットダンプ キャプチャ ファイルの名前のセクション (続き)

セクション	説明
処理	<p>Detector モジュールがトラフィックの処理に使用する方式。Detector モジュールでは、次の方式をサポートしています。</p> <p>dropped: Detector モジュールはトラフィックを受信しました。ただし、Detector モジュールはトラフィックを転送しないため、トラフィックはドロップされます。</p>

Detector モジュールは、ラーニング プロセスから取得した 1 つのパケットダンプ キャプチャ ファイル、およびゾーン保護がイネーブルの場合は、次の 2 つのタイプのパケットダンプ キャプチャ ファイルを保存します。

- 直前の 10 分間のトラフィック
- 現在のトラフィック

ゾーン検出をアクティブにした場合、またはネットワーク トラフィックを自動的に記録するために Detector モジュールをアクティブにした場合、Detector モジュールは検出プロセス中に記録した以前のパケットダンプ キャプチャ ファイルをすべて消去し、新しいファイルを作成します。

ネットワーク トラフィックを自動的に記録するように Detector モジュールを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 ゾーン トラフィックを自動的に記録するように Detector モジュールを設定します。ゾーン設定モードで次のコマンドを入力します。

```
packet-dump auto-capture
```

ステップ 2 (オプション) パケットダンプ キャプチャ データベースを作成するには、パケットダンプ キャプチャ ファイルをネットワーク サーバにエクスポートします。以前のパケットダンプ キャプチャ ファイルは新しいファイルに置き換えられます。パケットダンプ キャプチャ データベースを作成するには、パケットダンプ キャプチャ ファイルをエクスポートする必要があります。

■ ネットワーク トラフィックの監視と攻撃シグニチャの抽出

P.12-23 の「[パケットダンプ キャプチャ ファイルの自動エクスポート](#)」を参照してください。

次の例は、自動的にゾーン トラフィックを記録するように Detector モジュールを設定する方法を示しています。

```
user@DETECTOR-conf-zone-scannet# packet-dump auto-capture
```

Detector モジュールでゾーンのトラフィック データの自動キャプチャを停止するには、**no packet-dump auto-capture** コマンドを使用します。

現在のパケットダンプ設定を表示するには、**show packet-dump** コマンドを使用します。

Detector モジュールの手動トラフィック記録のアクティブ化

トラフィックの記録を開始するように Detector モジュールをアクティブにできるため、特定の期間のトラフィックを記録したり、Detector モジュールがトラフィックの記録に使用する基準を変更することができます。

指定した数のパケットが記録された時点、またはラーニング プロセスかゾーン 検出のどちらかが終了した時点で、Detector モジュールはトラフィックの記録を停止し、手動パケットダンプ キャプチャをファイルに保存します。

1 つのゾーンに対し、手動パケットダンプ キャプチャは一度に 1 つずつしかアクティブにできませんが、手動パケットダンプ キャプチャと自動パケットダンプ キャプチャを同時にアクティブにすることはできます。Detector モジュールは、最大 10 個のゾーンの手動パケットダンプ キャプチャを同時に記録できます。

手動パケットダンプ キャプチャをアクティブにするには、ゾーン設定モードで次のコマンドを使用します。


```
packet-dump capture [view] capture-name pdump-rate pdump-count  
[tcpdump-expression]
```

**(注)**

トラフィックをキャプチャする間は、CLI セッションが停止します。キャプチャの進行中に作業を続行するには、Detector モジュールとのセッションを追加で確立してください。

表 12-8 に、`packet-dump` コマンドの引数とキーワードを示します。

表 12-8 packet-dump コマンドの引数とキーワード

パラメータ	説明
<code>view</code>	(オプション) Detector モジュールでリアルタイムに記録されているトラフィックを表示します。
<code>capture-name</code>	パケットダンプ キャプチャ ファイルの名前。1 ~ 63 文字の英数字文字列を入力します。文字列にアンダースコア (<code>_</code>) を含めることはできますが、スペースを含めることはできません。
<code>pdump-rate</code>	<p>サンプル レート (pps)。1 ~ 10000 の値を入力します。</p> <p> (注) Detector モジュールでは、同時に発生するすべての手動キャプチャについて、最大で 10,000 パケット/秒の累積パケットダンプ キャプチャ レートがサポートされます。</p> <p>高いサンプルレート値を設定したパケットダンプ キャプチャは、多くのリソースを消費します。パフォーマンスに悪影響を与える可能性があるため、高いレート値を設定するときは注意してください。</p>
<code>pdump-count</code>	記録対象のパケットの数。Detector モジュールが指定した数のパケットの記録を終了した時点で、手動パケットダンプ キャプチャ バッファがファイルに保存されます。1 ~ 5000 の整数を入力します。

■ ネットワーク トラフィックの監視と攻撃シグニチャの抽出

表 12-8 packet-dump コマンドの引数とキーワード (続き)

パラメータ	説明
<i>tcpdump-expression</i>	(オプション) 記録対象のトラフィックを指定するために適用するフィルタ。Detector モジュールは、フィルタの式に適合するトラフィックだけをキャプチャします。この式の規則は、フレックスコンテンツ フィルタの TCPDump 式の規則と同じです。詳細については、 P.6-9 の「tcpdump 式の構文の設定」 を参照してください。

次の例は、手動パケットダンプ キャプチャをアクティブにして、10 pps のサンプルレートで 1000 パケットを記録して、キャプチャしたパケットを表示する方法を示しています。

```
user@DETECTOR-conf-zone-scannet# packet-dump capture view 10 1000
```

Detector モジュールの手動トラフィック記録の停止

Detector モジュールでは、キャプチャをアクティブにしたときに指定したパケット数が記録された時点で、手動パケットダンプ キャプチャが停止します。ただし、Detector モジュールが指定された数のパケットを記録する前に、ユーザは手動パケットダンプ キャプチャを停止できます。

Detector モジュールで手動トラフィック記録を停止するには、次のいずれかのアクションを実行します。

- 開かれている CLI セッションで **Ctrl+C** キーを押す。
- 新しい CLI セッションを開き、関連するゾーン設定モードで次のコマンドを入力する。

```
no packet-dump capture capture-name
```

capture-name 引数には、停止するキャプチャの名前を指定します。

Detector モジュールがパケットダンプ キャプチャ ファイルを保存します。

手動パケットダンプ設定の表示

Detector モジュールが手動パケットダンプ キャプチャ ファイル用に割り当てたディスク スペースの現在の容量を表示するには、設定モードまたはグローバルモードで **show packet-dump** コマンドを使用します。Detector モジュールでは、すべてのゾーンの手動パケットダンプ キャプチャ ファイル用に、単一ブロックのディスク スペースが割り当てられます。

次の例は、Detector モジュールがゾーンの手動パケットダンプ キャプチャ ファイルに割り当てるディスク スペースの現在の総計を表示する方法を示しています。

```
user@DETECTOR-conf# show packet-dump
```

表 12-9 に、**show packet-dump** コマンド出力のフィールドを示します。

表 12-9 手動の show packet-dump コマンド出力のフィールドの説明

フィールド	説明
Allocated disk-space	すべてのゾーンの手動パケットダンプ キャプチャ用に割り当てられたディスク スペースの総容量を MB 単位で指定します。
Occupied disk-space	割り当てられたディスク スペースのうち、すべてのゾーンからの手動パケットダンプ ファイルによって消費されたパーセンテージを示します。

パケットダンプ キャプチャ ファイルの自動エクスポート

FTP、Secure FTP (SFTP)、または Secure Copy (SCP) を使用してファイルを転送するネットワーク サーバにパケットダンプ キャプチャ ファイルを自動的にエクスポートするように Detector モジュールを設定できます。自動エクスポート機能をイネーブルにすると、Detector モジュールでパケットダンプ バッファの内容がローカル ファイルに保存されるたびに、パケットダンプ キャプチャ ファイルがエクスポートされます。Detector モジュールは、「gzip」(GNU zip) プログラムで圧縮、符号化したパケットダンプ キャプチャ ファイルを PCAP 形式でエクスポートし、記録されたデータを説明する XML 形式のファイルを添付します。

■ ネットワーク トラフィックの監視と攻撃シグニチャの抽出

XML スキーマについては、このバージョンに付属の `Capture.xsd` ファイルを参照してください。次の URL にある Cisco.com のソフトウェア センターからこのバージョンに付属の `xsd` ファイルをダウンロードできます。

<http://www.cisco.com/public/sw-center/>

Detector モジュールがパケットダンプ キャプチャ ファイルを自動的にエクスポートするように設定するには、設定モードで次のコマンドを使用します。

```
export packet-dump file-server-name
```

file-server-name 引数は、**file-server** コマンドを使用して設定したファイルをエクスポートするネットワーク サーバの名前を指定します。SFTP または SCP を使用するようにネットワーク サーバを設定する場合は、Detector モジュールが SFTP 通信および SCP 通信で使用する SSH 鍵を設定する必要があります。詳細については、P.13-10 の「ファイルを自動的にエクスポートする方法」を参照してください。

次の例は、パケットダンプ キャプチャ ファイルを自動的にエクスポートする方法を示しています。

```
user@DETECTOR-conf# export packet-dump Corp-FTP-Server
```

パケットダンプ キャプチャ ファイルの手動エクスポート

FTP、SFTP、または SCP を使用してファイルを転送するネットワーク サーバにパケットダンプ キャプチャ ファイルを自動的にエクスポートするように設定できます。パケットダンプ キャプチャ ファイルを 1 つエクスポートすることも、特定のゾーンのパケットダンプ キャプチャ ファイルをすべてエクスポートすることもできます。Detector モジュールは、`gzip` (GNU zip) プログラムで圧縮、符号化したパケットダンプ キャプチャ ファイルを PCAP 形式でエクスポートし、記録されたデータを説明する XML 形式のファイルを添付します。XML スキーマについては、このバージョンに付属の `Capture.xsd` ファイルを参照してください。次の URL にある Cisco.com のソフトウェア センターからこのバージョンに付属の `xsd` ファイルをダウンロードできます。

<http://www.cisco.com/public/sw-center/>

パケットダンプ キャプチャ ファイルをネットワーク サーバに手動でエクスポートするには、グローバル モードで次のいずれかのコマンドを使用します。

- **copy zone zone-name packet-dump captures** [capture-name] ftp server remote-path [login [password]]
- **copy zone zone-name packet-dump captures** [capture-name] {sftp | scp} server remote-path login
- **copy zone zone-name packet-dump captures** [capture-name] file-server-name

SFTP および SCP は安全な通信の SSH に従うので、Detector モジュールは **sftp** オプションまたは **scp** オプションを使用して **copy** コマンドを入力する前に Detector モジュールが使用する鍵を設定しない場合、パスワードの入力を求めません。Detector モジュールがセキュアな通信のために使用する鍵を設定する方法の詳細については、[P.4-40](#) の「SFTP 接続および SCP 接続用の鍵の設定」を参照してください。

[表 12-10](#) に、**copy zone packet-dump** コマンドの引数とキーワードを示します。

表 12-10 copy zone packet-dump コマンドの引数とキーワード

パラメータ	説明
zone zone-name	既存のゾーンの名前。
packet-dump captures	パケットダンプ キャプチャ ファイルのエクスポート。
capture-name	(オプション) 既存のパケットダンプ キャプチャ ファイルの名前。パケットダンプ キャプチャ ファイルの名前を指定しない場合、Detector モジュールはゾーンのすべてのパケットダンプ キャプチャ ファイルをエクスポートします。詳細については、 P.12-29 の「パケットダンプ キャプチャ ファイルの表示」を参照してください。
ftp	パケットダンプ キャプチャ ファイルを FTP ネットワーク サーバからエクスポートします。
sftp	パケットダンプ キャプチャ ファイルを SFTP ネットワーク サーバからエクスポートします。
scp	パケットダンプ キャプチャ ファイルを SCP ネットワーク サーバからエクスポートします。

■ ネットワーク トラフィックの監視と攻撃シグニチャの抽出

表 12-10 copy zone packet-dump コマンドの引数とキーワード (続き)

パラメータ	説明
<i>server</i>	ネットワーク サーバの IP アドレス。IP アドレスをドット区切り 10 進表記で入力します (たとえば 192.168.10.2)。
<i>remote-path</i>	Detector モジュールがパケットダンプ キャプチャ ファイルを保存する場所の完全なパス名。
<i>login</i>	サーバのログイン名。 <i>login</i> 引数は、FTP サーバを定義するときは省略可能です。ログイン名を入力しなかった場合、FTP サーバは匿名ログインであると想定し、パスワードを要求しません。
<i>password</i>	(オプション) リモート FTP サーバのパスワード。パスワードを入力しない場合、Detector モジュールによってパスワードを要求されます。
<i>file-server-name</i>	ネットワーク サーバの名前。 file-server コマンドを使用してネットワーク サーバを設定する必要があります。 SFTP または SCP を使用してネットワーク サーバを設定する場合は、Detector モジュールが SFTP 通信および SCP 通信で使用する SSH 鍵を設定する必要があります。 詳細については、 P.13-10 の「 ファイルを自動的にエクスポートする方法 」を参照してください。

次の例は、ゾーン `scannet` のパケットダンプ キャプチャ ファイルを FTP サーバ `10.0.0.191` にエクスポートする方法を示しています。

```
user@DETECTOR# copy zone scannet packet-dump captures ftp 10.0.0.191
<user> <password>
```

次の例は、ゾーン `scannet` のパケットダンプ キャプチャ ファイルを `file-server` コマンドを使用して定義されたネットワーク サーバに手動でエクスポートする方法を示しています。

```
user@DETECTOR# copy zone scannet packet-dump captures cap-5-10-05
Corp-FTP-Server
```

パケットダンプ キャプチャ ファイルのインポート

ネットワーク サーバからパケットダンプ キャプチャ ファイルを Detector モジュールにインポートできるため、過去のイベントを分析することや、現在のネットワーク トラフィック パターンと Detector モジュールが以前に通常のトラフィック状態で記録したトラフィック パターンとを比較することができます。Detector モジュールは、パケットダンプ キャプチャ ファイルを XML 形式と PCAP 形式の両方でインポートします。

パケットダンプ キャプチャ ファイルをインポートするには、グローバル モードで次のいずれかのコマンドを使用します。

- `copy ftp zone zone-name packet-dump captures server full-file-name [login [password]]`
- `copy {sftp|scp} zone zone-name packet-dump captures server full-file-name login`
- `copy file-server-name zone zone-name packet-dump captures capture-name`

SFTP および SCP は安全な通信の SSH に従うので、Detector モジュールは `sftp` オプションまたは `scp` オプションを使用して `copy` コマンドを入力する前に Detector モジュールが使用する鍵を設定しない場合、パスワードの入力を求めます。Detector モジュールがセキュアな通信のために使用する鍵を設定する方法の詳細については、[P.4-40](#) の「[SFTP 接続および SCP 接続用の鍵の設定](#)」を参照してください。

表 12-11 に、`copy zone packet-dump` コマンドの引数とキーワードを示します。

■ ネットワーク トラフィックの監視と攻撃シグニチャの抽出

表 12-11 copy zone packet-dump コマンドの引数とキーワード


パラメータ	説明
ftp	パケットダンプ キャプチャ ファイルを FTP ネットワーク サーバからインポートします。
sftp	パケットダンプ キャプチャ ファイルを SFTP ネットワーク サーバからインポートします。
scp	パケットダンプ キャプチャ ファイルを SCP ネットワーク サーバからインポートします。
zone zone-name	パケットダンプ キャプチャ ファイルをインポートする既存のゾーンの名称。
packet-dump captures	パケットダンプ キャプチャ ファイルのインポート。
<i>server</i>	ネットワーク サーバの IP アドレス。IP アドレスをドット区切り 10 進表記で入力します (たとえば 192.168.10.2)。
<i>full-file-name</i>	インポート対象のファイルの完全なパスとファイル名。ファイル拡張子は除きます。パスを指定しない場合、サーバはユーザのホーム ディレクトリからファイルをコピーします。  (注) ファイル拡張子を指定しないでください。指定すると、インポートプロセスが失敗する場合があります。
<i>login</i>	サーバのログイン名。 <i>login</i> 引数は、FTP サーバを定義するときは省略可能です。ログイン名を入力しなかった場合、FTP サーバは匿名ログインであると想定し、パスワードを要求しません。
<i>password</i>	(オプション) FTP サーバのパスワード。パスワードを入力しない場合、Detector モジュールによってパスワードを要求されます。

表 12-11 copy zone packet-dump コマンドの引数とキーワード（続き）

パラメータ	説明
<i>file-server-name</i>	<p>ネットワーク サーバの名前。file-server コマンドを使用してネットワーク サーバを設定する必要があります。</p> <p>SFTP または SCP を使用してネットワーク サーバを設定する場合は、Detector モジュールが SFTP 通信および SCP 通信で使用する SSH 鍵を設定する必要があります。</p> <p>詳細については、P.13-10 の「ファイルを自動的にエクスポートする方法」を参照してください。</p>
<i>capture-name</i>	<p>インポートするファイルの名前。Detector モジュールは、file-server コマンドを使用して、ネットワーク サーバとして定義したパスにファイルの名前を追加します。</p>

次の例は、ゾーン `scannet` のパケットダンプ キャプチャ ファイルを FTP サーバ `10.0.0.191` からインポートする方法を示しています。

```
user@DETECTOR# copy ftp zone scannet packet-dump captures 10.0.0.191
/root/scannet/captures/capture-1 <user> <password>
```

次の例は、ネットワーク サーバからパケットダンプ キャプチャ ファイルをインポートする方法を示しています。

```
user@DETECTOR# copy CorpFTP running-config capture-1
```

パケットダンプ キャプチャ ファイルの表示

パケットダンプ キャプチャ ファイルのリスト、または 1 つのパケットダンプ キャプチャ ファイルの内容を表示できます。デフォルトでは、Detector モジュールはすべてのゾーンのパケットダンプ キャプチャ ファイルのリストを表示します。

■ ネットワーク トラフィックの監視と攻撃シグニチャの抽出

パケットダンプ キャプチャ ファイルを表示するには、ゾーン設定モードで次のコマンドを使用します。

```
show packet-dump captures [capture-name [tcpdump-expression]]
```

表 12-12 に、`show packet-dump captures` コマンドの引数を示します。

表 12-12 `show packet-dump captures` コマンドの引数

パラメータ	説明
<i>capture-name</i>	<p>(オプション) 既存のパケットダンプ キャプチャ ファイルの名前。パケットダンプ キャプチャ ファイルの名前を指定しない場合、Detector モジュールはすべてのゾーンのパケットダンプ キャプチャ ファイルのリストを表示します。コマンド出力のフィールドの説明については、表 12-13 を参照してください。</p> <p>パケットダンプ キャプチャ ファイルの名前を指定した場合、Detector モジュールはそのファイルを TCPDump 形式で表示します。</p>
<i>tcpdump-expression</i>	<p>(オプション) Detector モジュールでパケットダンプ キャプチャ ファイルを表示する際に使用されるフィルタ。Detector モジュールは、パケットダンプ キャプチャ ファイルのうち、フィルタの基準に一致する部分だけを表示します。この式の規則は、フレックスコンテンツ フィルタの TCPDump 式の規則と同じです。詳細については、P.6-9 の「tcpdump 式の構文の設定」を参照してください。</p>

次の例は、パケットダンプ キャプチャ ファイルのリストを表示する方法を示しています。

```
user@DETECTOR-conf-zone-scannet# show packet-dump captures
```

表 12-13 に、`show packet-dump captures` コマンド出力フィールドを示します。

表 12-13 show packet-dump captures コマンド出力のフィールドの説明

フィールド	説明
Capture -name	パケットダンプ キャプチャ ファイルの名前。自動パケットダンプ キャプチャ ファイルの名前の説明については、表 12-7 を参照してください。
Size (MB)	パケットダンプ キャプチャ ファイルのサイズ (MB)。
Filter	Detector モジュールがトラフィックの記録時に使用するユーザ定義のフィルタ。このフィルタは TCPDump 形式です。この式の規則は、フレックスコンテンツ フィルタの TCPDump 式の規則と同じです。詳細については、P.6-9 の「tcpdump 式の構文の設定」を参照してください。

パケットダンプ キャプチャ ファイルからの攻撃シグニチャの生成

攻撃シグニチャは、攻撃パケットのペイロードに見られる共通パターンを記述するものです。Detector モジュールをアクティブにして異常なトラフィックのシグニチャを生成し、この情報を使用して同じタイプの将来の攻撃をすばやく識別できます。この機能を使用すると、シグニチャが発行される前であっても（アンチウイルス ソフトウェアのメーカーやメーリングリストなどから）、新しい DDoS 攻撃（分散型サービス拒絶攻撃）やインターネット ワームを検出することができます。

Detector モジュールでは、フレックスコンテンツ フィルタのパターン式の構文を使用して、攻撃シグニチャが生成されます。このシグニチャをフレックスコンテンツ フィルタのパターンで使用して、異常なトラフィックをフィルタリングして排除できます。詳細については、P.6-4 の「フレックスコンテンツ フィルタの設定」を参照してください。

トラフィックが通常状態のときに Detector モジュールが記録したパケットダンプ キャプチャ ファイルを、参照のために追加で指定できます。参照用のパケットダンプ キャプチャ ファイルを指定した場合、Detector モジュールでは、異常なトラフィックのシグニチャが生成され、トラフィックが通常状態のときに記録されたトラフィックの中に、シグニチャが存在している時間の割合が特定されません。正常のトラフィック状態で記録されたトラフィックに攻撃シグニチャが高い確率で出現しても、攻撃のパターンを意味するとは限りません。

■ ネットワーク トラフィックの監視と攻撃シグニチャの抽出

攻撃のシグニチャを生成するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 `packet-dump capture` コマンドを使用して、Detector モジュールをアクティブにし、攻撃中のトラフィックを記録します。

詳細については、P.12-20 の「Detector モジュールの手动トラフィック記録のアクティブ化」を参照してください。

ステップ 2 攻撃進行中に Detector モジュールが記録したパケットダンプ キャプチャ ファイルを確認します。パケットダンプ キャプチャ ファイルのリストを表示するには、`show packet-dump captures` コマンドを使用します。

詳細については、P.12-29 の「パケットダンプ キャプチャ ファイルの表示」を参照してください。

ステップ 3 Detector モジュールで攻撃トラフィックのシグニチャの生成をアクティブにします。ゾーン設定モードで次のコマンドを入力します。

```
show packet-dump signatures capture-name [reference-capture-name]
```

表 12-14 に、`show packet-dump signatures` コマンドの引数を示します。

表 12-14 show packet-dump signatures コマンドの引数

パラメータ	説明
<i>capture-name</i>	シグニチャの生成元である既存のパケットダンプ キャプチャ ファイルの名前。
<i>reference-capture-name</i>	(オプション) トラフィックが通常状態のときに Detector モジュールが記録した既存のパケットダンプ キャプチャ ファイルの名前。参照用のパケットダンプ キャプチャ ファイルを指定した場合は、シグニチャが参照用のパケットダンプ キャプチャ ファイルに存在する時間の割合が表示されます。

表 12-15 に、`show packet-dump signatures` コマンド出力フィールドを示します。

表 12-15 `show packet-dump signatures` コマンド出力のフィールドの説明

フィールド	説明
Start Offset	<p>パケット ペイロード開始からのオフセット (バイト単位)。ここでパターンが開始します。</p> <p>このパターンをフレックスコンテンツ フィルタのパターン式にコピーする場合、このオフセットをフレックスコンテンツ フィルタの <i>start-offset</i> 引数にコピーします。</p>
End Offset	<p>パケット ペイロード開始からのオフセット (バイト単位)。ここでパターンが終了します。</p> <p>このパターンをフレックスコンテンツ フィルタのパターン式にコピーする場合、このオフセットをフレックスコンテンツ フィルタの <i>end-offset</i> 引数にコピーします。</p>
Pattern	<p>Detector モジュールが生成したシグニチャ。Detector モジュールでは、フレックスコンテンツ フィルタのパターン式の構文を使用して、シグニチャが生成されます。詳細については、P.6-13 の「パターン式構文の設定」を参照してください。</p> <p>このパターンをフレックスコンテンツ フィルタのパターン式にコピーできます。</p>
Percentage	シグニチャが <i>reference-capture-name</i> ファイルに存在する時間の割合。

次の例は、手動パケットダンプ キャプチャ ファイルからシグニチャを生成する方法を示しています。

```
user@DETECTOR-conf-zone-scannet# show packet-dump signatures
PDumpCapture
```

パケットダンプ キャプチャ ファイルのコピー

1つのパケットダンプ キャプチャ ファイル、または1つのファイルの一部を、新しい名前でもコピーできます。Detector モジュールは、既存の自動パケットダンプ キャプチャ ファイルを新しい自動パケットダンプ キャプチャ ファイルで上書きします。自動パケットダンプ キャプチャ ファイルまたは手動パケットダンプ キャプチャ ファイルをコピーする場合、Detector モジュールはこれらのファイルを手動ファイルとして保存します。ディスク スペースを解放する必要がある場合は、そのコピーを手動で削除します。詳細については、[P.12-35](#) の「[パケットダンプ キャプチャ ファイルの削除](#)」を参照してください。

パケットダンプ キャプチャ ファイルをコピーするには、設定モードで次のコマンドを使用します。

```
copy zone zone-name packet-dump captures capture-name [tcpdump-expression]
new-name
```

[表 12-16](#) に、`copy zone packet-dump captures` コマンドの引数とキーワードを示します。

表 12-16 copy zone packet-dump captures コマンドの引数とキーワード

パラメータ	説明
<code>zone zone-name</code>	既存のゾーンの名前。
<code>packet-dump</code>	パケットダンプ キャプチャ ファイルのコピー。
<code>captures capture-name</code>	既存のパケットダンプ キャプチャ ファイルの名前。
<code>tcpdump-expression</code>	(オプション) Detector モジュールでパケットダンプ キャプチャ ファイルのコピーに使用されるフィルタ。Detector モジュールは、パケットダンプ キャプチャ ファイルのうち、フィルタの基準に一致する部分だけをコピーします。この式の規則は、フレックスコンテンツ フィルタの TCPDump 式の規則と同じです。詳細については、 P.6-9 の「 tcpdump 式の構文の設定 」を参照してください。

表 12-16 copy zone packet-dump captures コマンドの引数とキーワード (続き)

パラメータ	説明
<i>new-name</i>	新しいパケットダンプ キャプチャ ファイルの名前。 名前は、1 ～ 63 文字の英数字の文字列で、スペースを含めることはできませんが、アンダースコアを含めることはできます。

次の例は、パケットダンプ キャプチャ ファイル `capture-1` の一部で `capture-2` という名前のキャプチャ ファイルに適合する部分をコピーする方法を示しています。

```
user@DETECTOR-conf# copy zone scannet capture-1 "tcp and dst port 80
and not src port 1000" capture-2
```

パケットダンプ キャプチャ ファイルの削除

デフォルトでは、Detector モジュールは、すべてのゾーンの手動パケットダンプ キャプチャ ファイル用に 20 MB のディスク スペースを割り当てています。すべてのゾーンで最大 80 MB の手動および自動によるパケットダンプ キャプチャ ファイルを保存できます。将来のパケットダンプ キャプチャ ファイルのためにディスク スペースを解放するには、古いパケットダンプ キャプチャ ファイルを削除します。

ゾーンごとに保存できる手動パケットダンプ キャプチャ ファイルは 1 つだけです。また、Detector モジュールに保存できるパケットダンプ キャプチャ ファイルは 10 個までです。新しい手動パケットダンプ キャプチャ ファイルのためのスペースを解放するには、古いファイルを削除する必要があります。

自動パケットダンプ キャプチャ ファイルまたは手動パケットダンプ キャプチャ ファイルを削除するには、次のいずれかのコマンドを使用します。

- **clear zone zone-name packet-dump captures** *{* | name}* (設定モードで)
- **clear packet-dump captures** *{* | name}* (ゾーン設定モードで)

■ ネットワーク トラフィックの監視と攻撃シグニチャの抽出

表 12-17 に、`clear packet-dump` コマンドの引数とキーワードを示します。

表 12-17 `clear packet-dump` コマンドの引数とキーワード

パラメータ	説明
<code>zone zone-name</code>	既存のゾーンの名前。
<code>packet-dump captures</code>	パケットダンプ キャプチャ ファイルの削除。
*	すべてのパケットダンプ キャプチャ ファイルを消去します。
<code>name</code>	削除対象のパケットダンプ キャプチャ ファイルの名前。

次の例は、すべての手動パケットダンプ キャプチャ ファイルを削除する方法を示しています。

```
user@DETECTOR-conf# clear packet-dump captures *
```

一般的な診断データの表示

一般的な診断データを表示するには、次のコマンドを使用します。

```
show diagnostic-info [details]
```

診断データには、次の情報があります。

- Line Card Number : Detector モジュールの識別子文字列。
- Number of Pentium-class Processors : Detector モジュールのプロセッサの番号。Detector モジュールはプロセッサ 1 をサポートします。
- BIOS Vendor : Detector モジュール上の BIOS のベンダー。
- **BIOS Version** : Detector モジュール上の BIOS バージョン。
- Total available memory : Detector モジュール上で使用可能なメモリの合計。
- Size of compact flash : Detector モジュール上のコンパクト フラッシュのサイズ。
- Slot Num : モジュールをシャーシに装着するためのスロットの番号 (1 ~ 9)。
- CFE version : CFE のバージョン番号。



(注) CFE のバージョンを変更するには、新しいフラッシュ バージョンをインストールする必要があります。CFE の新しいバージョンを焼き付けるには、**flash-burn** コマンドを使用します。詳細については、[P.13-27](#) の「[新しいフラッシュ バージョンの焼き付け](#)」を参照してください。

- Recognition Average Sample Loss : 計算済みの平均パケット サンプル損失。
- Forward failures (no resources) : システム リソースが不足しているために転送されなかったパケット数。



(注) Recognition Average Sample Loss または Forward failures の値が大きい場合、Detector モジュールのトラフィックが過負荷の状態に陥っています。負荷分散型の構成で複数の Detector モジュールをインストールすることをお勧めします。

フラッシュメモリの使用率の表示

Detector モジュールは、アクティビティ ログおよびゾーン攻撃レポートを保持します。ディスクの使用率が 75% を超えている場合、または Detector モジュールに多数のゾーン (500 を超える) が定義されている場合は、ファイル履歴パラメータの値を小さくすることをお勧めします。使用されているディスクスペースがディスクの最大キャパシティの約 80% に達すると、Detector モジュールは syslog に警告メッセージを表示します。

Detector モジュールが警告メッセージを表示する場合は、ゾーン攻撃レポートをネットワーク サーバにエクスポートしてから、古い攻撃レポートを削除できます (P.11-11 の「攻撃レポートのエクスポート」および P.11-16 の「攻撃レポートの削除」を参照)。

Detector モジュールのレコードをネットワーク サーバに定期的に格納してから、ログをクリアすることをお勧めします。



(注)

ディスク使用率がディスクの最大キャパシティの 80% に達すると、Detector モジュールは情報を消去して、ディスク使用率を約 75% に減らします。

Detector モジュールにインストールされているフラッシュメモリの合計に対する使用可能なフラッシュメモリの割合を表示するには、グローバルモードで次のコマンドを入力します。

show flash-usage

次の例は、フラッシュメモリの使用率を表示する方法を示しています。

```
user@DETECTOR# show flash-usage
2%
```

メモリ消費量の表示

Detector モジュールは次の情報を表示します。

- メモリ使用量 (KB 単位)。
- Detector モジュール統計エンジンが Anomaly Detection Engine Used Memory フィールドとして使用するメモリのパーセンテージ。

異常検出エンジンのメモリ使用量は、アクティブなゾーンの数および各ゾーンが監視するサービスの数に影響されます。



(注)

異常検出エンジンのメモリ使用率が 90% を超えた場合は、アクティブなゾーンの数を減らすことを強くお勧めします。

Detector モジュールのメモリ消費量を表示するには、次のコマンドを使用します。

show memory

次の例は、Detector モジュールのメモリ消費量を表示する方法を示しています。

```
user@DETECTOR# show memory
              total    used    free    shared    buffers    cached
In KBytes:  2065188  146260  1918928    0      2360      69232

Anomaly detection engine used memory: 0.3%
```



(注)

Detector モジュールの空きメモリの合計量は、空きメモリとキャッシュメモリの合計です。

CPU 使用率の表示

Detector モジュールはユーザ モード、システム モード、ナイス値が負のタスク (負のナイス値を持つタスク、ナイス値はプロセスの優先順位を表す)、およびアイドル状態の CPU 時間のパーセンテージを表示します。ナイス値が負のタスクは、システム時間およびユーザ時間の両方でカウントされるため、CPU 使用率の合計が 100% を超えることがあります。

現在の CPU 使用率を表示するには、次のコマンドを使用します。

show cpu

次の例は、現在の CPU 使用率の表示方法を示しています。

```
user@DETECTOR# show cpu
Host CPU1: 0.0% user, 0.1% system, 0.1% nice, 98.0% idle
```


システム リソースの監視

グローバル モードまたは設定モードで次のコマンドを入力することで、Detector モジュールがシステム ステータスの分析および監視の支援に使用しているリソースの概要を表示できます。

show resources

次の例は、システム リソースを表示する方法を示しています。

```
user@DETECTOR# show resources
```

表 12-18 に、show resources コマンド出力フィールドを示します。

表 12-18 show resources コマンド出力のフィールド説明


フィールド	説明
Host CPU1	ユーザ モード、システム モード、ナイス値が負のタスク（負のナイス値を持つタスクで、プロセスの優先順位を表す）、およびアイドル状態における CPU1 の CPU 時間のパーセンテージ。ナイス値が負のタスクは、システム時間およびユーザ時間にもカウントされるため、CPU 使用率の合計が 100% を超えることがあります。
Flash space usage	<p>Detector モジュールが使用している、割り当て済みのフラッシュ スペースのパーセンテージ。</p> <p>フラッシュ スペースの使用率がフラッシュの最大キャパシティの約 75% に達すると、Detector モジュールは syslog に警告メッセージを表示し、トラップを送信します。</p> <p> (注) フラッシュ使用率がフラッシュの最大キャパシティの 80% に達すると、Detector モジュールは情報を消去して、フラッシュ使用率を約 75% に減らします。</p> <p>Detector モジュールのレコードをネットワーク サーバに定期的に格納してから、古いレポートを削除することをお勧めします。</p>

表 12-18 show resources コマンド出力のフィールド説明 (続き)

フィールド	説明
Flash space usage (<i>続き</i>)	フラッシュ スペースの使用率が 80% に達した場合は、ゾーン攻撃レポートをネットワーク サーバにエクスポートしてから、古い攻撃レポートを削除することができます (P.11-11 の「攻撃レポートのエクスポート」および P.11-16 の「攻撃レポートの削除」を参照)。
Accelerator card memory usage	アクセラレータ カードが使用しているメモリのパーセンテージ。 アクセラレータ カードのメモリ使用率が 85 パーセントを超えると、Detector モジュールは SNMP トラップを生成します。値が大きいときは、Detector モジュールが大量のトラフィックを監視している場合があります。
Accelerator card CPU utilization	アクセラレータ カードの CPU 使用率のパーセンテージ。 アクセラレータ カードの CPU の使用率が 85 パーセントを超えた場合、Detector モジュールは SNMP トラップを生成します。値が大きいときは、Detector モジュールが大量のトラフィックを監視している場合があります。
Anomaly detection engine used memory	Detector モジュール統計エンジンが使用するメモリのパーセンテージを指定。異常検出エンジンのメモリ使用率は、アクティブなゾーンの数、各ゾーンが監視するサービスの数、Detector モジュールが監視しているスプーフィングされていないトラフィックの合計に影響されます。 異常検出エンジンのメモリ使用率が 90% を超えた場合は、アクティブなゾーンの数減らすことを強くお勧めします。

表 12-18 show resources コマンド出力のフィールド説明 (続き)

フィールド	説明
Dynamic filters used	<p>すべてのゾーンでアクティブな動的フィルタの総数。Detector モジュールは、アクティブな動的フィルタの数と、Detector モジュールがサポートする動的フィルタの総数 (150,000) に対するアクティブな動的フィルタのパーセンテージを表示します。アクティブな動的フィルタの数が 150,000 に到達すると、Detector モジュールは重大度 EMERGENCY の SNMP トラップを生成します。アクティブな動的フィルタの数が 135,000 に到達すると、Detector モジュールは、重大度 WARNING の SNMP トラップを生成します。</p> <p>値が大きいつきは、Detector モジュールが大量の DDoS 攻撃のトラフィックを監視していることを示します。</p>

Detector モジュールが生成するトラップの詳細については、[P.4-44](#) の「[SNMP トラップ](#)」を参照してください。

ARP キャッシュの管理

ARP キャッシュを表示または操作して、アドレス マッピング エントリを消去または手動で定義できます。ARP キャッシュを管理するには、次のコマンドのいずれかを入力します。

```
arp [-evn] [-H type] [-i if] -a [hostname]
arp [-v] [-i if] -d hostname [pub]
arp [-v] [-H type] [-i if] -s hostname hw_addr [temp]
arp [-v] [-H type] [-i if] -s hostname hw_addr [netmask nm] pub
arp [-v] [-H type] [-i if] -Ds hostname ifa [netmask nm] pub
arp [-vnD] [-H type] [-i if] -f [filename]
```



(注)

キーワードを完全に入力することも、キーワードの省略形を入力することもできます。キーワードの省略形には、先頭にダッシュ (-) が付きます。完全なキーワードには先頭にダッシュが 2 つ (--) 付きます。

表 12-19 に、arp コマンドの引数とキーワードを示します。

表 12-19 arp コマンドの引数とキーワード

パラメータ名の省略形	パラメータの完全な名前	説明
-H type, -t type	--hw-type type	(オプション) Detector モジュールがチェックするエントリのクラスを指定します。デフォルトのタイプ値は、ether (IEEE 802.3 10Mbps イーサネットに対応するハードウェア コード 0x01) です。

表 12-19 arp コマンドの引数とキーワード (続き)

パラメータ名の省略形	パラメータの完全な名前	説明
-i <i>if</i>	--device <i>if</i>	(オプション) インターフェイスを指定します。ARP キャッシュをダンプすると、指定したインターフェイスに一致するエントリだけが出力されます。永続的または一時的な ARP エントリを設定する場合、このインターフェイスがそのエントリに関連付けられます。このオプションを使用しない場合、Detector モジュールはルーティング テーブルに基づいてインターフェイスを決定します。 pub キーワードを使用する場合、このインターフェイスは Detector モジュールが ARP 要求に応えるインターフェイスで、IP データグラムルーティング先のインターフェイスとは異なる必要があります。
-s <i>hostname hw_addr</i>	--set <i>hostname hw_addr</i>	ハードウェア アドレスを <i>hw_addr</i> クラス値に設定して、 <i>hostname</i> の ARP アドレス マッピング エントリを作成します。 temp フラグを入力しなければ、エントリは ARP キャッシュ内に永続的に保存されます。
-a [<i>hostname</i>]	--display [<i>hostname</i>]	指定したホストのエントリを代替 (BSD) 形式で表示します。デフォルトでは、すべてのエントリが表示されます。
-v	--verbose	(オプション) 出力を詳細に表示します。
-n	--numeric	数値アドレスを表示します。
-d <i>hostname</i>	--delete <i>hostname</i>	指定したホストのエントリを削除します。
-D	--use-device	インターフェイス <i>ifa</i> のハードウェア アドレスを使用します。
-e		エントリをデフォルトの形式で表示します。

表 12-19 arp コマンドの引数とキーワード (続き)

パラメータ名の省略形	パラメータの完全な名前	説明
<code>-f filename</code>	<code>--file filename</code>	ARP アドレス マッピング エントリを作成します。情報は、 <i>filename</i> ファイルから取得されます。ファイル形式は、ホスト名とハードウェア アドレスが空白で区切られた ASCII テキスト行です。 <code>pub</code> 、 <code>temp</code> 、および <code>netmask</code> フラグを使用することもできます。ホスト名を入力するどの場所にも、ドット区切り 10 進表記で IP アドレスを入力できます。

**注意**

Detector モジュールの ARP キャッシュを設定するには、Detector モジュール システムとネットワークに精通している必要があります。

次の例は、デフォルトの形式で ARP エントリを表示する方法を示しています。

```
user@DETECTOR# arp -e
```

```
Address      HWtype  HWaddress      Flags Mask  Iface
10.10.1.254  ether   00:02:B3:C0:61:67  C          eth1
10.10.8.11   ether   00:02:B3:45:B9:F1  C          eth1
10.10.8.253  ether   00:D0:B7:46:72:37  C          eth1
10.10.10.54  ether   00:03:47:A6:44:CA  C          eth1
```

ネットワーク統計情報の表示

ホスト ネットワーク接続、ルーティング テーブル、インターフェイス統計情報、およびマルチキャスト メンバシップを表示してネットワークの問題をデバッグするには、次のいずれかのコマンドを入力します。

```
netstat [address_family_options] [--tcp | -t] [--udp | -u] [--raw | -w] [--listening
| -l] [--all | -a] [--numeric | -n] [--numeric-hosts] [--numeric-ports]
[--numeric-ports] [--symbolic | -N] [--extend | -e] [--extend | -e] [--timers | -o]
[--program | -p] [--verbose | -v] [--continuous | -c] [delay]

netstat [--route | -r] [address_family_options] [--extend | -e] [--extend | -e]
[--verbose | -v] [--numeric | -n] [--numeric-hosts] [--numeric-ports]
[--numeric-ports] [--continuous | -c] [delay]

netstat [--interfaces | -i] [iface] [--all | -a] [--extend | -e] [--extend | -e] [--verbose
| -v] [--program | -p] [--numeric | -n] [--numeric-hosts] [--numeric-ports]
[--numeric-ports] [--continuous | -c] [delay]

netstat [--groups | -g] [--numeric | -n] [--numeric-hosts] [--numeric-ports]
[--numeric-ports] [--continuous | -c] [delay]

netstat [--masquerade | -M] [--extend | -e] [--numeric | -n] [--numeric-hosts]
[--numeric-ports] [--numeric-ports] [--continuous | -c] [delay]

netstat [--statistics | -s] [--tcp | -t] [--udp | -u] [--raw | -w] [delay]

netstat [--version | -V]

netstat [--help | -h]
```



(注) アドレス ファミリを指定しない場合、Detector モジュールは設定されているすべてのアドレス ファミリのアクティブなソケットを表示します。

表 12-20 に、**netstat** コマンドの引数とキーワードを示します。



(注) キーワードを完全に入力することも、キーワードの省略形を入力することもできます。キーワードの省略形には、先頭にダッシュ (-) が付きます。完全なキーワードには先頭にダッシュが 2 つ (--) 付きます。

表 12-20 netstat コマンドの引数とキーワード

パラメータ名の省略形	パラメータの完全な名前	説明
address_family_options		(オプション) アドレス ファミリ オプションは、次のいずれかです。 <ul style="list-style-type: none"> • [--protocol={inet,unix,ipx,ax25,netrom,ddp}[, ...]] • [--unix -x] [--inet --ip] [--ax25] [--ipx] [--netrom] • [--ddp]
-r	--route	Detector モジュールのルーティング テーブルを表示します。
-g	--groups	IPv4 および IPv6 のマルチキャスト グループ メンバシップ情報を表示します。
-i iface	--interface iface	すべてのネットワーク インターフェイスまたはオプションの <i>iface</i> 値のテーブルを表示します。
-M	--masquerade	Network Address Translation (NAT; ネットワーク アドレス変換) が使用されたマスカレード接続のリストを表示します。
-s	--statistics	各プロトコルのサマリー統計情報を表示します。
-v	--verbose	(オプション) 出力を詳細に表示します。
-n	--numeric	(オプション) 数値アドレスを表示します。
	--numeric-hosts	(オプション) 数値ホストアドレスを表示しますが、ポートまたはユーザ名の解決には影響を与えません。
	--numeric-ports	(オプション) 数値ポート番号を表示しますが、ホストまたはユーザ名の解決には影響を与えません。

表 12-20 netstat コマンドの引数とキーワード (続き)

パラメータ名の省略形	パラメータの完全な名前	説明
	--numeric-users	(オプション) 数値ユーザ ID を表示しますが、ホストまたはポート名の解決には影響を与えません。
-c	--continuous	(オプション) 選択した情報を 1 秒ごとに継続的に表示します。
-e	--extend	(オプション) 追加情報を表示します。最も詳しい情報を表示するには、このオプションを 2 回使用します。
-o	--timers	(オプション) ネットワーキング タイマーに関連する情報を表示します。
-p	--program	(オプション) 各ソケットが属するプログラムの PID および名前を表示します。
-l	--listening	(オプション) リスニング ソケットだけを表示します。デフォルトでは、これらのソケットは省略されます。
-a	--all	(オプション) リスニング ソケットおよび非リスニング ソケットの両方を表示します。
<i>delay</i>		(オプション) <i>delay</i> 秒ごとに、netstat が統計情報からの出力を繰り返します。



(注)

1 つのコマンドに最大 13 の引数とキーワードを入力できます。

次の例は、netstat 情報を詳細に表示する方法を示しています。

```
user@DETECTOR# netstat -v
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address   Foreign Address   State
tcp      0      0 localhost:1111  localhost:32777   ESTABLISHED
tcp      0      0 localhost:8200  localhost:32772   ESTABLISHED
.
.
.
tcp      0      0 localhost:33464 localhost:8200     TIME_WAIT
tcp      1      0 localhost:1113  localhost:33194   CLOSE_WAIT
.
.
Active UNIX domain sockets (w/o servers)
unix  2      [ ]          STREAM   CONNECTED    928
unix  3      [ ]          STREAM   CONNECTED    890 /tmp/.zserv
.
.
user@DETECTOR#
```

traceroute の使用

次のコマンドを入力することで、ネットワーク問題をデバッグするために、パケットがネットワーク ホストに到達するまでに取るルートを決めることができます。

```
traceroute ip-address [-F] [-f first_ttl] [-g gateway] [-i iface] [-m max_ttl] [-p port]
[-q nqueries] [-s src_addr] [-t tos] [-w waittime] [packetlen]
```



(注) traceroute コマンドでは IP アドレスだけが表示され、名前は表示されません。

表 12-21 に、traceroute コマンドの引数とキーワードを示します。

表 12-21 traceroute コマンドの引数とキーワード

パラメータ	説明
<i>ip-address</i>	ルートがトレースされる IP アドレス。
-F	(オプション) <i>don't fragment</i> ビットを設定します。
-f first_ttl	(オプション) 最初の発信プローブ パケットで使用される最初の Time-To-Live (TTL; 存続可能時間) を設定します。
-g gateway	(オプション) ルース ソース ルート ゲートウェイを指定します (最大 8 個)。各ゲートウェイに対して -g を使用することで、2 つ以上のゲートウェイを指定できます。ゲートウェイの最大数は 8 個です。
-i iface	(オプション) 発信プローブ パケットの送信元 IP アドレスを取得するネットワーク インターフェイスを指定します。これは通常、マルチホーム ホストで役立ちます。
-m max_ttl	(オプション) 発信プローブ パケットで使用される最大存続可能時間 (最大ホップ数) を設定します。デフォルトは 30 ホップです。
-p port	(オプション) プローブで使用されるベース UDP ポート番号を設定します。デフォルトは 33434 です。

表 12-21 traceroute コマンドの引数とキーワード (続き)

パラメータ	説明
<code>-q nqueries</code>	(オプション) ttl 値に対して定義されるプローブの数を設定します。デフォルトは 3 です。
<code>-s src_addr</code>	(オプション) IP アドレス <code>src_addr</code> を発信プローブ パケットで送信元 IP アドレスとして設定します。
<code>-t tos</code>	(オプション) プローブ パケットのタイプ オブ サービスを、 <code>tos</code> の値に設定します。デフォルトはゼロです。
<code>-w waittime</code>	(オプション) プローブに対する応答を待つ時間 (秒) を設定します。デフォルトは 5 秒です。
<code>packetlen</code>	(オプション) プローブ パケットの長さを設定します。

次の例は、IP アドレス 10.10.10.34 へのルートをトレースする方法を示しています。

```
user@DETECTOR# traceroute 10.10.10.34
traceroute to 10.10.10.34 (10.10.10.34), 30 hops max, 38 byte packets
 1 10.10.10.34 (10.10.10.34) 0.577 ms 0.203 ms 0.149 ms
```

接続の確認

次のコマンドを入力することにより、ネットワーク ホストに ICMP ECHO_REQUEST パケットを送信して、接続を確認できます。

```
ping ip-address [-c count] [-i interval] [-l preload] [-s packetsize] [-t ttl] [-w
  deadline] [-F flowlabel] [-I interface] [-Q tos] [-T timestamp option] [-W
  timeout]
```

表 12-22 に、ping コマンドの引数とキーワードを示します。

表 12-22 ping コマンドの引数とキーワード

パラメータ	説明
<i>ip-address</i>	宛先 IP アドレスを指定します。
-c <i>count</i>	(オプション) ECHO_REQUEST パケットを <i>count</i> 個送信します。 <i>deadline</i> オプションが指定されている場合、このコマンドはタイムアウトになるまで <i>count</i> 個の ECHO_REPLY パケットを待ちます。
-i <i>interval</i>	(オプション) パケットの送信を待ちます。この間隔は秒で表されます。デフォルトでは、1 秒に設定されます。
-l <i>preload</i>	(オプション) 応答を待たずに <i>preload</i> 個のパケットを送信します。
-s <i>packetsize</i>	(オプション) 送信するデータ バイト数を指定します。デフォルトは 56 です。
-t <i>ttl</i>	(オプション) IP の TTL を設定します。
-w <i>deadline</i>	(オプション) 送受信されたパケット数に関係なく ping が終了するまでのタイムアウト (秒) を指定します。
-F <i>flow label</i>	(オプション) 各エコー要求パケットに 20 ビットのフローラベルを割り当てて設定します。値がゼロの場合は、ランダムなフローラベルが使用されます。
-I <i>interface</i>	(オプション) 送信元 IP アドレスを、指定したインターフェイスアドレスに設定します。
-Q <i>tos</i>	(オプション) ICMP データグラムに Type of Service (ToS; タイプオブサービス) 関連のビットを設定します。

表 12-22 ping コマンドの引数とキーワード (続き)

パラメータ	説明
<code>-T timestamp option</code>	(オプション) 特別な IP タイムスタンプ オプションを設定します。
<code>-W timeout</code>	(オプション) 応答を待つ時間 (秒)。

1 つのコマンドに最大 10 の引数とキーワードを入力できます。

次の例は、1 つの ICMP ECHO_REQUEST パケットを IP アドレス 10.10.10.30 に送信する方法を示しています。

```
user@DETECTOR# ping 10.10.10.30 -n 1
```

デバッグ情報の取得

Detector モジュールに動作上の問題が発生した場合は、シスコのテクニカルサポートがお客様に Detector モジュールの内部デバッグ情報のコピーを送信するようお願いすることがあります。Detector モジュールのデバッグ コア ファイルには、Detector モジュールの動作不良をトラブルシューティングするための情報が含まれています。このファイルの出力は暗号化されており、Cisco TAC の担当者のみが使用するよう意図されています。

デバッグ情報を FTP サーバに抽出するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 Detector モジュール ログ ファイルを表示します。

詳細については、[P.12-12](#) の「[ログ ファイルの表示](#)」を参照してください。

ステップ 2 デバッグ情報を抽出する時期を判断するため、問題を示す最初のログ メッセージを識別します。Detector モジュールは、指定した時間から現在の時間までのデバッグ情報を抽出します。

ステップ 3 グローバル モードで次のコマンドを入力して、FTP サーバにデバッグ情報を抽出します。

```
copy debug-core time ftp server full-file-name [login [password]]
```

[表 12-23](#) に、`copy debug-core` コマンドの引数とキーワードを示します。

表 12-23 copy debug-core コマンドの引数とキーワード

パラメータ	説明
<i>time</i>	デバッグ情報が必要となった原因のイベントの時刻。時刻の文字列では、 <i>MMDDhhmm</i> [[<i>CC</i>] <i>YY</i>][<i>.ss</i>] という形式を使用します。 <ul style="list-style-type: none"> • <i>MM</i> : 月 (数値)。 • <i>DD</i> : 日。 • <i>hh</i> : 時 (24 時間表記)。 • <i>mm</i> : 分。 • <i>CC</i> : (オプション) 年の最初の 2 桁 (たとえば 2005)。 • <i>YY</i> : (オプション) 年の最後の 2 桁 (たとえば 2005)。 • <i>.ss</i> : (オプション) 秒 (小数点が必要)。
<i>ftp server</i>	FTP サーバの IP アドレス。
<i>full-file-name</i>	バージョン ファイルの完全な名前。パスを指定しない場合、サーバはユーザのホーム ディレクトリにファイルを保存します。
<i>login</i>	(オプション) FTP サーバのログイン名。ログイン名を入力しない場合、FTP サーバは匿名ログインであると想定し、パスワードを要求しません。
<i>password</i>	(オプション) FTP サーバのパスワード。パスワードを入力しない場合、Detector モジュールによってパスワードを要求されます。

次の例は、今年の 11 月 9 日 午前 6:45 のデバッグ情報を FTP サーバ 10.0.0.191 に抽出する方法を示しています。

```
user@DETECTOR# copy debug-core 11090645 ftp 10.0.0.191
/home/debug/debug-file <user> <password>
```