



## オンライン診断の設定

- [オンライン診断の設定に関する情報](#) (1 ページ)
- [オンライン診断の設定方法](#) (3 ページ)
- [オンライン診断のモニタリングおよびメンテナンス](#) (9 ページ)
- [オンライン診断テストの設定例](#) (9 ページ)
- [オンライン診断に関する追加情報](#) (11 ページ)
- [オンライン診断設定の機能情報](#) (12 ページ)

## オンライン診断の設定に関する情報

オンライン診断機能を使用すると、デバイスをアクティブネットワークに接続したまま、デバイスのハードウェア機能をテストして確認できます。オンライン診断には、異なるハードウェアコンポーネントをチェックするパケット交換テストが含まれ、データパスおよび制御信号が確認されます。

オンライン診断では、次の領域の問題が検出されます。

- ハードウェア コンポーネント
- インターフェイス (イーサネット ポートなど)
- はんだ接合

オンライン診断は、オンデマンド診断、スケジュール診断、ヘルスマニタリング診断に分類できます。オンデマンド診断は、CLIから実行されます。スケジュールされた診断は、動作中のネットワークにデバイスが接続されているときに、ユーザが指定した間隔または指定した時刻に実行されます。ヘルスマニタリングは、バックグラウンドでユーザが指定した間隔で実行されます。ヘルスマニタリングテストは、テストに基づいて 90、100、または 150 秒ごとに実行されます。

オンライン診断を設定したあと、手動で診断テストを開始したり、テスト結果を表示したりできます。また、デバイスまたはスイッチスタックに設定されているテストの種類、およびすでに実行された診断テスト名を確認できます。

## Generic Online Diagnostics (GOLD)



- (注)
- オンライン診断テストをイネーブルにする前に、コンソールログをイネーブルにしてすべての警告メッセージを表示してください。
  - テストの実行中、ポートを内部的にループしてストレステストを行いますが、外部トラフィックがテスト結果に影響を与えることがあるため、すべてのポートがシャットダウンされます。スイッチを正常な稼働に戻すために、スイッチをリロードしなければなりません。スイッチをリロードするコマンドを入力すると、コンフィギュレーションを保存するかどうかを聞かれます。
  - コンフィギュレーションは保存しないでください。
  - 他のモジュール上でテストを実行している場合、テストが開始され、完了したら、モジュールをリセットする必要があります。

### TestPortTxMonitoring

このテストは、UP ステータスのデバイスに物理的に接続されている各ネットワークポートの送信方向のデータパストラフィックを定期的に監視し、ポートあたり1ミリ秒以内に完了します。また、このテストでは、ASIC レベルで送信カウンタをモニターして、ポートがスタックしていないことを確認します。テストでは `syslog` メッセージが表示され、ユーザーは IOS Embedded Event Manager (EEM) を使用して修正アクションを実行できます。 `diagnostic monitor interval` および `diagnostic monitor threshold` コマンドをそれぞれ入力して、時間間隔としきい値を設定します。テストでは、パケットを送信する Cisco Discovery Protocol (CDP) プロトコルを利用します。テストは 75 秒ごとに実行され、障害しきい値はデフォルトで 5 に設定されています。

属性	説明
ディスラプティブまたはノンディスラプティブ	ノンディスラプティブ
推奨事項	ディセーブルにしないでください。
Default	オン
最初のリリース	IOS XE Everest 16.9.1.
修正処置	障害の発生したポートを示す Syslog メッセージを表示します。
ハードウェア サポート	スーパーバイザ エンジンを含むすべてのモジュール

## TestUnusedPortLoopback

このテストは、実行時にスーパーバイザモジュールとモジュールのネットワークポート間のデータパスを定期的を確認し、着信ネットワーク インターフェイス ポートがロックされているかどうかを判断します。このテストでは、レイヤ2の packets はテストポートおよびスーパーバイザ エンジンのインバンド ポートに関連付けられた VLAN にフラッドされます。パケットはテストポート内をループバックして、同じ VLAN のスーパーバイザエンジンに戻ります。このテストは、ケーブルが接続されているかどうかに関係なく、未使用の（管理上のダウン、つまりポートがシャットダウンされている）ネットワークポートでのみ実行され、ポートあたり 1 ミリ秒以内に完了します。このテストは、現在の ASIC にノンディスラプティブループバック テストがないため、代用として使用します。このテストは、60 秒ごとに実行されません。

属性	説明
ディスラプティブまたはノンディスラプティブ	ノンディスラプティブ
推奨事項	ディセーブルにしないでください。CPU 使用率の急上昇中、このテストは精度を維持するために自動的にディセーブルになります。
Default	オン
最初のリリース	IOS XE Everest 16.9.1.
修正処置	障害が発生したポートを示す Syslog メッセージを表示します。スーパーバイザ エンジン以外のモジュールでは、すべてのポートグループに障害が発生した場合（たとえば、ポート ASIC ごとに最低 1 つのポートで、すべてのポート ASIC の障害しきい値より多く障害が発生した場合）、デフォルトのアクションではモジュールがリセットされ、リセットを 2 回行ったあとにモジュールの電源を切断します。
ハードウェア サポート	スーパーバイザ エンジンを含むすべてのモジュール

## オンライン診断の設定方法

### オンライン診断テストの開始

デバイスで実行する診断テストを設定したあと、**diagnostic start** 特権 EXEC コマンドを使用して診断テストを開始します。

テストを開始したら、テストプロセスの停止はできません。

手動でオンライン診断テストを開始するには、次の特権 EXEC コマンドを使用します。

### 手順の概要

1. **diagnostic start switch number test** {*name* | *test-id* | *test-id-range* | **all** | **basic** | **complete** | **minimal** | **non-disruptive** | **per-port**}

### 手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<p><b>diagnostic start switch number test</b> {<i>name</i>   <i>test-id</i>   <i>test-id-range</i>   <b>all</b>   <b>basic</b>   <b>complete</b>   <b>minimal</b>   <b>non-disruptive</b>   <b>per-port</b>}</p> <p>例 :</p> <pre>デバイス# diagnostic start switch 2 test basic</pre>	<p>診断テストを開始します。</p> <p><b>switch number</b> キーワードは、スタック構成デバイスのみでサポートされます。</p> <p>次のいずれかのオプションを使用してテストを指定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>name</b> : テストの名前を入力します。</li> <li>• <b>test-id</b> : テストの ID 番号を入力します。</li> <li>• <b>test-id-range</b> : カンマとハイフンで区切ってテスト ID の範囲を整数で入力します。</li> <li>• <b>all</b> : すべてのテストを開始します。</li> <li>• <b>basic</b> : 基本テストスイートを開始します。</li> <li>• <b>complete</b> : 完全なテストスイートを開始します。</li> <li>• <b>minimal</b> : 最小限のブートアップテストスイートを開始します。</li> <li>• <b>non-disruptive</b> : ノンディスラプティブテストスイートを開始します。</li> <li>• <b>per-port</b> : ポート単位のテストスイートを開始します。</li> </ul>

## オンライン診断の設定

診断モニタリングをイネーブルにする前に、障害しきい値およびテストの間隔を設定する必要があります。

# オンライン診断のスケジューリング

特定のデバイスについて指定した時間、または日、週、月単位でオンライン診断をスケジューリングできます。スケジューリングを削除するには、コマンドの **no** 形式を入力します。

## 手順の概要

1. **configure terminal**
2. **diagnostic schedule switch number test {name | test-id | test-id-range | all | basic | complete | minimal | non-disruptive | per-port} {daily | on mm dd yyyy hh:mm | port inter-port-number port-number-list | weekly day-of-week hh:mm}**

## 手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<p><b>configure terminal</b></p> <p>例 :</p> <p>デバイス# <b>configure terminal</b></p>	<p>グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。</p>
ステップ 2	<p><b>diagnostic schedule switch number test {name   test-id   test-id-range   all   basic   complete   minimal   non-disruptive   per-port} {daily   on mm dd yyyy hh:mm   port inter-port-number port-number-list   weekly day-of-week hh:mm}</b></p> <p>例 :</p> <p>デバイス(config)# <b>diagnostic schedule switch 3 test 1-5 on July 3 2013 23:10</b></p>	<p>特定日時のオンデマンド診断テストをスケジュールします。</p> <p><b>switch number</b> キーワードは、スタック構成スイッチだけでサポートされます。範囲は 1 ~ 8 です。</p> <p>スケジュールするテストを指定する場合は、次のオプションを使用します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>name : show diagnostic content</b> コマンドの出力に表示されるテストの名前です。</li> <li>• <b>test-id : show diagnostic content</b> コマンドの出力に表示されるテストの ID 番号です。</li> <li>• <b>test-id-range : show diagnostic content</b> コマンドの出力に表示されるテストの ID 番号です。</li> <li>• <b>all</b> : すべてのテスト ID</li> <li>• <b>basic</b> : 基本的なオンデマンドの診断テストを開始します。</li> <li>• <b>complete</b> : 完全なテストスイートを開始します。</li> <li>• <b>minimal</b> : 最小限のブートアップテストスイートを開始します。</li> </ul>

	コマンドまたはアクション	目的
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>non-disruptive</b> : ノンディスラプティブ テストスイートを開始します。</li> <li>• <b>per-port</b> : ポート単位のテストスイートを開始します。</li> </ul> <p>テストは次のようにスケジュールできます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 毎日 : <b>daily hh:mm</b> パラメータを使用します。</li> <li>• 特定日時 : <b>on mm dd yyyy hh:mm</b> パラメータを使用します。</li> <li>• 毎週 : <b>weekly day-of-week hh:mm</b> パラメータを使用します。</li> </ul>

## ヘルス モニタリング診断の設定

デバイスが稼働中のネットワークに接続されている間に、スイッチに対しヘルスモニタリング診断テストを設定できます。各ヘルスモニタリングテストの実行間隔を設定したり、デバイスをイネーブルにし、テスト失敗時のsyslogメッセージを生成したり、特定のテストをイネーブルにできます。

テストをディセーブルにするには、コマンドの **no** 形式を入力します。

デフォルトでは、ヘルスモニタリングはディセーブルですが、デバイスはテストの失敗時に Syslog メッセージを生成します。

ヘルス モニタリング診断テストを設定し、イネーブルにするには、次の手順を実行します。

### 手順の概要

1. **enable**
2. **configure terminal**
3. **diagnostic monitor interval switchnumber test {name | test-id | test-id-range | all} hh:mm:ss milliseconds day**
4. **diagnostic monitor syslog**
5. **diagnostic monitor threshold switch number number test {name | test-id | test-id-range | all} failure count count**
6. **diagnostic monitor switchnumber test {name | test-id | test-id-range | all}**
7. **end**
8. **show diagnostic { content | post | result | schedule | status | switch }**
9. **show running-config**
10. **copy running-config startup-config**

手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<p><b>enable</b></p> <p>例 :</p> <pre>デバイス&gt; enable</pre>	<p>特権 EXEC モードを有効にします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• パスワードを入力します (要求された場合)。</li> </ul>
ステップ 2	<p><b>configure terminal</b></p> <p>例 :</p> <pre>デバイス# configure terminal</pre>	<p>グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。</p>
ステップ 3	<p><b>diagnostic monitor interval switchnumber test {name   test-id   test-id-range   all} hh:mm:ss milliseconds day</b></p> <p>例 :</p> <pre>デバイス (config)# diagnostic monitor interval switch 2 test 1 12:30:00 750 5</pre>	<p>指定のテストに対し、ヘルス モニタリングの実行間隔を設定します。</p> <p><b>switch number</b> キーワードは、スタック構成スイッチだけでサポートされます。指定できる範囲は1～9です。</p> <p>テストを指定する場合は、次のいずれかのパラメータを使用します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>name : show diagnostic content</b> コマンドの出力に表示されるテストの名前です。</li> <li>• <b>test-id : show diagnostic content</b> コマンドの出力に表示されるテストの ID 番号です。</li> <li>• <b>test-id-range : show diagnostic content</b> コマンドの出力に表示されるテストの ID 番号です。</li> <li>• <b>all</b> : すべての診断テスト。</li> </ul> <p>間隔を指定する場合は、次のパラメータを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>hh:mm:ss</b> : モニタリング間隔 (時間、分、秒)。指定できる範囲は <i>hh</i> が 0～24、<i>mm</i> および <i>ss</i> が 0～60 です。</li> <li>• <b>milliseconds</b> : モニタリング間隔 (ミリ秒 (ms))。指定できる範囲は 0～999 です。</li> <li>• <b>day</b> : モニタリング間隔 (日数)。指定できる範囲は 0～20 です。</li> </ul>

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 4	<p><b>diagnostic monitor syslog</b></p> <p>例 :</p> <pre>デバイス(config)# diagnostic monitor syslog</pre>	<p>(任意) ヘルス モニタリング テストの失敗時にスイッチが Syslog メッセージを生成するように設定します。</p>
ステップ 5	<p><b>diagnostic monitor threshold switch number number test {name   test-id   test-id-range   all} failure count count</b></p> <p>例 :</p> <pre>デバイス(config)# diagnostic monitor threshold switch 2 test 1 failure count 20</pre>	<p>(任意) ヘルス モニタリング テストの失敗しきい値を設定します。</p> <p>テストを指定する場合は、次のいずれかのパラメータを使用します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>name</b> : <b>show diagnostic content</b> コマンドの出力に表示されるテストの名前です。</li> <li>• <b>test-id</b> : <b>show diagnostic content</b> コマンドの出力に表示されるテストの ID 番号です。</li> <li>• <b>test-id-range</b> : <b>show diagnostic content</b> コマンドの出力に表示されるテストの ID 番号です。</li> <li>• <b>all</b> : すべての診断テスト。</li> </ul> <p>失敗しきい値 <i>count</i> に指定できる範囲は 0 ~ 99 です。</p>
ステップ 6	<p><b>diagnostic monitor switch number test {name   test-id   test-id-range   all}</b></p> <p>例 :</p> <pre>デバイス(config)# diagnostic monitor switch 2 test 1</pre>	<p>指定のヘルス モニタリング テストをイネーブルにします。</p> <p><b>switch number</b> キーワードは、スタック構成スイッチだけでサポートされます。</p> <p>テストを指定する場合は、次のいずれかのパラメータを使用します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>name</b> : <b>show diagnostic content</b> コマンドの出力に表示されるテストの名前です。</li> <li>• <b>test-id</b> : <b>show diagnostic content</b> コマンドの出力に表示されるテストの ID 番号です。</li> <li>• <b>test-id-range</b> : <b>show diagnostic content</b> コマンドの出力に表示されるテストの ID 番号です。</li> <li>• <b>all</b> : すべての診断テスト。</li> </ul>
ステップ 7	<p><b>end</b></p> <p>例 :</p>	<p>特権 EXEC モードに戻ります。</p>



	コマンドまたはアクション	目的
	デバイス (config) # <b>end</b>	
ステップ 8	<b>show diagnostic { content   post   result   schedule   status   switch }</b>	オンライン診断のテスト結果およびサポートされるテストスイートを表示します。
ステップ 9	<b>show running-config</b>  例：  デバイス # <b>show running-config</b>	入力を確認します。
ステップ 10	<b>copy running-config startup-config</b>  例：  デバイス # <b>copy running-config startup-config</b>	(任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

## オンライン診断のモニタリングおよびメンテナンス

### オンライン診断テストの設定例

#### 例：診断テストの開始

次に、テスト名を指定して診断テストを開始する例を示します。

```
Device# diagnostic start switch 2 test DiagPOETest
```

次に、すべての基本診断テストを開始する例を示します。

```
Device# diagnostic start switch 1 test all
```

#### 例：ヘルス モニタリング テストの設定

次に、ヘルス モニタリング テストを設定する例を示します。

```
Device(config)# diagnostic monitor threshold switch 1 test 1 failure count 50
```

```
Device(config)# diagnostic monitor interval switch 1 test TestPortAsicStackPortLoopback
```

## 例：診断テストのスケジューリング

次に、特定のスイッチに対して、特定の日時に診断テストを実行するようにスケジューリングする例を示します。

```
Device(config)# diagnostic schedule test DiagThermalTest on June 3 2013 22:25
```

次の例では、指定されたスイッチで毎週特定の時間に診断テストを実行するようにスケジューリングする方法を示します。

```
Device(config)# diagnostic schedule switch 1 test 1,2,4-6 weekly saturday 10:30
```

## 例：オンライン診断の表示

次に、オンデマンド診断設定を表示する例を示します。

```
Device# show diagnostic ondemand settings
```

```
Test iterations = 1
Action on test failure = continue
```

次に、障害の診断イベントを表示する例を示します。

```
Device# show diagnostic events event-type error
```

```
Diagnostic events (storage for 500 events, 0 events recorded)
Number of events matching above criteria = 0

No diagnostic log entry exists.
```

次に、診断テストの説明を表示する例を示します。

```
Device# show diagnostic description switch 1 test all
```

```
DiagGoldPktTest :
  The GOLD packet Loopback test verifies the MAC level loopback
  functionality. In this test, a GOLD packet, for which doppler
  provides the support in hardware, is sent. The packet loops back
  at MAC level and is matched against the stored packet. It is a non-
  -disruptive test.

DiagThermalTest :
  This test verifies the temperature reading from the sensor is below the yellow
  temperature threshold. It is a non-disruptive test and can be run as a health
  monitoring test.

DiagFanTest :
  This test verifies all fan modules have been inserted and working properly on
  the board
  It is a non-disruptive test and can be run as a health monitoring test.

DiagPhyLoopbackTest :
  The PHY Loopback test verifies the PHY level loopback
  functionality. In this test, a packet is sent which loops back
```

at PHY level and is matched against the stored packet. It is a disruptive test and cannot be run as a health monitoring test.

DiagScratchRegisterTest :

The Scratch Register test monitors the health of application-specific integrated circuits (ASICs) by writing values into registers and reading back the values from these registers. It is a non-disruptive test and can be run as a health monitoring test.

DiagPoETest :

This test checks the PoE controller functionality. This is a disruptive test and should not be performed during normal switch operation.

DiagStackCableTest :

This test verifies the stack ring loopback functionality in the stacking environment. It is a disruptive test and cannot be run as a health monitoring test.

DiagMemoryTest :

This test runs the exhaustive ASIC memory test during normal switch operation. NG3K utilizes mbist for this test. Memory test is very disruptive in nature and requires switch reboot after the test.

Device#

## オンライン診断に関する追加情報

### 関連資料

関連項目	マニュアルタイトル
システム管理コマンド	<i>Command Reference (Catalyst 9300 Series Switches)</i> <i>Command Reference (Catalyst 9400 Series Switches)</i>

### MIB

MIB	MIB のリンク
本リリースでサポートするすべての MIB	選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、およびフィチャーセットに関する MIB を探してダウンロードするには、次の URL にある Cisco MIB Locator を使用します。 <a href="http://www.cisco.com/go/mibs">http://www.cisco.com/go/mibs</a>

## シスコのテクニカル サポート

説明	リンク
<p>シスコのサポート Web サイトでは、シスコの製品やテクノロジーに関するトラブルシューティングにお役立ていただけるように、マニュアルやツールをはじめとする豊富なオンラインリソースを提供しています。</p> <p>お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を入手するために、Cisco Notification Service (Field Notice からアクセス)、Cisco Technical Services Newsletter、Really Simple Syndication (RSS) フィードなどの各種サービスに加入できます。</p> <p>シスコのサポート Web サイトのツールにアクセスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパスワードが必要です。</p>	<a href="http://www.cisco.com/support">http://www.cisco.com/support</a>

## オンライン診断設定の機能情報

次の表に、このモジュールで説明する機能のリリースおよび関連情報を示します。

これらの機能は、特に明記されていない限り、導入されたりリリース以降のすべてのリリースで使用できます。

リリース	機能	機能情報
Cisco IOS XE Everest 16.5.1a	オンライン診断	オンライン診断機能を使用すると、デバイスをアクティブ ネットワークに接続したまま、デバイスのハードウェア機能をテストして確認できます。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェアイメージのサポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、<http://www.cisco.com/go/cfn> [英語] からアクセスします。

## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。