

# システム ログ

この章では、さまざまなタイプのロギングに関連するパラメータを設定する方法と、その内容を表示する方法について説明します。内容は次のとおりです。

- •機能の概要と変更履歴 (1ページ)
- ・システムログのタイプ (3ページ)
- •イベントロギングパラメータの設定 (4ページ)
- アクティブログの設定 (10ページ)
- •ファシリティの指定 (11ページ)
- トレースロギングの設定 (21ページ)
- モニターログの設定 (21ページ)
- ・ロギング設定と統計情報の表示 (22ページ)
- CLI を使用したイベントログの表示 (23 ページ)
- クラッシュログの設定と表示 (24ページ)
- 過剰なイベントロギングの削減 (27ページ)
- ログのチェックポインティング (29 ページ)
- ログファイルの保存 (29ページ)
- イベントIDの概要 (30ページ)

## 機能の概要と変更履歴

### 要約データ

該当製品または機能エリア	すべてのレガシー製品
	cnUPF、cnMME

該当プラットフォーム	• ASR 5500
	• UGP
	• VPC-DI
	• VPC-SI
	• SMI
機能のデフォルト	有効
このリリースでの関連する変更 点:	N/A
関連資料	ASR 5500 System Administration Guide
	Command Line Interface Reference
	• VPC-DI システム管理ガイド
	• VPC-SI System アドミニストレーション ガイド

### マニュアルの変更履歴



(注) リリース 21.2 および N5.5 よりも前に導入された機能の改訂履歴の詳細は示していません。

改訂の詳細	リリース
この標準で定義されている RFC5424 と syslog メッセージングの標準をサポートするため、StarOS 内の syslog クライアントがこのリリースで更新されました。StarOS は、以前の RFC3164 メッセージフォーマットを引き続きサポートします。また、このリリースでは、複数のポートを使用して複数の syslog サーバーの IP アドレスを設定することもできます。	21.6
(注) リリース 21.6 では、UDP のみを使用したトランスポート層のメッセー ジングがサポートされています。このリリースでは、TLS と TCP はサ ポートされていません。	

改訂の詳細	リリース
管理者がイベント ID またはイベント ID の範囲に対してロギングを完全に無効にした場合、またはロギングのレベルをデフォルトのロギングレベル未満(エラーレベル)に変更した場合に通知を行うため、2 つの新しいクリティカル CLI イベントログと 2 つの新しい SNMP トラップが追加されています。このリリースでは、これらのイベントログとトラップはデフォルトで有効になっており、無効にすることはできません。詳細については、グローバル構成モードのフィルタリング(7 ページ)を参照してください。	21.3
この機能の結果として、追加または変更されたコマンドはありません。	
show snmp trap statistics コマンド出力が拡張され、ロギングイベントが無効になっているか、またはロギングレベルがデフォルトの(エラー)ロギングレベルよりも下に変更された場合に、イベント内に詳細が表示されるようになりました。	
最初の導入。	21.2 よりも前

# システムログのタイプ

システムで設定および表示できるログには、次の5つのタイプがあります。



#### <del>-</del> -

**重要** すべてのイベントログをすべての製品で設定できるわけではありません。設定可能性は、使用 されているハードウェア プラットフォームとライセンスによって異なります。

- •イベント:イベントロギングを使用して、システムのステータスを判断し、システムで使用されているプロトコルとタスクに関する重要な情報をキャプチャできます。これは、すべてのコンテキスト、セッション、およびプロセスに適用されるグローバル機能です。
- •アクティブ:アクティブログは、CLI instance-by-CLI インスタンスベースでオペレータが設定可能です。1つのCLI インスタンスで管理ユーザーによって設定されたアクティブログは、別のCLI インスタンスの管理ユーザーによって表示することはできません。各アクティブログは、システムに対してグローバルに設定されているものとは独立したフィルタプロパティと表示プロパティを使用して設定できます。イベントが生成されると、アクティブログがリアルタイムで表示されます。
- •トレース:トレースロギングを使用して、接続されている特定のサブスクライバセッションで発生する可能性のある問題を迅速に分離できます。トレースは、特定のコール ID (callid) 番号、IPアドレス、モバイルステーション ID (MSID) 番号、またはユーザー名に対して実行できます。
- •モニター:モニターロギングは、特定のセッションに関連付けられているすべてのアクティビティを記録します。この機能は、特定のサブスクライバのモニタリング機能に関す

る司法当局の要請を遵守するために使用できます。モニターは、サブスクライバの MSID またはユーザー名に基づいて実行できます。

• **クラッシュ**: クラッシュロギングには、システムソフトウェアのクラッシュに関する有用な情報が保存されています。この情報は、クラッシュの原因を特定するのに役立ちます。



#### 重要

ステートフルファイアウォールと NAT は、ロギングがファイアウォールに対して有効になっている場合に、画面上のさまざまなメッセージのロギングをサポートします。これらのログは、critical、error、warning、および debug などのさまざまなレベルで詳細なメッセージを提供します。ステートフルファイアウォールと NAT 攻撃ログは、攻撃によってドロップされたパケットの送信元 IP アドレス、宛先 IP アドレス、プロトコル、または攻撃タイプに関する情報も提供します。また、システムで設定されている場合は、syslog サーバーにも送信されます。ステートフルファイアウォールおよび NAT のロギングサポートの詳細については、『PSF Administration guide』または『NAT Administration Guide』の「Logging Support」の章を参照してください。

# イベントロギングパラメータの設定

システムは、ユーザー定義のフィルタに基づいてログを生成するように設定できます。フィルタは、システムがモニターするファシリティ(システムタスクまたはプロトコル)と、イベントエントリの生成をトリガーするシビラティ(重大度)レベルを指定します。

イベントログはシステムメモリに保存され、CLIを使用して表示できます。イベントロギング情報を保存する2つのメモリバッファがあります。最初のバッファには、アクティブなログ情報が保存されます。2番目のバッファには、非アクティブなロギング情報が保存されます。非アクティブバッファは一時的なリポジトリとして使用され、データを上書きせずにログを表示できます。ログは、手動による介入によってのみ非アクティブバッファにコピーされます。

各バッファには最大50,000のイベントを保存できます。これらのバッファがキャパシティに達すると、最も古い情報が削除され、最新の情報を保存するための領域が確保されます。

ログデータの損失を防ぐために、ネットワーク インターフェイスを介して syslog サーバーにログを送信するようにシステムを設定できます。



#### 重要

TACACS+ アカウンティング(CLI イベントロギング)は、合法的傍受ユーザー(priv レベル 15 および 13)に対して生成されません。

## イベントログフィルタの設定

Exec モードおよびグローバル構成モード レベルでイベントログの内容をフィルタリングできます。詳細については、『Command Line Interface Reference』を参照してください。

### Exec モードのフィルタリング

これらのコマンドを使用すると、グローバルロギングパラメータを変更することなく、ログに含まれるデータの量を制限できます。

Exec モードのコマンドを介してログをフィルタ処理するには、次の例に従います。

### アクティブなフィルタリング

logging active [ copy runtime filters ] [ event-verbosity event\_level ]
[ pdu-data format ] [ pdu-verbosity pdu\_level ]

#### 注:

- copy runtime filters : ランタイムフィルタをコピーし、そのコピーを使用して現在のロギングセッションをフィルタ処理します。
- **event-verbosity** *event\_level*:イベントのロギングで使用する verboseness のレベルを次のいずれかに指定します。
  - min: イベントに関する最小限の情報を表示します。情報には、イベント名、ファシリティ、イベント ID、シビラティ(重大度)レベル、日付、および時刻が含まれます。
  - concise: イベントに関する詳細情報を表示しますが、システム内にイベントの送信元を提供しません。
  - full: イベントが生成されたシステム内の場所を識別する送信元情報など、イベント に関する詳細情報を表示します。
- pdu-data format: ログに記録された場合のパケットデータユニットの出力形式を次のいずれかに指定します。
  - none: RAW 形式 (未フォーマット)
  - hex: 16 進数形式
  - hex-ascii:メインフレームのダンプと同様の 16 進数および ASCII
- **pdu-verbosity**  $pdu\_level$ : パケットデータユニットのロギングに使用する verboseness のレベルを  $1 \sim 5$  の整数で指定します。5 が最も詳細なものです。

「設定の確認と保存」の章の説明に従って、設定を保存します。

### インスタンスによるフィルタリングの無効化または有効化

logging filter { disable | enable } facility facility { all | instance
instance\_number }

注:

- active: アクティブプロセスのみにロギングオプションを設定するように指示します。
- disable:特定のインスタンスまたはすべてのインスタンスのロギングを無効にします。このキーワードは、aaamgr、hamgr、およびsessmgrファシリティでのみサポートされています。
- enable:特定のインスタンスまたはすべてのインスタンスのロギングを有効にします。このキーワードは、aaamgr、hamgr、およびsessmgrファシリティでのみサポートされています。デフォルトでは、aaamgr、hamgr、およびsessmgrのすべてのインスタンスに対してロギングが有効になっています。
- facility facility and level severity\_level: どのシステムファシリティをどのレベルでログに記録するかを決定するロギングフィルタを設定します。詳細については、ファシリティの指定 (11ページ) とイベントのシビラティ (重大度) (39ページ) を参照してください。
- all | instance instance\_number: すべてのインスタンス、または aaamgr、hamgr、または sessmgr の特定のインスタンスに対して、ロギングを無効にするか有効にするかを指定します。 show session subsystem facility facility コマンドを実行して、特定のインスタンス番号を識別します。



(注) これらのキーワードは、disable および enable キーワードでのみ サポートされています。

- level severity\_level:次のリストからログに記録される情報のレベルを指定します。このレベルは、最高から最低の順に並べられます。
  - critical : エラーイベントを表示
  - error:エラーイベントおよびシビラティ(重大度)レベルが高いすべてのイベントを表示
  - warning:警告イベントおよびシビラティ(重大度)レベルが高いすべてのイベントを表示
  - unusual : 異常イベントおよびシビラティ(重大度)レベルが高いすべてのイベント を表示
  - info:情報イベントおよびシビラティ(重大度)レベルが高いすべてのイベントを表示
  - trace:トレースイベントおよびシビラティ(重大度)レベルが高いすべてのイベントを表示
  - debug:すべてのイベントを表示



(注) このキーワードは、activeキーワードとの組み合わせでのみサポートされています。

• critical-info: 重要な情報のカテゴリ属性を持つイベントを表示するように指定します。これらのタイプのイベントの例は、システムプロセスとタスクが開始される際のブートアップ時に表示されます。これがデフォルトの設定です。

**no-critical-info**: 重要な情報のカテゴリ属性を持つイベントを表示しないように指定します。



(注)

これらのキーワードは、active キーワードとの組み合わせでのみ サポートされています。



重要

ファシリティの単一のインスタンスにおけるロギングを有効にするには、まずファシリティのすべてのインスタンスを無効にしてから、(logging filter disable facility facility all)次に特定のインスタンスのロギングを有効にする必要があります(logging filter enable facility facility instance instance\_number)。デフォルトの動作に復元するには、すべてのインスタンスのロギングを再度有効にする必要があります(logging filter enable facility facility all)。

Exec モードの **show instance-logging** コマンドを使用して、ファシリティごとに有効にされたインスタンスのインスタンス番号を表示できます。

### グローバル構成モードのフィルタリング

Exec モードおよびグローバル構成モード レベルでイベントログの内容をフィルタリングできます。

システムの実行時間イベントロギングパラメータを設定するには、次の例に従います。

#### configure

logging filter runtime facility facility level report\_level
logging display { event-verbosity | pdu-data | pdu-verbosity }
end

### 注:

- facility facility and level severity\_level: どのシステムファシリティをどのレベルでログに記録するかを決定するロギングフィルタを設定します。詳細については、ファシリティの指定 (11ページ) とイベントのシビラティ (重大度) (39ページ) を参照してください。
- ログに記録するすべてのファシリティに対して手順を繰り返します。
- オプション: logging disable eventid コマンドを追加して、イベント ID の制限を設定します。システムは、特定のイベント ID またはある範囲のイベント ID の送信を制限して、ログに記録されるデータの量が最も有用なレベルとなるよう最小限に抑える機能を提供します。追加のイベント ID またはイベント ID の範囲のロギングを無効にするには、この手順を繰り返します。

• 管理者が上記のコマンド (logging disable eventid) を使用してイベント ID またはイベント ID 範囲のイベントロギングを制限すると、システムは重大なイベントログ「cli 30999 critical」と、無効にされた特定のイベント ID またはイベント ID 範囲を持つ SNMPトラップ「1361 (DisabledEventIDs)」を生成します。

このリリースでは、これらのイベントログとトラップはデフォルトで有効になっており、無効にすることはできません。

• 管理者がロギングレベルを下げる(**logging filter runtime facility facility level report\_level** コマンドを使用して、デフォルトレベルである「error」より下にする)と、システムは重大なイベントログ「cli 30998 Critical」と、無効にされた特定のイベント ID またはイベントID 範囲を持つ SNMP トラップ「1362 (LogLevelChanged)」を生成します。

このリリースでは、これらのイベントログとトラップはデフォルトで有効になっており、無効にすることはできません。

次の例は、イベントロギングまたはログレベルが変更された場合に生成されるトラップのCLI 出力を示しています。

[local]host# show snmp trap statistics
SNMP Notification Statistics:

Trap Name #Gen #Disc Disable Last Generated

...

DisabledEventIDs 1 0 0 2017:05:11:15:35:25
LogLevelChanged 2 0 0 2017:05:11:15:28:03

[local]host# show snmp trap history
There are x historical trap records (5000 maximum)

Timestamp Trap Information

-----

Thu May 11 15:28:03 2017 Internal trap notification 1362 (LogLevelChanged) Logging level of facility resmgr is changed to critical by user # initial-config# context local privilege level Security Administrator ttyname /dev/pts/0 address type IPV4 remote ip address 0.0.0.0

Thu May 11 15:35:25 2017 Internal trap notification 1361 (DisabledEventIDs) Event IDs from 100 to 1000 have been disabled by user adminuser context context privilege level security administrator ttyname tty address type IPV4 remote ip address 1.2.3.4

Mon May 15 10:14:56 2017 Internal trap notification 1362 (LogLevelChanged) Logging level of facility sitmain is changed to critical by user staradmin context local privilege level Security Administrator ttyname /dev/pts/1 address type IPV4 remote ip address 161.44.190.27

「設定の確認と保存」の章の説明に従って、設定を保存します。

システム ログ

## syslog サーバの設定

### syslog アーキテクチャ

システムロギング(syslog)は、StarOSからUDPトランスポート層を介してイベント情報を生成し、一元化されたイベントメッセージコレクタに送信するアーキテクチャです。syslog はクライアント/サーバーアーキテクチャを使用します。

- **syslog クライアント**: StarOS 製品で実行されている一連のプロセスであり、イベントメッセージの送信デバイスとして動作します。
- **syslog サーバー**: StarOS 製品から送信されたイベントメッセージを受信するように設定された外部サーバーです。

StarOS 製品は、受信の確認応答を必要とせずに、syslog プロトコルを使用してイベントメッセージを転送します。システムは、syslog サーバーがメッセージを受信できるかどうかに関係なく、イベントメッセージを転送します。

### 外部 syslog サーバーヘイベントメッセージを送信するようにするシステムの設定

実行時イベントロギングのフィルタで生成された情報は、永続ストレージ用のsyslogサーバーに送信できます。



重要

syslog サーバーに送信されるデータは、情報提供のために使用することを目的としています。 課金やパフォーマンスのモニタリングなどの機能は、syslog には<u>基づかないようにする必要があります</u>。



重要 システムはコンテキストごとに syslog サーバーを設定する柔軟性を備えていますが、ネット ワークトラフィックからのログトラフィックを分離するために、すべてのサーバーをローカル コンテキストで設定することを推奨します。

Syslog サーバーを設定するには、次の例を使用します。

### configure

context local

logging syslog ip\_address
end

### 注:

- *ip\_address* は、ネットワーク上のシステムログサーバーの IP アドレスを、IPv4 のドット付き 10 進表記か、または IPv6 のコロンで区切られた 16 進表記で指定します。
- logging syslog コマンドでは、いくつかのオプションのキーワードを使用できます。詳細については、『Command Line Interface Reference』の「Context Configuration Mode Commands」の章を参照してください。

• 追加の syslog サーバーを設定する場合は、必要に応じてこの手順を繰り返します。設定可能な syslog サーバーの数に制限はありません。

詳細については、『Command Line Interface Reference』の logging コマンドを参照してください。

「設定の確認と保存」の章の説明に従って、設定を保存します。

# アクティブログの設定

アクティブログは、CLI instance-by-CLI インスタンスでオペレータが設定可能なイベントログです。1つの CLI インスタンスで管理ユーザーによって設定されたアクティブログは、別の CLI インスタンスの管理ユーザーには表示されません。各アクティブログは、システムに対してグローバルに設定されているものとは独立したフィルタプロパティと表示プロパティを使用して設定できます。アクティブログは、生成時にリアルタイムで表示されます。

アクティブなログは、デフォルトではアクティブなメモリバッファに書き込まれません。アクティブなログをアクティブなメモリバッファに書き込むには、グローバル構成モードで次のコマンドを実行します。

[local]host name(config)# logging runtime buffer store all-events

アクティブなログがアクティブなメモリバッファに書き込まれると、すべてのCLIインスタンスのすべてのユーザーが使用できるようになります。

次の例を使用して、グローバル構成モードでアクティブロギングを設定します。

[local] host\_name(config) # logging filter runtime facility facility level report level

### 注:

- どのシステムファシリティをどのレベルでログに記録するかを決定するロギングフィルタ を設定します。詳細については、ファシリティの指定 (11ページ) とイベントのシビラティ(重大度) (39ページ) を参照してください。
- ログに記録するすべてのファシリティに対して手順を繰り返します。
- オプション: logging disable eventid コマンドを追加して、イベント ID の制限を設定します。システムは、特定のイベント ID またはある範囲のイベント ID の送信を制限して、ログに記録されるデータの量が最も有用なレベルとなるよう最小限に抑える機能を提供します。追加のイベント ID またはイベント ID の範囲のロギングを無効にするには、この手順を繰り返します。
- Exec モードの **logging active** コマンドでは、いくつかのキーワードオプションと変数を使用できます。詳細については、『*Command Line Interface Reference*』の「*Exec Mode Commands*」の章を参照してください。

必要なすべての情報が収集されたら、Execモードで次のコマンドを入力して、アクティブなログの表示を停止できます。

no logging active

# ファシリティの指定



### 重要

ロギングに使用できる実際のファシリティは、プラットフォームタイプ、StarOS のバージョン、およびインストールされている製品ライセンスによって異なります。

次のファシリティは、イベントデータをロギングするように設定できます。

- •a10: A10 インターフェイス ファシリティ
- •a11: A11 インターフェイス ファシリティ
- **a11mgr**: A11 マネージャファシリティ
- aaa-client:認証、許可、およびアカウンティング(AAA) クライアントファシリティ
- aaamgr: AAA マネージャのロギングファシリティ
- aaaproxy: AAA プロキシファシリティ
- aal2: ATM アダプテーション レイヤ 2 (AAL2) プロトコルのロギング ファシリティ
- acl-log: アクセスコントロールリスト (ACL) のロギングファシリティ
- acsctrl: アクティブ チャージング サービス (ACS) コントローラファシリティ
- acsmgr: ACS マネージャファシリティ
- afctrl: ファブリックコントローラファシリティ [ASR 5500 のみ]
- **afmgr**: Fabric Manager のロギングファシリティ [ASR 5500 のみ]
- alarmctrl: アラームコントローラファシリティ
- alcap: Access Link Control Application Part(ALCAP)プロトコルのロギングファシリティ
- alcapmgr: ALCAP マネージャのロギングファシリティ
- all: すべてのファシリティ
- **bfd**: Bidirectional Forwarding Detection (BFD) プロトコル
- bgp: ボーダー ゲートウェイ プロトコル (BGP) ファシリティ
- bindmux: IPCF BindMux-Demux マネージャのロギングファシリティ
- bngmgr: ブロードバンドネットワーク ゲートウェイ (BNG) Demux マネージャのロギン グファシリティ
- bssap+: SGSN と MSC/VLR(2.5G および 3G)間のログインインターフェイス用のベース ステーション サブシステム アプリケーション部品+プロトコルファシリティ

- bssgp:ベースステーションサブシステムのGPRSプロトコルログインファシリティは、 SGSN と BSS 間の情報の交換を処理します(2.5Gのみ)
- callhome: Call Home アプリケーションのロギングファシリティ
- **cap**: プリペイドアプリケーション(2.5G および 3G)で使用されるプロコトル用 CAMEL Application Part(CAP)のロギングファシリティ
- cbsmgr: セルブロードキャスティングサービス (CBS) のロギングファシリティ[HNBGW]
- cdf: チャージング データ ファンクション (CDF) のロギングファシリティ
- cfctrl: コンテンツ フィルタリング コントローラのロギングファシリティ
- cfmgr: コンテンツ フィルタリング マネージャのロギングファシリティ
- •cgw:統合アクセスゲートウェイ (CGW) のロギングファシリティ
- cli: コマンド ラインインターフェイス (CLI) のロギングファシリティ
- cmp: 証明書管理プロトコル (IPSec) のロギングファシリティ
- confdmgr: ConfD Manager Proclet (netconf) のロギングファシリティ
- connectedapps: SecGW ASR 9000 oneP 通信プロトコル
- connproxy: コントローラプロキシのロギングファシリティ
- credit-control: Credit Control (CC) ファシリティ
- csp: カード/スロット/ポート コントローラ ファシリティ
- css: コンテンツ サービス セレクション (css) ファシリティ
- css-sig: CSS RADIUS シグナリングファシリティ
- **cx-diameter**: Cx Diameter メッセージファシリティ [CSCF <--> HSS]
- data-mgr: データ マネージャ フレームワーク のロギングファシリティ
- dcardctrl: IPSec のドーターカードコントローラのロギングファシリティ
- dcardmgr: IPSec ドーターカードマネージャのロギングファシリティ
- **demuxmgr**: Demux Manager API ファシリティ
- dgmbmgr: Diameter Gmb アプリケーション マネージャのロギングファシリティ
- **dhcp**: Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) のロギングファシリティ
- **dhcpv6** : DHCPv6
- dhost:分散ホストのロギングファシリティ
- diabase: Diabase メッセージファシリティ
- diactrl: Diameter Controller Proclet のロギングファシリティ

- diameter: Diameter エンドポイントのロギングファシリティ
- diameter-acct: Diameter アカウンティング
- diameter-auth: Diameter 認証
- diameter-dns: Diameter DNS サブシステム
- diameter-ecs: ACS Diameter シグナリングファシリティ
- diameter-engine: Diameter バージョン 2 エンジンのロギングファシリティ
- **diameter-hdd**: Diameter Horizontal Directional Drilling(HDD)インターフェイスファシリティ
- diameter-svc: Diameter サービス
- diamproxy: DiamProxy のロギングファシリティ
- doulosuemgr: DOULOS (IMS-IPSec) ユーザー機器マネージャ
- dpath: IPSec データパスのロギングファシリティ
- drvctrl: ドライバコントローラのロギングファシリティ
- **eap-diameter**: Extensible Authentication Protocol(EAP; 拡張可能認証プロトコル)IP セキュリティファシリティ
- eap-ipsec: Extensible Authentication Protocol(EAP; 拡張可能認証プロトコル)IPSec ファシリティ
- eap-sta-s6a-s13-s6b-diameter: EAP/STA/S6A/S13/S6B Diameter メッセージファシリティ
- ecs-css: ACSMGR <-> セッション マネージャ シグナリング インターフェイス ファシリティ
- egtpc: eGTP-C のロギングファシリティ
- egtpmgr:拡張 GPRS トンネリングプロトコル (eGTP) マネージャのロギングファシリティ
- egtpu: eGTP-U のロギングファシリティ
- embms: eMBMS ゲートウェイファシリティ
- embms: eMBMS ゲートウェイ Demux ファシリティ
- epdg: evolved Packet Data (ePDG) ゲートウェイのロギングファシリティ
- event-notif: イベント通知インターフェイスのロギングファシリティ
- evlog: イベントログファシリティ
- famgr:外部エージェントマネージャのロギングファシリティ
- firewall: ファイアウォールのロギングファシリティ

- fng: フェムトネットワーク ゲートウェイ (FNG) のロギングファシリティ
- gbmgr: SGSN Gb インターフェイス マネージャ ファシリティ
- gmm :
  - 2.5 G の場合: GPRS Mobility Management (GMM) レイヤをログに記録します (LLC レイヤの上)
  - 3G の場合: アクセス アプリケーション レイヤ (RANAP レイヤの上) をログに記録します。
- gprs-app: GPRS アプリケーションのロギングファシリティ
- gprs-ns: GPRS ネットワーク サービス プロトコル (SGSN と BSS の間のレイヤ) のロギングファシリティ
- gq-rx-tx-diameter: Gq/Rx/Tx Diameter メッセージファシリティ
- gss-gcdr: GTPP ストレージサーバーの GCDR ファシリティ
- gtpc: GTP-C プロトコルのロギングファシリティ
- gtpcmgr: GTP-C プロトコルマネージャのロギングファシリティ
- gtpp: GTP-prime プロトコルのロギングファシリティ
- gtpu: GTP-U プロトコルのロギングファシリティ
- gtpumgr: GTP-U Demux マネージャ
- gx-ty-diameter: Gx/Ty Diameter メッセージファシリティ
- gy-diameter: Gy Diameter メッセージファシリティ
- h248prt: H.248 ポートマネージャファシリティ
- hamgr: ホーム エージェント マネージャのロギングファシリティ
- hat: 高可用性タスク (HAT) プロセスファシリティ
- hdctrl: HD コントローラのロギングファシリティ
- henbapp: Home Evolved NodeB(HENB)アプリファシリティ
- henbgw: HENB-GW ファシリティ
- henbgw-pws: HENB-GW Public Warning System ロギングファシリティ
- henbgw-sctp-acs: HENB-GW アクセス Stream Control Transmission Protocol (SCTP) ファシリティ
- henbgw-sctp-nw: HENBGW ネットワーク SCTP ファシリティ
- henbgwdemux: HENB-GW Demux ファシリティ

- henbgwmgr: HENB-GW マネージャファシリティ
- hnb-gw: HNB-GW (3G Femto GW) ロギングファシリティ
- hnbmgr: HNB-GW Demux マネージャ ロギング ファシリティ
- hss-peer-service: ホームサブスクライバサーバー (HSS) ピアサービスファシリティ
- iftask: VPC-SI および VPC-DI プラットフォームで使用される内部フォワーダータスク (INTEL DPDK)
- igmp: Internet Group Management Protocol (IGMP)
- ikev2: インターネット キー エクスチェンジ バージョン 2 (IKEv2)
- ims-authorizatn: IP マルチメディアサブシステム (IMS) 認証サービスファシリティ
- ims-sh: Diameter Sh インターフェイスサービスファシリティ
- imsimgr: SGSN IMSI マネージャファシリティ
- imsue: IMS User Equipment (IMSUE) ファシリティ
- ip-arp : IP Address Resolution Protocol (ARP)
- ip-interface: IP インターフェイスファシリティ
- ip-route: IP ルートファシリティ
- ipms: インテリジェント パケット モニタリング システム (IPMS) のロギングファシリティ
- ipne: IP Network ENABLER(IPNE)ファシリティ
- ipsec: IP セキュリティ ロギング ファシリティ
- ipsecdemux: IPSec demux のロギングファシリティ
- ipsg: IP サービス ゲートウェイ インターフェイスのロギングファシリティ
- ipsgmgr: IP サービス ゲートウェイ ファシリティ
- ipsp: IP プール共有プロトコルのロギングファシリティ
- **kvstore**: Key/Value ストア (kvstore) ファシリティ
- **l2tp-control**: レイヤ 2 トンネリングプロトコル (L2TP) コントロールのロギングファシリティ
- 12tp-data: L2TP データロギングファシリティ
- 12tpdemux: L2TP Demux マネージャのロギングファシリティ
- l2tpmgr: L2TP マネージャのロギングファシリティ
- lagmgr: Link Aggregation GROUP (LAG) マネージャのログインファシリティ

- lcs: ロケーションサービス (LCS) のロギングファシリティ
- ldap: ライトウェイト ディレクトリ アクセス プロトコル
- **li**: コマンドの説明については、『Lawful Intercept Configuration Guide』を参照してください。
- linkmgr: SGSN/BSS SS7 リンクマネージャのロギングファシリティ (2.5G のみ)
- **llc**: 論理リンク制御(LLC) プロトコルのロギングファシリティ。SGSN の場合、MS と SGSN の間の論理リンクについて、GMM レイヤと BSSGP レイヤの間にある LLC レイヤ をログに記録します。
- local-policy: ローカル ポリシー サービス ファシリティ
- location-service: ロケーション サービス ファシリティ
- m3ap: M3 アプリケーション プロトコル ファシリティ
- m3ua: M3UA プロトコル ロギング ファシリティ
- magmgr: モバイル アクセス ゲートウェイ マネージャのロギングファシリティ
- map: モバイル アプリケーション パート (MAP) プロトコルのロギングファシリティ
- megadiammgr: MegaDiameter マネージャ (SLF サービス) のロギングファシリティ
- mme-app: モビリティマネージメントエンティティ (MME) アプリケーションのロギン グファシリティ
- mme-embmsembms: MME eMBMS ファシリティ
- mme-misc: MME その他のロギングファシリティ
- mmedemux: MME Demux マネージャのロギングファシリティ
- mmemgr: MME マネージャファシリティ
- mmgr: マスターマネージャのロギングファシリティ
- mobile-ip: モバイル IP プロセス
- mobile-ip-data: モバイル IP データファシリティ
- mobile-ipv6: モバイル IPv6 のロギングファシリティ
- mpls: マルチプロトコル ラベル スイッチング (MPLS) プロトコルのロギングファシリティ
- mrme: Multi Radio Mobility Entity (MRME) ロギングファシリティ
- **mseg-app**: Mobile Services Edge Gateway(MSEG)アプリケーション ロギング ファシリティ
- mseg-gtpc: MSEG GTP-C アプリケーション ロギング ファシリティ

- mseg-gtpu: MSEG GTP-U アプリケーション ロギング ファシリティ
- msegmgr: MSEG Demux マネージャ ロギング ファシリティ
- mtp2: Message Transfer Part 2 (MTP2) サービスのロギングファシリティ
- **mtp3**: Message Transfer Part 3 (MTP3) プロトコルのロギングファシリティ
- multicast-proxy: マルチキャストプロキシのロギングファシリティ
- nas: 非アクセス階層(NAS)プロトコルのロギングファシリティ [MME 4G]
- netwstrg: ネットワーク ストレージ ファシリティ
- npuctrl: ネットワーク プロセッサ ユニット制御ファシリティ
- npudrv: ネットワーク プロセッサ ユニット ドライバ ファシリティ [ASR 5500 のみ]
- npumgr: ネットワーク プロセッサ ユニット マネージャ ファシリティ
- npumgr-acl: NPUMGR ACL のロギングファシリティ
- npumgr-drv: NPUMGR DRV のロギングファシリティ
- npumgr-flow: NPUMGR FLOW のロギングファシリティ
- npumgr-fwd: NPUMGR FWD のロギングファシリティ
- npumgr-init: NPUMGR INIT のロギングファシリティ
- npumgr-lc: NPUMGR LC のロギングファシリティ
- npumgr-port: NPUMGR PORT のロギングファシリティ
- npumgr-recovery: NPUMGR RECOVERY のロギングファシリティ
- npumgr-rri: NPUMGR RRI (リバースルートインジェクション) のロギングファシリティ
- npumgr-vpn: NPUMGR VPN のロギングファシリティ
- **npusim**: NPUSIM ロギングファシリティ [ASR 5500 のみ]
- ocsp: オンライン証明書ステータスプロトコル
- orbs: オブジェクト リクエスト ブローカ システムのロギングファシリティ
- ospf: OSPF プロトコルのロギングファシリティ
- ospfv3: OSPFv3 プロトコルのロギングファシリティ
- p2p: ピアツーピアの検出のロギングファシリティ
- pagingmgr: PAGINGMGR のロギングファシリティ
- **pccmgr**: Intelligent Policy Control Function (IPCF) Policy Charging and Control (PCC) マネージャライブラリ
- pdg: Packet Data Gateway (PDG) ロギングファシリティ

- pdgdmgr: Pdg Demux マネージャのロギングファシリティ
- pdif: Packet Data Interworking Function (PDIF) のロギングファシリティ
- pgw: Packet Data Network Gateway (PGW) ロギングファシリティ
- pmm-app: パケット モビリティ マネージメント (PMM) アプリケーション のロギング ファシリティ
- ppp: ポイントツーポイントプロトコル (PPP) リンクとパケットファシリティ
- pppoe: PPP over Ethernet のロギングファシリティ
- proclet-map-frwk: Proclet マッピングフレームワークのロギングファシリティ
- push: VPNMGR CDR プッシュのロギングファシリティ
- radius-acct: RADIUS アカウンティング ロギング ファシリティ
- radius-auth: RADIUS 認証のロギングファシリティ
- radius-coa: RADIUS の認可変更および radius 接続解除
- **ranap**: Radio Access Network Application Part(RANAP)プロトコルの SGSN と RNS(3G)間のファシリティロギング情報フロー
- rct: リカバリ制御タスクのロギングファシリティ
- rdt: リダイレクトタスクのロギングファシリティ
- resmgr: Resource Manager のロギングファシリティ
- rf-diameter: Diameter Rf インターフェイス メッセージ ファシリティ
- rip: Routing Information Protocol (RIP) のロギングファシリティ [RIP は現時点ではサポートされて<u>いません</u>。]
- •rlf:レート制限機能(RLF)のロギングファシリティ
- **rohc**: Robust Header Compression (RoHC) ファシリティ
- •rsvp: 予約プロトコルのロギングファシリティ
- rua: RANAP ユーザーアダプテーション (RUA) [3G フェムト GW メッセージ] のロギン グファシリティ
- **s102**: **S**102 プロトコルのロギングファシリティ
- **s102mgr**: S102Mgr のロギングファシリティ
- slap: S1 アプリケーションプロトコル (S1AP) プロトコルのロギングファシリティ
- sabp : Service Area Broadcast Protocol(SABP)のロギングファシリティ
- saegw: System Architecture Evolution (SAE) ゲートウェイファシリティ
- sbc: SBc プロトコルのロギングファシリティ

- sccp: Signalling Connection Control Part (SCCP) プロトコルのロギング (RANAP と TCAP レイヤ間のコネクション型メッセージ)。
- sct: 共有設定タスクのロギングファシリティ
- sctp: Stream Control Transmission Protocol(SCTP)プロトコルのロギングファシリティ
- sef\_ecs: Severely Errored Frames (SEF) API 印刷ファシリティ
- sess-gr: SM GR ファシリティ
- sessctrl: セッションコントローラのロギングファシリティ
- sessmgr: セッションマネージャのロギングファシリティ
- sesstrc: セッショントレースのロギングファシリティ
- sft: スイッチファブリックタスクのロギングファシリティ
- sgs: SG インターフェイスプロトコルのロギングファシリティ
- **sgsn-app**: SGSN-APP がさまざまな SGSN の「グルー」インターフェイスをロギング(たとえば、PMM、MAP、GPRS FSM、SMS など)。
- sgsn-failures: SGSN コールの失敗 (接続/アクティブ化の拒否) のロギングファシリティ (2.5G)
- sgsn-gtpc: SGSN と GGSN 間の制御メッセージをロギングする SGSN GTP-C プロトコル
- sgsn-gtpu: ユーザーデータメッセージをロギングする SGSN GTP-U プロトコル
- **sgsn-mbms-bearer**: SGSN マルチメディアブロードキャスト/マルチキャストサービス (MBMS) ベアラー APP (SMGR) のロギングファシリティ
- sgsn-misc: スタックマネージャが、レイヤ間のバインディングと削除をロギングするため に使用する
- sgsn-system: SGSN システムコンポーネントのロギングファシリティ (使用頻度が低い)
- sgsn-test: SGSN テストのロギングファシリティ (使用頻度の低い)
- **sgtpcmgr**: SGTPC および GGSN を介した SGSN GTP-C Manager のロギング情報の交換
- sgw: サービング ゲートウェイ ファシリティ
- **sh-diameter** : Sh Diameter メッセージファシリティ
- sitmain:システム初期化タスクのメインロギングファシリティ
- [slmgr.vbs]: スマート ライセンシング マネージャのロギングファシリティ
- •sls:サービスレベル仕様(SLS)プロトコルのロギングファシリティ
- sm-app: SM プロトコルのロギングファシリティ

- sms: ショートメッセージサービス(SMS)による MS と SMSC の間のメッセージのロギング
- sndcp: Sub Network Dependent Convergence Protocol (SNDCP) のロギングファシリティ
- snmp: SNMP のロギングファシリティ
- **sprmgr**: IPCF Subscriber Policy Register (SPR) マネージャのロギングファシリティ
- srdb: スタティック評価データベース
- srp: サービス冗長性プロトコル (SRP) のロギングファシリティ
- sscfnni: Service-Specific Coordination Function for Signaling at the Network Node Interface (SSCF-NNI) のロギングファシリティ
- sscop: Service-Specific Connection-Oriented Protocol (SSCOP) のロギングファシリティ
- ssh-ipsec: Secure SHELL (SSH) IP セキュリティのロギングファシリティ
- ssl: Secure Socket Layer (SSL) メッセージのロギングファシリティ
- stat: 統計情報のロギングファシリティ
- supserv: 補足サービスのロギングファシリティ [H.323]
- system: システムのロギングファシリティ
- tacacsplus: TACACS+プロトコル ロギング ファシリティ
- tcap: TCAP プロトコルのロギングファシリティ
- testctrl: テストコントローラのロギングファシリティ
- testmgr: テストマネージャのロギングファシリティ
- threshold: しきい値のロギングファシリティ
- ttg: Tunnel Termination Gateway (TTG) のロギングファシリティ
- tucl: TCP/UDP コンバージェンスレイヤ (TUCL) のロギングファシリティ
- udr: ユーザーデータレコード (UDR) ファシリティ (Charging サービスで使用)
- user-data: ユーザーデータのロギングファシリティ
- user-l3tunnel: ユーザーレイヤ3トンネルのロギングファシリティ
- usertcp-stack: ユーザー TCP スタック
- vim: Voice インスタントメッセージ (VIM) のロギングファシリティ
- vinfo: VINFO のロギングファシリティ
- vmgctrl: 仮想メディアゲートウェイ(VMG) コントローラファシリティ
- vmgctrl: VMG コンテンツ マネージャ ファシリティ

- vpn: 仮想プライベートネットワークのロギングファシリティ
- **vpp**: Vector Packet Processing (VPP) のロギングファシリティ
- wimax-data: WiMAX データ
- wimax-r6: WiMAX R6
- wsg: ワイヤレス セキュリティ ゲートウェイ (ASR 9000 セキュリティゲートウェイ)
- x2gw-app: X2GW (X2 プロキシゲートウェイ、eNodeB) アプリケーションのロギング ファシリティ
- x2gw-demux: X2GW demux タスクのロギングファシリティ

# トレースロギングの設定

トレースロギングは、現在アクティブな特定のセッションの問題を迅速に解決するのに役立ち ます。これらは、Exec モードで logging filter コマンドを使用して設定されたグローバル イベ ントログフィルタに依存しない修飾子に基づいて生成される一時的なフィルタです。ただし、 イベントログと同様に、ログによって生成される情報は、アクティブなメモリバッファに保存 されます。

選択したコールに関連付けられているすべてのデバッグレベルイベントが保存されます。



重要

トレースログは、セッションの処理に影響します。デバッグ目的でのみ実装する必要がありま す。

Exec モードでトレースログを設定するには、次の例を使用します。

[local] host name# logging trace { callid call id | ipaddr ip address | msid ms id | username username }

必要なすべての情報が収集されたら、次のコマンドを入力して、トレースログを削除できま す。

[local] host name# no logging trace { callid call id | ipaddr ip address | msid ms id | username username }

## モニターログの設定

モニターロギングは、特定のサブスクライバのすべてのセッションに関連付けられているすべ てのアクティビティを記録します。この機能は、特定のサブスクライバのモニタリング機能に 関する司法当局の要請を遵守している場合に使用できます。

モニターは、サブスクライバのMSIDまたはユーザー名に基づいて実行できます。また、司法 当局によって規定された限定期間にのみ使用することを目的としています。したがって、必要 なモニタリング期間の直後に終了する必要があります。

この項では、モニターログを有効または無効にする手順について説明します。

## モニターログの有効化

モニターログのターゲットを設定するには、次の例を使用します。

#### configure

logging monitor { ip\_addr | ipv6\_addr | msid id | username name }
end

モニターログの追加のターゲットを設定するには、この手順を繰り返します。

### モニターログの無効化

モニターログを無効にするには、次の例を使用します。

#### configure

no logging monitor { ip\_addr | ipv6\_addr | msid id | username name }
end

# ロギング設定と統計情報の表示

ロギング設定と統計情報を確認するには、Execモードで次のコマンドを入力します。

[local]host name# show logging [ active | verbose ]

キーワードを指定しなかった場合は、グローバルフィルタ設定が表示され、有効になっている 他のタイプのロギングに関する情報も表示されます。

次の表に、verbose キーワードを使用したときに表示される統計情報の説明を示します。

#### 表 1: ロギング設定コマンドと統計情報コマンド

フィールド	説明	
General Logging Statistics		
Total events received	システムによって生成されたイベントの合計数が表示されます。	
Number of applications receiving events	イベントを受信しているアプリケーションの数が表示されます。	
Logging Source Statistics		
Event sequence ids by process	生成されたイベントがあるシステムプロセスのリストと、生成されたイベントの参照識別番号が表示されます。	
Msg backlog stat with total cnt	生成されたイベントの合計数と比較してログに記録されたイベント メッセージの数が表示されます。	

フィールド	説明
LS L2 filter drop rate	ロギングソース (LS) のレイヤ2 (L2) イベントのドロップのバセンテージが表示されます。
Abnormal Log Source Statistics	異常なロギングソース (LS) の統計情報が表示されます (存在る場合)。
Runtime Logging Buffer Statistics	
Active buffer	現在アクティブなメモリバッファに記録されているイベントの数と、バッファ内の最も古いエントリと最新のエントリのタイムスンプが表示されます。
Inactive buffer	非アクティブなメモリバッファに現在ログインしているイベント 数が表示されます。

## CLI を使用したイベントログの表示

システムによって生成されるイベントログは、次のいずれかの方法で表示できます。

- **syslog サーバーから、次のようにします**。システムが syslog サーバーにログを送信するように設定されている場合、ログは syslog サーバーで直接表示できます。
- •システム CLI から、次のようにします。システムのメモリバッファに保存されているログは、CLI から直接表示できます。
- ・コンソールポートから、次のようにします。デフォルトでは、CLIセッションがアクティブになっていない場合、システムはコンソールインターフェイスを介して端末にイベントを自動的に表示します。

この項では、CLIを使用してイベントログを表示する手順を説明します。これらの手順は、Exec モードのルートプロンプトを使用していることが前提になります。

### 手順

ステップ1 アクティブなログメモリバッファを非アクティブなログメモリバッファにコピーします。

アクティブなログメモリバッファが非アクティブなログメモリバッファにコピーされると、非アクティブなログメモリバッファ内の既存の情報が削除されます。

アクティブと非アクティブの両方のイベントログメモリバッファは、Exec モードの CLI を使用して表示できます。ただし、データが上書きされないようにするために、非アクティブなログを表示することをお勧めします。アクティブなログバッファからの情報は、次のコマンドを入力して非アクティブなログバッファにコピーできます。

[local]host name# logs checkpoint

ステップ2次のコマンドを入力してログを表示します。

[local]host\_name# show logs

**show logs** コマンドでは、いくつかのオプションのキーワードや変数を使用できます。詳細については、『Command Line Interface Reference』にある「Exec Mode Show Commands」の章を参照してください。

# クラッシュログの設定と表示

ソフトウェアのクラッシュが発生した場合は、クラッシュの原因を特定するのに役立つ情報を システムが保存します。この情報はシステムメモリ内で維持することも、ネットワークサー バーに転送して保存することもできます。

システムでは、次の2種類のログを生成することができます。

- •クラッシュログ: クラッシュログには、ソフトウェアクラッシュに関するあらゆる情報が 記録されます (完全なコアダンプ)。サイズが原因で、システムメモリに保存することは できません。したがって、ログを保存できるローカルデバイスか、またはネットワーク サーバーを指定する Universal Resource Locator (URL) を使用して設定されている場合に のみ、これらのログが生成されます。
- •クラッシュログの要約: クラッシュイベントレコードは、ソフトウェアクラッシュが発生したときに自動的に生成され、管理カード上のフラッシュメモリに保存されます。 クラッシュログの要約には、関連付けられたダンプファイルとともに、クラッシュイベントのレコードのリストが含まれています。このログは、CLIコマンドを使用してイベントレコードとダンプファイルを表示します。

### クラッシュロギングのアーキテクチャ

クラッシュログは、クラッシュイベント情報の永続的なリポジトリです。各イベントには番号が付けられており、CPU(minicore)、NPU、またはカーネルクラッシュに関連するテキストが含まれます。ログに記録されたイベントは、固定長レコードに記録され、/flash/crashlog2.に保存されます。

クラッシュが発生するたびに、次のクラッシュ情報が保存されます。

- 1. イベントレコードは、/flash/crashlog2 ファイル (クラッシュログ) に保存されます。
- 2. 関連する minicore、NPU、またはカーネルダンプファイルは、/flash/crsh2 ディレクトリに 保存されます。
- 3. 完全なコアダンプは、ユーザーが設定したディレクトリに保存されます。



**重要** crashlog2 ファイルは、関連する minicore、NPU、およびカーネルダンプとともに、冗長管理カード (SMC、MIO/UMIO) 間で自動的に同期されます。フルコアダンプは、管理カード間で同期されません。

次の動作は、クラッシュロギングプロセスに適用されます。

- クラッシュイベントがアクティブな管理カードに到着すると、イベントレコードは、/flash/crsh2 の minicore、NPU、またはカーネルダンプファイルとともに crashlog2 ファイルに保存されます。クラッシュイベントとダンプファイルも、スタンバイ管理カード上の同じ場所に自動的に保存されます。
- クラッシュログエントリが CLI コマンドを使用して削除されると、アクティブとスタンバイの両方の管理カードで削除されます。
- 管理カードを追加または交換すると、アクティブカードとスタンバイカードによってクラッシュログとダンプファイルが自動的に同期されます。
- クラッシュイベントが受信され、クラッシュログファイルがいっぱいになると、クラッシュログ内の最も古いエントリと関連するダンプファイルが、両方の管理カードの最新の到着イベントとダンプファイルに置き換えられます。最大120のクラッシュイベントの情報を、管理カードに保存できます。
- クラッシュイベントが重複すると、既存のレコードのヒット数が変更され、古いクラッシュレコードで新しいレコードが更新されます。カウントに追加すると、イベントが最初に発生したときにタイムスタンプが使用されます。

## ソフトウェアクラッシュログ接続先の設定

システムは、ソフトウェアのクラッシュログ情報を次のいずれかの場所に保存するように設定できます。

- ASR 5500 E :
  - •フラッシュメモリ:アクティブな MIO/UMIO に取り付けられています (要約された クラッシュログおよび関連するダンプファイルのみ)。
  - USB メモリスティック: アクティブな MIO/UMIO の USB スロットに取り付けられています。
- VPC 上
  - •フラッシュメモリ:仮想マシンからアクセス可能です。
  - USB メモリスティック:プラットフォームの USB スロットに取り付けられています (USB スロットはハイパーバイザを介して有効になっています)。
- •ネットワークサーバー: システムが Trivial File Transfer Protocol (TFTP)、File Transfer Protocol (FTP)、Secure File Transfer Protocol (SFTP)、または Hypertext Transfer Protocol (HTTP)を使用してアクセスできるネットワーク上のワークステーションまたはサーバーです。これは、複数のシステムが同じ設定を必要とする大規模なネットワークの展開に推奨されます。



### 重要 FTP はサポートされていません。

クラッシュログファイル(完全なコアダンプ)は、指定された場所で発生すると一意の名前で書き込まれます。名前の形式は、*crash-card-cpu-time-core* です。*Card* はカードスロット、*cpu* はカード上の CPU の数、*time* は 16 進表記の Portable Operating System Interface(POSIX)のタイムスタンプです。

次の例を使用して、グローバル構成モードでソフトウェアのクラッシュログの接続先を設定します。

#### configure

crash enable [ encrypted ] url crash\_url
end

### 注:

- このコマンドの詳細については、『Command Line Interface Reference』の「Global Configuration Mode Commands」の章を参照してください。
- 追加のソフトウェアのクラッシュログの接続先を設定するには、この手順を繰り返します。設定可能な接続先の数に制限はありません。

「設定の確認と保存」の章の説明に従って、設定を保存します。

### CLIを使用して要約されたクラッシュログ情報の表示

管理カード (/flash/crashlog2) 上のフラッシュメモリに一連のイベントレコードとして保存されている要約されたクラッシュ情報を表示できます。各クラッシュイベントレコードには、表示可能な (minicore、NPU、またはカーネル) 関連のダンプファイル(/flash/crsh2)があります。

システムで発生したソフトウェアクラッシュイベントを表示するには、この項の手順に従ってください。これらの手順は、Execモードのルートプロンプトを使用していることが前提になります。

### 手順

**ステップ1** 次の Exec モードコマンドを入力して、ソフトウェアクラッシュイベントのリストを表示します。

[local]host\_name# show crash { all | list | number crash\_num }

### 注:

- Show crash list を実行して、特定のクラッシュイベントの番号を取得します。
- Show crash number crash\_num を実行して、ターゲットクラッシュイベントの出力を表示します。

結果として得られる出力は、すべてのプラットフォームで同じとは限りません。

同様のクラッシュイベントに関する情報は、このコマンドの出力では抑制されます。

ステップ2 特定のクラッシュイベントに関連付けられているダンプファイルを表示します。

ダンプファイルに含まれる情報は、ソフトウェアがクラッシュする原因となっている内部または外部の要因を特定して診断するのに役に立ちます。

- クラッシュ #: クラッシュイベントをログに記録するときに StarOS によって割り当てられた一意の番 号
- SW バージョン: StarOS ビルドリリース形式: RR.n(bbbbb)
- 同様のクラッシュカウント:類似したクラッシュの数
- 最初のクラッシュ時刻: YYYY-MMM-DD+hh:mm:ssの形式で最初のクラッシュが発生したときのタイムスタンプ
- 失敗メッセージ:イベントメッセージのテキスト
- 関数:コード識別子
- •プロセス:クラッシュが発生した場所(カード、CPU、PID など)
- クラッシュ時間:クラッシュが発生したときのタイムスタンプ(YYYY-MMM-DD+hh:mm:ss タイム ゾーン)
- ・最近の errno: 最新のエラー番号のテキスト。
- スタック: メモリスタック情報
- ラストバウンス: クラッシュ前に受信したメッセージングに関する情報
- レジスタ: メモリレジスタの内容
- 現在の着信メッセージ:現在の着信メッセージの16進情報
- アドレス マップ
- 最近のヒープアクティビティ(最も古いもの)
- 最近のイベント(最も古いもの)
- プロファイルの深さ

各クラッシュログエントリの情報内容は、クラッシュのタイプと StarOS リリースによって異なります。

# 過剰なイベントロギングの削減

イベントロギング (evlogd) は、StarOSファシリティによって送信されたイベントメッセージをキャプチャする共有メディアです。1つまたは複数のファシリティが継続的に大量のイベントメッセージを送信し続けると、残りの通常に動作している機能が影響を受けます。このシナリオでは、特にログを生成するファシリティの数が増えるにつれて、システムパフォーマンスが低下していきます。

イベントメッセージロギングのレートコントロールは、ログの送信元パスで処理されます。基本的に、カウンタは秒ごとに0に設定され、evlogdに送信されたログイベントごとに増分します。1秒未満でカウンタがしきい値に達すると、イベントは送信され、キューに入るか、または(evlogd メッセンジャキューがいっぱいの場合は)ドロップされます。

メッセージロギングのレートに対するこのコマンドで設定された上限しきい値を超過するファシリティがあり、同じ状態が長時間続く場合、StarOS は SNMP トラップまたはアラームを介してユーザーに通知します。

新しいthreshold コマンドを使用すると、ユーザーはファシリティイベントキューを満杯とする パーセンテージを指定できます。このしきい値を超えると、問題のあるファシリティを指定する SNMP トラップとアラームが生成されます。

このコマンドに関連付けられている SNMP トラップの形式は次のとおりです。

### • ThreshLSLogsVolume

<timestamp> Internal trap notification <trap\_id> (ThreshLSLogsVolume) threshold
<upper\_percent>%
measured value <actual\_percent>% for facility <facility\_name> instance <instance\_id>

### • ThreshClearLSLogsVolume

<timestamp> Internal trap notification <trap\_id> (ThreshClearLSLogsVolume) threshold
<upper\_percent>%
measured value <actual percent>% for facility <facility name> instance <instance id>

ポーリング間隔内にトリガー条件が発生した場合は、そのポーリング間隔が終了するまではアラートやアラームは生成されません。

両方のトラップを有効または抑制するには、グローバル構成モードの snmp trap コマンドを使用します。

## ログソースのしきい値の設定

ログソースのしきい値の設定と実装に関連する3つのグローバル構成モードコマンドがあります。

- **1. threshold ls-logs-volume**: トラップやアラームをそれぞれ生成およびクリアするための上限 および下限しきい値のパラメータを設定します。
- 2. threshold poll ls-logs-volume interval: このしきい値のポーリング間隔を設定します。
- **3. threshold monitoring ls-logs-volume**: このしきい値のモニタリングをオンまたはオフにします。

Syslog サーバーを設定するには、次の例を使用します。

#### configure

```
[ default ] threshold ls-logs-volume upper_percent [ clear lower_percent ]
[ default ] threshold poll ls-logs-volume interval duration
[ no ] threshold monitoring ls-logs-volume
end
```

### 注:

• upper\_percent と lower\_percent は、0 ~ 100 の整数として表わされます。upper\_percent のデフォルト値は 90% です。lower\_percent が指定されていない場合、デフォルトのクリア値は upper\_percent です。

- threshold poll ls-logs-volume interval はポーリング間隔を秒単位で設定します。デフォルトの間隔は 300 秒 (5 分) です。
- threshold monitoring ls-logs-volume はこの機能を有効または無効にします。

このしきい値の設定を確認するには、Exec モードの **show threshold** コマンドを実行します。 「設定の確認と保存」の章の説明に従って、設定を保存します。

# ログのチェックポインティング

チェックポインティングは、ログに記録されたデータが以前に表示されたものか、マークされたものかを識別します。チェックポインティングを使用すると、最後のチェックポイント以降のログ情報のみを表示できます。

個々のログには、アクティブログに最大 50,000 のイベントが含まれている場合があります。ログのチェックポイントを実行すると、最大 50,000 のイベントが非アクティブなログファイルに記録されます。これにより合計で最大 100,000 イベントとなり、これらはログに記録された各ファシリティで使用できます。

Exec モードの logs checkpoint コマンドを使用してログデータのチェックポインティングを実行し、特別なアクティビティが発生する前にログの内容を既知のポイントに設定します。また、このコマンドを定期メンテナンスの一環として含めて、ログデータを管理することもできます。

ログのチェックポインティングでは、現在のログデータを非アクティブなログに移動します。 最後にチェックポインティングされたデータが、非アクティブログに保持されます。後続のロ グのチェックポインティングによって、以前にチェックポインティングされた非アクティブな ログデータがクリアされ、新たにチェックポインティングされたデータに置き換えられます。 チェックポインティングされたログデータは表示できません。



**重要** ログファイルがいっぱいになるのを防ぐために、ログのチェックポインティングを定期的に実行する必要があります。50,000のイベントが記録されたログは、新しいイベントがログに記録されると、最も古いイベントを最初に破棄します。



**重要** インスペクタレベルの管理ユーザーは、このコマンドを実行できません。

## ログファイルの保存

ログファイルは、URLで指定されたローカルまたはリモートの場所にあるファイルに保存できます。ログファイルを保存するには、次の Exec モードコマンドを使用します。

```
save logs { url } [ active ] ] [ inactive ] [ callid call_id ] [event-verbosity evt_verboseness ] [ facility facility ] [level severity_level ] [ pdu-data pdu_format ] [ pdu-verbosity pdu_verboseness ] [ since from_date_time [ until to_date_time ] ] [ | { grep grep_options | more } ] save logs コマンドの詳細については、『Command Line Interface Reference』の「Exec Mode Commands」の章を参照してください。
```

## イベントIDの概要



重要

イベント ID の使用は、プラットフォームのタイプとプラットフォームで実行されているライセンスによって異なります。

識別番号(ID)は、システムでロギングが有効になっている場合に発生するイベントを参照するために使用されます。前述したように、ログはファシリティごとに収集されます。各ファシリティには、次の表に示すように、独自の範囲のイベントIDがあります。

### 表 2: システムファシリティとイベント ID の範囲

ファシリティ	説明	イベント ID の筆
a10	A10 プロトコルファシリティ	28000 ~ 28999
a11	A11 プロトコルファシリティ	29000 ~ 29999
a11mgr	A11 マネージャファシリティ	9000 ~ 9999
aaa-client	AAA クライアントファシリティ	6000 ~ 6999
aaamgr	AAA マネージャファシリティ	36000 ~ 36999
aaaproxy	AAA プロキシファシリティ	64000 ~ 64999
aal2	AAL2 プロトコルファシリティ	173200 ~ 17329
acl-log	IP アクセスコントロールリスト (ACL) ファシリティ	21000 ~ 21999
acsetrl	アクティブ チャージング サービス コントローラ (ACSCtrl) ファシリティ	90000 ~ 90999
acsmgr	アクティブ チャージング サービス マネージャ(ACSMgr)ファシ リティ	91000 ~ 91999
afctrl	Ares ファブリックコントローラ (ASR 5500 のみ)	186000 ~ 18699
afmgr	Ares Fabric Manager (ASR 5500 のみ)	187000 ~ 18799
alarmetrl	アラーム コントローラ ファシリティ	65000 ~ 65999
alcap	Access Link Control Application Part(ALCAP)プロトコルファシリティ	160900 ~ 16139

		1
ファシリティ	説明	イベントID
alcapmgr	ALCAP マネージャファシリティ	$160500 \sim 16$
asf	ASF ファシリティ	$73000 \sim 739$
asfprt	ASFPRT ファシリティ	59000 ~ 599
asngwmgr	アクセス サービス ネットワーク (ASN) ゲートウェイ マネージャ ファシリティ	100000 ~ 10
asnpcmgr	ASNページング/ロケーション レジストリ マネージャファシリティ	$100500 \sim 10$
bemes	ブロードキャスト/マルチキャストサービス (BCMCS) ファシリティ	109000 ~ 10
bfd	Bidirectional Forwarding Detection(BFD)プロトコルファシリティ	$170500 \sim 17$
bgp	ボーダー ゲートウェイ プロトコル (BGP) ファシリティ	85000 ~ 859
bindmux	BindMux マネージャ ファシリティ [インテリジェントポリシー制御機能(IPCF)]	$158200 \sim 15$
bngmgr	ブロードバンドネットワークゲートウェイ (BNG) マネージャファ シリティ	$182000 \sim 18$
bssap	Base Station System Application Part+ (BSSAP+) サービスファシリティ	$131000 \sim 13$
bssgp	Base Station System GPRS Protocol(BSSGP)ファシリティ	115050 ~ 11
callhome	Call Home ファシリティ	$173600 \sim 17$
cap	CAMEL Application Part(CAP)ファシリティ	87900 ~ 880
chatconf	CHATCONF ファシリティ	74000 ~ 749
cli	CLI (コマンドラインインターフェイス) のロギングファシリティ	30000 ~ 309
connproxy	接続プロキシファシリティ	190000 ~ 19
crdt-ctl	クレジット制御ファシリティ	$127000 \sim 12$
csg	Closed Subscriber Groups (CSG) ファシリティ	$188000 \sim 18$
csg-acl	CSG アクセスコントロールリスト (ACL) ファシリティ	$189000 \sim 18$
csp	カード/スロット/ポート (CSP) ファシリティ	7000 ~ 7999
css	コンテンツ ステアリング サービス (CSS) ファシリティ [ESC]	$77000 \sim 774$
css-sig	コンテンツ サービス セレクション (CSS) RADIUS シグナリング ファシリティ	$77500 \sim 775$
cx-diameter	Cx Diameter メッセージファシリティ	92840 ~ 928
deardetrl	ドーターカードコントローラファシリティ	62000 ~ 629
	1	1

		Т
ファシリティ	説明	イベント ID の筆
dcardmgr	ドーターカード マネージャ ファシリティ	57000 ~ 57999
demuxmgr	Demux マネージャファシリティ	110000 ~ 11099
dgmbmgr	Diameter Gmb (DGMB) アプリケーションマネージャファシリティ	126000 - 126999
dhep	DHCP ファシリティ	53000 ~ 53999
dhcpv6	DHCPv6 プロトコルファシリティ	$123000 \sim 12399$
dhost	分散型ホストマネージャファシリティ	83000 ~ 83999
diameter	Diameter エンドポイントファシリティ	92000 ~ 92599
diabase	Diabase メッセージファシリティ	92800 ~ 92809
diameter-acct	Diameter アカウンティング プロトコル ファシリティ	$112000 \sim 11299$
diameter-auth	Diameter 認証プロトコルファシリティ	111000 ~ 11199
diameter-dns	Diameter DNS サブシステムファシリティ	92600 ~ 92699
diameter-ecs	ECS Diameter シグナリングファシリティ	81990 ~ 81999
diameter-hdd	Diameter Horizontal Directional Drilling(HDD)インターフェイスファシリティ	92700-92799
diameter-svc	Diameter サービスファシリティ	$121200 \sim 12199$
diamproxy	Diameter プロキシファシリティ	119000 ~ 11999
dpath	IPSec ファシリティのデータパス	54000 ~ 54999
drvctrl	ドライバ コントローラ ファシリティ	39000 ~ 39999
ds3mgr	DS3 および DS3/E ラインカード マネージャ ファシリティ (NPU マネージャ コントローラ ファシリティの一部)	40000 ~ 40999
eap-diameter	Extensible Authentication Protocol(EAP; 拡張可能認証プロトコル) Diameter ファシリティ	92870 ~ 92879
eap-ipsec	EAP IPSec ファシリティ	118000 ~ 11899
ecs-css	ACSセッションマネージャ(ACSMgr)シグナリングインターフェ イス ファシリティ	97000 ~ 97099
edr	イベントデータレコード (EDR) ファシリティ	80000 ~ 80999
egtpc	eGTP-C ファシリティ	141000 ~ 14199
egtpmgr	eGTP マネージャファシリティ	143000 ~ 14399
egtpu	eGTP-U ファシリティ	$142000 \sim 14299$
epdg	Evolved Packet Data Gateway(ePDG)ファシリティ	178000 ~ 17899
evlog	イベントログファシリティ	2000 ~ 2999
i		<u> </u>

		1
ファシリティ	説明	イベントID
famgr	外部エージェント (FA) マネージャファシリティ	33000 ~ 339
ファイアウォール	ファイアウォール機能	96000 ~ 969
fng	フェムトネットワーク ゲートウェイ (FNG) ファシリティ	149000 ~ 14
gbrmgr	Gb-Manager ファシリティ	201900 ~ 20
gcdr	GGSN 課金データレコード(G-CDR)ファシリティ	66000 ~ 669
gmm	GPRS Mobility Management(GMM)ファシリティ	88100 ~ 882
gprs-app	General Packet Radio Service(GPRS)アプリケーションファシリティ	115100 ~ 11
gprs-ns	GPRS-NS プロトコルファシリティ	115000 ~ 11
gq-rx-tx-diameter	Gq/Rx/Tx Diameter メッセージファシリティ	$92830 \sim 928$
gss-gcdr	GTPP ストレージサーバーの GCDR ファシリティ	98000 ~ 980
gtpc	GTPC プロトコルファシリティ	47000 ~ 479
gtpcmgr	GTPC シグナリング デマルチプレクサ マネージャ ファシリティ	46000 ~ 469
gtpp	GTP-PRIME プロトコルファシリティ	52000 ~ 529
gtpu	GTPU プロトコルファシリティ	45000 ~ 459
gtpumgr	GTPU マネージャ ファシリティ	157200 ~ 15
gx-ty-diameter	Gx/Ty Diameter メッセージファシリティ	92820 ~ 928
gy-diameter	Gy Diameter メッセージファシリティ	$92810 \sim 928$
h248prt	H.248 プロトコルファシリティ	42000 - 4299
hamgr	ホームエージェント (HA) マネージャファシリティ	34000 ~ 349
hat	高可用性タスク (HAT) ファシリティ	3000 ~ 3999
hdctrl	ハードディスク (HD) コントローラファシリティ	132000 ~ 13
hddshare	HDD 共有ファシリティ	184000 ~ 18
henb-gw	Home eNodeB-GW ファシリティ	195000 ~ 19
henbapp	Home eNodeB アプリケーションファシリティ	196000 ~ 19
henbgwdemux	Home eNodeB-GW Demux ファシリティ	194000 ~ 19
henbgwmgr	Home eNodeB-GW マネージャファシリティ	193000、193
hnb-gw	Home NodeB (HNB) ゲートウェイファシリティ	151000 ~ 15
hnbmgr	HNB マネージャファシリティ	158000 ~ 15
hss-peer-service	ホーム サブスクライバ サーバー (HSS) ファシリティ [MME]	138000 ~ 13
L	I.	1

ファシリティ	説明	イベント ID の筆
igmp	Internet Group Management Protocol (IGMP)	113000 ~ 11399
ikev2	IKEv2 ファシリティ	122000 ~ 12299
ims-authorizatn	IMS 承認サービス ライブラリ ファシリティ	98100 ~ 98999
ims-sh	IMS SH ライブラリファシリティ	124000 ~ 12499
imsimgr	International Mobile Subscriber Identity(IMSI)マネージャファシリティ	114000 ~ 11499
imsue	IMS User Equipment(IMSUE)ファシリティ	144000 ~ 14599
ip-arp	IP Address Resolution Protocol(ARP)ファシリティ	19000 ~ 19999
ip-interface	IP インターフェイスファシリティ	18000 ~ 18999
ip-route	IP ルートファシリティ	20000 ~ 20999
ipms	インテリジェントパケットモニタリングシステム (IPMS) ファシ リティ	134000 ~ 13499
ipne	IP Network ENABLER(IPNE)ファシリティ	192000 ~ 19299
ipsec	IPSec プロトコルファシリティ	55000 ~ 56998
ipsg	IP サービスゲートウェイ(IPSG)ファシリティ	128000 ~ 12899
ipsgmgr	IPSG マネージャ(IPSGMgr)ファシリティ	99000 ~ 99999
ipsp	IP プール共有プロトコル (IPSP) ファシリティ	68000 ~ 68999
kvstore	Key/Value ストア(kvstore)ファシリティ	125000 ~ 12599
12tp-control	L2TP Control PDU Protocol ファシリティ	50000 ~ 50999
12tp-data	L2TP Data PDU Protocol ファシリティ	49000 ~ 49999
12tpdemux	L2TP Demux ファシリティ	63000 ~ 63999
12tpmgr	L2TP マネージャファシリティ	48000 ~ 48999
lagmgr	Link Aggregation GROUP(LAG)マネージャファシリティ	179000 ~ 17999
ldap	Lightweight Directory Access Protocol(LDAP) リクエストファシリティ	160000 ~ 16049
li	合法的傍受(LI)ログファシリティ	69000 ~ 69999
linkmgr	リンク マネージャ ファシリティ	89500 ~ 89999
lle	論理リンク制御 (LLC) レイヤファシリティ (GPRS)	115700 ~ 11579
local-policy	ローカルポリシー設定ファシリティ	161400 ~ 16239
m3ap	M3 アプリケーション プロトコル (M3AP) ファシリティ	211500 ~ 21199

ファシリティ	説明	イベントID
m3ua	MTP レベル 3 (M3UA) プロトコルファシリティ [SIGTRAN]	$87500 \sim 876$
magmgr	モバイルアクセスゲートウェイ (MAG) マネージャファシリティ	$137500 \sim 13$
map	モバイル アプリケーション パート (MAP) プロトコルファシリティ [SS7]	87100 ~ 872
megadiammgr	MegaDiameter マネージャファシリティ	$121000 \sim 12$
mme-app	モビリティマネージメントエンティティ(MME)アプリケーショ ンファシリティ	$147000 \sim 14$
mme-embms	MME evolved Multimedia Broadcast Multicast Service(eMBMS)ファシリティ	212000 ~ 21
mme-misc	MME その他のファシリティ	155800 ~ 15
mmedemux	MME Demux マネージャファシリティ	154000 ~ 15
mmemgr	MME マネージャファシリティ	$137000 \sim 13$
mmgr	マスターマネージャ(MMGR)ファシリティ	$86000 \sim 863$
mobile-ip	モバイル IP(MIP)プロトコルファシリティ	$26000 \sim 269$
mobile-ip-data	MIP トンネルデータファシリティ	$27000 \sim 279$
mobile-ipv6	モバイル IPv6 ファシリティ	$129000 \sim 12$
mpls	マルチ プロトコル ラベル スイッチング (MPLS) ファシリティ	163500 ~ 16
mseg-app	Mobile Services Edge Gateway(MSEG)アプリケーション ファシリティ	172300 ~ 17
	本リリースではサポートされていません。	
mseg-gtpc	MSEG GTPC アプリケーション ファシリティ	172000 ~ 17
	本リリースではサポートされていません。	
mseg-gtpu	MSEG GTPU アプリケーション ファシリティ	172200 ~ 17
	本リリースではサポートされていません。	
msegmgr	MSEG マネージャファシリティ	$171000 \sim 17$
	本リリースではサポートされていません。	
mtp2	Message Transfer Part 2(MTP2)サービスファシリティ [SS7]	116900 ~ 11
mtp3	Message Transfer Part 3 (MTP3) サービスファシリティ [SS7]	115600 ~ 11
multicast-proxy	マルチキャストプロキシファシリティ	94000 ~ 949
nas	ネットワーク アクセス シグナリング(NAS)ファシリティ	153000 ~ 15
<del>1</del>	I.	L

ファシリティ	説明	イベント ID の筆
netwstrg	ネットワーク ストレージ ファシリティ	$78000 \sim 78999$
npuctrl	ネットワーク処理ユニット (NPU) 制御ファシリティ	16000 ~ 16999
npudrv	NPU ドライバファシリティ	191000 ~ 19199
npumgr	NPU マネージャ(NPUMGR)ファシリティ	17000 ~ 17999
npumgr-acl	NPUMGR ACL ファシリティ	169000 ~ 16999
npumgr-drv	NPUMGR ドライバファシリティ	185000 ~ 18599
npumgr-flow	NPUMGR フローファシリティ	167000 ~ 16799
npumgr-fwd	NPUMGR 転送ファシリティ	168000 ~ 16899
npumgr-init	NPUMGR 初期化ファシリティ	164000 ~ 16499
npumgr-lc	NPUMGR LC ファシリティ	180000 ~ 18099
npumgr-port	NPUMGR ポートファシリティ	166000 ~ 16699
npumgr-recovery	NPUMGR リカバリファシリティ	165000 ~ 16599
npumgr-vpn	NPUMGR VPN ファシリティ	181000 ~ 18199
npusim	NPUSIM ファシリティ	176000 ~ 17699
ntfy-intf	イベント通知インターフェイス ファシリティ	170000 ~ 17049
orbs	orbs: オブジェク リクエスト ブローカ (ORB) システムファシリティ	15000 ~ 15999
ospf	Open Shortest Path First(OSPF)プロトコルファシリティ	38000 ~ 38999
ospfv3	OSPFv3 プロトコルファシリティ [IPv6]	150000 ~ 15099
p2p	ピアツーピア (P2P) ファシリティ	146000 ~ 14699
pccmgr	Policy Charging and Control(PCC)マネージャファシリティ	159000 ~ 15949
pdg	Packet Data Gateway(PDG)ファシリティ	152010 ~ 15299
pdgdmgr	PDG TCP Demux Manager(pdgdmgr)ファシリティ(顧客固有のファシリティ)	162400 ~ 16299
pdif	Packet Data Interworking Function(PDIF)ファシリティ	120000 ~ 12099
pgw	Packet Data Network Gateway(PGW)ファシリティ	139000 ~ 13999
pmm-app	パケットモビリティマネージメント (PMM) アプリケーションファシリティ [SGSN]	89200 ~ 89499
ppp	Point-To-Point Protocol(PPP)ファシリティ	25000 ~ 25999
pppoe	Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) ファシリティ	183000 ~ 18399

	т.	T
ファシリティ	説明	イベントID
ptt	PTT ファシリティ	$76000 \sim 769$
push	PUSH (VPNMgr CDR Push) ファシリティ	$133000 \sim 13$
radius-acct	RADIUS アカウンティング プロトコル ファシリティ	24000 ~ 249
radius-auth	RADIUS 認証プロトコルファシリティ	$23000 \sim 239$
radius-coa	RADIUS 許可の変更(CoA)と接続解除ファシリティ	$70000 \sim 709$
ranap	Radio Access Network Application Part(RANAP)ファシリティ	$87700 \sim 878$
ret	リカバリ制御タスク (RCT) ファシリティ	13000 ~ 139
rdt	リダイレクタタスク (RDT) ファシリティ	67000 ~ 679
resmgr	Resource Manager (RM) ファシリティ	$14000 \sim 149$
rf-diameter	Rf Diameter メッセージファシリティ	$92860 \sim 928$
rip	Routing Information Protocol(RIP)ファシリティ	$35000 \sim 359$
rohe	Robust Header Compression(ROHC)プロトコルファシリティ	$103000 \sim 10$
rsvp	RSVP プロトコルファシリティ	93000 ~ 939
rua	RANAP User Adaptation (RUA) プロトコルファシリティ	152000 ~ 15
slap	S1 アプリケーション プロトコル (S1AP) ファシリティ	155200 ~ 15
saegw	System Architecture Evolution ゲートウェイファシリティ	191000 ~ 19
sccp	Signalling Connection Control Part(SCCP)プロトコルファシリティ [SS7]	86700 ~ 868
sct	共有設定タスク (SCT) ファシリティ	$32000 \sim 320$
sctp	Stream Control Transmission Protocol(SCTP)プロトコルファシリティ	87300 ~ 874
sess-gr	SESS-GR ファシリティ	$77600 \sim 779$
sessctrl	セッション コントローラ ファシリティ	8000 ~ 8999
sessmgr	セッション マネージャ ファシリティ	$10000 \sim 129$
sesstrc	セッション トレース ファシリティ	155000 ~ 15
sft	スイッチファブリックタスク (SFT) ファシリティ	58000 ~ 589
sgs	SG インターフェイスプロトコルファシリティ [MME]	$173000 \sim 17$
sgsn-app	SGSN アプリケーション インターフェイス ファシリティ	115900 ~ 11
sgsn-failures	SGSN コール失敗ファシリティ	89100 ~ 891
sgsn-gtpc	SGSN GTP-C プロトコルファシリティ	116000 ~ 11
		ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ファシリティ	説明	イベント <b>ID</b> の筆
sgsn-gtpu	SGSN GTP-U プロトコルファシリティ	86900 ~ 87099
sgsn-mbms-bearer	SGSN MBMS ベアラーアプリケーション(SMGR)ファシリティ	116600 ~ 11679
sgsn-misc	SGSN その他のファシリティ	88800 ~ 89099
sgsn-system	SGSN システム コンポーネント ファシリティ	86400 ~ 86499
sgsn-test	SGSN テストファシリティ	88700 ~ 88799
sgsn2	SGSN2 ファシリティ	114000 ~ 11799
sgtpcmgr	SGSN GTP-C(SGTPC)マネージャファシリティ	117000 ~ 11799
sgw	サービングゲートウェイ(SGW)ファシリティ	140000 ~ 14099
sh-diameter	Sh Diameter メッセージファシリティ	$92850 \sim 92859$
sipedprt	SIPCDPRT ファシリティ	95000 ~ 95999
sitmain	システム開始タスク (SIT) メインファシリティ	4000 ~ 4999
sm-app	ショート メッセージ サービス(SMS)ファシリティ	88300 ~ 88499
sms	SMS サービスファシリティ	116800 ~ 11689
sndcp	Sub Network Dependent Convergence Protocol(SNDCP)ファシリティ	115800 ~ 11589
snmp	Simple Network Management Protocol(SNMP)ファシリティ	22000 ~ 22999
sprmgr	Subscriber Policy Register(SPR)マネージャファシリティ	159500 ~ 15999
srdb	スタティック評価データベースファシリティ	102000 ~ 10299
srp	サービス冗長性プロトコル (SRP) ファシリティ	84000 ~ 84999
sscfnni	SSCFNNI プロトコルファシリティ [ATM]	115500 ~ 11559
sscop	SSCOP Protocol ファシリティ [ATM]	115400 ~ 11549
ssh-ipsec	SSH IP セキュリティファシリティ	56999 ~ 56999
ssl	SSL ファシリティ(顧客固有のファシリティ)	156200 ~ 15719
stat	統計情報ファシリティ	31000 ~ 31999
system	システムファシリティ	1000 ~ 1999
tacacs+	TACACS+ プロトコルファシリティ	$37000 \sim 37999$
taclcp	TACLCP ファシリティ	44000 ~ 44999
tcap	Transaction Capabilities Application Part (TCAP) プロトコルのロギングファシリティ [SS7]	86500 ~ 86699
testctrl	テスト コントローラ ファシリティ	174000 ~ 17499
testmgr	テスト マネージャ ファシリティ	175000 ~ 17599
		1

ファシリティ	説明	イベントID(
threshold	しきい値ファシリティ	61000 ~ 619
ttg	Tunnel Termination Gateway(TTG)ファシリティ	130000 ~ 13
tucl	TCP/UDP コンバージェンスレイヤ (TUCL) ファシリティ [SS7]	88500 ~ 886
udr	ユーザーデータレコード (UDR) ファシリティ	79000 ~ 799
user-data	ユーザーデータファシリティ	51000 ~ 519
user-13tunnel	ユーザー L3 トンネルファシリティ	$75000 \sim 759$
usertcp-stack	ユーザー TCP スタックファシリティ	173300 ~ 17
vim	ボイス インスタント メッセージ (VIM) ファシリティ	60000、6099
vinfo	VINFO ファシリティ	82000、8299
vmgctrl	仮想メディアゲートウェイ (VMG) コントローラファシリティ	41000、4199
vmgctxmgr	VMG コンテキスト マネージャ ファシリティ	43000、4399
vpn	バーチャル プライベート ネットワーク (VPN) ファシリティ	5000 ~ 5999
wimax-data	WiMAX データファシリティ	104900 ~ 10
wimax-r6	WiMAX R6 プロトコル(シグナリング)ファシリティ	104000 ~ 10

## イベントのシビラティ(重大度)

システムにより、ロギングが有効になっている場合に表示される情報のレベルを柔軟に設定できます。次のレベルがサポートされます。

- クリティカル:システムまたはシステムのコンポーネントの機能を停止させる重大なエラーが発生したことをログに記録します。これが最高のシビラティ(重大度)レベルです。
- **エラー**:システムまたはシステムのコンポーネントの動作を低下させるエラーが発生したことをログに記録します。このレベルは、シビラティ(重大度)レベルが高いイベントもログに記録します。
- 警告:潜在的な問題を示す可能性があるイベントをログに記録します。このレベルは、シビラティ(重大度)レベルが高いイベントもログに記録します。
- •異常: きわめて異常であり、調査する必要がある可能性のあるイベントをログに記録します。このレベルは、シビラティ(重大度)レベルが高いイベントもログに記録します。
- •情報:シビラティ(重大度)がより高い情報イベントおよびイベントをログに記録します。
- **トレース**: トレースに役立つイベントやより高いシビラティ(重大度)を持つイベントをログに記録します。

• デバッグ: シビラティ(重大度)に関係なく、すべてのイベントをログに記録します。

上記のレベルはそれぞれ、イベント ID の「シビラティ(重大度)」レベルに対応します。したがって、「シビラティ(重大度)」レベルがロギングレベルと等しいイベント ID のみが表示されます。

## ログ出力のイベントID情報の概要

この項では、ロギングが有効になっておりときに表示されるイベント情報について説明します。

次に、ログに記録されたイベントの出力例を示します。

2011-Dec-11+5:18:41.993 [cli 30005 info] [8/0/609 cli:8000609 \_commands\_cli.c:1290] [software internal system] CLI session ended for Security Administrator admin on device /dev/pts/2

次の表で、出力例に含まれている要素について説明します。

#### 表 3: イベント要素の説明

要素	説明
2011-Dec-11+5:18:41.993	イベントが生成された日時を示す日付/タイムスタンプ
[cli 30005 info]	以下を含むイベントに関する情報
	<ul><li>イベントが属している機能</li></ul>
	・イベントID
	•イベントのシビラティ(重大度)
	この例では、イベントはCLIファシリティに属しており、
	ID は 3005、シビラティ(重大度)は「info」です。
[8/0/609 cli:8000609 _commands_cli.c:1290]	特定の CLI インスタンスに関する情報。
[software internal system]	イベントの発生原因がシステムの動作であることを示して います。
CLI session ended for Security Administrator admin on device /dev/pts/2	イベントの詳細。イベントの詳細には、イベントの発生に 固有の変数が含まれている場合と含まれない場合がありま す。

### 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。