



BLF 프리젘스

- BLF 프리젘스 개요, 1 페이지
- BLF 프리젘스 사전 요건, 2 페이지
- BLF 프리젘스 구성 작업 흐름, 2 페이지
- BLF 프리젘스 상호 작용, 14 페이지
- BLF 프리젘스 제한 사항, 14 페이지

BLF 프리젘스 개요

통화 상태 감시(BLF) 프레즌스 기능을 사용하면 감시자가 감시자 디바이스의 SIP(세션 시작 프로토콜) URI(통합 리소스 식별자) 또는 디렉터리 번호에서 다른 사용자의 실시간 상태를 모니터링할 수 있습니다.

감시자는 다음 옵션을 사용하여 사용자 또는 BLF 프리젘스 엔티티(프레젘티티(presentity)라고도 함)의 상태를 모니터링할 수 있습니다.

- BLF 및 단축ダイ얼 버튼
- 디렉터리 창의 부재 중 전화, 발신 통화 또는 수신 통화 목록
- 회사 디렉터리와 같은 공유 디렉터리

통화 목록 및 디렉터리에는 기존 항목의 BLF 상태가 표시됩니다. BLF 및 단축ダイ얼 버튼을 구성하는 경우 BLF 프리젘스 엔티티가 감시자 디바이스에 단축ダイ얼로 표시됩니다.

BLF 프리젘스 엔티티 상태를 보기 위해 감시자는 BLF 프리젘스 요청을 Cisco Unified Communications Manager에 전송합니다. 관리자가 BLF 프리젘스 기능을 구성하고 나면 BLF 프리젘스 엔티티가 전화기에 있는지, 없는지 알 수 없는 상태인지 등을 나타내는 실시간 상태 아이콘이 감시자 디바이스에 표시됩니다.

Extension Mobility 사용자는 Extension Mobility 지원이 있는 전화기에서 BLF 프리젘스 기능을 사용할 수 있습니다.

BLF 프리젘스 그룹 권한 부여를 통해 권한 있는 감시자만 대상에 대한 BLF 프리젘스 상태에 액세스 할 수 있도록 합니다. BLF 또는 단축ダイ얼이 구성되면 관리자가 감시자에게 대상을 모니터링 할 권리가 있는지 확인하므로 BLF 프리젘스 그룹 권한 부여가 BLF 또는 단축ダイ얼에 적용되지 않습니다.

BLF 프리젘스 사전 요건

- BLF 프리젘스 기능을 사용하려는 경우 사용할 전화기를 구성합니다.
- BLF 프리젘스 기능을 사용하려는 SIP 트렁크를 구성합니다.

BLF 프리젘스 구성 작업 흐름

시작하기 전에

- [BLF 프리젘스 사전 요건, 2 페이지](#) 검토

프로시저

	명령 또는 동작	목적
단계 1	통화 상태 감시(BLF)에 대한 클러스터 수준 엔터프라이즈 매개 변수를 구성하고 동기화 합니다. BLF에 대한 클러스터 수준 엔터프라이즈 매개 변수 구성/동기화, 3 페이지 참조	동일한 클러스터의 모든 디바이스 및 서비스에 적용되는 BLF 옵션을 구성합니다. 엔터프라이즈 매개 변수 구성 변경 사항을 구성된 디바이스와 동기화하여 방해를 최소화하는 방식으로 동기화할 수 있습니다. 예를 들어 몇몇 영향을 받는 디바이스에서는 재설정 또는 재시작할 필요가 없을 수도 있습니다.
단계 2	BLF에 대한 클러스터 수준 서비스 매개 변수를 구성합니다. BLF에 대한 클러스터 수준 서비스 매개 변수 구성, 4 페이지 참조	Cisco Unified Communications Manager 관리의 선택한 서버에서 서로 다른 서비스를 구성하도록 프레즌스 서비스 매개 변수를 구성합니다.
단계 3	BLF 프리젘스 그룹을 구성합니다. BLF 프리젘스 그룹 구성, 5 페이지 참조	감시자가 모니터링 할 수 있는 대상을 제어하도록 BLF 프리젘스 그룹을 구성합니다.
단계 4	BLF 프리젘스 그룹을 디바이스 및 사용자와 연결하려면 다음 하위 작업을 수행합니다. <ul style="list-style-type: none"> • BLF 프리젘스 그룹을 전화기와 연결합니다. BLF 프리젘스 그룹을 전화기와 연결, 7 페이지 참조 • BLF 프리젘스 그룹을 SIP 트렁크와 연결합니다. BLF 프리젘스 그룹을 SIP 트렁크와 연결, 8 페이지 참조 • BLF 프리젘스 그룹을 최종 사용자와 연결합니다. BLF 프리젘스 그룹을 최종 사용자와 연결, 9 페이지 참조 	디렉터리 번호, SIP 트렁크, SIP를 실행하는 전화기, SCCP를 실행하는 전화기, 애플리케이션 사용자(SIP 트렁크를 통해 프레즌스 요청을 보내는 애플리케이션 사용자) 또는 최종 사용자에 BLF 프리젘스 그룹을 적용합니다.

	명령 또는 동작	목적
	• BLF 프리젘스 그룹을 애플리케이션 사용자와 연결합니다. BLF 프리젘스 그룹을 애플리케이션 사용자와 연결, 9 페이지 참조	
단계 5	외부 트렁크 및 애플리케이션에 대한 BLF 프리젘스 요청을 수락합니다. 외부 트렁크 및 애플리케이션에 대한 BLF 프리젘스 요청 수락, 10 페이지 참조	트렁크 수준 인증 외에 SIP 트렁크 애플리케이션에 대한 애플리케이션 수준 인증을 활성화합니다.
단계 6	발신 검색 공간을 구성합니다. 프레즌스 요청에 대한 발신 검색 공간 구성, 11 페이지 참조	SIP 트렁크, 전화기 또는 최종 사용자에게 SUBSCRIBE 발신 검색 공간을 적용합니다. [SUBSCRIBE 발신 검색 공간]에 따라 Cisco Unified Communications Manager가 트렁크 또는 전화기에서 보내는 프레즌스 요청의 경로를 설정하는 방법이 결정됩니다. 발신 검색 공간은 통화를 완료하려고 시도할 때 발신 디바이스에서 검색하는 파티션을 결정합니다. 프레즌스 요청에 대해 서로 다른 발신 검색 공간을 선택하지 않는 경우 SUBSCRIBE 발신 검색 공간은 기본 옵션인 없음을 선택합니다.
단계 7	BLF 및 단축ダイ얼 버튼에 대한 전화기 버튼 템플릿을 구성합니다. BLF 및 단축ダイ얼 버튼에 대한 전화기 버튼 템플릿 구성, 12 페이지 참조	전화기 또는 사용자 디바이스 프로파일에 대해 BLF 및 단축ダイ얼 버튼의 전화기 버튼 템플릿을 구성합니다. 참고 템플릿에서 BLF 및 단축ダイ얼을 지원하지 않는 경우에는 새 BLF SD 추가 링크가 할당되지 않은 연결 항목 창에 표시됩니다.
단계 8	버튼 템플릿을 디바이스와 연결합니다. 버튼 템플릿을 디바이스와 연결, 13 페이지 참조	BLF 프리젘스에 대해 구성된 디바이스와 함께 버튼 템플릿을 사용합니다.
단계 9	사용자 디바이스 프로파일을 구성합니다. 사용자 디바이스 프로파일 구성, 13 페이지 참조	BLF 프리젘스에 대한 사용자 디바이스 프로파일을 구성합니다.

BLF에 대한 클러스터 수준 엔터프라이즈 매개 변수 구성/동기화

동일한 클러스터의 모든 디바이스 및 서비스에 적용되는 기본 설정에 엔터프라이즈 매개 변수를 사용합니다. 클러스터는 동일한 데이터베이스를 공유하는 Cisco Unified Communications Manager 세트로 구성됩니다. 새 Cisco Unified Communications Manager를 설치하는 경우 이 Cisco Unified Communications Manager는 엔터프라이즈 매개 변수를 사용하여 관련 디바이스 기본값의 초기값을 설정합니다.

프로시저

단계 1 Cisco Unified CM 관리에서 다음 메뉴를 선택합니다. 시스템 > 엔터프라이즈 매개 변수.

단계 2 엔터프라이즈 매개 변수 구성 창에서 필드를 구성합니다. 필드 및 관련 구성 옵션에 대한 자세한 내용은 온라인 도움말을 참조하십시오.

팁 매개 변수에 대한 자세한 내용을 보려면 엔터프라이즈 매개 변수 구성 창에 표시되는 매개 변수 이름 또는 물음표를 클릭합니다.

단계 3 저장을 클릭합니다.

단계 4 (선택 사항) 구성 적용을 클릭하여 클러스터 수준 매개 변수를 동기화합니다.

구성 정보 적용 대화 상자가 표시됩니다.

단계 5 확인을 클릭합니다.

BLF에 대한 클러스터 수준 서비스 매개 변수 구성

서비스 매개 변수 구성 창에서 BLF에 사용할 수 있는 서비스를 하나 이상 구성할 수 있습니다.

시작하기 전에

[BLF에 대한 클러스터 수준 엔터프라이즈 매개 변수 구성/동기화, 3 페이지](#)

프로시저

단계 1 Cisco Unified CM 관리에서 다음 메뉴를 선택합니다. 시스템 > 서비스 매개 변수.

단계 2 서버 드롭다운 목록에서 매개 변수를 구성할 서버를 선택합니다.

단계 3 서비스 매개 변수 구성 창에서 필드를 구성합니다. 필드 및 관련 구성 옵션에 대한 자세한 내용은 온라인 도움말을 참조하십시오.

팁 서비스 매개 변수에 대한 자세한 내용을 보려면 서비스 매개 변수 구성 창에 표시되는 매개 변수 이름 또는 물음표를 클릭합니다.

단계 4 저장을 클릭합니다.

참고 기본 프레즌스 그룹 간 가입(Default Inter-Presence Group Subscription) 매개 변수는 BLF 및 단축 다이얼에 적용되지 않습니다.

BLF 프리젌스 그룹 구성

BLF 프리젌스 그룹을 사용하여 감시자가 모니터링 할 수 있는 대상을 제어 할 수 있습니다. BLF 프리젌스 그룹을 구성하려면 Cisco 통합 커뮤니케이션 매니저 관리에서 그룹을 생성하고 하나 이상의 대상 및 감시자를 같은 그룹에 할당합니다.

새 BLF 프리젌스 그룹을 추가할 때 Unified Communications Manager는 기본 클러스터 필드를 초기 권한 필드로 사용하여 새 그룹에 대한 모든 그룹 관계를 정의합니다. 다른 권한을 적용하려면 변경하려는 각 권한에 대한 새 그룹 및 기존 그룹 사이에 새 권한을 구성합니다.



참고 시스템에서는 같은 BLF 프리젌스 그룹 내의 BLF 프리젌스 요청을 항상 허용합니다.

프레즌스 엔티티의 상태를 보려면 감시자는 Unified Communications Manager로 프레즌스 요청을 보냅니다. 감시자는 다음과 같은 요구 사항을 사용하여 권한을 부여 받아야 시스템에서 프레즌스 엔티티에 대한 상태 요청을 시작할 수 있습니다.

- 감시자 BLF 프리젌스 그룹은 클러스터 내부이든 클러스터 외부이든 프레즌스 엔티티 프레즌스 그룹에 대한 상태를 얻을 수 있도록 인증을 받아야 합니다.
- Unified CM은 외부 프레즌스 서버 또는 애플리케이션의 BLF 프리젌스 요청을 수락할 수 있도록 인증을 받아야 합니다.

시작하기 전에

[BLF에 대한 클러스터 수준 서비스 매개 변수 구성, 4 페이지](#)

프로시저

단계 1 Cisco Unified CM 관리에서 다음 메뉴를 선택합니다. 시스템 > **BLF 프리젌스 그룹**.

단계 2 **BLF 프리젌스 그룹** 구성 창에서 필드를 구성합니다. 필드 및 해당 구성 옵션에 대한 자세한 내용은 [BLF에 대한 BLF 프리젌스 그룹 필드, 6 페이지](#)의 내용을 참조하십시오.

참고 Cisco CallManager 서비스에 기본 프레زن스 간 그룹 구독 서비스 매개 변수를 사용합니다. 이는 BLF 프리젌스 그룹에 대한 클러스터 수준 권한 매개 변수를 설정하여 구독을 허용하거나 구독을 거부합니다. 이 필드를 통해 관리자는 클러스터에 대한 기본 필드를 사용하여 시스템 기본값을 설정하고 BLF 프리젌스 그룹 관계를 구성할 수 있습니다.

단계 3 저장을 클릭합니다.

참고 BLF 프리젌스 그룹에 대해 구성된 권한은 **BLF 프리젌스 그룹 관계** 창에 표시됩니다. 그룹 간 관계에 대해 시스템 기본 권한 필드를 사용하는 권한은 표시되지 않습니다.

다음에 수행할 작업

다음 하위 작업을 수행하여 BLF 프리젘스 그룹을 디바이스 및 사용자와 연결합니다.

- BLF 프리젘스 그룹을 전화기와 연결, 7 페이지
- BLF 프리젘스 그룹을 SIP 트렁크와 연결, 8 페이지
- BLF 프리젘스 그룹을 최종 사용자와 연결, 9 페이지
- BLF 프리젘스 그룹을 애플리케이션 사용자와 연결, 9 페이지

BLF에 대한 BLF 프리젘스 그룹 필드

프레즌스 인증은 BLF 프리젘스 그룹에 적용됩니다. 다음 표에서는 BLF 프리젘스 그룹 구성 필드에 대해 설명합니다.

필드	설명
이름	구성 할 BLF 프리젘스 그룹의 이름을 입력합니다. (예: Executive_Group).
설명	구성 중인 BLF 프리젘스 그룹에 대한 설명을 입력합니다.
기타 프레즌스 그룹에 대한 관계 설정	하나 이상의 BLF 프리젘스 그룹을 선택하여 지정된 그룹에 대한 권한 필드를 선택된 그룹으로 구성합니다.
가입 권한	<p>선택된 BLF 프리젘스 그룹의 경우 드롭다운 목록에서 다음 옵션의 하나를 선택합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 시스템 기본값사용 - 권한 필드를 기본 프레즌스 그룹 간 가입(Default Inter-Presence Group Subscription) 클러스터 수준 서비스 매개 변수 필드(가입 허용 또는 가입 허용 안 함)로 구성합니다. • 가입 허용 - 지정된 그룹의 구성원이 선택된 그룹의 구성원에 대한 실시간 상태를 보도록 허용합니다. • 가입 허용 안 함 - 지정된 그룹의 구성원이 선택된 그룹의 구성원에 대한 실시간 상태를 보지 못하도록 차단합니다. <p>구성하는 권한은 저장을 클릭하면 [BLF 프리젘스 그룹 관계] 창에 표시됩니다. 시스템 기본 권한 필드를 사용하는 모든 그룹이 나타나는 것은 아닙니다.</p>

디바이스 및 사용자와의 BLF 존재 그룹 연결

다음 절차를 수행하여 전화기, SIP 트렁크, SIP를 실행하는 전화기, SCCP를 실행하는 전화기, 애플리케이션 사용자(SIP 트렁크를 통해 프레즌스 요청을 보내는 애플리케이션 사용자) 및 최종 사용자에 BLF 프리젘스 그룹을 적용합니다.



참고 시스템에서는 동일한 BLF 프리젘스 그룹 내 구성원 간의 프레즌스 요청을 허용합니다.

BLF 프리젘스 그룹을 전화기와 연결

전화기와 트렁크에 프레즌스 요청을 보내고 받을 수 있는 권한이 있을 때 전화기와 트렁크에 BLF 프리젘스를 사용할 수 있습니다.

Cisco Unified Communications Manager는 Cisco Unified Communications Manager 사용자를 위해 BLF 프리젘스 요청을 처리하며, 이는 클러스터 안에서든 밖에서든 무관합니다. 전화기를 통해 BLF 프리젘스 요청을 보내는 Cisco Unified Communications Manager 감시자의 경우, Cisco Unified Communications Manager는 전화기와 BLF 프리젘스가 같은 곳에 배치되어 있으면 BLF 프리젘스 상태로 응답합니다.

시작하기 전에

[BLF 프리젘스 그룹 구성, 5 페이지](#)

프로시저

단계 1 Cisco Unified CM 관리에서 디바이스 > 전화기 > 새로 추가를 선택합니다.

새 전화기 추가 창이 표시됩니다.

단계 2 전화기 유형드롭다운 목록에서 BLF 프리젘스 그룹을 연결할 전화기 유형을 선택합니다.

단계 3 다음을 클릭합니다.

단계 4 전화기 구성 창에서 필드를 구성합니다. 필드 및 해당 구성 옵션에 대한 내용은 온라인 도움말을 참조하십시오.

참고

SUBSCRIBE 발신 검색 공간 드롭다운 목록에서 전화기의 프레즌스 요청에 사용할 SUBSCRIBE 발신 검색 공간을 선택합니다. Cisco Unified Communications Manager 관리에서 구성하는 발신 검색 공간이 모두 **SUBSCRIBE** 발신 검색 공간 드롭다운 목록에 나타납니다. 드롭다운 목록에서 최종 사용자에 대한 다른 발신 검색 공간을 선택하지 않으면 이 필드의 값은 기본값 없음을 적용합니다. SUBSCRIBE 발신 검색 공간을 특별히 이 용도에 맞게 구성하려면 모든 발신 검색 공간과 마찬가지로 발신 검색 공간을 구성해야 합니다.

단계 5 저장을 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

다음 하위 작업을 수행하여 BLF 프리젘스 그룹을 디바이스 및 사용자와 연결합니다.

- [BLF 프리젘스 그룹을 SIP 트렁크와 연결, 8 페이지](#)
- [BLF 프리젘스 그룹을 최종 사용자와 연결, 9 페이지](#)
- [BLF 프리젘스 그룹을 애플리케이션 사용자와 연결, 9 페이지](#)

BLF 프리젘스 그룹을 SIP 트렁크와 연결

SIP 트렁크에 대해 다이제스트 인증이 구성되지 않으면 수신 가입을 수락하도록 트렁크를 구성할 수 있지만 애플리케이션 수준 인증을 시작할 수 없고 Unified CM이 그룹 권한 부여를 수행하기 전에 모든 수신 요청을 수락합니다. 애플리케이션 수준 인증에 다이제스트 인증이 사용되면 Unified CM에서 도 BLF 프리젘스 요청을 전송 중인 애플리케이션의 자격 증명을 인증합니다.

클러스터 외부에 있는 디바이스에 대한 BLF 프리젘스 요청이 있는 경우 Unified Communications Manager는 SIP 트렁크를 통해 외부 디바이스를 쿼리합니다. 감시자에게 외부 디바이스를 모니터링 할 권한이 있는 경우, SIP 트렁크는 BLF 프리젘스 요청을 외부 디바이스에 보내며 BLF 프리젘스 상태를 감시자에게 반환합니다.



팁 SIP 트렁크의 수신 프레즌스 요청에 BLF 프리젘스 그룹 권한 부여를 사용하려면 External_Presence_Serv_Group1 같이 트렁크에 대한 프레즌스 그룹을 구성한 다음 클러스터 내의 다른 그룹에 대해 적절한 권한을 구성합니다.

SIP 트렁크 프레즌스 요청에 대한 두 가지 수준의 권한 부여를 모두 구성하는 경우, 애플리케이션에 대한 수신 요청에서 BLF 프리젘스 그룹이 식별되지 않을 때에만 SIP 트렁크에 대한 BLF 프리젘스 그룹이 사용됩니다.

시작하기 전에

[BLF 프리젘스 그룹 구성, 5 페이지](#)

프로시저

단계 1 Cisco Unified CM 관리에서 다음 메뉴를 선택합니다. 디바이스 > 트렁크, 새로 추가를 클릭합니다.

단계 2 트렁크 유형 드롭다운 목록에서 BLF 프리젘스 그룹을 연결할 전화기 유형을 선택합니다.

디바이스 프로토콜 드롭다운 목록에 있는 값이 자동으로 채워집니다.

단계 3 다음을 클릭합니다.

단계 4 트렁크 구성 창에서 필드를 구성합니다. 필드 및 해당 구성 옵션에 대한 내용은 온라인 도움말을 참조하십시오.

참고

Unified CM 시스템이 SIP 트렁크로부터 수신되는 BLF 프리젘스 요청을 수락하도록 권한을 부여하려면 [SIP 트렁크 보안 프로파일 구성] 창의 [프레즌스 가입 수락] 확인란을 선택합니다. SIP 트렁크의 수신 프레즌스 요청을 차단하려면 확인란의 선택을 취소합니다. SIP 트렁크 BLF 프리젘스 요청을 허용하면 Unified CM이 트렁크에 연결하는 SIP 사용자 에이전트(SIP 프록시 서버 또는 외부 BLF 프리젘스 서버)의 요청을 수락합니다. SIP 트렁크의 BLF 프리젘스 요청을 수락하도록 Unified CM을 구성하는 경우 다이제스트 인증을 옵션으로 고려하십시오.

단계 5 저장을 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

다음 하위 작업을 수행하여 BLF 프리젘스 그룹을 디바이스 및 사용자와 연결합니다.

- BLF 프리젘스 그룹을 전화기와 연결, 7 페이지
- BLF 프리젘스 그룹을 최종 사용자와 연결, 9 페이지
- BLF 프리젘스 그룹을 애플리케이션 사용자와 연결, 9 페이지

BLF 프리젘스 그룹을 최종 사용자와 연결

관리자는 BLF 프리젘스 그룹을 최종 사용자와 연결하여 사용자 디렉터리 및 통화 목록을 구성하고 Extension Mobility 설정을 구성합니다.

시작하기 전에

[BLF 프리젘스 그룹 구성, 5 페이지](#)

프로시저

단계 1 Cisco Unified CM 관리에서 사용자 관리 > 최종 사용자를 선택하고 새로 추가를 클릭합니다.
최종 사용자 구성 창이 표시됩니다.

단계 2 최종 사용자 구성 창에서 필드를 구성합니다. 필드 및 해당 구성 옵션에 대한 내용은 온라인 도움말을 참조하십시오.

단계 3 저장을 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

다음 하위 작업을 수행하여 BLF 프리젘스 그룹을 디바이스 및 사용자와 연결합니다.

- BLF 프리젘스 그룹을 전화기와 연결, 7 페이지
- BLF 프리젘스 그룹을 SIP 트렁크와 연결, 8 페이지
- BLF 프리젘스 그룹을 애플리케이션 사용자와 연결, 9 페이지

BLF 프리젘스 그룹을 애플리케이션 사용자와 연결

관리자는 BLF 프리젘스 그룹을 외부 애플리케이션에 대한 애플리케이션 사용자와 연결합니다. 이러한 외부 애플리케이션은 SIP 트렁크 또는 SIP 트렁크에 연결된 프록시 서버의 홈에 BLF 프리젘스 요청을 보냅니다. 예를 들어 웹 다이얼, 미팅 장소, 전화회의의 서버 및 프레즌스 서버가 있습니다.

시작하기 전에

[BLF 프리젘스 그룹 구성, 5 페이지](#)

프로시저

- 단계 1** Cisco Unified CM 관리에서 사용자 관리 > 애플리케이션 사용자를 선택하고 새로 추가를 클릭합니다. 애플리케이션 사용자 구성 화면이 나타납니다.
- 단계 2** 애플리케이션 사용자 구성 창에서 필드를 구성합니다. 필드 및 해당 구성 옵션에 대한 내용은 온라인 도움말을 참조하십시오.
- 단계 3** 저장을 클릭합니다.
-

다음에 수행할 작업

다음 하위 작업을 수행하여 BLF 프리젌스 그룹을 디바이스 및 사용자와 연결합니다.

- [BLF 프리젌스 그룹을 전화기와 연결, 7 페이지](#)
- [BLF 프리젌스 그룹을 SIP 트렁크와 연결, 8 페이지](#)
- [BLF 프리젌스 그룹을 최종 사용자와 연결, 9 페이지](#)

외부 트렁크 및 애플리케이션에 대한 BLF 프리젌스 요청 수락

클러스터 외부의 BLF 프리젌스 요청을 허용하려면 외부 트렁크 또는 애플리케이션의 BLF 프리젌스 요청을 수락하도록 시스템을 구성합니다. 클러스터 외부의 트렁크 및 애플리케이션에 BLF 프리젌스 그룹을 할당하여 BLF 프리젌스 그룹 권한 부여를 호출할 수 있습니다.

시작하기 전에

다음 하위 작업을 수행하여 BLF 프리젌스 그룹을 디바이스 및 사용자와 연결합니다.

- [BLF 프리젌스 그룹을 전화기와 연결, 7 페이지](#)
- [BLF 프리젌스 그룹을 SIP 트렁크와 연결, 8 페이지](#)
- [BLF 프리젌스 그룹을 최종 사용자와 연결, 9 페이지](#)
- [BLF 프리젌스 그룹을 애플리케이션 사용자와 연결, 9 페이지](#)

프로시저

- 단계 1** Cisco Unified CM 관리에서 다음 메뉴를 선택합니다. 디바이스 > 트렁크, 새로 추가를 클릭합니다. 트렁크 구성 창이 나타납니다.
- 단계 2** SIP 트렁크에서 BLF 프리젌스 요청을 허용하려면, SIP 트렁크 보안 프로파일 구성 창에서 프레즌스 가입 수락 확인란을 선택합니다.
- 단계 3** 트렁크 수준 권한 부여와 더불어 SIP 트렁크 애플리케이션에 대한 애플리케이션 수준 권한 부여를 활성화하려면 SIP 트렁크 보안 프로파일 구성 창에서 다음 확인란을 선택합니다.

- 다이제스트 인증 활성화
- 애플리케이션 수준 권한 부여 활성화

참고 다이제스트 인증 활성화를 선택하지 않는 경우 애플리케이션 수준 권한 부여 활성화를 선택할 수 없습니다.

단계 4 트렁크에 프로파일을 적용합니다. 재설정을 클릭하여 트렁크 변경 사항을 적용합니다.

참고 애플리케이션 수준 권한 부여 활성화를 선택한 경우 애플리케이션의 애플리케이션 사용자 구성 창에서 프레즌스 가입 수락을 선택합니다.

프레즌스 요청에 대한 발신 검색 공간 구성

[SUBSCRIBE 발신 검색 공간] 옵션을 사용하면 통화 처리 [BLF 프리젘스를 위한 발신 검색 공간] 요청과 별도로 발신 검색 공간을 적용할 수 있습니다. 프레즌스 요청에 대해 다른 발신 검색 공간을 선택합니다. 그렇지 않는 경우 SUBSCRIBE 발신 검색 공간은 없음 기본 옵션을 선택합니다. 최종 사용자와 연관된 SUBSCRIBE 발신 검색 공간은 Extension Mobility 통화에 사용됩니다.

SIP 트렁크, 전화기 또는 최종 사용자에게 SUBSCRIBE 발신 검색 공간을 적용할 수 있습니다. 최종 사용자와 연관된 SUBSCRIBE 발신 검색 공간은 Extension Mobility 통화에 사용됩니다.

시작하기 전에

[외부 트렁크 및 애플리케이션에 대한 BLF 프리젘스 요청 수락, 10 페이지](#)

프로시저

단계 1 Cisco Unified CM 관리에서 다음 메뉴를 선택합니다. 통화 라우팅 > 제어 클래스 > 발신 검색 공간.

단계 2 발신 검색 공간 구성 창이 표시되면 **SUBSCRIBE** 발신 검색 공간 드롭다운 목록에서 발신 검색 공간을 선택합니다.

단계 3 새로 추가를 클릭합니다.

단계 4 이름 필드에 이름을 입력합니다.

단계 5 (선택 사항) 설명 필드에 발신 검색 공간을 식별하기 위한 설명을 입력합니다.

단계 6 사용 가능한 파티션 목록에서 하나 이상의 파티션을 선택하고 화살표 키를 클릭합니다. 선택한 파티션이 선택한 파티션 목록에 표시됩니다.

단계 7 (선택 사항) 선택한 파티션 목록에서 파티션을 추가하거나 제거하려면 목록 상자 옆의 화살표 키를 클릭합니다.

단계 8 저장을 클릭합니다.

Cisco 통합 커뮤니케이션 매니저 관리에서 구성하는 발신 검색 공간은 모두 트렁크 구성 또는 전화기 구성 창의 **SUBSCRIBE** 발신 검색 공간 드롭다운 목록에 표시됩니다.

BLF 및 단축ダイアル 버튼에 대한 전화기 버튼 템플릿 구성

전화기 또는 사용자 디바이스 프로파일에 대해 BLF 및 단축ダイアル 버튼을 구성할 수 있습니다. 전화기나 디바이스 프로파일에 템플릿을 적용하고 전화기 또는 디바이스 프로파일 구성을 저장하면 Cisco Unified Communications Administration에서 새 BLF SD 추가 링크가 연결 정보 창에 표시됩니다.



참고 템플릿에서 BLF 및 단축ダイアル을 지원하지 않는 경우에는 새 BLF SD 추가 링크가 할당되지 않은 연결 항목 창에 표시됩니다.

관리자는 SIP URI에 대해 BLF 및 단축ダイアル 버튼을 추가하거나 변경하도록 결정할 때 감시자가 해당 대상을 모니터링 할 권한이 있는지 확인합니다. 시스템에서 SIP 트렁크를 사용하여 SIP URI BLF 대상에 연결하면 SIP 트렁크와 연결된 BLF 프리젘스 그룹이 적용됩니다.



참고 BLF 및 단축ダイアル에 대해서는 BLF 프리젘스 그룹 또는 기본 프레즌스 그룹 간 가입(Default Inter-Presence Group Subscription) 매개 변수를 구성할 필요가 없습니다.

시작하기 전에

[프레즌스 요청에 대한 발신 검색 공간 구성, 11 페이지](#)

프로시저

단계 1 Cisco Unified CM 관리에서 다음 메뉴를 선택합니다. 디바이스 > 디바이스 설정 > 전화기 버튼 템플릿.

단계 2 새로 추가를 클릭합니다.

전화기 버튼 템플릿 구성 창이 나타납니다.

단계 3 버튼 템플릿 이름 필드에 템플릿의 이름을 입력합니다.

단계 4 전화기 버튼 템플릿 드롭다운 목록에서 전화기 버튼 템플릿을 선택합니다.

단계 5 선택한 버튼 템플릿의 레이아웃을 기반으로 새 버튼 템플릿을 만들려면 복사를 클릭합니다.

단계 6 저장을 클릭합니다.

버튼 템플릿을 디바이스와 연결

전화기 또는 사용자 디바이스 프로파일에 대해 BLF 및 단축ダイ얼 버튼을 구성합니다. BLF 값은 클러스터에 있을 필요가 없습니다. 전화기에 표시되는 통화 상태 감시(BLF) 상태 아이콘에 대해서는 사용 중인 전화기를 지원하는 Cisco Unified IP Phone 설명서를 참조하십시오. 전화기가 BLF 프리젘스를 지원하는지 확인하려면 사용 중인 전화기 및 이 Unified Communications Manager 버전을 지원하는 Cisco Unified IP Phone 설명서를 참조하십시오.

시작하기 전에

[BLF 및 단축ダイ얼 버튼에 대한 전화기 버튼 템플릿 구성, 12 페이지](#)

프로시저

단계 1 Cisco Unified CM 관리에서 다음 메뉴를 선택합니다. 디바이스 > 디바이스 설정 > 디바이스 프로파일.

단계 2 검색 매개 변수를 입력하여 구성된 전화기 버튼 템플릿을 찾고 찾기를 클릭합니다.
모든 검색 기준과 일치하는 레코드가 표시됩니다.

단계 3 레코드 중 하나를 클릭합니다.

디바이스 프로파일 구성 창이 나타납니다.

단계 4 전화기 버튼 템플릿 목록에서 전화기 버튼 템플릿을 선택합니다.

단계 5 (선택 사항) 구성된 디바이스의 값을 수정합니다.

단계 6 저장을 클릭합니다.

사용자 디바이스 프로파일 구성

자세한 내용은 [BLF 프리젘스 상호 작용, 14 페이지](#)의 “Extension Mobility를 통한 BLF 프리젘스” 섹션을 참조하십시오.

시작하기 전에

[버튼 템플릿을 디바이스와 연결, 13 페이지](#)

프로시저

단계 1 Cisco Unified CM 관리에서 디바이스 > 디바이스 설정 > '디바이스 프로파일을 선택합니다.

단계 2 새로 추가를 클릭합니다.
디바이스 프로파일 구성 창이 나타납니다.

단계 3 디바이스 프로파일 구성 창에서 필드를 구성합니다. 필드 및 해당 구성 옵션에 대한 내용은 온라인 도움말을 참조하십시오.

참고 전화기 또는 디바이스 프로필에 적용한 전화기 버튼 템플릿이 BLF 및 단축ダイ얼을 지원하지 않는 경우 링크는 연결 정보 창에 나타나지 않고 할당되지 않은 연결 항목 창에 나타납니다.

단계 4 저장을 클릭합니다.

BLF 프리젘스 상호 작용

기능	상호 작용
H.323 전화기 디바이스가 프레즌스 엔터티로 사용되는 경우 H.323 전화기의 DN이 있는 프레즌스 BLF	H.323 전화기가 [링인] 상태인 경우 BLF 상태는 [통화 중]으로 보고됩니다. SCCP 또는 SIP를 실행 중이고 RING IN 상태에 있는 전화기의 프레즌스 엔터티의 경우 BLF 상태는 유휴로 보고됩니다.
H.323 전화기 디바이스가 프레즌스 엔터티로 사용되는 경우 H.323 전화기의 DN이 있는 프레즌스 BLF	어떤 이유(예: 전화기에서 이더넷 케이블이 분리됨)로든 H.323 전화기가 Cisco Unified Communications Manager에 연결되지 않은 경우 BLF 상태는 항상 [유휴]로 보고됩니다. SCCP 또는 SIP를 실행 중이나 Cisco Unified Communications Manager에 연결되지 않은 전화기 프레즌스 엔터티의 경우 BLF 상태는 [알 수 없음]으로 보고됩니다.
Extension Mobility를 통한 BLF 프리젘스	Cisco Unified Communications Manager 관리의 사용자 디바이스 프로파일에서 BLF 및 단축ダイ얼 버튼을 구성하면 Cisco Extension Mobility를 지원하는 전화기는 디바이스에 로그인한 후 BLF 및 단축ダイ얼 버튼에 BLF 프리젘스 상태를 표시합니다. Extension Mobility 사용자가 로그아웃하면 Cisco Extension Mobility를 지원하는 전화기의 BLF 및 단축ダイ얼 버튼에는 구성된 로그아웃 프로파일에 대한 BLF 프리젘스 상태가 표시됩니다.

BLF 프리젘스 제한 사항

제한 사항	설명
SIP 프레즌스	Cisco 통합 커뮤니케이션 매니저 Assistant는 SIP 프레즌스를 지원하지 않습니다.
BLF 프리젘스 요청	Cisco 통합 커뮤니케이션 매니저 관리는 헌트 파일럿에 연결된 디렉터리 번호에 대한 BLF 프리젘스 요청을 거부합니다.

제한 사항	설명
통화 목록 기능의 BLF	통화 목록 기능의 BLF는 Cisco Unified IP Phone 7940 및 Cisco Unified IP Phone 7960에서 지원되지 않습니다.
BLF 및 단축ダイアル	<p>관리자는 감시자가 BLF 및 단축ダイ얼을 구성할 때 대상을 모니터링할 권한이 있는지 확인합니다. BLF 프리젘스 그룹 인증은 BLF 및 바로 호출에 적용되지 않습니다.</p> <p>참고 SIP를 실행하는 전화기의 경우 통화 목록에 표시되는 BLF 및 단축ダイ얼로 구성된 디렉터리 번호 또는 SIP URI에도 BLF 프리젘스 그룹 권한 부여가 적용되지 않습니다.</p> <p>서로 다른 파티션에 동일한 내선 번호가 있는 중복 DN이 있는 경우, 디바이스에 할당된 SUBSCRIBE CSS 내에 구성된 파티션의 순서에 따라 프레즌스 알림이 선택됩니다.</p> <p>예를 들어, 전화기에 두 개의 BLF 단축ダイ얼이 구성되어 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • "내부" 파티션의 내선 번호 1234 • "외부" 파티션의 내선 번호 1234 <p>SUBSCRIBE CSS 내에서 첫 번째로 나열되는 파티션은 가입된 디바이스에 BLF 프리젘스를 제공할 것입니다.</p>
BLF 프리젘스 권한 부여	여러 회선을 사용하는 Cisco Unified IP Phone의 경우 전화기에서는 BLF 프리젘스 인증을 확인하기 위해 부재 중 전화 및 발신 통화에 대해 회선 디렉터리 번호와 연결된 캐시된 정보를 사용합니다. 이 통화 정보가 제공되지 않는 경우 전화기에서는 BLF 프리젘스 인증을 위한 가입자로 기본 회선을 사용합니다. 여러 회선을 사용하는 Cisco Unified IP Phone에 있는 BLF 및 단축ダイ얼 버튼의 경우 전화기에서는 사용 가능한 첫 번째 회선을 가입자로 사용합니다.
Cisco Unified IP Phone	사용자가 SIP를 실행하는 Cisco Unified IP Phone 7960 및 7940에 사용하도록 구성된 디렉터리 번호를 모니터링하는 경우 프레즌스 엔터티가 오프 혹은 일 때(그러나 통화가 연결된 상태는 아님) 감시자 디바이스에 '통화 중이 아님'에 해당하는 상태 아이콘이 표시됩니다. 이러한 전화기는 오프 혹은 상태를 감지하지 않습니다. 기타 모든 전화기 유형의 경우 프레즌스 엔터티의 오프 혹은 상태에 대해 감시자 디바이스에 '통화 중'에 해당하는 상태 아이콘이 표시됩니다.
SIP 트렁크	BLF 프리젘스 요청 및 응답은 SIP 트렁크 또는 SIP 트렁크와 연결된 경로로 전송되어야 합니다. 시스템에서는 MGCP 및 H323 트렁크 디바이스로 라우팅되는 BLF 프리젘스 요청을 거부합니다.

제한 사항	설명
SIP를 실행하는 BLF 프리젘스 지원 전화기	SIP를 실행 중인 BLF 프리젘스 지원 전화기의 경우 디렉터리 번호 또는 SIP URI를 BLF 및 단축ダイ얼을 구성할 수 있습니다. SCCP를 실행 중인 BLF 프리젘스 지원 전화기의 경우 디렉터리 번호만 BLF 및 단축ダイ얼 버튼으로 구성할 수 있습니다.
SIP를 실행하는 전화기	SIP를 실행하는 전화기의 경우 통화 목록에 표시되는 BLF 및 단축ダイ얼로 구성된 디렉터리 번호 또는 SIP URI에도 BLF 프리젘스 그룹 권한 부여가 적용되지 않습니다.

번역에 관하여

Cisco는 일부 지역에서 본 콘텐츠의 현지 언어 번역을 제공할 수 있습니다. 이러한 번역은 정보 제공의 목적으로만 제공되며, 불일치가 있는 경우 본 콘텐츠의 영어 버전이 우선합니다.