

# ASA 5500 上的远程 VPN 客户端负载均衡配置示例

## 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[合格客户端](#)

[使用的组件](#)

[网络图](#)

[规则](#)

[限制](#)

[配置](#)

[IP 地址分配](#)

[集群配置](#)

[监控](#)

[验证](#)

[故障排除](#)

[故障排除命令](#)

[相关信息](#)

## 简介

负载均衡是一种功能，使用该功能可以在多个自适应安全设备 (ASA) 上共享 Cisco VPN 客户端而无需用户干涉。负载均衡可确保公用 IP 地址是对用户高度可用的。例如，如果为公用 IP 地址提供服务的 Cisco ASA 发生故障，集群中的另一个 ASA 将采用该公用 IP 地址。

## 先决条件

### 要求

尝试进行此配置之前，请确保满足以下要求：

- 您已在 ASA 上分配了 IP 地址并配置了默认网关。
- ASA 上已为 VPN 客户端用户配置了 IPsec。
- VPN 用户能够使用为所有 ASA 分别分配的公用 IP 地址连接到这些 ASA。

### 合格客户端

负载均衡是仅有效在远程会话启动与这些客户端：

- Cisco VPN Client (版本3.0或以上)
- Cisco VPN 3002硬件客户端(版本3.5或以上)
- Ciscoasa 5505，当作为Easy VPN客户机时

其他客户端，包括LAN-to-LAN连接，能连接到负载均衡启用的安全工具，但是他们不能参加负载均衡。

## 使用的组件


本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- VPN 客户端软件版本 4.6 及更高版本
- Cisco ASA 软件版本 7.0.1 及更高版本 **注意：** 将负载均衡支持扩展到 ASA 5510 和晚于 5520 的 ASA 型号 ( 具有 8.0(2) 版本 Security Plus 许可证 ) 。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始 ( 默认 ) 配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

## 网络图

本文档使用以下网络设置：



## 规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

## 限制

- VPN虚拟群集IP地址，用户数据报协议(UDP)端口和共享机密一定是相同的在虚拟群集的每个设备。
- 虚拟集群中的所有设备必须在相同的外部 and 内部 IP 子网上。

## 配置

### IP 地址分配

确保在外部和内部接口上配置 IP 地址，并且您能够从 ASA 到达 Internet。

**注意：** 确保内部和外部接口上均启用了 ISAKMP。选择 **Configuration > Features > VPN > IKE >**


Global Parameters 以对此进行验证。

## 集群配置

此步骤显示如何使用Cisco Adaptive Security Device Manager (ASDM)配置负载均衡。

注意：本示例中的许多参数都有默认值。

1. 选择 **Configuration > Features > VPN > Load Balancing**，并选中 **Participate in Load Balancing Cluster** 以启用 VPN 负载均衡。



2. 完成这些步骤，以在 VPN Cluster Configuration 分组框中为参与集群的所有 ASA 配置参数：  
在 Cluster IP Address 文本框中键入集群的 IP 地址。单击 **Enable IPsec Encryption**。在 IPsec Shared Secret 文本框中键入加密密钥，并在 Verify Secret 文本框中再次键入它。
3. 配置 VPN Server Configuration 分组框中的选项：  
在 Public 列表中选择接受传入 VPN 连接的接口。在 Private 列表中选择作为专用接口的接口。（可选）在 Priority 文本框中更改 ASA 在集群中的优先级。请键入网络地址转换(NAT)指定的IP地址的一个IP地址，如果此设备是在使用NAT的防火墙后。
4. 对组中所有参与的 ASA 重复以上步骤。


此部分中的示例使用这些 CLI 命令配置负载均衡：

```
VPN-ASA2(config)#vpn load-balancing VPN-ASA2(config-load-balancing)#priority 10 VPN-ASA2(config-load-balancing)#cluster key cisco123 VPN-ASA2(config-load-balancing)#cluster ip address 172.16.172.54 VPN-ASA2(config-load-balancing)#cluster encryption VPN-ASA2(config-load-balancing)#participate
```

## 监控

选择 **Monitoring > Features > VPN > VPN Statistics > Cluster Loads** 监控 ASA 上的负载均衡功能

。



## 验证

使用本部分可确认配置能否正常运行。

[命令输出解释程序 \( 仅限注册用户 \)](#) (OIT) 支持某些 **show** 命令。使用 OIT 可查看对 **show** 命令输出的分析。

- **show vpn load-balancing** - 验证 VPN 负载均衡功能。Status: enabled

Role: Backup

Failover: n/a

Encryption: enabled

Cluster IP: 172.16.172.54

Peers: 1

Public IP Role Pri Model Load (%) Sessions

\* 172.16.172.53 Backup 5 ASA-5520 0 1

172.16.172.52 Master 4 ASA-5520 n/a n/a

## 故障排除

使用本部分可排除配置故障。

## 故障排除命令

[命令输出解释程序 \(仅限注册用户\)](#) (OIT) 支持某些 **show** 命令。使用 OIT 可查看对 show 命令输出的分析。

**注意：** 使用 **debug** 命令之前，请参阅[有关 Debug 命令的重要信息](#)。

- **debug vpnlb 250** - 用于排除 VPN 负载均衡功能的故障。VPN-ASA2#  
VPN-ASA2# 5718045: Created peer[172.16.172.54]  
5718012: Sent HELLO request to [172.16.172.54]  
5718016: Received HELLO response from [172.16.172.54]  
7718046: Create group policy [vpnlb-grp-pol]  
7718049: Created secure tunnel to peer[192.168.0.11]  
5718073: Becoming slave of Load Balancing in context 0.  
5718018: Send KEEPALIVE request failure to [192.168.0.11]  
5718018: Send KEEPALIVE request failure to [192.168.0.11]  
5718018: Send KEEPALIVE request failure to [192.168.0.11]  
7718019: Sent KEEPALIVE request to [192.168.0.11]  
7718023: Received KEEPALIVE response from [192.168.0.11]  
7718035: Received TOPOLOGY indicator from [192.168.0.11]  
7718019: Sent KEEPALIVE request to [192.168.0.11]  
7718023: Received KEEPALIVE response from [192.168.0.11]  
7718019: Sent KEEPALIVE request to [192.168.0.11]  
7718023: Received KEEPALIVE response from [192.168.0.11]  
7718019: Sent KEEPALIVE request to [192.168.0.11]  
7718023: Received KEEPALIVE response from [192.168.0.11]  
7718019: Sent KEEPALIVE request to [192.168.0.11]  
7718023: Received KEEPALIVE response from [192.168.0.11]  
7718019: Sent KEEPALIVE request to [192.168.0.11]  
7718023: Received KEEPALIVE response from [192.168.0.11]  
7718019: Sent KEEPALIVE request to [192.168.0.11]

## 相关信息

- [Cisco ASA 5500 系列自适应安全设备](#)
- [Cisco PIX 防火墙软件](#)
- [Cisco Secure PIX 防火墙命令参考](#)
- [安全产品 Field Notices \(包括 PIX\)](#)
- [请求注解 \(RFC\)](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)