



## 在阿里云上部署 ASA 虚拟

Cisco 自适应安全设备虚拟与物理思科 Asa 运行相同的软件，以虚拟外形规格提供经验证的安全功能。您可以在阿里云中部署和配置虚拟 ASA，以便保护虚拟和物理数据中心工作负载。随着时间的推移，ASA 虚拟可以扩展、收缩或移动位置。



**重要事项** 从 9.13(1) 开始，您可以在任何支持的 ASA 虚拟 vCPU/内存配置上使用任何 ASA 虚拟许可证。ASA 虚拟许可证允许 ASA 虚拟客户在各种各样的 VM 资源占用空间中运行。ASA 虚拟许可证还会增加受支持的阿里云实例类型的数量。

- [概述，第 1 页](#)
- [前提条件，第 2 页](#)
- [准则和限制，第 2 页](#)
- [配置策略和设备设置, on page 3](#)
- [配置 Alibaba 环境, on page 8](#)
- [部署 ASA Virtual，第 8 页](#)
- [性能调优，第 11 页](#)

## 概述

ASA 虚拟设备支持以下阿里云实例类型。

### 阿里云支持的实例类型



**注释** 不支持调整阿里云上安装的 ASA 虚拟的实例类型的大小。只能部署使用不同实例类型的新 ASA 虚拟。

### 网络要求

- 为基本 ASA 虚拟支持创建一个至少具有一个 Vswitch（子网）的 VPC。

- Vswitch 必须可用于部署实例的同一区域中，否则必须创建实例。

### 相关文档

有关实例类型及其配置的更多信息，请参阅[阿里云](#)

## 前提条件

- 在 <https://www.alibabacloud.com/> 上创建账户。
- 许可 ASA 虚拟。在您许可 ASA 虚拟之前，该产品在降级模式下运行，此模式仅支持 100 个连接和 100 Kbps 的吞吐量。请参阅[许可 ASA Virtual](#)。
- 接口要求：
  - 管理接口
  - 内部和外部接口。
- 通信路径：
  - 管理接口 - 用于 SSH 访问以及将 ASA Virtual 连接到 ASDM。
  - 内部接口（必需） - 用于将 ASA 虚拟连接到内部主机。
  - 外部接口（必需） - 用于将 ASA 虚拟连接到公共网络。
- 有关 ASA 虚拟的系统要求，请参阅[思科 ASA 兼容性](#)。

## 准则和限制

### 支持的功能

Alibaba 上的 ASA 虚拟支持以下功能：

- 基本产品调配
- Day 0 配置
- 使用公共密钥或密码的 SSH
- Alibaba UI 控制台，用于访问 ASA 虚拟以进行任何调试。
- Alibaba UI 停止/重启
- 支持的实例类型：ecs.g5ne.large、ecs.g5ne.xlarge、ecs.g5ne.2xlarge 和 ecs.g5ne.4xlarge
- BYOL 许可证支持

### 不支持的功能

ASA 虚拟在 7.2 版本中不支持以下功能：

- 高可用性功能
- Autoscale
- IPv6
- SR-IOV

### 限制

- Alibaba 不支持同一 VPC 中的东西向流量，因为不允许子网级路由。
- 当前不支持透明、内联和被动模式。
- 建议使用网络增强型实例规范系列 g5ne 来部署 ASA 虚拟应用。
- 不支持巨型帧，因为它仅限于 Alibaba 提供的几种实例类型。

### 相关文档

有关更多信息，请参阅[阿里云](#)。

## 配置策略和设备设置

以下各部分提供有关在部署 ASA Virtual 之前需要创建和配置的资源的信息。

### 创建 VPC

虚拟私有云 (VPC) 是 Alibaba 账户专用的虚拟网络。该网络逻辑上与阿里云中的其他虚拟网络相隔离。您可以将 Management Center Virtual 和 ASA Virtual 实例等阿里云资源启动到 VPC 中。您可以配置 VPC，选择其 IP 地址范围，创建 VSwitch（子网），并配置路由表、网络网关和安全设置。

#### Procedure

---

**步骤 1** 登录 <https://www.alibabacloud.com> 并选择您所在的区域。

阿里云会被划分为彼此隔离的多个区域。区域显示在屏幕的右上角。一个区域中的资源不会出现在另一个区域中。请定期检查以确保您在预期的区域内。

**步骤 2** 点击产品 (Products) > VPC。

**步骤 3** 点击 VPC 控制面板 (VPC Dashboard) > 您的 VPC (Your VPCs)。

**步骤 4** 点击创建 VPC (Create VPC)。

**步骤 5** 在创建 VPC 对话框中输入以下信息：

- a) 用于标识 VPC 的用户自定义名称标签。
- b) IP 地址的 IPv4 CIDR 块。CIDR（无类别域间路由）是 IP 地址及其关联路由前缀的紧凑表示。例如，10.0.0.0/24。
- c) 默认的租户设置，以确保在此 VPC 中启动的实例启动时使用指定的租户属性。

**步骤 6** 点击确定 (OK) 以创建 VPC。

---

### What to do next

添加互联网网关到 VPC 中，详见下一部分。

## 添加互联网网关

您可以添加互联网网关（NAT 网关）以控制 VPC 与互联网的连接。您可以将 VPC 之外的 IP 地址流量路由至互联网网关。

### 准备工作

- 为 ASA Virtual 实例创建 VPC。

### Procedure

---

**步骤 1** 点击产品 (Products) > VPC。

**步骤 2** 点击 VPC 控制面板 (VPC Dashboard) > 互联网网关 (Internet Gateways)，然后点击创建互联网网关 (Create Internet Gateway)。

**步骤 3** 输入用户自定义的名称标签以标识网关，然后点击确定 (OK) 以创建网关。

**步骤 4** 选择上一步中创建的网关。

**步骤 5** 点击绑定到 VPC (Bind to VPC) 并选择之前创建的 VPC。

**步骤 6** 点击确定 (OK) 以将网关绑定到您的 VPC。

默认情况下，在创建 NAT 网关并将其绑定到 VPC 之前，在 VPC 中启动的实例无法与互联网通信。

---

### What to do next

添加 VSwitch（子网）到 VPC 中，详见下一部分。

## 添加 vSwitch

您可以对 ASA Virtual 实例可连接的 VPC IP 地址范围进行分段。您可以根据安全和运营需要创建 vSwitch（子网），以实现实例的分组。对于 ASA Virtual，您需要创建一个用于管理的 vSwitch 和用于流量的 VSwitch。

### 准备工作

- 为 ASA Virtual 实例创建四个 VPC。如创建 VPC 部分中所述。
- 为每个 VPC 添加一个 vSwitch（子网）。

### Procedure

---

**步骤 1** 点击产品 (Products) > VPC。

**步骤 2** 点击 VPC 控制面板 (VPC Dashboard) > VSwitches，然后点击 vSwitch (Click vSwitch)。

**步骤 3** 在创建 vSwitch (Create vSwitch) 对话框中输入以下信息：

- a) 用于标识 vSwitch 的用户自定义名称标签。
- b) 用于此 vSwitch 的 VPC。
- c) 此 vSwitch 将驻留的区域。选择无首选项 (No Preference)，由阿里云来选择区域。
- d) IP 地址 (IPv4) 的 CIDR 块。vSwitch 中的 IP 地址范围必须为 VPC 的 IP 地址范围的子集。地址块大小必须介于网络掩码 /16 和 /28 之间。vSwitch 大小可以与 VPC 相等。

**步骤 4** 点击确定 (OK) 以创建 vSwitch。

**步骤 5** 如需多个 vSwitch，重复以上步骤。为管理流量创建单独的 vSwitch，根据需要为数据流量创建多个 vSwitch。

---

### What to do next

添加路由表到 VPC 中，详见下一部分。

## 添加路由表

您可以将路由表连接到为 VPC 配置的网关。您还可以关联多个子网与单个路由表，但子网一次只能关联一个路由表。

### Procedure

---

**步骤 1** 点击产品 (Products) > VPC。

**步骤 2** 点击 VPC 控制面板 (VPC Dashboard) > 路由表 (Route Tables)，然后点击创建路由 (Create Route)。

**步骤 3** 输入用于标识路由表的用户自定义名称标签。

**步骤 4** 从下拉列表中选择将使用此路由表的 VPC。

**步骤 5** 点击确定 (OK) 以创建路由表。

**步骤 6** 选择创建的路由表。

**步骤 7** 点击路由 (Routes) 选项卡，以在详细信息窗格中显示路由信息。

**步骤 8** 点击编辑 (Edit)，然后点击添加其他路由 (Add another route)。

- a) 在目标 (Destination) 列中，为所有 IPv4 流量输入 0.0.0.0/0。

- b) 在目标列中，选择您的网关。

**步骤 9** 点击保存。

---

### What to do next

创建安全组，详见下一部分。

## 创建安全组

您可以创建安全组，并在安全组中通过规则指定允许的协议、端口和源 IP 地址范围。可以创建具有不同规则的多个安全组；可以将这些规则分配给每个实例。

### Procedure

---

**步骤 1** 点击产品 (Products) > ECS。

**步骤 2** 点击 ECS 控制面板 (ECS Dashboard) > 安全组 (Security Groups)。

**步骤 3** 点击创建安全组。

**步骤 4** 在创建安全组对话框中输入以下信息：

- a) 用于标识安全组的用户自定义安全组名称。
- b) 此安全组的说明。
- c) 与此安全组关联的 VPC。

**步骤 5** 配置安全组规则：

- a) 点击进站规则 (Inbound Rules) 选项卡，然后点击添加规则 (Add Rule)。

#### Note

要从 Alibaba 外部管理 Management Center Virtual，需要 HTTPS 和 SSH 访问。您应指定相应的源 IP 地址。此外，如果在 Alibaba VPC 内同时配置 Management Center Virtual 和 ASA Virtual，则应允许专用 IP 管理子网访问。

- b) 点击出站规则 (Outbound Rules) 选项卡，然后点击添加规则 (Add Rule) 以添加出站流量规则，或保留所有流量 (All traffic)（作为类型 (Type)）和任意位置 (Anywhere)（作为目标 (Destination)）的默认设置。

**步骤 6** 点击创建以创建安全组。

---

### What to do next

创建网络接口，详见下一部分。

## 创建网络接口

您可以使用静态 IP 地址 (IPv4) 或 DHCP 为 ASA Virtual 创建网络接口。根据具体部署需要, 创建网络接口 (外部和内部)。

### Procedure

**步骤 1** 点击服务 (Services) > 弹性网络接口 (Elastic Network Interface)。

**步骤 2** 点击网络接口 (Network Interfaces)。

**步骤 3** 点击创建网络接口 (Yes, Create)。

**步骤 4** 在创建网络接口对话框中输入以下信息:

- a) 网络接口的用户自定义说明 (可选)。
- b) 从下拉列表中选择一个 vSwitch。确保选择要创建 ASA Virtual 实例所在 VPC 的 vSwitch。
- c) 输入专用 IP 地址。您可以使用静态 IP 地址 (IPv4) 或自动生成 (DHCP)。
- d) 选择一个或多个安全组。确保安全组已打开所有必需的端口。

**步骤 5** 点击创建网络接口 (Create network interface) 以创建网络接口。

**步骤 6** 选择刚创建的网络接口。

**步骤 7** 右键点击并选择修改源/目的地址检查。

**步骤 8** 取消选中源/目标 (Source/destination check) 复选框下的启用 (Enable) 复选框, 然后点击保存 (Save)。

### What to do next

创建弹性 IP 地址, 详见下一部分。

## 创建弹性 IP 地址

创建实例时, 实例会关联一个公共 IP 地址。停止和启动实例时, 该公共 IP 地址 (IPv4) 会自动更改。要解决此问题, 可使用弹性 IP 地址为实例分配一个永久性的公共 IP 地址。弹性 IP 地址是一个保留的公共 IP 地址, 用于远程访问 ASA Virtual 和其他实例。

### Procedure

**步骤 1** 点击产品 (Products) > 弹性计算服务 (Elastic Compute Service)。

**步骤 2** 在弹性计算服务 (Elastic Compute Service) 控制面板中, 点击左侧菜单中的弹性 IP (Elastic IP)。

**步骤 3** 点击分配弹性 IP 地址 (Allocate Elastic IP Address)。

**步骤 4** 配置 EIP 设置:

- a) 选择要分配 EIP 的区域。
- b) 为 EIP 选择所需的带宽计划。例如, BYOL 或订购。

- c) 指定所需的带宽量。
- d) 查看您的选择，然后点击**确定 (OK)** 以分配 EIP。

**步骤 5** 将 EIP 与实例关联：

- a) 分配 EIP 后，转至**弹性计算服务 (Elastic Compute Service)** 控制面板中的**弹性 IP (Elastic IP)** 部分。
- b) 找到您创建的 EIP，然后点击**关联 (Associate)**。
- c) 选择要与 EIP 关联的 ECS 实例，然后点击**确定 (OK)**。

**步骤 6** 确保 EIP 现在列在关联的 ECS 实例下，并验证其连接性。

---

### What to do next

部署 ASA Virtual，详见下一部分。

## 配置 Alibaba 环境

要在 Alibaba 部署 ASA Virtual，需要根据部署的特定要求和设置来配置 Alibaba VPC。在大多数情况下，设置向导将引导您完成设置过程。Alibaba 提供在线文档，其中您可以找到与服务（从简介到高级功能）相关的有用信息。有关更多信息，请参阅[阿里云文档](#)。

ASA Virtual 部署需要四个网络虚拟私有云 (VPC)，您必须在部署 ASA Virtual 之前创建这些网络。

这三个网络 VPC 包括：

- 管理子网的管理 VPC。
- 内部子网的内部 VPC。
- 外部子网的外部 VPC。

为更好地控制 Alibaba 设置，以下部分提供有关在启动 ASA Virtual 实例之前如何配置 VPC 和 EC2 的指南：

### 准备工作

- 创建您的阿里云账户。

## 部署 ASA Virtual

以下操作程序概要列出了在阿里云上部署 ASA Virtual 的步骤。

## 过程

**步骤 1** 转到 <https://marketplace.alibabacloud.com/> 并搜索 **Cisco Secure Firewall ASA Virtual (NGFWv) - BYOL** 产品以部署 ASA Virtual。

### 注释

Alibaba 会被划分为彼此隔离的多个区域。区域显示在窗口的右上角。一个区域中的资源不会出现在另一个区域中。请定期检查以确保您在预期的区域内。

**步骤 2** 点击产品链接以打开 **Cisco Secure Firewall ASA Virtual - BYOL** 页面。

**步骤 3** 点击选择您的计划 (**Choose Your Plan**)。您将被重定向到弹性计算服务 (**Elastic Compute Service**) 页面。

**步骤 4** 在自定义启动 (**Custom Launch**) 部分中输入以下详细信息：

- **计费方法 (Billing Method)**: 根据要求。

### 注释

计费方式适用于阿里云上的基础设施，您可以根据需要选择。

- **区域 (Region)**: 根据要求。
- **网络和区域 (Network and Zone)**: 从下拉列表中选择 VPC 和您之前创建的管理 vSwitch，或者使用 **创建 VPC (Create VPC)** 和 **创建 vSwitch (Create vSwitch)** 链接重新创建。

**步骤 5** 移至实例和映像 (**Instances and Images**) 页面。

在所有实例类型 (**All Instance Types**) 部分下，执行以下操作：

- **实例 (Instance)**: 选择以下任何受支持的实例类型 - **ecs.g5ne.large**、**ecs.g5ne.xlarge**、**ecs.g5ne.2xlarge** 或 **ecs.g5ne.4xlarge**。
- **映像 (Image)**: 最新的 ASA Virtual 市场版本显示在市场映像 **REC** 部分中。
  1. 点击 **重新选择映像 (Reselect Image)**。系统将显示“阿里云市场映像”对话框，其中包含您正在部署的 ASA Virtual 映像详细信息。
  2. 从下拉列表中选择 ASA Virtual 设备并点击 **选择 (Select)**。

**步骤 6** 转到存储 (**Storage**) 部分。保留默认值并继续。

**步骤 7** 转到带宽和安全组 (**Bandwidth and Security Groups**) 部分并执行以下操作：

### • ENI

- **安全组 (Security Group)**: 选择适当的安全组。
- **主 ENI (Primary ENI)**: 输入在 **网络和区域 (Network and Zone)** 字段中选择的主接口，即管理 vSwitch。
- **辅助 ENI (Secondary ENI)**: 从 **现有辅助接口 (Existing Secondary Interface)** 下拉列表中选择辅助接口，或通过选择所需的 vSwitch 创建新的辅助接口。

**注释**

在实例启动阶段，可以使用一个或两个（主要或主要和次要 ENI）接口来部署实例，并且可以在从 ECS 控制台部署后连接其他接口。

- **密钥对 (Key Pair)**: 从下拉列表中选择现有的密钥对或创建新的密钥对。

**步骤 8** 转到高级设置 (**Advance Settings**) 并执行以下操作:

- **实例名称 (Instance Name)**: 合适的实例名称。
- **用户数据 (User Data)**: 根据要求提供 Day-0 配置（不要选中输入 **Base64 编码的信息 (Enter Base64 Encoded Information)** 复选框）。

使用管理中心来管理 ASA Virtual 的 Day-0 配置示例:

```
{
"ASA Version
!
interface management0/0
nameif management
security-level 100
no shut

interface gigabitethernet0/0
nameif inside
security-level 100
no shut

interface gigabitethernet1/0
nameif outside
security-level 100
no shut

crypto key generate rsa general-keys modulus 4096
ssh ::/0 inside
ssh timeout 60
ssh version 2
aaa authentication ssh console LOCAL

dns domain-lookup management
dns server-group DefaultDNS
name-server 8.8.8.8
}
```

**步骤 9** 接受 **ECS 服务条款**，然后点击**创建订单 (Create Order)**。

ASA Virtual 使用两个接口来启动，您可以在 ECS 控制台上查看接口。

**步骤 10** 要使用其他两个接口来配置 ASA Virtual，请执行以下操作:

- 在阿里云上，转到**弹性计算服务 (Elastic Compute Service)**。
- 点击左侧窗格中**网络和安全 (Network & Security)** 下的 **弹性网络接口 (Elastic Network Interface)**。
- 搜索之前创建的流量接口。
- 选中与流量接口对应的复选框，然后点击**绑定到实例 (Bind to Instance)**。系统将显示**绑定到实例 (Bind to Instance)** 对话框。
- 在实例 (**Instance**) 字段中输入 ASA Virtual 名称。
- 点击**确认 (Confirm)**，将其配置为实例的 **eth2** 接口。

步骤 11 点击 EC 控制面板 (EC Dashboard) > 实例 (Instances)。

#### 下一步做什么

继续使用可通过 SSH 输入的 CLI 命令进行配置，或使用 ASDM。有关访问 ASDM 的说明，请参阅[启动 ASDM](#)。

## 性能调优

### VPN 优化

Alibaba c5 实例的性能比较老的 c3、c4 和 m4 实例高得多。在 c5 实例系列上，RA VPN 吞吐量（使用 450B TCP 流量与 AES-CBC 加密的 DTLS）大约为：

- c5.large 上 0.5Gbps
- c5.xlarge 上 1Gbps
- c5.2xlarge 上 2Gbps
- c5.4xlarge 上为 4Gbps



## 当地语言翻译版本说明

思科可能会在某些地方提供本内容的当地语言翻译版本。请注意，翻译版本仅供参考，如有任何不一致之处，以本内容的英文版本为准。