



Firepower 管理中心虚拟 初始设置

本章描述部署Firepower 管理中心虚拟 (FMCv) 设备之后，需要执行的初始设置过程。

- 使用 CLI 进行初始设置（版本 6.5 及更高版本），第 1 页
- 使用 Web 界面进行初始设置（版本 6.5 及更高版本），第 3 页
- 自动初始化配置 (版本 6.5 及更高版本)，第 6 页

使用 CLI 进行初始设置（版本 6.5 及更高版本）

部署 FMCv 后，您可以访问设备控制台进行初始设置。您必须完成初始配置向导来配置新设备，以便在受信任的管理网络上进行通信。向导需要您更改管理员密码并接受最终用户许可协议 (EULA) 并更改管理员密码。

开始之前

- 部署 FMCv 以适用特定平台：VMware、KVM、AWS 或 Azure。请参阅《Firepower Management Center Virtual 入门指南》的相关章节。
- 请确保您拥有 FMCv 在您的管理网络上通信所需的以下信息：
 - IPv4 管理 IP 地址。

FMC 管理接口已预配置为接受 DHCP 分配的 IP4 地址。要确定您的 DHCP 已配置什么 IP 地址来分配 FMC MAC 地址，请咨询您的系统管理员。在 DHCP 不可用的情况下，FMC 管理接口使用 IPv4 地址 192.168.45.45。

- 网络掩码和默认网关（如果不使用 DHCP）。

步骤 1 在设备控制台使用管理员帐户（用户名：admin，密码：Admin123）登录到 FMCv。注意密码区分大小写。

步骤 2 在出现提示时，按 Enter 以显示最终用户许可协议 (EULA)。

步骤 3 审查 the EULA。在出现提示时，输入 yes、YES，或按 Enter 接受 EULA。

重要事项 不接受 EULA 您无法继续。如果您回复 yes、YES 或 Enter 以外的内容，系统会将您注销。

使用 CLI 进行初始设置（版本 6.5 及更高版本）

步骤 4 为了确保系统安全和隐私，您第一次登录 FMC 时，必须更改 **admin** 密码。当系统提示您设置新密码时，输入符合所示限制的新密码，然后在系统提示确认时再次输入相同的密码。

注释 FMC 会将您的密码与密码破解词典进行比较，该词典不仅会检查许多英语词典单词，还会检查其他容易被常用密码破解技术破解的字符串。例如，初始配置脚本可能会拒绝 "abcdefg" 或 "passw0rd" 等密码。

注释 完成初始配置过程后，系统会将两个 **admin** 帐户（一个用于 Web 访问，另一个用于 CLI 访问）的密码设置为相同的值，符合您版本的《Firepower 管理中心配置指南》中所述的强密码要求。如果您在此后更改任一 **admin** 帐户的密码，两个密码将不再相同，并且强密码要求可以从 Web 界面 **admin** 帐户中删除。

步骤 5 回答提示以配置网络设置。

按照提示操作时，如遇单选问题，选项会列在括号内，例如 **(y/n)**。默认值会列在方括号内，例如 **[y]**。回复提示时注意以下要点：

- 按 **Enter** 接受默认值。
- 对于主机名，请提供完全限定域名（<主机名>. <域>）或主机名。此栏必填。
- 如果您选择手动配置 IPv4，系统会提示您设置 IPv4 地址、网络掩码和默认网关。如果您选择 DHCP，系统会使用 DHCP 来分配这些默认值。如果您选择不适用 DHCP，您必须为这些字段提供值；使用标准点分十进制表示法。
- 可以配置 DNS 服务器；要指定无 DNS 服务器，输入 **none**。否则，指定一个或两个 DNS 服务器的 IPv4 地址。如果指定两个地址，请用逗号将它们分隔开来。
- 您必须输入至少一个通过您网络可到达的完全限定域名 or IP 地址。您可以指定两个服务器（一个主服务器，一个辅助服务器）；用逗号将它们的信息分隔开。

示例：

```
Enter a hostname or fully qualified domain name for this system [firepower]: fmc
Configure IPv4 via DHCP or manually? (dhcp/manual) [DHCP]: manual
Enter an IPv4 address for the management interface [192.168.45.45]: 10.10.0.66
Enter an IPv4 netmask for the management interface [255.255.255.0]: 255.255.255.224
Enter the IPv4 default gateway for the management interface [ ]: 10.10.0.65
Enter a comma-separated list of DNS servers or 'none' [CiscoUmbrella]: 208.67.222.222,208.67.220.220
Enter a comma-separated list of NTP servers [0.sourcefire.pool.ntp.org, 1.sourcefire.pool.ntp.org]:
```

步骤 6 系统会显示配置选项的摘要。检查输入的设置。

示例：

```
Hostname: fmc
IPv4 configured via: manual configuration
Management interface IPv4 address: 10.10.0.66
Management interface IPv4 netmask: 255.255.255.224
Management interface IPv4 gateway: 10.10.0.65
DNS servers: 208.67.222.222,208.67.220.220
NTP servers: 0.sourcefire.pool.ntp.org, 1.sourcefire.pool.ntp.org
```

步骤 7 最后的提示会让您确认设置。

- 如果设置正确，输入 **y**，然后按 **Enter** 键接受设置并继续。

- 如果设置不正确，输入 **n**，然后按 **Enter** 键。系统再次提示设置信息，从主机名开始。

示例：

```
Are these settings correct? (y/n) y
If your networking information has changed, you will need to reconnect.

Updated network configuration.
```

步骤 8 在接受设置后，输入 **exit** 可退出 FMC CLI。

下一步做什么

- 请确认 FMC 已成功配置每周维护活动，以保持系统及时更新，数据，备份数据。请参阅[自动初始化配置（版本 6.5 及更高版本），第 6 页](#)。
- 完成初始配置向导并完成或退出“智能许可”对话框后，系统将显示您《Firepower 管理中心配置指南》的“设备管理基本信息”中所述的设备管理页面。按[Firepower 管理中心 初始管理和配置](#)中所述为 FMC 建立基本配置。完成初始设置后，您可以使用 Web 界面配置 FMC 的 IPv6 地址如您版本的《Firepower 管理中心配置指南》。

使用 Web 界面进行初始设置（版本 6.5 及更高版本）

部署 FMCv 后，的 HTTPS 访问权限，您可以访问设备 Web 界面进行初始设置。当您第一次登录 FMC Web 界面时，FMC 会显示初始配置向导，使您可以快速、轻松地配置设备的基本设置。此向导包含三个屏幕和一个弹出对话框：

- 第一个屏幕会强制您将 **admin** 用户的密码从默认值 **Admin123** 改为其他密码。
- The second screen presents the End User License Agreement (EULA), which you are required to accept before using the appliance.
- 第三个屏幕允许您更改设备管理接口的网络设置。此页面预先填充了当前设置，您可以更改。
- 向导将对您在此屏幕上输入的值执行验证，以确认以下内容：
 - 语法正确性
 - 输入值的兼容性（例如，在使用 FQDN 指定 NTP 服务器时提供的兼容 IP 地址和网关或 DNS）
 - FMCv 与 DNS 和 NTP 服务器之间的网络连接

向导会在屏幕上实时显示这些测试的结果，您可以先更正并测试配置的可行性，再单击屏幕底部的完成。NTP 和 DNS 连接测试无阻塞；在向导完成连接测试之前，您可以单击完成。如果系统在单击完成后报告连接问题，则无法更改向导中的设置，但在完成初始设置后，您可以使用 Web 界面配置这些连接。

使用 Web 界面进行初始设置（版本 6.5 及更高版本）

如果您输入的配置值会导致 FMCv 和浏览器之间的现有连接中断，系统不会执行连接测试。在这种情况下，向导不会显示 DNS 或 NTP 的连接状态信息。

- 在三个向导屏幕上完成操作后，系统会弹出一个对话框，您可以快速轻松地在该对话框中设置智能许可。

完成初始配置向导并完成或退出“智能许可”对话框后，系统将显示您版本的《Firepower 管理中心配置指南》的“设备管理基本信息”中所述的设备管理页面。

开始之前

- 部署 FMCv 以适用特定平台：VMware、KVM、AWS 或 Azure。请参阅《Firepower Management Center Virtual 入门指南》的相关章节。
- 请确保您拥有 FMC 在您的管理网络上通信所需的以下信息：

- IPv4 管理 IP 地址。

FMC 管理接口已预配置为接受 DHCP 分配的 IP4 地址。要确定您的 DHCP 已配置什么 IP 地址来分配 FMC MAC 地址，请咨询您的系统管理员。在 DHCP 不可用的情况下，FMC 管理接口使用 IPv4 地址 192.168.45.45。

- 网络掩码和默认网关（如果不使用 DHCP）。

步骤 1 使用 Web 浏览器导航到 FMCvIP 地址：<https://<FMC-IP>>。

随即显示登录页面。

步骤 2 使用以下管理员帐户登录到 FMCv：用户名 **admin**，密码 **Admin123**。密码区分大小写。

步骤 3 在更改密码屏幕：

- (可选) 选中**显示密码**复选框可在使用此屏幕时查看密码。
- 单击**生成密码**按钮，让系统为您创建符合所列条件的密码。（生成的密码是非助记密码；如果您选择此选项，请仔细记下密码。）
- 要设置您选择的密码，在**新密码**和**确认密码**文本框中输入新密码。

密码必须符合对话框中列出的条件。

注释 FMC 会将您的密码与密码破解词典进行比较，该词典不仅会检查许多英语词典单词，还会检查其他容易被常用密码破解技术破解的字符串。例如，初始配置脚本可能会拒绝 "abcdefg" 或 "passw0rd" 等密码。

注释 完成初始配置过程后，系统会将两个 **admin** 帐户（一个用于 Web 访问，另一个用于 CLI 访问）的密码设置为相同的值。密码必须符合您版本的《Firepower 管理中心配置指南》中所述的强密码要求。如果您在此后更改任一 **admin** 帐户的密码，两个密码将不再相同，并且强密码要求可以从 Web 界面 **admin** 帐户中删除。

- 点击**下一步**。

在更改密码屏幕上单击下一步后，向导已接受新的 **admin** 密码，即使您未完成剩余的向导活动，该密码也对 Web 界面和 CLI **admin** 帐户有效。

步骤 4 在用户协议屏幕阅读 EULA，然后单击接受继续。

如果单击拒绝，向导会将您从 FMCv 中注销。

步骤 5 点击下一步。

步骤 6 在更改网络设置屏幕：

- a) 输入完全限定域名。接受默认值（如果显示），或者输入完全限定域名（语法 <主机名>.<域>）或主机名。
- b) 为配置 **IPV4** 选项选择启动协议，使用 **DHCP** 或使用静态/手动。
- c) 接受显示的 **IPV4 地址** 值（如果有显示）或输入新值。使用点分十进制格式（例如 192.168.45.45）。
- d) 接受显示的网络掩码值（如果有显示）或输入新值。使用点分十进制格式（例如 255.255.0.0）。
- e) 您可以接受显示的网关值（如果有显示）或输入新的默认网关。使用点分十进制格式（例如 192.168.0.1）。
- f) （可选）对于**DNS** 组接受默认值 **Cisco Umbrella DNS**。

要更改 DNS 设置，从下拉列表中选择自定义 **DNS** 服务器，然后输入主 **DNS** 和辅助 **DNS** 的 IPv4 地址。从下拉列表中选择自定义 **DNS** 服务器，并将主 **DNS** 和辅助 **DNS** 字段留空，不配置 DNS 服务器。

- g) 对于 **NTP** 组服务器，您可以接受默认值默认 **NTP** 服务器。在这种情况下，系统会将 **0.sourcefire.pool.ntp.org** 用作主 NTP 服务器，将 **1.sourcefire.pool.ntp.org** 用作辅助 NTP 服务器。

要配置其他 NTP 服务器，从下拉列表中选择自定义 **NTP** 组服务器，然后输入一个或两个从您的网络可到达的 FQDN 或 IP 地址。

步骤 7 点击完成。

向导会对您在此屏幕上输入的值，以确认语法正确性、输入值的兼容性，以及 FMC 和 DNS 及 NTP 服务器之间的连接性。如果系统在单击完成后报告连接问题，则无法更改向导中的设置，但在完成初始设置后，您可以使用 FMC Web 界面配置这些连接。

下一步做什么

- 系统会显示弹出对话框，您可以快速、轻松地设置 Smart Licensing。此对话框供选择性使用；如果您的 FMCv 将管理 Firepower 威胁防御设备，并且您熟悉智能许可，请使用此对话框。否则，请关闭此对话框，并参阅您版本的《[Firepower 管理中心配置指南](#)》中的“许可 Firepower 系统”。
- 请确认 FMC 已成功配置每周维护活动，以保持系统及时更新，数据，备份数据。请参阅[自动初始化配置（版本 6.5 及更高版本），第 6 页](#)。
- 完成初始配置向导并完成或退出“智能许可”对话框后，系统将显示您《*Firepower* 管理中心配置指南》的“设备管理基本信息”中所述的设备管理页面。按[Firepower 管理中心 初始管理和配置](#)中所述为 FMC 建立配置。完成初始设置后，您可以使用 Web 界面配置 FMC 的 IPv6 地址如您版本的《[Firepower 管理中心配置指南](#)》。

自动初始化配置 (版本 6.5 及更高版本)

在初始化配置期间（无论是通过初始化配置向导还是通过 CLI 执行），FMC 都会自动配置每周维护任务，以保持系统为最新状态并备份您的数据。

这些任务计划为 UTC，这意味着在本地发生时，取决于日期和您的特定位置。此外，由于任务是以 UTC 为单位进行计划的，因此它们不会针对夏令时、夏季时间或您在地点可能观察到的任何季节性调整进行调整。如果受影响，则根据当地时间，计划任务会在夏天比冬季“晚”一个小时开始。



注释

我们强烈建议您查看自动安排的配置并根据需要进行调整。

- GeoDB 更新

FMC 会自动安排每周在同一随机选择的时间进行 GeoDB 更新。您可以使用 Web 界面消息中心观察此更新的状态。如果系统无法配置更新，并且您的 FMC 有互联网访问权限，我们建议您根据您的版本对应的《Firepower 管理中心配置指南》中所述，配置常规 GeoDB 更新。

- FMC 软件更新

FMC 会自动安排每周任务，以下载 FMC 及其托管设备的最新软件。此任务计划在 UTC 星期日凌晨 2 点至 3 点之间进行；根据日期和您的特定位置，这可能在当地时间星期六下午至星期日下午的任何时间发生。您可以使用 Web 界面消息中心观察此任务的状态。如果任务安排失败，并且您的 FMC 有互联网访问权限，我们建议您根据您的版本对应的《Firepower 管理中心配置指南》中所述，安排一项周期性任务来下载软件更新。

此任务仅下载设备当前正在运行的版本的软件修补程序和修补程序更新；您有责任安装此任务下载的所有更新。有关详细信息，请参阅思科《Firepower 管理中心升级指南》。

- 每周 FMC 配置备份

FMC 会自动安排每周任务，在 UTC 星期一的早上凌晨 2 点执行本地存储的仅配置备份；根据日期和您的具体位置，这可能发生在当地时间星期六下午至星期日下午的任何时间。您可以使用 Web 界面消息中心观察此任务的状态。如果任务安排失败，我们建议您根据您的版本对应的《Firepower 管理中心配置指南》中所述，安排一项周期性任务来执行备份。