



服务

- [功能服务](#)，第 1 页
- [网络服务](#)，第 12 页
- [服务设置](#)，第 22 页

功能服务

使用功能配置 GUI 激活、启动和停止 Cisco Unified Communications Manager 和 IM and Presence Service。激活将打开并启动服务。您必须为想要使用的所有功能手动激活该功能服务。有关服务激活建议，请参阅与服务激活相关的主题。



注释 如果您尝试从 IM and Presence 节点访问 Unified Communications Manager 服务器（反之亦然），可能会遇到以下错误：“无法建立与服务器的连接（无法访问远程节点）”。如果出现此错误消息，请参阅《Cisco Unified Communications Manager 管理指南》。



注释 使用 IM and Presence 的设备配置为使用 Postgres 外部数据库以支持永久聊天、合规性和文件传输。不过，IM and Presence 服务器与 Postgres 之间的连接不安全，并且数据传递未经任何检查。对于不支持 TLS 的服务或设备，可以通过配置 IP Sec 以另一种方式提供安全通信，这是通过身份验证和加密通信会话的每个 IP 数据包进行的标准安全通信协议。

在**服务激活**窗口中激活服务后，无需在**控制中心 - 功能服务**窗口中启动它。如果服务因任何原因不启动，则必须在**控制中心-功能服务**窗口中启动。

系统安装好后，它不会自动激活功能服务，您需要激活功能服务以使用您的配置功能，例如功能配置报告存档功能。

仅限 Unified Communications Manager 和 Cisco Unified IM and Presence Service: 如果升级 Unified Communications Manager，则升级之前在系统激活的那些服务将在升级后自动升级。

激活功能服务后，您可以使用产品的管理 GUI 修改服务参数设置：

- Cisco Unified Communications Manager 管理
- Cisco Unity Connection 管理

功能服务类别

在 Cisco Unified 功能配置中，**服务激活窗口**和**控制中心 - 功能服务**窗口将功能服务归类到以下组中：

- 数据库和管理服务
- 性能和监控服务
- CM 服务
- CTI 服务
- CDR 服务
- 安全服务
- 目录服务
- 语音质量报告程序服务

在 Cisco Unified IM and Presence 功能配置中，**服务激活窗口**和**控制中心 - 功能服务**窗口将功能服务归类到以下组中：

- 数据库和管理服务
- 性能和监控服务
- IM and Presence Service 服务

数据库和管理服务

位置带宽管理器

IM and Presence Service 不支持此服务。

位置带宽管理器服务从一个或多个群集的配置位置和链路数据中组装网络模型，确定位置对之间的有效路径，确定是否基于每种呼叫的带宽可用性承认位置对之间的呼叫，以及在被承认的每个呼叫的持续时间内扣除（保留）带宽。

Cisco AXL Web 服务

Cisco AXL Web 服务允许您从使用 AXL 的基于客户端的应用程序修改数据库条目和执行已存储程序。

在 IM and Presence Service 系统中，此服务支持 Unified Communications Manager 和 Cisco Unity Connection。

Cisco UXL Web 服务

IM and Presence Service 不支持此服务。

Cisco IP 电话通讯簿同步程序中的 TabSync 客户端使用 Cisco UXL Web 服务查询 Unified Communications Manager 数据库，从而确保 Cisco IP 电话通讯簿同步程序用户只能访问与其相关的最终用户数据。

Cisco UXL Web 服务执行以下功能：

- 当最终用户登录到 Cisco IP 电话通讯簿同步程序时，通过验证最终用户用户名和密码进行身份验证检查。
- 通过仅允许当前登录到 Cisco IP 电话通讯簿同步程序的用户执行用户授权检查，以执行列表、检索、更新、删除和添加联系人等功能。

Cisco 批量预配置服务

此服务不支持 Cisco Unity Connection。

如果您的配置支持群集（仅限 Unified Communications Manager），则只能在第一台服务器上激活 Cisco 批量预配置服务。如果使用 Unified Communications Manager 批量管理工具管理电话和用户，则必须激活此服务。

Cisco TAPS 服务

此服务不支持 Cisco Unity Connection 或 IM and Presence Service。

Cisco 自动注册电话支持工具 (TAPS) 服务支持 Cisco Unified Communications Manager 自动注册电话工具，可让用户在响应交互式语音应答 (IVR) 提示后上传自动注册电话上的自定义配置。

如果您的配置支持群集（仅限 Unified Communications Manager），请在第一台服务器上激活此服务。当您要为工具创建虚拟 MAC 地址时，请确保在同一台服务器上激活 Cisco 批量预配置服务。



提示

Cisco Unified Communications Manager 自动注册电话工具依赖 Cisco 客户响应解决方案 (CRS)。在该工具可按设计工作之前，请确认 CRS 服务器已按 CRS 文档所述进行了配置并正在运行。

平台管理 Web 服务

平台管理 Web 服务是简单对象访问协议 (SOAP) API，可以在 Unified Communications Manager、IM and Presence Service 和 Cisco Unity Connection 系统上激活以允许 PAWS-M 服务器升级系统。



重要事项

不要在 PAWS-M 服务器上激活平台管理 Web 服务。

性能和监控服务

Cisco 功能配置报告程序

Cisco 功能配置报告程序服务会生成每日报告。有关详细信息，请参阅与功能配置报告存档相关的主题。

如果您的配置支持群集（仅限 Unified Communications Manager），则此服务安装在群集中的所有 Unified Communications Manager 服务器上。报告程序基于记录的信息每天生成一次报告。您可以从“工具”菜单访问报告程序在 Cisco Unified 功能配置中生成的报告。每份摘要报告均包含显示该特定报告统计信息的各种图表。当您激活该服务后，报告生成可能需要长达 24 小时时间。

相关主题

[功能配置报告存档](#)

Cisco CallManager SNMP 服务

此服务不支持 IM and Presence Service 和 Cisco Unity Connection。

此服务实施了 CISCO-CCM-MIB，提供适用于 Unified Communications Manager 的预配置和统计信息的 SNMP 访问。

如果您的配置支持群集（仅限 Unified Communications Manager），请在群集中的所有服务器上激活此服务。

CM 服务

本节介绍 CM 服务，不适用于 IM and Presence Service 和 Cisco Unity Connection。

Cisco CallManager

Cisco CallManager 服务提供纯软件呼叫处理以及 Unified Communications Manager 的信令和呼叫控制功能。

**提示**

仅限 Unified Communications Manager 群集：激活此服务之前，验证 Unified Communications Manager 服务器显示在 Cisco Unified Communications Manager 管理的“查找并列 Cisco Unified Communications Manager”窗口中。如果该服务器没有显示，则在激活此服务之前添加 Unified Communications Manager 服务器。有关如何查找和添加服务器的信息，请参阅《Cisco Unified Communications Manager 管理指南》。

仅限 Unified Communications Manager 群集：如果您在服务激活期间停用 Cisco CallManager 或 CTIManager 服务，则您停用该服务的 Unified Communications Manager 服务器将不再存在于数据库中，这意味着您无法在 Cisco Unified Communications Manager 管理中为配置操作选择 Unified Communications Manager 服务器，因为它不会显示在图形用户界面 (GUI) 中。如果您后来在同一 Unified Communications Manager 服务器上重新激活这些服务，数据库将重新为 Unified Communications Manager 创建一个条目，并添加“CM_”前缀到服务器名称或 IP 地址；例如，如果您在 IP 地址为 172.19.140.180 的服务器上重新激活 Cisco CallManager 或 CTIManager 服务，则 CM_ 172.19.140.180 会显示在 Cisco Unified Communications Manager 管理中。您现在即可在 Cisco Unified Communications Manager 管理中选择服务器，带有新的“CM_”前缀。

以下服务依赖于 Cisco CallManager 服务激活：

- [CM 服务](#)
- [CDR 服务](#)

Cisco TFTP

Cisco 简单文件传输协议 (TFTP) 构建和提供与简单文件传输协议（简化版 FTP）一致的文件。Cisco TFTP 提供嵌入式组件可执行文件、振铃器文件和设备配置文件。

仅限 Unified Communications Manager：配置文件包含设备（电话和网关）要与之建立连接的 Unified Communications Manager 列表。设备启动时，组件查询动态主机配置协议 (DHCP) 服务器以获取其网络配置信息。DHCP 服务器以设备的 IP 地址、子网掩码、默认网关、域名系统 (DNS) 服务器地址以及 TFTP 服务器名称或地址响应。设备从 TFTP 服务器请求配置文件。配置文件包含一个列表，列出 Unified Communications Manager 以及设备连接到那些 Unified Communications Manager 要经过的 TCP 端口。配置文件包含一个列表，列出 Unified Communications Manager 以及设备连接到那些 Unified Communications Manager 要经过的 TCP 端口。

Cisco Unified 移动语音访问服务

Cisco Unified 语音访问服务在 Cisco Unified Mobility 内启动移动语音访问功能；移动语音访问是一个集成语音响应 (IVR) 系统，可让 Cisco Unified Mobility 用户执行以下任务：

- 像从桌面电话发起呼叫一样从蜂窝电话进行呼叫。
- 打开 Cisco Unified Mobility。
- 关闭 Cisco Unified Mobility。

Cisco IP 语音媒体流应用程序

Cisco IP 语音媒体流应用程序服务为 Unified Communications Manager 提供语音媒体流功能，以便与媒体终止点 (MTP)、会议、音乐保持 (MOH) 和报警器一起使用。Cisco IP 语音媒体流应用程序将消息从 Unified Communications Manager 中继到 IP 语音媒体流驱动程序，后者处理实时协议 (RTP) 流。

Cisco IP 语音媒体流应用程序服务不会为涉及任何 IP 语音媒体流应用程序组件（如会议、MOH、报警器或 MTP）的呼叫分支生成呼叫管理记录 (CMR) 文件。

Cisco CTI Manager

Cisco CTI Manager 包含与应用程序交互的 CTI 组件。此服务允许应用程序监控或控制电话和虚拟设备以执行呼叫控制功能。

仅限 Unified Communications Manager 群集：通过 CTI Manager，应用程序可以访问群集中所有 Unified Communications Manager 的资源 and 功能，并改进了故障转移功能。虽然群集中可以有一个或多个 CTI Manager 处于活动状态，但单个服务器上只能存在一个 CTI Manager。应用程序 (JTAPI/TAPI) 可以同时连接到多个 CTI Manager；但应用程序一次只能让一个连接打开媒体终结设备。

Cisco Extension Mobility

此服务支持 Cisco Extension Mobility 功能，并为其执行登录和自动注销功能。

Cisco 被叫号码分析器

Cisco 被叫号码分析器服务支持 Unified Communications Manager 被叫号码分析器。激活后，此应用程序会消耗大量资源，因此仅在非高峰时段激活此服务，以尽可能减少呼叫处理中断。

仅限 Unified Communications Manager 群集：Cisco 建议您不要在群集中的所有服务器上激活该服务。Cisco 建议您仅在群集呼叫处理活动最少的一台服务器上激活此服务。

Cisco 被叫号码分析器服务器

Cisco 被叫号码分析器服务器服务以及 Cisco 被叫号码分析器服务支持 Cisco Unified Communications Manager 被叫号码分析器。此服务只需在专用于 Cisco 被叫号码分析器服务的节点上激活。

仅限 Unified Communications Manager 群集：Cisco 建议您不要在群集中的所有服务器上激活该服务。Cisco 建议您仅在群集呼叫处理活动最少的一台服务器上激活此服务。

Cisco DHCP 监控器服务

Cisco DHCP Monitor 监控服务监控数据库表中 IP 电话的 IP 地址更改。检测到更改后，它将修改 /etc./dhcpd.conf 文件并重新启动 DHCPD 后台守护程序。

Cisco 群集间查询服务

群集间查询服务 (ILS) 在群集范围内运行。ILS 可让您创建远程 Unified Communications Manager 群集网络。ILS 群集发现功能允许 Unified Communications Manager 连接到远程群集，而无需管理员手动配置每个群集之间的连接。ILS 全局拨号方案复制功能使 ILS 网络中的群集能够与 ILS 网络中的其他群集交换全局拨号方案数据。

可以在 Cisco Unified Communications Manager 管理中选择高级功能 > ILS 配置，从“ILS 配置”窗口激活 ILS。

Cisco UserSync 服务

Cisco UserSync 服务将 Unified Communications Manager 最终用户表中的数据同步到 LDAP 数据库。

Cisco UserLookup Web 服务

Cisco UserLookup Web 服务将商业呼叫（通过外部网关的呼叫）路由到被叫方的备用内线号码，以避免呼叫外线号码的商业成本。

如果 Unified Communications Manager 网络内的主叫方发出外线号码的呼叫，则 Unified Communications Manager 会检查 LDAP 数据库中是否存在被叫方的内线号码。如果存在内线号码，呼叫将被路由到该内线号码。如果在 LDAP 数据库中找不到内线号码，则呼叫将路由到原始（外线）号码。

Cisco 头戴式耳机服务

如果您使用兼容的 Cisco IP 电话、Cisco Jabber 或其他 Cisco 设备，Cisco 头戴式耳机服务允许您管理 Cisco 头戴式耳机清单、配置更新和诊断数据。



注释 应在所有已经在运行 Cisco CallManager 服务的 Unified Communications Manager 节点上激活 Cisco 头戴式耳机服务。确保在您要使用 Cisco Unified CM 管理界面管理头戴式耳机的 Unified Communications Manager 节点上激活 Cisco 头戴式耳机服务。当您启用 Cisco 头戴式耳机服务时，Cisco CallManager 服务将自动激活。如果不需要，请取消激活 Cisco CallManager 服务。

IM and Presence Service

IM and Presence 仅适用于 IM and Presence Service。

Cisco SIP Proxy

Cisco SIP Proxy 服务负责提供 SIP 注册器和代理功能。这包括请求路由、请求者识别和传输互连。

Cisco Presence Engine

Cisco Presence Engine 使用基于这些标准的 SIP 和 SIMPLE 接口收集、汇总并分发用户功能和属性。它会收集有关用户空闲状态和通信功能的信息。

Cisco XCP 文字会议管理器

Cisco XCP 文字会议管理器支持聊天功能。聊天功能可让用户通过在线聊天室互相沟通。它通过临时（暂时）和永久聊天室支持聊天功能，这些聊天将保留在 Cisco 支持的外部数据库中，直至其被删除。

Cisco XCP Web 连接管理器

Cisco XCP Web 连接管理器服务可让基于浏览器的客户端连接 IM and Presence Service。

Cisco XCP 连接管理器

Cisco Unified Presence XCP 连接管理器可让 XMPP 客户端连接到 Cisco Unified Presence 服务器。

Cisco XCP SIP 联合连接管理器

Cisco XCP SIP 联合连接管理器支持通过 SIP 协议与 Microsoft OCS 进行域间联合。当您的部署包含 IM and Presence Service 版本 9.0 群集和 Cisco Unified Presence 版本 8.6 群集之间的群集间连接时，也必须打开此服务。

Cisco XCP XMPP 联合连接管理器

Cisco XCP XMPP 联合连接管理器支持通过 XMPP 协议与 IBM Lotus Sametime、Cisco Webex Meeting Center 和 GoogleTalk 等第三方企业进行域间联合，以及通过 XMPP 协议与其他 IM and Presence Service 企业进行域间联合。

Cisco XCP 消息存档程序

Cisco XCP 消息存档程序服务支持 IM 合规性功能。IM 合规功能可将往来于 IM and Presence Service 服务器的所有消息，包括点对点消息以及聊天功能的临时（暂时）和永久聊天室消息。消息将被记录到 Cisco 支持的外部数据库中。

Cisco XCP 目录服务

Cisco XCP 目录服务支持 XMPP 客户端与 LDAP 目录集成，以允许用户从 LDAP 目录搜索和添加联系人。

Cisco XCP 验证服务

Cisco XCP 验证服务处理连接到 IM and Presence Service 的 XMPP 客户端发起的所有验证请求。

CTI 服务

本节介绍 CTI 服务，不适用于 Cisco Unity Connection 或 IM and Presence Service。

Cisco IP Manager Assistant

此服务支持 Cisco Unified Communications Manager Assistant。服务激活之后，Cisco Unified Communications Manager Assistant 可让经理及其助理可以更高效地共同工作。Cisco Unified Communications Manager Assistant 支持两种操作模式：代理线路支持和共享线路支持。

该功能包含呼叫路由服务、经理电话功能增强以及主要供助理使用的桌面界面。

该服务拦截对经理进行的呼叫，然后基于预先配置的呼叫过滤器将这些呼叫路由到选定的助理、经理或其他目标。经理可以动态更改呼叫路由；例如，通过按电话上的软键，经理可以指示该服务将呼叫路由到助理，并可接收这些呼叫的状态。

Unified Communications Manager 用户包括经理和助理。路由服务拦截经理呼叫并将其相应路由。助理用户可代表经理处理这些呼叫。

Cisco WebDialer Web 服务

适用于 Cisco Unified Communications Manager 系统的 Cisco WebDialer Web 服务

Cisco Web Dialer 提供单击拨号功能。它允许 Unified Communications Manager 群集内的用户使用网页或桌面应用程序向群集内部或外部的其他用户发起呼叫。Cisco Web Dialer 提供网页让用户能够在群集内互相呼叫。Cisco Web Dialer 包含两个组件：WebDialer 小型应用程序和重定向器小型应用程序。

重定向器小型应用程序使第三方应用程序能够使用 Cisco Web Dialer。重定向器小型应用程序为 Cisco Web Dialer 用户找到适当的 Unified Communications Manager 群集，然后将请求重定向到该群集中的 Cisco Web Dialer。重定向器功能仅适用于基于 HTTP/HTML 的 WebDialer 客户端应用程序，因为它不适用于基于简单对象访问协议 (SOAP) 的 WebDialer 应用程序。

自预配置 IVR

随着自预配置 IVR 服务的引入，可以更便捷地将 Unified Communications Manager 上自动注册的 IP 电话快速分配给用户。当您从使用 IVR 服务的用户的分机拨打自预配置页面上配置的 CTI RP DN 时，电话连接到“自预配置 IVR”应用程序，并提示您提供自预配置凭证。根据您的自预配置凭证的验证情况，IVR 服务为用户分配自动注册的 IP 电话。

即使该服务被停用，您也可以配置自预配置，但管理员不能使用 IVR 服务为用户分配 IP 电话。默认情况下，该服务被停用。

要启用自预配置 IVR 服务，必须同时启用 Cisco CTI Manager 服务。

有关如何配置自预配置的详细信息，请参阅《Cisco Unified Communications Manager 管理指南》。

CDR 服务

本节介绍 CDR 服务，不适用于 IM and Presence Service 和 Cisco Unity Connection。

CAR Web 服务

Cisco CAR Web 服务加载基于 CAR 用户界面，这是一个使用 CDR 数据生成 CSV 或 PDF 报告的基于 Web 的报告应用程序。

Cisco SOAP - CDRonDemand 服务

Cisco SOAP - CDRonDemand 服务，一项基于 SOAP/HTTPS 的服务，在 CDR 存储库节点上运行。它根据用户指定的时间间隔（最长 1 小时）接收 CDR 文件名列表的 SOAP 请求，并且返回符合请求中

指定时长的文件名列表。此服务还会通过请求中指定的文件名和传输方法（SFTP/FTP、服务器名称、登录信息和目录）来接收特定 CDR/CMR 文件的传输请求。

如果使用通过 HTTPS/SOAP 接口访问 CDR 数据的第三方计费应用程序，请激活此服务。

对于 Unified Communications Manager 版本 12.x 和更高版本，默认情况下不会启用 CDR onDemand 服务。如果要启用 CDR onDemand 服务，应手动激活该服务。在根层级执行以下命令以激活 CDR onDemand 服

务：`/usr/local/cm/bin/soapservicecontrol2.shCDRonDemandServiceCDRonDemanddeploy8443。`

安全服务

本节介绍安全服务，不适用于 IM and Presence Service 和 Cisco Unity Connection。

Cisco CTL 提供程序

仅限 Unified Communications Manager：以本地系统帐户权限运行的 Cisco 证书信任列表 (CTL) 提供程序服务配合客户端插件 Cisco CTL 提供程序实用程序使用，可将群集的安全模式从非安全更改为混合模式。安装插件时，Cisco CTL 提供程序服务会为 CTL 文件检索群集中所有 Unified Communications Manager 和 Cisco TFTP 服务器的列表，其中包含群集中的安全令牌和服务器列表。

您可以安装和配置 Cisco CTL 客户端或 CLI 命令集 `utils ctl`，然后激活此服务，以将群集范围安全模式从非安全更改为安全。

激活服务后，Cisco CTL 提供程序服务将恢复为默认 CTL 端口，即 2444。如果您想要更改端口，请参阅《Cisco Unified Communications Manager 安全指南》了解详细信息。

Cisco 证书颁发机构代理功能 (CAPF)

CAPF 服务与 Cisco 证书颁发机构代理功能 (CAPF) 应用程序配合使用，可执行以下任务，具体取决于您的配置：

- 颁发本地有效证书给受支持的 Cisco Unified IP 电话型号。
- 升级电话上的现有证书。
- 检索电话证书进行故障诊断。
- 删除电话中的本地有效证书。



注释

仅限 Unified Communications Manager：当您在实时监控工具 (RTMT) 中查看实时信息时，CAPF 服务仅为第一台服务器显示。

目录服务

本节介绍目录服务，不适用于 IM and Presence Service 和 Cisco Unity Connection。

Cisco DirSync

Unified Communications Manager: Cisco DirSync 服务确保 Unified Communications Manager 数据库存储所有用户信息。如果使用集成的公司目录（例如，使用 Unified Communications Manager 的 Microsoft Active Directory 或 Netscape/iPlanet 目录），Cisco DirSync 服务会将用户数据迁移到 Unified Communications Manager 数据库。Cisco DirSync 服务不会同步公司目录中的密码。



注释 具有重复电子邮件 ID 的用户不会被同步，并且管理员不会收到有关未同步用户列表的通知。这些 ID 显示在来自 Unified RTMT 的 DirSync 错误日志中。

Cisco Unity Connection: 当 Cisco Unity Connection 与 LDAP 目录集成时，Cisco DirSync 服务会将 Cisco Unity Connection 服务器上 Unified Communications Manager 数据库中的一小部分用户数据（名字、姓氏、别名、电话号码等）LDAP 目录中相应的数据进行同步。另一个服务 (CuCmDbEventListener) 会将 Cisco Unity Connection 用户数据库中的数据与 Unified Communications Manager 数据库中的数据进行同步。配置 Cisco Unity Connection 群集时，Cisco DirSync 服务仅在发布方服务器上运行。

基于位置的跟踪服务

本节介绍基于位置的跟踪服务。

Cisco 无线控制器同步服务

此服务支持位置感知功能，该功能提供网络无线接入点和关联移动设备的状态。

此服务必须运行才能将 Unified Communications Manager 与 Cisco 无线接入点控制器同步。当服务正在运行并且同步已配置时，Unified Communications Manager 会将其数据库与 Cisco 无线接入点控制器同步，并保存控制器管理的无线接入点的状态信息。您可以安排同步按定期间隔进行，以便信息保持最新。



注释 在添加新的 Cisco 无线接入点控制器时，请确保此服务正在运行。

语音质量报告程序服务

本节介绍语音质量报告程序服务，不适用于 IM and Presence Service 和 Cisco Unity Connection。

Cisco 扩展功能

Cisco 扩展功能服务支持 Unified Communications Manager 语音质量功能，包括质量报告工具 (QRT)。有关各个功能的详细信息，请参阅适用于 Cisco Unified Communications Manager 的《Cisco Unified Communications Manager 系统配置指南》和《Cisco Unified IP 电话管理指南》。

网络服务

自动安装的网络服务包括系统正常工作所需的服务，例如，数据库和平台服务。由于这些服务是使用基本功能所必需的，因此您无法在“服务激活”窗口中将其激活。如有必要（例如，出于故障诊断目的），您可能需要在“控制中心 - 网络服务”窗口停止然后启动（或重新启动）网络服务。

安装应用程序后，网络服务会自动启动，如“控制中心 - 网络服务”窗口中所述。功能配置 GUI 将服务归类为逻辑组。

性能和监控服务

Cisco CallManager 功能配置 RTMT

Cisco CallManager 功能配置 RTMT servlet 支持 IM and Presence 实时监控工具 (RTMT)，该功能允许您收集和查看跟踪数据、查看性能监控对象、使用警告以及监控系统性能和性能计数器等等。

Cisco RTMT 报告程序小型应用程序

Cisco RTMT 报告程序小型应用程序可让您发布有关 RTMT 的报告。

Cisco 日志分区监控工具

Cisco 日志分区监控工具服务支持日志分区监控功能，该功能通过使用配置的阈值和轮询间隔监控节点上日志分区的磁盘使用情况。

Cisco Tomcat 统计小型应用程序

Cisco Tomcat 统计小型应用程序可让您使用 RTMT 或 CLI 监控 Tomcat 性能监控计数器。除非您怀疑此服务使用了过多的资源（例如 CPU 时间），否则不要停止它。

Cisco RIS 数据收集器

实时信息服务器 (RIS) 维护实时信息，例如设备注册状态、性能计数器统计信息、生成的危急警报等等。Cisco RIS 数据收集器服务为应用程序提供接口（例如 IM and Presence 实时监控工具 (RTMT)、SOAP 应用程序等）以检索存储在群集中所有 RIS 节点中的信息。

Cisco AMC 服务

用于实时监控工具 (RTMT)，此服务、警告管理器和收集器服务允许 RTMT 检索该服务器（或群集中所有服务器）上存在的实时信息。

Cisco Audit Event 服务

Cisco 审核事件服务监控和记录用户或用户操作导致的对 Unified Communications Manager 或 IM and Presence 系统进行的任何管理配置更改。Cisco 审核服务还会监控和记录最终用户事件，例如登录、注销和 IM 聊天室进入和退出。

备份和恢复服务

Cisco DRF Master

此操作不适用于 IM and Presence Service。

CiscoDRF Master Agent 服务支持 DRF Master Agent，后者与灾难恢复系统 GUI 或 CLI 配合使用以计划备份、执行恢复、查看依赖关系、检查作业状态和取消作业（如有必要）。Cisco DRF Master Agent 还提供用于备份和恢复过程的存储介质。

Cisco DRF Local

Cisco DRF Local 服务支持 Cisco DRF Local Agent，后者可充当 DRF Master Agent 的主力。组件可注册 Cisco DRF Local Agent 以使用灾难恢复框架。Cisco DRF Local Agent 执行从 Cisco DRF Master Agent 接收的命令。Cisco DRF Local Agent 将状态、日志和命令结果发送到 Cisco DRF Master Agent。

系统服务

Cisco CallManager 功能配置

Cisco CallManager 功能配置服务支持 Cisco Unified 功能配置和 IM and Presence Service 功能配置 GUI，它们是用于故障诊断问题和管理服务的 Web 应用程序/界面。此服务会自动安装，可让您访问功能配置 GUI。如果您在服务器上停止此服务，当您浏览到该服务器时，您将无法访问功能配置 GUI。

Cisco CDP

Cisco Discovery Protocol (CDP) 将向其他网络管理应用程序通告语音应用程序，以便网络管理应用程序（例如，SNMP 或 Cisco Unified Operations Manager）能够执行语音应用程序的网络管理任务。

Cisco 跟踪收集 Servlet

Cisco 跟踪收集 Servlet 与 Cisco 跟踪收集服务一起支持跟踪收集，并通过使用 RTMT 允许用户查看跟踪数据。如果您在服务器上停止此服务，则无法收集或查看该服务器上的跟踪数据。

要使系统日志查看器以及跟踪和日志中心在 RTMT 中正常工作，则 Cisco 跟踪收集 Servlet 和 Cisco 跟踪收集服务必须在该服务器上运行。

Cisco 跟踪收集服务

Cisco 跟踪收集服务与 Cisco 跟踪收集 Servlet 一起支持跟踪收集，并通过使用 RTMT 客户端允许用户查看跟踪数据。如果您在服务器上停止此服务，则无法收集或查看该服务器上的跟踪数据。

要使系统日志查看器以及跟踪和日志中心在 RTMT 中正常工作，则 Cisco 跟踪收集 Servlet 和 Cisco 跟踪收集服务必须在该服务器上运行。



提示 如有必要，Cisco 建议缩短初始化时间，您可以先重新启动 Cisco 跟踪收集服务，然后再重新启动 Cisco 跟踪收集小型应用程序。

平台服务

Cisco DB

Cisco DB 服务支持 Unified Communications Manager 上的 Progres 数据库引擎。在 IM and Presence Service 上，Cisco DB 服务支持 IDS 数据库引擎。

Cisco DB 复制器

仅限 Unified Communications Manager 和 IM and Presence: Cisco DB 复制器服务可确保群集中第一个服务器和后续服务器之间的数据库配置和数据同步。

Cisco Tomcat

Cisco Tomcat 服务支持 Web 服务器。

SNMP Master Agent

此服务充当代理协议引擎，提供与 SNMP 请求相关的验证、授权、访问控制和隐私功能。



提示 在功能配置 GUI 中完成 SNMP 配置后，必须在控制中心—网络功能窗口中重新启动 SNMP Master Agent 服务。

MIB2 代理

此服务为 RFC 1213 中定义的变量提供读取和写入变量的 SNMP 访问权限；例如，系统、接口和 IP。

主机资源代理

此服务提供主机信息（例如存储资源、进程表、设备信息和已安装软件库）的 SNMP 访问权限。此服务实现 HOST-RESOURCES-MIB。

本机代理适配器

此服务支持供应商管理信息库 (MIB)，可用于将 SNMP 请求转发到系统上运行的其他 SNMP 代理。

对于 IM and Presence Service 和 Unified Communications Manager，此服务如果安装在虚拟机上，将不会提供。

系统应用程序代理

此服务提供系统上安装和执行的应用程序的 SNMP 访问权限。此服务实现 SYSAPPL-MIB。

Cisco CDP Agent

此服务使用 Cisco Discovery Protocol 来提供节点上网络连接信息的 SNMP 访问权限。此服务实现 CISCO-CDP-MIB。

Cisco Syslog 代理

此服务支持收集各种 Unified Communications Manager 组件生成的系统日志消息。此服务实现 CISCO-SYSLOG-MIB。



注意

停止 SNMP 服务可能会导致数据丢失，因为网络管理系统不再监控网络。不要停止服务，除非您的技术支持团队告诉您这样做。

Cisco 证书更改通知

此服务可保证 Tomcat、CallManager 和 XMPP 等组件的证书在群集中的所有节点之间自动同步。此服务停止后，当您重新生成证书时，必须手动将其上传到其他节点上的证书信任。

平台管理 Web 服务

平台管理 Web 服务是简单对象访问协议 (SOAP) API，可以在 Unified Communications Manager、IM and Presence Service 和 Cisco Unity Connection 系统上激活以允许 PAWS-M 服务器升级系统。



重要事项

不要在 PAWS-M 服务器上激活平台管理 Web 服务。

平台通信 Web 服务

平台通信 Web 服务是表现层状态转换协议 (REST) API，可以在 Unified Communications Manager、IM and Presence Service 和 Cisco Unity Connection 系统上运行。



注释

您不能手动启动或停止平台通信 Web 服务。

Cisco UDS Tomcat

此服务可避免 UDS 上的资源使用率过高，进而导致其他 Web 应用程序的速度变慢或者 GUI 变慢或无法访问的问题。

Cisco AXL Tomcat

此服务可避免 AXL 上的资源使用率过高，进而导致其他 Web 应用程序的速度变慢或者 GUI 变慢或无法访问的问题。

Cisco SSOSP Tomcat

此服务可避免 SSOSP 上的资源使用率过高，进而导致其他 Web 应用程序的速度变慢或者 GUI 变慢或无法访问的问题。

Cisco 证书到期监控

此服务定期检查系统生成的证书的过期状态，并在证书接近到期日期时发送通知。对于 Unified Communications Manager，您可以在 Cisco Unified 操作系统管理中管理使用此服务的证书。对于 IM and Presence Service，您可以在 Cisco Unified IM and Presence 操作系统管理中管理使用此服务的证书。

Cisco 智能许可证管理器

Cisco 智能许可证管理器是仅在发布方上运行的一项网络服务。它管理 Unified Communications Manager 发布方上的所有 Cisco 智能许可操作。Cisco 智能许可证管理器服务向 Cisco Smart Software Manager 或 Cisco Smart Software Manager satellite 报告产品的许可证或权利使用情况，并从 Cisco Smart Software Manager 或 Cisco Smart Software Manager satellite 获取授权状态。

安全服务

Cisco 认证登记服务

此服务会在在线第三方 CA 和证书颁发机构代理功能之间创建在线连接。此服务必须激活才能使用具有证书颁发机构代理功能的在线 CA 签署 LSC 证书。

Cisco 信任验证服务

IM and Presence Service 不支持此服务。

Cisco 信任验证服务是在 CallManager 服务器或专用服务器上运行的一项服务，代表电话和其他终端验证证书。它会将证书所有者的角色列表关联起来。证书或所有者可以与一个或多个角色关联。

电话与信任验证服务之间的协议允许电话请求验证。信任验证服务验证证书并返回与之关联的角色列表。该协议允许信任验证服务验证请求（反之亦然），即电话验证来自信任验证服务的响应。协议可保护请求和响应的完整性。请求和响应的机密性不做要求。

Cisco 信任验证服务的多个实例在群集中的不同服务器上运行以提供可扩展性。这些服务器可以与托管 Cisco Unified CallManager 的服务器相同，也可以不同。电话将在网络中获取信任验证服务列表，并使用选择算法连接到其中一个服务（例如：轮询）。如果所联系的信任验证服务没有响应，则电话将切换到列表中的下一个信任验证服务。

数据库服务

Cisco 数据库层监控器

Cisco 数据库层监控器服务监控数据库层的各个方面。此服务处理更改通知和监控。



注释 Unified Communications Manager 使用自动更新统计信息（即监控数据库表中所做更改的智能统计更新功能），并仅更新需要统计信息更新的表。此功能节省相当多的带宽，特别是在 Unified Communications Manager 的 VMware 部署上。自动更新统计是默认的索引方法。

SOAP 服务

Cisco SOAP 实时服务 API

仅限 IM and Presence Service: 对于在网状态数据, Cisco SOAP 实时服务 API 支持客户端登录和第三方 API。

仅限 Unified Communications Manager 和 Cisco Unity Connection: Cisco SOAP 实时服务 API 可让您收集设备和 CTI 应用程序的实时信息。此服务还提供用于激活、启动和停止服务的 API。

Cisco SOAP 性能监控 API

Cisco SOAP 性能监控 API 服务可让您通过 SOAP API 对各种应用程序使用性能监控计数器; 例如, 您可以监控每个服务的内存信息、CPU 使用情况和性能监控计数器。

Cisco SOAP 日志收集 API

Cisco SOAP 日志收集 API 服务可让您收集日志文件, 并计划远程 SFTP 服务器上的日志文件收集。例如, 您可以收集系统日志、核心转储文件和 Cisco 应用程序跟踪文件等日志文件。

SOAP-Diagnostic Portal 数据库服务

Cisco Unified 实时监控工具 (RTMT) 使用 SOAP-Diagnostic Portal 数据库服务访问 RTMT Analysis Manager 托管数据库。RTMT 根据操作员定义的过滤器选择来收集呼叫记录。如果此服务停止, RTMT 将无法从数据库收集呼叫记录。

CM 服务

本节介绍 Unified Communications Manager CM 服务, 但不适用于 IM and Presence Service 和 Cisco Unity Connection。

Cisco Extension Mobility 应用程序

Cisco Extension Mobility 应用程序服务允许您定义登录设置, 例如针对 Cisco Extension Mobility 功能的电话配置的持续时间限制。

仅限 Unified Communications Manager: Cisco Extension Mobility 功能允许 Unified Communications Manager 群集中的用户通过登录到其他电话临时将群集中的另一部电话配置为自己的电话。用户登录后, 电话将采用个人电话号码、快速拨号、服务链路和其他用户特定属性。注销后, 电话将采用原始用户配置文件。

Cisco 用户数据服务

Cisco 用户数据服务为 Cisco Unified IP 电话提供从 Cisco Unified Communications Manager 数据库访问用户数据的能力。Cisco 用户数据服务提供对 Cisco 个人目录的支持。

Cisco 推送通知服务

Cisco 推送通知服务提供从 Cisco Unified Communications Manager 发送来电推送通知到的 Apple iOS 设备的功能。此服务将推送通知消息从 Cisco CallManager 服务中继到 Cisco Collaboration Cloud。此服务还管理用于发送推送通知的访问令牌。

Cisco 头戴式耳机服务

如果您使用兼容的 Cisco IP 电话、Cisco Jabber 或其他 Cisco 设备，Cisco 头戴式耳机服务允许您管理 Cisco 头戴式耳机清单、配置更新和诊断数据。



注释

应在所有已经在运行 Cisco CallManager 服务的 Unified Communications Manager 节点上激活 Cisco 头戴式耳机服务。确保在您要使用 Cisco Unified CM 管理界面管理头戴式耳机的 Unified Communications Manager 节点上激活 Cisco 头戴式耳机服务。当您启用 Cisco 头戴式耳机服务时，Cisco CallManager 服务将自动激活。如果不需要，请取消激活 Cisco CallManager 服务。

IM and Presence Service 服务

IM and Presence Service 服务仅适用于 IM and Presence Service。

Cisco 登录数据存储库

Cisco 登录数据存储库是将客户端会话存储到 Cisco 客户端配置文件代理的实时数据库。

Cisco 路由数据存储库

Cisco 路由数据存储库是一个实时数据库，用于存储 Cisco SIP Proxy 和 Cisco 客户端配置文件代理的路由信息和已分配用户的缓存。

Cisco 配置代理

Cisco 配置代理是一项变更通知服务，用于将 IM and Presence Service IDS 数据库中的配置变更通知 Cisco SIP Proxy。

Cisco 同步代理

Cisco 同步代理会确保 IM and Presence 数据与 Unified Communications Manager 数据同步。它将 SOAP 请求发送到 Unified Communications Manager，以获取 IM and Presence 感兴趣的数据，订用来自 Unified Communications Manager 的变更通知以及更新 IM and Presence IDS 数据库。

Cisco OAM 代理

Cisco OAM&P 代理服务可监控 IM and Presence Service IDS 数据库中 Presence Engine 感兴趣的配置参数。在数据库中进行更改后，OAM&P 代理会写入一个配置文件，并将 RPC 通知发送到 Presence Engine。

Cisco 客户端配置文件代理

Cisco 客户端配置文件代理服务使用 HTTPS 提供与外部客户端之间的安全 SOAP 接口。

Cisco 群集间同步代理

Cisco 群集间同步代理服务提供以下功能：DND 传播到 Unified Communications Manager，并在 IM and Presence Service 群集之间同步最终用户信息以进行群集间 SIP 路由。

Cisco XCP 路由器

XCP 路由器是 IM and Presence Service 服务器上的核心通信功能。它在 IM and Presence Service 上提供基于 XMPP 的路由功能；它将 XMPP 数据路由到 IM and Presence Service 上的其他活动 XCP 服务，并访问 SDNS 以允许系统将 XMPP 数据路由到 IM and Presence Service 用户。XCP 路由器为用户管理 XMPP 会话，并在这些会话之间路由 XMPP 消息。

IM and Presence Service 安装后，系统会默认打开 Cisco XCP 路由器。



注释

如果重新启动 Cisco XCP 路由器，IM and Presence Service 会自动重新启动所有活动的 XCP 服务。请注意，必须选择“重新启动”选项重新启动 Cisco XCP 路由器；这不同于关闭然后打开 Cisco XCP 路由器。如果关闭 Cisco XCP 路由器，而不是重新启动此服务，IM and Presence Service 会停止所有其他 XCP 服务。随后打开 XCP 路由器时，IM and Presence Service 不会自动打开其他 XCP 服务；您需要手动打开其他 XCP 服务。

Cisco XCP 配置管理器

Cisco XCP 配置管理器服务会监控通过管理 GUI 进行的影响其他 XCP 组件（例如路由器和消息存档程序）的配置和系统拓扑更改（以及对等成员同步的拓扑更改），并根据需要更新这些组件。Cisco XCP 配置管理器服务为管理员创建通知，指示 XCP 组件何时（因这些更改）需要重新启动，并在重新启动完成后自动清除通知。

Cisco 服务器恢复管理器

Cisco Server Recovery Manager (SRM) 服务管理 Presence 冗余组中节点之间的故障转移。SRM 管理节点中的所有状态更改；状态更改是自动的或由管理员（手动）启动。在 Presence 冗余组中启用高可用性后，各节点上的 SRM 会建立与对等节点的信号连接，并开始监控重要流程。

Cisco IM and Presence 数据监控器

Cisco IM and Presence 数据监控器监控 IM and Presence Service 上的 IDS 复制状态。其他 IM and Presence Service 与 Cisco IM and Presence 数据监控器相关。这些相关服务使用 Cisco 服务将启动延迟到 IDS 复制处于稳定状态为止。

Cisco IM and Presence 数据监控器还会从 Unified Communications Manager 检查 Cisco 同步代理同步的状态。仅当 IDS 复制已设置并且 IM and Presence 数据库发布方节点上的同步代理已从 Unified Communications Manager 完成同步后，相关服务才可启动。达到超时时，即使 IDS 复制和同步代理尚未完成，发布方节点上的 Cisco IM and Presence 数据监控器也允许相关服务启动。

在订阅方节点上，Cisco IM and Presence 数据监控器会将功能服务的启动延迟到 IDS 复制成功建立为止。Cisco IM and Presence 数据监控器只会延迟群集中问题订阅方节点上功能服务的启动，而不会因一个问题节点而延迟所有订阅方节点上功能服务的启动。例如，如果 IDS 复制已在节点 1 和节点 2 上成功建立，但未在节点 3 上成功建立，则 Cisco IM and Presence 数据监控器允许功能服务在节点 1 和节点 2 上启动，但会延迟节点 3 上的功能服务启动。

Cisco Presence 数据存储库

Cisco Presence 数据存储库是用于存储瞬时网状态数据和订用的实时数据库。

Cisco SIP 注册数据存储库

Cisco Presence SIP 注册数据存储库是用于存储 SIP 注册数据的实时数据库。

Cisco RCC 设备选择

Cisco RCC 设备选择服务是用于远程呼叫控制的 Cisco IM and Presence 用户设备选择服务。

CDR 服务

本节介绍 CDR 服务，不适用于 IM and Presence Service 和 Cisco Unity Connection。

Cisco CDR 存放库管理器

此服务维护并移动从 Cisco CDR 代理服务获取的已生成呼叫详细信息记录 (CDR)。在支持群集的系统（仅限 Unified Communications Manager），该服务位于第一台服务器上。

Cisco CDR 代理



注释 Unified Communications Manager 支持 Cisco Unified Communications Manager 系统中的 Cisco CDR 代理。

此服务不支持 IM and Presence Service 和 Cisco Unity Connection。

Cisco CDR 代理服务将 Unified Communications Manager 从本地主机生成的 CDR 和 CMR 文件转移到通过 SFTP 连接运行 CDR 存储库服务的 CDR 存储库服务器上。

此服务将从本地主机生成的 CDR 和 CMR 文件转移到群集中的 CDR 存储库服务器。CDR 存储库节点独立服务器中的 CDR 代理将独立服务器生成的文件转移到通过 SFTP 连接的 Cisco CDR 存储库管理器。CDR 代理维护并移动这些文件。

要使此服务工作，请激活服务器上的 Cisco CallManager 服务并确保其正在运行。如果您的配置支持群集（仅限 Unified Communications Manager），请在第一台服务器上激活 Cisco CallManager 服务。

Cisco CAR 调度程序

此 Cisco CDR 分析和报告 (CAR) 计划程序服务不支持 IM and Presence Service 和 Cisco Unity Connection。

Cisco CAR 计划程序服务允许您安排 CAR 相关的任务；例如，您可以安排报告生成或 CDR 文件加载到 CAR 数据库中。

Cisco SOAP-CallRecord 服务

默认情况下，Cisco SOAP-CallRecord 服务作为 SOAP 服务器在发布方上运行，以便客户端可以通过 SOAP API 连接到 CAR 数据库。此连接通过使用 CAR 连接器（使用单独的 CAR ID 实例）进行。

Cisco CAR 数据库

Cisco CAR 数据库管理 CAR 数据库的 Informix 实例，以便服务管理器能够启动或停止此服务，以及分别打开或关闭 CAR ID 实例。这与用于维护 CCM ID 实例的 Unified Communications Manager 数据库类似。

默认情况下，Cisco CAR 数据库服务在发布方上激活。CAR 数据库实例在发布方上安装并主动运行，以维护 CAR 数据库。此网络服务仅在发布方上使用，而不适用于订阅方。

管理服务

本节介绍管理服务，不适用于 Cisco Unity Connection。

Cisco CallManager 管理

IM and Presence Service 和 Cisco Unity Connection 不支持 Cisco CallManager 管理服务。

Cisco CallManager 管理服务支持 Cisco Unified Communications Manager 管理，即用于配置 Unified Communications Manager 设置的 Web 应用程序/界面。在 Unified Communications Manager 安装之后，此服务就会自动启动，并允许您访问图形用户界面 (GUI)。如果停止此服务，当您浏览到该服务器时，将无法访问 Cisco Unified Communications Manager 管理图形用户界面。

Cisco IM and Presence 管理员

Unified Communications Manager 和 Cisco Unity Connection 不支持 Cisco IM and Presence 管理服务。

Cisco IM and Presence 管理服务支持 Cisco Unified Communications Manager IM and Presence 管理，即您用于配置 IM and Presence Service 设置的 Web 应用程序/界面。在安装 IM and Presence Service 之后，此服务会自动启动并让您访问 GUI。如果您停止此服务，当您浏览到该服务器时，将无法访问 Cisco Unified Communications Manager IM and Presence 管理 GUI。

服务设置

控制中心

从功能配置 GUI 的“控制中心”，您可以同时查看状态和启停一项服务。要启动、停止和重新启动网络服务，请访问“控制中心” — “网络服务”窗口。要启动、停止和重新启动功能服务，请访问“控制中心” — “功能服务”窗口。



提示

使用“相关链接”下拉列表框和“前往”按钮导航到“控制中心”和“服务激活”窗口。

仅 Unified Communications Manager 和 IM and Presence: 在群集配置中，您可以同时查看群集中一台服务器的状态以及启动和停止服务。

仅 Unified Communications Manager: 启动和停止功能服务会导致当前注册到该服务的所有 Cisco Unified IP 电话和网关故障转移到其辅助服务。设备和电话只有在无法向其辅助服务注册时才需要重新启动。启动和停止服务可能会导致托管到该 Unified Communications Manager 的其他已安装应用程序（例如会议桥或 Cisco Messaging Interface）也会启动和停止。



注意

仅 Unified Communications Manager: 停止服务还将停止该服务控制的所有设备的呼叫处理。服务停止后，从一部 IP 电话到另一部 IP 电话的呼叫保持连接；从一部 IP 电话到媒体网关控制协议 (MGCP) 网关的进行中呼叫也将保持连接，但其他类型的呼叫将被丢弃。

设置服务

使用服务时，您可以执行以下任务：

过程

- 步骤 1** 激活要运行的功能服务。
- 步骤 2** 配置适当的服务参数。
- 步骤 3** 如有必要，使用功能配置 GUI 跟踪工具诊断问题。

服务激活



注释 您可以激活或停用多项功能服务，或者从功能配置 GUI 中的“服务激活”窗口选择要激活的默认服务。您可以从 IM and Presence 节点查看、启动和停止 Unified Communications Manager 服务，反之亦然。您可能会遇到以下错误：“无法建立到服务器的连接（无法访问远程节点）”。如果出现此错误消息，请参阅《Cisco Unified Communications Manager 管理指南》。



注释 从 Unified Communications Manager 版本 6.1.1 开始，最终用户无法再访问 Cisco Unified 功能配置以启动和停止服务。

功能服务在自动模式下激活，功能配置 GUI 基于单节点配置检查服务依赖关系。当您选择激活功能服务时，系统会提示您选择所有其他依赖该服务运行的服务（如果有）。单击**设置默认值**时，功能配置 GUI 将选择在服务器上运行所需的服务。

仅 Unified Communications Manager 和 IM and Presence Service：即使在支持群集的配置中，此过程也基于单服务器配置。

激活服务会自动启动该服务。您可以从控制中心启动和停止服务。

Cisco Unified Communications Manager 的群集服务激活建议

在激活群集中的服务之前，请查看下表，其中提供了对多服务器 Unified Communications Manager 配置的服务建议。

表 1: Cisco Unified Communications Manager 服务激活建议

服务/小型应用程序	激活建议
CM 服务	

服务/小型应用程序	激活建议
Cisco CallManager	<p>此服务支持 Unified Communications Manager。</p> <p>在控制中心 - 网络服务中，确保 Cisco RIS 数据收集器服务和数据库层监控器服务在节点上运行。</p> <p>提示 激活此服务之前，验证 Unified Communications Manager 服务器显示在 Cisco Unified Communications Manager 管理的 Unified Communications Manager 查找/列出窗口中。如果该服务器没有显示，则在激活此服务之前添加 Unified Communications Manager 服务器。</p> <p>有关如何添加服务器的信息，请参阅《Cisco Unified Communications Manager 系统配置指南》。</p>
Cisco Messaging 接口	<p>仅在使用 SMDI 集成到采用服务器连接的 USB 到串行适配器的第三方语音邮件系统时激活。</p>
Cisco Unified 移动语音访问服务	<p>要使移动语音访问正常工作，您必须在将 H.323 网关配置为指向第一个 VXML 页后，在群集中的第一个节点上激活此服务。此外，请确保 Cisco CallManager 和 Cisco TFTP 服务在群集中的一台服务器上运行，但不一定是运行 Cisco Unified 移动语音访问服务的那台服务器。</p>
Cisco IP 语音媒体流应用程序	<p>如果群集中有多个节点，则每个群集激活一台或两台服务器。您可以在专用于音乐保持的节点上激活。此服务要求您在群集中的一个节点上激活 Cisco TFTP。请勿在第一个节点或运行 Cisco CallManager 服务的任何节点上激活此服务。</p>
Cisco CTIManager	<p>在 JTAPI/TAPI 应用程序将要连接的每个节点上激活。CTIManager 激活要求在节点上同时激活 Cisco CallManager 服务。有关 CTIManager 和 Cisco CallManager 服务交互的详细信息，请参阅与 CM 服务相关的主题。</p>
Cisco Extension Mobility	<p>在群集中的所有节点上激活。</p>
Cisco 扩展功能	<p>在运行 Cisco RIS 数据收集器的一个或多个服务器上激活这项支持 Quality Report Tool (QRT) 的服务。确保在群集中的节点上激活 Cisco CTIManager 服务。</p>

服务/小型应用程序	激活建议
Cisco DHCP 监控器服务	当 DHCP 监控器服务启用后，它将检测数据库中影响 IP 电话的 IP 地址的更改，修改 /etc/dhcpd.conf 文件，然后使用更新的配置文件停止并重新启动 DHCPD 后台守护程序。在启用了 DHCP 的节点上激活此服务。
Cisco 位置带宽管理器	如果您计划使用 Cisco 位置通话准入控制功能来管理音频和视频呼叫的带宽分配，则必须激活此服务。此服务与 Cisco CallManager 服务配合使用。建议在运行 Cisco CallManager 服务的同一台服务器上运行 Cisco 位置带宽管理器。如果位置带宽管理器运行所在的服务器不同于 CallManager 服务所在的服务器，请确保正确配置位置带宽管理器组。
Cisco 群集间查询服务	如果计划在多个 Unified Communications Manager 群集之间传播 URI 和数字路由信息，您必须在参与此交换的群集发布方上激活此服务。
Cisco 被叫号码分析器服务器	如果群集中有多个节点，请在专用于 Cisco 被叫号码分析器服务的一个节点上激活此服务。
Cisco 被叫号码分析器	如果您计划使用 Unified Communications Manager 被叫号码分析器，请激活此服务。此服务可能会消耗大量资源，因此仅在呼叫处理活动最少的节点上或在非高峰时段激活此服务。
Cisco TFTP	如果群集中有多个节点，请在专用于 Cisco TFTP 服务的一个节点上激活此服务。如果在群集中的多个节点上激活此服务，则配置选项 150。
Cisco 头戴式耳机服务	<p>如果计划从 Unified Communications Manager 管理您的 Cisco 头戴式耳机，请激活此服务。</p> <p>注释 应在所有已经在运行 Cisco CallManager 服务的 Unified Communications Manager 节点上激活 Cisco 头戴式耳机服务。确保在您要使用 Cisco Unified CM 管理界面管理头戴式耳机的 Unified Communications Manager 节点上激活 Cisco 头戴式耳机服务。当您启用 Cisco 头戴式耳机服务时，Cisco CallManager 服务将自动激活。如果不需要，请取消激活 Cisco CallManager 服务。</p>

服务/小型应用程序	激活建议
CTI 服务	
Cisco IP Manager Assistant	<p>如果您计划使用 Cisco Unified Communications Manager Assistant，请在群集中的任意两台服务器（主服务器和备份服务器）上激活此服务。确保在群集中激活 Cisco CTI Manager 服务。</p> <p>有关 Cisco IP Manager Assistant 的详细信息，请参阅《Cisco Unified Communications Manager 功能配置指南》。</p>
Cisco WebDialer Web 服务	激活每个群集上的一个节点。
自预配置 IVR	<p>要启用自预配置 IVR 服务，必须同时启用 Cisco CTI Manager 服务。</p> <p>即使该服务被停用，您也可以配置自预配置，但管理员不能使用 IVR 服务为用户分配 IP 电话。默认情况下，该服务被停用。</p>
CDR 服务	
Cisco SOAP-CDRonDemand 服务	<p>您仅可在第一台服务器上激活 Cisco SOAP-CDRonDemand 服务，并且要求 Cisco CDR 存储库管理器和 Cisco CDR 代理服务在同一台服务器上运行。</p> <p>对于 Unified Communications Manager 版本 12.x 和更高版本，默认情况下不会启用 CDR onDemand 服务。如果要启用 CDR onDemand 服务，应手动激活该服务。在根层级执行以下命令以激活 CDR onDemand 服务： <code>set local service on-demand-service-ready</code></p>
Cisco CAR Web 服务	您只能在第一台服务器上激活 Cisco CAR Web 服务，它要求在 CDR 存储库管理器服务运行所在的同一台服务器上激活 Cisco CAR 计划程序并运行。
数据库和管理服务	

服务/小型应用程序	激活建议
Cisco AXL Web 服务	<p>安装之后，Cisco AXL Web 服务默认为在所有群集节点上启用。Cisco 建议您始终在发布方节点上保持激活该服务。这可确保您能够配置依赖于 AXL 的产品，例如 Unified Provisioning Manager。</p> <p>根据您的需要，您可以在“功能服务”的 Cisco Unified 功能配置下激活或禁用特定订阅方节点上的服务。</p>
Cisco 批量预配置服务	您仅可在第一个节点上激活 Cisco 批量预配置服务。如果使用批量管理工具 (BAT) 管理电话和用户，您必须激活此服务。
Cisco UXL Web 服务	<p>此服务执行身份验证和用户授权检查。Cisco IP 电话通讯簿同步程序中的 TabSync 客户端使用 Cisco UXL Web 服务查询 Cisco Unified Communications Manager 数据库。</p> <p>如果您计划使用 Cisco IP 电话通讯簿同步程序，则必须在一个节点上激活此服务，最好是发布方节点。如果您没有使用 Cisco IP 电话通讯簿同步程序，Cisco 建议您禁用此服务。默认情况下，该服务被停用。</p>
Cisco 平台管理 Web 服务	如果您计划使用 Cisco Prime Collaboration 部署 (PCD) 服务器管理升级、交换机版本、重新启动或重新寻址操作，则必须激活此服务。平台管理 Web 服务 (PAWS) 允许 Call Manager 与 Prime Collaboration 部署 (PCD) 之间的 SOAP 通信。如果群集中有多个节点，则必须在群集中的每台服务器上激活此服务。
Cisco TAPS 服务	在您可以使用 Cisco Unified Communications Manager 自动注册电话工具之前，您必须在第一个节点上激活此服务。当您为 Cisco Unified Communications Manager 自动注册电话工具创建虚拟 MAC 地址时，请确保在同一节点上激活 Cisco 批量预配置服务。
性能和监控服务	
Cisco 功能配置报告程序	<p>仅在第一个节点上激活。</p> <p>注释 即使您在其他节点上激活该服务，它也仅在第一个节点上生成报告。</p>

服务/小型应用程序	激活建议
Cisco CallManager SNMP 服务	如果您使用 SNMP，请在群集中的所有服务器上激活此服务。
安全服务	
Cisco CTL 提供程序	在群集中的所有服务器上激活。
Cisco 证书颁发机构代理功能 (CAPF)	仅在第一个节点上激活。
目录服务	
Cisco DirSync	仅在第一个节点上激活。

IM and Presence Service 的群集服务激活建议



注意

在为某个功能开启任何服务之前，必须在 IM and Presence 上完成该功能的所有必要配置。请参阅每个 IM and Presence 功能的相关文档。

在群集中打开服务之前，请查看下表，其中提供了多节点 IM and Presence 配置的服务建议。

表 2: IM and Presence Service 激活建议

服务/小型应用程序	建议
数据库和管理服务	
Cisco AXL Web 服务	<p>安装之后，Cisco AXL Web 服务默认为在所有群集节点上启用。Cisco 建议您始终在 IM and Presence Service 数据库发布方节点上激活此服务。这可确保您能够配置依赖于 AXL 的产品。如果配置了群集间通信，则必须在子群集的两个节点上启用此服务，以便将远程对等成员配置为从该子群集同步。如果两个节点上均未启用此服务，则在故障转移方案中，Presence 和 IM 功能都将丢失。</p> <p>根据您的需要，您可以在“功能服务”的 Cisco Unified 功能配置下激活或禁用特定 IM and Presence 订阅方节点上的服务。</p>
Cisco 批量预配置服务	<ul style="list-style-type: none"> 您仅可在第一个节点上打开 Cisco 批量预配置服务。 如果使用批量管理工具 (BAT) 管理用户，则必须打开此服务。

服务/小型应用程序	建议
性能和监控服务	
Cisco 功能配置报告程序	只在发布方节点上打开此服务。 注释 即使您在其他节点上打开此服务，它也只会在发布方节点上生成报告。
IM and Presence Service	
Cisco SIP Proxy	在群集中的所有节点上打开此服务。
Cisco Presence Engine	在群集中的所有节点上打开此服务。
Cisco 同步代理	在群集中的所有节点上打开此服务。
Cisco XCP 文字会议管理器	<ul style="list-style-type: none"> • 如果您在 IM and Presence 中部署聊天功能，请打开此服务。 • 在运行聊天功能的每个节点上打开此服务。 注释 永久聊天功能需要外部数据库。如果启用了永久聊天功能，还必须在启动文字会议管理器服务之前配置外部数据库。如果启用了永久聊天功能但未配置外部数据库，则文字会议管理器服务不会启动。请参阅 <i>Unified Communications Manager</i> 上 IM and Presence 的数据库设置指南。
Cisco XCP Web 连接管理器	<ul style="list-style-type: none"> • 如果您将 Web 客户端与 IM and Presence 集成，请打开此服务。 • 在群集中的所有节点上打开此服务。
Cisco XCP 连接管理器	<ul style="list-style-type: none"> • 如果您将 XMPP 客户端与 IM and Presence 集成，请打开此服务。 • 在群集中的所有节点上打开此服务。
Cisco XCP SIP 联合连接管理器	<p>如果您部署以下任何配置，请打开此服务：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 在 IM and Presence 上通过 SIP 协议进行域间联合。在运行 SIP 联合的每个节点上打开此服务。 • IM and Presence 9.x 版群集与 Cisco Unified Presence 8.6(x) 版群集之间的群集间部署。在 9.x 版群集中的所有节点上打开此服务。

服务/小型应用程序	建议
Cisco XCP XMPP 联合连接管理器	<ul style="list-style-type: none"> • 仅当您在 IM and Presence 上通过 XMPP 协议部署域间联合时，才打开此服务。 • 在运行 XMPP 联合的每个节点上打开此服务。 <p>注释 在节点上打开 XMPP 联合连接管理器服务之前，必须在该节点上的 Cisco Unified Communications Manager IM and Presence 管理中打开 XMPP 联合。请参阅 <i>Unified Communications Manager</i> 上 IM and Presence 的域间联合。</p>
Cisco XCP 消息存档程序	<ul style="list-style-type: none"> • 如果您在 IM and Presence 中部署合规性功能，请打开此服务。 • 在运行 IM 合规性功能的所有节点上打开此服务。 <p>注释 如果在配置外部数据库之前打开消息存档程序，服务将不会启动。此外，如果无法访问外部数据库，服务也不会启动。请参阅 <i>Unified Communications Manager</i> 上 IM and Presence 的数据库设置指南。</p>
Cisco XCP 目录服务	<ul style="list-style-type: none"> • 如果将 IM and Presence 上的 XMPP 客户端与 LDAP 目录集成，请打开此服务。 • 在群集中的所有节点上打开此服务。 <p>注释 如果在配置第三方 XMPP 客户端的 LDAP 联系人搜索设置之前打开目录服务，服务将启动，然后再次停止。请参阅《<i>Unified Communications Manager</i> 上 <i>IM and Presence Service</i> 的配置和管理》。</p>
Cisco XCP 验证服务	<ul style="list-style-type: none"> • 如果您将 XMPP 客户端与 IM and Presence 集成，请打开此服务。 • 在群集中的所有节点上打开此服务。

激活功能服务

您可以在功能配置 GUI 的**服务激活**窗口中激活和取消激活功能服务。在您激活之前，**服务激活**窗口中的服务不会启动。

您只能激活和禁用功能服务（无法激活和禁用网络服务）。您可以同时激活或停用所需数量的服务。某些功能服务依赖于其他服务，并且相关服务会在功能服务激活之前激活。



提示 仅 Unified Communications Manager 和 IM and Presence Service: 在“服务激活”窗口中激活服务之前，请查看与群集服务激活建议相关的主题。

过程

步骤 1 选择工具 > 服务启动。

此时将显示**服务启动**窗口。

步骤 2 从服务器下拉列表中，选择服务器（节点）并单击前往。

您可以从 IM and Presence Service 节点访问 Unified Communications Manager 服务，反之亦然。尝试访问远程节点时，您可能会遇到以下错误：“无法建立到服务器的连接（无法连接到远程节点）”。如果出现此错误消息，请参阅《Cisco Unified Communications Manager 管理指南》。

步骤 3 要打开或关闭服务，请执行以下操作之一：

a) 要打开在单个服务器上运行所需的默认服务，选择**设置为默认值**。

注释 此选项会根据单个服务器的配置选择默认服务，并检查服务依赖关系。

b) 要打开所有服务，勾选**选中所有服务**。

c) 要打开特定的服务，选中要打开服务旁边的复选框。

d) 要关闭服务，取消选中要关闭服务的复选框。

步骤 4 仅 Unified Communications Manager 和 IM and Presence Service: 对于群集配置，请查看群集服务的激活建议，然后选中要激活的服务旁边的复选框。

步骤 5 选中要激活的服务的复选框后，单击**保存**。

提示 要禁用已激活的服务，取消选中要禁用服务旁边的复选框。然后单击**保存**。

提示 要获取服务的最新状态，单击**刷新**按钮。

相关主题

[Cisco Unified Communications Manager 的群集服务激活建议](#)，第 23 页

[IM and Presence Service 的群集服务激活建议](#)，第 28 页

启动、停止和重新启动控制中心或 CLI 中的服务

为执行这些任务，功能配置 GUI 提供两个控制中心窗口。要启动、停止和重新启动网络服务，请访问控制中心—网络服务窗口。要启动、停止和重新启动功能服务，请访问控制中心—功能服务窗口。



提示 使用相关链接列表框和转至按钮导航到控制中心和服务激活窗口。

启动、停止和重新启动控制中心内的服务

控制中心内的功能配置 GUI 可让您：

- 查看状态
- 刷新状态
- 启动、停止和重新启动特定服务器上或用于群集配置中群集服务器的网络服务

当服务正在停止时，您无法启动该服务，直到该服务已停止。



注意 仅 Unified Communications Manager：停止服务还将停止该服务控制的所有设备的呼叫处理。服务停止后，从一部 IP 电话到另一部 IP 电话的呼叫保持连接；从一部 IP 电话到媒体网关控制协议 (MGCP) 网关的进行中呼叫也将保持连接，但其他类型的呼叫将被丢弃。

过程

步骤 1 根据您要启动/停止/重新启动/刷新的服务类型，执行以下任务之一：

- 选择工具 > 控制中心 - 功能服务。

提示 在启动、停止或重新启动功能服务之前，必须能够激活该服务。

- 选择工具 > 控制中心 - 网络服务。

步骤 2 从“服务器”下拉列表中选择服务器，然后单击执行。

窗口将显示以下项目：

- 您所选服务器的服务名称。
- 服务组。
- 服务状态，例如“已启动”、“正在运行”、“未运行”等（“状态”列）。
- 该服务开始运行的确切时间（“开始时间”列）。
- 服务已运行的时间量（“运行时间”列）。

步骤 3 请执行以下任务之一：

- 单击要启动的服务旁边的单选按钮，然后单击**启动**。“状态”将更改以体现更新的状态。
- 单击要停止的服务旁边的单选按钮，然后单击**停止**。“状态”将更改以体现更新的状态。

- 单击要重新启动的服务旁边的单选按钮，然后单击**重新启动**。将显示一条消息，表明重新启动可能需要一些时间。单击**确定**。
- 单击**刷新**获取服务的最新状态。
- 要转至**服务激活**窗口或其他控制中心窗口，请从“相关链接”下拉列表中选择一个选项，然后单击**转至**。

使用命令行界面启动、停止和重新启动服务

您可以通过 CLI 启动和停止某些服务。有关您可以通过 CLI 启动和停止的服务的列表以及如何执行这些任务的信息，请参阅《*Cisco Unified Solutions 命令行界面参考指南*》。



提示

您必须从功能配置 GUI 的控制中心启动和停止大多数服务。
