



LAN-to-LAN IPsec VPN の設定

LAN-to-LAN VPN は、地理的に異なる場所にあるネットワークを接続します。

2つのピアの内部および外部ネットワークが IPv4 の場合（内部および外部インターフェイス上のアドレスが IPv4 の場合）、ASA 1000V で、シスコまたはサードパーティのピアとの LAN-to-LAN VPN 接続がサポートされます。

IPv4 アドレッシングと IPv6 アドレッシングが混在した、またはすべて IPv6 アドレッシングの LAN-to-LAN 接続については、両方のピアが Cisco ASA 5500 シリーズ セキュリティ アプライアンスの場合、および両方の内部ネットワークのアドレッシング方式が一致している場合（両方が IPv4 または両方が IPv6 の場合）は、セキュリティ アプライアンスで VPN トンネルがサポートされます。

具体的には、両方のピアが Cisco ASA 5500 シリーズ ASA 1000V の場合、次のトポロジがサポートされます。

- ASA 1000V の内部ネットワークが IPv4 で、外部ネットワークが IPv6（内部インターフェイス上のアドレスが IPv4 で、外部インターフェイス上のアドレスが IPv6）
- ASA 1000V の内部ネットワークが IPv6 で、外部ネットワークが IPv4（内部インターフェイス上のアドレスが IPv6 で、外部インターフェイス上のアドレスが IPv4）
- ASA 1000V の内部ネットワークが IPv6 で、外部ネットワークが IPv6（内部および外部インターフェイス上のアドレスが IPv6）



(注) ASA は、シスコのピアや、関連するすべての標準に準拠したサードパーティのピアとの LAN-to-LAN IPsec 接続をサポートしています。

この章では、LAN-to-LAN VPN 接続の構築方法について説明します。内容は次のとおりです。

- 「[コンフィギュレーションのまとめ](#)」 (P.28-2)
- 「[インターフェイスの設定](#)」 (P.28-2)
- 「[ISAKMP ポリシーの設定と外部インターフェイスでの ISAKMP のイネーブル化](#)」 (P.28-3)
- 「[IKEv1 トランスフォーム セットの作成](#)」 (P.28-5)
- 「[IKEv2 プロポーザルの作成](#)」 (P.28-6)
- 「[ACL の設定](#)」 (P.28-7)
- 「[トンネル グループの定義](#)」 (P.28-8)
- 「[クリプト マップの作成とインターフェイスへの適用](#)」 (P.28-9)

コンフィギュレーションのまとめ

この項では、この章で作成するサンプルの LAN-to-LAN コンフィギュレーションの概要を説明します。後の項で、手順の詳細を説明します。

```
hostname(config)# interface ethernet0/0
hostname(config-if)# ip address 10.10.4.100 255.255.0.0
hostname(config-if)# nameif outside
hostname(config-if)# no shutdown
hostname(config)# crypto ikev1 policy 1
hostname(config-ikev1-policy)# authentication pre-share
hostname(config-ikev1-policy)# encryption 3des
hostname(config-ikev1-policy)# hash sha
hostname(config-ikev1-policy)# group 2
hostname(config-ikev1-policy)# lifetime 43200
hostname(config)# crypto ikev1 enable outside
hostname(config)# crypto ikev2 policy 1
hostname(config-ikev2-policy)# encryption 3des
hostname(config-ikev2-policy)# group 2
hostname(config-ikev2-policy)# prf sha
hostname(config-ikev2-policy)# lifetime 43200
hostname(config)# crypto ikev2 enable outside
hostname(config)# crypto ipsec ikev1 transform-set FirstSet esp-3des esp-md5-hmac
hostname(config)# crypto ipsec ikev2 ipsec-proposal secure
hostname(config-ipsec-proposal)# protocol esp encryption 3des aes des
hostname(config-ipsec-proposal)# protocol esp integrity sha-1
hostname(config)# access-list 121_list extended permit ip 192.168.0.0 255.255.0.0
150.150.0.0 255.255.0.0
hostname(config)# tunnel-group 10.10.4.108 type ipsec-l2l
hostname(config)# tunnel-group 10.10.4.108 ipsec-attributes
hostname(config-tunnel-ipsec)# ikev1 pre-shared-key 44kkaol59636jnfxf
hostname(config)# crypto map abcmap 1 match address 121_list
hostname(config)# crypto map abcmap 1 set peer 10.10.4.108
hostname(config)# crypto map abcmap 1 set ikev1 transform-set FirstSet
hostname(config)# crypto map abcmap 1 set ikev2 ipsec-proposal secure
hostname(config)# crypto map abcmap interface outside
hostname(config)# write memory
```

インターフェイスの設定

ASA 1000V には、少なくとも 2 つのインターフェイスがあり、これらをここでは外部と内部と言います。一般に、外部インターフェイスはパブリック インターネットに接続されます。一方、内部インターフェイスは、プライベート ネットワークに接続され、一般のアクセスから保護されます。

最初に、ASA 1000V の 2 つのインターフェイスを設定し、イネーブルにします。次に、名前、IP アドレス、およびサブネット マスクを割り当てます。オプションで、セキュリティ レベル、速度、およびセキュリティ アプライアンスでの二重操作を設定します。

インターフェイスを設定するには、例に示すコマンド構文を使用して、次の手順を実行します。

- ステップ 1** インターフェイス コンフィギュレーション モードに入るには、グローバル コンフィギュレーション モードで、設定するインターフェイスのデフォルト名を指定して **interface** コマンドを入力します。次の例で、インターフェイスは **ethernet0** です。

```
hostname(config)# interface ethernet0/0
hostname(config-if)#
```

ステップ 2 インターフェイスの IP アドレスとサブネット マスクを設定するには、**ip address** コマンドを入力します。次の例で、IP アドレスは 10.10.4.100、サブネット マスクは 255.255.0.0 です。

```
hostname(config-if)# ip address 10.10.4.100 255.255.0.0
hostname(config-if)#
```

ステップ 3 インターフェイスに名前を付けるには、**nameif** コマンドを入力します。最大 48 文字です。この名前は、設定した後での変更はできません。次の例で、**ethernet0** インターフェイスの名前は **outside** です。

```
hostname(config-if)# nameif outside
hostname(config-if)##
```

ステップ 4 インターフェイスをイネーブルにするには、**shutdown** コマンドの **no** 形式を入力します。デフォルトでは、インターフェイスはディセーブルです。

```
hostname(config-if)# no shutdown
hostname(config-if)#
```

ステップ 5 変更を保存するには、**write memory** コマンドを入力します。

```
hostname(config-if)# write memory
hostname(config-if)#
```

ステップ 6 同じ手順で、2 番目のインターフェイスを設定します。

ISAKMP ポリシーの設定と外部インターフェイスでの ISAKMP のイネーブル化

ISAKMP は、2 台のホストで IPsec Security Association (SA; セキュリティ アソシエーション) の構築方法を一致させるためのネゴシエーションプロトコルです。これは、SA 属性のフォーマットに合意するための共通のフレームワークを提供します。これには、SA に関するピアとのネゴシエーション、および SA の変更または削除が含まれます。ISAKMP のネゴシエーションは 2 つのフェーズ (フェーズ 1 とフェーズ 2) に分かれています。フェーズ 1 は、以後の ISAKMP ネゴシエーション メッセージを保護する最初のトンネルを作成します。フェーズ 2 では、データを保護するトンネルが作成されません。

IKE は、IPsec を使用するための SA の設定に ISAKMP を使用します。IKE は、ピアの認証に使用される暗号キーを作成します。

ASA 1000V は、レガシー Cisco VPN Client から接続するための IKEv1、および AnyConnect VPN クライアントの IKEv2 をサポートしています。

ISAKMP ネゴシエーションの条件を設定するには、次を含む IKE ポリシーを作成します。

- IKEv1 ピア、または証明書を使用した RSA シグニチャと事前共有キー (PSK) のいずれかの必要な認証タイプ。
- データを保護し、プライバシーを守る暗号化方式。
- 送信者を特定し、搬送中にメッセージが変更されていないことを保証する Hashed Message Authentication Code (HMAC) 方式。
- 暗号キー決定アルゴリズムの強度を決定するデフィーヘルマン グループ。このアルゴリズムを使用して、ASA 1000V は暗号キーとハッシュ キーを導出します。
- IKEv2 では、別個の Pseudo-Random Function (PRF; 疑似乱数関数) をアルゴリズムとして使用して、IKEv2 トンネルの暗号化などに必要なキー関連情報とハッシュ操作を取得していました。

- この暗号キーを使用する時間の上限。この時間が経過すると ASA 1000V は暗号キーを置き換えます。

IKEv1 ポリシーを使用して、パラメータごとに値を 1 つ設定します。IKEv2 では、単一のポリシーに対して、複数の暗号化タイプと認証タイプ、および複数の整合性アルゴリズムを設定できます。ASA 1000V は、設定をセキュア度が最も高いものから最も低いものに並べ替え、その順序を使用してピアとのネゴシエーションを行います。これによって、IKEv1 と同様に、許可される各組み合わせを送信することなく、許可されるすべてのトランスフォームを伝送するために単一のプロポーザルを送信できます。

次の項では、IKEv1 と IKEv2 ポリシーを作成し、それらをインターフェイスでイネーブルにする手順について説明します。

- 「IKEv1 接続の ISAKMP ポリシーの設定」(P.28-4)
- 「IKEv2 接続の ISAKMP ポリシーの設定」(P.28-5)

IKEv1 接続の ISAKMP ポリシーの設定

IKEv1 接続の ISAKMP ポリシーを設定するには、`crypto ikev1 policy` コマンドを使用して IKEv1 ポリシー コンフィギュレーション モードを開始します。ここで IKEv1 のパラメータを設定できます。

`crypto ikev1 policy priority`

次の手順を実行し、ガイドとして次の例で示すコマンド構文を使用します。

ステップ 1 IPsec IKEv1 ポリシー コンフィギュレーション モードを開始します。次に例を示します。

```
hostname(config)# crypto ikev1 policy 1
hostname(config-ikev1-policy)#
```

ステップ 2 認証方式を設定します。次の例では、事前共有キーを設定します。

```
hostname(config-ikev1-policy)# authentication pre-share
hostname(config-ikev1-policy)#
```

ステップ 3 暗号方式を設定します。次の例では、3DES を設定します。

```
hostname(config-ikev1-policy)# encryption 3des
hostname(config-ikev1-policy)#
```

ステップ 4 HMAC 方式を設定します。次の例では、SHA-1 を設定します。

```
hostname(config-ikev1-policy)# hash sha
hostname(config-ikev1-policy)#
```

ステップ 5 Diffie-Hellman グループを設定します。次の例では、グループ 2 に設定します。

```
hostname(config-ikev1-policy)# group 2
hostname(config-ikev1-policy)#
```

ステップ 6 暗号キーのライフタイムを設定します。次の例では、43,200 秒（12 時間）を設定します。

```
hostname(config-ikev1-policy)# lifetime 43200
hostname(config-ikev1-policy)#
```

ステップ 7 outside というインターフェイスで IKEv1 をイネーブルにします。

```
hostname(config)# crypto ikev1 enable outside
hostname(config)#
```

ステップ 8 変更を保存するには、`write memory` コマンドを入力します。

```
hostname (config) # write memory
hostname (config) #
```

IKEv2 接続の ISAKMP ポリシーの設定

IKEv2 接続の ISAKMP ポリシーを設定するには、**crypto ikev2 policy** コマンドを使用して IKEv2 ポリシー コンフィギュレーション モードを開始します。ここでは IKEv2 のパラメータを設定できます。

crypto ikev2 policy priority

次の手順を実行し、ガイドとして次の例で示すコマンド構文を使用します。

ステップ 1 IPsec IKEv2 ポリシー コンフィギュレーション モードを開始します。次に例を示します。

```
hostname (config) # crypto ikev2 policy 1
hostname (config-ikev2-policy) #
```

ステップ 2 暗号方式を設定します。次の例では、3DES を設定します。

```
hostname (config-ikev2-policy) # encryption 3des
hostname (config-ikev2-policy) #
```

ステップ 3 Diffie-Hellman グループを設定します。次の例では、グループ 2 に設定します。

```
hostname (config-ikev2-policy) # group 2
hostname (config-ikev2-policy) #
```

ステップ 4 アルゴリズムとして使用される疑似乱数関数 (PRF) を設定して、IKEv2 トンネルの暗号化に必要なキー関連情報とハッシュ操作を取得します。次の例では、SHA-1 (HMAC バリエーション) を設定します。

```
hostname (config-ikev2-policy) # prf sha
hostname (config-ikev2-policy) #
```

ステップ 5 暗号キーのライフタイムを設定します。次の例では、43,200 秒 (12 時間) を設定します。

```
hostname (config-ikev2-policy) # lifetime 43200
hostname (config-ikev2-policy) #
```

ステップ 6 **outside** というインターフェイスで IKEv2 をイネーブルにします。

```
hostname (config) # crypto ikev2 enable outside
hostname (config) #
```

ステップ 7 変更を保存するには、**write memory** コマンドを入力します。

```
hostname (config) # write memory
hostname (config) #
```

IKEv1 トランスフォーム セットの作成

IKEv1 トランスフォーム セットは、暗号化方式と認証方式を組み合わせたものです。特定のデータフローを保護する場合、ピアは、ISAKMP との IPsec セキュリティ アソシエーションのネゴシエーション中に、特定のトランスフォーム セットを使用することに同意します。トランスフォーム セットは、両方のピアで同じである必要があります。

トランスフォームセットにより、関連付けられたクリプト マップ エントリで指定されたアクセス リストのデータ フローが保護されます。ASA 1000V 設定でトランスフォーム セットを作成して、クリプト マップまたはダイナミック クリプト マップ エントリでトランスフォーム セットの最大数 11 を指定できます。

表 28-1 に、有効な暗号化方式と認証方式を示します。

表 28-1 有効な暗号化方式と認証方式

有効な暗号化方式	有効な認証方式
esp-des	esp-md5-hmac
esp-3des (デフォルト)	esp-sha-hmac (デフォルト)
esp-aes (128 ビット暗号化)	
esp-aes-192	
esp-aes-256	
esp-null	

パブリック インターネットなどの非信頼ネットワークを介して接続された 2 つの ASA 1000V 間で IPsec を実装する通常の方法は、トンネル モードです。トンネル モードはデフォルトであり、設定は必要ありません。

トランスフォーム セットを設定するには、次の手順を実行します。

- ステップ 1** グローバル コンフィギュレーション モードで、**crypto ipsec ikev1 transform-set** コマンドを入力します。次の例では、名前が FirstSet で、暗号化と認証にそれぞれ esp-3des と esp-md5-hmac を使用するトランスフォーム セットを設定しています。構文は次のとおりです。

```
crypto ipsec ikev1 transform-set transform-set-name encryption-method authentication-method
```

```
hostname(config)# crypto ipsec transform-set FirstSet esp-3des esp-md5-hmac
hostname(config)#
```

- ステップ 2** 変更を保存します。

```
hostname(config)# write memory
hostname(config)#
```

IKEv2 プロポーザルの作成

IKEv2 では、単一のポリシーに対して、複数の暗号化タイプと認証タイプ、および複数の整合性アルゴリズムを設定できます。ASA 1000V は、設定をセキュア度が最も高いものから最も低いものに並べ替え、その順序を使用してピアとのネゴシエーションを行います。これによって、IKEv1 と同様に、許可される各組み合わせを送信することなく、許可されるすべてのトランスフォームを伝送するために単一のプロポーザルを送信できます。

表 28-1 に、有効な IKEv2 の暗号化方式と認証方式を示します。

表 28-2 有効な IKEv2 の暗号化方式と整合方式

有効な暗号化方式	有効な整合方式
des	sha (デフォルト)
3des (デフォルト)	md5
aes	
aes-192	
aes-256	

IKEv2 プロポーザルを設定するには、次の手順を実行します。

- ステップ 1** グローバル コンフィギュレーション モードで、**crypto ipsec ikev2 ipsec-proposal** コマンドを使用して、**ipsec** プロポーザル コンフィギュレーション モードを開始します。ここで、プロポーザルに対して複数の暗号化と整合性タイプを指定できます。この例では、プロポーザルの名前は *secure* です。

```
hostname(config)# crypto ipsec ikev2 ipsec-proposal secure
hostname(config-ipsec-proposal)#
```

- ステップ 2** 次に、プロトコルおよび暗号化タイプを入力します。サポートされている唯一のプロトコルは ESP です。次に例を示します。

```
hostname(config-ipsec-proposal)# protocol esp encryption 3des aes des
hostname(config-ipsec-proposal)#
```

- ステップ 3** 整合性タイプを入力します。次に例を示します。

```
hostname(config-ipsec-proposal)# protocol esp integrity sha-1
hostname(config-ipsec-proposal)#
```

- ステップ 4** 変更を保存します。

ACL の設定

適応型セキュリティ アプライアンスは、アクセス コントロール リストを使用してネットワーク アクセスを制御します。デフォルトでは、適応型セキュリティ アプライアンスはすべてのトラフィックを拒否します。トラフィックを許可する ACL を設定する必要があります。詳細については、[第 9 章「アクセス リストに関する情報」](#)を参照してください。

この LAN-to-LAN VPN 制御接続に設定する ACL は、送信元と変換された宛先 IP アドレスに基づいています。接続の両側に、互いにミラーリングする ACL を設定します。

VPN トラフィック用の ACL は、変換済みアドレスを使用します。詳細については、「[NAT 使用時にアクセス リストで使用する IP アドレス](#)」(P.9-2) を参照してください。

ACL を設定するには、次の手順を実行します。

- ステップ 1** **access-list extended** コマンドを入力します。次の例では、192.168.0.0 のネットワーク内にある IP アドレスから 150.150.0.0 のネットワークにトラフィックを送信する、*l2l_list* という名前の ACL を設定します。構文は、**access-list listname extended permit ip source-ipaddress source-netmask destination-ipaddress destination-netmask** です。

```
hostname(config)# access-list l2l_list extended permit ip 192.168.0.0 255.255.0.0
150.150.0.0 255.255.0.0
hostname(config)#
```

- ステップ 2** 接続のもう一方の側の ASA 1000V に、上記の ACL をミラーリングする ACL を設定します。次の例では、該当ピアのプロンプトは `hostname2` です。

```
hostname2(config)# access-list 121_list extended permit ip 150.150.0.0 255.255.0.0
192.168.0.0 255.255.0.0
hostname(config)#
```



- (注) `vpn-filter` を使用した ACL の設定方法の詳細については、「[サイトツーサイト VPN 固有の属性の設定 \(P.27-11\)](#)」を参照してください。

トンネル グループの定義

トンネル グループは、トンネル接続ポリシーを格納したレコードのセットです。AAA サーバを識別するトンネル グループを設定し、接続パラメータを指定し、デフォルトのグループ ポリシーを定義します。ASA 1000V は、トンネル グループを内部的に保存します。

ASA 1000V には、2 つのデフォルト トンネル グループがあります。1 つはデフォルトの IPsec リモートアクセス トンネル グループである `DefaultRAGroup` で、もう 1 つはデフォルトの IPsec LAN-to-LAN トンネル グループである `DefaultL2Lgroup` です。これらは変更可能ですが、削除はできません。

また、環境に合った新しいトンネル グループを 1 つ以上作成することもできます。トンネル ネゴシエーションで識別された特定のトンネル グループがない場合は、ASA 1000V は、これらのグループを使用して、リモート アクセスおよび LAN-to-LAN トンネル グループのデフォルト トンネル パラメータを設定します。

基本的な LAN-to-LAN 接続を確立するには、次のように 2 つの属性をトンネル グループに設定する必要があります。

- 接続タイプを IPsec LAN-to-LAN に設定します。
- IP の認証方式を設定します。次の例では、IKEv1 および IKEv2 の事前共有キーです。



- (注) トンネル グループなどの VPN を使用するには、ASA はシングル ルーテッド モードでなければなりません。トンネルグループ パラメータを設定するためのコマンドは、他のどのモードにも表示されません。

- ステップ 1** 接続タイプを IPsec LAN-to-LAN に設定するには、`tunnel-group` コマンドを入力します。構文は、`tunnel-group name type type` です。ここで、`name` はトンネル グループに割り当てる名前であり、`type` はトンネルのタイプです。CLI で入力するトンネル タイプは次のとおりです。

- `remote-access` (IPsec、SSL およびクライアントレス SSL リモート アクセス)
- `ipsec-l2l` (IPsec LAN-to-LAN)

次の例では、トンネル グループの名前は、LAN-to-LAN ピアの IP アドレスである `10.10.4.108` です。

```
hostname(config)# tunnel-group 10.10.4.108 type ipsec-l2l
hostname(config)#
```




(注) IP アドレス以外の名前が付いている LAN-to-LAN トンネル グループは、トンネル認証方式がデジタル証明書である、またはピアがアグレッシブ モードを使用するように設定されている（あるいはその両方）場合に限り使用できます。

ステップ 2 認証方式を事前共有キーに設定するには、`ipsec` 属性モードに入り、`pre-shared-key` コマンドを入力して事前共有キーを作成します。この LAN-to-LAN 接続の両方の ASA 1000V で、同じ事前共有キーを使用する必要があります。

キーは、1 ～ 128 文字の英数字文字列です。

次の例で、IKEv1 事前共有キーは `44kkaol59636jnfx` です。

```
hostname(config)# tunnel-group 10.10.4.108 ipsec-attributes
hostname(config-tunnel-ipsec)# pre-shared-key 44kkaol59636jnfx
```

その次の例で、IKEv2 事前共有キーも `44kkaol59636jnfx` として設定されています。

```
hostname(config-tunnel-ipsec)# ikev2 local-authentication pre-shared-key 44kkaol59636jnfx
```

ステップ 3 変更を保存します。

```
hostname(config)# write memory
hostname(config)#
```

クリプト マップの作成とインターフェイスへの適用

クリプト マップ エントリは、IPsec セキュリティ アソシエーションの次のような各種要素をまとめたものです。

- IPsec で保護する必要のあるトラフィック（アクセス リストで定義）
- IPsec で保護されたトラフィックの送信先（ピアで指定）
- トラフィックに適用される IPsec セキュリティ（トランスフォーム セットで指定）
- IPsec トラフィックのローカルアドレス（インターフェイスにクリプト マップを適用して指定）

IPsec が成功するためには、両方のピアに互換性のあるコンフィギュレーションを持つクリプト マップ エントリが存在する必要があります。2 つのクリプト マップ エントリが互換性を持つためには、両者が少なくとも次の基準を満たす必要があります。

- クリプト マップ エントリに、互換性を持つ暗号アクセス リスト（たとえば、ミラー イメージ アクセス リスト）が含まれている。応答するピアがダイナミック クリプト マップを使用している場合は、ASA 1000V のクリプト アクセス リストのエントリがピアのクリプト アクセス リストによって「許可」されている必要があります。
- 各クリプト マップ エントリが他のピアを識別する（応答するピアがダイナミック クリプト マップを使用していない場合）。
- クリプト マップ エントリに、共通のトランスフォーム セットが少なくとも 1 つ存在する。

所定のインターフェイスに対して複数のクリプト マップ エントリを作成する場合は、各エントリのシーケンス番号（`seq-num`）を使用して、エントリにランクを付けます。`seq-num` が小さいほど、プライオリティが高くなります。クリプト マップ セットを持つインターフェイスでは、ASA 1000V はまずトラフィックをプライオリティの高いマップ エントリと照合して評価します。

次の条件のいずれかに当てはまる場合は、所定のインターフェイスに対して複数のクリプト マップ エントリを作成します。

- 複数のピアで異なるデータ フローを処理する場合。
- 異なるタイプのトラフィック（同一または個別のピアへの）に異なる IPsec セキュリティを適用する場合。たとえば、あるサブネット セット間のトラフィックは認証し、別のサブネット セット間のトラフィックは認証および暗号化するような場合です。この場合は、異なるタイプのトラフィックを 2 つの個別のアクセス リストで定義し、各暗号アクセス リストに対して個別にクリプト マップ エントリを作成します。

クリプト マップを作成して外部インターフェイスに割り当てるには、グローバル コンフィギュレーション モードで **crypto map** コマンドをいくつか入力します。これらのコマンドではさまざまな引数を使用しますが、構文はすべて **crypto map map-name-seq-num** で始まります。次の例では、マップ名は **abcmap** で、シーケンス番号は 1 です。

これらのコマンドは、グローバル コンフィギュレーション モードで入力します。

- ステップ 1** アクセス リストをクリプト マップ エントリに割り当てるには、**crypto map match address** コマンドを入力します。

構文は、**crypto map map-name seq-num match address aclname** です。次の例では、マップ名は **abcmap**、シーケンス番号は 1、アクセス リスト名は **121_list** です。

```
hostname(config)# crypto map abcmap 1 match address 121_list
hostname(config)#
```

- ステップ 2** IPsec 接続用のピアを指定するには、**crypto map set peer** コマンドを入力します。

構文は、**crypto map map-name seq-num set peer {ip_address1 | hostname1}[... ip_address10 | hostname10]** です。次の例では、ピア名は **10.10.4.108** です。

```
hostname(config)# crypto map abcmap 1 set peer 10.10.4.108
hostname(config)#
```

- ステップ 3** クリプト マップ エントリに IKEv1 トランスフォーム セットを指定するには、**crypto map ikev1 set transform-set** コマンドを入力します。

構文は、**crypto map map-name seq-num ikev1 set transform-set transform-set-name** です。次の例では、トランスフォーム セット名は **FirstSet** です。

```
hostname(config)# crypto map abcmap 1 set transform-set FirstSet
hostname(config)#
```

- ステップ 4** クリプト マップ エントリに IKEv2 プロポーザルを指定するには、**crypto map ikev2 set ipsec-proposal** コマンドを入力します。

構文は、**crypto map map-name seq-num set ikev2 ipsec-proposal proposal-name** です。次の例では、プロポーザル名は **secure** です。

```
hostname(config)# crypto map abcmap 1 set ikev2 ipsec-proposal secure
hostname(config)#
```

クリプト マップのインターフェイスへの適用

クリプト マップ セットは、IPsec トラフィックが通過する各インターフェイスに適用する必要があります。ASA 1000V は、すべてのインターフェイスで IPsec をサポートします。クリプト マップ セットをインターフェイスに適用すると、ASA 1000V はすべてのインターフェイス トラフィックをクリプト マップ セットと照合して評価し、接続時やセキュリティ アソシエーションのネゴシエート時に、指定されたポリシーを使用します。

また、クリプト マップをインターフェイスにバインドすると、セキュリティ アソシエーション データベースやセキュリティ ポリシー データベースなどのランタイム データ構造も初期化されます。クリプト マップを後から変更すると、ASA 1000V は自動的にその変更を実行コンフィギュレーションに適用します。既存の接続はすべてドロップされ、新しいクリプト マップの適用後に再確立されます。

ステップ 1 設定済みのクリプト マップを外部インターフェイスに適用するには、**crypto map interface** コマンドを入力します。構文は、**crypto map map-name interface interface-name** です。

```
hostname(config)# crypto map abcmap interface outside  
hostname(config)#
```

ステップ 2 変更を保存します。

```
hostname(config)# write memory  
hostname(config)#
```

■ クリプト マップの作成とインターフェイスへの適用